

VICKERS EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR GLOCK® 43 - VICKERS TACTICAL EXT MAG RELEASE, GLOCK 43, GRAY

Upgraded Part Helps You Make Fast Mag Changes When the Pressure's On

The Vickers Tactical GMR-006 Extended Magazine Release from Tangodown is a simple, drop-in upgrade for the Glock® 43 that makes it easy for the shooter to drop the magazine quickly under stress. Unlike the small factory part that causes many shooters to shift their grip in order to operate the release, the Vickers Tactical button is optimized for fast, positive operation regardless of the size or length of your thumb. The deeply serrated contact surface ensures that once you locate the button, your thumb will not slip, even if your hand is wet. Made of tough reinforced molded polymer Easy to install in a few minutes Requires no other alterations required to pistol Available in four distinctive colors The GMR-006 extended mag release is contoured so it's easy to locate by feel, while the same time it resists unintentional activation, such as when you place your G43 on a hard surface. The Vickers Tactical extended magazine release for Glock 43® is also ambidextrous. Both characteristics provide a valuable advantage on this extremely compact concealed carry pistol.



Attributes

- Name: VICKERS TACTICAL EXT MAG RELEASE, GLOCK 43, GRAY
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100030593
- Mfr. No.: GMR-006 43 GRAY
- Finish: Gray
- Make: Glock
- Model: 43
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 955729100145

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Vickers Extended Magazine Release für Glock® 43](#)
- [English: Vickers Tactical Extended Magazine Release for Glock® 43 Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Vickers Extended Magazine Release pour Glock 43](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Vickers Extended Magazine Release per Glock® 43](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rozszerzonego Zwolnienia Magazyńka Vickers Tactical GMR006 dla Glock® 43](#)
- [Suomi: Vickers Extended Magazine Release for Glock® 43 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Vickers Extended Magazine Release för Glock® 43](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání rozšířené uvolňovací páčky zásobníku Vickers Tactical GMR006 pro Glock® 43](#)

Sicherheitshinweise für den Vickers Extended Magazine Release für Glock® 43

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Vickers Tactical GMR006 Extended Magazine Release für die Glock® 43. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Handhabung Ihrer Waffe zu verbessern und Ihnen eine schnellere und einfachere Magazinentnahme zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts befolgen.
- **Rückrufinformationen:** Überprüfen Sie regelmäßig die Sicherheitswarnungen und Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform.
- **OnlineEinkäufe:** Wenn Sie das Produkt online gekauft haben, stellen Sie sicher, dass der Anbieter alle Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt.
- **Schnelle Warnungen:** Melden Sie unsichere Produkte und Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Vermeiden Sie unsachgemäße Handhabung:** Nutzen Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen und vermeiden Sie unsachgemäße Handhabung, die zu Verletzungen führen könnte.
- **Halten Sie die Waffe stets in einem sicheren Zustand:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe nicht geladen ist, wenn Sie Änderungen vornehmen.
- **Beobachten Sie Ihre Umgebung:** Achten Sie darauf, dass sich keine Personen in der Nähe befinden, wenn Sie die Waffe handhaben.
- **Verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung:** Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzhandschuhe und Augen und Gehörschutz.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Glock® 43 nicht geladen ist.
2. **Entfernen des Originalteils:** Nutzen Sie ein geeignetes Werkzeug, um die originale Magazinfreigabe vorsichtig zu entfernen.
3. **Anbringen des Vickers Tactical GMR006:** Setzen Sie den neuen Magazinrelease in die vorgesehene Position ein, bis er sicher einrastet.
4. **Überprüfung:** Überprüfen Sie, ob der Magazinrelease ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie die Waffe verwenden.

Verwendung

- **Schnelle Magazinentnahme:** Drücken Sie den Vickers Tactical Knopf mit Ihrem Daumen, um das Magazin schnell zu entnehmen.
- **Beidseitige Bedienung:** Nutzen Sie die beidseitige Bedienbarkeit des Releases für eine flexible Handhabung.
- **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Releases und reinigen Sie es bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- **Recycling:** Prüfen Sie, ob Teile des Produkts recycelbar sind, und entsorgen Sie diese entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Fachhändler oder den Hersteller. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsanforderungen zu beachten und die Waffe verantwortungsbewusst zu nutzen.

Vickers Tactical Extended Magazine Release for Glock® 43 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Tactical Extended Magazine Release for your Glock® 43. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a reliable and efficient way to release the magazine. Please read these safety instructions carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed for safe use. Ensure that you follow all safety instructions to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls related to this product. You can check the EU's Safety Gate platform for updates.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the platform complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the manufacturer's contact information provided with the product.
- **Rapid Alerts:** Be aware of any rapid alerts regarding unsafe products through the Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Unintentional Activation:** Ensure that you do not inadvertently activate the magazine release when placing your Glock® 43 on a hard surface.
- **Grip Control:** Maintain a proper grip on your firearm to ensure that your thumb can easily access the magazine release without slipping.
- **Wet Conditions:** Be cautious when using the product in wet conditions, as moisture can affect grip.
- **Regular Inspection:** Periodically check the magazine release for any signs of wear or damage.
- **Use with Intended Firearm:** This magazine release is specifically designed for the Glock® 43. Do not attempt to use it with other models.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Gather Tools:** You will need a small flathead screwdriver and the Vickers Tactical Extended Magazine Release.
2. **Unload Firearm:** Ensure that your Glock® 43 is unloaded before beginning the installation process.
3. **Remove Factory Release:**
 - Locate the factory magazine release button.
 - Use the flathead screwdriver to gently pry it out of its housing.
4. **Install Vickers Tactical Release:**
 - Align the Vickers Tactical Extended Magazine Release with the housing.
 - Press firmly until it clicks into place.
5. **Test Functionality:** After installation, test the magazine release to ensure it operates smoothly.

Usage Instructions

- **Locating the Release:** Familiarize yourself with the location of the magazine release. The contoured design allows for easy identification by feel.
- **Releasing the Magazine:** To release the magazine, press the Vickers Tactical button with your thumb. The deeply serrated surface will provide a secure grip.

- **Practice:** Spend time practicing magazine changes in a safe environment to become proficient with the new release.

Disposal Instructions

- **Environmental Responsibility:** Dispose of the product in accordance with local regulations regarding plastic and polymer materials.
- **Recycling:** If possible, recycle the product to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Vickers Tactical Extended Magazine Release for Glock® 43, please refer to the manufacturer's contact information included with your product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure that your experience with the Vickers Tactical Extended Magazine Release is safe and enjoyable. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le Vickers Extended Magazine Release pour Glock 43

Introduction

Merci d'avoir choisi le Vickers Extended Magazine Release pour votre Glock 43. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en assurant votre sécurité. Il est important de lire attentivement ce guide pour garantir une utilisation correcte et sûre.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec le Glock 43.
- Ne modifiez pas le produit ou le pistolet de quelque manière que ce soit.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions humides ou glissantes qui pourraient affecter votre prise.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lorsque vous manipulez votre arme.
- Ne pointez jamais l'arme dans une direction non sécurisée, même si le chargeur est retiré.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous libérez le chargeur.
- Ne forcez jamais le bouton de libération si vous ressentez une résistance.
- Assurez-vous que le pistolet est déchargé avant d'installer ou de retirer le magazine.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre Glock 43 est déchargé et que le chargeur est retiré.
2. **Retrait de l'ancienne pièce:**
 - Utilisez un outil approprié pour retirer le bouton de libération d'origine.
 - Suivez les instructions du fabricant pour éviter d'endommager le pistolet.
3. **Installation du Vickers Extended Magazine Release:**
 - Alignez le nouveau bouton avec l'emplacement prévu.
 - Appuyez doucement jusqu'à ce qu'il soit en place.
 - Vérifiez que le bouton fonctionne correctement en testant sa libération.

Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez simplement sur le bouton Vickers Tactical avec votre pouce.
- Assurez-vous que votre main est bien positionnée pour éviter tout glissement.
- Testez le bouton plusieurs fois pour vous habituer à son fonctionnement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des équipements en polymère.
- Si le produit est endommagé, contactez un service de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer au point de

contact de l'UE pour les demandes de sécurité. Assurez-vous de consulter régulièrement les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour des informations sur les produits rappelés ou dangereux.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter de votre Vickers Extended Magazine Release pour Glock 43 en toute sécurité. Restez toujours vigilant et respectez les bonnes pratiques de sécurité lors de l'utilisation de votre arme.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Vickers Extended Magazine Release per Glock® 43

Introduzione

Grazie per aver scelto il Vickers Extended Magazine Release per Glock® 43 di Tangodown. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo della tua pistola Glock® 43, rendendo il rilascio del caricatore più rapido e semplice. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Vickers Extended Magazine Release se presenta segni di danno o usura.
- Assicurati che il caricatore sia correttamente inserito prima di tentare di rilasciarlo.
- Evita di esercitare una pressione eccessiva sul pulsante di rilascio durante l'uso.
- Non posizionare la pistola su superfici dure che potrebbero attivare accidentalmente il rilascio del caricatore.
- Se utilizzi guanti, verifica che il pulsante sia facilmente accessibile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del Rilascio Originale:** Utilizza un attrezzo appropriato per rimuovere il rilascio del caricatore originale.
3. **Installazione del Vickers Extended Magazine Release:**
 - Inserisci il nuovo rilascio del caricatore nella posizione corretta.
 - Assicurati che sia ben fissato e che non ci siano spazi vuoti.
4. **Verifica:** Controlla il funzionamento del nuovo rilascio del caricatore prima di utilizzare la pistola.

Uso

- Per rilasciare il caricatore, posiziona il pollice sul pulsante Vickers Tactical e premi verso il basso.
- Assicurati di mantenere una buona presa sulla pistola mentre esegui questa operazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Smaltiscilo in modo responsabile.
- Se il prodotto è difettoso, contatta le autorità locali per le procedure di smaltimento corrette.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, si prega di contattare il proprio rivenditore o un esperto di armi da fuoco locale.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Vickers Extended Magazine Release per Glock® 43. Assicurati di rimanere informato e di praticare sempre la sicurezza quando utilizzi armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rozszerzonego Zwolnienia Magazynka Vickers Tactical GMR006 dla Glock® 43

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Rozszerzonego Zwolnienia Magazynka Vickers Tactical GMR006 dla Glock® 43. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie z pistoletem Glock® 43.
- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu i upewnij się, że nie jest uszkodzony.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub zdarzenia do odpowiednich władz.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Przed użyciem upewnij się, że pistolet jest rozładowany.
- Instalując lub używając produktu, unikaj kontaktu z mokrymi lub śliskimi powierzchniami.
- Nie używaj siły przy instalacji ani podczas użytkowania, aby uniknąć uszkodzenia.
- Zawsze przechowuj pistolet w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że pistolet Glock® 43 jest rozładowany.
2. Zdejmij oryginalne zwolnienie magazynka, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
3. Umieść Rozszerzone Zwolnienie Magazynka Vickers Tactical GMR006 w odpowiednim miejscu.
4. Upewnij się, że przycisk jest dobrze osadzony i nie ma luzów.
5. Sprawdź, czy zwolnienie działa poprawnie, naciskając przycisk.

Użytkowanie

- Aby zwolnić magazyn, użyj kciuka do naciśnięcia przycisku.
- Upewnij się, że masz pewny chwyt na pistolecie przed próbą zwolnienia magazynka.
- W przypadku trudności w obsłudze, sprawdź, czy produkt jest poprawnie zainstalowany.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to zabronione przez lokalne prawo.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim

punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo użytkowników jest naszym priorytetem.

Vickers Extended Magazine Release for Glock® 43 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Vickers Extended Magazine Release for Glock® 43 tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huolellinen noudattaminen varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain Glock® 43 pistoolin kanssa.
- Vältä tuotteen käyttöä voimakkaissa tai kosteissa olosuhteissa, jotka voivat heikentää otetta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on irti tai väärin asennettu.
- Huomioi, että tuote on molempikätkäinen, mutta varmista, että se on asennettu oikein omalla puolellasi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennusohjeet:

- Poista vanha lipun vapautus Glock® 43:sta.
- Kiinnitä Vickers Tactical GMR006 pidennetty lipun vapautus paikoilleen.
- Varmista, että se on tiukasti kiinni ja ei liiku.
- Tarkista, että vapautus toimii oikein ennen käyttöä.

2. Käyttöohjeet:

- Ota pistooli käteen ja varmista, että se on turvallisessa tilassa.
- Käytä peukaloasi lipun vapautuksen painamiseen.
- Vapauta lipas nopeasti ja turvallisesti stressitilanteissa.
- Harjoittele käyttöä, jotta saat tuntuman tuotteeseen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon.
- Varmista, että tuotteen hävittäminen ei aiheuta vaaraa ympäristölle tai ihmisille.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat auttaa sinua kaikissa tuotteen käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Säkerhetsinstruktioner för Vickers Extended Magazine Release för Glock® 43

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Tactical GMR006 Extended Magazine Release för din Glock® 43. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse genom att möjliggöra snabb och effektiv magasinutmatning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ de säkerhetsinstruktioner som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller justerar magazine release.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om du misstänker att den kan orsaka skada.
- Var medveten om att produkten är ambidextrous, vilket innebär att den kan användas av både vänster och högerhänta skyttar.
- Undvik att trycka på magazine release under transport eller när vapnet är placerat på en hård yta för att förhindra oavsiktlig aktivering.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Kontrollera att din Glock® 43 är avstängd och tom.
2. Ta bort den befintliga magazine release genom att trycka in den och vrida den enligt tillverkarens anvisningar.
3. Placera den nya Vickers Tactical GMR006 Extended Magazine Release i den avsedda platsen.
4. Tryck försiktigt på den nya release tills den sitter på plats.
5. Testa magazine release för att säkerställa att den fungerar korrekt innan du använder vapnet.

Användning

- För att släppa magasinet, tryck på den djupt räfflade kontaktytan med tummen.
- Se till att din tumme har ett fast grepp om knappen för att förhindra att den glider, särskilt om dina händer är fuktiga.
- Öva på att använda magazine release för att bli bekväm med dess funktion och placering.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte den gamla magazine release i vanligt avfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plastprodukter.
- Se till att alla delar av produkten är korrekt avfallshanterade för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Návod pro bezpečné používání rozšířené uvolňovací páčky zásobníku Vickers Tactical GMR006 pro Glock® 43

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili rozšířenou uvolňovací páčku zásobníku Vickers Tactical GMR006 pro Glock® 43. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil ovládání a pohodlí při výměně zásobníku. Před použitím této páčky si prosím důkladně přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili její bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl váš Glock® 43 vždy v bezpečném stavu, když s ním manipulujete.
- Před instalací nebo údržbou produktu se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání zbraně dodržujte veškeré místní zákony a předpisy týkající se držení a používání zbraní.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je páčka správně nainstalována a pevně drží.
- Používejte páčku pouze na Glock® 43; není určena pro jiné modely.
- Při manipulaci se zbraní se vyvarujte jakéhokoli úsilí, které by mohlo vést k neúmyslnému výstřelu.
- Pokud zaznamenáte jakékoli problémy s funkcí páčky, přestaňte ji používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá a na bezpečném místě.

2. Instalace:

- Odstraňte původní uvolňovací páčku zásobníku podle pokynů výrobce.
- Umístěte rozšířenou uvolňovací páčku Vickers Tactical GMR006 na správné místo.
- Ujistěte se, že je páčka správně usazena a zajištěna.

3. Používání:

- Při výměně zásobníku použijte palec k aktivaci páčky.
- Dbejte na to, abyste měli pevný úchop a kontrolu nad zbraní během používání.

Pokyny pro likvidaci

- V případě, že se rozhodnete páčku vyřadit, zlikvidujte ji v souladu s místními předpisy pro likvidaci plastového odpadu.
- Nedávejte produkt do běžného odpadu, pokud to není povoleno.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.