

GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4 - VICKER TACTICAL GRIP PLUG/TOOL, GLOCK TAN, GEN 4

Take Down Tool Stows Inside Grip Cavity

Vickers Tactical Grip Plug and Takedown Tool for Glock® provides a handy tool for field stripping your pistol, and conveniently stores inside the pistol grip cavity when not needed. Tool is similar to the Glock factory tool. The unique shape of the Vickers Tactical Grip Plug and Takedown Tool even acts as a 'ramp' and index point for rapid, accurate magazine insertion. Smooth exterior shape is fully radiused Corrosion resistant stainless steel tool Over-molded glass filled nylon handle Encourages quicker reloads Fits Glock Gen 4 and Gen 5 models including the 19x The handy Vickers Tactical Grip Plug and Takedown Tool for Glock also helps seal off the grip cavity, preventing dirt, sand and mud from entering the trigger control components.



Attributes

- Name: VICKER TACTICAL GRIP PLUG/TOOL, GLOCK TAN, GEN 4
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100030598
- Mfr. No.: GGT-02 BRN
- Make: Glock
- Model: 17,19,22,23,31,32,34,35
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 955728100948

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Vickers Tactical Grip Plug und Takedown Tool für Glock® Gen 4](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4 VICKER TACTICAL GRIP PLUG/TOOL](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Grip Plug et Outil de Désassemblage Vickers Tactical pour Glock® Gen 4](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Vickers Tactical Grip Plug e Strumento di Smontaggio per Glock® Gen 4](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för Vickers Tactical Grip Plug och Takedown Tool för Glock® Gen 4](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4](#)

Sicherheitshinweise für den Vickers Tactical Grip Plug und Takedown Tool für Glock® Gen 4

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Vickers Tactical Grip Plug und Takedown Tool für Glock® Gen 4. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Handhabung und Wartung Ihrer GlockPistole zu erleichtern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre spezifische GlockModellnummer geeignet ist (Gen 4 und Gen 5).
- Verwenden Sie das Produkt nur wie vorgesehen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Takedown Tool nur, wenn die Waffe entladen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Werkzeug richtig im Griffgehäuse verstaut ist, wenn es nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Bei der Verwendung des Grip Plugs als 'Rampe' seien Sie vorsichtig, um ein Verhaken des Magazins zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen fern, um Korrosion zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Grip Plugs:

- Entfernen Sie den bestehenden Griffverschluss, falls vorhanden.
- Setzen Sie den Vickers Tactical Grip Plug vorsichtig in das Griffgehäuse ein, bis er richtig sitzt.
- Überprüfen Sie, ob der Plug fest sitzt und keine Lücken aufweist.

2. Verwendung des Takedown Tools:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Verwenden Sie das Takedown Tool, um die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers zu zerlegen.
- Bewahren Sie das Tool nach der Verwendung sicher im Griffgehäuse auf.

3. Reinigung und Wartung:

- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, die das Material beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Metall.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, während Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4 VICKER TACTICAL GRIP PLUG/TOOL

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Tactical Grip Plug and Takedown Tool for Glock®. This guide provides essential safety information and instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide thoroughly before using the tool.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the tool for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the tool if it is damaged or if any part is missing.
- Always ensure that the firearm is unloaded before using the tool for takedown or installation.
- Avoid using excessive force when inserting or removing the tool from the grip cavity.
- Use the tool only with Glock Gen 4 and Gen 5 models, including the 19x, as specified.
- Be cautious of sharp edges when handling the stainless steel tool.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the firearm is completely unloaded.
- Remove any magazines from the firearm.

2. Using the Takedown Tool

- Locate the takedown lever on your Glock®.
- Insert the Vickers Tactical Grip Plug and Takedown Tool into the grip cavity.
- Use the tool to push the takedown lever down while pulling the slide back slightly.
- Follow standard procedures for field stripping your Glock®.

3. Storing the Tool

- After use, remove the tool from the grip cavity.
- Store the tool in a clean, dry place when not in use.
- Ensure that the tool is securely stored to prevent unauthorized access.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the tool is damaged beyond repair, ensure that it is disposed of safely to prevent injury.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support related to the Vickers Tactical Grip Plug and Takedown Tool for Glock®, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

By following these guidelines, you can help ensure your safety and the proper functioning of the Vickers Tactical Grip Plug and Takedown Tool for Glock®. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Vickers Tactical Grip Plug y Herramienta de Desmontaje para Glock® Gen 4. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu pistola Glock, proporcionando una herramienta útil para el desarme y una forma de sellar la cavidad del agarre. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo de Glock (Gen 4 y Gen 5, incluyendo el 19x).
- Inspecciona el producto antes de cada uso. No utilices el Grip Plug si notas daños o defectos visibles.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto y de acuerdo con estas instrucciones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Seguro:** Siempre asegúrate de que la pistola esté descargada antes de utilizar la herramienta de desmontaje.
- **Manipulación:** Evita el contacto con partes móviles de la pistola mientras realizas el desarme.
- **Almacenamiento:** Guarda el Grip Plug en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- **Mantenimiento:** Limpia y revisa regularmente el Grip Plug para garantizar su correcto funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Grip Plug:

- Asegúrate de que la pistola esté descargada.
- Inserta el Grip Plug en la cavidad del agarre de la pistola, asegurándote de que encaje correctamente.
- Asegúrate de que el Grip Plug esté firmemente en su lugar.

2. Uso de la Herramienta de Desmontaje:

- Utiliza la herramienta como guía para desarmar la pistola.
- Sigue las instrucciones del fabricante de Glock para el desarme adecuado.
- Utiliza el Grip Plug como punto de índice para una inserción rápida y precisa del cargador.

3. Recarga Rápida:

- Practica la recarga utilizando el Grip Plug como referencia para mejorar la velocidad y precisión.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas que ya no necesitas el Grip Plug, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos.
- No arrojes el producto a la basura común. Busca un centro de reciclaje adecuado para productos de plástico y metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre el uso y la seguridad del Vickers Tactical Grip Plug y Herramienta de Desmontaje para Glock®, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Asegúrate de tener el número de modelo y la

información de compra a mano para facilitar el soporte.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar cualquier herramienta o accesorio relacionado con armas de fuego. Sigue estas directrices para garantizar un uso seguro y responsable del Vickers Tactical Grip Plug y Herramienta de Desmontaje para Glock®.

Guide de Sécurité pour le Grip Plug et Outil de Désassemblage Vickers Tactical pour Glock® Gen 4

Introduction

Merci d'avoir choisi le Grip Plug et Outil de Désassemblage Vickers Tactical pour votre Glock® Gen 4. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité claires et simples afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les modèles Glock Gen 4 et Gen 5, y compris le 19x.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, n'hésitez pas à contacter un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le Grip Plug et Outil de Désassemblage Vickers Tactical dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne forcez pas le produit lors de son utilisation ; cela pourrait endommager le pistolet ou l'outil.
- Ne manipulez jamais le pistolet lorsqu'il est chargé. Assurez-vous qu'il est déchargé avant d'utiliser l'outil.
- Ne laissez pas l'outil à l'intérieur du pistolet lorsque celui-ci n'est pas en cours d'utilisation.
- Évitez tout contact avec des substances corrosives pour préserver l'intégrité de l'outil en acier inoxydable.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Grip Plug :

- Retirez le chargeur du pistolet.
- Assurez-vous que la chambre est vide.
- Insérez le Grip Plug dans la cavité de la poignée jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Vérifiez que le Grip Plug est solidement fixé.

2. Utilisation de l'Outil de Désassemblage :

- Utilisez l'outil pour démonter votre pistolet selon les instructions du fabricant de Glock.
- Placez l'outil dans la position appropriée pour désassembler les composants du pistolet.
- Suivez les étapes de désassemblage recommandées pour éviter d'endommager le pistolet.

3. Rangement :

- Lorsque vous n'utilisez pas l'outil, rangez-le dans un endroit sec et sûr, à l'abri de l'humidité et des contaminants.
- Le Grip Plug peut rester dans la poignée lorsque vous ne l'utilisez pas.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et en métal.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié.

Merci de votre attention à ces consignes de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Grip Plug et Outil de Désassemblage Vickers Tactical pour Glock® Gen 4.

Istruzioni di Sicurezza per il Vickers Tactical Grip Plug e Strumento di Smontaggio per Glock® Gen 4

Introduzione

Il Vickers Tactical Grip Plug e Strumento di Smontaggio per Glock® è progettato per migliorare l'efficienza e la praticità durante l'uso della tua pistola Glock. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il Grip Plug e Strumento di Smontaggio solo per i modelli di pistola Glock Gen 4 e Gen 5, inclusi i modelli 19x.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Assicurarsi di essere a conoscenza delle leggi locali riguardanti l'uso e il possesso di armi da fuoco.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione del prodotto.
- In caso di malfunzionamenti, contattare un professionista per assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Controllare il Grip Plug e Strumento di Smontaggio per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti estremi che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non forzare il Grip Plug o lo Strumento di Smontaggio durante l'installazione o l'uso.
- Assicurarsi che la pistola sia scarica e priva di munizioni prima di utilizzare il Grip Plug e Strumento di Smontaggio.
- Utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto, ovvero come strumento di smontaggio e supporto per l'inserimento del caricatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurarsi che la pistola Glock sia scarica.
2. Rimuovere il caricatore dalla pistola.
3. Posizionare il Grip Plug all'interno della cavità del grip della pistola.
4. Spingere il Grip Plug fino a quando non è completamente inserito e in posizione.
5. Verificare che il Grip Plug sia saldamente fissato.

Uso

- Per utilizzare il Grip Plug come strumento di smontaggio, estrarre il Grip Plug dalla cavità del grip.
- Utilizzare la forma del Grip Plug per rimuovere i componenti della pistola secondo le istruzioni del produttore.
- Utilizzare il Grip Plug come guida per un'inserzione rapida e precisa del caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il Grip Plug e Strumento di Smontaggio secondo le normative locali riguardanti i rifiuti di prodotti

in plastica e metallo.

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio e lo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e una descrizione del problema.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile utilizzare il Vickers Tactical Grip Plug e Strumento di Smontaggio in modo sicuro ed efficace. Si consiglia di rimanere informati su eventuali aggiornamenti di sicurezza e richiami attraverso le fonti ufficiali.

Bruksanvisning for GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4

Introduksjon

Takk for at du valgte Vickers Tactical Grip Plug og Takedown Tool for Glock®. Dette verktøyet er designet for å gi deg en praktisk løsning for demontering av pistolen din og lagres bekvemt i pistolgrepet. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Bruk alltid verktøyet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar verktøyet utilgjengelig for barn.
- Unngå å bruke verktøyet på en måte som kan forårsake skade på deg selv eller andre.
- Rapport eventuelle skader eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk verktøyet kun til det tiltenkte formålet.
- Kontroller at verktøyet er rent og fritt for smuss før bruk.
- Unngå å bruke verktøyet hvis det er synlige tegn på skade.
- Hold verktøyet borte fra fuktighet for å forhindre rustdannelse.
- Følg alltid sikkerhetsprosedyrer når du håndterer våpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at pistolen er tom for ammunisjon før du begynner.
- Plasser pistolen på en stabil overflate.

2. Bruk av Grip Plug:

- Ta Grip Plug ut av grepet.
- Plasser Grip Plug i grepcavity og trykk forsiktig på plass til den sitter godt.

3. Bruk av Takedown Tool:

- For å demontere pistolen, plasser Takedown Tool i den angitte åpningen.
- Følg produsentens instruksjoner for å fullføre demonteringen.

4. Magasininnsetting:

- Bruk den unike formen på verktøyet som en 'rampe' for å hjelpe til med rask og presis magasininnsetting.

Avfallsinstruksjoner

- Sørg for at verktøyet er rengjort før det kastes.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste verktøyet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet eller sikkerhet, vennligst kontakt den europeiske kontaktpunktet for produktinformasjon.

Vi håper at denne bruksanvisningen gir deg den informasjonen du trenger for å bruke Vickers Tactical Grip Plug og Takedown Tool for Glock® på en trygg og effektiv måte. Takk for at du følger sikkerhetsprosedyrer og bruker produktet ansvarlig.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Vickers Tactical Grip Plug i narzędzia do demontażu dla Glock® Gen 4. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią przed użyciem.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed każdym użyciem.
- Unikaj używania produktu w przypadku uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że narzędzie jest prawidłowo umieszczone w uchwycie pistoletu przed rozpoczęciem użytkowania.
- Nie używaj narzędzia do demontażu, jeśli nie jesteś pewny, jak prawidłowo zdemontować pistolet.
- Zawsze kieruj lufę pistoletu w bezpiecznym kierunku, nawet podczas demontażu.
- Nie pozwól, aby dzieci miały dostęp do narzędzia ani pistoletu.
- Podczas użytkowania narzędzia noś okulary ochronne, aby chronić oczy przed przypadkowymi odpryskami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja Grip Plugu:

- Otwórz komorę uchwytu pistoletu.
- Włóż Grip Plugu do komory uchwytu, upewniając się, że jest dobrze osadzony.
- Zamknij komorę uchwytu, upewniając się, że Grip Plug jest stabilny.

2. Użycie narzędzia do demontażu:

- Użyj narzędzia zgodnie z instrukcją producenta Glock.
- Narzędzie może być używane jako rampa do szybkiego wkładania magazynka.
- Upewnij się, że narzędzie jest czyste i wolne od zanieczyszczeń przed użyciem.

3. Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj stan narzędzia i Grip Plugu.
- Wyczyść produkt delikatnie, aby usunąć zanieczyszczenia i brud.
- Przechowuj w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli jest to zabronione w Twoim regionie.
- Skonsultuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem kontaktowym w UE, który pomoże w uzyskaniu informacji dotyczących produktu.

Dziękujemy za wybór Vickers Tactical Grip Plug i narzędzia do demontażu dla Glock®. Używaj produktu odpowiedzialnie i zgodnie z powyższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä työkalu on suunniteltu helpottamaan Glockpistoolisi kenttäpurkamista ja parantamaan sen käyttöä. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on aina käytössäsi turvallisessa tilassa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että Glockpistoolisi on tyhjennetty ja lukittu ennen kuin käytät takedowntyökalua.
- Käytä vain alkuperäistä tai hyväksyttyä Vickers Tactical Grip Plug työkalua.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen tai käytön aikana, jotta vältät vahingot.
- Älä käytä työkalua, jos se ei sovi pistoolisi malliin (Glock Gen 4 tai Gen 5).

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että Glockpistoolisi on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista kaikki patruunat ja tarkista, että ase on lukittu.

2. Asennus:

- Aseta Vickers Tactical Grip Plug pistoolin kahvan onteloon.
- Varmista, että se on kunnolla paikallaan ja että se ei liiku.

3. Käyttö:

- Käytä takedowntyökalua pistoolin kenttäpurkamiseen seuraamalla Glockin valmistajan ohjeita.
- Muista, että työkalun ainutlaatuinen muoto toimii myös 'rampina' patruunan asettamisessa.

4. Purkaminen:

- Noudata Glockpistoolin purkuohjeita ja varmista, että työkalu on käytettävissä, kun tarvitset sitä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden joukkoon, vaan käytä kierrätyspisteitä tai muita asianmukaisia hävittämismenetelmiä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, voit ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai muistutukset.

Kiitos, että valitsit GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4! Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsanvisningar för Vickers Tactical Grip Plug och Takedown Tool för Glock® Gen 4

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Tactical Grip Plug och Takedown Tool för Glock® Gen 4. Denna produkt är designad för att underlätta fältstrippning av din pistol och för att förhindra att smuts och skräp kommer in i grepputrymmet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med Glock Gen 4 och Gen 5modeller.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador. Använd inte en skadad produkt.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar din pistol.
- Se till att pistolen är avstängd och säker innan du använder Grip Plug eller Takedown Tool.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för säker användning av din Glockpistol.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller extrema temperaturer.
- Om du upplever problem med produkten, kontakta en expert innan du fortsätter att använda den.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Grip Plug:

- Ta bort eventuellt skräp från grepputrymmet.
- Placera Grip Plug i grepputrymmet och tryck försiktigt på plats tills den sitter ordentligt.
- Kontrollera att Grip Plug sitter fast och inte kan tas bort lätt.

2. Användning av Takedown Tool:

- För att fältstrippa din Glock, se till att vapnet är avstängt.
- Använd Takedown Tool för att trycka på avtryckaren och frigöra låsningen.
- Följ instruktionerna i din Glockmanual för att fullfölja fältstrippningen.
- Efter användning, förvara Takedown Tool i grepputrymmet för enkel åtkomst.

Avfallsanvisningar

- Avfall från produkten bör hanteras enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den kasseras på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Det är viktigt att ha en kontaktpunkt för säkerhetsfrågor relaterade till produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Vickers

Tactical Grip Plug och Takedown Tool för Glock® Gen 4. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Vickers Tactical Grip Plug a Takedown Tool pro Glock® Gen 4. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil rozebírání vaší pistole a zlepšil její funkčnost. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Ujistěte se, že je zbraň vždy bezpečně vybitá před instalací nebo používáním nástroje.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím na případné poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli abnormality, přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze s modely Glock Gen 4 a Gen 5, včetně 19x.
- Při instalaci a používání se ujistěte, že nástroj je správně umístěn a zajištěn.
- Nepoužívejte nástroj, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Zabraňte vniknutí nečistot, písku a bláta do komponentů ovládání spouště.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná.
- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti a nástroj.

2. Instalace Grip Plug

- Opatrně vložte Grip Plug do rukojeti zbraně.
- Ujistěte se, že je nástroj správně usazen a zajištěn na svém místě.

3. Použití Takedown Tool

- Použijte Takedown Tool k rozebírání zbraně podle pokynů výrobce Glock.
- Nástroj funguje jako 'rampa' pro rychlé a přesné vložení zásobníku.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení.
- Čistěte nástroj podle potřeby, abyste zajistili jeho správnou funkci.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.
- Nikdy nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na příslušný orgán nebo odborníka. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našeho produktu. Vaše spokojenost a bezpečnost jsou naší nejvyšší prioritou.