

TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVERS - TOP STOP AR 15 UPPER RECEIVER COVER ORANGE

The TopStop cover is designed to snap on most AR15 or M4 type upper receivers when they are detached from the lower receiver. The TopStop completely seals the upper receiver preventing fouling from getting in or out and it stops the bolt carrier group and charging handle from sliding out as the upper is moved around. The TopStop is made out of super tough polymer and is impervious to most solvents and chemicals. This product is perfect for storing or transporting your spare upper receivers, especially in low-profile bags where the rifle must be broken down to fit.



Attributes

- Name: TOP STOP AR 15 UPPER RECEIVER COVER ORANGE
- Manufacturer: RAVEN CONCEALMENT SYSTEMS
- Product no.: 100030846
- Mfr. No.: TOPSTPOR
- Delivery weight: 0.088kg
- Shipping height: 241mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 64mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der TOP STOP AR Upper Receiver Covers](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVERS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta Superior Top Stop AR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Couvercle Supérieur TopStop AR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Top Stop AR Upper Receiver Covers](#)
- [Norsk: Sikkerhetsveiledning for TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokrywy TopStop AR](#)
- [Suomi: TOP STOP AR Upper Receiver Covers Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der TOP STOP AR Upper Receiver Covers

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der TOP STOP AR Upper Receiver Covers von RAVEN CONCEALMENT SYSTEMS! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre AR15 oder M4 Oberreceiver während der Lagerung und des Transports zu schützen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkten Sonnenstrahlen und extremen Temperaturen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigung aufweist.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Beschädigungen des Produkts zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass der Oberreceiver sauber und trocken ist, bevor Sie die Abdeckung anbringen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es mit Chemikalien oder Lösungsmitteln in Berührung gekommen ist, die das Material angreifen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung sicher sitzt, um ein Verrutschen während des Transports zu vermeiden.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Oberreceivers

- Stellen Sie sicher, dass der Oberreceiver vom unteren Receiver getrennt ist.
- Reinigen Sie den Oberreceiver gründlich, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Anbringen der Abdeckung

- Setzen Sie die TOP STOP AR Upper Receiver Cover vorsichtig auf den Oberreceiver.
- Drücken Sie die Abdeckung gleichmäßig an, bis sie sicher sitzt.
- Überprüfen Sie, ob die Abdeckung vollständig auf dem Oberreceiver sitzt und keine Lücken aufweist.

3. Transport und Lagerung

- Lagern Sie den Oberreceiver mit der Abdeckung in einer flachen Tasche oder einem geeigneten Behälter.
- Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände auf die Abdeckung zu legen, um Verformungen zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Bringen Sie das Produkt nicht in die Umwelt, sondern verwenden Sie geeignete Recycling oder

Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte den EUVorschriften für Produktsicherheit entsprechen. Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden und überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufinformationen auf der Sicherheitsplattform der EU.

Vielen Dank, dass Sie sich für die TOP STOP AR Upper Receiver Covers entschieden haben!

Safety Instruction Guide for TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVERS

Introduction

Thank you for choosing the Top Stop AR Upper Receiver Cover. This product is designed to protect your AR15 or M4 type upper receiver from contamination and damage during storage and transport. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Always inspect the Top Stop cover for any visible damage before use.
- Ensure that the upper receiver is detached from the lower receiver before applying the Top Stop cover.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not use the Top Stop cover if it appears to be damaged or compromised.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the upper receiver is clean and dry before applying the Top Stop cover to prevent trapping debris.
- Do not force the cover onto the upper receiver; it should snap on easily without excessive pressure.
- Avoid exposing the Top Stop cover to extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods, as this may affect its integrity.
- Do not use the Top Stop cover with any other firearm models unless specified by the manufacturer.
- Regularly check the Top Stop cover for wear and replace it if necessary.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:** Ensure the firearm is unloaded and the upper receiver is detached from the lower receiver.
2. **Inspection:** Check the Top Stop cover for any signs of damage or wear.
3. **Installation:**
 - Align the Top Stop cover with the upper receiver.
 - Gently press down until the cover snaps into place. Ensure it is securely attached.
4. **Usage:**
 - Store or transport the upper receiver with the Top Stop cover attached to prevent fouling.
 - Avoid moving the upper receiver vigorously to prevent any potential dislodging of the cover.
5. **Removal:**
 - To remove the Top Stop cover, gently pull it away from the upper receiver.
 - Inspect the upper receiver for any debris before reattaching or using it.

Disposal Instructions

- Dispose of the Top Stop cover in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not incinerate the product, as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Top Stop AR Upper Receiver Cover, please reach out to the manufacturer or your point of purchase for assistance. Always keep the product documentation for reference.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe use of the Top Stop AR Upper Receiver Cover. Your safety and satisfaction are our top priorities. Thank you for your attention to these important safety

measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta Superior Top Stop AR

Introducción

La cubierta superior Top Stop está diseñada para proporcionar una protección segura y efectiva para los receptores AR15 y M4. Este manual contiene pautas de seguridad, instrucciones de instalación y uso, y recomendaciones para la disposición del producto. Es importante seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la cubierta Top Stop esté correctamente instalada antes de manipular el receptor superior.
- Inspecciona la cubierta regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Mantén la cubierta fuera del alcance de los niños.
- No utilices la cubierta si está dañada o si no encaja correctamente en el receptor superior.
- Almacena la cubierta en un lugar seco y fresco, lejos de productos químicos agresivos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita el contacto con disolventes y productos químicos que puedan dañar el polímero de la cubierta.
- No expongas la cubierta a temperaturas extremas, ya que esto podría afectar su integridad estructural.
- No utilices la cubierta para fines distintos a los previstos, como el transporte de otros objetos no relacionados.
- Asegúrate de que el receptor superior esté completamente limpio antes de colocar la cubierta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Receptor Superior:

- Limpia el receptor superior para eliminar cualquier suciedad o residuo.
- Asegúrate de que el receptor esté completamente seco antes de instalar la cubierta.

2. Instalación de la Cubierta:

- Alínea la cubierta Top Stop con el receptor superior.
- Presiona firmemente hacia abajo para asegurar un ajuste seguro. Asegúrate de que la cubierta esté completamente sellada alrededor del receptor.

3. Uso de la Cubierta:

- Utiliza la cubierta únicamente cuando el receptor superior esté desacoplado del receptor inferior.
- Evita mover el receptor superior con la cubierta instalada si no es necesario.

4. Retiro de la Cubierta:

- Para retirar la cubierta, simplemente levanta los bordes y quítala del receptor superior.
- Inspecciona la cubierta después de cada uso para detectar cualquier daño.

Instrucciones de Eliminación

- La cubierta Top Stop debe ser desechada de acuerdo con las regulaciones locales de residuos.

- Si la cubierta está dañada, colócala en un contenedor de residuos adecuado para plásticos.
- No la incineres ni la arrojes al medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un representante de servicio al cliente de RAVEN CONCEALMENT SYSTEMS. Recuerda que siempre puedes reportar productos inseguros y accidentes a las autoridades competentes, y verificar actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma de Safety Gate de la UE.

Siguiendo estas instrucciones y pautas de seguridad, podrás utilizar la cubierta Top Stop de manera efectiva y segura. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour le Couvercle Supérieur TopStop AR

Introduction

Le couvercle supérieur TopStop est conçu pour protéger les récepteurs supérieurs de type AR15 ou M4. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du couvercle pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas le couvercle sur le récepteur supérieur ; cela pourrait causer des dommages.
- Assure-toi que le récepteur est propre et sec avant d'installer le couvercle.
- Ne pas utiliser de solvants ou de produits chimiques agressifs pour nettoyer le couvercle.
- Évite de stocker le couvercle dans des endroits exposés à des températures extrêmes ou à l'humidité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assure-toi que le récepteur supérieur est détaché du récepteur inférieur.
2. **Alignement** : Aligne le couvercle TopStop avec le récepteur supérieur.
3. **Fixation** : Presse doucement le couvercle sur le récepteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. Vérifie que le couvercle est bien fixé.

Utilisation

- Pour retirer le couvercle, tire doucement sur les bords tout en le soulevant.
- Utilise le couvercle lors du stockage ou du transport de ton récepteur supérieur pour éviter la poussière et les débris.
- Vérifie régulièrement que le couvercle est en bon état et remplace-le si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le couvercle est usé ou endommagé, ne le jette pas dans la nature.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage des plastiques.
- Si possible, contacte un centre de recyclage pour savoir comment éliminer le produit de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE. Assure-toi d'avoir les informations de produit à portée de main pour faciliter la communication.

Cette guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser le couvercle supérieur TopStop en toute sécurité. Pour toute information supplémentaire, consulte les mises à jour sur les produits via la plateforme Safety Gate de

I'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Top Stop AR Upper Receiver Covers

Introduzione

Grazie per aver scelto il Top Stop AR Upper Receiver Cover di Raven Concealment Systems. Questo prodotto è progettato per offrire una protezione efficace per il tuo upper receiver di tipo AR15 o M4. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero la protezione degli upper receiver AR15 o M4.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se danneggiato.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sulle revocche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'upper receiver sia completamente pulito e asciutto prima di applicare il Top Stop.
- Non forzare il Top Stop sull'upper receiver; applicare una pressione uniforme per evitare danni.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti estremi che superano le specifiche di temperatura e umidità per cui è progettato.
- Evitare il contatto diretto con sostanze chimiche aggressive che potrebbero compromettere l'integrità del polimero.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'upper receiver sia staccato dal lower receiver.
- Pulire l'upper receiver per rimuovere polvere e detriti.

2. Installazione:

- Posizionare il Top Stop sull'upper receiver, allineando le aperture con i componenti del receiver.
- Applicare una pressione uniforme per assicurare una chiusura ermetica.
- Verificare che il Top Stop sia fissato saldamente e non si muova.

3. Uso:

- Utilizzare il Top Stop durante il trasporto o la conservazione dell'upper receiver.
- Rimuovere il Top Stop solo quando si è pronti a utilizzare l'upper receiver.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali plastici, se applicabile.

Informazioni per ulteriore supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il produttore o consultare il sito web ufficiale di Raven Concealment Systems.

Sikkerhetsveiledning for TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER

Introduksjon

Takk for at du valgte TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER fra RAVEN CONCEALMENT SYSTEMS. Dette produktet er designet for å gi beskyttelse til AR15 og M4type overføringsenheter. For å sikre trygg bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Unngå kontakt med sterke kjemikalier og løsemidler som kan skade produktet.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk kun TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER når overføringsenheten er frakoblet den nedre enheten.
- Sørg for at dekselet er riktig festet for å unngå uhell.
- Unngå å bruke produktet i ekstreme temperaturer eller fuktige forhold.
- Ikke eksponer produktet for direkte sollys i lengre perioder, da dette kan påvirke materialets holdbarhet.
- Ikke prøv å modifisere eller reparere produktet selv.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at overføringsenheten er frakoblet fra den nedre enheten.
- Rengjør området rundt overføringsenheten for å fjerne smuss og rusk.

2. Installasjon:

- Plasser TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER over overføringsenheten.
- Klips dekselet på plass til du hører et klikk, som bekrefter at det er sikkert festet.

3. Bruk:

- Når dekselet er på plass, kan du lagre eller transportere overføringsenheten uten bekymring for smuss eller skader.
- Kontroller at dekselet er intakt før hver bruk.

4. Fjerning:

- For å fjerne dekselet, grip det forsiktig og trekk det rett av overføringsenheten.
- Unngå å bruke overdreven kraft for å hindre skade.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er utgått eller ikke lenger i bruk, vennligst resirkuler det i henhold til lokale retningslinjer for plastavfall.

- Ikke kast produktet i vanlig søppel hvis det kan resirkuleres.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha en tilgjengelig kontakt for å sikre at du får den hjelpen du trenger.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne sikkerhetsveiledningen. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokrywy TopStop AR

Wprowadzenie

Pokrywa TopStop została stworzona z myślą o łatwym użytkowaniu i przechowywaniu górnych receiverów AR15 i M4. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania produktu, aby zapewnić jego bezpieczne i skuteczne wykorzystanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że pokrywa jest używana zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj, czy pokrywa jest prawidłowo zainstalowana przed użyciem.
- Nie używaj pokrywy, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje związane z produktem odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj pokrywy, gdy górny receiver jest zamocowany do dolnego receivera.
- Unikaj kontaktu pokrywy z substancjami chemicznymi, które mogą ją uszkodzić.
- Regularnie sprawdzaj pokrywę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Nie stosuj pokrywy w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jej integralność.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że górny receiver jest odłączony od dolnego receivera.
2. **Instalacja:**
 - Umieść pokrywę TopStop na górnym receiverze.
 - Upewnij się, że pokrywa jest dokładnie dopasowana i szczelnie przylega do receivera.
3. **Użytkowanie:**
 - Stosuj pokrywę podczas transportu lub przechowywania górnych receiverów.
 - Sprawdzaj regularnie, czy pokrywa nie została usunięta lub uszkodzona podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Pokrywę TopStop należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj pokrywy do ogólnych śmieci, jeśli masz możliwość jej recyklingu.
- Skonsultuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór pokrywy TopStop. Przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność użytkowania produktu.

TOP STOP AR Upper Receiver Covers

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TOP STOP AR Upper Receiver Covers tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan suojaa AR15 ja M4tyyppisille ylävastaanottimille, kun ne eivät ole kiinnitettyinä alavastaanottimeen. Tässä oppaassa esitetään tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain AR15 ja M4tyyppisissä ylävastaanottimissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai likaantunut.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että ylävastaanotin on puhdas ja kuiva ennen tuotteen kiinnittämistä.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei istu tiiviisti ylävastaanottimeen.
- Ole varovainen, kun poistat tai asennat tuotteen, jotta et vahingoita itseäsi tai tuotetta.
- Älä altista tuotetta voimakkaille kemikaaleille tai liuottimille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ylävastaanotin on irrotettu alavastaanottimesta.
- Tarkista, että ylävastaanotin on puhdas ja kuiva.

2. Asennus:

- Aseta TopStopkansia ylävastaanottimen päälle.
- Napsauta kansi paikalleen varmistaaksesi tiiviyn.

3. Käyttö:

- Kun kansi on asennettu, se estää lian pääsemästä ylävastaanottimeen.
- Tarkista säännöllisesti, että kansi on tiiviisti paikallaan.

4. Poistaminen:

- Poista kansi varovasti napsauttamalla se irti ylävastaanottimesta.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se on vahingoittunut tai sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla oleva tuki. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille. Varmista, että lapset eivät pääse käsiksi tuotteeseen tai sen osiin.

Kiitos, että käytät TOP STOP AR Upper Receiver Covers tuotetta turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER

Introduktion

Tack för att du valt TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER från RAVEN CONCEALMENT SYSTEMS. Denna produkt är designad för att skydda och förvara överdelar av AR15 eller M4vapen. För att säkerställa säker användning och förvaring av denna produkt, vänligen följ nedanstående säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett syfte, vilket är att skydda överdelar av AR15 eller M4vapen.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och extrema temperaturer.
- Håll produkten och dess förpackning borta från barn och sårbara grupper för att undvika olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att överdelen är ordentligt fäst innan du använder eller transporterar den.
- Använd inte produkten om den är smutsig eller fuktig, då detta kan påverka dess funktion.
- Undvik att använda produkten i miljöer med starka kemikalier eller lösningsmedel, även om produkten är ogenomtränglig för de flesta av dessa ämnen.
- Var försiktig när du demonterar eller monterar överdelen för att undvika skador på dig själv eller produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER:

- Ta bort överdelen från underdelen av ditt AR15 eller M4vapen.
- Placera TOP STOPcoveren över överdelen så att den täcker helt.
- Tryck ner försiktigt för att säkerställa att den snäpper på plats ordentligt.

2. Användning av produkten:

- När coveren är på plats, kontrollera att den sitter fast och att inga delar är synliga.
- Transportera eller förvara alltid överdelen med coveren på för att förhindra smuts och skador.

3. Demontering av TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER:

- För att ta bort coveren, lyft försiktigt i kanten och dra den bort från överdelen.
- Inspektera coveren för eventuella skador innan du förvarar den.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt. Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om hur du korrekt kasserar plastprodukter.
- Återvinn produkten om möjligt, beroende på lokala återvinningsregler.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsförfrågningar, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten för EUbaserad support. Det är viktigt att ha tillgång till en kontakt för eventuella säkerhetsärenden.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pokrytí TopStop od společnosti Raven Concealment Systems. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval ochranu pro horní přijímače AR15 a M4 během skladování a přepravy. Aby byla zajištěna bezpečnost při používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte produkt pouze podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je pokrytí správně nainstalováno na horním přijímači před použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození produktu přestaňte jej používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před nasazením pokrytí TopStop se ujistěte, že je horní přijímač čistý a suchý.
- Nikdy nepoužívejte pokrytí, pokud je poškozené nebo má praskliny.
- Při manipulaci s horním přijímačem vždy dodržujte bezpečnostní opatření pro zbraně.
- Nepoužívejte pokrytí TopStop, pokud je v kontaktu s agresivními chemikáliemi nebo rozpouštědly.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte čistý a suchý horní přijímač AR15 nebo M4.
- Zkontrolujte, zda je pokrytí TopStop nepoškozené.

2. Instalace:

- Nasazení pokrytí TopStop na horní přijímač.
- Ujistěte se, že pokrytí pevně sedí a utěšňuje všechny otvory.

3. Použití:

- Používejte pokrytí při skladování a přepravě horního přijímače.
- Zkontrolujte, zda pokrytí zůstává na svém místě během manipulace.

Pokyny pro likvidaci

- Pokrytí TopStop je vyrobeno z polymerních materiálů. Při likvidaci se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je pokrytí poškozené, zlikvidujte jej jako nebezpečný odpad, pokud je to vyžadováno.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, podle pokynů místních úřadů.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro používání pokrytí TopStop. V případě potřeby neváhejte vyhledat další informace a podporu.