

TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVERS - TOP STOP AR 15 UPPER RECEIVER COVER RANGER GREEN

The TopStop cover is designed to snap on most AR15 or M4 type upper receivers when they are detached from the lower receiver. The TopStop completely seals the upper receiver preventing fouling from getting in or out and it stops the bolt carrier group and charging handle from sliding out as the upper is moved around. The TopStop is made out of super tough polymer and is impervious to most solvents and chemicals. This product is perfect for storing or transporting your spare upper receivers, especially in low-profile bags where the rifle must be broken down to fit.



Attributes

- Name: TOP STOP AR 15 UPPER RECEIVER COVER RANGER GREEN
- Manufacturer: RAVEN CONCEALMENT SYSTEMS
- Product no.: 100030847
- Mfr. No.: TOPSTPRG
- Delivery weight: 0.088kg
- Shipping height: 241mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 64mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER](#)
- [English: TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta Superior TopStop AR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Couvercle Supérieur AR Top Stop](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Pokrywy TopStop AR](#)
- [Suomi: TOP STOP AR Upper Receiver Covers Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání pokrytí TopStop AR](#)

Sicherheitshinweise für die TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER von RAVEN CONCEALMENT SYSTEMS entschieden hast. Diese Abdeckung ist speziell für die Verwendung mit AR15 oder M4 Oberreceiver konzipiert. Um die Sicherheit und optimale Nutzung des Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor du es verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Berichte unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER nur, wenn der Oberreceiver vom unteren Receiver getrennt ist.
- Achte darauf, dass die Abdeckung sicher und fest sitzt, um ein Herausgleiten der Bolt Carrier Group und des Charging Handles zu verhindern.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die die Abdeckung beschädigen könnten.
- Lagere die Abdeckung an einem kühlen, trockenen Ort, fern von extremen Temperaturen oder Chemikalien.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es sichtbare Risse oder andere Beschädigungen aufweist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass der Oberreceiver vom unteren Receiver getrennt ist.
2. **Installation:**
 - Positioniere die TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER über dem Oberreceiver.
 - Drücke die Abdeckung sanft nach unten, bis sie fest sitzt.
 - Überprüfe, ob die Abdeckung gleichmäßig und sicher auf dem Oberreceiver sitzt.
3. **Nutzung:**
 - Verwende die Abdeckung beim Lagern oder Transportieren des Oberreceivers, insbesondere in flachen Taschen.
 - Achte darauf, dass die Abdeckung während des Transports nicht verrutscht oder abfällt.
4. **Entfernung:**
 - Ziehe die Abdeckung vorsichtig ab, wenn du den Oberreceiver wieder verwenden möchtest.
 - Lagere die Abdeckung an einem sicheren Ort, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass die Abdeckung nicht in der Natur oder in Gewässern entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVERS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Top Stop AR Upper Receiver Cover. This product is designed to enhance the safety and functionality of your AR15 or M4 type upper receivers during storage and transportation. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with EU safety regulations.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the upper receiver is detached from the lower receiver before using the Top Stop cover.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental use.
- Inspect the Top Stop cover for any signs of damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Store the cover in a cool, dry place away from direct sunlight and extreme temperatures.
- Follow all local laws and regulations regarding the storage and transportation of firearms and related accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the upper receiver is clean and free from any ammunition before applying the cover.
- Do not attempt to use the Top Stop cover with any upper receiver that is modified or damaged.
- Avoid exposing the Top Stop cover to harsh chemicals or solvents that could compromise its integrity.
- When transporting, ensure that the cover is securely attached to the upper receiver to prevent accidental removal.

Instructions for Installation and Usage

1. **Detaching the Upper Receiver:** Ensure that your firearm is unloaded and the upper receiver is detached from the lower receiver.
2. **Placing the Cover:**
 - Align the Top Stop cover with the upper receiver.
 - Gently snap the cover onto the upper receiver until it is securely in place.
3. **Checking the Fit:** Ensure that the cover is tightly fitted and does not move when the upper receiver is handled.
4. **Transporting:** When transporting, place the covered upper receiver in a suitable lowprofile bag or case to ensure protection.
5. **Removing the Cover:** To remove the Top Stop cover, gently pull it away from the upper receiver, ensuring no force is applied that could damage either the cover or the receiver.

Disposal Instructions

- Dispose of the Top Stop cover in accordance with local regulations regarding plastic waste.
- Do not incinerate the product as it may release harmful substances when burned.
- If the product is no longer usable, consider recycling it if possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the Top Stop AR Upper Receiver Cover, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe use of the Top Stop AR Upper Receiver Cover. Always prioritize safety and compliance with local laws when handling firearms and accessories. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta Superior TopStop AR

Introducción

Gracias por elegir la Cubierta Superior TopStop AR de Raven Concealment Systems. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto. Por favor, lee atentamente todas las instrucciones y recomendaciones para asegurar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Utiliza el producto solo para el propósito previsto, que es cubrir receptores superiores tipo AR15 o M4.
- Mantén la cubierta alejada del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o si no se ajusta correctamente a tu receptor superior.
- Almacena la cubierta en un lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor o productos químicos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el receptor superior esté completamente limpio y seco antes de instalar la cubierta.
- No fuerces la cubierta en el receptor superior; esto podría causar daños.
- Evita el contacto directo con disolventes o productos químicos agresivos que podrían dañar el material de la cubierta.
- Si la cubierta se ensucia, límpiala con un paño húmedo y un detergente suave. No utilices limpiadores abrasivos.
- No expongas la cubierta a temperaturas extremas, ya que esto podría afectar su integridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Receptor Superior:

- Asegúrate de que el receptor superior esté desacoplado del receptor inferior.
- Limpia el receptor superior para eliminar cualquier suciedad o residuo.

2. Instalación de la Cubierta:

- Toma la Cubierta Superior TopStop y alinéala con el receptor superior.
- Presiona suavemente la cubierta en su lugar hasta que esté firmemente ajustada.
- Verifica que la cubierta esté sellada completamente alrededor del receptor superior.

3. Uso del Producto:

- Utiliza la cubierta para proteger el receptor superior durante el almacenamiento o el transporte.
- Asegúrate de que la cubierta esté bien ajustada antes de mover o almacenar el receptor superior.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando la Cubierta Superior TopStop ya no sea necesaria o esté dañada, elimínala de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y polímeros.
- Si es posible, recicla el producto en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, por favor contacta a tu punto de venta o revisa la plataforma de Seguridad en la UE.

Por favor, mantén esta guía a mano para futuras referencias y asegúrate de seguir todas las instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de la Cubierta Superior TopStop AR.

Guide de Sécurité pour le Couvercle Supérieur AR Top Stop

Introduction

Merci d'avoir choisi le couvercle supérieur AR Top Stop de Raven Concealment Systems. Ce produit est conçu pour protéger ton récepteur supérieur AR15 ou M4, mais il est important de l'utiliser correctement pour garantir ta sécurité et celle des autres. Ce guide te fournira toutes les informations nécessaires pour utiliser le produit en toute sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du couvercle pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Si tu observes un comportement anormal du produit, cesse de l'utiliser immédiatement et contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assure-toi que le couvercle est bien fixé sur le récepteur supérieur avant de l'utiliser.
- **Utilisation** : Ne force pas le couvercle lors de l'installation ou du retrait. Utilise une pression douce pour éviter d'endommager le produit ou le récepteur.
- **Transport** : Lorsque tu transportes des récepteurs supérieurs, utilise toujours le couvercle pour éviter la contamination par la saleté ou les débris.
- **Produits Chimiques** : Évite tout contact avec des solvants ou produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le polymère.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que le récepteur supérieur est propre et sec avant d'installer le couvercle.

2. Installation :

- Aligne le couvercle avec le récepteur supérieur.
- Appuie doucement pour clipser le couvercle en place. Assure-toi qu'il est bien fixé et qu'il ne bouge pas.

3. Retrait :

- Pour retirer le couvercle, tire doucement sur le côté du couvercle tout en le soulevant. Évite de tirer brusquement pour ne pas endommager le récepteur.

4. Vérification :

- Après l'installation, vérifie que le couvercle est bien scellé. Assure-toi qu'il n'y a pas d'espaces visibles.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans la nature ou dans des lieux non appropriés.

- Suis les réglementations locales concernant le recyclage des plastiques.
- Si le produit est endommagé, mets-le dans un sac fermé avant de le jeter pour éviter tout risque d'accident.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web de Raven Concealment Systems ou contacte le service client de l'entreprise. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour faciliter le support.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du couvercle supérieur AR Top Stop.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER

Introduzione

Grazie per aver scelto il TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER di RAVEN CONCEALMENT SYSTEMS. Questo prodotto è progettato per fornire una protezione efficace per il tuo upper receiver di tipo AR15 o M4. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e per massimizzare la durata del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso corretto:** Utilizza la TopStop solo quando l'upper receiver è staccato dal lower receiver.
- **Controllo della compatibilità:** Verifica che la TopStop sia compatibile con il tuo upper receiver prima dell'uso.
- **Manipolazione:** Maneggia il prodotto con cura per evitare rotture o danni.
- **Protezione da sostanze chimiche:** Evita l'esposizione prolungata a solventi e sostanze chimiche aggressive.
- **Condizioni ambientali:** Non esporre il prodotto a temperature estreme o umidità eccessiva.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che l'upper receiver sia pulito e asciutto prima dell'installazione della TopStop.
2. **Posizionamento:** Posiziona la TopStop sull'upper receiver, assicurandoti che sia centrata e ben aderente.
3. **Chiusura:** Premi saldamente la TopStop fino a quando non si sente un clic, indicando che è stata fissata correttamente.
4. **Verifica:** Controlla che non ci siano spazi vuoti tra la TopStop e l'upper receiver.
5. **Rimozione:** Per rimuovere la TopStop, afferra gli angoli e tira delicatamente fino a liberarla dall'upper receiver.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla dove possibile.
- Se il prodotto è danneggiato e non può essere riparato, smaltiscilo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per le domande sulla sicurezza. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni sul prodotto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) per garantire la sicurezza e la protezione dei consumatori. Segui sempre queste linee guida per un uso

sicuro e responsabile del tuo TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER.

Bruksanvisning for TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER

Introduksjon

Takk for at du valgte TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER fra RAVEN CONCEALMENT SYSTEMS. Denne dekselet er designet for å beskytte overføringsenheten på AR15 eller M4type våpen når de ikke er i bruk. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens anvisninger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller regelmessig for slitasje eller skader.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Unngå å bruke dekselet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Hold dekselet rent og tørt for å forhindre opphopning av smuss og kjemikalier.
- Ikke utsett dekselet for ekstreme temperaturer eller aggressive kjemikalier.
- Sørg for at dekselet er riktig festet før du flytter overføringsenheten.
- Vær oppmerksom på at dekselet ikke er en erstatning for sikker oppbevaring av våpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at overføringsenheten er frakoblet den nedre enheten.
- Rengjør overflaten på overføringsenheten for å fjerne smuss og støv.

2. Installasjon:

- Plasser TOP STOP dekselet over overføringsenheten.
- Klips dekselet på plass, og sørg for at det sitter tett og sikkert.
- Kontroller at dekselet dekker hele overføringsenheten for å forhindre smussinntrengning.

3. Bruk:

- Når dekselet er på plass, kan du trygt transportere eller oppbevare overføringsenheten.
- Unngå å fjerne dekselet med mindre det er nødvendig for å bruke overføringsenheten.

4. Fjerning:

- For å fjerne dekselet, klikk det forsiktig av fra overføringsenheten.
- Oppbevar dekselet på et tørt og sikkert sted når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når dekselet ikke lenger er i bruk, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering og resirkulering.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER, vennligst kontakt produsenten direkte.

Vi takker for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Din sikkerhet er viktig for oss.

Instrukcja bezpieczeństwa dla Pokrywy TopStop AR

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Pokrywy TopStop AR od RAVEN CONCEALMENT SYSTEMS. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa. Pokrywa TopStop została zaprojektowana, aby chronić górne receiver'y AR15 i M4 przed zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan pokrywy, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i substancji chemicznych.
- Zachowaj ostrożność podczas zakupu online, upewnij się, że korzystasz z zaufanych platform.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj pokrywy, jeśli jest uszkodzona lub niekompletna.
- Unikaj kontaktu z silnymi chemikaliami, które mogą uszkodzić materiał polimerowy.
- Nie pozostawiaj pokrywy w miejscach, gdzie może być narażona na działanie ekstremalnych temperatur.
- Upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo zamocowana przed transportem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że górny receiver jest czysty i suchy przed nałożeniem pokrywy.

2. Montaż:

- Umieść pokrywę na górnym receiverze, upewniając się, że pasuje do krawędzi.
- Dociśnij pokrywę, aby upewnić się, że jest dobrze zamocowana i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Korzystaj z pokrywy tylko wtedy, gdy górny receiver jest odłączony od dolnego receivera.
- Regularnie sprawdzaj, czy pokrywa nie uległa uszkodzeniu podczas użytkowania.

4. Zdejmowanie:

- Aby zdjąć pokrywę, delikatnie unieś ją od krawędzi, unikając szarpania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj pokrywy do ogólnych odpadów, jeśli jest to możliwe. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym

punktem sprzedaży lub producentem. Upewnij się, że masz informacje o produkcie pod ręką, aby przyspieszyć proces uzyskiwania pomocy.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie Pokrywy TopStop AR.

TOP STOP AR Upper Receiver Covers

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa TOP STOP AR Upper Receiver Covers tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on suunniteltu käytettäväksi AR15 tai M4tyyppisten ylävastaanottimien kanssa.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille, jotka tuntevat aseiden käsittelyn peruseräatteen.
- Varmista, että tuote on aina puhdas ja ehjä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita heti viranomaisille, jos huomaat tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ylävastaanotin on irrotettu alavastaanottimesta ennen tuotteen asentamista.
- Tarkista, että TopStop on kunnolla napsautettu paikoilleen ylävastaanottimeen.
- Älä yritä käyttää tuotetta, jos se ei istu tiiviisti ylävastaanottimeen.
- Vältä tuotteen altistamista voimakkailla liuottimilla ja kemikaaleilla, vaikka se onkin valmistettu kestävästä polymeeristä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ylävastaanotin on irrotettu alavastaanottimesta.
- Puhdista ylävastaanotin tarvittaessa.

2. Asennus:

- Aseta TopStop ylävastaanottimen päälle.
- Napsauta TopStop tiiviisti paikalleen varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Tarkista, että TopStop peittää ylävastaanottimen kokonaan.

3. Käyttö:

- Varmista, että ylävastaanotin on suojattu ja ettei lika pääse sisään.
- Tarkista säännöllisesti, että TopStop on paikoillaan ja ehjä.

Hävittämisoheet

- Tuote on valmistettu kestävästä polymeeristä, joka ei hajoa helposti.
- Hävitä tuote paikallisten jätteenhallintakäytäntöjen mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteeseen liittyvään EU-pohjaiseen asiakaspalveluun. Varmista myös, että seuraat EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi ajankohtaisia tietoja mahdollisista tuotevedoista tai turvallisuuteen liittyvistä päivityksistä.

Kiitos, että valitsit TOP STOP AR Upper Receiver Covers tuotteen! Käytä sitä turvallisesti ja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER

Introduktion

Tack för att du valt TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER från RAVEN CONCEALMENT SYSTEMS. Denna produkt är designad för att skydda din AR15 eller M4typens överdelar under transport och förvaring. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt avsedd användning.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att överdelen är ordentligt avmonterad från underdelen innan du installerar TOP STOP.
- Använd inte produkten om den är fuktig eller smutsig.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller kemikalier som kan skada polymermaterialet.
- Kontrollera att bolt carrier group och charging handle är korrekt placerade innan du använder produkten.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din AR15 eller M4 överdel är ren och torr.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick.

2. Installation:

- Placera TOP STOP över överdelen av din AR15 eller M4.
- Tryck försiktigt ned produkten tills den snäpper på plats. Kontrollera att den sitter ordentligt.

3. Användning:

- När produkten är installerad, hantera överdelen varsamt för att förhindra att den glider av.
- Transportera alltid vapnet i en säker väska för att minimera risker.

4. Avmontering:

- För att ta bort TOP STOP, lyft försiktigt upp den från överdelen.
- Förvara produkten på en säker plats för framtida användning.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering av TOP STOP bör ske i enlighet med lokala föreskrifter för plastavfall.
- Om produkten är skadad eller oanvändbar, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt och aktuell information för att säkerställa en säker användning av produkten.

Návod na bezpečné používání pokrytí TopStop AR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pokrytí TopStop AR Upper Receiver Cover od společnosti Raven Concealment Systems. Tento výrobek je navržen tak, aby zajistil ochranu horního přijímače vaší zbraně AR15 nebo M4. Je důležité, abyste si přečetli a pochopili následující pokyny pro bezpečné používání, instalaci a likvidaci, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že pokrytí TopStop je používáno pouze na horní přijímače AR15 nebo M4.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda není poškozeno.
- Pokrytí TopStop je určeno pouze pro skladování a přepravu horních přijímačů; není určeno pro aktivní použití zbraně.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a jiných zranitelných skupin.
- V případě poškození nebo opotřebení výrobku jej okamžitě vyřadte z používání.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před nasazením pokrytí se ujistěte, že je horní přijímač zcela oddělen od dolního přijímače.
- Při nasazování pokrytí postupujte opatrně, abyste nezpůsobili zranění sobě nebo ostatním.
- Zajistěte, aby pokrytí bylo správně nasazeno, aby se zabránilo vnikání nečistot.
- Při přepravě zbraně se ujistěte, že je pokrytí správně upevněno, aby se minimalizovalo riziko poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte čistý a suchý horní přijímač.
- Zkontrolujte, zda je pokrytí TopStop nepoškozené a čisté.

2. Nasazení pokrytí:

- Umístěte pokrytí na horní přijímač tak, aby přesně sedělo.
- Jemně zatlačte, dokud se pokrytí nezajistí na svém místě.

3. Kontrola:

- Po nasazení pokrytí zkontrolujte, zda je pevně uchyceno a nehybné.
- Ujistěte se, že žádné části pokrytí nebrání pohybu skupiny nosiče závorníku nebo nabíjecí rukojeti.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte pokrytí na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte pokrytí vlhkým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.

Pokyny pro likvidaci

- Pokrytí TopStop je vyrobeno z polymerních materiálů, které je možné recyklovat.
- Při likvidaci se řiďte místními předpisy o recyklaci a odpadech.
- Pokud je pokrytí poškozené, zlikvidujte jej tak, aby se zabránilo nehodám nebo úrazům.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na místního distributora nebo prodejce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si výhod pokrytí TopStop AR!