

TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVERS - TOP STOP AR 15 UPPER RECEIVER COVER WOLF GREY

The TopStop cover is designed to snap on most AR15 or M4 type upper receivers when they are detached from the lower receiver. The TopStop completely seals the upper receiver preventing fouling from getting in or out and it stops the bolt carrier group and charging handle from sliding out as the upper is moved around. The TopStop is made out of super tough polymer and is impervious to most solvents and chemicals. This product is perfect for storing or transporting your spare upper receivers, especially in low-profile bags where the rifle must be broken down to fit.



Attributes

- Name: TOP STOP AR 15 UPPER RECEIVER COVER WOLF GREY
- Manufacturer: RAVEN CONCEALMENT SYSTEMS
- Product no.: 100030848
- Mfr. No.: TOPSTPWG
- Delivery weight: 0.088kg
- Shipping height: 241mm
- Shipping width: 70mm
- Shipping length: 64mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise zur Verwendung der TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVERS](#)
- [English: TOP STOP AR Upper Receiver Covers Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta TopStop AR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Couvercle Supérieur TopStop AR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVERS](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla pokrywy TopStop AR](#)
- [Suomi: TOP STOP AR Upper Receiver Covers Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro používání produktu](#)

Sicherheitshinweise zur Verwendung der TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVERS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVERS von RAVEN CONCEALMENT SYSTEMS. Diese Abdeckung ist eine wichtige Ergänzung für Ihre AR15 oder M4Oberreceiver und bietet Schutz und Sicherheit. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und Handhabung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Abdeckung auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Abdeckung nur, wenn der Oberreceiver vom unteren Receiver getrennt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung fest auf dem Oberreceiver sitzt, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Verwenden Sie die Abdeckung nicht, wenn sie sichtbare Risse oder Beschädigungen aufweist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit starken Chemikalien oder Lösungsmitteln, die die Abdeckung beschädigen könnten.
- Lagern Sie die Abdeckung an einem kühlen, trockenen Ort, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Oberreceiver vom unteren Receiver getrennt ist.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Oberreceivers, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation:

- Positionieren Sie die Abdeckung über dem Oberreceiver.
- Drücken Sie die Abdeckung gleichmäßig nach unten, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.
- Überprüfen Sie, ob die Abdeckung korrekt sitzt und keine Lücken aufweist.

3. Verwendung:

- Nutzen Sie die Abdeckung, um den Oberreceiver während des Transports oder der Lagerung zu schützen.
- Achten Sie darauf, die Abdeckung immer wieder zu überprüfen, insbesondere nach längeren Transporten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Abdeckung gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung vollständig entleert und gereinigt ist, bevor Sie sie entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder den Vertriebspartner, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es steht Ihnen ein EUbasierter Kontakt zur Verfügung, um Ihre Sicherheitsanfragen zu beantworten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Produkte von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich stets an die oben genannten Richtlinien und Vorsichtsmaßnahmen, um eine sichere Nutzung der TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVERS zu gewährleisten.

TOP STOP AR Upper Receiver Covers Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TOP STOP AR Upper Receiver Cover. This product is designed to protect your AR15 or M4 type upper receiver from dirt, debris, and damage during storage and transport. Please read this safety instruction guide thoroughly to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the upper receiver is detached from the lower receiver before using the TopStop cover.
- Always inspect the TopStop cover for any signs of damage or wear before each use.
- Keep the TopStop cover out of reach of children to prevent accidental use or injury.
- Do not use the TopStop cover if it is damaged. Replace it immediately.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and transport of firearms and firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The TopStop cover is designed to prevent fouling and protect the upper receiver. However, improper use may lead to damage or malfunction.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure that the cover is securely snapped onto the upper receiver to prevent it from coming loose during transport.
 - Do not attempt to force the cover onto the upper receiver if it does not fit easily.
 - Be cautious when transporting your upper receiver in lowprofile bags to avoid impact damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the upper receiver is completely detached from the lower receiver.
- Align the TopStop cover with the upper receiver.
- Firmly press down on the cover until you hear a snap, indicating it is securely attached.
- Check that the cover is properly seated and does not move when pulled gently.

2. Usage:

- When transporting or storing your upper receiver, ensure that the TopStop cover remains in place.
- Avoid placing heavy items on top of the covered upper receiver to prevent deformation of the cover.
- Regularly check the fit of the TopStop cover, especially after transporting the upper receiver.

Disposal Instructions

- Dispose of the TopStop cover in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not burn the TopStop cover, as it may release harmful fumes.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TOP STOP AR Upper Receiver Cover, please refer to the

manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta TopStop AR

Introducción

Gracias por elegir la Cubierta TopStop AR de Raven Concealment Systems. Este producto está diseñado para proporcionar una protección eficaz a tu receptor superior tipo AR15 o M4. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de usar la cubierta TopStop solo con receptores superiores AR15 o M4. No la utilices con otros tipos de receptores.
- **Manejo Adecuado:** Manipula la cubierta con cuidado para evitar daños. No uses herramientas que puedan dañar el polímero.
- **Almacenamiento:** Guarda la cubierta en un lugar seco y fresco, lejos de la luz directa del sol y fuentes de calor.
- **Inspección Regular:** Revisa la cubierta regularmente en busca de daños o desgaste. Si encuentras algún defecto, deja de usarla inmediatamente.
- **Uso en Grupos Vulnerables:** Mantén la cubierta fuera del alcance de niños y mascotas para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evitar la Exposición a Productos Químicos:** Aunque la cubierta es resistente a muchos disolventes, evita el contacto prolongado con productos químicos agresivos.
- **No Usar en Condiciones Extremas:** No utilices la cubierta en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su integridad.
- **Cuidado al Desacoplar:** Cuando se acople o desacople del receptor inferior, asegúrate de que el mecanismo esté completamente asegurado antes de mover el receptor superior.
- **No Modificar el Producto:** No realices modificaciones en la cubierta TopStop. Cualquier alteración puede comprometer su eficacia y seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Preparación:** Antes de instalar la cubierta, asegúrate de que el receptor superior esté limpio y seco.
2. **Colocación:**
 - Alinea la cubierta TopStop con el receptor superior.
 - Presiona firmemente hasta que encaje en su lugar. Asegúrate de que esté completamente sellada.
3. **Verificación:**
 - Revisa que la cubierta esté bien ajustada y no haya espacios visibles.
 - Asegúrate de que el grupo de portacarretes y la manija de carga estén seguros en su lugar.
4. **Transporte:** Al transportar el receptor superior con la cubierta instalada, asegúrate de que esté protegido en una bolsa adecuada para evitar golpes o caídas.
5. **Retiro:** Para quitar la cubierta, simplemente retírala tirando suavemente en dirección opuesta al receptor superior.

Instrucciones de Desecho

- **Desecho Responsable:** Si decides desechar la cubierta TopStop, hazlo de acuerdo a las regulaciones locales sobre residuos de plásticos y productos químicos.
- **Reciclaje:** Consulta las pautas de reciclaje en tu área para asegurarte de que el material se deseche de manera adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, consulta con el punto de contacto de la UE para obtener asistencia. Recuerda que es importante mantenerte informado sobre cualquier aviso de seguridad o retiro de producto a través de plataformas oficiales.

Recuerda seguir todas las instrucciones y pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo de la Cubierta TopStop AR. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour le Couvercle Supérieur TopStop AR

Introduction

Le couvercle supérieur TopStop AR est conçu pour protéger ton récepteur supérieur de type AR15 ou M4 lorsqu'il est détaché du récepteur inférieur. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour les récepteurs supérieurs de type AR15 ou M4.
- Vérifie régulièrement l'état du couvercle pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Éviter les produits chimiques agressifs** : Bien que le TopStop soit résistant à la plupart des solvants, évite de l'exposer à des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le polymère.
- **Manipulation prudente** : Lorsque tu installes ou retires le couvercle, fais-le avec précaution pour éviter d'endommager le récepteur ou le couvercle lui-même.
- **Transport sécurisé** : Assure-toi que le couvercle est bien fixé lors du transport pour éviter toute chute ou dommage.
- **Stockage approprié** : Range le couvercle dans un endroit sec et propre pour éviter toute contamination.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retire le récepteur supérieur du récepteur inférieur.
- Aligne le couvercle TopStop sur le récepteur supérieur.
- Appuie fermement pour clipser le couvercle en place jusqu'à ce que tu entendes un clic.

2. Utilisation :

- Utilise le couvercle pour sceller complètement le récepteur supérieur.
- Vérifie que le couvercle est bien en place avant de transporter ou de stocker le récepteur.
- Si tu as besoin d'accéder au récepteur supérieur, retire le couvercle en le dépliant délicatement.

3. Retrait :

- Pour retirer le couvercle, tire doucement sur les bords pour le déclipser du récepteur supérieur.
- Range le couvercle dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le couvercle TopStop dans la nature.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage des plastiques.
- Si le produit est endommagé au point de ne plus être utilisable, élimine-le de manière responsable en suivant les directives de ton établissement local.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du couvercle TopStop, consulte les ressources disponibles sur le site web du fabricant ou contacte un professionnel qualifié.

Merci d'utiliser le couvercle supérieur TopStop AR. En suivant ces directives de sécurité, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER

Introduzione

Grazie per aver scelto il TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER di RAVEN CONCEALMENT SYSTEMS. Questo prodotto è progettato per fornire una protezione efficace per il tuo upper receiver AR15 o M4. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di utilizzare il TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER in modo diverso da quanto previsto.
- Durante l'installazione, assicurati che le mani siano pulite e asciutte per evitare scivolamenti.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'installazione o la rimozione del prodotto.
- Verifica che il prodotto sia correttamente installato prima di maneggiare il tuo upper receiver.
- Non esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive o solventi che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'upper receiver sia completamente scollegato dal lower receiver.
- Pulisci l'area del ricevitore per rimuovere polvere e detriti.

2. Installazione:

- Posiziona il TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER sull'upper receiver.
- Assicurati che il prodotto si adatti perfettamente e che non ci siano spazi aperti.
- Premi delicatamente il prodotto in posizione fino a quando non è completamente sigillato.

3. Uso:

- Quando trasporti o riponi l'upper receiver, assicurati che il TOP STOP sia sempre in posizione.
- Controlla regolarmente il prodotto per assicurarti che rimanga in buone condizioni.

4. Rimozione:

- Per rimuovere il TOP STOP, solleva delicatamente un angolo del prodotto e tiralo verso di te con attenzione.
- Non forzare il prodotto durante la rimozione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta rifiuti per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello del prodotto e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER. La tua sicurezza è importante per noi. Segui queste istruzioni per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Bruksanvisning for TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVERS

Introduksjon

Takk for at du valgte TOP STOP AR 15 UPPER RECEIVER COVER fra RAVEN CONCEALMENT SYSTEMS. Dette produktet er designet for å beskytte AR15 eller M4type overføringsenheter når de ikke er i bruk. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet jevnlig for tegn på slitasje eller skade.
- Hvis produktet viser tegn på skade, ikke bruk det og kontakt en kvalifisert fagperson.
- Vær oppmerksom på at produktet ikke er et leketøy og ikke er ment for bruk av barn.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet i nærheten av brennbare materialer.
- Bruk alltid vernebriller når du håndterer våpen eller tilbehør.
- Sørg for at overføringsenheten er frakoblet den nedre enheten før du installerer eller fjerner dekselet.
- Unngå å påføre unødvendig kraft når du installerer eller fjerner dekselet for å unngå skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at overføringsenheten er frakoblet den nedre enheten.
- Rengjør området rundt overføringsenheten for å fjerne smuss og støv.

2. Installasjon:

- Ta dekselet ut av emballasjen.
- Plasser dekselet over overføringsenheten slik at det dekker hele enheten.
- Klips dekselet på plass ved å trykke ned på sidene til du hører et klikk.

3. Bruk:

- Når dekselet er på plass, kan du oppbevare eller transportere overføringsenheten uten bekymring for smuss eller skader.
- Kontroller at dekselet sitter godt på plass før du flytter overføringsenheten.

4. Fjerning:

- For å fjerne dekselet, løft sidene forsiktig for å frigjøre klipsene.
- Oppbevar dekselet på et tørt sted når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er utslitt eller ikke lenger i bruk, må det kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for å resirkulere materialene der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller produktbruk, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for eventuelle sikkerhetshenvendelser.

Vennligst følg disse retningslinjene for å sikre sikker og effektiv bruk av TOP STOP AR 15 UPPER RECEIVER COVER. Takk for at du bidrar til et tryggere bruksmiljø.

Instrukcja bezpieczeństwa dla pokrywy TopStop AR

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pokrywy TopStop AR od firmy Raven Concealment Systems. Celem tego dokumentu jest zapewnienie jasnych i zrozumiałych wskazówek dotyczących bezpiecznego użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj pokrywy TopStop tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan pokrywy, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj pokrywę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i substancji chemicznych.
- Nie używaj pokrywy, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Nie próbuj otwierać pokrywy w trakcie transportu broni.
- Zachowaj ostrożność podczas zakupu online, upewniając się, że produkt pochodzi z zaufanego źródła.
- W przypadku dzieci, zawsze nadzoruj ich dostęp do pokrywy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że górny receiver AR15 lub M4 jest odłączony od dolnego receivera.
- Umieść pokrywę TopStop na górnym receiverze, upewniając się, że jest prawidłowo dopasowana.
- Naciśnij pokrywę, aby upewnić się, że jest szczelnie zamocowana.

2. Użytkowanie

- Używaj pokrywy podczas transportu lub przechowywania górnych receiverów, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń.
- Nie otwieraj pokrywy, gdy nie jest to konieczne, aby uniknąć przypadkowego wysunięcia grupy suwadła lub rączki zamka.
- Regularnie sprawdzaj, czy pokrywa jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Pokrywa TopStop powinna być utylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj pokrywy do ogólnych odpadów, jeśli jest to możliwe. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania pokrywy TopStop, prosimy o kontakt z producentem lub odwiedzenie ich strony internetowej w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy bezpiecznego użytkowania pokrywy TopStop

AR.

TOP STOP AR Upper Receiver Covers Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

TOP STOP AR Upper Receiver Covers on suunniteltu suojaamaan AR15 ja M4tyyppisten ylävastaanottimien sisäosia. Tämä tuote on valmistettu korkealaatuisesta polymeeristä, joka on kestävä ja immuuni useimmille liuottimille ja kemikaaleille. Tässä oppaassa esitellään turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain AR15 tai M4tyyppisten ylävastaanottimien kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä merkkejä käytön aiheuttamasta kulumisesta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että ylävastaanotin on irrotettu alavastaanottimesta ennen TOP STOP tuotteen käyttöä.
- Älä yritä käyttää tuotetta, jos ylävastaanotin on jo asennettuna.
- Varmista, että tuote on kunnolla napsautettu paikalleen ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Irrota ylävastaanotin alavastaanottimesta.
- Varmista, että ylävastaanotin on puhdas ja kuiva.

2. Asennus:

- Ota TOP STOP tuote ja aseta se ylävastaanottimen päälle.
- Napsauta tuote paikalleen varmistaen, että se tiivistää ylävastaanottimen kunnolla.

3. Käyttö:

- Kun tuote on asennettu, voit kuljettaa tai säilyttää ylävastaanotinta turvallisesti.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote on ehjä ja kunnolla paikallaan.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteen sekaan, vaan käytä kierrätysohjeita, jos sellaisia on saatavilla.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi käsittelee tuotteen turvallisuutta ja käyttöä.

Muista, että turvallisuus on aina etusijalla. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö TOP STOP AR Upper Receiver Covers tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER

Introduktion

Tack för att du valt TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER från Raven Concealment Systems. Denna produkt är designad för att skydda din AR15 eller M4typens överdel när den inte är monterad på underdelen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att överdelen är helt avskild från underdelen innan du sätter på TOP STOPcoveren.
- Kontrollera att coveren är ordentligt påsatt för att förhindra att smuts eller skräp kommer in.
- Använd inte produkten om den visar tecken på skador.
- Undvik att utsätta coveren för extrema temperaturer eller kemikalier som kan påverka dess integritet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Ta bort överdelen från underdelen av ditt vapen.
- Kontrollera att överdelen är ren och fri från skräp.

2. Installation:

- Placera TOP STOPcoveren över överdelen.
- Tryck ner coveren tills den snäpper på plats. Kontrollera att den sitter ordentligt.

3. Användning:

- Använd coveren för att skydda överdelen när den inte används eller transporteras.
- Förvara dina reservdelar i en lågprofilsväska för att underlätta transport.

4. Avmontering:

- För att ta bort coveren, dra försiktigt i ena änden för att lossa den från överdelen.
- Förvara coveren på en säker plats när den inte används.

Avfallsinstruktioner

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt genom att följa lokala riktlinjer för plastavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den inte hamnar i händerna på barn.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerhet eller användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda TOP STOP AR UPPER RECEIVER COVER på rätt sätt bidrar du till en säkrare och mer effektiv användning av ditt vapen.

Návod na bezpečnostní pokyny pro používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pokrytí TopStop od společnosti RAVEN CONCEALMENT SYSTEMS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval optimální ochranu pro horní přijímače AR15 a M4. Aby bylo zajištěno bezpečné používání tohoto výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a dodržujte je.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všechny části zbraně byly před použitím čisté a suché.
- Před nasazením pokrytí TopStop se ujistěte, že je horní přijímač oddělen od dolního přijímače.
- Nikdy nepoužívejte pokrytí TopStop na poškozené nebo nesprávně fungující horní přijímače.
- Udržujte pokrytí TopStop mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte pokrytí na známky opotřebení a v případě potřeby jej vyměňte.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před nasazením pokrytí se ujistěte, že je horní přijímač vychladlý, zejména po střelbě.
- Při manipulaci s pokrytím noste ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s chemikáliemi.
- Nepoužívejte pokrytí v extrémních teplotách, které by mohly ovlivnit jeho integritu.
- Pokud dojde k jakémukoliv poškození pokrytí, přestaňte jej používat a zlikvidujte jej podle pokynů.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte čistý a suchý pracovní prostor.
- Připravte si horní přijímač AR15 nebo M4 a pokrytí TopStop.

2. Instalace:

- Umístěte pokrytí TopStop na horní přijímač tak, aby bylo rovnoměrně usazeno.
- Zkontrolujte, zda je pokrytí správně umístěno a těsně přiléhá k přijímači.

3. Použití:

- Pokrytí TopStop je určeno k ochraně horního přijímače během skladování nebo přepravy.
- Ujistěte se, že pokrytí je vždy správně nasazeno, když není zbraň používána.

Pokyny pro likvidaci

- Pokrytí TopStop likvidujte podle místních předpisů o odpadech a recyklaci.
- Pokud je pokrytí poškozeno nebo nefunkční, zlikvidujte jej jako nebezpečný odpad.
- Nevyhazujte pokrytí do běžného odpadu, pokud obsahuje chemikálie.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo prohlášení o nebezpečných produktech, prosím, kontaktujte příslušné úřady nebo navštivte platformu Safety Gate EU pro aktuální informace o výrobcích.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny a přispíváte k bezpečnému používání našich produktů.