

SAKO A7 PICATINNY BASE - SAKO A7 SA PICATINNY BASE 0 MOA

Picatinny Base for Sako A7

SAKO A7 PICATINNY BASE The Talley Sako A7 Picatinny Base allows users to mount a scope to their desired eye relief position. Action Type: Short Action Color: Black Elevation: 0 MOA Material: Aluminum Number of Bases: 1 The Talley Sako A7 Picatinny Base will accept Picatinny and most Weaver-style rings.



Attributes

- Name: SAKO A7 SA PICATINNY BASE 0 MOA
- Manufacturer: TALLEY
- Product no.: 100032009
- Mfr. No.: PS0252001
- Action Type: Bolt Action
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Sako
- Material: Aluminum
- Model: A7
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.102kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 98mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 876430006901

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Talley Sako A7 Picatinny Basis](#)
- [English: SAKO A7 Picatinny Base Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Base Picatinny Talley Sako A7](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Base Talley Sako A7 Picatinny](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Base Picatinny Talley Sako A7](#)
- [Norsk: SAKO A7 Picatinny Base Brukerhåndbok for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podstawy Talley Sako A7 Picatinny](#)
- [Suomi: SAKO A7 PICATINNY BASE TALLEY Käyttäjän turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SAKO A7 Picatinny Base](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání výrobku SAKO A7 PICATINNY BASE TALLEY](#)

Sicherheitshinweise für die Talley Sako A7 Picatinny Basis

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Talley Sako A7 Picatinny Basis! Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre Waffe geeignet ist.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Teile intakt und unbeschädigt sind.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
- Informieren Sie sich über die aktuellen Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten und Oberflächen während der Installation.
- Tragen Sie bei der Installation geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Handschuhe.
- Stellen Sie sicher, dass die Montageoberfläche sauber und trocken ist, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Befestigungen, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie die Kompatibilität der Picatinny Basis mit Ihrem Zielfernrohr.

2. Installation:

- Positionieren Sie die Picatinny Basis auf der vorgesehenen Stelle Ihrer Waffe.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Basis festzuschrauben.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

3. Nutzung:

- Montieren Sie Ihr Zielfernrohr auf der Picatinny Basis.
- Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr sicher befestigt ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Führen Sie vor der Benutzung eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass alles korrekt montiert ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Bringen Sie das Produkt zu einem zugelassenen Recyclingzentrum, um umweltfreundliche Entsorgung zu gewährleisten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um die Sicherheit und Funktionalität des Produkts zu gewährleisten.

SAKO A7 Picatinny Base Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SAKO A7 Picatinny Base. This guide provides important safety instructions and usage information to ensure the safe operation of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Picatinny Base is compatible with your firearm model.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Inspect the Picatinny Base for any damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the Picatinny Base out of reach of children and unauthorized users.
- Use the product only for its intended purpose and in accordance with applicable laws and regulations.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the Picatinny Base.
- Use only compatible scope rings that are designed for Picatinny and Weaverstyle bases.
- Do not exceed the recommended torque specifications when tightening screws.
- Avoid using the Picatinny Base in extreme temperatures or conditions that may affect its performance.
- Regularly check the Picatinny Base for looseness or wear and address any issues immediately.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Make sure you have the necessary tools, including a torque wrench and appropriate screwdrivers.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Align the Picatinny Base with the mounting holes on your firearm.
- Insert the screws through the base into the mounting holes.
- Tighten the screws gradually in a crisscross pattern to ensure even pressure.
- Use a torque wrench to apply the manufacturer's recommended torque settings.

3. Usage:

- Once installed, mount your scope onto the Picatinny Base using compatible rings.
- Adjust the scope to your desired eye relief position.
- After mounting, doublecheck all screws for tightness before using the firearm.

4. PostInstallation Check:

- After installation, inspect the Picatinny Base and scope for stability.
- Perform a function check of the firearm to ensure everything is secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the Picatinny Base in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.

- Contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service. Ensure that you have your product details ready for efficient assistance.

By following these safety instructions and guidelines, you will help ensure a safe and enjoyable experience with your SAKO A7 Picatinny Base. Thank you for prioritizing safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Base Picatinny Talley Sako A7

Introducción

Gracias por elegir la base Picatinny Talley Sako A7. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un montaje seguro y eficiente de su mira en su rifle Sako A7. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la base esté instalada correctamente antes de usarla.
- Verifica que todas las piezas estén completas y en buen estado antes de la instalación.
- Utiliza la base solo para el propósito previsto: montar una mira en un rifle Sako A7.
- Mantén la base y los accesorios fuera del alcance de los niños.
- Si notas algún daño o desgaste en la base, deja de usarla y contacta a un profesional.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso de tu rifle y mira.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de que la base esté firmemente asegurada para evitar que se deslice o se suelte durante el uso.
- **Montaje de la Mira:** Asegúrate de que la mira esté correctamente alineada y ajustada antes de disparar.
- **Uso de Anillas:** Utiliza anillas Picatinny y asegúrate de que sean compatibles con la base.
- **Revisiones Regulares:** Inspecciona la base y la mira regularmente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- **Almacenamiento:** Guarda la base en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Herramientas Necesarias:** Destornillador adecuado Llave Allen (si es necesario)

2. **Instalación de la Base:**

- Retira cualquier montaje anterior de la parte superior del rifle.
- Coloca la base Picatinny Talley Sako A7 en la posición deseada.
- Asegúrate de que los agujeros de la base estén alineados con los orificios de montaje del rifle.
- Aprieta los tornillos con el destornillador o la llave Allen, asegurándote de no aplicar demasiada fuerza.

3. **Montaje de la Mira:**

- Coloca las anillas Picatinny en la base.
- Asegúrate de que la mira esté alineada correctamente y ajusta las anillas según sea necesario.
- Aprieta las anillas de manera segura.

4. **Verificación Final:**

- Antes de usar, verifica que todo esté instalado correctamente y que no haya piezas sueltas.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la base o si está dañada, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta los lineamientos locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- No arrojes la base en la basura común; busca centros de reciclaje que acepten metales.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas sobre seguridad o cualquier pregunta relacionada con el uso de la base Picatinny Talley Sako A7, por favor contacta a un representante del fabricante o a un distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Al seguir estas directrices, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu base Picatinny Talley Sako A7.

Guide de Sécurité pour la Base Talley Sako A7 Picatinny

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la Base Talley Sako A7 Picatinny. Ce document a pour but de t'informer sur les bonnes pratiques d'utilisation, d'installation et d'élimination de ce produit, tout en respectant les réglementations de sécurité en vigueur dans l'Union Européenne.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que la Base Talley Sako A7 Picatinny est utilisée uniquement avec des équipements compatibles.
- Vérifie régulièrement l'état de la base et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours la base dans les limites de ses spécifications (0 MOA ou 20 MOA).
- Évite d'appliquer une force excessive lors de l'installation pour prévenir les dommages.
- Assure-toi que tous les accessoires sont correctement fixés avant de procéder à l'utilisation.
- Ne modifie pas la base ou ses composants de manière non autorisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Vérifie que tu as la bonne base (0 MOA ou 20 MOA) pour ton arme.

2. Installation

- Positionne la base sur le rail Picatinny de ton arme.
- Utilise des vis appropriées pour fixer la base en place. Assure-toi qu'elles sont bien serrées, mais sans excès.
- Vérifie que la base est bien alignée avant de finaliser le serrage.

3. Montage de la Lunette

- Fixe la lunette sur la base en utilisant des anneaux compatibles Picatinny ou Weaver.
- Assure-toi que la lunette est bien sécurisée avant de l'utiliser.

4. Utilisation

- Utilise la base uniquement dans un environnement sûr et contrôlé.
- Respecte toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu n'as plus besoin de la Base Talley Sako A7 Picatinny, élimine-la conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques et les matériaux en aluminium.

- Ne jette pas le produit dans la poubelle domestique. Renseigne-toi sur les points de collecte appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la Base Talley Sako A7 Picatinny, consulte le point de contact basé dans l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

Merci de respecter ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ta Base Talley Sako A7 Picatinny. Ta sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Base Picatinny Talley Sako A7

Introduzione

Grazie per aver scelto la Base Picatinny Talley Sako A7. Questo prodotto è progettato per fornire una piattaforma sicura e affidabile per il montaggio di ottiche sulla vostra carabina Sako A7. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente la Base Picatinny per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o non funzionante.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle eventuali richieste di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che la Base Picatinny sia installata correttamente prima di ogni utilizzo.
- Non sovraccaricare la base con accessori non compatibili.
- Assicurati che gli anelli di montaggio siano fissati saldamente.
- Non utilizzare la base in condizioni estreme (es. temperature estreme, umidità elevata) senza verifica della compatibilità.
- Evita di utilizzare utensili danneggiati o inadeguati durante l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari, come una chiave a brugola e cacciaviti.
- Pulisci l'area di montaggio sulla tua carabina Sako A7 per rimuovere eventuali detriti o polvere.

2. Installazione della Base Picatinny:

- Posiziona la Base Picatinny sulla slitta della carabina.
- Allinea i fori della base con quelli della carabina.
- Utilizza le viti fornite per fissare la base in posizione. Assicurati che siano serrate, ma fai attenzione a non eccessivamente stringerle per evitare danni.

3. Montaggio dell'Ottica:

- Posiziona l'ottica sulla Base Picatinny.
- Utilizza anelli di montaggio compatibili (Picatinny o Weaverstyle) per fissare l'ottica.
- Stringi gli anelli in modo uniforme e sicuro.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, controlla che tutto sia fissato correttamente e che non ci siano movimenti indesiderati.
- Effettua un test di funzionamento in un ambiente sicuro prima di un uso effettivo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare la Base Picatinny o i suoi componenti nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e plastici.
- Considera di portare il prodotto in un centro di raccolta per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un centro assistenza autorizzato.

Assicurati di seguire queste linee guida per garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso della Base Picatinny Talley Sako A7. La tua sicurezza è la nostra priorità.

SAKO A7 Picatinny Base Brukerhåndbok for Sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av SAKO A7 Picatinny Base fra Talley. Dette produktet er designet for å gi deg muligheten til å montere et kikkert på en sikker og effektiv måte. For å sikre trygg bruk og maksimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med ditt våpen før installasjon.
- Kontroller alltid at monteringen er sikker før bruk.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Bruk alltid vernebriller når du håndterer våpen og tilbehør.
- Unngå å montere eller demontere kikkertsikter under stressede forhold.
- Forsikre deg om at våpenet er i sikker tilstand (sikret) før du begynner installasjonen.
- Vær oppmerksom på at feil montering kan føre til skade på våpenet eller brukeren.
- Unngå å bruke rustne eller skadde deler.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har de nødvendige verktøyene for installasjonen.
- Les bruksanvisningen for kikkerten du planlegger å montere.

2. Montering av Picatinny Base:

- Plasser Picatinnybasen på det angitte området av våpenet.
- Bruk passende skruer for å feste basen sikkert.
- Stram skruene jevnt for å unngå skader på basen eller våpenet.

3. Montering av kikkert:

- Plasser kikkerten på Picatinnybasen.
- Juster kikkerten til ønsket posisjon.
- Fest kikkerten med de medfølgende ringene, og sørg for at den sitter tett.

4. Kontroll før bruk:

- Kontroller at både Picatinnybasen og kikkerten er sikkert festet.
- Test at kikkerten kan justeres uten problemer.

5. Bruk av våpenet:

- Følg alltid sikkerhetsprosedyrer for håndtering av våpen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Sørg for å kaste emballasje og eventuelle uønskede deler i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer for resirkulering eller avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av SAKO A7 Picatinny Base, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for ytterligere informasjon og støtte.

Vennligst husk at sikkerhet alltid bør være din høyeste prioritet når du håndterer våpen og tilbehør. Følg disse retningslinjene for å sikre en trygg og effektiv opplevelse med ditt nye produkt.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podstawy Talley Sako A7 Picatinny

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podstawy Talley Sako A7 Picatinny. Celem tej instrukcji jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas użytkowania oraz prawidłowego montażu produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i zasadami bezpieczeństwa.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że podstawa jest prawidłowo zamontowana na karabinie przed użyciem.
- Nie montuj lunety, gdy podstawa jest zamontowana na karabinie. Zawsze montuj lunetę na stole roboczym.
- Nie używaj podstawy, jeśli jest uszkodzona lub niekompletna.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących montażu lunety.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Montaż podstawy:

- Upewnij się, że powierzchnia, na której montujesz podstawę, jest czysta i sucha.
- Użyj odpowiednich narzędzi, aby zamontować podstawę Talley Sako A7 Picatinny na karabinie.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby są mocno dokręcone, aby zapewnić stabilność.

2. Montaż lunety:

- Użyj pierścieni Picatinny lub innych kompatybilnych pierścieni do zamocowania lunety.
- Upewnij się, że luneta jest zamontowana na odpowiedniej wysokości, aby zapewnić komfort użytkowania.
- Po zamontowaniu lunety, sprawdź, czy jest ona prawidłowo wypoziomowana.

3. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy podstawa jest w dobrym stanie.
- Używaj tylko z kompatybilnymi akcesoriami, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli jest uszkodzony lub nieużywany.
- Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki odpadów, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo utylizować materiały aluminiowe.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia technicznego.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji i życzymy bezpiecznego użytkowania podstawy Talley Sako A7 Picatinny.

SAKO A7 PICATINNY BASE TALLEY Käyttäjän turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa SAKO A7 Picatinny pohjan käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus: Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vaarat: Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Erityiset kuluttajaryhmät: Huomioi erityisesti lapset ja muut haavoittuvat ryhmät. Tuote ei ole lelu, eikä sitä tule antaa lasten käyttöön ilman aikuisen valvontaa.
- Onlineostaminen: Varmista, että ostat tuotteen luotettavalta jälleenmyyjältä, joka noudattaa EU:n turvallisuusvaatimuksia.
- Nopeutettu ilmoittaminen: Jos huomaat tuotteen olevan vaarallinen, ilmoita siitä välittömästi viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että Picatinnypohja on oikein asennettu ennen kiikaritähtäimen kiinnittämistä.
- Älä yritä käyttää tuotetta, jos et ole varma sen oikeasta asennuksesta tai käytöstä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja kunnossa.
- Vältä voimakasta iskua tai kolhuja, jotka voivat vahingoittaa tuotetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista kaikki mahdolliset esteet, jotka voivat vaikuttaa asennukseen.
- Aseta Picatinnypohja aseeseen ja varmista, että se on oikeassa asennossa.
- Kiinnitä pohja tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnossa ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Kiinnitä kiikaritähtäin haluamaasi korkeuteen.
- Varmista, että kiikaritähtäin on kunnolla paikallaan ennen ampumista.
- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Kierrätä mahdolliset alumiiniosat, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun tai tarkista jälleenmyyjältä. On tärkeää, että saat tarvittavat tiedot ja tuen, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti.

Kiitos, että valitsit SAKO A7 Picatinny pohjan! Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för SAKO A7 Picatinny Base

Introduktion

Tack för att du valt Talley Sako A7 Picatinny Base. Denna produkt gör det möjligt för användare att montera ett sikte i en önskad ögonavståndsposition. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt verktyg och utrustning vid installation och användning av Picatinnybasen.
- Montera inte sikten eller tillbehör som överskrider produktens specifikationer.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Var försiktig med att inte överbelasta basen, vilket kan leda till skador.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Samla alla nödvändiga verktyg och kontrollera att alla delar är intakta.
2. **Montering:**
 - Placera Picatinnybasen på det avsedda området på vapnet.
 - Använd lämpliga skruvar och fästen för att säkra basen på plats.
 - Se till att basen är i rätt position för önskat ögonavstånd.
3. **Kontroll:**
 - Kontrollera att basen sitter fast och att inga delar är lösa.
 - Montera sikten enligt tillverkarens instruktioner.
4. **Testa:**
 - Innan du använder vapnet, testa sikte och bas för att säkerställa att allt fungerar korrekt.
 - Justera vid behov för att uppnå optimal precision.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material som aluminium i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt vid kontakt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din SAKO A7 Picatinny Base. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Návod na bezpečné používání výrobku SAKO A7 PICATINNY BASE TALLEY

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili základnu Talley Sako A7 Picatinny. Tento produkt je navržen tak, aby umožnil bezpečnou a efektivní montáž puškohledu na vaši zbraň. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání výrobku v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt je určen pro váš typ zbraně a že zbraň je v dobrém stavu.
- Základna byla navržena pro použití s puškohledy a kroužky typu Picatinny a Weaver.
- Při montáži a používání dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a pokyny výrobce zbraně.
- V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před montáží zkontrolujte všechny součásti výrobku, zda nejsou poškozené nebo deformované.
- Používejte pouze doporučené nástroje pro instalaci, abyste předešli poškození výrobku.
- Základnu montujte pouze na zbraň, které jsou kompatibilní s tímto typem montáže.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zvířat.
- Při používání zbraně vždy dodržujte zásady bezpečnosti a ochrany zdraví.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, jako jsou šroubováky a klíče.
- Zkontrolujte, že máte všechny součásti základny.

2. Montáž základny:

- Umístěte základnu na požadované místo na zbrani.
- Pomocí doporučených šroubů připevněte základnu k zbrani. Ujistěte se, že jsou šrouby pevně utažené, ale ne přetahované.
- Zkontrolujte, zda je základna pevně připevněna a nehybná.

3. Montáž puškohledu:

- Nainstalujte puškohled do kroužků a ujistěte se, že je správně zarovnaný.
- Upevněte kroužky podle pokynů výrobce puškohledu.

4. Kontrola:

- Po dokončení montáže zkontrolujte, zda je vše správně upevněno a zda nedochází k žádnému pohybu.
- Před použitím zbraně proveďte kontrolu zaměřovacího zařízení.

Pokyny pro likvidaci

- V případě, že se výrobek stane nefunkčním nebo nebezpečným, zlikvidujte ho v souladu s místními

předpisy o odpadech.

- Pokud je výrobek poškozený, nezkoušejte ho opravit sami. Kontaktujte odborníka na zbraně pro další pokyny.

Kontaktní informace pro další podporu

- V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušný orgán nebo odborníka na zbraně.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného používání výrobku Talley Sako A7 Picatinny Base. Děkujeme za dodržování těchto pokynů a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání vašeho výrobku.