

LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES - #19S LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATE

Lee quick change shell plates for the Load-Master Press.



Attributes

- Name: #19S LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATE
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100032109
- Mfr. No.: 90920
- Cartridge: 38 Super,9 mm Luger,40 S&W
- Style: Press Type
- Delivery weight: 0.159kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 64mm
- UPC: 734307909208

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES](#)
- [English: LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES #19S Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Placas de Cambio Rápido LOADMASTER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Plaques de Changement Rapide LOADMASTER](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle Piastrine Shell per Pressa LoadMaster](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Talerzy Ładowania LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES LEE PRECISION #19S](#)
- [Suomi: LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES LEE PRECISION #19S Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání desek nábojnic LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES LEE PRECISION #19S](#)

Sicherheitshinweise für die LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES von LEE PRECISION. Diese SchnellwechselHülsenplatten sind speziell für die LoadMaster Presse konzipiert und ermöglichen Ihnen eine effiziente und sichere Nutzung. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden, haben wir diese Sicherheitsanweisungen erstellt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anleitung vollständig lesen und verstehen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Lagern Sie die Hülsenplatten an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Platten auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie die Hülsenplatten nur mit den dafür vorgesehenen Kalibern: 9 mm Luger, 40 S&W und 38 Super.
- Halten Sie sich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Ladegeräten und Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Hülsenplatten nur in Verbindung mit der LoadMaster Presse von LEE PRECISION.
- Tragen Sie beim Umgang mit Munition immer geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille und Gehörschutz.
- Überprüfen Sie die Hülsenplatten vor jedem Gebrauch auf Risse, Verformungen oder andere Beschädigungen.
- Achten Sie darauf, dass die Platten richtig in die Presse eingesetzt sind, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Halten Sie während des Betriebs der Presse den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation der Hülsenplatten:

- Stellen Sie sicher, dass die LoadMaster Presse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Nehmen Sie die gewünschte Hülsenplatte aus der Verpackung.
- Setzen Sie die Hülsenplatte vorsichtig in den vorgesehenen Halter der Presse ein, bis sie einrastet.
- Überprüfen Sie, ob die Platte sicher sitzt und keine Spielräume hat.

2. Verwendung der Presse:

- Schalten Sie die Presse ein und stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind.
- Laden Sie die Munition gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Arbeiten Sie stets mit Bedacht und konzentriert, um Unfälle zu vermeiden.
- Nach dem Laden der Munition reinigen Sie die Presse und die Hülsenplatten gründlich.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Hülsenplatten gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Hülsenplatten umweltgerecht entsorgt werden.

- Informieren Sie sich über lokale Recyclingmöglichkeiten für Kunststoff und Metallteile.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzustellen, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit Ihrer Nutzung der LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES hat für uns höchste Priorität. Indem Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und effektives Ladeerlebnis zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, sich an die entsprechenden Stellen zu wenden.

LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES #19S Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES #19S. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your shell plates. Please read this manual thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the shell plates are compatible with your LoadMaster Press model.
- Always follow the manufacturer's instructions for use and maintenance.
- Keep the shell plates out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the shell plates for any damage or wear before use.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling ammunition and reloading components.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that the shell plates are designed for the following cartridges: 9 mm Luger, 40 S&W, 38 Super.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to avoid any malfunctions.
- **Handling:** Handle the shell plates with care to prevent injury. Do not force the plates into the press.
- **Storage:** Store the shell plates in a dry, cool place away from direct sunlight and moisture.
- **Usage:** Only use the shell plates for their intended purpose. Do not modify or alter the plates.
- **Cleaning:** Clean the shell plates regularly to maintain optimal performance. Use a soft cloth and appropriate cleaning solutions.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials.
- Ensure that your LoadMaster Press is turned off and unplugged.

2. Installation:

- Remove any existing shell plates from the press.
- Align the LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES #19S with the mounting points on the press.
- Secure the shell plates in place according to the manufacturer's instructions.

3. Usage:

- Load the appropriate cartridges into the shell plates.
- Follow the operational guidelines of your LoadMaster Press for reloading ammunition.
- Monitor the reloading process closely for any irregularities.

4. PostUse:

- After use, remove the shell plates from the press.
- Clean and inspect the shell plates for any signs of damage or wear.
- Store the shell plates in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn shell plates in accordance with local regulations.
- Do not dispose of shell plates in regular household waste if they are considered hazardous.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES #19S, please refer to the manufacturer's website or customer support resources. It is important to ensure that you have access to accurate information and assistance when needed.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority, and following these guidelines will help ensure a safe and enjoyable experience with your LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES #19S.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Placas de Cambio Rápido LOADMASTER

Introducción

Gracias por elegir las Placas de Cambio Rápido LOADMASTER de Lee Precision. Este producto está diseñado para mejorar la eficiencia y la seguridad en su experiencia de recarga. Para garantizar un uso seguro y efectivo, siga las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantenga el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- Utilice siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad.
- Mantenga las placas fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Verifique regularmente el estado del producto para detectar cualquier desgaste o daño.
- Si observa algún daño, deje de usar el producto inmediatamente y contáctenos para obtener más información.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este producto es compatible con cartuchos de 9 mm Luger, 40 S&W y 38 Super. No lo utilice con cartuchos no especificados.
- **Instalación:** Asegúrese de que las placas estén correctamente instaladas en la prensa LoadMaster antes de su uso.
- **Manipulación:** Evite tocar las placas con las manos húmedas o sucias.
- **Almacenamiento:** Guarde las placas en un lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor o humedad.
- **Inspección:** Revise las placas antes de cada uso para asegurarse de que no haya grietas, deformaciones o cualquier otro tipo de daño.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación de las Placas:

- Asegúrese de que la prensa LoadMaster esté apagada y desconectada.
- Retire cualquier placa anterior si es necesario.
- Coloque la nueva placa de cambio rápido en su lugar, asegurándose de que encaje correctamente.
- Verifique que la placa esté fija y segura antes de encender la prensa.

2. Uso de las Placas:

- Cargue el cartucho adecuado en la prensa LoadMaster.
- Ajuste la prensa según las especificaciones del fabricante.
- Realice pruebas de funcionamiento con cartuchos de prueba antes de proceder a la producción.

3. Mantenimiento:

- Limpie las placas regularmente con un paño seco.
- No utilice productos químicos agresivos que puedan dañar el material de la placa.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesite las Placas de Cambio Rápido, elimínelas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No deseche las placas en la basura normal; consulte las pautas de reciclaje de su localidad.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso seguro de las Placas de Cambio Rápido LOADMASTER, consulte con el fabricante o un distribuidor autorizado. Recuerde que es importante mantener la seguridad y el cumplimiento de las normativas vigentes.

Recuerde que su seguridad es lo más importante. Siga estas pautas para garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour les Plaques de Changement Rapide LOADMASTER

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les plaques de changement rapide LOADMASTER de Lee Precision. Ce document vise à vous fournir des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser les plaques.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de vos plaques de changement rapide pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Tenez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de la presse LoadMaster.
- Utilisez uniquement des cartouches compatibles avec les plaques de changement rapide (9 mm Luger, 40 S&W, 38 Super).
- Ne dépassez pas les limites de charge recommandées pour éviter les accidents.
- Ne laissez jamais la presse sans surveillance pendant son utilisation.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Plaques de Changement Rapide

- Débranchez la presse avant de commencer l'installation.
- Retirez l'ancienne plaque si nécessaire.
- Alignez la nouvelle plaque de changement rapide avec les points de fixation de la presse.
- Fixez la plaque en suivant les instructions spécifiques du fabricant.
- Vérifiez que la plaque est bien fixée avant d'utiliser la presse.

2. Utilisation de la Presse LoadMaster

- Chargez les cartouches compatibles en suivant les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement assemblées avant de commencer le rechargement.
- Suivez les étapes de rechargement en respectant les recommandations de sécurité.
- En cas de blocage, débranchez la presse avant d'essayer de résoudre le problème.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit à la poubelle ordinaire. Vérifiez les réglementations locales pour l'élimination des équipements de rechargement.
- Si vous n'utilisez plus le produit, envisagez de le donner à une organisation qui pourrait le réutiliser ou le recycler.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de votre produit ou pour signaler un produit dangereux, veuillez consulter le site de la sécurité des produits de l'UE. Assurez-vous de disposer des informations nécessaires concernant votre produit pour faciliter le processus.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle Piastrine Shell per Pressa LoadMaster

Introduzione

Grazie per aver scelto le Piastrine a Cambio Rapido Lee per la Pressa LoadMaster. Questo manuale fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per le cartucce specificate: 9 mm Luger, 40 S&W, 38 Super.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sul sito della Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso della pressa per evitare lesioni agli occhi.
- Non utilizzare la pressa se si notano parti danneggiate o usurate.
- Non sovraccaricare la pressa oltre le specifiche di carico consigliate.
- Assicurarsi che la pressa sia installata su una superficie stabile e piana.
- Tenere le mani e gli oggetti lontani dalle parti mobili della pressa durante il funzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Piastrina Shell:

- Assicurarsi che la pressa sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Rimuovere la piastrina esistente (se presente) dalla pressa.
- Posizionare la nuova piastrina shell correttamente nella sua sede.
- Verificare che la piastrina sia ben fissata e sicura prima di accendere la pressa.

2. Uso della Pressa:

- Accendere la pressa e assicurarsi che funzioni correttamente.
- Seguire le istruzioni del produttore per l'uso della pressa LoadMaster.
- Monitorare continuamente il processo di ricarica per eventuali anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le procedure di riciclaggio appropriate.
- Consultare le autorità locali per informazioni dettagliate sullo smaltimento di prodotti non più utilizzabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e una descrizione del problema a portata di mano.

Grazie per la vostra attenzione e per aver scelto il prodotto Lee Precision. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace delle Piastrine a Cambio Rapido per la Pressa LoadMaster.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Talerzy Ładowania LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES LEE PRECISION #19S

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup talerzy do ładowania Lee do prasy LoadMaster. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące użytkowania, które pomogą zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonych części.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj talerzy ładowania tylko z odpowiednimi kalibrami: 9 mm Luger, 40 S&W, 38 Super.
- Nie przekraczaj maksymalnych obciążeń podanych przez producenta.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice.
- Pracuj w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań podczas korzystania z prasy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja talerzy ładowania:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona i odłączona od źródła zasilania.
- Zdejmij istniejące talerze, jeśli są zainstalowane.
- Zamontuj nowy talerz ładowania, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy talerz jest stabilny i nie ma luzów.

2. Użytkowanie talerzy ładowania:

- Po zainstalowaniu talerza, przetestuj jego działanie bez załadunku amunicji.
- Zawsze upewnij się, że talerz działa płynnie przed rozpoczęciem ładowania amunicji.
- Podczas ładowania amunicji, wykonuj czynności powoli i ostrożnie, aby uniknąć wypadków.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów niebezpiecznych.
- Zwróć się do lokalnych punktów zbiórki, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo utylizować talerze ładowania.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Używaj produktu zgodnie z instrukcjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES LEE PRECISION #19S Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES hyllylevyt LEE PRECISIONilta. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja tehokkuuden.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan LEE LOADMASTER puristimien kanssa.
- Tarkista säännöllisesti, että hyllylevyt ovat ehjiä ja puhtaita ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet patruunoita.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä hyllylevyjä ainoastaan niihin patruunoihin, joille ne on suunniteltu: 9 mm Luger, 40 S&W, 38 Super.
- Varmista, että puristimen kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa hyllylevyjen rakennetta.
- Älä jätä puristinta valvomatta, kun se on käytössä.
- Vältä hyllylevyjen käyttöä, jos tunnet olosi väsyneeksi tai häiriintyneeksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että puristin on pois päältä ja irrotettu virtalähteestä.
- Poista vanhat hyllylevyt puristimesta, jos sellaisia on.
- Aseta uusi hyllylevy paikalleen varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Tarkista, että hyllylevy on oikein asennettu ja liikkuu sujuvasti.

2. Käyttö

- Lataa patruunat hyllylevyihin varovasti, varmistaen, että ne on asetettu oikein.
- Käynnistä puristin ja seuraa käyttöohjeita tarkasti.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa liikkuvista osista puristimen käytön aikana.
- Jos puristin tai hyllylevyt toimivat epänormaalisti, keskeytä käyttö ja tarkista laite.

Hävittämisohjeet

- Hävitä rikkoutuneet tai vanhentuneet hyllylevyt ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Turvatoimet ja Vastuullisuus

- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta, onko tuotteelle annettu muistutuksia tai varoituksia.

Kiitos, että noudatat näitä ohjeita ja turvatoimia. Käytä hyllylevyjä vastuullisesti ja turvallisesti.

Návod k bezpečnému používání desek nábojnic LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES LEE PRECISION #19S

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili desky nábojnic LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES od společnosti Lee Precision. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání produktu, které byste měli dodržovat, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte výrobek v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu před každým použitím.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození výrobku přestaňte okamžitě s jeho používáním.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím si důkladně prostudujte všechny pokyny k instalaci a používání.
- Ujistěte se, že používáte správné náboje (9 mm Luger, 40 S&W, 38 Super) pro danou desku.
- Nikdy nepoužívejte desky nábojnic, které nejsou určeny pro váš typ lisu.
- Při manipulaci s municí dodržujte všechny platné zákony a předpisy.
- Při výměně desek nábojnic postupujte opatrně, abyste se vyhnuli zranění.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zajistěte, aby byl lis LoadMaster vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Před instalací desky se ujistěte, že je lis čistý a bez zbytků předchozí práce.

2. Instalace desek nábojnic

- Opatrně umístěte desku nábojnic na lis a ujistěte se, že je správně usazena.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny upevňovací šrouby utažené a deska je bezpečně na svém místě.

3. Použití lisu

- Pomalu a opatrně ovládejte lis během výroby nábojů.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k zablokování nebo jiným problémům.

4. Údržba

- Po každém použití vyčistěte desku a lis od zbytků prachu a oleje.
- Pravidelně kontrolujte desku na známky opotřebení a v případě potřeby ji vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Desky nábojnic a jejich součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.

- Pokud je výrobek poškozený, zlikvidujte ho tak, aby nemohl být znovu použit.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Všechny výrobky by měly mít kontaktní údaje pro bezpečnostní dotazy v souladu s předpisy EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho produktu. Dodržováním těchto pokynů pomůžete zajistit bezpečné a efektivní používání desek nábojnic LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES.