

ENHANCE SLIDE STOP FOR GLOCK® GEN 5 - VICKERS TACTICAL SLIDE STOP FOR GLOCK® GEN 5

Vickers Tactical® presents the optimum ambidextrous slide stop for Glock® Gen 5 pistols. Having difficulty executing fast reloads with the OEM slide stop? 'Extended' style slide stops locking the slide back prematurely? Try the VTSS-003 Gen 5 Ambidextrous Slide Stop and never look back. Extensive testing created a shape that enables positive slide lock and release, in ALL conditions, especially with gloves. Gunfights are unforgiving, why chance a reload fumble when the consequences are clear? Precision stamped & formed from 4130 chrome moly steel, then heat treated just like the OE part. Topped off with a durable hard coat finish for years of service. We recommend professional gunsmith installation only. Fits Glock® Gen 5 models released to date: G17, G19, G19X, G26, G34. Reshaped thumb pad with deep serrations allows easy slide release & lock with gloves Precision stamped from 4130 chrome moly steel, heat treated with non-glare black finish Fits all Glock™ Gen 5 pistols released to date: G17, G19, G19X, G26, G34



Attributes

- Name: VICKERS TACTICAL SLIDE STOP FOR GLOCK® GEN 5
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100032504
- Mfr. No.: VTSS-003
- Caliber: 9 mm (.355-.356)
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 34,19X,26,Gen 5,17,19
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 955729100374

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für den ENHANCE SLIDE STOP FÜR GLOCK® GEN 5 TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE STOP](#)
- [English: ENHANCE SLIDE STOP FOR GLOCK® GEN 5](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el ENHANCE SLIDE STOP PARA GLOCK® GEN 5 TANGODOWN VICKERS TACTICAL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Arrêt de Glissière ENHANCE SLIDE STOP POUR GLOCK® GEN 5](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Utilizzo dell'ENHANCE SLIDE STOP PER GLOCK® GEN 5](#)
- [Norsk: Sikkerhetsveiledning for ENHANCE SLIDE STOP FOR GLOCK® GEN 5](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ENHANCE SLIDE STOP dla GLOCK® GEN 5](#)
- [Suomi: ENHANCE SLIDE STOP FOR GLOCK® GEN 5 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ENHANCE SLIDE STOP FÖR GLOCK® GEN 5](#)
- [Český: Návod k použití pro ENHANCE SLIDE STOP FOR GLOCK® GEN 5](#)

Sicherheitsanweisungen für den ENHANCE SLIDE STOP FÜR GLOCK® GEN 5 TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE STOP

Einführung

Der ENHANCE SLIDE STOP für Glock® Gen 5 von Tangodown Vickers Tactical ist ein hochwertiges Zubehörteil, das für die Verbesserung der Funktionalität Ihrer Glock® Gen 5 Pistole entwickelt wurde. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, sind die folgenden Sicherheitsanweisungen und Richtlinien zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt ausschließlich gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Halte das Produkt und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Achte darauf, dass die Waffe vor der Installation des Slide Stops entladen ist.
- Verwende beim Umgang mit der Waffe immer Schutzhandschuhe.
- Stelle sicher, dass du das Produkt in einer sicheren Umgebung installierst, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Teste die Funktionalität des Slide Stops nach der Installation, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Bei Problemen oder Unsicherheiten konsultiere einen professionellen Gunsmith.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Bereite alle notwendigen Werkzeuge vor (z. B. Schraubendreher, Zange).

2. Installation

- Entferne den alten Slide Stop gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den neuen ENHANCE SLIDE STOP in die vorgesehene Position ein.
- Stelle sicher, dass der Slide Stop fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.

3. Überprüfung

- Teste die Funktionalität des Slide Stops, indem du die Waffe wieder zusammenbaust und sicherstellst, dass der Slide ordnungsgemäß einrastet und freigegeben wird.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Slide Stop unter verschiedenen Bedingungen funktioniert, einschließlich der Verwendung von Handschuhen.

4. Nutzung

- Verwende die Waffe nur, wenn du dich sicher fühlst und alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet

hast.

- Halte die Waffe immer in eine sichere Richtung, auch während des Nachladens.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Schusswaffen und Zubehörteilen.
- Informiere dich über spezielle Recyclingprogramme für metallische Materialien in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung konsultiere einen qualifizierten Gunsmith oder wende dich an den Hersteller.

Diese Sicherheitsanweisungen sind wichtig, um die sichere Nutzung des ENHANCE SLIDE STOP für Glock® Gen 5 zu gewährleisten. Achte darauf, alle Richtlinien zu befolgen, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.

ENHANCE SLIDE STOP FOR GLOCK® GEN 5

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Tactical® Enhance Slide Stop for Glock® Gen 5. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use, installation, and maintenance of your slide stop. Please read this guide thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the slide stop is compatible with your Glock® Gen 5 model (G17, G19, G19X, G26, G34) before installation.
- Always treat firearms as if they are loaded. Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, during installation.
- Keep the slide stop and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide stop for signs of wear or damage. If any issues are detected, do not use the firearm until it has been inspected by a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before attempting to install or use the slide stop.
- Avoid using excessive force when operating the slide stop to prevent damage to the firearm or the slide stop itself.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity when performing firearm operations.
- If you experience any difficulties with the slide stop, do not attempt to force it. Consult a professional gunsmith for assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing slide stop from the firearm by following the manufacturer's instructions.
- Align the VTSS003 Gen 5 Ambidextrous Slide Stop with the designated slot on the firearm.
- Gently press the slide stop into place until it is securely fitted.
- Test the slide stop by operating it to ensure it locks and releases the slide properly.
- It is recommended to have a professional gunsmith perform the installation to ensure proper function and safety.

2. Usage:

- To lock the slide back, press the slide stop upward when the slide is in the rear position.
- To release the slide, press down on the slide stop while pulling the slide back slightly.
- Practice using the slide stop with gloves to familiarize yourself with its operation under various conditions.

Disposal Instructions

- Dispose of the slide stop responsibly. Do not throw it in regular household waste.
- Check local regulations regarding the disposal of firearm components and follow them accordingly.
- If the slide stop is damaged or no longer usable, consider returning it to the manufacturer for proper disposal or recycling.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please contact the manufacturer or a qualified gunsmith. Ensure that you have the product name and model ready when seeking support.

Conclusion

The Vickers Tactical® Enhance Slide Stop for Glock® Gen 5 is designed to improve your firearm's performance and safety. By following the guidelines outlined in this manual, you can ensure a safe and effective experience with your slide stop. Always prioritize safety and consult professionals when in doubt. Thank you for your commitment to responsible firearm ownership.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el ENHANCE SLIDE STOP PARA GLOCK® GEN 5 TANGODOWN VICKERS TACTICAL

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para el ENHANCE SLIDE STOP PARA GLOCK® GEN 5 TANGODOWN VICKERS TACTICAL. Este producto ha sido diseñado para mejorar la funcionalidad de tu pistola Glock® Gen 5, proporcionando un mecanismo de bloqueo y liberación de la corredera más eficiente. Es importante que sigas estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que tu pistola esté descargada antes de realizar cualquier instalación o modificación.
- **Manejo Responsable:** Siempre trata tu arma como si estuviera cargada. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Verificación de Peligros:** Inspecciona el producto antes de su uso para asegurarte de que no presenta daños visibles.
- **Instrucciones de Instalación:** Sigue las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar fallos en el funcionamiento.
- **Uso Correcto:** Utiliza el Slide Stop únicamente con pistolas Glock® Gen 5 compatibles. No intentes adaptarlo a otros modelos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso con Guantes:** El diseño del Slide Stop permite su uso con guantes, pero asegúrate de que tus guantes no interfieran con el mecanismo.
- **Condiciones Extremas:** Evita el uso del producto en condiciones que puedan comprometer su funcionamiento, como ambientes extremadamente sucios o húmedos.
- **Revisiones Regulares:** Realiza revisiones periódicas del Slide Stop para asegurarte de que sigue funcionando correctamente.
- **No Modificaciones:** No realices modificaciones al Slide Stop, ya que esto puede afectar su rendimiento y seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Herramientas Necesarias:** Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador adecuado y cualquier otro equipo recomendado por un armero profesional.
2. **Desmontaje de la Pistola:** Desmonta la pistola Glock® Gen 5 según las instrucciones del fabricante.
3. **Instalación del Slide Stop:**
 - Retira el stop de corredera OEM.
 - Inserta el VTSS003 Gen 5 Ambidextrous Slide Stop en la posición correspondiente.
 - Asegúrate de que esté bien ajustado y en su lugar.
4. **Reensamblaje:** Vuelve a ensamblar la pistola siguiendo las instrucciones del fabricante.
5. **Pruebas de Funcionamiento:** Realiza pruebas para asegurarte de que el Slide Stop funcione correctamente antes de usar la pistola en situaciones de tiro.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Si decides deshacerte del Slide Stop, hazlo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas.

- **Reciclaje:** Si es posible, recicla el material de acero 4130 chrome moly a través de un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o información adicional sobre el producto, te recomendamos que te pongas en contacto con un armero profesional o el distribuidor autorizado de TANGODOWN. Además, puedes consultar el sistema Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre productos inseguros y retiros.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y directrices de seguridad, puedes disfrutar de un uso seguro y eficiente del ENHANCE SLIDE STOP PARA GLOCK® GEN 5 TANGODOWN VICKERS TACTICAL. Recuerda que la seguridad es lo primero y siempre debes proceder con precaución al manejar armas de fuego.

Guide de Sécurité pour l'Arrêt de Glissière

ENHANCE SLIDE STOP POUR GLOCK® GEN 5

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour l'Arrêt de Glissière ENHANCE SLIDE STOP pour Glock® Gen 5. Ce produit a été conçu pour améliorer la fonctionnalité de ton pistolet Glock® tout en respectant les normes de sécurité de l'UE. Il est important de lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de l'arrêt de glissière pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifie pas le produit, car cela peut compromettre sa sécurité et sa performance.
- Tiens le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des gants lors de l'utilisation de l'arrêt de glissière pour garantir une bonne prise.
- Assure-toi que ton pistolet est déchargé avant d'installer ou de manipuler l'arrêt de glissière.
- Ne force pas l'arrêt de glissière en cas de résistance. Cela pourrait endommager le produit ou le pistolet.
- En cas de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assure-toi que le pistolet est déchargé et sécurisé.
- Rassemble les outils nécessaires, y compris un tournevis approprié.

2. Retrait de l'Ancien Arrêt de Glissière :

- Retire l'arrêt de glissière OEM en suivant les instructions du fabricant.

3. Installation de l'Arrêt de Glissière ENHANCE :

- Place l'arrêt de glissière dans la position correcte.
- Utilise le tournevis pour fixer l'arrêt de glissière en place sans forcer.

4. Vérification :

- Teste le fonctionnement de l'arrêt de glissière pour t'assurer qu'il s'enclenche et se déverrouille correctement.

Utilisation

- Pour déverrouiller la glissière, appuie sur le pad pour le pouce remodelé.
- Pour verrouiller la glissière, assure-toi que le mécanisme fonctionne correctement après chaque utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les options de recyclage dans ta région pour éliminer le produit de manière responsable.
- Si le produit est endommagé, consulte les directives locales pour l'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un armurier professionnel ou un fournisseur agréé. Assuretoi de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci d'avoir choisi l'Arrêt de Glissière ENHANCE SLIDE STOP pour Glock® Gen 5. En suivant ces directives de sécurité, tu peux t'assurer d'une utilisation optimale et sécurisée de ton produit.

Guida di Sicurezza per l'Utilizzo dell'ENHANCE SLIDE STOP PER GLOCK® GEN 5

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ENHANCE SLIDE STOP PER GLOCK® GEN 5. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo della tua pistola Glock® Gen 5, garantendo un funzionamento sicuro ed efficiente. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti difetti visibili o malfunzionamenti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente gli aggiornamenti sulle eventuali revoke tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il prodotto.
- Non forzare mai il carrello durante l'uso; segui le istruzioni per il bloccaggio e il rilascio.
- Non utilizzare il prodotto se non sei un armaiolo professionista, o se non hai esperienza con l'installazione di componenti per armi.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e pulita.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi l'arresto del carrello OEM dalla tua Glock® Gen 5.
- Inserisci il VTSS003 Gen 5 Ambidextrous Slide Stop nel suo alloggiamento.
- Assicurati che sia fissato saldamente e che non ci siano giochi.

3. Uso:

- Per bloccare il carrello, utilizza il pad per il pollice riprogettato, assicurandoti di applicare una pressione uniforme.
- Per rilasciare il carrello, premi il pad con il pollice mentre tiri indietro il carrello.

4. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, controlla che il carrello si blocchi e si rilasci correttamente.
- Effettua un test di funzionamento in un ambiente sicuro, lontano da persone e animali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalazioni di problemi, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un armaiolo professionista. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti quando richiedi assistenza.

Sikkerhetsveiledning for ENHANCE SLIDE STOP FOR GLOCK® GEN 5

Introduksjon

Takk for at du valgte Vickers Tactical® ENHANCE SLIDE STOP FOR GLOCK® GEN 5. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet, i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR). Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Sikkerhet for produktet:** Sørg for at produktet brukes på en trygg måte i henhold til bruksanvisningen.
- **Risikoidentifikasjon:** Vær oppmerksom på potensielle farer som kan oppstå ved feil bruk eller installasjon av produktet.
- **Beskyttelse ved netthopping:** Når du handler online, sørg for at plattformen oppfyller sikkerhetskravene.
- **Rapportering av usikre produkter:** Hvis du oppdager et usikkert produkt, rapporter det til relevante myndigheter.
- **Kontroll av tilbakekallinger:** Sjekk jevnlig EU's Safety Gateplattform for oppdateringer om tilbakekallinger.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Bruk hansker:** For å sikre et godt grep og unngå skader, anbefales det å bruke hansker under installasjon og bruk.
- **Unngå overbelastning:** Ikke bruk produktet hvis det er synlige skader eller slitasje.
- **Hold unna barn:** Produktet er ikke beregnet for bruk av barn. Oppbevar det utilgjengelig for dem.
- **Sjekk for feil:** Før bruk, kontroller at produktet er riktig installert og fungerer som det skal.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Forberedelse:** Samle nødvendige verktøy før du begynner installasjonen.
2. **Fjern det gamle slide stop:** Bruk passende verktøy for å fjerne det originale slide stop fra din Glock® Gen 5.
3. **Installer det nye slide stop:**
 - Plasser det nye Vickers Tactical® slide stop på riktig sted.
 - Sørg for at det sitter godt og er i riktig posisjon.
4. **Test funksjonaliteten:** Etter installasjonen, test at slide stop fungerer som forventet før du bruker pistolen.
5. **Bruk med forsiktighet:** Følg alltid sikkerhetsprosedyrer når du håndterer våpen.

Avhendingsinstruksjoner

- **Resirkulering:** Når produktet ikke lenger er i bruk, se etter lokale resirkuleringsprogrammer for metall.
- **Sikker avhending:** Unngå å kaste produktet i vanlig avfall. Følg lokale forskrifter for avhending av metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer vedrørende sikkerhet eller funksjonalitet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Vi takker for at du tar sikkerheten på alvor og følger disse retningslinjene. Din sikkerhet og tilfredshet er vår

høyeste prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ENHANCE SLIDE STOP dla GLOCK® GEN 5

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ENHANCE SLIDE STOP dla GLOCK® GEN 5. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z pistoletami Glock® Gen 5.
- Należy stosować się do wszystkich instrukcji dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Produkt powinien być instalowany i serwisowany przez wykwalifikowanego rusznikarza.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z produktem, niezwłocznie skontaktuj się z profesjonalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj rękawic, aby zapewnić lepszy chwyt i kontrolę podczas korzystania z slide stop.
- Unikaj używania produktu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Nie modyfikuj produktu w jakikolwiek sposób, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamontowane przed użyciem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Skontaktuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem w celu instalacji slide stop.
- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany przed rozpoczęciem instalacji.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są zgodne z modelem Glock® Gen 5.

2. Użytkowanie:

- Aby zablokować suwadło, użyj kciuka, naciskając na slide stop.
- Aby zwolnić suwadło, wykonaj ten sam ruch, upewniając się, że masz pewny chwyt.
- Regularnie ćwicz operacje z użyciem slide stop, aby zwiększyć pewność i bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, ponieważ może on zawierać materiały, które są szkodliwe dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim

punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa i ewentualnych problemów z produktem powinny być zgłaszane do właściwych organów.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wytycznych oraz regularne sprawdzanie stanu produktu pomoże zapewnić jego bezpieczne i efektywne użytkowanie. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a odpowiedzialne korzystanie z broni palnej jest kluczowe dla ochrony Ciebie i innych.

ENHANCE SLIDE STOP FOR GLOCK® GEN 5

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ENHANCE SLIDE STOP FOR GLOCK® GEN 5 käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan optimaalinen suorituskyky Glock® Gen 5 pistoleille. On tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta ainoastaan sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vikoja tai vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat ennen tuotteen käsittelyä.
- Käytä suojakäsineitä asennuksen aikana, erityisesti jos tuote on terävä tai voi aiheuttaa vammoja.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen tuotteen asennusta tai vaihtamista.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta vältät tuotteen vaurioitumisen.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut asennusta varten.
- Tarkista, että tuote on yhteensopiva Glock® Gen 5 pistoolisi kanssa.

2. Asennus

- Poista vanha slide stop varovasti.
- Asenna uusi slide stop paikoilleen varmistaen, että se on kunnolla kiinni.
- Testaa slide stopin toiminta varmistaaksesi, että se lukitsee ja vapauttaa liipaisimen oikein.

3. Käyttö

- Käytä slide stopia ainoastaan sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Harjoittele slide stopin käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätehuoltomääräysten mukaan.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiantuntevaan ammattilaiseen tai tarkista tuotteen valmistajan verkkosivuilta.

Säkerhetsinstruktioner för ENHANCE SLIDE STOP FÖR GLOCK® GEN 5

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Tactical® ENHANCE SLIDE STOP FÖR GLOCK® GEN 5. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse vid omladdning av din Glock® Gen 5 pistol. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd endast ENHANCE SLIDE STOP enligt tillverkarens anvisningar för att undvika olyckor och skador.
- Riskidentifiering: Var medveten om att felaktig installation eller användning kan leda till allvarliga skador.
- Återkallelse: Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon vid installation och användning av produkten.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan du påbörjar installationen.
- Undvik att använda produkten om du upplever några skador eller defekter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Slide Stop:

- Se till att din Glock® Gen 5 pistol är avstängd och tom.
- Ta bort det befintliga slide stoppet genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Montera den nya ENHANCE SLIDE STOP genom att säkerställa att den sitter ordentligt på plats.
- Kontrollera att slide stoppet fungerar korrekt genom att testa slide låsning och frigöring.

2. Användning av Slide Stop:

- För att låsa sliden tillbaka, tryck på slide stoppet med tummen.
- För att frigöra sliden, tryck på slide stoppet igen medan du drar tillbaka sliden.

3. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Kontrollera att inga skräp eller smuts blockerar slide stoppet.

Avfallsanvisningar

- Kasta bort defekta eller oanvändbara delar enligt lokala avfallsregler.
- Återvinn materialet när det är möjligt för att bidra till en hållbar miljö.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller problem med produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Kontrollera deras hemsida för mer information.

Tack för att du är en ansvarsfull användare och följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och välbefinnande är av största vikt.

Návod k použití pro ENHANCE SLIDE STOP FOR GLOCK® GEN 5

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili oboustrannou záchytnou páku VTSS003 pro pistole Glock® Gen 5 od společnosti Vickers Tactical®. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost s přebíjením a zajištěním závěru. Před použitím si prosím přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je záchytná páka správně nainstalována.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s pistolí vždy dodržujte zásady bezpečnosti zbraní.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání záchytné páky noste ochranné rukavice, abyste ochránili ruce.
- Vyhněte se používání produktu, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Neprovádějte žádné úpravy produktu, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.
- Při přebíjení zbraně dbejte na to, aby se zbraň nacházela v bezpečné poloze a směrem od vás a ostatních osob.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a že je pracovní prostor čistý a bezpečný.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečně odložena.

2. Instalace záchytné páky

- Odstraňte starou záchytnou páku podle pokynů výrobce.
- Umístěte novou oboustrannou záchytnou páku na správné místo.
- Zajistěte, aby byla páka pevně usazena a správně fungovala.

3. Používání záchytné páky

- Při používání záchytné páky se ujistěte, že máte pevný úchop a že páku stisknete dostatečně silně pro zajištění nebo uvolnění závěru.
- Pokud používáte rukavice, ujistěte se, že drážky na páce jsou dostatečně hluboké pro snadné ovládání.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Tento návod byl vytvořen v souladu s EU Obecnou směrnicí o bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného používání produktu. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné používání vaší nové záchytné páky!