

PINT-SIZED GAME CHANGER LIGHTWEIGHT, GREEN

Smaller, But Just as Good

Bigger is better right? Actually through research and development Armageddon Gear discovered that more mass equals more stability when paired with a pliable textile such as their exclusive waxed canvas. They have created the newest tool for your precision toolkit that requires less bulk and volume to achieve those game-changing results that you expect. This is not just a scaled down version of Reasor Precision's iconic shooting bag, rather the perfect blend of size and weight with new innovative fill technology extensively tested to deliver more hits on target. Ideal for rifles with the balance point somewhere between the magazine well and bipod. For use at the patent-pending "Grasping Front Support" utility or used at the butt stock for a versatile rear bag to go from 1 inch to over 6 inches of vertical adjustment for any situation. Armageddon Gear combined superior geometry with advancements in micro fills to deliver a new solution for adventure competitors, hunters, and marksmen that want to do more with less. Weight 5 lbs (heavy fill) Weight 3 lbs (light fill) 7"L x 4.5"w x 5"T Durable Waxed Canvas and Bison Leather Durable silica based, subangular mineral filler Fully sewn with single integrated leather handle Proudly made in the USA Most positional shooting bags are not filled firmly on purpose. The reason being a loose filled bag will fill in gaps, drape across obstacles, and create a more stable shooting platform than a firm filled bag.



Attributes

- Name: PINT-SIZED GAME CHANGER LIGHTWEIGHT, GREEN
- Manufacturer: ARMAGEDDON GEAR
- Product no.: 100033335
- Mfr. No.: AG0681-WAX-LW-G
- Color: Green
- Material: Waxed Canvas
- Delivery weight: 1.361kg
- Shipping height: 140mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 203mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den PINTSIZED GAME CHANGER von ARMAGEDDON GEAR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for PINTSIZED GAME CHANGER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR](#)
- [Suomi: PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR](#)

Sicherheitshinweise für den PINTSIZED GAME CHANGER von ARMAGEDDON GEAR

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den PINTSIZED GAME CHANGER von ARMAGEDDON GEAR entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und effektive Nutzung zu ermöglichen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher verwendest und alle relevanten Vorschriften einhältst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden überprüft wird.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Achte darauf, dass du das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen verwendest.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwende das Produkt nur auf stabilen und ebenen Unterlagen, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass du das Produkt nicht überlastest. Halte dich an die angegebenen Gewichtsgrenzen (5 lbs für schwere Füllung, 3 lbs für leichte Füllung).
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des gewachsten Canvas und des Bisonleders auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Bei der Verwendung des Produkts mit Gewehren, achte darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen für den Umgang mit Schusswaffen beachtet werden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe das Produkt auf sichtbare Schäden.
- Stelle sicher, dass du in einem sicheren Bereich bist, bevor du das Produkt verwendest.

2. Einstellung:

- Positioniere die Tasche so, dass sie stabil steht und nicht verrutschen kann.
- Nutze die „Grasping Front Support“ Utility oder die hintere Tasche am Schaft, um die vertikale Anpassung von 1 Zoll bis über 6 Zoll vorzunehmen.

3. Verwendung:

- Verwende das Produkt nur für präzise Schießübungen.
- Achte darauf, dass du eine sichere Schießposition einhältst, um Verletzungen zu vermeiden.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige das Produkt gemäß den Pflegeanweisungen.
- Lagere es an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Textilien und Leder.
- Überprüfe, ob das Produkt recycelbar ist, und nutze entsprechende Recyclingmöglichkeiten, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an den EUKontaktpunkt, der für Sicherheitsanfragen zuständig ist.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deiner Nutzung von größter Bedeutung ist. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um sicherzustellen, dass du und andere sicher bleiben.

Safety Instruction Guide for PINTSIZED GAME CHANGER

Introduction

Thank you for choosing the PINTSIZED GAME CHANGER, a lightweight shooting bag designed for stability and versatility. This guide provides essential safety instructions to ensure safe usage and maintenance of the product. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the shooting bag before each use for signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not use the product in conditions where it may become damaged or compromised.
- Report any unsafe product issues to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Considerations:** The PINTSIZED GAME CHANGER is available in two weights (5 lbs heavy fill and 3 lbs light fill). Choose the appropriate weight based on your shooting needs and physical capability.
- **Stability:** Ensure the bag is placed on a stable surface when in use. Avoid using the bag on uneven terrain or unstable platforms.
- **Proper Handling:** Use the leather handle to carry the bag. Avoid lifting the bag by its fabric to prevent tearing.
- **Shooting Position:** When using the bag for support, ensure it is positioned securely to prevent slipping during use.
- **Adjustment:** Adjust the height of the bag as needed for your shooting position. The bag can be adjusted from 1 inch to over 6 inches in vertical height.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:** Before use, ensure the shooting bag is clean and free from debris.
2. **Placement:** Position the bag at the desired location, ensuring stability. For the "Grasping Front Support," place it securely under the rifle's foreend.
3. **Adjusting Height:** Use the bag at the butt stock for rear support. Adjust the height as necessary for your shooting stance.
4. **Shooting:** Once positioned, take your shot while maintaining a stable grip on the rifle. Ensure your body is aligned for optimal balance.
5. **PostUse Care:** After use, remove any dirt or debris from the bag. Store in a cool, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.
- Consider recycling the materials if possible, especially the waxed canvas and leather components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or usage of the PINTSIZED GAME CHANGER, please refer to the appropriate contact point in your region.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the PINTSIZED GAME CHANGER. Always prioritize safety and care when using this product. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el PINTSIZED GAME CHANGER de Armageddon Gear. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una herramienta de precisión ligera y efectiva. Sin embargo, es importante seguir las directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía contiene información sobre el uso seguro del producto, precauciones específicas y cómo manejarlo adecuadamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Siempre verifica que el producto esté en buen estado antes de cada uso. No utilices el producto si notas daños visibles.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Utiliza el producto solo para los fines para los cuales fue diseñado.
- Si sientes que el producto no está funcionando adecuadamente, detén su uso inmediatamente y revisa las instrucciones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Superficie de Trabajo:** Utiliza el PINTSIZED GAME CHANGER en una superficie plana y estable para evitar accidentes.
- **Uso del Relleno:** Este producto está diseñado con un relleno que permite una mejor estabilidad. Asegúrate de que el relleno esté adecuadamente distribuido antes de usarlo.
- **Ajuste de Altura:** Cuando utilices el soporte frontal "Grasping Front Support", ajusta la altura de 1 pulgada a más de 6 pulgadas según sea necesario, pero asegúrate de que esté bien asegurado.
- **Manipulación:** Maneja el producto con cuidado para evitar lesiones. No lo uses de manera que pueda causar daño a ti o a otros.
- **Condiciones Climáticas:** Evita el uso del producto en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como lluvia intensa o temperaturas extremas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Inspección Inicial:

- Verifica que no haya daños en el lienzo encerado o en el relleno.
- Asegúrate de que el mango de cuero esté en buen estado.

2. Colocación:

- Coloca el PINTSIZED GAME CHANGER en la posición deseada, ya sea en el soporte frontal o como bolsa trasera.
- Ajusta la altura según sea necesario para tu comodidad y estabilidad.

3. Uso en el Campo:

- Utiliza el producto durante tus actividades de tiro o caza, asegurándote de que esté bien colocado y estable.
- Si es necesario, reajusta la posición o altura para adaptarte a las condiciones cambiantes.

4. Almacenamiento:

- Después de su uso, guarda el producto en un lugar seco y protegido de la luz solar directa.

- Evita apilar objetos pesados sobre el producto para no dañar su forma o funcionalidad.

Instrucciones de Eliminación

- Si el producto ya no es útil o está dañado irreparablemente, considera reciclar los materiales si es posible.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de lona y cuero.
- No arrojes el producto en la basura común si contiene materiales que puedan ser reciclados o que requieran un tratamiento especial.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el uso seguro del PINTSIZED GAME CHANGER, consulta a tu distribuidor local o busca información en el sitio web del fabricante.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia con el PINTSIZED GAME CHANGER de Armageddon Gear.

Guide de Sécurité pour le PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR

Introduction

Merci d'avoir choisi le PINTSIZED GAME CHANGER d'Armageddon Gear. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en assurant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur l'utilisation sécurisée du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation sur des surfaces stables** : Assurez-vous que le produit est utilisé sur une surface plane et stable pour éviter les accidents.
- **Évitez les environnements humides** : Ne pas utiliser le produit dans des conditions humides ou mouillées, car cela peut affecter sa performance et sa sécurité.
- **Manipulation prudente** : Lorsque vous déplacez le produit, faites-le avec précaution pour éviter les blessures.
- **Utilisation appropriée** : Utilisez le produit uniquement pour le tir et les activités pour lesquelles il a été conçu. Ne l'utilisez pas pour d'autres applications non prévues.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation** :
 - Placez le produit sur une surface plane.
 - Si vous utilisez le "Grasping Front Support", assurez-vous qu'il est correctement fixé avant de l'utiliser.
- **Utilisation** :
 - Ajustez le produit selon vos besoins. Il peut être utilisé à la crosse ou en position arrière pour un ajustement vertical de 1 pouce à plus de 6 pouces.
 - Testez le produit avant de l'utiliser dans des conditions de tir réelles pour vous familiariser avec ses caractéristiques.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Renseignez-vous sur les options de recyclage dans votre région.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez votre point de vente pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de vente où vous avez acheté le produit ou consulter le site web d'Armageddon Gear pour plus d'informations.

Conclusion

La sécurité est une priorité lors de l'utilisation de tout produit. En suivant ces directives et précautions, vous pouvez profiter de votre PINTSIZED GAME CHANGER en toute sécurité. Merci de faire confiance à Armageddon Gear pour vos besoins en matière de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR

Introduzione

Grazie per aver scelto il PINTSIZED GAME CHANGER di Armageddon Gear. Questo prodotto è progettato per offrire stabilità e precisione durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta un esperto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre le specifiche indicate.
- Assicurati che il prodotto sia posizionato su una superficie stabile durante l'uso.
- Utilizza il supporto anteriore brevettato "Grasping Front Support" per una maggiore stabilità.
- Quando utilizzi il prodotto come borsa posteriore, assicurati che sia ben regolata per evitare movimenti indesiderati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Controlla che il prodotto sia integro e privo di difetti.
- Scegli un'area di lavoro sicura e priva di ostacoli.

2. Utilizzo:

- Posiziona il prodotto in modo che il punto di bilanciamento sia tra il serbatoio del caricatore e il bipiede.
- Regola la borsa posteriore da 1 pollice a oltre 6 pollici per adattarsi alla tua posizione di tiro.
- Usa il prodotto per supportare il tuo fucile durante il tiro, assicurandoti che sia stabile.

3. Manutenzione:

- Pulisci il prodotto con un panno umido e lascia asciugare all'aria.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o solventi chimici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta designati per rifiuti speciali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web di Armageddon Gear. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a disposizione per un'assistenza più rapida.

Grazie per aver scelto Armageddon Gear. Utilizza il tuo PINTSIZED GAME CHANGER in modo sicuro e responsabile!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o wydajności i bezpieczeństwie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania sprzętu strzeleckiego.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie umieszczaj ciężarów przekraczających zalecaną wagę (5 lbs dla ciężkiego wypełnienia, 3 lbs dla lekkiego wypełnienia).
- Używaj produktu w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Zawsze upewnij się, że produkt jest stabilny przed użyciem, aby uniknąć przypadkowych wypadków.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z produktu bez nadzoru dorosłych.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skonsultuj się z ekspertem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie produktu:

- Sprawdź, czy produkt jest w dobrym stanie przed użyciem.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.

2. Użytkowanie:

- Użyj produktu w odpowiedniej pozycji, aby zapewnić stabilność.
- Możesz dostosować wysokość wsparcia w zależności od sytuacji, od 1 cala do ponad 6 cali.
- Wykorzystaj „Przednie Wsparcie do Chwyty” lub wsparcie w tylnej części kolby, aby zwiększyć stabilność.

3. Zakończenie użytkowania:

- Po zakończeniu korzystania z produktu, przechowuj go w suchym miejscu.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Unikaj wyrzucania produktu do zwykłych pojemników na śmieci, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych doświadczeń z naszym produktem!

PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja mukavuutta ampumaharjoituksissa. Jotta voisit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti, ole hyvä ja lue alla olevat turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet huolellisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että se on säilytetty lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä ja varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä puutteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana, jotta se säilyttää toimintakykynsä.
- Älä altista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että tuote on asetettu vakaasti ennen ampumista.
- Käytä tuotetta vain suositeltujen asennustekniikoiden mukaisesti.
- Vältä käyttämästä tuotetta, jos olet väsynyt tai keskittymiskyky on heikentynyt.
- Huomioi ympäristösi, varmista, että ampumaalue on turvallinen ja ettei siellä ole esteitä.
- Käytä suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, aina ampuessasi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Tuotteen tarkastus:** Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on ehjä ja käyttökelpoinen.
2. **Aseta tuote:** Aseta tuote tasaiselle pinnalle tai käytä sitä suositellussa asennuksessa.
3. **Käyttö:**
 - Käytä tuotetta ampumaasennuksena tai tukena, kuten ohjeissa on kuvattu.
 - Säädä tuotteen korkeutta tarpeen mukaan, varmistaen, että se on turvallinen ja vakaa.
4. **Ampuminen:**
 - Kun olet valmis ampumaan, tarkista, että ympärilläsi ei ole esteitä ja että alue on turvallinen.
 - Varmista, että aseesi on turvallisesti käsitelty ja että se on valmis käyttöön.

Hävittämishojeet

- Tuotteen käyttöänsä päätyttyä hävitä se paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Vältä tuotteen hävittämistä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät EU:n turvallisuuskanavaa raportoidaksesi mahdollisista ongelmista tai vaarallisista tuotteista.

Yhteenveto

PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR on suunniteltu tarjoamaan turvallista ja tehokasta käyttöä. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi parhaan mahdollisen kokemuksen. Kiitos, että valitsit Armageddon Gearin!

Säkerhetsinstruktioner för PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR

Introduktion

Tack för att du valt PINTSIZED GAME CHANGER från Armageddon Gear. Denna produkt är utformad för att ge stabilitet och precision i olika skjutscenarier. Det är viktigt att följa säkerhetsanvisningarna för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd produkten endast för det avsedda ändamålet.
- Se till att produkten är korrekt placerad och stabil innan du använder den.
- Undvik att använda produkten på ojämna eller instabila ytor.
- Använd alltid produkten med rätt teknik för att undvika skador.
- Om du upplever några problem med produkten, avbryt användningen omedelbart.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort produkten från förpackningen och inspektera den för skador.
- Placera produkten på en stabil yta.
- Justera produkten vid behov för att säkerställa korrekt balans och stöd.

2. Användning:

- Använd produkten för att stödja ditt gevär vid skjutning.
- Justera höjden på produkten från 1 tum till över 6 tum beroende på situationen.
- För användning med den patentansökta "Grasping Front Support"funktionen, se till att greppet är fast och stabilt.
- Efter användning, ta bort produkten från skjutområdet och förvara den på en säker plats.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avfallshantering av produkten bör göras i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn material som vaxad kanvas och bisonläder där det är möjligt.
- Kasta inte produkten i vanliga sopor om den är skadad eller inte längre i bruk; följ lokala riktlinjer för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare stöd, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb assistans.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili PINTSIZED GAME CHANGER od společnosti Armageddon Gear. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval maximální stabilitu a výkon při střelbě. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte výrobek v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že produkt je v dobrém stavu a bez viditelných poškození před použitím.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání střeleckého vybavení.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na opotřebení a poškození, zejména po intenzivním používání.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při použití produktu se ujistěte, že je správně umístěn na stabilním povrchu.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Pokud používáte výrobek s puškou, ujistěte se, že je zbraň v bezpečném stavu a že jste obeznámeni s jejími funkcemi.
- Nikdy nenechávejte výrobek bez dozoru, zejména v přítomnosti dětí.
- Při manipulaci s výrobkem noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle.

Pokyny k instalaci a použití

1. **Příprava:** Před použitím se ujistěte, že je výrobek čistý a suchý.
2. **Umístění:** Umístěte výrobek na stabilní a rovný povrch. Pokud používáte výrobek jako zadní vak, nastavte jeho výšku podle potřeby (od 1 palce do více než 6 palců).
3. **Použití:**
 - Při použití s puškou se ujistěte, že je zbraň správně vyvážená.
 - Využijte patentovanou funkci „Grasping Front Support“ pro zvýšení stability při střelbě.
4. **Údržba:** Po každém použití výrobek vyčistěte a zkontrolujte na poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte ho způsobem, který minimalizuje riziko zranění.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti výrobku nebo jeho použití, prosím, kontaktujte svého dodavatele nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Tento návod byl vypracován v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Pokud máte jakékoli obavy ohledně bezpečnosti výrobku, neváhejte je nahlásit příslušným úřadům a pravidelně kontrolujte aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.