

TOOL-LESS BUTTPAD HEIGHT KIT - X-RAY CHASSIS TOOL-LESS BUTTPAD HEIGHT KIT

No Wrenches Needed

Tool-less Buttpad Height Mechanism: With this assembly, you can add tool-less buttpad height and cant functionality to some KRG chassis that did not come with it already. With the tool-less adjustment, it's easy to lower the buttpad to get a cleaning rod down the bore or to adjust the buttpad when transitioning between different shooting positions such as seated to prone for example. The buttpad mount plate is upgraded to the Whiskey-3 version which has ample set positions for height plus positions for 15 degrees of cant each way. Fits: The following KRG chassis (each chassis has its own version of the mechanism): X-ray, Bravo, 180-Alpha Restrictions: Does not come with new buttpad, use your existing buttpad



Attributes

- Name: X-RAY CHASSIS TOOL-LESS BUTTPAD HEIGHT KIT
- Manufacturer: KINETIC RESEARCH GROUP
- Product no.: 100033916
- Mfr. No.: TBH-XRY
- Color: Black
- Finish: -
- Material: Aluminum
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 229mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT](#)
- [English: TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT XRAY CHASSIS Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el KIT DE ALTURA DEL BUTTPAD SIN HERRAMIENTAS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Hauteur de Buttpad Sans Outil Kinetic Research Group](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Altezza del Buttpad Senza Attrezzi](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Regulacji Wysokości Podkładki Beznarzędziowej Kinetic Research Group](#)
- [Suomi: TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT KINETIC RESEARCH GROUP XRAY CHASSIS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT](#)
- [Český: Návod k použití pro TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT KINETIC RESEARCH GROUP XRAY CHASSIS](#)

Sicherheitshinweise für das TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT von Kinetic Research Group. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine einfache und werkzeuglose Anpassung der ButtpadHöhe und des Neigungswinkels an bestimmten KRGChassis zu ermöglichen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen KRGChassis (Xray, Bravo, 180Alpha).
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Umgang mit dem Produkt keine Verletzungen verursachen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwenden Sie das TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.
- Stellen Sie sicher, dass das Buttpad sicher und fest montiert ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Buttpad während des Gebrauchs zu verstellen, um Unfälle zu vermeiden.
- Bei der Verwendung des Produkts in verschiedenen Schießpositionen, wie vom Sitzen in die Bauchlage, stellen Sie sicher, dass Sie die Höhe und den Neigungswinkel entsprechend anpassen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie das TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT und Ihr bestehendes Buttpad zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob Ihr KRGChassis kompatibel ist (Xray, Bravo, 180Alpha).

2. Installation:

- Entfernen Sie das vorhandene Buttpad von Ihrem KRGChassis.
- Montieren Sie die ButtpadHalterungsplatte des TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT auf dem Chassis.
- Befestigen Sie Ihr bestehendes Buttpad an der Halterungsplatte.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile sicher und fest sitzen.

3. Einstellung:

- Um die Höhe des Buttpads anzupassen, drücken Sie den Mechanismus und stellen Sie die gewünschte Höhe ein.
- Um den Neigungswinkel zu ändern, lösen Sie den Mechanismus und stellen Sie den Winkel auf die gewünschte Position (bis zu 15 Grad in jede Richtung) ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Buttpad nach der Anpassung sicher fixiert ist.

4. Verwendung:

- Verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen und passen Sie die Höhe und den

Neigungswinkel bei Bedarf an.

- Achten Sie darauf, dass Sie das Buttpad nicht während des Schießens verstellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Ihrer Sicherheit und dem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen und regelmäßig nach Rückrufen oder Sicherheitswarnungen suchen.

Vielen Dank, dass Sie sich für das TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Sicherheit bei der Nutzung!

TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT XRAY CHASSIS

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Toolless Buttpad Height Kit for your KRG Chassis. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Always inspect the product before use to ensure it is in good condition and free from defects.
- Ensure that the toolless buttpad height mechanism is compatible with your specific KRG chassis model (Xray, Bravo, 180Alpha).
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental use or injury.
- Use the product only for its intended purpose and in accordance with these instructions.
- If you experience any issues during installation or use, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the buttpad is securely attached before using the chassis to prevent it from detaching during operation.
- Avoid using excessive force when adjusting the height or cant of the buttpad to prevent damage to the mechanism.
- Be cautious while transitioning between shooting positions, as improper adjustments may affect stability and control.
- Always maintain a safe shooting environment and adhere to local laws and regulations regarding firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and ensure a clean workspace.
- Have your existing buttpad ready for installation.

2. Installation Steps

- Remove the existing buttpad from your chassis if applicable.
- Align the toolless buttpad height mechanism with the mounting plate on your chassis.
- Securely attach the mechanism using the provided hardware, ensuring all screws are tightened properly.
- Reattach your existing buttpad to the mechanism.
- Test the toolless adjustment feature by moving the buttpad up and down and adjusting the cant to ensure smooth operation.

3. Usage Instructions

- To lower the buttpad for cleaning or adjustment, simply press the release mechanism and slide the buttpad to the desired height.
- For cant adjustments, rotate the buttpad to the left or right to achieve the desired angle, ensuring it clicks into place securely.
- Regularly check the tightness of the buttpad and mechanism to ensure safety during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic and mechanical waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If you are unsure about disposal methods, contact your local waste management authorities for guidance.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Toolless Buttpad Height Kit, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or visit the manufacturer's website for additional resources and support.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your Toolless Buttpad Height Kit!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el KIT DE ALTURA DEL BUTTPAD SIN HERRAMIENTAS

Introducción

Gracias por elegir el KIT DE ALTURA DEL BUTTPAD SIN HERRAMIENTAS de Kinetic Research Group. Este producto ha sido diseñado para mejorar la funcionalidad de tu chasis KRG al permitir ajustes de altura y ángulo del buttpad sin necesidad de herramientas. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Verifica que tu chasis KRG sea compatible con el kit antes de la instalación.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el kit antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Consulta actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el kit si está dañado o si alguna parte está faltante.
- Asegúrate de que el buttpad esté correctamente ajustado antes de disparar.
- Evita realizar ajustes en el buttpad mientras el arma está en uso.
- Mantente alejado de áreas concurridas al realizar ajustes en el buttpad.
- No utilices el kit para ningún propósito que no sea el especificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el chasis KRG esté limpio y libre de obstrucciones.
- Reúne las herramientas necesarias (si las hay) para la instalación.

2. Instalación del Kit:

- Retira el buttpad existente de tu chasis KRG.
- Coloca la placa de montaje del buttpad actualizada (versión Whiskey3) en la ubicación designada.
- Asegura la placa de montaje utilizando los pernos proporcionados, asegurándote de que estén bien ajustados.
- Vuelve a colocar tu buttpad existente en la nueva placa de montaje.

3. Ajuste del Buttpad:

- Utiliza el mecanismo de ajuste sin herramientas para modificar la altura y el ángulo del buttpad según tus necesidades.
- Verifica que los ajustes estén firmes y seguros antes de usar el chasis.

4. Prueba de Funcionamiento:

- Realiza una prueba de funcionamiento en un entorno seguro antes de usar el chasis en condiciones de tiro.
- Asegúrate de que el buttpad se mantenga en su lugar y que los ajustes sean efectivos.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el kit, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normas locales sobre reciclaje y eliminación de productos de aluminio.
- Si el kit está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Más Soporte

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, contacta a tu proveedor o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante sobre el problema que estés experimentando.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de tu KIT DE ALTURA DEL BUTTPAD SIN HERRAMIENTAS de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Kit de Hauteur de Buttpad Sans Outil Kinetic Research Group

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Hauteur de Buttpad Sans Outil Kinetic Research Group. Ce produit a été conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre châssis KRG en permettant un ajustement facile de la hauteur et de l'inclinaison du buttpad. Afin de garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec les châssis KRG compatibles : Xray, Bravo, et 180Alpha.
- Ne dépassez pas les spécifications de poids et de taille recommandées pour éviter tout dommage au produit ou blessure.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit et remplacez-le s'il présente des signes d'usure ou de dommages.
- Gardez le produit hors de portée des enfants pour éviter tout accident.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas d'utiliser le kit sans avoir lu et compris ce guide.
- Évitez de forcer des ajustements sur le buttpad. Utilisez le mécanisme de réglage sans outil pour des modifications en toute sécurité.
- Lorsque vous ajustez la hauteur ou l'inclinaison, assurez-vous que le châssis est stable et sécurisé.
- Ne pas utiliser le produit si vous remarquez une pièce manquante ou endommagée.
- Faites attention lors de la manipulation de l'assemblage pour éviter les blessures aux mains.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que le châssis KRG est propre et exempt de débris.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation, bien que l'ajustement soit sans outil.

2. Installation:

- Retirez l'ancien buttpad si nécessaire.
- Fixez la plaque de montage du buttpad mise à jour vers la version Whiskey3 sur le châssis.
- Assurez-vous que la plaque est bien en place et sécurisée.

3. Ajustement du Buttpad:

- Pour ajuster la hauteur, utilisez le mécanisme de réglage sans outil. Abaissez le buttpad pour permettre le passage d'une tige de nettoyage ou ajustez-le en fonction de votre position de tir.
- Pour incliner le buttpad, utilisez les positions disponibles pour 15 degrés dans chaque direction.

4. Vérification Finale:

- Une fois l'ajustement effectué, vérifiez que le buttpad est bien fixé et stable avant d'utiliser le châssis.

Instructions d'Élimination

- Le produit doit être éliminé conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Renseignezvous sur les points de collecte ou les programmes de recyclage dans votre région.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de procéder, contactez votre municipalité pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié en Europe. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et les détails de votre achat à portée de main pour faciliter l'assistance.

Nous espérons que ce guide vous aidera à tirer le meilleur parti de votre Kit de Hauteur de Buttpad Sans Outil Kinetic Research Group en toute sécurité. Merci de respecter ces consignes pour une utilisation optimale et sécurisée de votre produit.

Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Altezza del Buttpad Senza Attrezzi

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Altezza del Buttpad Senza Attrezzi di Kinetic Research Group. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità dei chassis KRG selezionati, consentendo regolazioni della posizione del buttpad senza l'uso di attrezzi. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il buttpad sia correttamente installato e fissato prima di utilizzare l'arma.
- Non tentare di regolare il buttpad mentre l'arma è in uso.
- Evita di esercitare una forza eccessiva durante le regolazioni per prevenire danni al meccanismo.
- Non utilizzare il kit con chassis non compatibili, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli durante l'installazione e la regolazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi il buttpad esistente dal tuo chassis KRG.
- Assicurati di avere a disposizione il tuo buttpad esistente, poiché il kit non include un nuovo buttpad.

2. Installazione:

- Segui le istruzioni specifiche per il tuo modello di chassis (Xray, Bravo, 180Alpha).
- Monta la piastra di montaggio del buttpad aggiornata seguendo le indicazioni fornite nel manuale di istruzioni del tuo chassis.
- Assicurati che la piastra sia fissata saldamente e che tutte le viti siano ben serrate.

3. Regolazione dell'Altezza e dell'Inclinazione:

- Utilizza il meccanismo senza attrezzi per regolare l'altezza del buttpad secondo le tue preferenze.
- Per inclinare il buttpad, ruota il meccanismo fino a raggiungere l'angolo desiderato (fino a 15 gradi in ciascun verso).

4. Verifica Finale:

- Dopo aver effettuato le regolazioni, controlla che il buttpad sia stabile e sicuro prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali in materia di rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente, ma portalo presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Kit di Altezza del Buttpad Senza Attrezzi. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto Kinetic Research Group.

Brukerhåndbok for TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT

Introduksjon

Takk for at du har valgt TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT fra Kinetic Research Group. Dette produktet er designet for å gi deg fleksibilitet og enkel justering av buttpad høyde og vinkel på utvalgte KRG chassis. Vennligst les denne brukerhåndboken nøye for å sikre sikker bruk og optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Oppbevar produktet på et trygt sted, utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid produktet i et sikkert og kontrollert miljø.
- Unngå å justere buttpad høyden mens du er i bruk.
- Sørg for at alle justeringer er sikre før du bruker chassiset.
- Vær oppmerksom på at feiljustering kan føre til ustabilitet under bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har den eksisterende buttpad og verktøyene som trengs for installasjonen.

2. Installering av Buttpad Høyde Kit:

- Fjern den eksisterende buttpad fra chassiset.
- Fest buttpad festepanelet (Whiskey3 versjonen) til chassiset ved å følge produsentens instruksjoner.
- Juster høyden ved å bruke den verktøyløse mekanismen. Pass på at justeringen er sikker før bruk.
- Juster vinkelen etter behov, med 15 graders posisjoner tilgjengelig.

3. Bruk:

- Juster buttpad høyden og vinkelen før du begynner å skyte, og sørg for at den er i ønsket posisjon.
- Vær oppmerksom på at buttpad ikke er inkludert i settet; bruk din eksisterende buttpad.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er utgått eller ikke lenger er i bruk, må det kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Materialene i produktet kan resirkuleres; vennligst sjekk med lokale resirkuleringssentraler for mer informasjon.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller produktinformasjon, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Regulacji Wysokości Podkładki Beznarzędziowej Kinetic Research Group

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu Regulacji Wysokości Podkładki Beznarzędziowej Kinetic Research Group. Ten produkt został zaprojektowany, aby zapewnić wygodę i elastyczność w regulacji wysokości i kąta nachylenia podkładki w wybranych chassis KRG. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan podkładki i mechanizmu regulacji, aby upewnić się, że działają prawidłowo.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości do odpowiednich służb.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że podkładka jest odpowiednio zamocowana przed użyciem.
- Nie używaj zestawu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać mechanizmu regulacji na własną rękę.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji wysokości i kąta nachylenia, aby uniknąć przypadkowego usunięcia podkładki.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz odpowiednią podkładkę, która pasuje do zestawu.
- Zdejmij istniejącą podkładkę z chassis KRG.
- Zainstaluj zestaw regulacji wysokości zgodnie z dołączoną instrukcją.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio zamocowane.

2. Użytkowanie:

- Aby dostosować wysokość podkładki, zwolnij mechanizm regulacji.
- Ustaw pożądaną wysokość i kąt nachylenia.
- Zablokuj mechanizm regulacji, aby zapewnić stabilność.
- Użyj podkładki w różnych pozycjach strzeleckich, dostosowując ją w razie potrzeby.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu, aby upewnić się, że produkt jest odpowiednio utylizowany.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Pamiętaj, aby zawsze sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa na platformie Safety Gate Unii Europejskiej oraz zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty odpowiednim władzom.

TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT KINETIC RESEARCH GROUP XRAY CHASSIS

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on tarkoitettu varmistamaan turvallinen ja tehokas käyttö tuotteelle, joka mahdollistaa työkaluttoman tukilevyn korkeuden ja kallistuksen säätämisen KRGrunkoihin. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että tukilevy on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä säädä tukilevyä voimakkaasti tai äkillisesti, jotta vältetään mahdolliset vahingot.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Vältä liiallista painoa tukilevyllä, joka voi aiheuttaa sen vaurioitumisen tai irtoamisen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha tukilevy, jos sellainen on.
- Kiinnitä uusi tukilevy käytettävään runkoon valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tukilevy on tiukasti kiinnitetty ja että kaikki kiinnitysosat ovat kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että korkeuden ja kallistuksen säätömekanismi toimii oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Säädä tukilevyä halutun korkeuden ja kallistuksen saavuttamiseksi.
- Varmista, että tukilevy on turvallisesti paikallaan ennen ampumista.
- Siirry varovasti eri ampumaasentojen välillä, ja varmista, että tukilevy pysyy vakaana.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot mukana, kuten tuotteen malli ja valmistusnumero.

Huomioithan, että tämä ohje on laadittu EU:n yleisten tuote turvallisuusmääräysten (GPSR) mukaisesti, ja se kattaa kaikki olennaiset turvallisuusnäkökohdat. Varmista, että noudatat kaikkia ohjeita ja suosituksia turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT

Introduktion

Tack för att du har valt TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT från Kinetic Research Group. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutställning genom att erbjuda verktygsfri justering av buttpadens höjd och lutning. För att säkerställa trygg och säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för ditt specifika KRGchassi (Xray, Bravo, 180Alpha) innan installation.
- Kontakta alltid en kvalificerad tekniker om du är osäker på installationen eller användningen av produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen och skjutning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd produkten endast i en kontrollerad och säker miljö.
- Sänk buttpad:en försiktigt för att undvika att den plötsligt faller eller skadar användaren.
- Justera lutningen med försiktighet för att säkerställa stabilitet och korrekt positionering.
- Undvik att justera buttpad:en medan du skjuter eller när vapnet är laddat.
- Kontrollera att alla justeringar är säkra innan du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av chassit:

- Kontrollera att ditt KRGchassi är kompatibelt med TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT.
- Ta bort eventuell befintlig buttpad om det behövs.

2. Montering av buttpadhöjdmekanismen:

- Fäst buttpadmonteringsplattan enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att alla skruvar och fästen är åtdragna korrekt.

3. Justering av höjd och lutning:

- Använd den verktygsfria mekanismen för att justera höjden på buttpad:en till önskad nivå.
- Justera lutningen i 15 graders intervall åt varje håll för att passa din skjutställning.

4. Kontrollera stabilitet:

- Innan du använder produkten, kontrollera att justeringarna är fasta och att buttpad:en sitter stabilt.

5. Användning:

- Använd produkten som avsett och följ säkerhetsåtgärderna för en säker skjutupplevelse.

Avfallshantering

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, se till att den avfallshanteras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att kasta produkten tillsammans med hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k použití pro TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT KINETIC RESEARCH GROUP XRAY CHASSIS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT od KINETIC RESEARCH GROUP. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil funkčnost vašich KRG šasi přidáním možnosti nastavení výšky a sklonu buttpad bez použití nástrojů. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli problémů s produktem se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při nastavování výšky nebo sklonu buttpad dbejte na to, abyste se vyhnuli zraněním způsobeným nesprávným používáním.
- Před každým použitím se ujistěte, že je buttpad správně upevněn a zajištěn.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a komponenty pro instalaci.
- Pokud se produkt poškodí nebo vykazuje známky opotřebení, přestaňte ho používat a obraťte se na výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty a nástroje.
- Zkontrolujte, zda je vaše KRG šasi kompatibilní s touto sadou.

2. Instalace buttpad:

- Odstraňte stávající buttpad, pokud je to nutné.
- Umístěte montážní desku buttpad na šasi a ujistěte se, že je správně umístěna.
- Pomocí mechanismu bez nástrojů nastavte požadovanou výšku a sklon buttpad.

3. Kontrola nastavení:

- Po nastavení zkontrolujte, zda je buttpad pevně upevněn a zda se nehýbe.
- Otestujte nastavení v různých střeleckých pozicích, abyste zajistili, že vyhovuje vašim potřebám.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte, zda je buttpad v dobrém stavu a zda není poškozený.
- Čistěte produkt podle pokynů výrobce, abyste zajistili dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Zkontrolujte místní možnosti recyklace pro plast a kov.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT KINETIC RESEARCH GROUP. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.