

RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN BOLT HANDLES - RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN BOLT HANDLE SS RH

Enhance the look, feel and durability of your Ruger Precision Rifle or American Rifle by adding the Anarchy Outdoors Ruger Precision Bolt Handle to your precision platform. Machined entirely from 17-4 stainless steel, these bolt handles are left with a clean, stainless-steel finish for a classy look that will enhance your rifle. Each Anarchy Outdoors Ruger Precision Bolt Handle measures 2.67" x 0.5" x 0.5" and weighs just 2 ounces. The bolt handles are designed to accept any 5/16-24 TPI bolt knobs, which are also available from Anarchy Outdoors. An optional black-nitride finish can also be added to the handle for a low-friction surface that resists corrosion.



Attributes

- Name: RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN BOLT HANDLE SS RH
- Manufacturer: ANARCHY OUTDOORS
- Product no.: 100034689
- Mfr. No.: RP/A-BH-SS-RH
- Finish: Stainless Steel
- Hand: Right
- Make: Ruger
- Model: American, Precision Rifle
- Delivery weight: 0.036kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 791617481923

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Anarchy Outdoors Ruger Precision & Ruger American Bolt Handle](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER® Precision & RUGER® American Bolt Handles](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour Poignée de Verrou Ruger Precision & American](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Manico del Bullone Ruger Precision e Ruger American](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla uchwytów do zamka RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN](#)
- [Suomi: RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN BOLT HANDLES KÄYTTÖOHJEET JA TURVAOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Anarchy Outdoors Ruger Precision & Ruger American Bolt Handle](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání rukojetí bolt Anarchy Outdoors Ruger Precision a Ruger American](#)

Sicherheitshinweise für den Anarchy Outdoors Ruger Precision & Ruger American Bolt Handle

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Anarchy Outdoors Ruger Precision & Ruger American Bolt Handle! Dieses Produkt wurde entwickelt, um das Aussehen, das Gefühl und die Haltbarkeit Ihres Ruger Precision oder Ruger American Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie sich an die Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Installation des Bolt Handles entladen ist.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Bolt Handle geeignete Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit scharfen Kanten des Bolt Handles.
- Verwenden Sie nur kompatible 5/1624 TPI Bolt Knobs, die von Anarchy Outdoors erhältlich sind.
- Bei der Anwendung der optionalen BlackNitrideBeschichtung sollten Sie die Herstelleranweisungen befolgen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gewehr sicher und entladen ist.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Bolt Handle, falls vorhanden.
- Befestigen Sie den Anarchy Outdoors Ruger Precision Bolt Handle an der Bolt Knob, indem Sie den 5/1624 TPI Anschluss verwenden.
- Ziehen Sie die Schraube fest, um sicherzustellen, dass der Bolt Handle sicher sitzt.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie den Bolt Handle wie vorgesehen, um das Gewehr zu bedienen.
- Achten Sie darauf, dass der Bolt Handle ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie das Gewehr in Betrieb nehmen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung des Anarchy Outdoors Ruger Precision & Ruger American Bolt Handle wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler.

Wichtige Hinweise

- Diese Sicherheitshinweise sind gemäß den Anforderungen der EU Produkt Sicherheitsverordnung (GPSR) erstellt worden.
- Bei Unsicherheiten oder Problemen, melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety Gate Plattform der EU.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Genießen Sie die verbesserte Leistung und Ästhetik Ihres Gewehrs!

Safety Instruction Guide for RUGER® Precision & RUGER® American Bolt Handles

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® Precision & RUGER® American Bolt Handles by Anarchy Outdoors. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your new bolt handle. Please read this document carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always handle the bolt handle with care to avoid injury.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or using the bolt handle.
- Keep the bolt handle out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the bolt handle for any signs of wear or damage.
- Do not use the bolt handle if it is damaged or shows signs of corrosion.
- Follow all local laws and regulations concerning the use of firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the bolt handle is compatible with your specific model of Ruger rifle (American or Precision).
- Always wear appropriate eye protection when handling firearms.
- Avoid using the bolt handle in wet or damp conditions to prevent slipping.
- Do not attempt to modify the bolt handle in any way, as this may compromise its safety and functionality.
- If you experience any difficulty during installation, do not force the components; seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools, including a 5/1624 TPI bolt knob if you plan to install one.

2. Installation:

- Remove the existing bolt handle from your Ruger rifle by unscrewing the bolt knob.
- Align the Anarchy Outdoors Ruger Precision Bolt Handle with the bolt assembly.
- Securely attach the bolt handle by screwing in the bolt knob (5/1624 TPI) until it is firmly in place.
- If desired, apply an optional blacknitride finish for enhanced durability and corrosion resistance.

3. Usage:

- Once installed, ensure the bolt handle operates smoothly.
- Familiarize yourself with the new handle before using it in the field.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If you need to dispose of the bolt handle, check with local waste management services for guidance on disposal of metal products.
- Do not dispose of the product in general household waste if it is damaged or no longer functional.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding product safety or concerns, please contact the manufacturer or your local dealer. Ensure you have the product details handy for a more efficient response.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your RUGER® Precision & RUGER® American Bolt Handles. Thank you for your attention to safety and for choosing Anarchy Outdoors.

Guide de Sécurité du Produit pour Poignée de Verrou Ruger Precision & American

Introduction

Merci d'avoir choisi la poignée de verrou Ruger Precision & Ruger American d'Anarchy Outdoors. Ce produit a été conçu pour améliorer l'apparence, la sensation et la durabilité de votre fusil. Afin d'assurer une utilisation sécuritaire et optimale, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la poignée de verrou est installée correctement avant d'utiliser votre fusil.
- Vérifiez régulièrement l'état de la poignée pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas la poignée de verrou ou ne l'utilisez pas de manière non conforme aux instructions fournies.
- Gardez la poignée de verrou et tous les accessoires hors de portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité de votre produit, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:** Suivez les instructions d'installation fournies pour garantir une fixation sécurisée.
- **Manipulation:** Ne manipulez pas la poignée de verrou lorsque le fusil est chargé.
- **Entretien:** Nettoyez la poignée avec un chiffon doux et évitez les produits chimiques agressifs qui pourraient endommager la finition.
- **Conditions d'utilisation:** N'utilisez pas la poignée dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses) qui pourraient affecter sa performance.
- **Surveillance:** Vérifiez régulièrement que les boutons de verrou sont bien fixés et en bon état.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre fusil est déchargé avant de commencer l'installation.
2. **Retrait de l'ancienne poignée:** Si vous remplacez une poignée existante, retirez-la soigneusement en dévissant les vis.
3. **Installation de la nouvelle poignée:**
 - Alignez la nouvelle poignée de verrou avec le mécanisme de verrouillage.
 - Fixez-la en utilisant les vis fournies, en vous assurant qu'elles sont bien serrées.
4. **Vérification:** Testez le fonctionnement de la poignée pour vous assurer qu'elle est installée correctement.

Utilisation

- Utilisez la poignée de verrou pour manipuler le mécanisme de verrouillage de votre fusil.
- Assurez-vous que la poignée est en bon état de fonctionnement avant chaque utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la poignée de verrou avec les déchets ménagers.
- Vérifiez auprès de votre municipalité pour des instructions sur le recyclage des métaux.
- Si la poignée est endommagée ou usée, suivez les procédures de mise au rebut appropriées pour les matériaux métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter un professionnel qualifié ou un représentant du service client de votre revendeur. Assurez-vous de conserver les informations d'achat et toute documentation pertinente pour référence future.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre poignée de verrou Ruger Precision & American en toute sécurité et avec confiance. Merci de faire confiance à Anarchy Outdoors pour vos besoins en accessoires de fusil.

Istruzioni di Sicurezza per il Manico del Bullone Ruger Precision e Ruger American

Introduzione

Grazie per aver scelto il Manico del Bullone Ruger Precision di Anarchy Outdoors. Questo prodotto è progettato per migliorare l'aspetto e la funzionalità del tuo Fucile Ruger Precision o Fucile Americano. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Usa il prodotto solo per l'applicazione prevista.
- Mantieni il manico del bullone e il fucile in buone condizioni; controlla regolarmente la presenza di usura o danni.
- Non utilizzare il manico del bullone se presenta segni di danni o difetti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre guanti protettivi durante l'installazione per evitare lesioni.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di procedere all'installazione del manico del bullone.
- Non forzare il manico del bullone durante l'installazione; segui le istruzioni per evitare danni.
- Non utilizzare il manico del bullone se non è correttamente installato.
- Evita di esporre il manico del bullone a sostanze chimiche aggressive o ambienti estremi per preservarne la durata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Rimuovi il vecchio manico del bullone, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione:

- Posiziona il nuovo manico del bullone Ruger Precision sulla base del fucile.
- Fissa il manico utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate ma non eccessivamente.
- Verifica che il manico del bullone si muova liberamente e senza attriti.

3. Uso:

- Utilizza il manico del bullone per operare il meccanismo del fucile come previsto.
- Controlla regolarmente il manico per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il manico del bullone secondo le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non gettare il manico del bullone nell'ambiente; assicurati di seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti il prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o visitare il sito web di Anarchy Outdoors.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai garantire un uso sicuro e soddisfacente del tuo Manico del Bullone Ruger Precision. Grazie per aver scelto Anarchy Outdoors!

Instrukcja bezpieczeństwa dla uchwytów do zamka RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uchwytów do zamka RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN od Anarchy Outdoors. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Nasze uchwyty są zaprojektowane z myślą o poprawie wyglądu, komfortu i trwałości Twojego karabinu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem i w sposób zgodny z instrukcjami.
- Regularnie sprawdzaj uchwyt do zamka pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu produktu, natychmiast zaprzestań jego używania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj uchwytów do zamka wyłącznie z karabinami RUGER® PRECISION i RUGER® AMERICAN.
- Upewnij się, że śruby mocujące są odpowiednio dokręcone przed użyciem.
- Nie używaj uchwytów do zamka, jeśli są uszkodzone lub wykazują oznaki zużycia.
- Zastosuj opcjonalne wykończenie czarnym azotkiem tylko w przypadku, gdy jest to zgodne z instrukcjami producenta.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji, aby uniknąć zranienia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt oraz klucz do dokręcania śrub.
- Sprawdź, czy uchwyt do zamka jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Instalacja uchwytu do zamka

- Zdejmij stary uchwyt, jeśli jest zainstalowany.
- Umieść nowy uchwyt w odpowiednim miejscu.
- Dokręć śruby mocujące, upewniając się, że są odpowiednio zabezpieczone.
- Sprawdź, czy uchwyt działa prawidłowo, wykonując kilka próbnych ruchów.

3. Użytkowanie uchwytu do zamka

- Używaj uchwytu zgodnie z przeznaczeniem, unikając nadmiernego obciążenia.
- Regularnie sprawdzaj stan uchwytu, aby upewnić się, że nie ma oznak uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Upewnij się, że wszystkie elementy produktu są odpowiednio zdemontowane przed utylizacją.
- W przypadku wątpliwości skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzebnych informacji, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa i satysfakcji z użytkowania uchwytów do zamka RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN.

RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN BOLT HANDLES KÄYTTÖOHJEET JA TURVAOHJEET

Johdanto

Tervetuloa RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN BOLT HANDLES tuotteiden käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvaohjeita, asennusohjeita ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Eriyiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki työkalut, joita käytät asennuksessa, ovat hyvässä kunnossa.
- Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja asennuksen aikana.
- Vältä voimakasta voimaa, joka voi vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa onnettomuuksia.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja vapaana esteistä.
- Varmista, että pulttikahva on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Lue valmistajan mukana tulevat ohjeet ennen asennusta.

2. Asennus

- Poista vanha pulttikahva varovasti.
- Aseta uusi RUGER® PRECISION tai RUGER® AMERICAN pulttikahva paikalleen.
- Kiinnitä pulttikahva tiukasti käyttäen sopivaa työkalua (5/1624 TPI).
- Tarkista, että pulttikahva on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Käytä pulttikahvaa varovasti ja vältä äkillisiä liikkeitä.
- Pidä ase aina turvallisessa asennossa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten aineiden hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotenumerot ja ostotiedot valmiina.

Huomautus

Tämä opas on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja käytät tuotetta oikein. Onnettomuuksien tai vaaratilanteiden sattuesssa ilmoita asiasta asianomaisille viranomaisille.

Säkerhetsinstruktioner för Anarchy Outdoors Ruger Precision & Ruger American Bolt Handle

Introduktion

Tack för att du har valt Anarchy Outdoors Ruger Precision & Ruger American Bolt Handle. Denna produkt är designad för att förbättra utseendet och funktionen på din Ruger Precision Rifle eller American Rifle. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller hanterar bolt handtaget.
- Se till att vapnet är avsäkrat och inte laddat innan installation.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om det finns tecken på defekter.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för din Ruger Precision Rifle eller American Rifle.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har rätt verktyg för installationen, inklusive en skruvmejsel och eventuella specifika verktyg som krävs för din modell.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga bolt handtaget från din Ruger Precision Rifle eller American Rifle.
- Fäst Anarchy Outdoors Ruger Precision Bolt Handle på plats genom att skruva fast den ordentligt.
- Kontrollera att handtaget sitter säkert och inte har något spel.

3. Användning:

- Använd bolt handtaget som avsett för att öppna och stänga slutstycket på ditt vapen.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du hanterar det.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När du inte längre behöver produkten, se till att kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Undvik att kasta produkten i brännbart avfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för att få bästa möjliga hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi hoppas att du får mycket glädje av din Anarchy Outdoors Ruger Precision & Ruger American Bolt Handle!

Návod pro bezpečné používání rukojetí bolt Anarchy Outdoors Ruger Precision a Ruger American

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili rukojeti bolt Anarchy Outdoors pro vaše pušky Ruger Precision nebo American. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosím, přečtěte si tento dokument pečlivě a dodržujte všechny pokyny, abyste zajistili bezpečnost a správnou funkčnost vašeho produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že rukojeť bolt je správně nainstalována a pevně upevněna.
- Nikdy nepoužívejte rukojeť bolt, pokud je poškozená nebo pokud jste si jisti, že není správně nainstalována.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud dojde k jakémukoli úrazu nebo nehodě při používání tohoto produktu, okamžitě se obraťte na příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zkontrolujte, zda je rukojeť bolt vyrobena z nerezové oceli 174 a má čistý, nerezový povrch.
- Při instalaci rukojeti bolt dodržujte pokyny výrobce a používejte pouze doporučené knoflíky bolt 5/1624 TPI.
- Pokud se rozhodnete použít volitelný černý nitridový povrch, ujistěte se, že je aplikován správně, aby se zajistil nízkofrikční povrch a odolnost vůči korozi.
- Při manipulaci s rukojetí bolt se vyhněte kontaktu s ostrými předměty, abyste předešli poranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly, včetně doporučených knoflíků bolt.
- Zkontrolujte, zda je puška v bezpečném stavu a zda je odjištěna.

2. Instalace rukojeti bolt:

- Odstraňte starou rukojeť bolt, pokud je to nutné.
- Připevněte novou rukojeť bolt Anarchy Outdoors na pušku pomocí doporučených knoflíků bolt 5/1624 TPI.
- Zkontrolujte, zda je rukojeť pevně uchycena a správně umístěna.

3. Používání rukojeti bolt:

- Při používání rukojeti bolt dbejte na to, abyste ji používali pouze na určených puškách Ruger Precision nebo American.
- Pravidelně kontrolujte rukojeť bolt na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci rukojeti bolt a jejích komponentů se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte rukojeť bolt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci kovových částí, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další otázky nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušné úřady nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o bezpečnostních upozorněních a případných odvoláních produktu.

Děkujeme vám za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání vašeho produktu.