

FORTUNE COOKIE BAGS - FORTUNE COOKIE MULTICAM

Offers Enhanced Stability

Right off the bat, it's clear why the WieBad Fortune Cookie Bags are named that way. Looking like a giant Chinese fortune cookie, the bag's unique shape is actually designed specifically to help precision shooters get the most-stable shooting position they can off an obstacle. Since stability is the goal with WieBad Fortune Cookie Bags, these aren't filled with lightweight material, like the company's other shooting bags. Instead, this bag uses extra heft to help shooters build a solid position, giving them an anchor point for making long, accurate shots. Available in coyote, OD green, black and multicam colors Measures 8 x 8 x 6 inches Weight: 5 pounds, 9 ounces Purpose-built for PRS competitions At the end of the day, the WieBad Fortune Cookie Bag is sized and built right to give precision shooters the tool they need for stability and accuracy on the most-demanding obstacles on their course. Most positional shooting bags are not filled firmly on purpose. The reason being a loose filled bag will fill in gaps, drape across obstacles, and create a more stable shooting platform than a firm filled bag.



Attributes

- Name: FORTUNE COOKIE MULTICAM
- Manufacturer: WIEBAD
- Product no.: 100035563
- Mfr. No.: FC-M
- Color: Multi-Cam
- Material: Cordura
- Delivery weight: 3.039kg
- Shipping height: 203mm
- Shipping width: 203mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 736313279795

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die WieBad Fortune Cookie Bags](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FORTUNE COOKIE BAGS FORTUNE COOKIE MULTICAM](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para las Bolsas WieBad Fortune Cookie](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Sacs Fortune Cookie de WieBad](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le WieBad Fortune Cookie Bags](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for WieBad Fortune Cookie Bags](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby WieBad Fortune Cookie](#)
- [Suomi: FORTUNE COOKIE BAGS WIEBAD Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för WieBad Fortune Cookie Bags](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití tašky FORTUNE COOKIE BAGS WIEBAD](#)

Sicherheitshinweise für die WieBad Fortune Cookie Bags

Einführung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die WieBad Fortune Cookie Bags. Dieses Produkt ist speziell für Präzisionsschützen konzipiert und bietet eine stabile Schießposition. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen können, beachten Sie bitte die folgenden Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen gelagert wird.
- Informieren Sie sich über lokale Vorschriften und Gesetze zur Verwendung von Schießzubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die WieBad Fortune Cookie Bags nur in sicheren und genehmigten Schießbereichen.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche stabil platziert ist, um ein Verrutschen während des Schießens zu vermeiden.
- Seien Sie vorsichtig beim Heben oder Bewegen der Tasche, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche nicht überlastet wird, um ihre Struktur und Funktionalität zu erhalten.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Tasche Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung aufweist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Entnehmen Sie die WieBad Fortune Cookie Bag aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie die Tasche auf sichtbare Schäden oder Mängel.

2. Platzierung:

- Wählen Sie einen stabilen Untergrund, um die Tasche zu platzieren.
- Positionieren Sie die Tasche so, dass sie eine sichere Schießplattform bietet.

3. Verwendung:

- Legen Sie Ihre Waffe sicher auf die Tasche.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche die Waffe stabil hält, während Sie zielen und schießen.
- Nutzen Sie die Tasche als Ankerpunkt, um Ihre Schießposition zu stabilisieren.

4. Nach dem Gebrauch:

- Entfernen Sie die Tasche von der Schießfläche.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen und kühlen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die WieBad Fortune Cookie Bag gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von

nicht mehr benötigten Produkten.

- Wenn das Produkt beschädigt ist, stellen Sie sicher, dass es sicher verpackt ist, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der WieBad Fortune Cookie Bags wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch die EUSicherheitsplattform nutzen, um Informationen über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Schießen von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und angenehme Erfahrung mit Ihren WieBad Fortune Cookie Bags zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for FORTUNE COOKIE BAGS FORTUNE COOKIE MULTICAM

Introduction

Thank you for choosing the WieBad Fortune Cookie Bags. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of your product. The WieBad Fortune Cookie Bag is designed to enhance your shooting stability and accuracy, making it an essential tool for precision shooters. Please read this guide carefully to understand how to use the product safely.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as a shooting stability aid.
- Always inspect the bag for any signs of damage before use. Do not use a damaged bag.
- Keep the bag away from children and pets when not in use.
- Use the bag only in safe shooting environments, away from unauthorized individuals.
- Follow all local laws and regulations regarding shooting and firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the bag is filled correctly to achieve optimal stability. A loosely filled bag will provide better support than a firmfilled bag.
- Do not place the bag on unstable surfaces or obstacles that may shift during use.
- Avoid using the bag in extreme weather conditions that may affect its performance or safety.
- Regularly check the bag for wear and tear, especially after extensive use, and replace it if necessary.
- Use appropriate protective gear while shooting, such as eye and ear protection.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Choose a stable shooting position and ensure the area is clear of obstructions and unauthorized personnel.
- Inspect the bag for any damage or defects.

2. Filling the Bag:

- For optimal performance, ensure the bag is filled with a suitable material that allows for flexibility and stability. Avoid overly firm filling.

3. Positioning the Bag:

- Place the bag on a flat surface or obstacle to create a stable shooting platform.
- Adjust the bag's position as needed to provide the best support for your shooting stance.

4. Shooting:

- Use the bag as an anchor point to enhance stability while aiming and shooting.
- Maintain a safe distance from others while using the bag.

5. PostUse Care:

- After use, store the bag in a dry place to prevent damage from moisture.
- Clean the bag as needed, following manufacturer recommendations.

Disposal Instructions

- When the bag reaches the end of its usable life, dispose of it in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not burn the bag as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the WieBad Fortune Cookie Bags, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for following these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the WieBad Fortune Cookie Bags!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para las Bolsas WieBad Fortune Cookie

Introducción

Las bolsas WieBad Fortune Cookie están diseñadas para mejorar la estabilidad y la precisión de los tiradores de precisión. Este documento proporciona pautas de seguridad para garantizar un uso seguro del producto, en conformidad con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el producto solo para el propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras algún defecto, deja de usar el producto y contacta con el fabricante.
- No utilices la bolsa WieBad Fortune Cookie en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Estabilidad:** Coloca la bolsa sobre una superficie plana y segura para maximizar su estabilidad.
- **Peso:** La bolsa está diseñada con un peso adicional para proporcionar estabilidad. Asegúrate de que el peso no esté dañado antes de usar.
- **Posicionamiento:** Utiliza la bolsa para anclar tu posición de tiro. No la uses como un soporte para objetos pesados que puedan causar daño.
- **Uso en Competencias:** Esta bolsa ha sido diseñada específicamente para competencias PRS. Asegúrate de seguir las reglas de la competencia al utilizarla.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Retira la bolsa de su empaque y verifica que no haya daños visibles.
- Asegúrate de que la bolsa esté limpia y libre de escombros.

2. Colocación:

- Coloca la bolsa en el lugar donde planeas disparar. Asegúrate de que esté en una superficie nivelada.
- Ajusta la bolsa para que se adapte a tu posición de tiro, asegurándote de que esté firme.

3. Uso:

- Apoya tu rifle en la bolsa, utilizando la forma de la bolsa para estabilizar el arma.
- Ajusta la posición de la bolsa según sea necesario para lograr la mejor estabilidad.

4. Finalización:

- Una vez que hayas terminado de usar la bolsa, retira cualquier material adicional que hayas colocado sobre ella.
- Almacena la bolsa en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar la bolsa WieBad Fortune Cookie, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de tela y materiales sintéticos.
- No arrojes la bolsa en la basura común si contiene materiales que puedan ser reciclados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o para realizar consultas sobre el mismo, busca el contacto del fabricante en el empaque o en su sitio web oficial.

Recuerda: Tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas para garantizar un uso seguro y eficaz de las bolsas WieBad Fortune Cookie y disfruta de tu experiencia de tiro.

Guide de Sécurité pour les Sacs Fortune Cookie de WieBad

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité des sacs Fortune Cookie de WieBad. Ce document a été élaboré pour t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit, en conformité avec la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Les sacs Fortune Cookie sont conçus pour offrir une stabilité optimale aux tireurs de précision. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu, c'est-à-dire pour le tir de précision.
- Vérifie régulièrement l'état du sac avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas s'il présente des signes de dommages ou d'usure.
- Range le sac dans un endroit sec et à l'abri des intempéries pour éviter des dégradations.
- Informetoi sur les conditions de sécurité lors des compétitions de tir et respecte les règlements en vigueur.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le sac Fortune Cookie comme un objet de jeu ou pour d'autres activités non liées au tir.
- Évite de placer le sac à proximité d'objets tranchants ou de surfaces rugueuses qui pourraient l'endommager.
- Lorsque tu es en position de tir, assure-toi que le sac est bien fixé et stable avant de tirer.
- Ne surcharge pas le sac avec un poids excessif, car cela pourrait compromettre sa stabilité et ta sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation du Sac:

- Retire tout emballage et vérifie que le sac est en bon état.
- Assure-toi que le sac est rempli correctement pour garantir sa stabilité.

2. Positionnement:

- Place le sac sur une surface stable et plane avant de t'y appuyer.
- Ajuste le sac pour qu'il soit bien en contact avec la surface de tir.

3. Utilisation:

- Adopte une position de tir confortable et stable en utilisant le sac comme point d'ancrage.
- Vérifie que ton corps est bien aligné avec l'objectif avant de tirer.
- Prends le temps de bien te concentrer sur ta visée.

4. Après Utilisation:

- Range le sac dans un endroit approprié pour éviter tout dommage.
- Nettoie le sac si nécessaire, en utilisant un chiffon humide et un savon doux.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le sac dans les ordures ménagères.

- Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux comme le Cordura.
- Si le sac est endommagé au-delà de la réparation, contacte les services de gestion des déchets de ta région pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, assure-toi de contacter un point de contact basé dans l'UE. Cela garantit que tu as accès à des informations fiables et à jour concernant la sécurité des produits.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En respectant ces instructions, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des sacs Fortune Cookie de WieBad.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le WieBad Fortune Cookie Bags

Introduzione

Le WieBad Fortune Cookie Bags sono progettate per offrire stabilità e precisione ai tiratori di precisione. Questo manuale fornisce importanti linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la borsa se presenta difetti visibili o se è stata danneggiata.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini, poiché non è un giocattolo.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla per aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la WieBad Fortune Cookie Bag solo su superfici stabili e sicure.
- Assicurati che la borsa sia posizionata correttamente prima di effettuare un tiro.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il peso raccomandato di 5 libbre e 9 once.
- Evita di utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la stabilità.
- Non utilizzare la borsa per scopi diversi da quelli previsti, come supporto per oggetti pesanti o come sedia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di tiro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Controlla che la WieBad Fortune Cookie Bag sia in buone condizioni.

2. Posizionamento:

- Posiziona la borsa su una superficie piana e stabile.
- Verifica che la borsa sia ben ancorata e non possa rotolare o muoversi durante l'uso.

3. Utilizzo:

- Assumi una posizione di tiro comoda e stabile.
- Utilizza la WieBad Fortune Cookie Bag come supporto per il tuo armamento.
- Effettua tiri solo quando sei sicuro della tua posizione e della stabilità della borsa.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la WieBad Fortune Cookie Bag non è più utilizzabile, smaltiscila in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se la borsa è danneggiata, evita di cercare di ripararla e smaltiscila correttamente.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di seguire le linee guida locali per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace delle WieBad Fortune Cookie Bags, contribuendo così a una migliore esperienza di tiro.

Sikkerhetsinstruksjoner for WieBad Fortune Cookie Bags

Introduksjon

Takk for at du valgte WieBad Fortune Cookie Bags. Dette produktet er designet for å gi presisjonsskyttere et stabilt og pålitelig verktøy for å oppnå nøyaktige skudd. Vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye for å sikre trygg bruk og for å forstå hvordan du best kan bruke og ta vare på produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller slitasje.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr når du bruker produktet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå potensielle farer.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk WieBad Fortune Cookie Bags kun til det tiltenkte formålet, som presisjonsskyting.
- Unngå å fylle posen med uegnede materialer; den er designet for å være fylt med ekstra vekt for stabilitet.
- Sørg for at posen er plassert på en stabil overflate før du tar skudd.
- Unngå å bruke produktet i ugunstige værforhold som kraftig regn eller snø, da dette kan påvirke ytelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Plassering av posen:

- Finn en stabil overflate for å plassere WieBad Fortune Cookie Bag.
- Sørg for at posen er plassert slik at den gir best mulig støtte for skytestillingen din.

2. Bruk av posen:

- Plasser våpenet på posen for å oppnå ønsket stabilitet.
- Juster posisjonen til posen etter behov for å sikre at du oppnår best mulig sikte og komfort.

3. Vedlikehold av posen:

- Rengjør produktet med en fuktig klut ved behov.
- Oppbevar posen på et tørt sted når den ikke er i bruk for å unngå fuktighet og mugg.

Avfallsinstruksjoner

- Når WieBad Fortune Cookie Bag ikke lenger er i bruk, sørg for å kaste den på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for tekstiler og fyllmaterialer.
- Unngå å kaste produktet i naturen; resirkuler der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. De vil kunne gi deg ytterligere informasjon og støtte.

Sluttord

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av WieBad Fortune Cookie Bags.
Vi ønsker deg lykke til med presisjonsskytingen din!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby WieBad Fortune Cookie

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby WieBad Fortune Cookie. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami. Torba została zaprojektowana z myślą o strzelcach precyzyjnych, oferując stabilność i wsparcie podczas strzelania.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj torby wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, które obejmuje wspieranie stabilności podczas strzelania.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, przestań jej używać i skontaktuj się z producentem.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła oraz substancji chemicznych, które mogą ją uszkodzić.
- Upewnij się, że torba nie jest używana w pobliżu dzieci, aby uniknąć przypadkowego użycia.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj torby w sposób, który mógłby prowadzić do jej uszkodzenia, np. poprzez przeciążanie jej lub stosowanie w nieodpowiednich warunkach.
- Nie korzystaj z torby, jeśli jest ona mokra lub zanieczyszczona, ponieważ może to wpłynąć na jej wydajność.
- Przechowuj torbę poza zasięgiem dzieci oraz osób, które mogą nie być świadome właściwego użytkowania sprzętu strzeleckiego.
- Unikaj używania torby w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jej funkcjonalność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Ustaw torbę na stabilnej powierzchni, aby zapewnić optymalną stabilność.
- Użyj torby do wypełnienia luk w przeszkodach, aby stworzyć stabilną platformę strzelecką.
- Upewnij się, że torba jest odpowiednio umiejscowiona przed oddaniem strzału, aby uniknąć nieprzewidzianych ruchów.
- Po zakończeniu korzystania z torby, sprawdź, czy nie ma na niej zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć na jej przyszłe użytkowanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona lub nie nadaje się do dalszego użytku, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.
- Nie wrzucaj torby do ognia ani nie niszczyć jej w sposób, który może spowodować wydobycie się toksycznych substancji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa oraz użytkowania torby WieBad Fortune Cookie, prosimy o kontakt z producentem lub autoryzowanym sprzedawcą.

Zgłaszanie produktów niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy z torbą, takie jak uszkodzenia lub wady, zgłoś to odpowiednim organom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas użytkowania torby WieBad Fortune Cookie.

FORTUNE COOKIE BAGS WIEBAD

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa FORTUNE COOKIE BAGS WIEBAD tuotteiden turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolehdimme siitä, että tuotteemme täyttävät EU:n yleiset tuotesuojeluvaatimukset (GPSR), jotta voit nauttia sen käytöstä ilman huolia.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön ja että se ei ole lasten ulottuvilla.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana, jotta se säilyttää toimintakykynsä.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että laukku on sijoitettu vakaalle pinnalle ennen ampumista.
- Älä yritä muuttaa laukun rakennetta tai täytettä.
- Älä käytä laukkua, jos se on liian raskas tai epämukava kantaa.
- Vältä käyttämästä laukkua epävakaissa tai vaarallisissa ympäristöissä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta laukku tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että laukku on oikeassa kulmassa ampujaasi nähden.

2. Käyttö

- Aseta ase tukevasti laukun päälle.
- Varmista, että laukku täyttää kaikki esteet ja tarjoaa tarvittavan vakauden.
- Suorita laukaukset rauhallisesti ja hallitusti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy luontoon tai vesistöihin.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivut.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti käytettäessä FORTUNE COOKIE BAGS WIEBAD tuotteita. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för WieBad Fortune Cookie Bags

Introduktion

Tack för att du valt WieBad Fortune Cookie Bags. Dessa påsar är designade för att ge skyttar en stabil plattform vid skjutning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Var medveten om din omgivning när du använder produkten, särskilt vid skjutning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast WieBad Fortune Cookie Bags på stabila ytor.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden (t.ex. kraftigt regn eller snö).
- Kontrollera att påsen är korrekt fylld och inte har några läckor innan användning.
- Använd inte produkten för andra ändamål än vad den är avsedd för (skjutning och stabilisering).

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att påsen är i gott skick och inte har några synliga skador.
- Fyll påsen med det rekommenderade materialet om det behövs (se tillverkarens anvisningar).

2. Användning:

- Placera påsen på en stabil yta för att skapa en plattform för ditt skytte.
- Justera påsens position för att säkerställa att den ger det stöd du behöver.
- Använd påsen för att stödja ditt vapen vid avfyrning av skott.

3. Avslutning:

- Efter användning, rengör påsen vid behov och kontrollera för skador.
- Förvara påsen på en säker plats.

Avfallshantering

- När WieBad Fortune Cookie Bags inte längre är i bruk, vänligen återvinn eller kassera produkten på ett miljövänligt sätt.
- Kolla med lokala myndigheter för specifika återvinningsprogram eller avfallsanvisningar.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Viktig information

- Denna produkt är avsedd för vuxna och bör inte användas av barn utan vuxens tillsyn.
- Vid misstanke om skador eller defekter, använd inte produkten förrän den har inspekterats av en kvalificerad person.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av WieBad Fortune Cookie Bags. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro použití tašky FORTUNE COOKIE BAGS WIEBAD

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku WieBad Fortune Cookie. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval stabilitu a přesnost při střelbě. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy zkontrolujte, zda není poškozen.
- Tašku používejte pouze k určenému účelu, tj. k podpoře střeleckých pozic.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání tašky na střelnici dodržujte místní bezpečnostní předpisy a pokyny.
- Informujte se o aktuálních upozorněních na nebezpečné výrobky prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při manipulaci s taškou se ujistěte, že je správně umístěna a stabilní.
- Vyvarujte se používání tašky na kluzkém nebo nestabilním povrchu.
- Při střelbě se ujistěte, že máte správnou pozici a stabilní oporu.
- Nikdy nepoužívejte tašku s poškozeným materiálem nebo švy.

Pokyny k instalaci a používání

- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch, který poskytuje dostatečnou oporu.
- Naplňte tašku podle potřeby extra hmotností pro zajištění stability.
- Při střelbě se ujistěte, že taška je umístěna tak, aby poskytovala optimální podporu.
- Po použití tašku důkladně zkontrolujte na případné poškození.

Pokyny k likvidaci

- Tašku likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je taška poškozená a již není použitelná, zvažte recyklaci materiálů, pokud to je možné.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontakt pro další podporu

Pro veškeré dotazy ohledně bezpečnosti výrobku, recyklace nebo dalšího použití, se obraťte na místního prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání tašky WieBad Fortune Cookie. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.