

FORTUNE COOKIE BAGS - FORTUNE COOKIE OD GREEN

Offers Enhanced Stability

Right off the bat, it's clear why the WieBad Fortune Cookie Bags are named that way. Looking like a giant Chinese fortune cookie, the bag's unique shape is actually designed specifically to help precision shooters get the most-stable shooting position they can off an obstacle. Since stability is the goal with WieBad Fortune Cookie Bags, these aren't filled with lightweight material, like the company's other shooting bags. Instead, this bag uses extra heft to help shooters build a solid position, giving them an anchor point for making long, accurate shots. Available in coyote, OD green, black and multicam colors Measures 8 x 8 x 6 inches Weight: 5 pounds, 9 ounces Purpose-built for PRS competitions At the end of the day, the WieBad Fortune Cookie Bag is sized and built right to give precision shooters the tool they need for stability and accuracy on the most-demanding obstacles on their course. Most positional shooting bags are not filled firmly on purpose. The reason being a loose filled bag will fill in gaps, drape across obstacles, and create a more stable shooting platform than a firm filled bag.



Attributes

- Name: FORTUNE COOKIE OD GREEN
- Manufacturer: WIEBAD
- Product no.: 100035564
- Mfr. No.: DRCFC-OD
- Color: O.D. Green
- Material: Cordura
- Delivery weight: 2.994kg
- Shipping height: 203mm
- Shipping width: 203mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 736313279801

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der WieBad Fortune Cookie Bags](#)
- [English: FORTUNE COOKIE BAGS FORTUNE COOKIE OD GREEN Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bolsas WieBad Fortune Cookie](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Sacs Fortune Cookie de WieBad](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per le WieBad Fortune Cookie Bags](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for FORTUNE COOKIE BAGS WIEBAD FORTUNE COOKIE OD GREEN](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby WieBad Fortune Cookie](#)
- [Suomi: FORTUNE COOKIE BAGS WIEBAD Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för WieBad Fortune Cookie Bags](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání tašek WieBad Fortune Cookie](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der WieBad Fortune Cookie Bags

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die WieBad Fortune Cookie Bags entschieden haben. Diese Tasche wurde speziell entwickelt, um Ihnen als Präzisionsschütze die nötige Stabilität und Genauigkeit zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie die Tasche sicher und effektiv verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden oder Abnutzungen überprüft wird.
- Verwenden Sie die Fortune Cookie Bags nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen gelagert wird.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitsrichtlinien in Ihrer Region für den Umgang mit Schießsportzubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Tasche auf stabilen, ebenen Flächen, um ein Umkippen oder Verrutschen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche korrekt gefüllt ist, um die gewünschte Stabilität zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, die Tasche zu überladen, da dies die Handhabung erschweren kann.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfen Gegenstände in der Nähe der Tasche sind, die die Oberfläche beschädigen oder Verletzungen verursachen könnten.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Überprüfen Sie die Tasche auf Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche richtig gefüllt ist, um die optimale Stabilität zu gewährleisten.

2. Platzierung:

- Wählen Sie einen stabilen und ebenen Untergrund für die Verwendung der Tasche.
- Legen Sie die Tasche dort ab, wo Sie Ihre Schießposition einnehmen möchten.

3. Nutzung:

- Platzieren Sie die Tasche so, dass sie als Unterstützung für Ihre Waffe dient.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche fest und stabil bleibt, während Sie Ihre Schussposition einnehmen.

4. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie die Tasche bei Bedarf mit einem feuchten Tuch.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkten Sonnenstrahlen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den lokalen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn die Tasche beschädigt ist und nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheit und Nutzung der WieBad Fortune Cookie Bags wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in Ihrer Region.

Diese Sicherheitshinweise sollen Ihnen helfen, die WieBad Fortune Cookie Bags sicher zu verwenden und das Beste aus Ihrem Schießerlebnis herauszuholen. Achten Sie stets auf Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer.

FORTUNE COOKIE BAGS FORTUNE COOKIE OD GREEN Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the WieBad Fortune Cookie Bag. This guide provides important safety information to ensure your safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the bag.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed for safe use by precision shooters. Always ensure that you are using the bag in accordance with the instructions provided.
- **Enhanced Recalls:** In the unlikely event of a safety issue, recall notices will be provided. Stay informed about product recalls and safety updates.
- **Online Shopping:** If you purchased this product online, you have the same safety protections as those who shop in physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when children are present. This product is not intended for use by children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the manufacturer's contact information available on the product packaging or website.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on safety information regarding this product through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Warning:** This product is intended for adult use only. Keep out of reach of children.
- **Weight Awareness:** The WieBad Fortune Cookie Bag weighs 5 pounds, 9 ounces. Ensure that you can safely handle this weight when positioning the bag.
- **Stability:** The bag is designed for stability. Ensure it is placed on a solid surface to avoid accidental slips or falls.
- **Proper Use:** Use the bag only for its intended purpose as a shooting support. Avoid using it for any other activities.
- **Inspection Before Use:** Always inspect the bag for any signs of damage or wear before use. Do not use if damaged.

Instructions for Installation and Usage

1. Positioning the Bag:

- Place the WieBad Fortune Cookie Bag on a stable surface.
- Ensure the bag is positioned securely to provide the best support for your shooting position.

2. Using the Bag:

- When using the bag, ensure it is filled adequately to maintain stability.
- Adjust your shooting position to utilize the bag effectively, allowing it to support your firearm.

3. Shooting Practice:

- Practice shooting with the bag in a safe environment.
- Make sure you are aware of your surroundings and follow all safety protocols when shooting.

4. PostUse Care:

- After use, inspect the bag for any signs of wear or damage.
- Store the bag in a cool, dry place away from direct sunlight to maintain its integrity.

Disposal Instructions

- **Disposal of the Bag:** When the WieBad Fortune Cookie Bag has reached the end of its life, dispose of it in accordance with local regulations for nonhazardous materials.
- **Recycling:** If possible, recycle any materials that can be repurposed in accordance with your local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the WieBad Fortune Cookie Bag, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or their official website.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the WieBad Fortune Cookie Bag!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bolsas WieBad Fortune Cookie

Introducción

Gracias por elegir las bolsas WieBad Fortune Cookie. Este producto ha sido diseñado para proporcionar estabilidad y precisión a los tiradores de precisión. Asegúrate de seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la bolsa esté en buen estado antes de usarla. Inspecciona visualmente en busca de daños o desgaste.
- Utiliza la bolsa únicamente para el propósito previsto: como soporte para tiro de precisión.
- Mantén la bolsa fuera del alcance de los niños y de personas que no estén familiarizadas con su uso.
- No utilices la bolsa en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.
- Si sientes que la bolsa no está funcionando correctamente, deja de usarla y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza la bolsa en superficies estables y planas para evitar accidentes.
- Asegúrate de que la bolsa esté correctamente posicionada antes de realizar cualquier disparo.
- No sobrecargues la bolsa con peso adicional que no esté diseñado para su uso.
- Evita el contacto directo con el fuego o fuentes de calor que puedan dañar la bolsa.
- Si la bolsa se moja, asegúrate de secarla completamente antes de volver a usarla.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación de la Bolsa:

- Coloca la bolsa en el lugar deseado en el campo de tiro.
- Asegúrate de que la bolsa esté estable y no se mueva al aplicar presión.

2. Uso de la Bolsa:

- Apoya tu arma sobre la bolsa de manera que esté segura y estable.
- Ajusta la posición del arma según sea necesario para obtener la mejor línea de tiro.
- Realiza disparos con cuidado, manteniendo siempre el control de tu arma.

3. Mantenimiento:

- Limpia la bolsa regularmente para mantener su funcionalidad.
- Almacena la bolsa en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas deshacerte de la bolsa, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos textiles y materiales.
- Si la bolsa está dañada, considera reciclar los materiales siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre la seguridad del producto, consulta la plataforma de alertas de seguridad de la UE. Asegúrate de estar al tanto de las actualizaciones y retiradas de productos relacionados con la seguridad.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia de tiro con las bolsas WieBad Fortune Cookie.

Guide de Sécurité pour les Sacs Fortune Cookie de WieBad

Introduction

Merci d'avoir choisi les sacs Fortune Cookie de WieBad. Ce produit est conçu pour offrir stabilité et précision aux tireurs de précision. Afin de garantir une utilisation sécurisée et efficace, il est important de suivre les instructions de sécurité et les recommandations fournies dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du sac pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- Ne laisse pas le sac à la portée des enfants sans surveillance.
- Évite d'utiliser le sac dans des conditions extrêmes (pluie, neige, etc.) qui pourraient endommager le matériau.
- Informetoi sur les procédures de rappel en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation sur Obstacle:** Place le sac sur un obstacle stable pour garantir une position de tir sécurisée.
- **Poids:** Le sac est conçu avec un poids supplémentaire pour améliorer la stabilité. Assuretoi qu'il est correctement rempli avant utilisation.
- **Positionnement:** Évite de placer le sac dans des positions instables ou sur des surfaces glissantes.
- **Manipulation:** Ne tire pas sur le sac ou ne l'utilise pas comme un objet de frappe. Il est conçu pour la stabilité, pas pour des impacts.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Déballage:** Retire le sac de son emballage et vérifie qu'il n'y a pas de dommages visibles.
2. **Remplissage:** Assuretoi que le sac est rempli de manière appropriée pour garantir sa fonctionnalité.
3. **Positionnement:**
 - Place le sac sur une surface plane et stable.
 - Ajuste-le selon tes besoins pour obtenir la position de tir souhaitée.
4. **Utilisation:**
 - Utilise le sac comme point d'ancrage pour tes tirs.
 - Assuretoi que le sac reste en place pendant l'utilisation.
5. **Nettoyage:** Si nécessaire, nettoie le sac avec un chiffon humide et laisse-le sécher à l'air libre.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le sac atteint la fin de sa durée de vie, élimine-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le sac dans la nature. Utilise les points de collecte appropriés pour les matériaux synthétiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte le fabricant. Assuretoi d'avoir le numéro de modèle à portée de main pour faciliter la communication.

Merci de respecter ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des sacs

Fortune Cookie de WieBad.

Istruzioni di Sicurezza per le WieBad Fortune Cookie Bags

Introduzione

Le WieBad Fortune Cookie Bags sono progettate per fornire stabilità e precisione ai tiratori di precisione. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Questo manuale offre linee guida generali e specifiche per l'uso delle borse, oltre a informazioni per la corretta installazione, utilizzo e smaltimento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare le WieBad Fortune Cookie Bags solo per il loro scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Tieni il prodotto lontano da fonti di calore e fiamme libere.
- Non consentire l'uso del prodotto a bambini o persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che la borsa sia correttamente riempita e che il peso sia adeguato per l'uso desiderato.
- Assicurati che la borsa sia posizionata su una superficie stabile e piana prima di utilizzarla.
- Evita di sovraccaricare la borsa con pesi eccessivi che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non utilizzare la borsa per scopi diversi da quelli per cui è progettata, come il sollevamento di carichi pesanti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione della Borsa

- Rimuovere la borsa dalla confezione e controllare che non ci siano danni.
- Assicurati che la borsa sia riempita con il materiale appropriato e che il peso sia distribuito uniformemente.

2. Posizionamento della Borsa

- Posiziona la borsa su una superficie stabile e piana.
- Assicurati che non ci siano ostacoli o oggetti che possano interferire con l'uso della borsa.

3. Utilizzo della Borsa

- Utilizza la borsa come punto d'ancoraggio per stabilizzare la tua posizione di tiro.
- Regola la posizione della borsa secondo necessità per ottimizzare la stabilità.
- Mantieni la borsa pulita e priva di detriti per garantire un uso sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in tessuto.
- Se la borsa è danneggiata e non può più essere utilizzata, considera di riciclarla o smaltirla in modo appropriato.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o in natura.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il sito web ufficiale del produttore o contatta il servizio clienti. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per facilitare l'assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace delle WieBad Fortune Cookie Bags. Ricorda che la sicurezza è la tua responsabilità e che è fondamentale utilizzare il prodotto in modo corretto per evitare incidenti.

Brukerveiledning for FORTUNE COOKIE BAGS WIEBAD FORTUNE COOKIE OD GREEN

Introduksjon

Takk for at du valgte FORTUNE COOKIE BAGS WIEBAD FORTUNE COOKIE OD GREEN. Denne posen er designet for presisjonsskyttere og gir stabilitet og nøyaktighet under skyting. For å sikre sikker bruk av produktet, vennligst les og følg retningslinjene i denne veiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i henhold til bruksanvisningen for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis du oppdager skader, ikke bruk produktet.
- Sørg for at produktet er plassert på en stabil overflate under bruk.
- Unngå eksponering for ekstreme temperaturer og fuktighet.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid produktet i et sikkert og kontrollert miljø.
- Sørg for at det ikke er hindringer i nærheten som kan forårsake ulykker.
- Bruk passende skyteutstyr sammen med produktet for å oppnå best mulig stabilitet.
- Unngå å bruke produktet på glatte eller ustabile overflater.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Finn et egnet område for skyting med god sikt og sikkerhet.
- Kontroller at FORTUNE COOKIE BAG er i god stand og uten skader.

2. Plassering:

- Plasser FORTUNE COOKIE BAG på en stabil overflate.
- Juster posen slik at den gir best mulig støtte for skytestillingen din.

3. Bruk:

- Når du har plassert posen, ta opp skytevåpenet ditt og plasser det trygt på posen.
- Sørg for at posen gir tilstrekkelig støtte for å oppnå stabilitet under skyting.
- Juster posisjonen din etter behov for å oppnå best mulig sikte og komfort.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, vennligst resirkuler eller kast det i henhold til lokale avfallsbestemmelser.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Viktig informasjon

- Vennligst rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Vi håper at FORTUNE COOKIE BAGS WIEBAD FORTUNE COOKIE OD GREEN gir deg en trygg og stabil skyteopplevelse. Takk for at du følger disse sikkerhetsretningslinjene!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby WieBad Fortune Cookie

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby WieBad Fortune Cookie. Ten produkt został zaprojektowany, aby pomóc strzelcom precyzyjnym osiągnąć stabilność i dokładność podczas strzelania. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania torby, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj torby wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie pozostawiaj torby w miejscach narażonych na działanie ekstremalnych temperatur lub wilgoci.
- Przechowuj torbę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że torba jest odpowiednio obciążona, aby zapewnić stabilność.
- Nie używaj torby jako podpory dla ciała w sposób, który może prowadzić do utraty równowagi.
- Unikaj stosowania torby w warunkach, które mogą zagrażać bezpieczeństwu (np. podczas strzelania w niebezpiecznych okolicach).
- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub luzu w konstrukcji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Sprawdź, czy torba jest w dobrym stanie przed użyciem.
- Upewnij się, że torba jest odpowiednio obciążona zgodnie z zaleceniami producenta.

2. Użycie torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni lub przeszkodzie.
- Użyj torby jako wsparcia dla broni, zapewniając, że jest ona stabilnie umieszczona.
- Dostosuj pozycję torby, aby uzyskać najlepszą stabilność podczas strzelania.

3. Czyszczenie torby:

- Czyść torbę wilgotną szmatką, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Unikaj używania chemikaliów, które mogą uszkodzić materiał torby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj torby do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne wydzielanie się toksycznych substancji.
- Jeśli torba jest uszkodzona, rozważ jej recykling lub oddanie do odpowiednich punktów zbiórki.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby WieBad Fortune Cookie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek, co pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z torby WieBad Fortune Cookie.

FORTUNE COOKIE BAGS WIEBAD Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa FORTUNE COOKIE BAGS WIEBAD tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on aina käytössä ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei ole suunniteltu käyttötarkoitukseesi.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että laukku on tasapainossa ennen ampumista.
- Käytä laukkuja vain ampumapaikoilla, jotka ovat turvallisia.
- Älä yritä muuttaa laukun sisältöä tai painoa, sillä se voi vaikuttaa vakauteen.
- Vältä laukkujen käyttöä epätasaisilla tai liukkailla pinnoilla.
- Pidä laukku puhtaana ja kuivana, jotta se säilyttää muotonsa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta laukku tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Varmista, että laukku on täytetty oikein ja että se on riittävän painava tarjoamaan tarvittava tuki.

2. Käyttö:

- Aseta laukku ampumaasentoon siten, että se tukee rynnäkköasennon.
- Käytä laukkuja vain tarkkuusammuntaan, kuten PRSkilpailuissa.
- Muista, että löysästi täytetty laukku tarjoaa paremman vakauden kuin tiukasti täytetty laukku.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Varmista, että tuote on tyhjennetty ja puhdistettu ennen hävittämistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki kysymykset käsitellään asiantuntevasti ja turvallisesti.

Yhteenveto

FORTUNE COOKIE BAGS WIEBAD on suunniteltu tarjoamaan tarkkuusampujille tukea ja vakautta. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on ensisijainen

prioriteetti kaikissa ampumatoimissa.

Säkerhetsinstruktioner för WieBad Fortune Cookie Bags

Introduktion

Tack för att du valt WieBad Fortune Cookie Bags. Dessa skjutpåsar är designade för att ge precisionsskyttar stabilitet och noggrannhet vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad påse.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper för att undvika olyckor.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- För att undvika skador, se till att påsen är korrekt fylld och inte överbelastad.
- Använd påsen på jämna ytor för att maximera stabiliteten.
- Undvik att använda produkten på instabila eller osäkra ytor.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom hörselskydd och skyddsglasögon, vid skytte.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Ta bort påsen från förpackningen.
- Kontrollera att påsen inte har några synliga skador.

2. Användning:

- Placera påsen på en stabil yta.
- Justera påsens position för att få bästa möjliga stabilitet.
- Använd påsen som stöd för ditt skytte, se till att den är i rätt vinkel för att maximera precisionen.

3. Underhåll:

- Rengör påsen med en fuktig trasa vid behov.
- Förvara påsen på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av syntetiska material.
- Återvinn påsen om det är möjligt, enligt lokala återvinningsregler.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om WieBad Fortune Cookie Bags, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Návod k bezpečnému používání tašek WieBad Fortune Cookie

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašky WieBad Fortune Cookie. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání produktu, které vám pomohou zajistit vaši bezpečnost a správné používání tašek. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Produkt je navržen tak, aby byl používán jako podpora pro střelecké aktivity.
- Ujistěte se, že taška je používána pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny.
- Před použitím zkontrolujte, zda taška není poškozená. Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepoužívejte ji.
- Uchovávejte tašku mimo dosah dětí a domácích zvířat, pokud není používána pod dohledem dospělé osoby.
- V případě jakýchkoli zranění nebo nehod okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s taškou se vyhněte ostrým předmětům, které by mohly způsobit poškození.
- Při umístění tašky na překážky se ujistěte, že je stabilní a bezpečně umístěná.
- Nepoužívejte tašku na místech, kde by mohla být vystavena extrémním povětrnostním podmínkám, jako je silný déšť nebo sníh, pokud není určeno jinak.
- Při používání tašky na závodech nebo soutěžích dodržujte veškeré pokyny organizátorů.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava tašky:** Před prvním použitím zkontrolujte, zda je taška čistá a bez poškození.
2. **Umístění tašky:**
 - Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch.
 - Pokud používáte tašku na překážkách, zajistěte, aby byla dobře vyvážená.
3. **Použití tašky:**
 - Posadte se nebo se postavte do stabilní pozice a umístěte tašku pod požadovanou část těla pro podporu.
 - Upravte pozici tašky podle potřeby pro maximální stabilitu.
4. **Údržba:**
 - Po každém použití zkontrolujte tašku na známky opotřebení.
 - Čistěte tašku podle pokynů výrobce, abyste zajistili její dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci tašky se ujistěte, že ji recyklujete nebo likvidujete v souladu s místními předpisy.
- Pokud je taška poškozená nebo již není použitelná, zlikvidujte ji způsobem, který minimalizuje dopad na životní prostředí.

Informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, jako je název, model a datum zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali tašky WieBad Fortune Cookie. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.