

AR 308 XCH COMPLETE EXTENDED CHARGING HANDLE-BLACK

An Extended Charging Handle That Easily Replaces OEM AR 308 Charging Handles

Designed as a quick, drop-in replacement for your AR 308 rifle, the ODIN Works XCH Complete Extended Charging Handle makes charging and clearing your gun easier than ever before. The extended latch included on this charging handle easily clears the ocular bells of mounted optics and can be easily grasped by gloved hands as well. Both red and black finishes are available for the ODIN Works XCH Complete Extended Charging Handle, and the design is completely ambidextrous.



Attributes

- Name: AR 308 XCH COMPLETE EXTENDED CHARGING HANDLE-BLACK
- Manufacturer: ODIN WORKS INC.
- Product no.: 100036170
- Mfr. No.: ACC-CH-XCH-AR10-BLK
- Finish: Black
- Hand: Ambidextrous
- Make: AR .308
- Style: Factory Replacement
- Delivery weight: 0.145kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 292mm
- UPC: 857116007139

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ODIN Works AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el Mango de Carga Extendido ODIN Works AR 308 XCH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement Étendue ODIN Works AR 308 XCH](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Utilizzo del Manetta di Armamento AR 308 XCH COMPLETE EXTENDED CHARGING HANDLE](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for AR 308 XCH COMPLETE EXTENDED CHARGING HANDLE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR 308 XCH COMPLETE EXTENDED CHARGING HANDLE](#)
- [Suomi: AR 308 XCH COMPLETE EXTENDED CHARGING HANDLE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR 308 XCH COMPLETE EXTENDED CHARGING HANDLE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání nabíjecí rukojeti AR 308 XCH COMPLETE EXTENDED CHARGING HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für den ODIN Works AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ODIN Works AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle! Dieses Produkt wurde entwickelt, um das Laden und Entleeren Ihres AR 308 Gewehrs zu erleichtern. Um die Sicherheit bei der Verwendung sicherzustellen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr stets Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Verwendung entladen ist.
- Überprüfen Sie, dass der Ladegriff korrekt installiert ist, um ein versehentliches Versagen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Ladegriff nicht bei unsachgemäßer Handhabung oder Beschädigung.
- Verwenden Sie den Ladegriff nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
2. Entfernen Sie den alten Ladegriff, falls vorhanden.
3. Setzen Sie den ODIN Works XCH Complete Extended Charging Handle in die dafür vorgesehene Halterung ein.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Ladegriff sicher und fest sitzt.

Verwendung

- Um zu laden, ziehen Sie den Ladegriff nach hinten und führen Sie die Patrone in die Kammer ein.
- Zum Entleeren ziehen Sie erneut den Ladegriff nach hinten, um die leere Patrone auszuwerfen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger immer außerhalb des Abzugsbereichs bleiben, während Sie den Ladegriff verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffenbestandteilen.
- Bringen Sie das Produkt zu einer autorisierten Entsorgungsstelle oder einem Fachhändler, der Ihnen bei der sicheren Entsorgung helfen kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Safety Instruction Guide for AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle

Introduction

Thank you for choosing the AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle by ODIN Works. This product is designed to enhance the functionality of your AR 308 rifle, making it easier to charge and clear the firearm. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or using the charging handle.
- Always handle firearms with care and treat them as if they are loaded.
- Keep the charging handle and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Familiarize yourself with the operation of your rifle and the charging handle before use.
- Wear appropriate eye and ear protection when handling or shooting the firearm.
- Regularly inspect the charging handle for signs of wear or damage; do not use if damaged.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about safety recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Ensure the rifle is pointed in a safe direction during installation.
 - Avoid using excessive force when installing the charging handle to prevent damage.
- **Usage Precautions:**
 - Always ensure the firearm is in a safe condition before using the charging handle.
 - Use gloves if preferred, as the extended latch is designed for easy gripping.
 - Do not attempt to modify the charging handle; any alterations may compromise safety.
- **Storage Precautions:**
 - Store the charging handle in a dry, cool place when not in use.
 - Ensure that the firearm is securely locked and stored in accordance with local laws and regulations.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Unloading the Firearm:

- Ensure the rifle is unloaded and the chamber is clear.

2. Removal of the Existing Charging Handle:

- Pull the rear pin to remove the upper receiver from the lower receiver.
- Remove the existing charging handle by sliding it out of the receiver.

3. Installation of the AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle:

- Align the new charging handle with the receiver.
- Slide the charging handle into place until it is fully seated.
- Reattach the upper receiver to the lower receiver by securing the rear pin.

4. Final Check:

- Ensure the charging handle operates smoothly before using the firearm.

Usage Instructions

- To charge the firearm, grasp the extended latch on the charging handle firmly.
- Pull the charging handle to the rear to chamber a round or clear the chamber.
- Release the charging handle to allow it to return to its forward position.

Disposal Instructions

- Dispose of the charging handle in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer in use, ensure it is disposed of safely to prevent accidental use.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle, please refer to the contact details provided by your retailer or manufacturer.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el Mango de Carga Extendido ODIN Works AR 308 XCH

Introducción

Gracias por elegir el Mango de Carga Extendido ODIN Works AR 308 XCH. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu rifle AR 308, facilitando la carga y el desalojo del arma. Para garantizar un uso seguro y eficiente, es fundamental seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de instalación y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu tipo de rifle AR 308 antes de la instalación.
- Inspecciona el Mango de Carga antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Mantén el Mango de Carga y el rifle fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Nunca utilices el Mango de Carga en un rifle que no esté diseñado para él.
- Si experimentas cualquier problema durante el uso, detén su uso inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza guantes adecuados al manejar el rifle y el Mango de Carga para prevenir lesiones.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o manipular el Mango de Carga.
- Evita apuntar el rifle hacia ti o hacia otras personas durante la instalación y el uso.
- No utilices el Mango de Carga si está dañado o si presenta signos de desgaste.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso seguro del rifle.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Mango de Carga:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado y en una superficie plana.
- Retira el mango de carga original (si aplica) siguiendo las instrucciones del fabricante del rifle.
- Coloca el Mango de Carga Extendido ODIN Works en su lugar, asegurándote de que encaje correctamente.
- Asegura el Mango de Carga según las especificaciones del fabricante, utilizando las herramientas adecuadas si es necesario.

2. Uso del Mango de Carga:

- Para cargar el rifle, tira hacia atrás del Mango de Carga con una mano firme.
- Asegúrate de que el cartucho esté en su lugar antes de liberar el Mango de Carga.
- Para despejar el arma, repite el proceso de tirar hacia atrás y asegúrate de que la recámara esté vacía.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Mango de Carga o si está dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de armas y accesorios.
- Si es posible, recicla el Mango de Carga de acuerdo con las pautas de reciclaje de materiales metálicos.

Información de Contacto para Más Soporte

Para obtener más información sobre el uso seguro y el mantenimiento del Mango de Carga Extendido ODIN Works AR 308 XCH, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, puedes disfrutar de una experiencia de tiro más segura y eficiente. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y a las recomendaciones del fabricante. La seguridad es responsabilidad de cada usuario, así que actúa con precaución y responsabilidad.

Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement Étendue ODIN Works AR 308 XCH

Introduction

Merci d'avoir choisi la Poignée de Chargement Étendue ODIN Works AR 308 XCH. Ce produit est conçu pour améliorer l'expérience de chargement et de déchargement de votre fusil AR 308. Cependant, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de la poignée de chargement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise des gants pour une meilleure prise en main, surtout dans des conditions humides ou froides.
- Évite de pointer la poignée de chargement vers soi ou vers d'autres personnes lors de son utilisation.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer la poignée.
- Ne modifie pas la conception de la poignée de chargement, car cela peut compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Poignée de Chargement :

- Vérifie que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Retire l'ancienne poignée de chargement si nécessaire.
- Aligne la nouvelle poignée de chargement avec le rail de l'arme.
- Fixe la poignée en suivant les indications du fabricant.

2. Utilisation de la Poignée de Chargement :

- Saisis la poignée par la languette prolongée pour un chargement et un déchargement faciles.
- Assuretoi que les optiques montées ne gênent pas l'utilisation de la poignée.
- Effectue des mouvements fluides et contrôlés lors du chargement et du déchargement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la poignée de chargement dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'élimination des accessoires d'armes à feu.
- Si la poignée est endommagée, contacte un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, contacte le fabricant. Ils pourront te fournir des informations supplémentaires et des conseils sur la sécurité.

En suivant ces directives, tu peux profiter en toute sécurité de ta Poignée de Chargement Étendue ODIN Works AR 308 XCH. Reste informé des mises à jour de sécurité et des rappels potentiels via la plateforme Safety Gate

de l'UE.

Guida di Sicurezza per l'Utilizzo del Manetta di Armamento AR 308 XCH COMPLETE EXTENDED CHARGING HANDLE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Manetta di Armamento AR 308 XCH COMPLETE EXTENDED CHARGING HANDLE di ODIN Works Inc. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo del tuo fucile AR 308, facilitando il caricamento e la pulizia. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il Manetta di Armamento per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti o incidenti pericolosi alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre guanti protettivi durante l'installazione e l'uso del Manetta di Armamento.
- Non forzare il Manetta di Armamento oltre la sua capacità progettata.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il Manetta di Armamento.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o segni di usura.
- Mantieni il Manetta di Armamento pulito e privo di detriti per garantire un funzionamento ottimale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Manetta di Armamento:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Rimuovi il Manetta di Armamento originale se presente.
- Posiziona il Manetta di Armamento AR 308 XCH sulla slitta di montaggio.
- Fissa il Manetta di Armamento in posizione seguendo le istruzioni del produttore.
- Controlla che il Manetta di Armamento si muova liberamente e senza ostacoli.

2. Utilizzo del Manetta di Armamento:

- Afferralo saldamente, anche indossando guanti.
- Usa il gancio esteso per facilitare il caricamento e la pulizia.
- Segui le procedure di sicurezza standard per l'uso dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Manetta di Armamento secondo le normative locali per i rifiuti di prodotti metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Verifica le linee guida locali per lo smaltimento di attrezzature e accessori per armi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il Manetta di Armamento AR 308 XCH COMPLETE EXTENDED CHARGING HANDLE. Utilizzalo responsabilmente e in sicurezza.

Bruksanvisning for AR 308 XCH COMPLETE EXTENDED CHARGING HANDLE

Introduksjon

Takk for at du valgte ODIN Works AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle. Dette produktet er designet for å forbedre brukeropplevelsen med din AR 308rifle. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din AR 308rifle før installasjon.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen.
- Oppbevar alltid våpen utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skadet, må det ikke brukes.
- Hold produktet og området rundt rent og fritt for hindringer.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid hansker ved håndtering av ladehåndtaket for å unngå skader.
- Unngå å bruke produktet hvis du er under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du bruker ladehåndtaket.
- Vær oppmerksom på at den utvidede låsen kan frigjøre okulære bellene på monterte optikker; vær forsiktig for å unngå skade på utstyret.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Fjern det gamle ladehåndtaket fra våpenet ved å følge produsentens instruksjoner.
- Plasser det nye ODIN Works XCH Complete Extended Charging Handle på plass.
- Sørg for at det sitter godt og sikkert før du bruker våpenet.

2. Bruk:

- For å lade våpenet, trekk ladehåndtaket tilbake med en jevn bevegelse.
- For å tømme våpenet, gjenta prosessen og sørg for at kammeret er tomt.
- Test alltid at våpenet er i sikker tilstand etter lading og tømming.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om spesifikke avfallsmuligheter for våpenrelaterte produkter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, installasjon eller bruk av produktet, vennligst kontakt den offisielle forhandleren eller produsenten.

Vennligst husk at sikkerhet alltid er en prioritet når du håndterer våpen og tilbehør. Følg retningslinjene og instruksjonene nøye for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR 308 XCH COMPLETE EXTENDED CHARGING HANDLE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle od ODIN Works Inc. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i łatwości użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest zawsze rozładowana przed instalacją uchwytu.
- Nie używaj uchwytu w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń.
- Używaj uchwytu tylko w warunkach, które nie zagrażają bezpieczeństwu (np. nie w pobliżu dzieci).
- Noś rękawice podczas korzystania z uchwytu, aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia się.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja uchwytu:

- Sprawdź, czy broń jest rozładowana.
- Zdejmij stary uchwyt, jeśli jest zainstalowany.
- Zamontuj nowy uchwyt, upewniając się, że jest dobrze osadzony.
- Sprawdź, czy uchwyt działa płynnie przed użyciem.

2. Użytkowanie uchwytu:

- Chwyć uchwyt pewnie, używając obu rąk, jeśli to konieczne.
- Używaj uchwytu do ładowania i oczyszczania broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Regularnie sprawdzaj, czy uchwyt nie jest uszkodzony lub zużyty.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli jest uszkodzony.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy bezpiecznego korzystania z AR 308 XCH

Complete Extended Charging Handle.

AR 308 XCH COMPLETE EXTENDED CHARGING HANDLE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit ODIN Works AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle latauskahvan. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseiden lataamista ja tyhjentämistä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että ase on aina tyhjennetty ennen latauskahvan asentamista tai poistamista.
- Käytä aseeseen kanssa vain hyväksytyjä lisävarusteita.
- Tarkista säännöllisesti latauskahvan kunto ja varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Älä käytä latauskahvaa, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on merkkejä kulumisesta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen latauskahvan käyttöä.
- Käytä aina suojalaseja ampumisen aikana.
- Tarkista, että latauskahva on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa latauskahvan käytössä, jotta vältetään vaurioituminen.
- Jos latauskahva jää jumiin tai ei toimi oikein, lopeta käyttö ja tarkista ongelma.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.
2. Poista vanha latauskahva seuraamalla valmistajan ohjeita.
3. Kiinnitä uusi ODIN Works XCH Complete Extended Charging Handle paikoilleen.
4. Varmista, että latauskahva on kunnolla kiinnitetty ja toimii moitteettomasti.

Käyttö

- Latauskahvan käyttö on helppoa ja vaatii vain kevyttä painamista.
- Suuntaa latauskahva kohti itsellesi ja vedä se takaisin, kun lataat asetta.
- Varmista, että latauskahva palautuu alkuperäiseen asentoonsa käytön jälkeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote vastuullisesti ympäristöystävällisten käytäntöjen mukaisesti.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit.

Huomautuksia

- Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.
- Ilmoita kaikista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Kiitos, että otit aikaa lukeaksesi nämä ohjeet. Turvallinen ja oikea käyttö varmistaa, että voit nauttia tuotteestasi pitkään!

Säkerhetsinstruktioner för AR 308 XCH COMPLETE EXTENDED CHARGING HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt ODIN Works AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle. Denna produkt är designad för att förbättra användarvänligheten och säkerheten vid laddning och rensning av ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och att det inte finns några patroner i det innan du installerar eller använder laddhandtaget.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra oinvidga personer.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera laddhandtaget för skador eller defekter innan användning.
- Använd alltid handskar när du hanterar vapnet för att förhindra skador och för att förbättra greppet.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under laddning och rengöring.
- Var medveten om din omgivning och se till att inga personer befinner sig i skottlinjen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddhandtaget:

- Ta bort det gamla laddhandtaget genom att lossa skruvarna som håller det på plats.
- Sätt in det nya AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle i den avsedda platsen.
- Fäst laddhandtaget med de medföljande skruvarna och se till att de är ordentligt åtdragna.

2. Användning av laddhandtaget:

- För att ladda vapnet, greppa det förlängda handtaget och dra det bakåt tills det klickar på plats.
- För att rensa vapnet, tryck på handtaget och dra det bakåt igen.
- Kontrollera alltid att vapnet är tomt innan du utför underhåll eller lagring.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna och kassera alla förpackningar och material på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din AR 308 XCH Complete Extended Charging Handle. Tack för att du prioriterar säkerheten vid användning av ditt vapen.

Návod k bezpečnému používání nabíjecí rukojeti AR 308 XCH COMPLETE EXTENDED CHARGING HANDLE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nabíjecí rukojeť AR 308 XCH COMPLETE EXTENDED CHARGING HANDLE od společnosti ODIN Works Inc. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní nabíjení a údržbu vaší zbraně. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečnosti, používání a likvidaci produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že je zbraň vypnutá a prázdná před instalací nebo údržbou rukojeti.
- Používejte pouze s puškami AR 308, pro které je tento produkt určen.
- Zabraňte kontaktu s dětmi a jinými zranitelnými skupinami.
- V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při nasazování rukojeti noste ochranné brýle, abyste se vyhnuli případným zraněním.
- Pokud používáte rukavice, ujistěte se, že máte dobrý úchop rukojeti.
- Neprovádějte údržbu nebo instalaci rukojeti pod vlivem alkoholu nebo drog.
- Při čištění zbraně zajistěte, aby byla zbraň bezpečně zajištěna a neexistovalo riziko náhodného výstřelu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je zbraň prázdná a odpojená od jakéhokoli zdroje energie.
2. **Odstranění staré rukojeti:** Pomocí vhodného nástroje odstraňte stávající nabíjecí rukojeť.
3. **Instalace nové rukojeti:**
 - Umístěte novou rukojeť na místo, kde byla původní.
 - Ujistěte se, že je rukojeť správně usazena a zajištěna.
4. **Kontrola funkčnosti:** Po instalaci proveďte kontrolu, zda rukojeť správně funguje a je bezpečně upevněna.
5. **Použití:** Při nabíjení a čištění zbraně používejte rukojeť podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Zajistěte, aby byla rukojeť a její obaly likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, neváhejte se obrátit na odborníka na správnou likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo servisního odborníka.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našeho produktu.