

STICKY PINT SIZED GAME CHANGER - STICKY PINT-SIZED GAMECHANGER, TAN

A Sticky Bag for Increased Stability When Shooting

You've heard and used shooting bags before, but when Armageddon Gear calls one of its bags a "Game Changer," it's time to sit up and listen. The company's offered game-changers before, but the Sticky Pint-Sized Game Changer solves the problem of bags sliding around on obstacles, costing you valuable time before making a shot. Each Armageddon Gear Sticky Pint-Sized Game Changer is constructed with a waxed-canvas shell that has special "sticky" textile fabric applied to particular areas on the outside of the bag. These spots include the gusset, top and one side of the bag. The result is an improved coefficient of friction that provides a more-stable shooting position. Best of all? This sticky canvas won't break down over time under the hot sun, like other sticky fabrics. The Armageddon Gear Sticky Pint-Sized Game Changer measures 7" X 4.5" X 5" and is filled with micro silica. The bag features a tan color and weighs in at 5 pounds. Most positional shooting bags are not filled firmly on purpose. The reason being a loose filled bag will fill in gaps, drape across obstacles, and create a more stable shooting platform than a firm filled bag.



Attributes

- Name: STICKY PINT-SIZED GAMECHANGER, TAN
- Manufacturer: ARMAGEDDON GEAR
- Product no.: 100036250
- Mfr. No.: AG0713 TN
- Color: Tan
- Material: Waxed Canvas
- Delivery weight: 2.495kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 191mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Armageddon Gear Sticky PintSized Game Changer](#)
- [English: Safety Instructions for the Sticky PintSized Game Changer](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sticky PintSized Game Changer d'Armageddon Gear](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sticky PintSized Game Changer](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for STICKY PINTSIZED GAME CHANGER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: STICKY PINT SIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR](#)
- [Suomi: STICKY PINT SIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STICKY PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání STICKY PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR](#)

Sicherheitshinweise für den Armageddon Gear Sticky PintSized Game Changer

Einführung

Willkommen beim Benutzerhandbuch für den Armageddon Gear Sticky PintSized Game Changer. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine verbesserte Stabilität und Kontrolle beim Schießen zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt von Kindern und Haustieren fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe vor der Verwendung, ob das Produkt beschädigt ist. Verwende es nicht, wenn es Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung aufweist.
- Bewahre das Produkt an einem trockenen Ort auf, um seine Lebensdauer zu verlängern.
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land bezüglich des Schießens und der Verwendung von Schießzubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Sticky PintSized Game Changer auf einer stabilen und ebenen Oberfläche platziert ist, um ein Verrutschen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Beschädigungen des gewachsten CanvasMantels zu verhindern.
- Nutze das Produkt nur in einem sicheren Schießbereich, der für die jeweilige Aktivität geeignet ist.
- Achte darauf, dass der Sack nicht überlastet wird, um ein Auslaufen des Inhalts zu vermeiden.
- Verwende geeignete Schutzausrüstung, wie Augen und Gehörschutz, beim Schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe den Sack auf Beschädigungen, bevor du ihn verwendest.
- Stelle sicher, dass der Sack sauber und trocken ist, bevor du ihn in Gebrauch nimmst.

2. Platzierung:

- Lege den Sticky PintSized Game Changer auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Achte darauf, dass der „sticky“ Bereich an der gewünschten Stelle positioniert ist, um die Stabilität zu maximieren.

3. Verwendung:

- Nutze den Sack als Unterstützung für deine Schussposition.
- Achte darauf, dass der Sack nicht verrutscht, während du schießt.
- Nach der Benutzung, entferne den Sack vorsichtig von der Oberfläche.

4. Reinigung:

- Reinige den Sack bei Bedarf mit einem feuchten Tuch. Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese das Material beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Textilien und Kunststoffen.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in den normalen Hausmüll gelangt, wenn es als gefährlich eingestuft wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, alle Informationen über das Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle Bearbeitung deiner Anfrage zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien dazu beiträgt, ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten. Danke, dass du dich für den Armageddon Gear Sticky PintSized Game Changer entschieden hast!

Safety Instructions for the Sticky PintSized Game Changer

Introduction

Thank you for choosing the Sticky PintSized Game Changer by Armageddon Gear. This product is designed to enhance your shooting experience by providing stability and support. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the Sticky PintSized Game Changer for any signs of wear or damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of shooting equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the Sticky PintSized Game Changer in wet or slippery conditions as this may affect its stability.
- Avoid placing the bag on unstable surfaces that may shift or collapse during use.
- Be cautious of the weight of the bag (5 pounds) when handling or positioning it.
- Ensure that the bag is properly filled and not overstuffed to maintain its intended functionality.
- If you notice any deterioration in the sticky surface, discontinue use immediately and contact the manufacturer for guidance.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Bag:

- Place the Sticky PintSized Game Changer on a flat, stable surface.
- Ensure the sticky areas are in contact with the surface to maximize stability.

2. Using the Bag:

- Position the bag under your firearm to create a stable shooting platform.
- Adjust the bag's placement as needed to achieve the desired height and angle for your shooting position.

3. After Use:

- Clean the bag with a damp cloth to remove dirt and debris.
- Store the bag in a cool, dry place away from direct sunlight to maintain the integrity of the materials.

Disposal Instructions

- Dispose of the Sticky PintSized Game Changer in accordance with local waste disposal regulations.
- If the product is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Sticky PintSized Game Changer, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase. Always ensure that you are compliant with the EU General

Product Safety Regulation when seeking assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the Sticky PintSized Game Changer!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Sticky PintSized Game Changer de Armageddon Gear. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, proporcionando estabilidad y comodidad. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía te proporcionará información sobre las precauciones de seguridad, instrucciones de uso y contacto para más apoyo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Sticky PintSized Game Changer esté en buenas condiciones antes de usarlo. Verifica que no haya daños visibles en la bolsa.
- Utiliza el producto solo para el propósito destinado: como soporte para tiro.
- Mantén el producto alejado de fuentes de calor y fuego.
- Evita el contacto con productos químicos agresivos que puedan dañar el material.
- Si el producto se daña o se rompe, deja de usarlo inmediatamente y considera reemplazarlo.
- Siempre mantén el área de tiro limpia y libre de obstáculos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en Superficies Estables:** Asegúrate de usar el Sticky PintSized Game Changer en superficies estables y planas para evitar caídas o deslizamientos.
- **Supervisión de Niños:** Si hay niños cerca, asegúrate de que estén supervisados en todo momento. Este producto no está diseñado para su uso por niños.
- **Condiciones Climáticas:** Evita usar el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento, como lluvia intensa o nieve.
- **Carga Máxima:** No excedas la carga máxima recomendada para el uso del producto, ya que esto puede comprometer su integridad y estabilidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Colocación:** Coloca el Sticky PintSized Game Changer en el lugar deseado, asegurándote de que esté en una superficie nivelada.
2. **Ajuste de la Posición:** Ajusta la bolsa según sea necesario para lograr la posición de tiro más cómoda y estable.
3. **Verificación de Estabilidad:** Antes de realizar disparos, verifica que la bolsa esté firmemente colocada y no se deslice.
4. **Uso durante el Tiro:** Utiliza el Sticky PintSized Game Changer como soporte para tu arma, asegurando que esté correctamente alineado para obtener la mejor precisión.
5. **Almacenamiento:** Después de su uso, guarda el producto en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Sticky PintSized Game Changer, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de tela y materiales sintéticos.
- Si el producto está dañado, considera reciclarlo si es posible.

Información de Contacto para Más Apoyo

Para cualquier consulta sobre seguridad o información adicional sobre el producto, asegúrate de contactar al punto de contacto en la UE adecuado para obtener asistencia.

Recuerda que seguir estas pautas no solo ayuda a garantizar tu seguridad, sino también la de los demás.
Disfruta de tu experiencia de tiro con el Sticky PintSized Game Changer de Armageddon Gear.

Guide de Sécurité pour le Sticky PintSized Game Changer d'Armageddon Gear

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sticky PintSized Game Changer d'Armageddon Gear. Ce produit est conçu pour améliorer ta stabilité lors des tirs en réduisant le glissement sur les surfaces. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants sans supervision.
- Informetoi sur les risques potentiels associés à son utilisation.
- En cas de doute, consulte un professionnel avant d'utiliser le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le Sticky PintSized Game Changer sur des surfaces stables et non glissantes.
- Évite d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, etc.) qui pourraient affecter sa performance.
- Ne surcharge pas le sac au-delà de sa capacité recommandée.
- Ne place pas le sac près de sources de chaleur ou de flammes.
- Ne modifie pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son efficacité.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation du Sac:

- Retire le sac de son emballage.
- Vérifie qu'il n'y a pas de déchirures ou de défauts visibles.

2. Placement:

- Place le sac sur une surface plane et stable.
- Assuretoi que les zones "collantes" sont en contact avec la surface pour maximiser la stabilité.

3. Utilisation:

- Positionne ton arme de tir sur le sac.
- Ajuste la position de ton corps pour assurer une posture confortable et stable.
- Effectue des ajustements si nécessaire pour maintenir la stabilité.

4. Nettoyage:

- Après utilisation, nettoie le sac avec un chiffon humide.
- Évite d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le tissu.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit arrive en fin de vie ou s'il est endommagé au point de ne plus être utilisable, jette-le conformément aux réglementations locales en matière de déchets.

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères si des options de recyclage sont disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site Web d'Armageddon Gear ou contacte un représentant local. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour faciliter l'assistance.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton Sticky PintSized Game Changer tout en minimisant les risques. Reste toujours vigilant et utilise le produit de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sticky PintSized Game Changer

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sticky PintSized Game Changer di Armageddon Gear. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, fornendo una stabilità superiore durante l'uso. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Controlla regolarmente il sacchetto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Mantieni il sacchetto lontano da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Non lasciare il prodotto incustodito in aree accessibili ai bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Sticky PintSized Game Changer solo in condizioni di tiro appropriate.
- Non sovraccaricare il sacchetto oltre il suo peso massimo di 5 libbre.
- Assicurati che il sacchetto sia posizionato su una superficie stabile prima di utilizzarlo.
- Evita di utilizzare il sacchetto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere le sue prestazioni.
- Non tentare di modificare o riparare il sacchetto se danneggiato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Posiziona il Sticky PintSized Game Changer su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che il sacchetto sia riempito correttamente con micro silice per garantire la stabilità.
- Utilizza il sacchetto per supportare il tuo fucile o arma in modo da ottenere una posizione di tiro stabile.
- Regola la posizione del sacchetto se necessario, per ottimizzare il tuo angolo di tiro.
- Dopo l'uso, rimuovi il sacchetto dalla superficie e riponilo in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Sticky PintSized Game Changer secondo le normative locali sui rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato, evita di gettarlo insieme ai rifiuti domestici; verifica le opzioni di riciclaggio disponibili.
- Non bruciare il prodotto, in quanto potrebbe liberare sostanze nocive.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti di Armageddon Gear. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo Sticky PintSized Game Changer. Ricorda che la tua sicurezza è la priorità principale. In caso di dubbi o domande, non esitare a cercare assistenza. Buon tiro!

Bruksanvisning for STICKY PINTSIZED GAME CHANGER

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Armageddon Gear Sticky PintSized Game Changer. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi stabilitet og redusere glidning under bruk. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til anbefalingene for å unngå skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet jevnlig for slitasje eller skader før bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk EU Safety Gateplattformen for oppdateringer om tilbakekallinger.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet på ujevne eller glatte overflater.
- Sørg for at posen er fylt riktig for optimal stabilitet.
- Ikke bruk produktet hvis det er synlige tegn på skade eller slitasje.
- Bruk alltid produktet i et trygt miljø, borte fra farer som kan forårsake skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse før bruk:

- Sjekk at posen er fylt med mikro silika og veier 5 pounds.
- Kontroller at det voksbehandlede kanvaset er i god stand og ikke har hull eller skader.

2. Bruk av produktet:

- Plasser posen på en stabil overflate eller hindring.
- Juster posen ved å dra den nedover eller til siden for å oppnå ønsket stabilitet.
- Sørg for at de "sticky" områdene av posen er i kontakt med overflaten for bedre friksjon.

3. Etter bruk:

- Rengjør posen ved å tørke av smuss eller støv med en fuktig klut.
- Oppbevar produktet på et tørt sted borte fra direkte sollys for å forlenge levetiden.

Avfallsinstruksjoner

- Produktet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for tekstilprodukter.
- Vurder å resirkulere materialene hvis mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere informasjon om produktet, vennligst kontakt den relevante myndigheten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Takk for at du valgte Armageddon Gear Sticky PintSized Game Changer. Vi håper du får glede av produktet!

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: STICKY PINT SIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Sticky PintSized Game Changer od Armageddon Gear. Ten produkt został zaprojektowany, aby poprawić komfort i bezpieczeństwo podczas strzelania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i maksymalne korzyści z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że Sticky PintSized Game Changer jest stabilnie umieszczony przed oddaniem strzału.
- Nie używaj produktu na mokrej lub śliskiej powierzchni, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
- Unikaj kontaktu z ogniem lub wysoką temperaturą, ponieważ może to wpłynąć na właściwości materiału.
- Nie stosuj produktu w sposób, który nie został przewidziany przez producenta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Wyjmij Sticky PintSized Game Changer z opakowania.
- Sprawdź produkt pod kątem widocznych uszkodzeń.

2. Użycie:

- Umieść worek na stabilnej powierzchni, gdzie zamierzasz strzelać.
- Upewnij się, że kłapa i inne sticky miejsca są skierowane w stronę strzelca, aby zapewnić maksymalną stabilność.
- Wypełnienie mikrokrzemionką zapewnia odpowiednią wagę i stabilność, więc nie próbuj zmieniać wypełnienia.

3. Po użyciu:

- Oczyszczyć produkt z kurzu i brudu.
- Przechowuj w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń materiału.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie spalaj, ponieważ może to być niebezpieczne.
- Rozważ recykling materiałów, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zakończenie

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa. Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa i stosować się do instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z Sticky PintSized Game Changer.

STICKY PINT SIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa STICKY PINT SIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä ja huollosta EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote poissa kosteista olosuhteista, jotta se säilyttää ominaisuutensa.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että tuote on sijoitettu vakaalle pinnalle ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on liukas tai epävakaa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, eli ampumatyynynä.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai suoraan auringonvalolle pitkään.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta STICKY PINT SIZED GAME CHANGER tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että tahmea pinta on alaspäin, jotta se tarttuu hyvin.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta ampumatyynynä tukeaksesi asentoasi ampumisen aikana.
- Varmista, että tyyny on kunnolla paikallaan ennen laukaisua.
- Tarkista, että ampumaalue on turvallinen ja esteetön ennen käyttöä.

Hävittämishohjeet

- Tuote on valmistettu vahapintaisesta kankaasta. Hävitä tuote paikallisten jäteohjeiden mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, sillä se saattaa vapauttaa haitallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Tärkeitä huomioita

- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset.

Noudattamalla näitä ohjeita varmistat turvallisen ja tehokkaan käytön STICKY PINT SIZED GAME CHANGER

ARMAGEDDON GEAR tuotteen kanssa. Kiitos, että valitsit Armageddon Gearin!

Säkerhetsinstruktioner för STICKY PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR

Introduktion

Tack för att du valt STICKY PINTSIZED GAME CHANGER från Armageddon Gear. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse och erbjuda stabilitet och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett ändamål som angivet av tillverkaren.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, borta från barn och husdjur.
- Var medveten om din omgivning när du använder produkten, särskilt vid skjutning.
- Rapportera eventuella skador eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil och säker yta.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller stark vind.
- Se till att alla säkerhetsåtgärder för skjutning är följda, inklusive användning av skyddsglasögon och öronproppar.
- Håll produkten ren och fri från skräp för att säkerställa optimal funktionalitet.
- Undvik att överfylla väskan; den är designad för att vara löst fylld för bästa stabilitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera den Sticky PintSized Game Changer på en stabil yta.
- Se till att den "sticky" ytan är i kontakt med underlaget för att maximera friktionen.

2. Användning:

- Justera väskan så att den passar din skjutställning.
- Försäkra dig om att väskan är stabil innan du börjar skjuta.
- Använd väskan för att stödja ditt vapen under skjutning och justera vid behov för bästa komfort och stabilitet.

Avfallsinstruktioner

- När produkten når slutet av sin livslängd, vänligen kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala föreskrifter för korrekt avfallshantering av textilmaterial.
- Undvik att bränna produkten, då det kan frigöra skadliga ämnen.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av STICKY PINTSIZED GAME CHANGER, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens artikelnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt Armageddon Gear och önskar dig en säker och framgångsrik skjutupplevelse!

Bezpečnostní pokyny pro používání STICKY PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt STICKY PINTSIZED GAME CHANGER od společnosti Armageddon Gear. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní a efektivní podporu při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze v souladu s jeho určením.
- Před každým použitím zkontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud se domníváte, že produkt je nebezpečný nebo má výrobní vadu, neprodleně kontaktujte výrobce nebo prodejce.
- Sledujte aktualizace týkající se stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání produktu se ujistěte, že je umístěn na stabilním a rovném povrchu.
- Nepoužívejte produkt na kluzkých nebo nestabilních podkladech.
- Vyvarujte se přímého vystavení produktu extrémním teplotám nebo vlhkosti.
- Dbejte na to, aby se na produkt nedostaly žádné chemikálie, které by mohly poškodit materiál.
- Zajistěte, aby byl produkt správně naplněn mikro silikou pro optimální výkon.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava produktu:

- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený.
- Ujistěte se, že je správně naplněn mikro silikou.

2. Použití produktu:

- Umístěte produkt na stabilní a rovný povrch.
- Při střelbě se ujistěte, že produkt je správně umístěn a neklouže.
- V případě potřeby upravte polohu produktu pro maximální stabilitu.

3. Údržba produktu:

- Po použití otřete produkt suchým hadříkem, aby se odstranily nečistoty.
- Uložte produkt na suchém místě, aby se zabránilo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený a nelze jej používat, zlikvidujte ho bezpečně, aby se předešlo úrazu nebo nehodě.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho produktu. Věříme, že STICKY PINTSIZED GAME CHANGER vám poskytne vynikající podporu při střelbě.