

ARCH-EL CHARGING HANDLE WITH EXTENDED LATCH COMBO

AR-15 - ARCH-EL CHARGING HANDLE W/EXTENDED LATCH AR-15 BLACK

The new ARCH-EL Charging Handle from Strike Industries is a T-6 7075 forged hard anodized charging handle featuring a larger aluminum latch surface that functions with ease in adverse conditions. The SI ARCH-EL featuring the aluminum SI Extended Latch will not wear your receiver as fast compared to steel latches! With its high polished surface, its ergonomic design makes for a smooth, clean charge. The quality of the ARCH-EL is second to none and it's built for durability. Once you place the ARCH-EL on your rifle, you will see, feel, and know the quality of the ARCH-EL!



Attributes

- Name: ARCH-EL CHARGING HANDLE W/EXTENDED LATCH AR-15 BLACK
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 100037045
- Mfr. No.: SI-ARCH-EL-BK
- Finish: Black
- Hand: Ambidextrous
- Make: AR-15
- Style: Factory Replacement
- Delivery weight: 0.044kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 108mm
- Shipping length: 216mm
- UPC: 700598349948

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARCHEL Charging Handle mit Extended Latch](#)
- [English: ARCHEL Charging Handle Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del ARCHEL Charging Handle](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Levier de Chargement ARCHEL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Manico di Carica ARCHEL](#)
- [Norsk: ARCHEL Ladehåndtak med Utvidet Latch Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rączki ARCHEL](#)
- [Suomi: ARCHEL Latauskahva Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARCHEL Laddhandtag med Förlängd Latch](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání ARCHEL nabíjecího mechanismu](#)

Sicherheitshinweise für den ARCHEL Charging Handle mit Extended Latch

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ARCHEL Charging Handle von Strike Industries. Dieser Ladehebel ist speziell für das AR15 entwickelt und bietet eine verbesserte Funktionalität und Langlebigkeit. Um die sichere Verwendung und Handhabung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihr spezifisches Gewehrmodell geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht beschädigt oder abgenutzt ist, bevor Sie es verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land bezüglich der Verwendung von Waffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Charging Handle ordnungsgemäß installiert ist.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Munition im Gewehr befindet, wenn Sie den Charging Handle installieren oder entfernen.
- Verwenden Sie den Charging Handle nur mit der vorgesehenen Technik und vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen, verwenden Sie das Produkt nicht und lassen Sie es von einem Fachmann überprüfen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Entfernen Sie den alten Charging Handle, falls vorhanden, indem Sie die entsprechenden Pins oder Schrauben lösen.
- Setzen Sie den ARCHEL Charging Handle in die vorgesehene Position im Receiver ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Charging Handle sicher sitzt und alle Pins oder Schrauben ordnungsgemäß befestigt sind.

2. Nutzung:

- Um das Gewehr zu laden, ziehen Sie den Charging Handle zurück und lassen Sie ihn los, um die Kammer zu füllen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger von der Mündung entfernt sind, während Sie den Charging Handle betätigen.
- Überprüfen Sie nach dem Laden, dass das Gewehr sicher und funktionsfähig ist, bevor Sie es verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.

- Verwenden Sie keine unsachgemäßen Entsorgungsmethoden, die die Umwelt schädigen könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des ARCHEL Charging Handle, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über Ihr Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Überprüfen Sie daher vor der Nutzung des Produkts immer die neuesten Informationen.

ARCHEL Charging Handle Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the ARCHEL Charging Handle with Extended Latch for your AR15 rifle. This product is designed for durability and ease of use in various conditions. To ensure safe and effective operation, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the ARCHEL Charging Handle is compatible with your AR15 model before installation.
- Always handle firearms with caution and follow all safety protocols associated with firearm use.
- Keep the charging handle and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the charging handle for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the charging handle if it appears damaged or worn.
- Avoid using excessive force when operating the charging handle to prevent injury or damage.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the charging handle.
- Always point the firearm in a safe direction when using the charging handle.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire when operating the charging handle.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing charging handle from the upper receiver by pulling it out.
- Align the ARCHEL Charging Handle with the receiver and insert it carefully.
- Ensure that the charging handle is seated properly and functions smoothly.

2. Usage:

- To charge the firearm, pull the charging handle back firmly and release it to allow the bolt to move forward.
- Ensure a smooth motion when operating the charging handle to avoid jams or misfeeds.
- Practice using the charging handle with an unloaded firearm to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the packaging and any nonreusable materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the charging handle is no longer usable, contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding the ARCHEL Charging Handle, please refer to the manufacturer's website or customer service for additional information.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your ARCHEL

Charging Handle. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del ARCHEL Charging Handle

Introducción

Gracias por elegir el ARCHEL Charging Handle de Strike Industries. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu rifle AR15, ofreciendo un mango de carga duradero y ergonómico. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el ARCHEL Charging Handle fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Utiliza el ARCHEL Charging Handle solo con rifles AR15 compatibles.
- Si observas algún comportamiento inusual durante el uso, deja de utilizar el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza el ARCHEL Charging Handle solo para cargar y descargar tu rifle. No lo uses para ningún otro propósito.
- **Manejo seguro:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura.
- **Supervisión:** Si eres nuevo en el uso de rifles, asegúrate de tener la supervisión de un experto durante el uso inicial.
- **Condiciones adversas:** Si utilizas el ARCHEL en condiciones extremas, como temperaturas muy altas o bajas, revisa el funcionamiento del mango antes de cada uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Desconecta el rifle:** Asegúrate de que el rifle esté descargado y desconectado de cualquier fuente de energía.
2. **Retira el mango existente:** Si hay un mango de carga instalado, retíralo siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Instala el ARCHEL Charging Handle:**
 - Alinea el mango de carga con el receptáculo del rifle.
 - Presiona firmemente hasta que encaje en su lugar.
4. **Verifica la instalación:** Asegúrate de que el ARCHEL esté firmemente instalado y no tenga movimiento.

Uso

1. **Carga del rifle:**
 - Tira del ARCHEL hacia atrás para abrir el cerrojo.
 - Inserta un cartucho en la recámara.
 - Suelta el ARCHEL para cerrar el cerrojo.
2. **Descarga del rifle:**
 - Tira del ARCHEL hacia atrás para abrir el cerrojo.
 - Retira el cartucho de la recámara.
 - Suelta el ARCHEL para cerrar el cerrojo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el ARCHEL Charging Handle, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas y componentes.
- Si el mango está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas más información, asegúrate de contactar a un profesional o al fabricante. Es importante que tengas acceso a la información de seguridad necesaria.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu bienestar, sino también el de aquellos que te rodean. Gracias por elegir el ARCHEL Charging Handle de Strike Industries y disfruta de su uso seguro y eficaz.

Guide de Sécurité pour le Levier de Chargement ARCHEL

Introduction

Merci d'avoir choisi le levier de chargement ARCHEL de Strike Industries pour votre AR15. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité et d'utilisation afin d'assurer une expérience sûre et agréable. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement dans le cadre prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du levier de chargement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou d'autres personnes qui pourraient ne pas comprendre son utilisation.
- En cas de doute, consulte un professionnel avant d'utiliser le produit.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le levier de chargement ARCHEL uniquement avec des armes à feu compatibles.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le levier.
- Ne force pas le levier de chargement lors de son utilisation.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).
- Porte des lunettes de protection lors de l'utilisation de ton arme pour éviter les blessures aux yeux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'AR15 est déchargé et sécurisé.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation (tournevis, clé Allen, etc.).

2. Installation :

- Retire le levier de chargement d'origine de ton AR15.
- Aligne le levier de chargement ARCHEL avec le récepteur.
- Fixe le levier en utilisant les vis fournies, en t'assurant qu'il est bien serré mais pas trop pour éviter d'endommager le matériel.
- Vérifie le bon fonctionnement du levier en le testant plusieurs fois.

3. Utilisation :

- Pour charger l'arme, tire le levier vers l'arrière et relâchele doucement.
- Assuretoi que le levier revient en position initiale sans difficulté.
- En cas de blocage, ne force pas le levier et vérifie l'installation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le levier de chargement ARCHEL dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les centres de recyclage locaux pour une élimination appropriée.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site web de Strike Industries ou contacte un professionnel de l'armement.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En respectant ces instructions, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ton levier de chargement ARCHEL.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Manico di Carica ARCHEL

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il manico di carica ARCHEL di Strike Industries. Questo documento è progettato per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il manico di carica.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il manico di carica ARCHEL solo per l'uso previsto.
- Controlla sempre il prodotto per segni di danno o usura prima dell'uso.
- Tieni il manico di carica lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il manico di carica se presenta segni di danno o se non funziona correttamente.
- Utilizza sempre il manico di carica in un ambiente sicuro e controllato.
- Non eseguire modifiche al manico di carica, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Evita di utilizzare il manico di carica in condizioni climatiche estreme che potrebbero influenzare le prestazioni del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Manico di Carica:

- Assicurati che il tuo fucile AR15 sia scarico e privo di munizioni.
- Rimuovi il manico di carica esistente, se presente.
- Inserisci il manico di carica ARCHEL nel ricevitore, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il manico di carica in posizione seguendo le istruzioni specifiche del produttore per il tuo modello di fucile.

2. Utilizzo del Manico di Carica:

- Afferra saldamente il manico di carica ARCHEL.
- Tira indietro il manico per caricare il fucile, assicurandoti di mantenere una presa sicura.
- Rilascia il manico per completare il ciclo di carica.
- Verifica sempre che il fucile sia pronto per l'uso prima di procedere.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in alluminio e materiali metallici.
- Non gettare il manico di carica nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta autorizzati per il riciclaggio dei metalli.
- Assicurati che il manico di carica sia completamente disassemblato e privo di componenti pericolosi prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza relativa al manico di carica ARCHEL, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato presso il quale hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto quando richiedi assistenza.

Ti ringraziamo per aver scelto il manico di carica ARCHEL di Strike Industries. Seguire queste istruzioni di sicurezza ti aiuterà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto.

ARCHEL Ladehåndtak med Utvidet Latch

Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du har valgt ARCHEL Ladehåndtaket fra Strike Industries. Dette produktet er designet for å forbedre sikkerheten og ytelsen til din AR15. I denne bruksanvisningen finner du viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og hvordan du kan ta vare på produktet.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Bruk alltid verneutstyr, inkludert briller, når du håndterer våpenet.
- Hold produktet og våpenet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Kontroller alltid at våpenet er i sikkert tilstand før og etter bruk.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke Sikkerhetsforholdsregler for Bruk

- Unngå å bruke produktet i ugunstige værforhold, som ekstrem kulde eller fuktighet, uten tilstrekkelig beskyttelse.
- Kontroller at ladehåndtaket er riktig festet før bruk.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du lader våpenet for å forhindre skade på ladehåndtaket.
- Vær oppmerksom på at aluminiumslatchen kan være mindre slitesterk enn stållatcher, og håndter den deretter.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon av ARCHEL Ladehåndtak:

- Fjern det eksisterende ladehåndtaket fra våpenet.
- Plasser ARCHEL Ladehåndtaket på mottakeren, og sørg for at det er riktig justert.
- Fest ladehåndtaket forsvarlig for å sikre at det sitter godt.

2. Bruk av ARCHEL Ladehåndtak:

- For å lade våpenet, grip ladehåndtaket med en eller begge hender.
- Dra håndtaket bakover for å trekke sluttstykket tilbake, og slipp deretter for å lade et nytt patron.
- Sørg for at du har et fast grep og at du er i en sikker posisjon under hele prosessen.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er utslitt eller ikke lenger i bruk, må det kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall; sjekk for resirkuleringsalternativer for metallprodukter.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål om sikkerhet, installasjon eller bruk av ARCHEL Ladehåndtaket, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Vi takker for at du valgte ARCHEL Ladehåndtaket, og vi ønsker deg en trygg og sikker opplevelse med ditt

produkt.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rączki ARCHEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup rączki ARCHEL Charging Handle z przedłużonym zaczepem od Strike Industries. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkownika przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj rączki ARCHEL wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczegółne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że rączka jest prawidłowo zamontowana przed użyciem.
- Nie używaj rączki, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas ładowania broni.
- Używaj rączki tylko w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Nie używaj rączki z niekompatybilnymi komponentami.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do pracy.
2. **Usunięcie starej rączki:** Zdejmij starą rączkę, jeśli jest zainstalowana. Użyj odpowiednich narzędzi, aby ją odkręcić.
3. **Montaż rączki ARCHEL:**
 - Umieść rączkę w odpowiednim miejscu na receiverze.
 - Użyj śrub do mocowania, upewniając się, że są dobrze dokręcone, ale nie przesadź z siłą.
4. **Sprawdzenie:** Po zainstalowaniu sprawdź, czy rączka działa płynnie i nie ma luzów.

Użytkowanie

- Aby załadować broń, chwyć rączkę ARCHEL i pociągnij ją do tyłu, a następnie zwolnij.
- Upewnij się, że nie ma przeszkód w obrębie rączki i mechanizmu broni.
- Po zakończeniu użytkowania, zawsze przechowuj broń w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu do pojemników na odpady komunalne.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.
- Upewnij się, że wszelkie materiały opakowaniowe są również odpowiednio utylizowane.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania rączki ARCHEL, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem!

ARCHEL Latauskahva Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ARCHEL latauskahvan Strike Industriesilta. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskyyä ja kestävyyttä. On tärkeää, että käytät tätä tuotetta turvallisesti ja oikein. Tämä opas sisältää turvallisuusohjeet, asennusohjeet ja muita tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain lailliseen ja turvalliseen käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä.
- Seuraa aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, kun käytät tätä tuotetta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tai asennat latauskahvaa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen latauskahvan asentamista tai poistamista.
- Älä käytä latauskahvaa, jos se on vaurioitunut tai muuten epäilyttävässä kunnossa.
- Vältä voimakasta voimaa asennettaessa tai käytettäessä latauskahvaa.
- Älä yritä muokata tai korjata latauskahvaa itse.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallinen.
- Tarvittaessa puhdista latauskahva ja ase ennen asennusta.

2. Asennus

- Aseta latauskahva paikalleen aseesi vastaanottimessa.
- Tarkista, että latauskahva on kunnolla kiinnitetty ja että se liikkuu sujuvasti.
- Varmista, että alumiininen SI Extended Latch on oikein paikallaan.

3. Käyttö

- Käytä latauskahvaa normaalisti, varmistaen, että se toimii oikein.
- Tarkista säännöllisesti, että latauskahva on kunnolla kiinnitetty ja ettei siinä ole vaurioita.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuolto tai kierrätyspalveluihin saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Yhteenveto

ARCHEL latauskahva on suunniteltu tarjoamaan turvallista ja luotettavaa käyttöä. Noudata tässä oppaassa annettuja ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit ARCHEL latauskahvan!

Säkerhetsinstruktioner för ARCHEL Laddhandtag med Förlängd Latch

Introduktion

Tack för att du valt ARCHEL Laddhandtaget med Förlängd Latch från Strike Industries. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig laddning av ditt AR15 gevär. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera laddhandtaget regelbundet för slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon vid hantering av gevär.
- Kontrollera att geväret är avstängt och tomt innan du installerar eller använder laddhandtaget.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Använd inte laddhandtaget om det är skadat eller slitet.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar kring användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddhandtaget:

- Ta bort det gamla laddhandtaget från ditt AR15 gevär.
- Rengör området där det nya laddhandtaget ska installeras.
- Sätt in det nya ARCHEL laddhandtaget på plats och se till att det sitter ordentligt fast.
- Kontrollera att laddhandtaget fungerar smidigt innan du använder geväret.

2. Användning av laddhandtaget:

- Greppa laddhandtaget med en hand och dra det bakåt för att ladda geväret.
- Släpp handtaget för att låta det återgå till sin ursprungliga position.
- Kontrollera att geväret är laddat och klart för användning innan du avfyrar.

Avfallsinstruktioner

- När laddhandtaget når slutet av sin livslängd, kassera det på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support hänvisas till tillverkarens officiella kontaktkanaler. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du använder ARCHEL Laddhandtaget. Vi önskar dig en säker och lyckad användning!

Návod k bezpečnému používání ARCHEL nabíjecího mechanismu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ARCHEL nabíjecí mechanismus od společnosti Strike Industries. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a trvanlivost. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení, které vám pomohou bezpečně a efektivně používat tento výrobek.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací a používáním se ujistěte, že je vaše puška v bezpečném stavu a není nabitá.
- Při manipulaci s nabíjecím mechanismem dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými hranami a pohyblivými částmi.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo modifikovat nabíjecí mechanismus mimo doporučení výrobce.
- Používejte ochranné brýle a další osobní ochranné prostředky, pokud je to nutné.
- Udržujte pracovní prostor čistý a organizovaný, abyste předešli nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava pušky:

- Ujistěte se, že je puška vypnutá a není nabitá.
- Odstranění starého nabíjecího mechanismu, pokud je to nutné.

2. Instalace ARCHEL nabíjecího mechanismu:

- Umístěte nový nabíjecí mechanismus na místo starého.
- Ujistěte se, že je mechanismus správně zajištěn a že všechny součásti jsou pevně na svém místě.
- Provedte testovací nabíjení, abyste se ujistili, že vše funguje správně.

3. Použití:

- Při nabíjení pušky používejte ARCHEL mechanismus s lehkým a kontrolovaným pohybem.
- Dbejte na to, aby ruce byly mimo dráhu pohybu mechanismu během nabíjení.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek je vyroben z recyklovatelných materiálů. Po skončení životnosti výrobku jej prosím likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepohazujte výrobek do běžného odpadu. Zjistěte si informace o recyklaci a ekologické likvidaci ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo navštivte webové stránky výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali ARCHEL nabíjecí mechanismus. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.