

PIGLITE CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD - CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD

Lightweight Tripod Designed for the Backcountry Hunter

The PIGlite-CF4 Carbon Fiber Tripod is a great match for the outdoor enthusiast who is looking to shed pounds when ounces matter most. With the backpacker and outdoorsman in mind, the PIGlite-CF4 maintains user specific features of the PIG0311-G Field Tripod, while saving weight where it counts. Compatible with both ball heads, and directly mounting the HOG Saddle or PIG Saddle, the PIGlite-CF4 is a great tripod option for those looking to gain that edge in the field. From glassing hillsides to operating in confined spaces, the PIGlite-CF4 will excel in creating a stable tripod shooting platform. Max Height: 53.5" Maximum Load Capacity: 24 lbs Min Height: 8.0" Weight: 3.6 lbs The PIGlite-CF4 Carbon Fiber Tripod has lightweight aluminum body, four section 28mm carbon fiber legs with adjustable cam levers (8 layers of carbon fiber). The short center column allows the shooter to get all the way down to a 8" prone position. A removable, load bearing hook has been added to the bottom of the center column to hang weight, such as a backpack. The added weight will greatly increase tripod stability. The center column can fully rotate 365°. This is a great feature for those who intend to direct mount a PIG Saddle. or HOG Saddle. The tripod's feet incorporate interchangeable rubber or spiked feet (spiked feet are included). The PIGlite-CF4 Carbon Fiber Tripod has a 24 lbs. heavy duty weight rating and is finished off in flat OD Green paint.



Attributes

- Name: CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD
- Manufacturer: SHADOWTECH
- Product no.: 100039248
- Mfr. No.: PIGLITE-CF4
- Finish: O.D. Green
- Max Height: 53.5"
- Maximum Load Capacity: 24 lbs
- Min Height: 8"
- Weight: 3.6 lbs
- Delivery weight: 2.504kg
- Shipping height: 140mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 737mm
- UPC: 850008572050

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das PIGLITE CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD](#)
- [English: PIGLITE Carbon Fiber Shooting Tripod Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le trépied en fibre de carbone PIGliteCF4](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Treppiede in Fibra di Carbonio PIGliteCF4](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for PIGLITE CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Statywu PIGliteCF4 z Włókna Węglowego](#)
- [Suomi: PIGLITE CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PIGLITE CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD](#)
- [Český: PIGLITE CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD NÁVOD K BEZPEČNOSTI](#)

Sicherheitshinweise für das PIGLITE CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des PIGLITE CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD. Dieses hochwertige KohlefaserStativ wurde entwickelt, um Ihnen bei Ihren OutdoorAktivitäten Stabilität und Unterstützung zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Stativ nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stellen Sie sicher, dass das Stativ auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile des Stativs auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Halten Sie das Stativ von Kindern und Haustieren fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Stativ nicht in extremen Wetterbedingungen (z.B. starker Wind, Regen).
- Achten Sie darauf, dass das maximale Ladegewicht von 24 lbs (10,9 kg) nicht überschritten wird.
- Vermeiden Sie es, das Stativ in der Nähe von offenen Flammen oder anderen Wärmequellen zu verwenden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie immer einen Kugelkopf oder Sattel, der mit dem PIGLITECF4 kompatibel ist.
- Achten Sie darauf, dass der Kugelkopf oder Sattel sicher am Stativ befestigt ist, bevor Sie Ihre Kamera oder Ausrüstung anbringen.
- Stellen Sie das Stativ immer so ein, dass die maximale Höhe von 53,5 Zoll (135,9 cm) und die minimale Höhe von 8 Zoll (20,3 cm) sicher erreicht werden kann.
- Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen oder Erschütterungen, während Sie die Ausrüstung am Stativ montieren oder abnehmen.
- Halten Sie das Stativ während der Nutzung immer im Blick, um ein Umkippen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Stativs

- Nehmen Sie das Stativ aus der Verpackung und überprüfen Sie alle Teile.
- Stellen Sie sicher, dass das Stativ vollständig ausgefahren und alle Beine sicher verriegelt sind.

2. Befestigung des Kugelkopfs oder Sattels

- Wählen Sie einen Kugelkopf oder Sattel, der mit dem PIGLITECF4 kompatibel ist.
- Befestigen Sie den Kugelkopf oder Sattel sicher an der oberen Platte des Stativs.

3. Montage Ihrer Ausrüstung

- Bringen Sie Ihre Kamera oder Ausrüstung sicher am Kugelkopf oder Sattel an.
- Überprüfen Sie, ob alles fest sitzt, bevor Sie das Stativ verwenden.

4. Einstellung der Höhe

- Ziehen Sie die Beine des Stativs auf die gewünschte Höhe.
- Stellen Sie sicher, dass alle Beine gleichmäßig ausgefahren sind, um Stabilität zu gewährleisten.

5. Nutzung des Stativs

- Verwenden Sie das Stativ, um Ihre Kamera oder Ausrüstung zu stabilisieren, während Sie Aufnahmen machen.
- Achten Sie darauf, dass das Stativ nicht überlastet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Stativ und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie Materialien, wenn möglich, um Recycling zu ermöglichen.
- Geben Sie das Produkt nicht in den Hausmüll, wenn es als gefährlich eingestuft wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem PIGLITE CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Es liegt in Ihrer Verantwortung, diese Anweisungen zu befolgen und sicherzustellen, dass das Produkt sicher verwendet wird.

PIGLITE Carbon Fiber Shooting Tripod Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the PIGLITE Carbon Fiber Shooting Tripod (Model: PIGliteCF4). This guide provides important safety information and usage instructions to ensure safe and effective use of your tripod. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always inspect the tripod before use to ensure it is in good working condition.
- Do not exceed the maximum load capacity of 24 lbs to avoid accidents or damage.
- Ensure that the tripod is set up on stable and level ground to prevent tipping.
- Be cautious when using the tripod in windy conditions; secure it with additional weight if necessary.
- Keep the tripod away from children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- If you notice any damage or malfunction, discontinue use immediately and contact support.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Limit:** Do not exceed the specified maximum load capacity of 24 lbs.
- **Height Adjustment:** Ensure that the legs are securely locked in place after adjusting the height.
- **Foot Stability:** Use the appropriate feet (rubber or spiked) depending on the terrain for maximum stability.
- **Center Column:** When using the center column, ensure it is fully rotated and locked before use to prevent collapse.
- **Prone Position:** When lowering the tripod to the minimum height of 8 inches, ensure the area is clear of obstacles.
- **Mounting Accessories:** When attaching the HOG Saddle or PIG Saddle, follow the manufacturer's instructions to ensure secure attachment.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Tripod:

- Unfold the tripod legs and spread them out evenly.
- Adjust each leg to the desired height, ensuring each leg is securely locked in place.
- If necessary, use the loadbearing hook at the bottom of the center column to hang a backpack or other weight for added stability.

2. Using the Tripod:

- Attach your camera or equipment to the tripod head securely.
- Adjust the tripod head for desired angles and ensure it is tightened before use.
- For lowangle shots, adjust the center column down to the minimum height of 8 inches.

3. PostUse Care:

- After use, detach any equipment from the tripod.
- Collapse the tripod legs and store it in a dry place to prevent damage.
- Regularly clean the tripod to maintain its performance and longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the tripod is no longer usable, consider recycling it if possible.
- Do not dispose of the tripod in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the PIGLITE Carbon Fiber Shooting Tripod, please refer to the manufacturer's contact information available on the product packaging or the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your PIGLITE Carbon Fiber Shooting Tripod. Always prioritize safety and care when using outdoor equipment. Thank you for your attention and enjoy your time in the field!

Guide de sécurité pour le trépied en fibre de carbone PIGliteCF4

Introduction

Merci d'avoir choisi le trépied en fibre de carbone PIGliteCF4 de SHADOWTECH. Ce guide a pour but de t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit. En suivant ces instructions, tu peux maximiser ta sécurité et celle des autres tout en profitant de ton équipement.

Lignes directrices de sécurité générales

- Assure-toi que le trépied est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du trépied avant chaque utilisation.
- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale de 24 lbs.
- Utilise le trépied sur des surfaces stables et planes pour éviter les chutes.
- Ne laisse pas le trépied sans surveillance lorsque des équipements sont montés.
- Maintiens le trépied hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Stabilité:** Utilise le crochet amovible au bas de la colonne centrale pour suspendre un poids supplémentaire (comme un sac à dos) afin d'augmenter la stabilité.
- **Positionnement:** Assure-toi que les jambes du trépied sont complètement déployées et verrouillées avant d'utiliser l'équipement monté.
- **Pivoter la colonne centrale:** Lorsque tu utilises la fonction de rotation de 365°, fais-le lentement pour éviter de perdre l'équilibre.
- **Interchangeabilité des pieds:** Si tu utilises les pieds à pointes, assure-toi qu'ils sont correctement fixés avant d'utiliser le trépied sur des surfaces dures.
- **Manipulation:** Lorsque tu déplaces le trépied, plie-le complètement et transporte-le avec précaution pour éviter des blessures.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. **Déballage:** Retire le trépied de son emballage et vérifie qu'il n'y a pas de pièces manquantes ou endommagées.
2. **Montage:**
 - Déploie les jambes en fibre de carbone et ajuste la hauteur selon tes besoins.
 - Assure-toi que les leviers de verrouillage sont bien serrés.
 - Fixe la tête sphérique ou le HOG Saddle/PIG Saddle sur la platine du trépied.
3. **Utilisation:**
 - Place le trépied sur une surface plane et stable.
 - Si nécessaire, utilise le crochet pour suspendre un poids afin d'augmenter la stabilité.
 - Ajuste la colonne centrale pour atteindre la hauteur désirée.
 - Utilise la fonction de rotation de la colonne centrale pour effectuer des ajustements.

Instructions de mise au rebut

- Lorsque le trépied a atteint la fin de sa durée de vie, assure-toi de le recycler de manière appropriée.
- Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en fibre de carbone et en aluminium.
- Ne jette pas le trépied dans les ordures ménagères.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de ton produit ou pour signaler un problème, contacte le point de contact de l'UE pour les produits de consommation. Assure-toi de conserver le reçu d'achat et les informations relatives au produit pour référence future.

En suivant ces instructions, tu peux profiter pleinement de ton trépied en fibre de carbone PIGliteCF4 tout en assurant ta sécurité et celle des autres. Merci de faire confiance à SHADOWTECH.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Treppiede in Fibra di Carbonio PIGliteCF4

Introduzione

Grazie per aver scelto il treppiede in fibra di carbonio PIGliteCF4. Questo prodotto è progettato per offrire stabilità e leggerezza durante le tue attività all'aperto. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il treppiede per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il treppiede se presenta segni evidenti di danno.
- Non superare la capacità di carico massima di 24 lbs.
- Mantieni il treppiede lontano da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Utilizza il treppiede su superfici stabili e piane per evitare ribaltamenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi il treppiede, assicurati che le gambe siano completamente estese e bloccate.
- Evita di posizionare il treppiede in prossimità di bordi o superfici instabili.
- Se utilizzi il treppiede in condizioni di vento forte, assicurati di aggiungere pesi alla base per aumentarne la stabilità.
- Non utilizzare il treppiede in ambienti estremi senza un'adeguata protezione.
- Tieni i bambini e gli animali domestici lontani dal treppiede mentre è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Montaggio delle Gambe:

- Estendi ciascuna gamba del treppiede fino alla lunghezza desiderata.
- Assicurati che le leve di bloccaggio siano completamente serrate.

2. Installazione della Testa:

- Fissa la testa a sfera o il montaggio diretto dell'HOG Saddle o del PIG Saddle sulla colonna centrale.
- Controlla che la testa sia ben fissata prima di montare l'attrezzatura.

3. Regolazione dell'Altezza:

- Regola l'altezza del treppiede utilizzando la colonna centrale e le gambe.
- La colonna centrale può ruotare completamente di 365° per adattarsi alla tua posizione di tiro.

4. Utilizzo:

- Posiziona l'attrezzatura sulla testa del treppiede.
- Assicurati che l'attrezzatura sia ben bilanciata prima di iniziare l'uso.

5. Smontaggio:

- Rimuovi l'attrezzatura dalla testa del treppiede.

- Raccogli le gambe e riponi il treppiede in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il treppiede nell'indifferenziato.
- Se il prodotto è danneggiato e non può più essere utilizzato, smaltiscilo secondo le normative locali sul riciclo dei materiali in fibra di carbonio e alluminio.
- Controlla presso il tuo comune le modalità di smaltimento corrette per i materiali compositi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di assistenza dell'UE disponibile per il tuo prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo treppiede in fibra di carbonio PIGliteCF4. Ricorda di controllare regolarmente il prodotto e di seguire tutte le precauzioni per evitare incidenti. Buona esperienza di utilizzo!

Bruksanvisning for PIGLITE CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av PIGLITE CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD fra SHADOWTECH. Dette karbonfiberstativet er designet for friluftsentusiaster som ønsker å redusere vekten samtidig som de opprettholder stabilitet og funksjonalitet. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at stativet alltid brukes på en stabil og jevn overflate for å unngå velting.
- Bruk aldri stativet i dårlig vær eller under ugunstige forhold som kraftig vind.
- Hold stativet utilgjengelig for barn og kjæledyr for å unngå ulykker.
- Kontroller stativet for skader før hver bruk. Hvis det er skader, må det ikke brukes.
- Følg alle produsentens instruksjoner for montering og bruk.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Maksimal belastning for PIGLITE CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD er 24 lbs. Overskrid ikke denne vekten.
- Minimum høyde er 8,0", og maksimal høyde er 53,5". Juster stativet i henhold til disse spesifikasjonene.
- Bruk kun compatible tilbehør som kulehoder og monteringssystemer anbefalt av produsenten.
- Unngå å bruke stativet i trange rom der det kan være vanskelig å opprettholde stabilitet.
- Bruk den avtakbare, lastbærende kroken for å henge vekt som en ryggsekk for å øke stabiliteten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av stativet:

- Ta stativet ut av emballasjen og kontroller at alle deler er til stede.
- Juster bena til ønsket høyde ved å bruke de justerbare kamheisene.
- Sørg for at bena er låst på plass før du bruker stativet.

2. Montering av tilbehør:

- For å montere en HOG Saddle eller PIG Saddle, fjern midtkolonnen og fest ønsket tilbehør.
- Kontroller at tilbehøret er sikkert festet før bruk.

3. Bruk av stativet:

- Plasser stativet på en stabil overflate.
- Juster høyden på midtkolonnen etter behov og sørg for at den er låst.
- Observer omgivelsene og plasser skytevåpenet forsiktig på stativet.

Avfallsinstruksjoner

- Når stativet ikke lenger er i bruk eller er skadet, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for karbonfiber og aluminium.
- Unngå å kaste stativet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale resirkuleringsanlegg for spesifikke instruksjoner.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Sørg for å ha produktets serienummer tilgjengelig for raskere behandling.

Viktig melding

Hvis du oppdager noen farlige forhold eller problemer med produktet, rapporter dette til de relevante myndighetene. Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen for å sikre at du alltid har den mest oppdaterte informasjonen om produktets sikkerhet.

Takk for at du valgte PIGLITE CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD. Vi ønsker deg en trygg og vellykket opplevelse med produktet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Statywu PIGliteCF4 z Włókna Węglowego

Wprowadzenie

Statyw PIGliteCF4 z włókna węglowego to wysokiej jakości produkt zaprojektowany z myślą o miłośnikach przyrody i entuzjastach outdooru. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i maksymalne wykorzystanie możliwości statywu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem statywu, dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj statywu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć kontuzji lub uszkodzenia sprzętu.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny statywu, w tym nogi, głowicę i wszystkie mechanizmy regulacyjne.
- Przechowuj statyw w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu statywu do odpowiednich służb.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że statyw jest stabilnie ustawiony przed zamontowaniem sprzętu fotograficznego lub optycznego.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia statywu wynoszącego 24 lbs.
- Nie używaj statywu w trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak silny wiatr lub deszcz, które mogą wpłynąć na stabilność.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji nóg statywu, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców.
- Podczas używania centralnej kolumny, upewnij się, że jest prawidłowo zablokowana w miejscu.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż statywu:

- Rozłóż nogi statywu na stabilnym podłożu.
- Ustaw nogi w odpowiedniej pozycji, aby zapewnić maksymalną stabilność.
- Upewnij się, że wszystkie dźwignie są prawidłowo zablokowane.

2. Użycie statywu:

- Zamontuj sprzęt fotograficzny lub optyczny na głowicy statywu, upewniając się, że jest on odpowiednio zabezpieczony.
- Dostosuj wysokość statywu do swoich potrzeb, korzystając z regulacji nóg i centralnej kolumny.
- Po zakończeniu użycia, zdejmij sprzęt z głowicy i złoż statyw.

3. Zdejmowanie sprzętu:

- Upewnij się, że statyw jest stabilny, zanim zdejmiesz sprzęt.
- Ostrożnie odkręć sprzęt z głowicy i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Statyw PIGliteCF4 powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku, gdy statyw jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów.
- Nie wrzucaj statywu do ogólnych odpadów, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania statywu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem producenta lub sprzedawcy.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania ze statywu PIGliteCF4.

PIGLITE CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit PIGliteCF4 hiilikuitujalustan. Tämä jalusta on suunniteltu erityisesti ulkoilijoille ja reppureissaajille, jotka arvostavat keveyttä ja kestävyyttä. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että jalusta on aina vakaalla ja tasaisella pinnalla käytön aikana.
- Tarkista jalustan kaikki osat ennen käyttöä varmistaaksesi, että ne ovat ehjiä ja toimivia.
- Älä ylitä jalustan maksimikuormitusrajaa (24 lbs).
- Vältä jalustan käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa tuulessa tai sateessa.
- Pidä jalusta poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä käytetä valvonnassa.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai viallinen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä jalustaa vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Varmista, että jalustan kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä käytä jalustaa, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä jalustaa vain suositelluissa korkeuksissa (Max Korkeus: 53,5", Min Korkeus: 8,0").
- Varmista, että kuormaa kantava koukku on kunnolla kiinnitetty, ennen kuin ripustat painoa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Avaa jalustan jalat ja varmista, että ne ovat täysin auki.
- Sääda jalat haluttuun korkeuteen kääntämällä kammit.
- Varmista, että keskipylväs on kunnolla paikallaan ja lukittuna.
- Kiinnitä tarvittaessa kuormaa kantava koukku keskipylvään pohjaan.

2. Käyttö

- Aseta kamera tai muu laite jalustalle ja varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Sääda jalustan korkeutta tarpeen mukaan.
- Varmista, että jalusta on tasapainossa ennen kuvaamista.
- Pyöritä keskipylväs tarvittaessa 365° käyttötilanteen mukaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin kotitalousjätteisiin, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos mahdollista.
- Varmista, että kaikki osat on poistettu ja hävitetty ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuuteen liittyvät ilmoitukset.

Kiitos, että valitsit PIGliteCF4 hiilikuitujalustan. Toivomme, että nautit sen käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti!

Säkerhetsinstruktioner för PIGLITE CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD

Introduktion

Tack för att du valt PIGLITE CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD från SHADOWTECH. Denna tripod är designad för att ge en stabil plattform för skytte och friluftaktiviteter. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid stativet enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera stativet regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte stativet om det är skadat.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och otillbörlig användning.
- Använd stativet endast för avsett syfte; det är inte avsett för andra aktiviteter.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Maximal lastkapacitet för stativet är 24 lbs. Överskrid inte denna vikt för att undvika att stativet välter.
- Vid användning på ojämna ytor, se till att stativet är stabilt och justera benen vid behov.
- Använd alltid den avtagbara, lastbärande kroken för att hänga vikter, som en ryggsäck, för att öka stabiliteten.
- Var försiktig när du justerar höjden på stativet för att undvika klämskador.
- Använd gummifötterna eller spikfötterna beroende på underlaget för att maximera stabiliteten.

Installations och användningsanvisningar

1. Montering av stativet:

- Ta bort stativet från förpackningen och kontrollera att alla delar är i gott skick.
- Justera benen till önskad längd och se till att de är låsta på plats.
- Fäst kulhuvudet eller montera HOG Saddle/PIG Saddle enligt tillverkarens anvisningar.

2. Användning av stativet:

- Ställ stativet på en stabil yta för bästa resultat.
- Justera mittpelaren för att nå önskad höjd. Mittpelaren kan rotera 365° för ökad flexibilitet.
- När du skjuter, kontrollera att stativet är stabilt och att all vikt är jämnt fördelad.

3. Nedmontering av stativet:

- Lossa alla fästen och justeringar innan du packar ner stativet.
- Fäll ihop benen och förvara stativet på en torr plats.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Om stativet är skadat eller inte längre används, bör det återvinnas eller bortskaffas på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta din lokala avfallshantering för information om hur du korrekt kan avyttra kolfiber och aluminiumkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Tack för att du valde PIGLITE CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

PIGLITE CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD NÁVOD K BEZPEČNOSTI

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili PIGliteCF4 Carbon Fiber Tripod. Tento stativ je navržen tak, aby poskytoval stabilní a lehké řešení pro outdoorové nadšence. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím stativu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Zkontrolujte stativ na případné poškození před každým použitím.
- Používejte stativ pouze v souladu s jeho určením.
- Nezapomeňte, že stativ je navržen pro použití s maximální nosností 24 lbs.
- Udržujte stativ mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo neobvyklé chování, okamžitě přestaňte stativ používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nastavování výšky stativu zajistěte, že všechny sekce nohou jsou správně zajištěny.
- Při používání stativu na nerovném terénu se ujistěte, že je stabilní a bezpečně umístěn.
- Při připevnění kulové hlavy nebo HOG Saddle/PIG Saddle se ujistěte, že je vše pevně zajištěno.
- Nepoužívejte stativ v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho stabilitu nebo funkčnost.
- Pokud používáte odnímatelný hák pro zavěšení váhy, ujistěte se, že je správně připevněn a že zátěž nepřesahuje doporučenou nosnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava stativu:

- Vyjměte stativ z obalu a zkontrolujte, zda nejsou žádné viditelné poškození.
- Rozložte nohy stativu a nastavte je do požadované výšky.

2. Nastavení výšky:

- Otočte páčky na nohou stativu, abyste uvolnili a nastavili požadovanou výšku.
- Po nastavení výšky je důležité páčky znovu utáhnout, aby se zajistila stabilita.

3. Připojení příslušenství:

- Připojte kulovou hlavu nebo HOG Saddle/PIG Saddle podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je vše pevně a bezpečně připevněno.

4. Použití stativu:

- Umístěte stativ na stabilní a rovný povrch.
- Při používání stativu dbejte na to, aby byl správně vyvážen, zejména pokud je na něm umístěna zátěž.

5. Údržba:

- Po každém použití stativ vyčistěte od nečistot a prachu.
- Pravidelně kontrolujte všechny části stativu na opotřebení a poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci stativu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je stativ poškozen nebo již není použitelný, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pro další informace se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání PIGliteCF4 Carbon Fiber Tripod!