

"CORNERSTONE" SAFETY THUMB LEDGE FOR SW22™ VICTORY - CORNERSTONE SAFETY THUMB LEDGE SW22® VICTORY® BLACK

At a glance: Prevents accidental safety engagement while shooting Oversized, 1911-style safety ledge Improves hand placement for better grip, control If you've used an SW22® Victory™ in competition or for fun, chances are you've accidentally engaged the safety while shooting. The placement of the safety ledge means it's easy to bump while shooting, especially if you're using an aftermarket SW22® grip. Luckily, TANDEMKROSS has engineered a solution! Introducing the "Cornerstone" Safety Thumb Ledge for SW22® Victory™ - the ultimate upgrade for SW22® owners looking to improve their hand placement and grip and put an end to accidental safety engagement! The oversized, 1911-style safety ledge offers an ideal thumb placement for a secure grip and provides consistent hand positioning and helps to control muzzle flip. Easily ride your thumb on the "Cornerstone" Safety Thumb Ledge and your safety will not turn on while shooting. This is one of the best SW22® accessories for competition shooters. Get your "Cornerstone" today and lay the foundation for a better grip! Supported Models: SW22® Victory™ SW22® Victory™ Target Performance Center™ SW22® Victory™ Target



Attributes

- Name: CORNERSTONE SAFETY THUMB LEDGE SW22® VICTORY® BLACK
- Manufacturer: TANDEMKROSS
- Product no.: 100039422
- Mfr. No.: TK23N0300BLK1
- Finish: Black
- Make: Smith & Wesson
- Model: Victory 22
- Style: Thumb
- Delivery weight: 0.007kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 769498483497

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge](#)
- [English: Cornerstone Safety Thumb Ledge for SW22™ Victory Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge for SW22™ Victory](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla "CORNERSTONE" SAFETY THUMB LEDGE](#)
- [Suomi: "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge SW22™ Victory™ Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för "CORNERSTONE" Säkerhets Thumb Ledge](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání "CORNERSTONE" SAFETY THUMB LEDGE pro SW22™ VICTORY](#)

Sicherheitshinweise für das "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge für die SW22™ Victory von TANDEMKROSS! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Handplatzierung und Kontrolle zu bieten, während Sie Ihre SW22® Victory™ verwenden. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre SW22® Victory™ geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verhindern Sie versehentliches Aktivieren der Sicherung während des Schießens, indem Sie das Safety Thumb Ledge korrekt verwenden.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Handposition während des Schießens stabil und kontrolliert bleibt.
- Nutzen Sie die übergroße, 1911stil Sicherungsauflage für eine optimale Daumenplatzierung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Safety Thumb Ledge:

- Entfernen Sie eventuelle vorhandene Teile von Ihrer SW22® Victory™, die das Anbringen des Safety Thumb Ledge behindern könnten.
- Positionieren Sie das Safety Thumb Ledge an der vorgesehenen Stelle, wo es Ihnen die beste Handplatzierung ermöglicht.
- Befestigen Sie das Ledge gemäß den Anweisungen des Herstellers. Stellen Sie sicher, dass es fest und sicher sitzt.

2. Nutzung des Safety Thumb Ledge:

- Legen Sie Ihren Daumen auf das Safety Thumb Ledge, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hand während des Schießens stabil bleibt, um versehentliches Aktivieren der Sicherung zu vermeiden.
- Üben Sie regelmäßig, um Ihre Handplatzierung und Kontrolle zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn es nicht mehr verwendet wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzustellen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Nutzung von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge herausholen und gleichzeitig sicher bleiben.

Cornerstone Safety Thumb Ledge for SW22™ Victory Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Cornerstone Safety Thumb Ledge for your SW22® Victory™. This product is designed to enhance your shooting experience by improving hand placement and preventing accidental safety engagement. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Ensure you are familiar with the operation of your SW22® Victory™ before using the Cornerstone Safety Thumb Ledge.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Cornerstone Safety Thumb Ledge for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the Cornerstone Safety Thumb Ledge.
- Avoid using excessive force when installing the product to prevent damage.
- Do not modify the Cornerstone Safety Thumb Ledge in any way, as this may compromise safety.
- Always maintain a proper grip on the firearm while shooting to avoid accidental safety engagement.
- Use the product only with compatible models: SW22® Victory™, SW22® Victory™ Target, and Performance Center™ SW22® Victory™ Target.
- If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure your SW22® Victory™ is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Remove any existing safety ledge if applicable.
3. Align the Cornerstone Safety Thumb Ledge with the safety mechanism on your firearm.
4. Gently press the ledge into place, ensuring it fits securely without excessive force.
5. Verify that the ledge is correctly positioned and does not obstruct the safety mechanism.

Usage

- When shooting, rest your thumb on the Cornerstone Safety Thumb Ledge to maintain a secure grip.
- Keep your thumb in contact with the ledge to prevent accidental activation of the safety.
- Practice proper shooting techniques to ensure consistent hand positioning and control.

Disposal Instructions

- Dispose of the Cornerstone Safety Thumb Ledge in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling options or designated disposal facilities.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Cornerstone Safety Thumb Ledge, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Thank you for choosing the Cornerstone Safety Thumb Ledge. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your enhanced shooting experience!

Guide de Sécurité pour le "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge

Introduction

Merci d'avoir choisi le "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge pour ton SW22™ Victory. Ce produit a été conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant un meilleur contrôle et en prévenant l'activation accidentelle de la sécurité. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est installé correctement avant de l'utiliser.
- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant de manipuler le ledge de sécurité.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.
- En cas de doute, consulte un professionnel ou un instructeur de tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge uniquement avec les modèles compatibles : SW22® Victory™, SW22® Victory™ Target et Performance Center™ SW22® Victory™ Target.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Vérifie régulièrement l'état du ledge de sécurité pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tire pas si tu n'es pas sûr de la sécurité de l'arme ou de l'environnement de tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du Ledge :

- Retire toute pièce existante qui pourrait interférer avec le ledge.
- Suis les instructions spécifiques fournies avec le produit pour le fixer correctement.
- Assure-toi que le ledge est bien en place avant de procéder à l'utilisation.

Utilisation

- Lorsque tu tires, place ton pouce sur le "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge.
- Cela t'aidera à maintenir une prise sûre et à éviter l'activation accidentelle de la sécurité.
- Prends le temps de t'habituer au placement de ton pouce pour un meilleur contrôle.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage ou de mise au rebut appropriées dans ta région.
- Si le produit est endommagé, contacte un professionnel pour des conseils sur la mise au rebut sécuritaire.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge, consulte les ressources disponibles sur le site de TANDEMKROSS ou contacte un professionnel de la sécurité des armes.

Nous espérons que ce guide de sécurité t'aidera à utiliser le "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge en toute confiance. Prends soin de suivre toutes les instructions et de rester en sécurité lors de tes activités de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge

Introduzione

Grazie per aver scelto il "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge per SW22™ Victory di TANDEMKROSS. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, offrendo una maggiore sicurezza e controllo. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulle misure di sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- In caso di problemi o incidenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il "Cornerstone" Safety Thumb Ledge.
- Non utilizzare il ledge se non si è sicuri della propria abilità di maneggiare armi da fuoco.
- Utilizzare sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Non forzare il pollice contro il ledge durante il tiro; mantieni una presa naturale e rilassata.
- Non utilizzare il prodotto se non si è a conoscenza delle normative locali riguardanti l'uso di accessori per armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del "Cornerstone" Safety Thumb Ledge:

- Rimuovere l'impugnatura esistente dell'SW22® Victory™.
- Posizionare il "Cornerstone" Safety Thumb Ledge nella posizione desiderata sull'impugnatura.
- Fissare il ledge utilizzando le viti fornite, assicurandosi che sia saldamente in posizione.
- Riposizionare l'impugnatura sull'arma e assicurarsi che sia ben fissata.

2. Utilizzo del "Cornerstone" Safety Thumb Ledge:

- Prima di ogni utilizzo, controllare che il ledge sia correttamente installato e non presenti segni di usura.
- Quando si impugna l'arma, posizionare il pollice sul ledge per una presa sicura.
- Durante il tiro, mantenere il pollice in posizione e non premere accidentalmente il meccanismo di sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le normative locali per lo smaltimento di accessori per armi.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contattare un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni relative alla sicurezza, all'uso e all'installazione del "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge, si consiglia di visitare il sito web ufficiale di TANDEMKROSS o contattare un rivenditore autorizzato.

Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge. Segui sempre le normative locali e le linee guida di sicurezza per garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

Brukerhåndbok for "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge for SW22™ Victory

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge for SW22™ Victory! Dette produktet er designet for å forbedre håndplasseringen og grepet ditt under skyting, samtidig som det forhindrer utilsiktet aktivering av sikkerheten. Vennligst les denne håndboken nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at produktet er kompatibelt med din SW22® Victory™ før bruk.
- Hold produktet og alle tilbehør utilgjengelig for barn.
- Vær oppmerksom på at utilsiktet aktivering av sikkerheten kan føre til ulykker.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du installerer eller bruker "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge.
- Unngå å berøre sikkerhetskanten under skyting med mindre du er klar til å skyte.
- Hvis du opplever problemer med produktet, stopp bruken umiddelbart og søk hjelp.
- Kontroller jevnlig at produktet er i god stand og ikke har tegn på slitasje.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge:

- Fjern eventuelle eksisterende tilbehør fra SW22® Victory™.
- Plasser "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge på den angitte plassen.
- Fest produktet i henhold til produsentens instruksjoner. Sørg for at det sitter godt.

2. Bruk av "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge:

- Når du skyter, plasser tommelen på den overdimensjonerte sikkerhetskanten.
- Hold et fast grep om våpenet og unngå å berøre sikkerhetskanten utilsiktet.
- Kontroller at sikkerheten ikke aktiveres under skyting.

Avfallsinstruksjoner

- Kast ikke produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering og resirkulering.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for informasjon om korrekt avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Ved å følge disse retningslinjene kan du maksimere sikkerheten og ytelsen til "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge for SW22™ Victory. Takk for at du valgte vårt produkt, og vi ønsker deg lykke til med skytingen!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla "CORNERSTONE" SAFETY THUMB LEDGE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup "CORNERSTONE" SAFETY THUMB LEDGE dla SW22™ Victory. Ten produkt został zaprojektowany, aby poprawić bezpieczeństwo i komfort użytkowania Twojej broni. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi broni SW22® Victory™.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu i upewnij się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje związane z produktem odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że "Cornerstone" Safety Thumb Ledge jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem broni.
- Nie próbuj używać broni, jeśli kciuk nie jest odpowiednio podparty na "Cornerstone" Safety Thumb Ledge.
- Zawsze sprawdzaj, czy bezpieczeństwo broni jest włączone, gdy nie strzelasz.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Nie używaj broni w stanie nietrzeźwości ani pod wpływem substancji odurzających.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Oczyszczyć miejsce montażu na broni przed instalacją.
- Umieścić "Cornerstone" Safety Thumb Ledge w odpowiednim miejscu, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Użyć dołączonych śrub lub uchwytów, aby zabezpieczyć produkt na broni.
- Upewnij się, że produkt jest stabilny i dobrze zamocowany przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Podczas strzelania, umieścić kciuk na "Cornerstone" Safety Thumb Ledge, aby uniknąć przypadkowego włączenia bezpieczeństwa.
- Regularnie sprawdzaj, czy "Cornerstone" jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Po zakończeniu strzelania, zawsze wyłącz broń i sprawdź, czy jest w stanie spoczynku.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub niebezpieczny.
- Zapytaj lokalne władze o odpowiednie metody utylizacji, jeśli nie jesteś pewien, jak postąpić.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę internetową producenta, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za wybór "CORNERSTONE" SAFETY THUMB LEDGE. Życzymy bezpiecznego i przyjemnego korzystania z produktu!

"CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge SW22™ Victory™ Käyttöohjeet

Johdanto

Onnittelut "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge SW22™ Victory™ tuotteen hankinnasta! Tämä lisävaruste on suunniteltu parantamaan käden sijoittelua ja otetta, samalla estäen vahingossa tapahtuvan turvallisuuden aktivoinnin ampumisen aikana. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva SW22® Victory™ mallisi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita epäilyttävistä tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä tuotetta vain ampumaaseen kanssa, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että turvallisuus on aktivoitu ennen aseensa käsittelyä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta, sillä se voi vaikuttaa turvallisuuteen.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen kilpailuja tai muita tapahtumia.
- Varmista, että kätesi on oikeassa asennossa ennen laukaisua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge SW22™ Victory™ mallin mukaisiin kohtiin.
- Varmista, että ledge on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta peukalo "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledgeen.
- Varmista, että turvallisuus ei kytkeydy päälle ampumisen aikana.
- Harjoittele laukaisua ilman aseensa ampumista varmistaaksesi, että käden sijoittelu on oikea.

Hävittämisohteet

- Tuote on hävitettävä paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys tuotteen valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa.

Kiitos, että valitsit "CORNERSTONE" Safety Thumb Ledge SW22™ Victory™ tuotteen! Toivomme, että se parantaa ampumakokemustasi ja tekee siitä turvallisemman.

Säkerhetsinstruktioner för "CORNERSTONE"

Säkerhets Thumb Ledge

Introduktion

Tack för att du har valt "CORNERSTONE" Säkerhets Thumb Ledge för din SW22® Victory™. Denna produkt är designad för att förbättra din handplacering och grepp, och för att förhindra oavsiktlig aktivering av säkerheten under skytte. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att "CORNERSTONE" Säkerhets Thumb Ledge är korrekt installerad innan du använder din SW22® Victory™.
- Använd inte produkten om den visar tecken på skada eller om den inte är korrekt installerad.
- Var medveten om att produkten är avsedd för att förbättra greppet och placeringen, men det är fortfarande viktigt att följa grundläggande säkerhetsrutiner för skytte.
- Undvik att använda eftermarknadsprodukter som kan påverka produktens funktionalitet negativt.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Ta bort det befintliga greppet från din SW22® Victory™.
2. Följ installationsanvisningarna som medföljer produkten för att fästa "CORNERSTONE" Säkerhets Thumb Ledge på rätt sätt.
3. Kontrollera att produkten sitter fast ordentligt och att det inte finns några lösa delar.

Användning

- Placera din tumme på "CORNERSTONE" Säkerhets Thumb Ledge för att säkerställa ett stabilt och säkert grepp.
- Var medveten om att säkerhetskanten är designad för att förhindra oavsiktlig aktivering av säkerheten under skytte.
- Om du upplever några problem med produkten, avbryt användningen omedelbart och kontakta support.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av tekniska produkter.
- Återvinn produkten om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om "CORNERSTONE" Säkerhets Thumb Ledge, vänligen kontakta tillverkaren

eller besök deras officiella webbplats för support och resurser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Návod k bezpečnému používání "CORNERSTONE" SAFETY THUMB LEDGE pro SW22™ VICTORY

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili "CORNERSTONE" SAFETY THUMB LEDGE pro SW22™ VICTORY. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil bezpečnost a ovládání vašeho zařízení. Před použitím si prosím důkladně přečtete tento návod a dodržujte všechny pokyny pro zajištění bezpečného používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je zbraň vždy v bezpečném stavu.
- Zkontrolujte, zda je zbraň prázdná a bez munice.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a vlastnictví zbraní.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a osob, které nejsou se zbraněmi obeznámeny.
- V případě jakýchkoli pochybností ohledně použití nebo instalace se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace.
- Ujistěte se, že je "Cornerstone" Safety Thumb Ledge správně nainstalován, aby nedošlo k náhodnému zapnutí pojistky.
- Při střelbě se ujistěte, že palec je vždy opřen o "Cornerstone" Safety Thumb Ledge, aby se minimalizovalo riziko náhodného zapnutí pojistky.
- Pokud dojde k jakémukoli zranění nebo nehodě, okamžitě přestaňte používat produkt a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Pečlivě odstraňte stávající grip a vyčistěte plochu, na kterou bude "Cornerstone" Safety Thumb Ledge instalován.
- Nainstalujte "Cornerstone" Safety Thumb Ledge podle pokynů výrobce. Ujistěte se, že je bezpečně upevněn.

2. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je "Cornerstone" Safety Thumb Ledge správně nainstalován.
- Při střelbě držte palec na "Cornerstone" Safety Thumb Ledge pro zajištění stabilního úchopu.
- Po každém použití zkontrolujte, zda nedošlo k poškození nebo opotřebení produktu.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt nesmí být likvidován spolu s běžným odpadem.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci elektroniky a plastů.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo odborníky na recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

- V případě dotazů nebo potřebné podpory se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali "CORNERSTONE" SAFETY THUMB LEDGE pro SW22™ VICTORY. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.