

GO BANG TRUCKER HATS - GO BANG TRUCKER ROYAL/WHITE

Introducing Magpul's new line of headwear, which brings a new selection of high-quality styles and a more diverse product assortment. They've worked to improve the quality and fit to give you the best-made hats possible. FEATURES Classic structured, mid-crown, trucker-style hat with a six-panel design for comfort and durability Mesh back for better breathability Adjustable snap back closure Interior custom Magpul branding Eyelet vents Embroidered patch at center front 60% Cotton/40% Polyester



Attributes

- Name: GO BANG TRUCKER ROYAL/WHITE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100041397
- Mfr. No.: MAG1102-423
- Color: Royal/White
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 203mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 840815125341

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den GO BANG TRUCKER HAT MAGPUL](#)
- [English: GO BANG TRUCKER HATS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Uso de Sombreros Trucker Magpul GO BANG](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla czapek GO BANG TRUCKER HATS MAGPUL](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GO BANG TRUCKER HATS MAGPUL](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost výrobku: GO BANG TRUCKER HATS MAGPUL](#)

Sicherheitshinweise für den GO BANG TRUCKER HAT MAGPUL

Einführung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den GO BANG Trucker Hat von Magpul. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Risiken zu vermeiden. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass der Hut nicht beschädigt ist, bevor Sie ihn tragen.
- Verwenden Sie den Hut nicht, wenn Sie allergisch auf Materialien wie Baumwolle oder Polyester reagieren.
- Halten Sie den Hut von offenem Feuer und extremen Temperaturen fern.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die den Hut beschädigen könnten.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Schäden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie den Hut so, dass er gut sitzt, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der SnapbackVerschluss richtig eingestellt ist, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.
- Bei starkem Wind sollten Sie den Hut abnehmen, um zu vermeiden, dass er weggeweht wird.
- Verwenden Sie den Hut nicht während sportlicher Aktivitäten, bei denen er abfallen könnte.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Anpassung des Huts:

- Stellen Sie den SnapbackVerschluss auf die gewünschte Größe ein, indem Sie die Lasche nach oben oder unten schieben.
- Achten Sie darauf, dass der Hut bequem auf Ihrem Kopf sitzt.

2. Tragen des Huts:

- Setzen Sie den Hut auf den Kopf und stellen Sie sicher, dass die Vorderseite gerade sitzt.
- Überprüfen Sie, ob der Hut nicht zu fest oder zu locker sitzt.

3. Reinigung des Huts:

- Reinigen Sie den Hut mit einem feuchten Tuch, um Schmutz zu entfernen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder Bleichmittel.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Hut gemäß den örtlichen Vorschriften für Textilabfälle.
- Wenn der Hut beschädigt ist und nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass er umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich Sicherheit und Nutzung des GO BANG Trucker Hats von Magpul, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, Unterstützung zu suchen.

GO BANG TRUCKER HATS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the GO BANG TRUCKER HAT by Magpul. This guide provides important safety information and instructions to ensure your safe and enjoyable use of this product. Please read this document carefully before using the hat.

General Safety Guidelines

- Ensure that the hat is used only for its intended purpose as a headwear accessory.
- Always check the hat for any signs of damage or wear before use.
- If the hat becomes damaged, discontinue use immediately to prevent any potential injury.
- Keep the hat out of reach of young children to avoid choking hazards from small parts or accessories.
- Be cautious when wearing the hat in extreme weather conditions, as it may not provide sufficient protection against severe elements.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid exposing the hat to fire or excessive heat, as this may cause the materials to melt or become damaged.
- Do not wear the hat while engaging in activities where it may become a hazard, such as cycling or operating machinery.
- If you experience any discomfort or irritation while wearing the hat, remove it immediately.
- Ensure that the adjustable snap back closure is securely fastened to prevent the hat from falling off during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Wearing the Hat:

- Place the hat on your head, ensuring that it fits comfortably.
- Adjust the snap back closure to achieve a snug fit without being too tight.

2. Cleaning the Hat:

- Spot clean the hat with a damp cloth and mild detergent.
- Do not machine wash or tumble dry the hat, as this may damage its structure.

3. Storage:

- Store the hat in a cool, dry place away from direct sunlight to prevent fading.
- Avoid folding or crushing the hat to maintain its shape.

Disposal Instructions

- When the hat reaches the end of its useful life, dispose of it responsibly.
- If the hat is made of recyclable materials, please follow local recycling guidelines.
- If it cannot be recycled, dispose of the hat in accordance with local waste disposal regulations.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the contact details provided on the packaging or the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your GO BANG TRUCKER HAT. Thank you for choosing Magpul, and we hope you enjoy your new headwear!

Instrucciones de Seguridad para el Uso de Sombreros Trucker Magpul GO BANG

Introducción

Bienvenido a la guía de seguridad para los sombreros trucker Magpul GO BANG. Esta guía está diseñada para ayudarte a utilizar el producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las Normas Generales de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Por favor, lee atentamente todas las secciones para asegurarte de que estás utilizando el sombrero de manera adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el sombrero se use únicamente para su propósito designado, que es la protección contra el sol y la mejora del estilo personal.
- **Inspección Regular:** Revisa el sombrero regularmente para detectar signos de desgaste o daño. Si encuentras algún defecto, deja de usarlo inmediatamente.
- **Almacenamiento Adecuado:** Guarda el sombrero en un lugar seco y limpio para evitar daños por humedad o suciedad.
- **Evitar el Uso en Condiciones Peligrosas:** No uses el sombrero en situaciones donde pueda causar un riesgo, como actividades de alto riesgo o en condiciones climáticas extremas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste Correcto:** Asegúrate de que el sombrero esté bien ajustado a tu cabeza utilizando el cierre ajustable. Un sombrero suelto puede caerse y causar accidentes.
- **Evitar el Uso para Niños:** Este producto no está diseñado para ser usado por niños menores de 12 años. Siempre supervisa a los niños si deciden usarlo.
- **Cuidado con el Cierre:** Ten cuidado al ajustar el cierre a presión para evitar pellizcos en la piel.
- **Uso en Climas Cálidos:** Aunque el sombrero tiene una parte trasera de malla para transpirabilidad, no debe usarse durante períodos prolongados en climas extremadamente cálidos para evitar el sobrecalentamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Colocación del Sombrero:**
 - Toma el sombrero y colócalo sobre tu cabeza.
 - Ajusta el cierre a presión en la parte trasera para un ajuste seguro.
2. **Ajuste del Sombrero:**
 - Si el sombrero se siente suelto, ajusta el cierre hasta que esté cómodo pero seguro.
3. **Uso:**
 - Utiliza el sombrero cuando estés al aire libre para protegerte del sol.
 - Evita actividades que puedan dañar el sombrero, como deportes de contacto.

Instrucciones de Desecho

- **Desecho Responsable:** Cuando ya no necesites el sombrero, deséchalo de manera responsable. Consulta las pautas locales sobre reciclaje y desecho de productos textiles.
- **No arrojar al fuego:** No intentes quemar el sombrero, ya que puede liberar sustancias tóxicas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca información de contacto del fabricante o distribuidor en el empaque del producto o en su sitio web oficial.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Tu atención y cuidado al usar el sombrero Magpul GO BANG contribuirán a una experiencia segura y placentera.

Instrukcja bezpieczeństwa dla czapek GO BANG TRUCKER HATS MAGPUL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup czapki GO BANG TRUCKER HATS MAGPUL. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i satysfakcji naszych klientów. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do noszenia na głowie jako element odzieży.
- Upewnij się, że czapka jest odpowiednio dopasowana i nie uciska głowy.
- Nie używaj czapki w sytuacjach, które mogą prowadzić do jej uszkodzenia (np. w czasie intensywnego sportu).
- Regularnie sprawdzaj stan czapki, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jej bezpieczeństwo.
- Zachowaj ostrożność w przypadku noszenia czapki w pobliżu źródeł ognia lub wysokich temperatur.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Czapka jest przeznaczona do noszenia przez osoby powyżej 3. roku życia.
- Nie pozostawiaj czapki w miejscach narażonych na działanie wilgoci, co może prowadzić do rozwoju pleśni.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek podrażnień skóry, natychmiast przestań używać czapki i skonsultuj się z lekarzem.
- Czapka nie jest przeznaczona do noszenia podczas aktywności, które mogą prowadzić do jej uszkodzenia, jak np. jazda na motorze lub inne sporty ekstremalne.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Upewnij się, że czapka jest czysta przed pierwszym użyciem. Możesz ją delikatnie przetrzeć wilgotną szmatką.
- Dostosuj zapięcie na zatrzask do odpowiedniego rozmiaru głowy przed założeniem czapki.
- Aby zachować właściwy kształt czapki, przechowuj ją w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- W przypadku, gdy czapka wymaga czyszczenia, stosuj delikatne środki czyszczące i unikaj prania w pralce, aby nie uszkodzić materiału.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Czapkę należy wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów tekstylnych.
- Nie wrzucaj czapki do ognia ani nie spalaj jej, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych oparów.
- Jeśli czapka jest uszkodzona lub nie nadaje się do dalszego użytku, upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona przed dostępem dzieci.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznych sytuacji, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Życzymy przyjemności z noszenia czapki GO BANG TRUCKER HATS MAGPUL!

Säkerhetsinstruktioner för GO BANG TRUCKER HATS MAGPUL

Introduktion

Tack för att du valt GO BANG TRUCKER HATS MAGPUL. Denna produkt är designad för att ge både stil och komfort. För att säkerställa en säker och njutbar användning av denna produkt, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Denna produkt är säker att använda när den används enligt instruktionerna. Var medveten om att den inte är avsedd för barn under 3 år.
- Förbättrade återkallelser: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser genom att besöka EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du köpt denna produkt online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Särskilt konsumentfokus: Var extra försiktig om du använder produkten runt sårbara grupper, särskilt barn.
- EUkontaktpunkt: För frågor om säkerhet, se till att kontakta en lokal återförsäljare eller distributör.
- Snabba varningar: Håll dig uppdaterad om eventuella säkerhetsvarningar via Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Undvik att utsätta kepsen för extrema temperaturer eller fukt.
- Rengör kepsen enligt tillverkarens anvisningar för att säkerställa dess hållbarhet.
- Förvara produkten på en torr plats när den inte används.
- Kontrollera att justerbar snapbackstängning är ordentligt fastsatt innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Anpassa passformen:

- Justera snapbackstängningen för att passa ditt huvud.
- Se till att kepsen sitter bekvämt men inte för hårt.

2. Användning:

- Sätt på dig kepsen genom att placera den på huvudet och justera den så att den sitter bra.
- Om du bär kepsen utomhus, se till att den inte hindrar din sikt.

3. Rengöring:

- Torka av kepsen med en fuktig trasa för att ta bort smuts.
- Undvik att använda starka kemikalier eller blekmedel.

Avfallsanvisningar

- När du inte längre behöver produkten, vänligen återvinn den på ett ansvarsfullt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller distributör.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av din GO BANG TRUCKER HATS MAGPUL på ett säkert sätt. Tack för att du är en ansvarsfull konsument!

Pokyny pro bezpečnost výrobku: GO BANG TRUCKER HATS MAGPUL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili čepici GO BANG TRUCKER od společnosti Magpul. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti, které vám pomohou zajistit bezpečné používání produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a pokyny pro použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby čepice byla používána pouze pro účely, pro které byla navržena.
- Před použitím zkontrolujte čepici na jakékoli známky poškození nebo vad.
- Udržujte čepici mimo dosah dětí mladších 3 let, aby nedošlo k udušení kvůli malým částem.
- Pokud čepice vykazuje jakékoli známky poškození, přestaňte ji používat a zlikvidujte ji bezpečně.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při nošení čepice se ujistěte, že je správně nastavena, aby nedošlo k jejímu sklouznutí nebo pádu.
- Vyhnete se nošení čepice při činnostech, které by mohly způsobit její poškození (např. při sportech s vysokým rizikem).
- Čepici udržujte v čistotě a pravidelně ji kontrolujte na případné poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nastavení čepice:

- Uvolněte nastavitelnou sponu na zadní straně čepice.
- Upravte velikost čepice tak, aby pohodlně seděla na hlavě.
- Ujistěte se, že je čepice bezpečně upevněná.

2. Údržba čepice:

- Čepici lze prát ručně v teplé vodě s jemným mýdlem.
- Nepoužívejte bělidlo ani sušičku, abyste zachovali barvy a tvar čepice.
- Nechte čepici uschnout na vzduchu, daleko od přímého slunečního světla.

Pokyny pro likvidaci

- Čepici zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je čepice poškozená, doporučujeme ji zlikvidovat tak, aby se minimalizovalo riziko udušení dětí nebo zvířat.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo pro hlášení o nebezpečných produktech se prosím obračejte na příslušné úřady nebo navštivte platformu Safety Gate EU pro aktuální informace o výzvách k stažení produktů.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si čepici GO BANG TRUCKER od společnosti Magpul.