

STEEL LEVER 30-30 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE - STEEL LEVER .30-30 SIDE GATE

From the Northwoods to the Texas hill country and in every deer camp and lodge in between, the .30-30 rifle remains the perennial choice of whitetail hunters. More than just another deer cartridge, the venerable .30-30 has been the king of deer calibers since the first rifle chambered in this ageless round was produced in 1894. In fact, it's a safe bet that in the past century, no other round has put more antlers on the wall and venison in the freezer than the .30-30. This latest addition to our world-famous line of lever-action repeaters was built with the traditional deer hunter in mind. Like its predecessor, it's both lightweight and maneuverable – the perfect combination for hunting in dense timber and heavy brush. From the Northwoods to the Texas hill country and in every deer camp and lodge in between, the .30-30 rifle remains the perennial choice of whitetail hunters. More than just another deer cartridge, the venerable .30-30 has been the king of deer calibers since the first rifle chambered in this ageless round was produced in 1894. In fact, it's a safe bet that in the past century, no other round has put more antlers on the wall and venison in the freezer than the .30-30. This latest addition to our world-famous line of lever-action repeaters was built with the traditional deer hunter in mind. Like its predecessor, it's both lightweight and maneuverable – the perfect combination for hunting in dense timber and heavy brush. Like every Henry rifle, it's 100% American made, with its checkered American walnut stock and forearm, it is a masterpiece of finely crafted gunsmithing. The Henry H009G has a steel receiver and a round blued steel barrel that is machined with state of the art multiple groove rifling. The best-of-both-worlds design with a side loading gate and removable tube magazine allow for quick top-offs and safe, fast unloading. If you're a deer hunter who wants to carry a rifle like dad and grandpa did back in the "good ol' days," treat yourself to a Henry .30-30 and relive the golden era of deer hunting while starting a few new traditions of your own.



Attributes

- Name: STEEL LEVER .30-30 SIDE GATE
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 100041638
- Mfr. No.: H009G
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 20"
- Capacity: 5+1-Round
- Cartridge: 30-30 Winchester
- Finish: Blued
- Front Sight: Adjustable
- Length: 39"
- Magazine Included: NA
- Magazine Type: Tubular
- Make: Henry, Henry Repeating Arms
- Model: Steel Lever Side Gate
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Wood
- Weight: 7 lbs

- Delivery weight: 3.719kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 1,016mm
- UPC: 619835090089

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das STEEL LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS STEEL LEVER .3030 SIDE GATE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the STEEL LEVER ACTION SIDE GATE STEEL LEVER .3030 SIDE GATE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Fusil à Levier .3030 Winchester Henry](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Henry .3030](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for STEEL LEVER 3030 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití pušky STEEL LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .3030](#)

Sicherheitshinweise für das STEEL LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS STEEL LEVER .3030 SIDE GATE

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das STEEL LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .3030 entschieden hast. Dieses Gewehr ist ein zeitloses Werkzeug für die Jagd und wurde mit größter Sorgfalt entwickelt. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Gewehr nur in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Halte das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, bis du bereit bist, zu schießen.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob das Gewehr entladen ist.
- Lasse das Gewehr niemals unbeaufsichtigt, insbesondere in der Nähe von Kindern.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Informiere dich über die richtige Handhabung und Pflege deines Gewehrs.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass du das Gewehr nur in einem sicheren Bereich benutzt, der für das Schießen vorgesehen ist.
- Schieße niemals in die Nähe von Menschen oder Tieren.
- Achte darauf, dass sich keine Hindernisse oder gefährlichen Objekte in der Schusslinie befinden.
- Verwende nur die empfohlene Munition für dein Gewehr (in diesem Fall .3030 Winchester).
- Überprüfe nach jedem Schuss, ob das Gewehr ordnungsgemäß funktioniert und keine Störungen aufgetreten sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe das Gewehr auf sichtbare Schäden oder Mängel, bevor du es benutzt.
- Stelle sicher, dass der Verschluss vollständig geschlossen ist und das Gewehr entladen ist.

2. Laden des Gewehrs:

- Öffne das seitliche Ladefenster.
- Füge die Munition in das Röhrenmagazin ein, bis die gewünschte Kapazität erreicht ist (5+1Round).
- Schließe das Ladefenster sorgfältig.

3. Zielen und Schießen:

- Nimm eine stabile Schießposition ein.
- Richte das Gewehr auf das Ziel und überprüfe die Umgebung.
- Betätige den Abzug sanft, um den Schuss abzugeben.

4. Nach dem Schießen:

- Entlade das Gewehr sofort nach dem Schießen.

- Überprüfe das Gewehr, um sicherzustellen, dass es entladen ist, bevor du es weglegst oder transportierst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge leere Patronen und nicht verwendete Munition gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Lagere das Gewehr an einem sicheren, trockenen Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Bei der Entsorgung des Gewehrs konsultiere die örtlichen Behörden für die richtige Vorgehensweise.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitshinweisen und Richtlinien wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Fachhändler.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Halte dich immer an die oben genannten Richtlinien und schütze dich und andere.

Safety Instruction Guide for the STEEL LEVER ACTION SIDE GATE STEEL LEVER .3030 SIDE GATE

Introduction

Thank you for choosing the STEEL LEVER ACTION SIDE GATE STEEL LEVER .3030 SIDE GATE. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your firearm. Please read this information carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Store the firearm securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are familiar with the operation of the lever action mechanism before use.
- Use only the recommended .3030 Winchester cartridges in this firearm.
- Do not modify the firearm in any way that could affect its safety or performance.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Avoid shooting in wet or inclement weather to prevent damage to the firearm.
- Be cautious of your surroundings and avoid shooting near populated areas.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Firearm

- Open the side loading gate.
- Insert the cartridges into the magazine tube until it is full.
- Close the loading gate securely.

2. Preparing to Shoot

- Check to ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Pull the lever down to chamber a round.
- Ensure the safety is in the 'fire' position.

3. Firing the Firearm

- Aim at your target and ensure it is safe to shoot.
- Squeeze the trigger gently to fire.
- After firing, keep the muzzle pointed downrange and work the lever to eject the spent cartridge and chamber a new round.

4. Unloading the Firearm

- Open the loading gate and ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Work the lever to eject all cartridges from the chamber and magazine.

5. Cleaning and Maintenance

- Clean the firearm regularly to maintain optimal performance.
- Use appropriate cleaning supplies designed for firearms.
- Store the firearm in a dry, safe place.

Disposal Instructions

- When disposing of the firearm, ensure that it is unloaded and rendered inoperable.
- Follow local regulations for the disposal of firearms and ammunition.
- Do not discard the firearm in regular waste; contact local authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or concerns regarding your firearm, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your STEEL LEVER ACTION SIDE GATE STEEL LEVER .3030 SIDE GATE. Always prioritize safety and responsible firearm use. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le Fusil à Levier .3030 Winchester Henry

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le fusil à levier .3030 Winchester de Henry Repeating Arms. Ce document est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit, en conformité avec les réglementations de sécurité des consommateurs de l'UE. Assure-toi de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le fusil.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le fusil est toujours traité comme s'il était chargé.
- Ne pointe jamais le fusil vers quelque chose que tu ne souhaites pas tirer.
- Garde le doigt à l'écart de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Utilise uniquement des munitions spécifiquement conçues pour le calibre .3030 Winchester.
- Ne modifie jamais le fusil ou ses composants sans l'approbation d'un professionnel.
- Range le fusil dans un endroit sûr et hors de portée des enfants.
- Vérifie régulièrement le fusil pour détecter toute usure ou dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, effectue une inspection de sécurité pour vérifier que le fusil est en bon état de fonctionnement.
- Utilise des lunettes de protection et des bouchons d'oreilles lors de la manipulation et du tir du fusil.
- Ne tire pas dans des conditions météorologiques extrêmes, comme sous la pluie ou dans le brouillard, qui peuvent affecter ta visibilité et ta sécurité.
- Assure-toi d'avoir un champ de tir dégagé et que personne ne se trouve derrière la cible.
- Ne consomme pas d'alcool ou de drogues avant ou pendant l'utilisation du fusil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

- Assure-toi que le fusil est déchargé avant de procéder à toute installation ou entretien.
- Suis les instructions du fabricant pour l'installation des accessoires, si applicable.

• Utilisation :

- Charge le fusil uniquement dans un environnement sûr et désigné pour le tir.
- Pour charger le fusil, ouvre la porte de chargement latérale et insère les munitions dans le chargeur tubulaire.
- Ferme la porte de chargement en veillant à ce qu'elle soit bien verrouillée.
- Pour décharger le fusil, retire les munitions du chargeur et assure-toi que la chambre est vide.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le fusil dans des déchets ménagers ordinaires.
- Contacte un professionnel pour obtenir des conseils sur la mise au rebut sécurisée de ton fusil.
- Assure-toi que toutes les munitions non utilisées sont stockées correctement ou retournées au fournisseur.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton fusil, consulte le site web du fabricant ou contacte un professionnel qualifié. Assure-toi de vérifier régulièrement les mises à jour relatives aux rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ton fusil à levier .3030 Winchester Henry. Merci de prendre le temps de lire et de respecter ces instructions.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Henry .3030

Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile Henry .3030 Winchester Lever Action. Questo prodotto è progettato per garantire un'esperienza di caccia sicura e soddisfacente. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite in questo documento per garantire un uso corretto e sicuro del fucile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente il manuale dell'utente prima dell'uso.
- Tieni sempre il fucile in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Non puntare mai il fucile verso qualcosa che non intendi colpire.
- Mantieni il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Controlla sempre che il fucile sia scarico prima di maneggiarlo o pulirlo.
- Usa solo munizioni appropriate per il tuo fucile, in questo caso, .3030 Winchester.
- Indossa sempre occhiali e protezioni per le orecchie quando usi il fucile.
- Non utilizzare il fucile sotto l'influenza di alcol o sostanze stupefacenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di ogni utilizzo, controlla che non ci siano ostruzioni nella canna.
- Non utilizzare munizioni danneggiate o non conformi.
- Assicurati che il fucile sia sempre in modalità di sicurezza quando non è in uso.
- Non tentare mai di modificare o alterare il fucile.
- Utilizza il fucile solo in aree designate per la caccia o il tiro.
- Fai attenzione agli altri cacciatori e alle persone nei dintorni durante l'uso del fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo del Fucile

- Prima di utilizzare il fucile, verifica che sia in buone condizioni e che tutte le parti siano funzionanti.
- Assicurati che il fucile sia pulito e ben mantenuto.

2. Caricamento del Fucile

- Assicurati che il fucile sia in modalità di sicurezza.
- Apri il portello laterale e inserisci le munizioni nel caricatore tubolare.
- Chiudi il portello laterale.

3. Uso del Fucile

- Posizionati in una posizione stabile e sicura.
- Punta il fucile verso il bersaglio e disattiva la sicurezza.
- Fai fuoco solo quando sei sicuro del tuo bersaglio e della sua area circostante.

4. Scaricamento del Fucile

- Dopo aver finito di utilizzare il fucile, assicurati di scaricarlo completamente.
- Apri il portello laterale e rimuovi tutte le munizioni dal caricatore.
- Controlla la canna per assicurarti che non ci siano munizioni rimaste.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il fucile o le munizioni nell'immondizia normale.
- Segui le normative locali per lo smaltimento delle armi e delle munizioni.
- Rivolgiti a un professionista autorizzato per la corretta distruzione o smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del tuo fucile Henry .3030, ti invitiamo a contattare un rivenditore autorizzato o un esperto di armi. Assicurati di avere il numero di serie del tuo fucile a portata di mano quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di caccia sicura e responsabile. Ricorda sempre che la sicurezza viene prima di tutto e che è tua responsabilità utilizzare il fucile in modo sicuro e conforme alle normative vigenti.

Brukerhåndbok for STEEL LEVER 3030 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE

Introduksjon

Takk for at du har valgt Henry Repeating Arms Steel Lever .3030. Denne riflen er designet for å gi deg en trygg og pålitelig jaktopplevelse. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre både din egen sikkerhet og sikkerheten til andre.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les og forstå bruksanvisningen før bruk.
- Oppbevar alltid våpenet utilgjengelig for barn.
- Behandle alltid våpenet som om det er ladd.
- Pek aldri våpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- Sørg for at løpet er klart for hver gang du håndterer våpenet.
- Bruk alltid passende øye og hørselsvern når du skyter.
- Unngå å bruke våpenet under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine, og vær klar over hva som er bak målet ditt.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Kontroller alltid at våpenet er uladd før du rengjør eller utfører vedlikehold.
- Bruk kun anbefalte ammunisjonstyper for .3030 Winchester.
- Unngå å bruke våpenet i dårlige værforhold som kraftig regn eller snø.
- Når du tar sikte, sørg for at det er en sikker bakgrunn.
- Ikke forsøk å modifisere eller endre våpenet uten profesjonell hjelp.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Klargjøring av våpenet:

- Sørg for at våpenet er uladd.
- Kontroller at løpet er rent og fritt for hindringer.

2. Lading av våpenet:

- Åpne sidemontert lasteporten.
- Sett inn ammunisjon i det avtakbare rørmagasinet.
- Lukk lasteporten forsiktig.

3. Sikting:

- Juster det fremre og bakre sikte for optimal presisjon.
- Ta sikte på målet, og sørg for at det er en trygg bakgrunn.

4. Avfyring:

- Hold avtrekkeren med fingertuppen, og trykk jevnt.
- Etter avfyring, sjekk om det er flere skudd tilgjengelig.

5. Rengjøring:

- Etter bruk, rengjør løpet og mekanismen med passende rengjøringsverktøy.

- Oppbevar våpenet i et tørt og sikkert miljø.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale lover og forskrifter for avfallshåndtering av ammunisjon og våpen.
- Lever ubrukte patroner og våpen til en godkjent avfallsstasjon eller forhandler.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av din Henry Steel Lever rifle, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler.

Oppsummering

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene, kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din Henry Repeating Arms Steel Lever .3030 rifle. Husk alltid å prioritere sikkerhet og ansvarlighet i alle aspekter av våpenbruk.

Bezpečnostní pokyny pro použití pušky STEEL LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .3030

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pušku STEEL LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .3030. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti a správném používání tohoto produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání vaší pušky.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s puškou jako s nabitou, i když si myslíte, že je prázdná.
- Udržujte pušku mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v dobrém stavu a zda neexistují žádné viditelné poškození.
- Nikdy nesměřujte hlaveň pušky k lidem nebo zvířatům.
- Používejte pouze náboje doporučené výrobcem (3030 Winchester).
- Před použitím se ujistěte, že jste obeznámeni s místními zákony a předpisy týkajícími se používání zbraní.
- Vždy noste ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Nikdy nestřílejte pod vlivem alkoholu nebo drog.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým nabitím pušky zkontrolujte, zda je bezpečnostní zámek v poloze "bezpečno".
- Při nabíjení a vybíjení pušky vždy držte ruku daleko od ústí hlavně.
- Pokud dojde k zablokování pušky, nikdy se nesnažte vyřešit problém sami. Poradte se s odborníkem.
- Ujistěte se, že okolí je bezpečné a že nikdo není v blízkosti, než začnete střílet.
- Při přenášení pušky ji vždy držte s hlavní směrem dolů a bezpečnostním zámkem aktivním.

Pokyny pro instalaci a použití

- Před prvním použitím si prostudujte návod k obsluze a seznámte se se všemi funkcemi pušky.
- Instalace:
 - Ujistěte se, že puška je prázdná a bezpečnostní zámek je v poloze "bezpečno".
 - Nasadte pažbu a předpažbí podle pokynů výrobce.
- Použití:
 - Otevřete boční plnicí otvor a vložte náboje do trubkového zásobníku.
 - Ujistěte se, že je zásobník správně uzavřen.
 - Před výstřelem zkontrolujte, zda je puška v pořádku a připravena k použití.
 - Po střelbě zkontrolujte, zda je puška prázdná a bezpečně ji uložte.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci pušky dodržujte místní předpisy a zákony o nakládání se zbraněmi.
- Nikdy nevyhazujte pušku do běžného odpadu.
- Pokud je puška nefunkční, obraťte se na kvalifikovaného odborníka, který ji může bezpečně zlikvidovat.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali pušku STEEL LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .3030.
Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a příjemné používání vašeho produktu.