

EXTENDED SELECTOR SWITCH FOR CZ EVO - EXENDED SELECTOR SWITCH FOR CZ SCORPION EVO

An Enhanced Selector Switch for Your CZ Scorpion EVO

Having more control over your firearm is never a bad thing, and this Strike Industries Extended Selector Switch designed for use on the CZ Scorpion EVO gives you greater control over your gun's operation, thanks to a totally ambidextrous design. The switch makes your selector easier to reach and gives you the ability to switch from fire to safe using either your index finger or thumb. The lever has been lengthened in both directions, so you can find the easiest, most intuitive way to activate your selector. Each Strike Industries Extended Selector Switch is made from durable polymer and features grooves that are designed to give you greater control in wet conditions. You'll have more control over your gun and it'll be easier to shoot, all improvements over the OEM CZ-designed components. For even more control, the switch has been designed for use with the Strike Industries 15-degree Pistol Grip, so you'll have enhanced ergonomics all around.



Attributes

- Name: EXTENDED SELECTOR SWITCH FOR CZ SCORPION EVO
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 100041742
- Mfr. No.: SI-CEVO-EXT-SS
- Make: CZ
- Model: Scorpion
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 793811764369

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Extended Selector Switch für CZ Scorpion EVO](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Extended Selector Switch for CZ Scorpion EVO](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sélecteur Étendu de Strike Industries pour CZ Scorpion EVO](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Interruttore Selettore Esteso per CZ Scorpion EVO](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przełącznika Wybory EXTENDED SELECTOR SWITCH FOR CZ EVO](#)
- [Suomi: Käyttäjän turvallisuusohjeet: Pidennetty valintakytkin CZ Scorpion EVO:lle](#)
- [Český: Návod k použití rozšířeného přepínače pro CZ Scorpion EVO od Strike Industries](#)

Sicherheitshinweise für den Extended Selector Switch für CZ Scorpion EVO

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Extended Selector Switch für CZ Scorpion EVO von Strike Industries. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Kontrolle über Ihre Feuerwaffe zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie den Schalter sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsvorschriften für Feuerwaffen einhalten.
- Verwenden Sie den Extended Selector Switch nur mit der CZ Scorpion EVO.
- Halten Sie den Schalter und die Waffe immer außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Schalter und der Waffe auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Informieren Sie sich über die aktuellen Rückrufinformationen auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Schalter nur, wenn Sie sich in einem sicheren und kontrollierten Umfeld befinden.
- Achten Sie darauf, dass der Schalter nicht blockiert oder beschädigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Vermeiden Sie es, den Schalter während des Schießens unbeabsichtigt zu betätigen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Schalter mit dem richtigen Finger (Zeigefinger oder Daumen) bedienen, um versehentliche Betätigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Extended Selector Switch:

- Entfernen Sie den vorhandenen Selector Switch vorsichtig gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den Extended Selector Switch an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Schalter fest sitzt und korrekt funktioniert, bevor Sie die Waffe verwenden.

2. Benutzung des Extended Selector Switch:

- Halten Sie die Waffe sicher und in einer stabilen Position.
- Nutzen Sie den Zeigefinger oder Daumen, um zwischen Feuer und Sicher zu wechseln.
- Üben Sie den Wechsel in einer sicheren Umgebung, um sich mit der Handhabung vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Extended Selector Switch gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Switches umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über lokale Recyclingprogramme, die die Entsorgung von Waffenzubehör unterstützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Ihren Fragen zu helfen und Unterstützung zu bieten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Feuerwaffe und Ihrer Umgebung von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher bleiben.

Safety Instruction Guide for the Extended Selector Switch for CZ Scorpion EVO

Introduction

Thank you for choosing the Strike Industries Extended Selector Switch for your CZ Scorpion EVO. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your new selector switch. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety precautions are followed when handling firearms.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Keep your firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm and accessories in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Familiarize yourself with the operation of your firearm and the selector switch before use.
- Regularly inspect your firearm and accessories for wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- The Extended Selector Switch is designed for adult users. Keep it away from children.
- Ensure the selector switch is properly installed before use. Improper installation may lead to malfunctions.
- Do not attempt to modify the selector switch or any other part of your firearm.
- Always use appropriate personal protective equipment (PPE) when handling firearms, including eye and ear protection.
- Be aware of your surroundings when operating your firearm. Ensure that the area is clear of people and obstacles.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Safety First:** Ensure your firearm is unloaded before installation. Remove the magazine and visually inspect the chamber.
2. **Remove the OEM Selector Switch:** Follow your firearm's manual to safely remove the original selector switch.
3. **Install the Extended Selector Switch:**
 - Align the Extended Selector Switch with the selector lever housing.
 - Push the switch into place until it clicks securely.
4. **Test the Selector:** Before using your firearm, ensure that the selector switch moves smoothly between the fire and safe positions.

Usage

- To switch from fire to safe:
 - Use your index finger or thumb to operate the selector switch.
- Practice using the switch in a safe environment to become familiar with its operation.
- Always ensure the switch is in the safe position when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the Extended Selector Switch and any packaging materials in accordance with local

regulations.

- Do not dispose of in household waste if local laws require special disposal methods for firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the Extended Selector Switch or safety concerns, please contact the manufacturer or your local dealer.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Strike Industries Extended Selector Switch for the CZ Scorpion EVO. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guide de Sécurité pour le Sélecteur Étendu de Strike Industries pour CZ Scorpion EVO

Introduction

Merci d'avoir choisi le sélecteur étendu de Strike Industries pour votre CZ Scorpion EVO. Ce produit a été conçu pour améliorer le contrôle et l'ergonomie de votre arme à feu. Afin d'assurer une utilisation en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que votre arme est toujours traitée comme si elle était chargée.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Gardez le sélecteur hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre sélecteur et de votre arme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le sélecteur étendu dans le cadre de son utilisation prévue.
- Ne tentez pas de modifier ou de démonter le sélecteur.
- Assurez-vous que le sélecteur est correctement installé avant l'utilisation.
- Ne pas utiliser le sélecteur dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses) qui pourraient affecter son fonctionnement.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement d'utiliser l'arme et faites vérifier le sélecteur par un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Sélecteur Étendu

- Déchargez complètement votre CZ Scorpion EVO avant de commencer l'installation.
- Retirez l'ancien sélecteur selon les instructions du fabricant.
- Installez le sélecteur étendu en suivant les étapes ci-dessous :
 - Alignez le sélecteur avec l'emplacement prévu.
 - Assurez-vous qu'il est bien en place et fixé.
- Testez le fonctionnement du sélecteur avant d'utiliser l'arme.

2. Utilisation du Sélecteur Étendu

- Pour passer du mode tir au mode sécurisé, utilisez votre index ou votre pouce pour actionner le sélecteur.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement du sélecteur avant de tirer.
- Pratiquez le passage entre les modes dans un environnement sécurisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le sélecteur étendu avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage ou l'élimination des produits en polymère.
- Si vous devez vous débarrasser du sélecteur, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre sélecteur étendu, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur local.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre sélecteur étendu de Strike Industries pour CZ Scorpion EVO.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Interruttore Selettore Esteso per CZ Scorpion EVO

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Interruttore Selettore Esteso della Strike Industries per la tua CZ Scorpion EVO. Questo prodotto è progettato per migliorare il controllo e l'ergonomia della tua arma. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla regolarmente l'Interruttore Selettore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti anomalie o se è danneggiato.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi quando maneggi l'arma.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare l'Interruttore Selettore.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto in modo non autorizzato.
- Evita di toccare il selettore con mani bagnate o sporche per garantire una presa sicura.
- Non utilizzare l'Interruttore Selettore Esteso in condizioni di bagnato o scivoloso senza la dovuta cautela.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza.
2. Rimuovi il selettore originale seguendo le istruzioni del produttore.
3. Posiziona l'Interruttore Selettore Esteso nella posizione corretta.
4. Fissa l'interruttore seguendo le istruzioni specifiche incluse nel pacchetto.
5. Verifica che l'interruttore funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

Uso

- Attiva l'interruttore utilizzando l'indice o il pollice, a seconda della tua preferenza.
- Passa da fuoco a sicuro in modo fluido, assicurandoti di mantenere sempre il controllo dell'arma.
- Se hai difficoltà a utilizzare l'interruttore, fermati e rivedi le istruzioni o chiedi supporto.

Istruzioni per il Dispositivo

- Quando non in uso, conserva l'Interruttore Selettore in un luogo asciutto e sicuro.
- Se il prodotto è danneggiato o usurato, contatta un professionista per la sostituzione o la riparazione.
- Segui le normative locali per la corretta eliminazione dei materiali di scarto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando

richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso responsabile e sicuro dell'Interruttore Selettore Esteso per la tua CZ Scorpion EVO. Ricorda di rimanere sempre informato sulle normative di sicurezza e di agire in modo responsabile quando maneggi armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przełącznika Wybory EXTENDED SELECTOR SWITCH FOR CZ EVO

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup przełącznika wyboru EXTENDED SELECTOR SWITCH od Strike Industries, zaprojektowanego do użycia w CZ Scorpion EVO. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że zapoznałeś się z instrukcją obsługi swojej broni.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, które posiadają odpowiednie zezwolenia na broń.
- Regularnie sprawdzaj stan przełącznika, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani zużycia.
- Używaj przełącznika wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje związane z produktem odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest w trybie bezpiecznym przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w przełączniku.
- Podczas użytkowania, unikaj kontaktu z mechanizmami broni, które mogą być niebezpieczne.
- Zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Nie używaj przełącznika, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż Przełącznika:

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i w trybie bezpiecznym.
- Zdejmij oryginalny przełącznik, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj nowy przełącznik, upewniając się, że jest dobrze osadzony.
- Sprawdź, czy przełącznik działa prawidłowo przed użyciem broni.

2. Użytkowanie Przełącznika:

- Aby przełączyć z trybu ognia na bezpieczny, użyj palca wskazującego lub kciuka.
- Zwróć uwagę na ergonomię i wybierz najwygodniejszą pozycję do aktywacji selektora.
- Regularnie kontroluj działanie przełącznika podczas użytkowania broni.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj przełącznika do zwykłych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub niebezpieczny.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych sytuacji związanych z produktem.

Dziękujemy za wybór przełącznika wyboru od Strike Industries. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

Käyttäjän turvallisuusohjeet: Pidennetty valintakytkin CZ Scorpion EVO:lle

Johdanto

Tervetuloa Strike Industriesin pidennetyn valintakytkimen käyttöohjeeseen, joka on suunniteltu CZ Scorpion EVO:lle. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tietoja, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain CZ Scorpion EVO:lla.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä aseiden käytöstä ja käsittelystä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä ainoastaan Strike Industriesin suosittelemaa kahvaa kytkimen kanssa parhaan ergonomian saavuttamiseksi.
- Varmista, että kytkin on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Vältä käyttämästä kytkintä märissä tai liukkaissa olosuhteissa, ellei se ole tarpeen.
- Käytä kytkintä vain, kun ase on turvallisessa tilassa.
- Varmista, että etusormi tai peukalo ei ole liipaisimella, kun vaihdat tulitilasta turvalliseen tilaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha valintakytkin varovasti aseesta.
- Asenna Strike Industriesin pidennetty valintakytkin paikalleen.
- Varmista, että kytkin on tiukasti paikallaan ja toimii oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä etusormea tai peukaloa kytkimen aktivoimiseen.
- Vaihda tulitilasta turvalliseen tilaan varmistaen, että ase on turvallinen.
- Harjoittele kytkimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen kenttäkäyttöä.

Hävitsohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai takaisinvetoilmoitukset.

Yhteenveto

Strike Industriesin pidennetty valintakytkin on suunniteltu parantamaan aseesi hallintaa ja käyttöä. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit Strike Industriesin tuotteen!

Návod k použití rozšířeného přepínače pro CZ Scorpion EVO od Strike Industries

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili rozšířený přepínač pro CZ Scorpion EVO od Strike Industries. Tento produkt byl navržen tak, aby vám poskytl lepší kontrolu a ergonomii při použití vaší zbraně. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím se ujistěte, že je zbraň vypnutá a prázdná.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení před každým použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli závady, okamžitě přestaňte výrobek používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Při aktivaci přepínače používejte pouze ukazováček nebo palec, abyste předešli nehodám.
- Neprovádějte žádné úpravy na přepínači, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.
- Při používání zbraně v mokřích podmínkách dbejte na zvýšenou opatrnost, abyste zajistili optimální úchop.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace přepínače:

- Ujistěte se, že je zbraň vypnutá a prázdná.
- Odstraňte původní přepínač podle pokynů výrobce zbraně.
- Nainstalujte rozšířený přepínač podle pokynů výrobce, ujistěte se, že je správně zajištěn.
- Zkontrolujte funkčnost přepínače před použitím.

2. Použití přepínače:

- Při přepínání mezi režimy střelby a bezpečného režimu používejte ukazováček nebo palec.
- Ujistěte se, že máte pevný úchop na zbraní.
- Při přepínání se zaměřte na správné umístění prstů, abyste předešli náhodnému výstřelu.

Pokyny pro likvidaci

- Zajistěte, aby byl výrobek správně zlikvidován podle místních předpisů o odpadech.
- Nepalte výrobek ani ho nevyhazujte do běžného odpadu.
- Pokud je výrobek poškozen, kontaktujte místní zařízení pro recyklaci nebo likvidaci nebezpečných odpadů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Tento návod byl vypracován v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Ujistěte se, že

dodržujete všechny pokyny a bezpečnostní opatření pro zajištění bezpečného použití vašeho rozšířeného přepínače.