

MULTITASKER TWIST - PHANTOM GRAY

Fits In Your Pocket - A Tool Set For In-The-Field Gun Repairs & Tweaks

The ultra-compact MultiTasker Twist fits in your pocket like a pen and packs a bunch of critical maintenance/adjustment tools for your "modern sporting rifle" and other guns. It's built around a versatile 1/4" hex driver socket for the 10 bits that come with the Twist: 3/16" & 3/32" slotted, No. 1 Phillips, T10 & 15 Torx, and 3/16", 9/64", 1/8", 7/64" & 3/32" hex. (Bits are stored in the included rubber carrier strip.) You also get a 3/32" pin punch, a radial carbon scraper, heavy duty brass dental pick, an Aimpoint red dot sight turret adjuster, M16A2 style FSP adjustment tool, and a pocket clip that doubles as a light-duty slotted screwdriver. Built to last, too - housing of machined 6061 T6 aluminum, with a durable Type III military-style hardcoat anodized finish.



Attributes

- Name: MULTITASKER TWIST - PHANTOM GRAY
- Manufacturer: MULTI-TASKER
- Product no.: 100042548
- Mfr. No.: 88741
- Color: -
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 152mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MULTITASKER TWIST](#)
- [English: MULTITASKER TWIST Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MULTITASKER TWIST](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MULTITASKER TWIST](#)
- [Norsk: MULTITASKER TWIST Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MULTITASKER TWIST MULTITASKER PHANTOM GRAY](#)
- [Suomi: MULTITASKER TWIST KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MULTITASKER TWIST](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu MULTITASKER TWIST](#)

Sicherheitshinweise für den MULTITASKER TWIST

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MULTITASKER TWIST! Dieses kompakte MultiTool ist speziell für die Wartung und Anpassung deines "modern sporting rifle" und anderer Waffen konzipiert. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Bewahre das Tool außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe das Tool regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Tool nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Halte die Arbeitsumgebung sauber und frei von Hindernissen.
- Achte darauf, dass du bei der Verwendung des Tools geeignete Schutzausrüstung trägst, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die richtigen Bits für die jeweilige Schraube oder Anwendung, um ein Abrutschen oder Beschädigen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass das Tool gut in der Hand liegt, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Vermeide übermäßigen Druck beim Arbeiten mit dem Tool, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden.
- Halte das Werkzeug stets trocken und sauber, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
- Verwende das Tool nicht in einer feuchten Umgebung, um das Risiko von elektrischen Schlägen oder Korrosion zu minimieren.
- Bei der Verwendung des Stiftstempels achte darauf, dass du die Finger nicht in den Arbeitsbereich bringst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Entferne das Tool aus der Verpackung und überprüfe, ob alle Teile vorhanden sind.
- Wähle den passenden Bit für deine Anwendung und setze ihn in die 1/4" SechskantTreiberbuchse ein.
- Stelle sicher, dass der Bit fest sitzt, bevor du beginnst, ihn zu verwenden.
- Halte das Tool mit einer Hand fest und benutze die andere Hand, um den Bit zu führen.
- Arbeite immer in einem gut beleuchteten Bereich, um die Sicht zu verbessern.
- Nach der Verwendung solltest du das Tool reinigen und die Bits in dem mitgelieferten Gummiträger aufbewahren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass alle Teile des Tools umweltgerecht entsorgt werden.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, überlege, ob es recycelbar ist, und entsorge es entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, einschließlich Sicherheitshinweisen, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

MULTITASKER TWIST Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MULTITASKER TWIST PHANTOM GRAY. This ultracompact multitool is designed for versatility and convenience, fitting easily in your pocket while providing essential tools for maintaining and adjusting your modern sporting rifle and other firearms. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use the MULTITASKER TWIST in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool regularly for any signs of damage or wear before use.
- Use the appropriate bit and tool for the task at hand to avoid injury or damage.
- Avoid using the tool in wet or slippery conditions to prevent accidents.
- Be aware of your surroundings while using the tool to avoid injury to yourself or others.

Specific Safety Precautions for Use

- **Tool Handling:**
 - Always handle the MULTITASKER TWIST with care. Sharp edges and points can cause injury.
 - Use the pocket clip responsibly to prevent accidental injury.
- **Bit Usage:**
 - Ensure that bits are securely inserted into the hex driver before use.
 - Do not attempt to modify or alter the bits or the tool itself.
- **Maintenance:**
 - Keep the tool clean and free from debris to ensure proper functionality.
 - Store the tool in a dry place to prevent corrosion.
- **Adjustment Tools:**
 - When using the Aimpoint red dot sight turret adjuster or the M16A2 style FSP adjustment tool, follow the specific instructions for those tools to avoid damaging your equipment or causing injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Using the Hex Driver:

- Select the appropriate bit for your task from the included set.
- Insert the bit securely into the 1/4" hex driver socket.
- Rotate the tool to tighten or loosen screws as needed.

2. Using the Pin Punch:

- Align the pin punch with the pin you wish to remove.
- Gently tap the punch with a hammer or similar object until the pin is dislodged.

3. Using the Radial Carbon Scraper:

- Carefully scrape carbon buildup from surfaces, taking care not to damage the underlying material.

4. Using the Brass Dental Pick:

- Utilize the pick to clean hard-to-reach areas, ensuring you do not apply excessive force.

5. Using the Pocket Clip:

- Attach the pocket clip to your belt or pocket for easy access.
- Ensure the clip is secure to prevent the tool from falling.

Disposal Instructions

- Dispose of the MULTITASKER TWIST responsibly at the end of its life cycle.
- Follow local regulations for the disposal of metal tools and components.
- Do not dispose of the tool in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the MULTITASKER TWIST, please reach out to the manufacturer or consult the product's official website for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your MULTITASKER TWIST. Always prioritize safety and responsible use while enjoying the versatility of this multitool.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el MultiTasker Twist Phantom Gray. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una herramienta compacta y versátil para el mantenimiento y ajuste de tu rifle deportivo moderno y otras armas. Para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto, por favor, sigue las siguientes instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el MultiTasker Twist fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Utiliza el producto únicamente para los fines para los cuales ha sido diseñado.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras alguna pieza dañada, no uses el producto y contacta al fabricante.
- Almacena el MultiTasker Twist en un lugar seco y seguro para evitar daños.
- Reporta cualquier incidente o producto no seguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre el zócalo de controlador hexagonal de 1/4" con los bits adecuados.
- No fuerces el uso de los bits en tornillos o tuercas que no se ajusten correctamente.
- Evita el contacto con los bordes afilados de las herramientas.
- No uses el punzón de 3/32" para fines que no sean los recomendados.
- Mantén el producto alejado de fuentes de calor extremo y humedad.
- Nunca utilices el MultiTasker Twist si está dañado o si alguna de sus herramientas no funciona correctamente.
- Usa gafas de protección si es necesario, especialmente al utilizar herramientas que puedan generar escombros.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Inspección Inicial:

- Antes de usar el MultiTasker Twist, verifica que todas las herramientas estén en su lugar y en buen estado.
- Asegúrate de que los bits estén correctamente almacenados en la tira de goma.

2. Uso de Herramientas:

- Selecciona el bit adecuado para el tipo de tornillo o tuerca que vas a ajustar.
- Inserta el bit en el zócalo hexagonal de 1/4" y asegúralo firmemente.
- Realiza el ajuste o mantenimiento con movimientos controlados y evita aplicar fuerza excesiva.

3. Almacenamiento:

- Después de su uso, limpia el MultiTasker Twist para eliminar cualquier suciedad o residuo.
- Guarda el producto en su funda o en un lugar seguro para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el MultiTasker Twist, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y herramientas.

- Si es posible, recicla el producto de acuerdo con las directrices de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el MultiTasker Twist, incluyendo preguntas sobre seguridad o garantías, consulta el sitio web del fabricante o su servicio de atención al cliente. También puedes buscar actualizaciones sobre retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Nota: Esta guía ha sido elaborada para cumplir con las regulaciones de seguridad de productos de la UE y asegurar un uso seguro y efectivo del MultiTasker Twist.

Guide de Sécurité pour le MULTITASKER TWIST

Introduction

Le MULTITASKER TWIST est un outil multitâches conçu pour faciliter l'entretien et l'ajustement des armes. Bien qu'il soit compact et facile à transporter, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide fournit des instructions claires sur l'utilisation sécurisée de ce produit conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que l'outil est utilisé uniquement pour les tâches pour lesquelles il a été conçu.
- Garde l'outil hors de portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état de l'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais l'outil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- En cas de doute sur l'utilisation de l'outil, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser l'outil sur des objets ou des surfaces qui peuvent se briser ou se fissurer sous pression.
- Évite de forcer l'outil si tu rencontres une résistance ; cela pourrait endommager l'outil ou causer des blessures.
- Lorsque tu utilises des embouts, assure-toi qu'ils sont bien fixés dans le socket hexagonal avant de commencer.
- Utilise des lunettes de protection si tu travailles sur des pièces susceptibles de projeter des débris.
- Ne pas utiliser l'outil pour des applications non recommandées, comme des travaux électriques.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Embouts :

- Choisis l'embout approprié pour ta tâche.
- Insère l'embout dans le socket hexagonal de 1/4" jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Vérifie que l'embout est solidement fixé avant de commencer à travailler.

2. Utilisation de l'Outil :

- Saisis l'outil fermement par le boîtier en aluminium.
- Applique une pression constante et contrôlée lors de l'utilisation.
- Pour les ajustements délicats, commence par une pression légère et augmente si nécessaire.

3. Entretien :

- Nettoie régulièrement l'outil avec un chiffon doux pour enlever la poussière et les débris.
- Inspecte les embouts pour détecter tout signe d'usure et remplace-les si nécessaire.
- Range l'outil dans un endroit sec pour éviter la corrosion.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas l'outil avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les programmes de recyclage locaux pour le métal et les composants électroniques.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'utilisation du MULTITASKER TWIST, il est recommandé de contacter le point de contact local pour la sécurité des produits dans l'UE. Assure-toi de conserver ce guide à portée de main pour référence future.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton MULTITASKER TWIST tout en assurant ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MULTITASKER TWIST

Introduzione

Grazie per aver scelto il MULTITASKER TWIST. Questo strumento multifunzionale è progettato per fornire una varietà di strumenti critici per la manutenzione e la regolazione della tua "modern sporting rifle" e di altre armi. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il MULTITASKER TWIST solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se presenta segni di usura.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente eventuali aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre i bit appropriati per il lavoro da svolgere.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso degli strumenti.
- Assicurati che il MULTITASKER TWIST sia in buone condizioni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per evitare il rischio di scosse elettriche o danni.
- Indossa occhiali protettivi se stai utilizzando strumenti che potrebbero generare schegge o detriti.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo del Contenuto:** Assicurati che tutti gli accessori siano inclusi nella confezione:

- 10 bit (slot da 3/16", 3/32", Phillips No. 1, Torx T10 e T15, esagonali da 3/16", 9/64", 1/8", 7/64" e 3/32")
- Punzoni da 3/32"
- Raschietto radiale in carbonio
- Picchetto dentale in ottone pesante
- Regolatore di torretta per mirino red dot Aimpoint
- Strumento di regolazione FSP in stile M16A2
- Clip da tasca

2. **Utilizzo del MULTITASKER TWIST:**

- Seleziona il bit appropriato e inseriscilo nell'attacco esagonale da 1/4".
- Ruota il bit per fissarlo saldamente.
- Utilizza il MULTITASKER TWIST come indicato per le operazioni di manutenzione e regolazione.

3. **Conservazione:**

- Dopo l'uso, riponi il MULTITASKER TWIST e gli accessori nella striscia di gomma inclusa per una facile organizzazione.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento degli strumenti e dei materiali.
- Non gettare il MULTITASKER TWIST nell'indifferenziato. Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio dei metalli e degli accessori.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto riguardante la sicurezza e l'uso del MULTITASKER TWIST, ti invitiamo a contattare il produttore tramite i canali ufficiali. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare il processo.

Grazie per aver scelto il MULTITASKER TWIST. La tua sicurezza è la nostra priorità.

MULTITASKER TWIST Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte MULTITASKER TWIST. Dette produktet er designet for å gi deg en rekke verktøy for vedlikehold og justering av din moderne sportrifle og andre våpen. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk det ikke hvis det er skadet.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen og tilbehør.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid passende verneutstyr, inkludert vernebriller, når du bruker verktøyet.
- Unngå å bruke verktøyet i nærheten av flammekilder eller eksplosive materialer.
- Vær oppmerksom på at verktøyet inneholder små deler som kan utgjøre en kvelningsfare for barn.
- Unngå å bruke verktøyet på skadede eller defekte våpen.
- Ikke bruk verktøyet hvis du er under påvirkning av alkohol eller rusmidler.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke MULTITASKER TWIST.
- For å bruke hexdriveren, velg ønsket bit og fest den til driveren.
- For justering av sikter og andre deler, bruk de spesifikke bitene som følger med verktøyet.
- Oppbevar verktøyet i den medfølgende gumribåndet for å sikre at bitene ikke går tapt.
- Rengjør verktøyet etter bruk for å sikre lang levetid.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Resirkuler materialer der det er mulig, spesielt aluminiumkomponentene.
- Sørg for at eventuelle batterier (hvis aktuelt) kastes på en sikker og miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet eller bruk av MULTITASKER TWIST, vennligst kontakt produsenten eller se på deres offisielle nettside for mer informasjon.

Vi takker for at du valgte MULTITASKER TWIST og ønsker deg en trygg og effektiv bruk av produktet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MULTITASKER TWIST MULTITASKER PHANTOM GRAY

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MultiTasker Twist. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj MultiTasker Twist zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan narzędzi i końcówek. Uszkodzone elementy mogą stanowić zagrożenie.
- Nie używaj narzędzi do celów innych niż te, do których zostały zaprojektowane.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z dostawcą.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że używasz odpowiednich końcówek do konkretnego zadania.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy z narzędziami, aby uniknąć skaleczeń lub kontuzji.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania narzędzi, aby uniknąć ich uszkodzenia lub wypadków.
- Przechowuj narzędzia w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie narzędzi:

- Sprawdź, czy wszystkie końcówki są dostępne i w dobrym stanie.
- Wybierz odpowiednią końcówkę do zamocowania w gnieździe napędu hex 1/4".

2. Montaż końcówki:

- Włóż końcówkę do gniazda napędu hex 1/4".
- Upewnij się, że końcówka jest prawidłowo zamocowana.

3. Użytkowanie:

- Użyj MultiTasker Twist do wykonywania wymaganych prac konserwacyjnych lub ustawień.
- Zastosuj odpowiednią siłę i technikę, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia lub przedmiotu, nad którym pracujesz.

4. Zakończenie pracy:

- Po zakończeniu używania narzędzia, oczyść je z zanieczyszczeń i przechowuj w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj MultiTasker Twist do ogólnych odpadów, jeśli jest on uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku.

- Sprawdź lokalne regulacje dotyczące recyklingu metali i elektroniki.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące produktów i ewentualne ostrzeżenia na platformie Safety Gate UE. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

MULTITASKER TWIST KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit MULTITASKER TWIST monitoimityökalun. Tämä työkalu on suunniteltu tarjoamaan sinulle kaikki tarvitsemiasi huolto ja säätötyökalut kompaktissa muodossa. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalu on aina puhdas ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Älä käytä työkaluja, jos ne ovat vahingoittuneita tai puutteellisia.
- Säilytä työkalu lasten ulottumattomissa.
- Käytä työkalua vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on turvallinen ja esteetön.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tarvittaessa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä työkaluja varovasti, erityisesti teräviä tai liikkuvia osia käsitellessäsi.
- Varmista, että käytät oikeaa bittikokoa ja tyyppiä työsi mukaan.
- Älä käytä työkaluja, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Vältä työskentelyä kosteissa tai liukkaissa olosuhteissa.
- Älä käytä työkaluja, jos et ole varma niiden turvallisesta käytöstä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Työkalun tarkastus

- Tarkista, että työkalu on ehjä ja kaikki osat ovat paikallaan.
- Varmista, että bittien kiinnitys on kunnossa.

2. Bittien vaihto

- Pidä työkalua tukevasti ja paina bittikannan vapautuspainiketta.
- Poista vanha bitti ja aseta uusi bitti paikalleen.
- Varmista, että bitti on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

3. Työkalun käyttö

- Valitse tarvittava bitti ja varmista, että se on oikea käyttötarkoitukselle.
- Käytä työkalua rauhallisesti ja hallitusti.
- Älä käytä liikaa voimaa, jotta vältät työkalun vaurioitumisen.

4. Säilytys

- Pidä työkalu kuivassa ja puhtaassa paikassa.
- Käytä mukana tulevaa kumikannattinta bittien säilyttämiseen.

Hävittämishjeet

- Hävitä työkalu ja sen osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.

- Kierrätä metalliosat, jos mahdollista.
- Älä hävitä työkaluja tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Tämä tuote täyttää EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) vaatimukset. Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n turvallisuusportaalista ajankohtaiset tiedot ja mahdolliset tuotevaihtoehdot.

Muista: Ilmoita viranomaisille, jos huomaat vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia. Tarkista myös EU:n turvallisuusportaalista mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Kiitos, että valitsit MULTITASKER TWIST monitoimityökalun. Käytä sitä turvallisesti ja vastuullisesti!

Säkerhetsinstruktioner för MULTITASKER TWIST

Introduktion

Tack för att du valt MULTITASKER TWIST. Denna ultrakompakta multitool är designad för att ge dig en mängd viktiga underhålls och justeringsverktyg för ditt moderna sportgevär och andra vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid de medföljande bitarna som är avsedda för produkten.
- Var försiktig när du hanterar skarpa verktyg som stiftstansen och skrapan.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller extrema temperaturer för att förhindra skador.
- Använd skyddsglasögon vid behov för att skydda ögonen från skräp eller partiklar.
- Se till att produkten är ordentligt stängd när den inte används för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. **Inspektera produkten:** Kontrollera att alla delar är intakta och fria från skador.
2. **Välj rätt bit:** Välj den bit som passar det specifika verktyget du arbetar med.
3. **Anslut biten:** Sätt in biten i 1/4" hexdrivningssockeln tills den sitter ordentligt.
4. **Utför arbete:** Använd produkten för att utföra underhåll eller justeringar enligt behov.
5. **Rengör efter användning:** Torka av produkten med en ren, torr trasa för att ta bort smuts och skräp.
6. **Förvara produkten:** Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från barn.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Återvinn materialet enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering av verktyg och metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säker användning av MULTITASKER TWIST, vänligen kontakta tillverkarens kundsupport. Det finns en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor relaterade till produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet!

Návod k bezpečnému používání produktu MULTITASKER TWIST

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MULTITASKER TWIST. Tento ultrakompaktní multinástroj je navržen tak, aby se vešel do vaší kapsy a poskytl vám širokou škálu nástrojů pro údržbu a úpravy vaší moderní sportovní pušky a dalších zbraní. Aby bylo zajištěno bezpečné používání produktu, prosím, důkladně si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu před každým použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte nás pro další pokyny.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání nástrojů buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.
- Používejte ochranné brýle, pokud je to nutné, zejména při práci s malými součástmi.
- Nepoužívejte sílu, pokud nástroj nefunguje správně; zkontrolujte, zda je vše správně nastaveno.
- Ujistěte se, že máte stabilní a bezpečné pracovní místo.
- Při manipulaci s ostrými částmi buďte obzvlášť opatrní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné bity a příslušenství.
- Ujistěte se, že je MULTITASKER TWIST čistý a suchý.

2. Použití bitů:

- Vyberte požadovaný bit a vložte ho do 1/4" hex ovladače.
- Ujistěte se, že je bit bezpečně zajištěn.

3. Použití dalších nástrojů:

- Pro použití pin punch, škrabák a další nástroje vyjměte je z gumového nosiče a použijte je podle potřeby.
- Při práci s tureta pro Aimpoint red dot sight dbejte na to, abyste neztratili přesnost.

4. Údržba produktu:

- Po každém použití vyčistěte nástroj a uložte ho na suchém místě.
- Pravidelně kontrolujte stav bitů a v případě potřeby je vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nenechávejte produkt na veřejných místech, kde by mohl představovat nebezpečí pro ostatní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na náš zákaznický servis. Všechny produkty musí mít kontaktní údaje pro bezpečnostní dotazy, které vám poskytnou další informace.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MULTITASKER TWIST. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, a přejeme vám mnoho úspěchů při jeho používání.