

SLIDE ADAPTER PLATE FOR GLOCK® GEN 3/4 - SLIDE ADAPTER PLATE STEEL BLACK

The Strike Industries Slide Adapter Plate (SAP) allows you to use a GEN3 slide, in conjunction with a Strike Industries Mass Driver Comp, on a GEN4 frame. Naturally a GLOCK® factory or aftermarket GEN3 slide will fit and function on a GEN4 frame, but there are a few issues to address. First is the ugly gap and the second is the flex in the frame because of the large hole. Install the SAP in seconds and prevent any movement of the GEN3 recoil rod and spring from possibly damaging your GLOCK® GEN4. Because there is an abundance of aftermarket GEN3 slide options, Strike Industries wants to make sure you are not restricted by fitment and have your choice to fully customize your pistol. Giving you a cost-effective resolution with SI design, the Strike Industries Slide Adapter Plate won't hold you back on form and function. Adapt GEN3 slide to GEN4 frame Prevent flex in frame Eliminate the gap Lightweight



Attributes

- Name: SLIDE ADAPTER PLATE STEEL BLACK
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 100043588
- Mfr. No.: SI-G-SAP-MDC
- Make: Glock
- Model: Gen 4, Gen 3
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 793811763973

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die SLIDE ADAPTER PLATE FÜR GLOCK® GEN 3/4](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Slide Adapter Plate for GLOCK® Gen 3/4](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Plaque d'Adaptation de Glissière Strike Industries](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Piastra di Adattamento per Slide Strike Industries](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for SLIDE ADAPTER PLATE FOR GLOCK® GEN 3/4](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: SLIDE ADAPTER PLATE FOR GLOCK® GEN 3/4 KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SLIDE ADAPTER PLATE FOR GLOCK® GEN 3/4](#)

Sicherheitsanleitung für die SLIDE ADAPTER PLATE FÜR GLOCK® GEN 3/4

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Strike Industries Slide Adapter Plate (SAP) für GLOCK® GEN 3/4. Dieses Produkt ermöglicht es dir, einen GEN3 Slide zusammen mit einem Strike Industries Mass Driver Comp auf einem GEN4 Rahmen zu verwenden. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die SAP nur mit kompatiblen GLOCK® GEN 3 und GEN 4 Produkten verwendest.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der SAP und des GLOCK® Rahmens, um sicherzustellen, dass keine Abnutzung oder Beschädigung vorliegt.
- Halte die SAP und alle zugehörigen Teile von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende die SAP nicht, wenn sie beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung zeigt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die SAP korrekt installiert ist, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Vermeide die Verwendung von nicht autorisierten Zubehörteilen, die die Funktionalität der SAP beeinträchtigen könnten.
- Prüfe vor jeder Benutzung, ob die SAP fest sitzt und keine Bewegungen zulässt, die zu einer Fehlfunktion führen könnten.
- Halte die Hände und andere Körperteile von der Mündung der Waffe fern, während du die SAP installierst oder entfernst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet, bevor du mit der Installation der SAP beginnst.

2. Installation:

- Entferne den GEN3 Slide von deinem GLOCK® GEN4 Rahmen.
- Befestige die SAP gemäß den beiliegenden Anweisungen sicher auf dem GEN4 Rahmen.
- Setze den GEN3 Slide wieder auf die SAP und stelle sicher, dass alles fest sitzt.

3. Nutzung:

- Nach der Installation kannst du die Waffe wie gewohnt verwenden. Achte jedoch darauf, dass die SAP korrekt funktioniert und die Flexibilität im Rahmen verhindert wird.
- Überprüfe regelmäßig die Passform und Funktion der SAP während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Slide Adapter Plate und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffprodukten.
- Informiere dich über spezielle Recyclingprogramme oder Einrichtungen in deiner Nähe, die auf die Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen spezialisiert sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Sicherheitsanliegen bezüglich der Slide Adapter Plate wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte halte dich an diese Sicherheitsanweisungen, um die Sicherheit und Funktionalität deines Produkts zu gewährleisten. Dein Wohlbefinden und deine Sicherheit stehen an erster Stelle.

Safety Instruction Guide for the Slide Adapter Plate for GLOCK® Gen 3/4

Introduction

Thank you for choosing the Strike Industries Slide Adapter Plate (SAP) for your GLOCK® Gen 3/4. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and installation of the product. Please read this guide carefully before using the Slide Adapter Plate.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Slide Adapter Plate is compatible with your specific GLOCK® model before installation.
- Always handle firearms and firearm accessories with care and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the product and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Slide Adapter Plate for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any issues, do not use the product and contact a qualified professional for assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the Slide Adapter Plate only with GLOCK® Gen 3 slides and Gen 4 frames as specified.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or removing the Slide Adapter Plate.
- Be aware of the potential for flex in the frame and gaps that may arise when using different slide and frame combinations.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to the firearm or the Slide Adapter Plate.
- Do not modify the Slide Adapter Plate or any firearm components, as this may compromise safety and functionality.
- Always follow the manufacturer's guidelines for the use of your GLOCK® firearm and accessories.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your GLOCK® Gen 4 frame is clean and free of debris.
- Verify that the GLOCK® Gen 3 slide is compatible with the Slide Adapter Plate.

2. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Align the Slide Adapter Plate with the mounting points on the GLOCK® Gen 4 frame.
- Securely attach the Slide Adapter Plate, ensuring it is properly seated without gaps.
- Confirm that the GEN3 recoil rod and spring are correctly positioned to prevent movement.

3. Usage:

- Once installed, you can attach your GLOCK® Gen 3 slide to the frame.
- Regularly check the installation for any movement or signs of wear during use.
- If you experience any issues, such as misalignment or excessive flex, discontinue use immediately.

Disposal Instructions

- Dispose of the Slide Adapter Plate in accordance with local regulations for electronic and metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If you are unsure about disposal methods, contact local waste management authorities for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Slide Adapter Plate, please consult your retailer or manufacturer for assistance. Ensure you have the necessary product details ready when contacting support.

Thank you for following these safety guidelines. Your safety and the safe use of your firearm are our top priorities.

Guide de Sécurité pour la Plaque d'Adaptation de Glissière Strike Industries

Introduction

Merci d'avoir choisi la plaque d'adaptation de glissière Strike Industries pour GLOCK® GEN 3/4. Ce produit a été conçu pour améliorer la compatibilité entre les glissières GEN3 et les cadres GEN4. Pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité fournies dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement selon les instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la plaque d'adaptation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas la plaque d'adaptation de quelque manière que ce soit.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consulte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assure-toi que la plaque d'adaptation est correctement installée avant d'utiliser ton arme à feu.
- **Compatibilité** : Utilise uniquement des glissières GEN3 d'origine GLOCK® ou des modèles aftermarket compatibles.
- **Surveillance** : Vérifie la stabilité de la glissière et du cadre après installation pour éviter tout mouvement indésirable.
- **Manipulation** : Manipule toujours ton arme à feu avec précaution et en respectant les règles de sécurité en vigueur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation de la Plaque d'Adaptation :

- Retire la glissière GEN4 de ton cadre.
- Place la plaque d'adaptation Strike Industries sur le cadre GEN4.
- Assure-toi que la plaque est bien en place et qu'il n'y a pas d'écart.
- Réinstalle la glissière GEN3 sur la plaque d'adaptation.
- Vérifie que tout est solidement fixé et qu'il n'y a pas de flexibilité indésirable.

3. Utilisation :

- Utilise ton arme à feu conformément aux lois et règlements en vigueur de ta région.
- Effectue des vérifications régulières de l'ajustement de la plaque d'adaptation et de la glissière.

Instructions d'Élimination

- Lorsque la plaque d'adaptation n'est plus utilisée ou endommagée, élimine-la conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans des lieux non autorisés. Consulte les services de recyclage locaux pour des

instructions appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le fournisseur ou le distributeur auprès duquel tu as acheté la plaque d'adaptation.

En suivant ces instructions et directives de sécurité, tu peux t'assurer que l'utilisation de la plaque d'adaptation de glissière Strike Industries est à la fois sûre et efficace. Merci de respecter ces recommandations pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Piastra di Adattamento per Slide Strike Industries

Introduzione

Grazie per aver scelto la Piastra di Adattamento per Slide Strike Industries per il tuo GLOCK® GEN3/4. Questo prodotto è progettato per migliorare la compatibilità tra diverse generazioni di slide e telai. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che la Piastra di Adattamento sia installata correttamente prima dell'uso.
- Non forzare mai l'installazione della Piastra di Adattamento.
- Non utilizzare la slide o il telaio se la Piastra di Adattamento non è installata correttamente.
- Evita di smontare o modificare la Piastra di Adattamento, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Indossa sempre protezioni adeguate, come occhiali e guanti, durante l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparazione

- Assicurati che il tuo GLOCK® GEN4 e la slide GEN3 siano puliti e privi di detriti.
- Rimuovi il caricatore e controlla che l'arma sia scarica.

2. Installazione della Piastra di Adattamento

- Posiziona la Piastra di Adattamento sulla parte superiore del telaio GEN4.
- Allinea i fori della Piastra di Adattamento con quelli del telaio.
- Inserisci i perni di fissaggio forniti e serra delicatamente fino a quando la Piastra di Adattamento è saldamente in posizione.

3. Verifica

- Controlla che la Piastra di Adattamento sia ben fissata e che non ci siano spazi vuoti.
- Assicurati che la slide GEN3 si muova liberamente e senza ostacoli.

Uso

- Utilizza la tua pistola seguendo le pratiche di sicurezza standard per le armi da fuoco.
- Non utilizzare la pistola in condizioni di scarsa visibilità o in situazioni pericolose.
- Dopo ogni utilizzo, controlla la Piastra di Adattamento per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare la Piastra di Adattamento nel normale spazzatura.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare un professionista per la corretta eliminazione.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contattare un rappresentante del servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni relative all'acquisto.

Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile della Piastra di Adattamento per Slide Strike Industries. Segui sempre le istruzioni di sicurezza e non esitare a contattare un professionista se hai domande o dubbi.

Brukerhåndbok for SLIDE ADAPTER PLATE FOR GLOCK® GEN 3/4

Introduksjon

Takk for at du valgte Strike Industries Slide Adapter Plate (SAP). Denne produktet er designet for å la deg bruke en GEN3slide sammen med en Strike Industries Mass Driver Comp på en GEN4ramme. Vennligst les denne brukerhåndboken nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med alle relevante sikkerhetsstandarder.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk og at det ikke har synlige skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke adapterplaten hvis den er skadet eller deformert.
- Sørg for at alle deler er korrekt installert før bruk for å unngå ulykker.
- Ikke utsett produktet for ekstreme temperaturer eller fuktighet.
- Bruk passende verneutstyr når du håndterer våpen.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon kan føre til funksjonsfeil eller skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Kontroller at du har alle nødvendige verktøy for installasjon.
- Rengjør området der installasjonen skal utføres for å unngå forurensning.

2. Installasjon av Slide Adapter Plate

- Fjern den eksisterende GEN3sliden fra GLOCK® GEN4rammen.
- Plasser Slide Adapter Plate på rammen i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Sørg for at adapterplaten sitter tett og sikkert.
- Installer GEN3sliden på adapterplaten og kontroller at den er festet ordentlig.

3. Bruk av produktet

- Test våpenet i et sikkert miljø for å sikre at alt fungerer som det skal.
- Unngå å bruke produktet under forhold som kan forårsake skade eller feil.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale lover og forskrifter for avhending av produktet.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for informasjon om spesifikke avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller se på deres offisielle nettside for mer informasjon.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av Strike Industries Slide Adapter Plate. Takk for at du bidrar til en tryggere bruk av produkter.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Płyty Adaptera Slide od Strike Industries. Ta płyta została zaprojektowana, aby umożliwić użycie zamka GEN3 w połączeniu z kompensatorem Mass Driver Comp na ramie GEN4. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny Płyty Adaptera Slide oraz zamka.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- **Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie:** Używanie Płyty Adaptera Slide z niewłaściwymi komponentami może prowadzić do uszkodzenia broni lub obrażeń użytkownika.
- **Zalecenia dotyczące użytkowania:**
 - Używaj tylko zamków GEN3 zgodnych z Płytą Adaptera Slide.
 - Unikaj nadmiernego naprężania lub obciążania ramy podczas montażu.
 - Regularnie kontroluj połączenia i mocowania, aby zapewnić stabilność.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że wszystkie komponenty są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Sprawdź, czy masz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Instalacja Płyty Adaptera Slide:

- Zdejmij zamek GEN3 z ramy GEN4.
- Umieść Płytę Adaptera Slide na ramie GEN4.
- Upewnij się, że płyta jest prawidłowo umiejscowiona i nie ma luzów.
- Zainstaluj zamek GEN3 na Płycie Adaptera Slide.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu sprawdź, czy wszystkie elementy są odpowiednio zamocowane.
- Używaj Płyty Adaptera Slide zgodnie z jej przeznaczeniem, unikając wszelkich modyfikacji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie pal go, ponieważ może to spowodować niebezpieczne opary.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W razie pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Wszelkie zapytania dotyczące bezpieczeństwa produktu powinny być kierowane do lokalnych władz.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

SLIDE ADAPTER PLATE FOR GLOCK® GEN 3/4

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa SLIDE ADAPTER PLATE FOR GLOCK® GEN 3/4 tuotteen käyttöohjeeseen. Tämän tuotteen tarkoituksena on mahdollistaa GEN3 liukujen käyttö Strike Industriesin Mass Driver Compin kanssa GEN4 rungossa. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tärkeitä tietoja tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty vain ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen peruutusilmoitukset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Asenna SLIDE ADAPTER PLATE huolellisesti ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Vältä liiallista voimaa asennusprosessissa, sillä se voi vaurioittaa tuotetta tai asennettavaa liukua.
- Varmista, että GEN3 liuku on yhteensopiva GEN4 rungon kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista, ettei rungossa ole liiallista joustoa tai rakoa, joka voi vaikuttaa tuotteen toimintaan.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat epätavallista liikettä tai ääniä sen käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ja osat ovat valmiina.
- Tarkista, että GEN3 liuku ja GEN4 runko ovat puhtaat ja vaurioitumattomat.

2. Asennus:

- Aseta SLIDE ADAPTER PLATE paikalleen GEN4 runkoon.
- Varmista, että adapteri on kunnolla kiinnitetty ja että se ei liiku.
- Asenna GEN3 liuku adapterin päälle ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.

3. Käyttö:

- Varmista, että kaikki osat ovat oikein asennettuja ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisella tavalla ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Poistamisohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja määräykset tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit SLIDE ADAPTER PLATE FOR GLOCK® GEN 3/4 tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för SLIDE ADAPTER PLATE FOR GLOCK® GEN 3/4

Introduktion

Tack för att du har valt Strike Industries Slide Adapter Plate (SAP) för din GLOCK® GEN 3/4. Denna produkt är designad för att möjliggöra användning av en GEN3slide med en GEN4ram. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Installera endast produkten på en GLOCK® GEN4ram med en kompatibel GEN3slide.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om den inte passar korrekt.
- Kontrollera att SAP är korrekt installerad innan användning för att förhindra skador.
- Undvik att använda produkten med olämpliga eller ickestandardiserade komponenter.
- Var medveten om att felaktig installation kan leda till skador på vapnet eller personskador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är avstängt och att ingen ammunition finns i närheten.
- Rengör området där installationen ska ske för att undvika skräp som kan påverka installationen.

2. Installation av Slide Adapter Plate

- Ta bort GEN3sliden från vapnet.
- Placera Strike Industries Slide Adapter Plate (SAP) på den GEN4ram som ska användas.
- Säkerställ att SAP passar ordentligt och att inga luckor finns.
- Återmontera GEN3sliden på ramen med SAP installerad.
- Kontrollera att allt sitter på plats och att det inte finns någon överdriven rörelse.

3. Användning

- Kontrollera att installationen är säker innan varje användning.
- Använd vapnet endast i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.
- Var alltid medveten om din omgivning och säkerhetsåtgärder när du använder vapnet.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Se till att alla delar av produkten återvinns eller bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produktens säkerhet och användning, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner hjälper du till att säkerställa en säker och effektiv användning av din Strike Industries Slide Adapter Plate. Tack för att du bidrar till en säkrare användning av vapenprodukter.