

NON-LOCKING CARABINER - BLACKHAWK NON-LOCKING CARABINER

NON-LOCKING CARABINER BK 7/16 ALUMINUM D 31



Attributes

- Name: BLACKHAWK NON-LOCKING CARABINER
- Manufacturer: BLACKHAWK
- Product no.: 100043781
- Mfr. No.: 98NC01BK
- Delivery weight: 0.066kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 648018011665

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den NONLOCKING CARABINER BLACKHAWK NONLOCKING CARABINER](#)
- [English: NONLOCKING CARABINER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mosquetón No Bloqueante BLACKHAWK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Mousqueton NonVérouillable BLACKHAWK](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Carabiner NonLocking BLACKHAWK](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for NONLOCKING CARABINER BLACKHAWK](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania karabińczyka NONLOCKING CARABINER BLACKHAWK](#)
- [Suomi: NONLOCKING CARABINER BLACKHAWK Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BLACKHAWK NONLOCKING CARABINER](#)
- [Český: Návod na bezpečné použití NONLOCKING CARABINER BLACKHAWK NONLOCKING CARABINER](#)

Sicherheitshinweise für den NONLOCKING CARABINER BLACKHAWK NONLOCKING CARABINER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des NONLOCKING CARABINER von BLACKHAWK! Dieser Karabinerhaken ist für verschiedene Anwendungen geeignet, bietet jedoch auch potenzielle Risiken, wenn er nicht ordnungsgemäß verwendet wird. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Karabinerhaken nur für die vorgesehenen Anwendungen verwendet wird.
- Überprüfe den Karabiner vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Halte den Karabinerhaken außerhalb der Reichweite von Kindern, um unbeabsichtigte Verletzungen zu vermeiden.
- Informiere dich über die spezifischen Anforderungen und Sicherheitsrichtlinien für deine Anwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Karabinerhaken niemals in sicherheitskritischen Anwendungen, wo ein Versagen zu schweren Verletzungen führen könnte.
- Achte darauf, dass der Karabinerhaken nicht überlastet wird. Die maximale Belastbarkeit sollte nicht überschritten werden.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten oder aggressiven Chemikalien, die das Material beschädigen könnten.
- Verwende den Karabinerhaken nicht, wenn er nicht ordnungsgemäß schließt oder wenn du Zweifel an seiner Sicherheit hast.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Überprüfung vor der Verwendung:

- Untersuche den Karabinerhaken auf Risse, Verformungen oder andere Anzeichen von Beschädigungen.
- Stelle sicher, dass der Verschlussmechanismus einwandfrei funktioniert.

2. Anwendung:

- Öffne den Karabinerhaken, indem du den Verschlussmechanismus betätigst.
- Befestige den Karabiner an deinem gewünschten Punkt (z. B. an einem Gurt, einer Schlaufe oder einem anderen Befestigungspunkt).
- Schließe den Karabinerhaken sicher, indem du den Verschlussmechanismus wieder in die Ausgangsposition bringst.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige den Karabinerhaken von Schmutz und Ablagerungen, um seine Lebensdauer zu verlängern.
- Lagere den Karabinerhaken an einem trockenen Ort, fern von extremen Temperaturen und Feuchtigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Karabinerhaken gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Wenn der Karabinerhaken beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass er sicher entsorgt wird, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass alle Anfragen zu Sicherheitsfragen an eine EUbasierte Kontaktstelle gerichtet werden.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit liegt in deiner Hand. Befolge diese Anweisungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass du den NONLOCKING CARABINER BLACKHAWK sicher und effektiv nutzen kannst. Bei weiteren Fragen oder Bedenken zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

NONLOCKING CARABINER SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the BLACKHAWK NONLOCKING CARABINER. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your carabiner. Please read and follow all instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the carabiner is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the carabiner for signs of wear or damage before each use.
- Do not exceed the recommended weight limit of the carabiner.
- Keep the carabiner away from sharp edges and corrosive substances.
- Store the carabiner in a dry place to prevent rust and deterioration.
- Always use the carabiner in accordance with the manufacturer's guidelines.
- Be aware of your surroundings to avoid accidents while using the carabiner.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Limit:** The BLACKHAWK NONLOCKING CARABINER has a maximum load capacity. Do not exceed this limit to avoid failure.
- **Children:** Keep this product out of reach of children. It is not a toy and should not be used by individuals who do not understand its proper use.
- **Environmental Factors:** Avoid using the carabiner in extreme temperatures or harsh weather conditions that may affect its performance.
- **Personal Safety Gear:** Always wear appropriate safety gear when using the carabiner for climbing or other activities.

Instructions for Installation and Usage

1. Inspection:

- Before each use, inspect the carabiner for any signs of damage, such as cracks or deformation.
- Check that the gate mechanism opens and closes smoothly.

2. Attaching the Carabiner:

- Ensure that the carabiner is properly attached to the harness, gear, or anchor point.
- Make sure the gate is fully closed and locked (if applicable).

3. Using the Carabiner:

- When using the carabiner for climbing, ensure that it is positioned correctly to avoid crossloading.
- Do not use the carabiner for any unintended purposes, such as lifting heavy objects or as a tow hook.

4. After Use:

- Clean the carabiner with a soft cloth to remove dirt and debris.
- Store the carabiner in a safe, dry location.

Disposal Instructions

- Dispose of the carabiner in accordance with local regulations for metal products.

- If the carabiner is damaged or no longer usable, it should be recycled or disposed of in a way that prevents accidental use.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BLACKHAWK NONLOCKING CARABINER, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your BLACKHAWK NONLOCKING CARABINER. Always prioritize safety and report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mosquetón No Bloqueante BLACKHAWK

Introducción

Gracias por elegir el Mosquetón No Bloqueante BLACKHAWK. Este producto está diseñado para ofrecerte un uso seguro y confiable en diversas aplicaciones. Antes de usar el mosquetón, es importante que leas y sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar tu protección y la de quienes te rodean.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el mosquetón esté en buen estado antes de cada uso. Inspecciona visualmente el mosquetón para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- No utilices el mosquetón si presenta deformaciones, grietas o cualquier otro tipo de daño.
- Mantén el mosquetón alejado de fuentes de calor extremo y productos químicos que puedan dañarlo.
- No excedas la carga máxima recomendada para el mosquetón. Consulta las especificaciones del fabricante para conocer los límites de carga.
- Nunca utilices el mosquetón para escalar, realizar trabajos en altura o cualquier actividad que implique riesgo de caída.
- Mantén el mosquetón fuera del alcance de niños y personas que no estén capacitadas para su uso.
- En caso de accidente o mal funcionamiento, informa a las autoridades competentes y consulta las actualizaciones de retiro de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el mosquetón solo para los fines para los cuales fue diseñado.
- Asegúrate de que el mosquetón esté completamente cerrado y asegurado antes de usarlo.
- No uses el mosquetón en combinación con otros equipos de seguridad que no sean compatibles.
- Evita el contacto del mosquetón con objetos afilados o abrasivos que puedan dañarlo.
- No utilices el mosquetón si está expuesto a condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Inspección Previa:

- Antes de cada uso, verifica que el mosquetón no tenga daños visibles.
- Asegúrate de que el mecanismo de cierre funcione correctamente.

2. Uso Correcto:

- Abre el mosquetón presionando el mecanismo de cierre.
- Conecta el mosquetón al objeto deseado (por ejemplo, una cuerda o un anclaje).
- Cierra el mosquetón asegurándote de que el mecanismo de cierre esté completamente bloqueado.

3. Mantenimiento:

- Limpia el mosquetón con un paño seco después de cada uso.
- Almacena el mosquetón en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el mosquetón ya no sea útil o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- No arrojes el mosquetón en la basura común. Infórmate sobre las normativas locales para la eliminación de productos de metal y plástico.
- Considera reciclar el mosquetón si es posible, siguiendo las pautas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso seguro de este producto o necesitas asistencia adicional, por favor, consulta con el punto de contacto de la UE para consultas de seguridad. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier información relevante sobre el producto.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Siguiendo estas instrucciones, puedes disfrutar de un uso seguro y eficaz del Mosquetón No Bloqueante BLACKHAWK.

Guide de Sécurité pour le Mousqueton NonVérouillable BLACKHAWK

Introduction

Merci d'avoir choisi le mousqueton nonvérouillable BLACKHAWK. Ce produit est conçu pour des usages variés, mais il est essentiel de l'utiliser correctement pour garantir ta sécurité. Ce guide te fournira des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'élimination de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le mousqueton est en bon état avant chaque utilisation. Vérifie qu'il n'y a pas de fissures, de déformations ou de signes d'usure.
- Ne dépasse pas la capacité de charge maximale indiquée par le fabricant.
- Garde le mousqueton hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.
- Utilise toujours le mousqueton dans un environnement approprié et évite les conditions extrêmes (chaleur excessive, humidité, etc.).
- Informetoi sur les risques potentiels associés à l'utilisation du mousqueton, notamment les chutes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le mousqueton pour des applications où la sécurité est critique sans une inspection préalable.
- Ne pas utiliser le mousqueton pour des activités qui dépassent les spécifications du produit.
- Évite de combiner plusieurs mousquetons ensemble, sauf indication contraire du fabricant.
- Ne pas utiliser le mousqueton pour des activités de sauvetage ou d'escalade sans une formation adéquate.
- Ne pas exposer le mousqueton à des produits chimiques corrosifs qui pourraient l'endommager.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification Avant Utilisation :

- Inspecte le mousqueton pour détecter tout dommage visible.
- Assuretoi que le mécanisme de verrouillage (s'il y en a un) fonctionne correctement.

2. Utilisation :

- Fixe le mousqueton à l'objet ou à l'équipement de manière sécurisée.
- Assuretoi que le mousqueton est complètement fermé avant de l'utiliser.
- Évite de tirer sur le mousqueton de manière excessive après l'installation.

3. Environnement d'Utilisation :

- Utilise le mousqueton dans un endroit bien éclairé et dégagé.
- Évite les zones où des chutes ou des accidents sont probables.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le mousqueton arrive en fin de vie ou est endommagé, éliminele de manière responsable.
- Ne jette pas le mousqueton dans la nature. Suis les réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Si possible, retourne le produit au fabricant pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact approprié dans l'UE. Ils pourront te fournir des informations supplémentaires et des conseils pour garantir une utilisation sécurisée de ton mousqueton BLACKHAWK.

Note : Il est important de rester informé sur les rappels de produits potentiellement dangereux. Pour cela, consulte régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur la sécurité des produits.

Istruzioni di Sicurezza per il Carabiner NonLocking BLACKHAWK

Introduzione

Benvenuto nel manuale di istruzioni per il Carabiner NonLocking BLACKHAWK. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di seguire le precauzioni indicate per evitare incidenti e garantire la massima sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il carabiner sia sempre utilizzato per l'uso previsto.
- Controllare regolarmente il carabiner per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il carabiner se presenta segni di danneggiamento.
- Tenere il carabiner lontano dalla portata dei bambini.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il carabiner per sollevare persone o carichi pesanti.
- Non utilizzare il carabiner in situazioni che comportano un rischio di caduta.
- Non superare il limite di carico massimo del carabiner.
- Non utilizzare il carabiner in condizioni ambientali estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Assicurarsi che il carabiner sia completamente chiuso prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Ispezione Iniziale:

- Controllare il carabiner per eventuali difetti visibili.
- Assicurarsi che meccanismi di chiusura funzionino correttamente.

2. Utilizzo:

- Aprire il carabiner ruotando la leva.
- Inserire il cordino o l'oggetto desiderato.
- Chiudere il carabiner facendo attenzione che la leva si agganci correttamente.
- Verificare che il carabiner sia ben chiuso prima di procedere.

3. Manutenzione:

- Pulire regolarmente il carabiner con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.
- Evitare l'uso di sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il materiale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il carabiner in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il carabiner nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o informazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a portata di mano il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro del Carabiner NonLocking BLACKHAWK. La sicurezza è una responsabilità condivisa; informarsi e seguire le pratiche corrette aiuterà a prevenire incidenti e a garantire un'esperienza positiva.

Bruksanvisning for NONLOCKING CARABINER BLACKHAWK

Introduksjon

Takk for at du valgte NONLOCKING CARABINER fra BLACKHAWK. Denne karabinkroken er designet for sikker og effektiv bruk i ulike aktiviteter. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og for å unngå potensielle farer.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Undersøk for skader eller slitasje.
- Bruk alltid karabinkroken i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Hold karabinkroken utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallinger på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Ikke overbelast karabinkroken. Maksimal belastning skal ikke overskrides.
- Unngå å bruke karabinkroken i miljøer som kan forårsake korrosjon eller annen skade.
- Bruk karabinkroken kun til sitt tiltenkte formål.
- Kontroller at karabinkroken er helt lukket før bruk.
- Unngå å bruke karabinkroken med utstyr som kan forårsake skade ved brudd.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at området der karabinkroken skal brukes, er fritt for hindringer.
- Fest karabinkroken til et sikkert punkt som er egnet for belastningen den skal bære.
- Kontroller at karabinkroken er sikkert festet før du påfører belastning.

2. Bruk:

- Bruk karabinkroken ved å åpne den forsiktig og feste den til ønsket punkt.
- Lukk karabinkroken helt ved å trykke den sammen til du hører et klikk.
- Kontroller at den er sikkert lukket før du begynner aktiviteten.
- Unngå å bruke karabinkroken på en måte som kan føre til at den åpner seg uventet.

Avfallsinstruksjoner

- Når karabinkroken ikke lenger er i bruk eller er skadet, må den kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for metallprodukter.
- Unngå å kaste karabinkroken i vanlig søppel.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av NONLOCKING CARABINER, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Vennligst merk at denne bruksanvisningen er utformet for å oppfylle kravene i EU General Product Safety Regulation (GPSR). Følg disse retningslinjene nøye for å sikre trygg bruk av produktet.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania karabińczyka NONLOCKING CARABINER BLACKHAWK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup karabińczyka NONLOCKING CARABINER BLACKHAWK. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i zaleceniami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj karabińczyka zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan karabińczyka przed każdym użyciem.
- Unikaj używania karabińczyka, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia.
- Przechowuj karabińczyk w suchym i czystym miejscu, aby zapobiec korozji.
- Nie stosuj karabińczyka w warunkach, które przekraczają jego maksymalne obciążenie.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj karabińczyka do wspinaczki, jeśli nie jest to jego przeznaczenie.
- Upewnij się, że karabińczyk jest odpowiednio zapięty przed użyciem.
- Nie używaj karabińczyka w połączeniu z innymi elementami, które mogą zwiększyć ryzyko.
- Nie stosuj karabińczyka w sytuacjach, które mogą prowadzić do upadków lub obrażeń.
- Zachowaj ostrożność w pobliżu ostrych krawędzi, które mogą uszkodzić karabińczyk.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Sprawdzenie stanu karabińczyka:

- Zbadaj karabińczyk pod kątem widocznych uszkodzeń, pęknięć lub oznak zużycia.
- Upewnij się, że mechanizm otwierania i zamykania działa płynnie.

2. Użycie karabińczyka:

- Otwórz karabińczyk, naciskając na mechanizm otwierający.
- Umieść karabińczyk w odpowiednim punkcie zaczepienia.
- Zamknij karabińczyk, upewniając się, że jest pewnie zapięty.

3. Zakończenie użytkowania:

- Przed przechowaniem karabińczyka upewnij się, że jest czysty i suchy.
- Przechowuj karabińczyk w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj karabińczyk zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj karabińczyka do zwykłych pojemników na odpady, jeśli jest wykonany z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi.
- Zawsze sprawdzaj lokalne przepisy dotyczące utylizacji metali i innych materiałów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania karabińczyka, skontaktuj się z lokalnym punktem obsługi klienta. Pamiętaj, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

NONLOCKING CARABINER BLACKHAWK

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BLACKHAWK NONLOCKING CARABINER tuotteen. Tämä ohje opastaa sinua turvallisessa käytössä, asennuksessa ja hävittämisessä. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja välttääksesi mahdolliset vaarat.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista visuaalisesti, ettei siinä ole halkeamia tai muita vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai kulunut.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Vältä tuotteen altistamista voimakkailla kemikaaleilla tai äärimmäisille lämpötiloille.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta. Tämä tuote ei ole lelu, eikä sitä tule antaa alle 14vuotiaille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Älä ylitä tuotteen maksimikuormituskapasiteettia. Tarkista valmistajan suositukset.
- Varmista, että karabiini on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on jäänyt lukitsematta tai se ei toimi oikein.
- Vältä äkillisiä ja voimakkaita iskuja, kun käytät karabiinia.
- Käytä vain hyväksytyjä kiinnitysmenetelmiä, jotka on suunniteltu käytettäväksi karabiinien kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat välineet ja että työskentelyalue on turvallinen.
- Kiinnitä karabiini tukevasti haluttuun paikkaan.
- Tarkista, että karabiini on täysin kiinni ja ettei siinä ole liikkumavaraa.

2. Käyttö:

- Aseta karabiini haluttuun paikkaan ja varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Käytä karabiinia vain sen suunniteltuun tarkoitukseen, kuten kiinnittämiseen tai tukemiseen.
- Tarkista säännöllisesti karabiinin kunto käytön aikana.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin jätteisiin, jos se on vahingoittunut tai ei ole enää käyttökelpoinen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Turvallisuusilmoitukset

Muista, että voit ilmoittaa vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille. Tarkista palautusilmoitukset EU:n Safety Gate alustalta säännöllisesti.

Kiitos, että käytät BLACKHAWK NONLOCKING CARABINER tuotetta. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för BLACKHAWK NONLOCKING CARABINER

Introduktion

Tack för att du valt BLACKHAWK NONLOCKING CARABINER. Denna karbinhake är designad för att ge pålitlig prestanda och säkerhet under dina äventyr. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid karbinhaken enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera karbinhaken för skador eller slitage innan varje användning.
- Använd aldrig karbinhaken för andra ändamål än vad den är avsedd för.
- Håll karbinhaken borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att karbinhaken är helt stängd innan du använder den.
- Undvik att överbelasta karbinhaken. Kontrollera den maximala viktkapaciteten.
- Använd inte karbinhaken i farliga miljöer där den kan utsättas för extrema temperaturer eller kemikalier.
- Var medveten om omgivningen och potentiella risker när du använder karbinhaken, särskilt vid klättring eller utomhusaktiviteter.

Instruktioner för installation och användning

1. **Inspektion:** Kontrollera karbinhaken för sprickor, bucklor eller andra tecken på skada innan användning.
2. **Användning:**
 - Öppna karbinhaken genom att trycka på den ickelåsande mekanismen.
 - Fäst karbinhaken på önskad punkt (t.ex. sele, ryggsäck, utrustning).
 - Kontrollera att den är ordentligt fastsatt innan du belastar den.
3. **Avlastning:** För att ta bort karbinhaken, tryck på mekanismen och ta bort den från fästpunkten.
4. **Underhåll:** Rengör karbinhaken regelbundet för att avlägsna smuts och skräp. Torka av med en mjuk trasa.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte karbinhaken i hushållssopor om den är skadad eller defekt.
- Återvinn karbinhaken enligt lokala återvinningsföreskrifter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av BLACKHAWK NONLOCKING CARABINER, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten för produktsäkerhet.

Vi tackar för att du valt BLACKHAWK och önskar dig en säker och trevlig upplevelse med din karbinhake!

Návod na bezpečné použití NONLOCKING CARABINER BLACKHAWK NONLOCKING CARABINER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili NONLOCKING CARABINER BLACKHAWK NONLOCKING CARABINER. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé používání. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné používání a dodržovali všechny potřebné pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby výrobek byl používán pouze pro zamýšlené účely.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte místní bezpečnostní předpisy a standardy.
- V případě poškození výrobku přestaňte výrobek okamžitě používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že karabina je správně uzavřena a zajištěna.
- Nikdy nepřetěžujte karabinu nad její maximální nosnost.
- Vyhněte se používání karabiny v extrémních podmínkách, které by mohly ovlivnit její výkon (např. vysoké teploty, chemikálie).
- Používejte karabinu pouze s kompatibilními vybaveními a příslušenstvím.
- V případě pádu nebo šoku ihned zkontrolujte karabinu na poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Před použitím si přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že rozumíte správnému používání karabiny.
2. Připevněte karabinu k bezpečnostnímu bodu nebo zařízení, které je určeno pro její použití.
3. Ujistěte se, že karabina je správně zajištěna a není uvolněná.
4. Při používání karabiny dodržujte doporučené postupy pro bezpečnost a manipulaci.
5. Po použití karabinu důkladně zkontrolujte a vyčistěte od nečistot a zbytků.

Pokyny pro likvidaci

- Karabinu likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je karabina poškozená nebo nebezpečná, zlikvidujte ji tak, aby se minimalizovalo riziko zranění ostatních osob.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo prohlášení o nebezpečných produktech se obraťte na místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání NONLOCKING CARABINER BLACKHAWK NONLOCKING CARABINER. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete doporučení uvedená v tomto návodu.