

DIGITAL POCKET SCALE - 1500 GRAIN DIGITAL POCKET SCALE

The RCBS Pocket Scale is ideal for the handloader looking for an affordable, rugged scale to verify weights. 1500 Grain Capacity 0.10 Grain Accuracy
Easy to Read Digital Display Rugged Design Powered by 2-AAA Batteries
(Included) Check weight and Powder Pan Included



Attributes

- Name: 1500 GRAIN DIGITAL POCKET SCALE
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100044712
- Mfr. No.: 98914
- Capacity: 1500 grains
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 241mm
- UPC: 604544659078

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die RCBS 1500 Grain Digitale Taschenwaage](#)
- [English: DIGITAL POCKET SCALE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para la Balanza de Bolsillo Digital RCBS 1500 Grains](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Balance de Poche RCBS 1500 Grain](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Bilancia Tascabile Digitale RCBS](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for DIGITAL POCKET SCALE RCBS 1500 GRAIN DIGITAL POCKET SCALE](#)
- [Suomi: DIGITAL POCKET SCALE RCBS 1500 GRAIN Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DIGITAL POCKET SCALE RCBS 1500 GRAIN DIGITAL POCKET SCALE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání digitální kapesní váhy RCBS 1500 grain](#)

Sicherheitshinweise für die RCBS 1500 Grain Digitale Taschenwaage

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen RCBS 1500 Grain Digital Pocket Scale! Diese Waage wurde entwickelt, um Ihnen beim Überprüfen von Gewichten zu helfen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Waage auf einer stabilen, ebenen Fläche steht, um genaue Messungen zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die Waage nur für den vorgesehenen Zweck, um Risiken zu vermeiden.
- Halten Sie die Waage von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bewahren Sie die Waage außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Benutzung

- Verwenden Sie die Waage nicht, wenn sie beschädigt oder defekt ist.
- Setzen Sie die Waage keinen starken Stößen oder Vibrationen aus.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien (2 AAABatterien sind im Lieferumfang enthalten).
- Achten Sie darauf, dass Sie die Waage nicht überlasten. Die maximale Kapazität beträgt 1500 Grain.
- Berühren Sie die Waage nicht mit nassen Händen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Legen Sie die Waage auf eine stabile und flache Oberfläche.
- Stellen Sie sicher, dass die Waage nicht in der Nähe von Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung steht.

2. Betrieb:

- Schalten Sie die Waage ein, indem Sie den Netzschalter betätigen.
- Warten Sie, bis die Anzeige auf Null steht, bevor Sie das zu wiegende Objekt platzieren.
- Legen Sie das Objekt vorsichtig auf die Waage.
- Lesen Sie das Gewicht auf dem digitalen Display ab.
- Nach der Nutzung schalten Sie die Waage aus, um die Batterielebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Waage und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Werfen Sie die Waage nicht in den Hausmüll. Nutzen Sie stattdessen die entsprechenden Sammelstellen für Elektronikschrott.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

oder den Einzelhändler, bei dem Sie die Waage erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EU-Richtlinien für Produktsicherheit erstellt wurden. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig. Achten Sie darauf, alle Anweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung Ihrer RCBS 1500 Grain Digital Pocket Scale zu gewährleisten.

DIGITAL POCKET SCALE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RCBS DIGITAL POCKET SCALE. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your scale. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the scale is used in a dry environment to avoid damage.
- Keep the scale away from extreme temperatures and humidity.
- Do not expose the scale to direct sunlight for prolonged periods.
- Handle the scale with care to prevent drops or impacts.
- Use the scale only for weighing purposes as intended.
- Regularly check for any signs of damage or malfunction before use.
- Store the scale in a safe place when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**

- The scale is not a toy and should be kept out of reach of children.
- Avoid using the scale on unstable surfaces to prevent tipping.
- Do not overload the scale beyond its maximum capacity of 1500 grains.

- **Avoiding Hazards:**

- Use the included powder pan to prevent spillage during weighing.
- Ensure the scale is on a flat, stable surface before use.
- Do not attempt to disassemble or repair the scale yourself.

- **Age and Audience Specific Warnings:**

- This product is intended for adult use only. Ensure that children are supervised if they are near the scale.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Place the scale on a flat and stable surface.
- Insert the included 2AAA batteries into the battery compartment, ensuring correct polarity.
- Turn on the scale by pressing the power button.

2. Usage:

- Allow the scale to warm up for a few seconds before use.
- Press the "TARE" button to zero the scale if using a container.
- Place the item to be weighed on the scale.
- Read the weight displayed on the digital screen.
- After use, turn off the scale to conserve battery life.

Disposal Instructions

- Dispose of the scale and batteries in accordance with local regulations.
- Do not dispose of electronic waste in household waste.
- Check for local recycling programs for electronic devices.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product issues, please refer to the official RCBS website or contact your retailer for assistance.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and satisfaction are our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para la Balanza de Bolsillo Digital RCBS 1500 Grains

Introducción

Gracias por elegir la Balanza de Bolsillo Digital RCBS 1500 Grains. Este producto ha sido diseñado para ofrecer precisión y durabilidad para el recargador. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto y cómo utilizarlo correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar la balanza.
- Mantén la balanza fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- No uses la balanza en condiciones extremas como temperaturas muy altas o bajas.
- No expongas la balanza a humedad o agua.
- Si la balanza muestra un funcionamiento inusual, deja de usarla y consulta a un profesional.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza la balanza solo para verificar pesos de materiales adecuados, como pólvora.
- **Superficie estable:** Coloca la balanza en una superficie plana y estable para obtener lecturas precisas.
- **Calibración:** Asegúrate de que la balanza esté calibrada correctamente antes de cada uso.
- **Carga máxima:** No excedas la capacidad máxima de 1500 granos para evitar daños.
- **Baterías:** Usa solo baterías AAA recomendadas y no intentes sustituirlas mientras la balanza está en uso.
- **Limpieza:** Limpia la balanza con un paño seco y evita el uso de productos químicos agresivos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Desembalaje:

- Retira la balanza y los accesorios de la caja.
- Asegúrate de que todos los componentes estén presentes.

2. Instalación de las Baterías:

- Abre el compartimento de baterías.
- Inserta 2 baterías AAA siguiendo las indicaciones de polaridad.
- Cierra el compartimento.

3. Encendido de la Balanza:

- Presiona el botón de encendido para activar la balanza.
- Espera a que la pantalla muestre "0.00" antes de colocar cualquier objeto.

4. Pesaje:

- Coloca el recipiente de pesaje en la balanza.
- Presiona el botón de tara para restar el peso del recipiente.
- Añade el material a pesar y lee el peso en la pantalla.

5. Apagado:

- La balanza se apagará automáticamente después de un período de inactividad.
- También puedes presionar el botón de apagado para apagarla manualmente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando la balanza alcance el final de su vida útil, no la deseches en la basura común.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de dispositivos electrónicos.
- Asegúrate de retirar las baterías y deséchalas de acuerdo con las pautas de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto o necesitas asistencia adicional, por favor consulta con el punto de contacto en la UE correspondiente para obtener más información.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Siguiendo estas instrucciones, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu Balanza de Bolsillo Digital RCBS 1500 Grains.

Guide de Sécurité pour la Balance de Poche RCBS 1500 Grain

Introduction

Merci d'avoir choisi la balance de poche RCBS 1500 grains. Cet appareil est conçu pour t'aider à vérifier les poids de manière précise et fiable. Pour garantir une utilisation en toute sécurité, il est important de suivre les instructions et les précautions décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que la balance est utilisée uniquement pour son but prévu.
- Évite de laisser la balance à la portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état de la balance pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne tente pas de réparer la balance toi-même en cas de problème.
- Si tu remarques un comportement anormal, cesse immédiatement d'utiliser la balance et contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas la balance au-delà de sa capacité maximale de 1500 grains.
- Utilise la balance sur une surface stable et plane pour obtenir des mesures précises.
- Ne place pas d'objets humides ou corrosifs sur la balance.
- Évite d'exposer la balance à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- Utilise uniquement les piles AAA fournies pour alimenter la balance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Piles

- Ouvre le compartiment des piles situé au dos de la balance.
- Insère deux piles AAA en respectant la polarité indiquée.
- Referme le compartiment des piles.

2. Mise en Marche de la Balance

- Appuie sur le bouton d'alimentation pour allumer la balance.
- Attends que l'affichage numérique soit stable avant d'utiliser la balance.

3. Pesée

- Place l'objet à peser au centre de la coupelle à poudre fournie.
- Attends que l'affichage se stabilise pour obtenir le poids exact.
- Note le poids affiché et retire l'objet de la balance.

4. Éteindre la Balance

- Appuie sur le bouton d'alimentation pour éteindre la balance après utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la balance dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage dans ta région.

- Assure-toi de retirer les piles avant de te débarrasser de la balance, et recycleles conformément aux réglementations locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la balance, ou si tu souhaites signaler un produit dangereux, contacte le point de contact local de l'UE. Assure-toi de vérifier régulièrement les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives et précautions, tu peux utiliser la balance de poche RCBS 1500 grains en toute sécurité et avec confiance. Merci de ta coopération et de ton attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Bilancia Tascabile Digitale RCBS

Introduzione

Grazie per aver scelto la Bilancia Tascabile Digitale RCBS. Questo prodotto è progettato per offrire precisione e affidabilità nella pesatura di munizioni. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e uso per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la bilancia in un ambiente pulito e asciutto.
- Non esporre la bilancia a temperature estreme o umidità.
- Tenere la bilancia lontano da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Non utilizzare la bilancia se presenta danni visibili o non funziona correttamente.
- I bambini devono utilizzare la bilancia solo sotto la supervisione di un adulto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di sovraccaricare la bilancia oltre la capacità massima di 1500 grani.
- Non posizionare oggetti pesanti o appuntiti sulla bilancia quando non è in uso.
- Utilizza sempre la ciotola per polvere fornita per evitare danni alla bilancia.
- Non tentare di smontare o riparare la bilancia da solo.
- Quando non in uso, spegni la bilancia per preservare la durata delle batterie.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione delle Batterie

- Apri il vano batterie sul retro della bilancia.
- Inserisci 2 batterie AAA seguendo le indicazioni di polarità (+ e -).
- Chiudi il vano batterie.

2. Accensione della Bilancia

- Premi il pulsante di accensione per attivare la bilancia.
- Attendere che il display mostri "0" prima di iniziare a pesare.

3. Pesatura

- Posiziona la ciotola per polvere sulla piattaforma di pesatura.
- Assicurati che la bilancia sia su una superficie piana e stabile.
- Aggiungi il materiale da pesare nella ciotola.
- Leggi il peso sul display digitale.

4. Spegnimento

- Dopo l'uso, premi il pulsante di accensione per spegnere la bilancia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare la bilancia insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento degli apparecchi elettronici.

- Le batterie devono essere smaltite in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni sulla sicurezza del prodotto, ti incoraggiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare la Bilancia Tascabile Digitale RCBS in modo sicuro ed efficace. Ricorda di controllare regolarmente eventuali aggiornamenti di richiamo o avvisi di sicurezza attraverso le piattaforme ufficiali. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Brukerveiledning for DIGITAL POCKET SCALE

RCBS 1500 GRAIN DIGITAL POCKET SCALE

Introduksjon

Takk for at du valgte RCBS Pocket Scale. Denne vekten er ideell for håndlasteren som ser etter en rimelig og robust vekt for å verifisere vekter. Vennligst les denne veiledningen nøye før bruk for å sikre trygg og effektiv drift.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at vekten brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar vekten utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Unngå å bruke vekten i fuktige eller ekstremt varme miljøer.
- Kontroller vekten for skader før bruk. Ikke bruk vekten hvis den er skadet.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Ikke overbelast vekten. Maksimal kapasitet er 1500 grain.
- Unngå å plassere vekten på ustabile eller skrå overflater.
- Hold vekten unna magnetiske kilder og sterke elektromagnetiske felt.
- Rengjør vekten med en myk, tørr klut. Bruk ikke væsker eller aggressive rengjøringsmidler.
- Sørg for at batteriene installeres riktig. Fjern batteriene hvis vekten ikke skal brukes over lengre tid.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Batteriinstallasjon:

- Åpne batteridekselet på baksiden av vekten.
- Sett inn 2 AAAbatterier, og sørg for at polariteten (+/-) er riktig.
- Lukk batteridekselet.

2. Bruk av vekten:

- Plasser vekten på en flat og stabil overflate.
- Trykk på "Power"knappen for å slå vekten på.
- Vent til vekten viser "0.00" før du legger noe på plattformen.
- Legg forsiktig objektet du ønsker å veie på plattformen.
- Les av vekten fra den digitale skjermen.
- Når du er ferdig, trykk på "Power"knappen for å slå vekten av.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av elektrisk og elektronisk avfall.
- Batterier skal kastes i henhold til lokale forskrifter for farlig avfall.
- Ikke kast vekten i husholdningsavfallet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Det er viktig å ha produktets serienummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig.

Takk for at du tok deg tid til å lese denne veiledningen. Vi håper du får glede av din RCBS Pocket Scale!

DIGITAL POCKET SCALE RCBS 1500 GRAIN

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa DIGITAL POCKET SCALE RCBS 1500 GRAIN tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että käytät vaa'kaa turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää vaa'kaa ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista vaaka ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä vaa'kaa, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi oikein.
- Säilytä vaaka kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Älä altista vaa'kaa voimakkaille iskuille tai tärinälle, sillä tämä voi vaikuttaa sen tarkkuuteen.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Käytä vaa'kaa vain sen määritellyyn tarkoitukseen, eli painon tarkistamiseen.
- Varmista, että vaaka on tasaisella ja vakaalla pinnalla ennen käyttöä.
- Älä yritä kalibroida vaa'kaa itse, ellei ohjeissa toisin mainita.
- Vältä vaa'an käyttöä ympäristössä, jossa on voimakkaita magneettikenttiä tai sähkömagneettista häiriötä.
- Käytä vain suositeltuja paristoja (2AAAparistoa) ja vaihda ne tarvittaessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vaaka pakkauksestaan ja varmista, että kaikki osat ovat mukana.
- Aseta vaaka tasaiselle pinnalle.
- Avaa paristokansi ja aseta 2AAAparistot oikeaan suuntaan. Sulje kansi huolellisesti.

2. Käyttö

- Paina virtapainiketta, jotta vaaka käynnistyy.
- Valitse haluamasi yksikkö (grains) painamalla yksikkövaihtopainiketta.
- Aseta punnittava esine vaa'an päälle ja odota, että näyttö stabiloituu.
- Lue painotiedot digitaaliselta näytöltä.
- Poista punnittava esine ja sammuta vaaka virtapainikkeesta, kun et käytä sitä.

Hävittämisohteet

- Tuote on hävitettävä paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet sähkö ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun.

Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Tuotteen Tietoja

Tuotteen nimi: DIGITAL POCKET SCALE RCBS 1500 GRAIN **Valmistaja:** RCBS **Kapasiteetti:** 1500 grains
Tarkkuus: 0.10 grain **Paristot:** 2AAAparistoa (mukana) **Käyttötarkoitus:** Painon tarkistaminen

Kiitos, että valitsit DIGITAL POCKET SCALE RCBS 1500 GRAIN vaakan. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för DIGITAL POCKET SCALE RCBS 1500 GRAIN DIGITAL POCKET SCALE

Introduktion

Tack för att du valt RCBS Pocket Scale. Denna digitala våg är designad för att ge noggranna viktmätningar och är idealisk för handladdare. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Kontrollera vågen för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast vågen på en plan och stabil yta för att säkerställa noggranna mätningar.
- Undvik att utsätta vågen för extrema temperaturer eller fuktighet.
- Använd inte vågen för att mäta föremål som överstiger dess kapacitet på 1500 grains.
- Kontrollera alltid att batterierna är korrekt installerade och byta dem vid behov.
- Rengör vågen med en mjuk, torr trasa. Använd inte vatten eller kemikalier.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av batterier:

- Öppna batterifacket på baksidan av vågen.
- Sätt i 2AAAbatterier med rätt polaritet (+/-).
- Stäng batterifacket.

2. Användning av vågen:

- Placera vågen på en stabil yta.
- Slå på vågen genom att trycka på strömbrytaren.
- Vänta tills displayen visar "0" innan du lägger något på vågen.
- Placera det föremål du vill väga på vågens plattform.
- Läs av vikten på den digitala displayen.
- Efter användning, stäng av vågen för att spara batteri.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte vågen eller dess komponenter i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektriska och elektroniska produkter.
- Batterier ska kasseras på ett miljövänligt sätt. Kontrollera lokala bestämmelser för batteriåtervinning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta återförsäljaren där produkten köptes eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Návod k bezpečnému používání digitální kapesní váhy RCBS 1500 grain

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili digitální kapesní váhu RCBS 1500 grain. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesné měření hmotnosti pro ruční nabíječe. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím váhy si důkladně přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Udržujte váhu mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zajistěte, aby byla váha používána pouze pro zamýšlené účely.
- Nepoužívejte váhu v blízkosti vody nebo jiných kapalin.
- Zkontrolujte váhu na poškození před každým použitím. Pokud je váha poškozená, nepoužívejte ji.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Váhu používejte na stabilním a rovném povrchu.
- Nezatěžujte váhu nad její maximální kapacitu 1500 grainů.
- Při manipulaci s váhou buďte opatrní, abyste se vyhnuli pádu nebo nárazu.
- Při používání váhy se vyhněte silným magnetickým polím a vibracím.
- Pokud váha nefunguje správně, vypněte ji a zkontrolujte baterie.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Umístěte váhu na stabilní a suchý povrch.
2. Vložte 2AAA baterie do prostoru pro baterie podle označení (+ a -).
3. Zapněte váhu stisknutím tlačítka.
4. Počkejte, až se na displeji objeví nula. Pokud ne, stiskněte tlačítko pro nulování.
5. Umístěte misku na prášek na váhu a počkejte, až se na displeji stabilizuje hmotnost.
6. Přidejte materiál, který chcete zvážit, a přečtěte si hmotnost na displeji.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Baterie likvidujte v souladu s předpisy o nebezpečném odpadu.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní úřady nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Tento návod k bezpečnému používání digitální kapesní váhy RCBS 1500 grain byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.