

EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL - ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/8" SPREAD 3M SLICK

These premium bags and shooting accessories from Edgewood Leather are innovative in design, made of absolutely the best materials available and will hold up under constant competitive use. All Edgewood Leather Shooting Bags are not filled, unless otherwise specified. See page 167 for Extra Heavy Bag Sand and Forster Kwik-Fill funnel. This "Standard Height" Original Style Rear Bag has a body height of 3¾" tall and a 3" x 4" ear base. The ears are 1½" tall with a 3/8" ear spread to fit all the popular benchrest stocks or varmint/hunting stocks. This standard height bag works exceptionally well with the "low profile" benchrest stocks like the Kelbly Club, and Scoville. The standard bag is also great for hunter/varmint stocks with a lot of drop in the butt stock. Footprint is approximately 6½" x 8½".



Attributes

- Name: ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/8" SPREAD 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045568
- Mfr. No.: TALL ORIG 3/8 I
- Color: Black/ Tan
- Material: 3M Slick, Leather
- Style: Rear Bag, Rabbit
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 203mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL TALL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac de Tir EDGEWOOD REAR BAG](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sacchetto Posteriore EDGEWOOD, ORIGINAL](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania torby EDGEWOOD REAR BAG](#)
- [Suomi: EDGEWOOD REAR BAG Käyttöohje ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD REAR BAG](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání produktu EDGEWOOD REAR BAG](#)

Sicherheitshinweise für die EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL entschieden haben. Diese hochwertige Schießtasche wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effektive Unterstützung beim Schießen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effizient nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Verschleiß überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Schießen immer die grundlegenden Sicherheitsregeln beachten.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die EDGEWOOD REAR BAG nur mit kompatiblen Schafttypen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Höhe und Stabilität der Tasche, um sicherzustellen, dass sie korrekt positioniert ist.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf die Tasche, um ein Verformen oder Beschädigen zu verhindern.
- Tragen Sie beim Schießen geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrille.
- Bei der Verwendung auf unebenem Gelände stellen Sie sicher, dass die Tasche stabil steht.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass der Bereich, in dem Sie schießen, sicher und frei von Hindernissen ist.
2. **Positionierung:** Platzieren Sie die EDGEWOOD REAR BAG auf einer stabilen und ebenen Fläche.
3. **Ausrichten:** Richten Sie die Tasche so aus, dass sie den Schaft Ihres Gewehrs optimal unterstützt.
4. **Befestigen:** Stellen Sie sicher, dass der Schaft sicher in der Tasche liegt und keine Bewegung zulässt.
5. **Überprüfung:** Überprüfen Sie vor jedem Schuss die Stabilität und Position der Tasche.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die EDGEWOOD REAR BAG gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie die Materialien, wenn möglich, um Recycling zu ermöglichen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL TALL

Introduction

Thank you for choosing the EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL TALL. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure the bag is used only for its intended purpose as a shooting accessory.
- Always check the bag for damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the bag away from children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.
- Regularly check for updates regarding recalls or safety notices on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended weight limit for the bag.
- Ensure the bag is placed on a stable surface to prevent slipping or tipping.
- Avoid using the bag in wet or damp conditions to prevent damage to materials.
- Do not modify the bag in any way, as this may compromise its safety and performance.
- Always supervise the area around you when using the bag to ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Placement:

- Position the bag on a flat and stable surface.
- Ensure that the area around the bag is clear of any obstacles.

2. Filling the Bag (if applicable):

- Fill the bag with the recommended filler material (not included) according to the manufacturer's instructions.
- Ensure the filler is evenly distributed for optimal stability.

3. Using the Bag:

- Place your firearm securely on the bag, ensuring it is stable and well-supported.
- Adjust your shooting position as needed for comfort and accuracy.

4. PostUse Care:

- After use, remove any debris or dirt from the bag.
- Store the bag in a cool, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the bag responsibly when it reaches the end of its life.
- Check local regulations for proper disposal methods, especially for materials that may not be biodegradable.

- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling the materials if possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor. Ensure you have your product details ready for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL TALL!

Guide de Sécurité pour le Sac de Tir EDGEWOOD REAR BAG

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac de tir EDGEWOOD REAR BAG. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux normes de sécurité en vigueur dans l'Union Européenne. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le sac.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le sac à la portée des enfants ou des animaux domestiques pour éviter tout accident.
- En cas de problème, contactez le point de contact approprié pour obtenir de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le sac pour des activités autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Évitez d'exposer le sac à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques défavorables.
- Ne pas surcharger le sac au-delà de sa capacité recommandée.
- Toujours utiliser le sac sur une surface stable et plane pour éviter les accidents.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation du Sac :

- Retirez le sac de son emballage.
- Assurez-vous que le sac est propre et en bon état avant utilisation.

2. Remplissage du Sac :

- Si nécessaire, remplissez le sac avec le matériau de remplissage approprié (sable, etc.).
- Utilisez uniquement des matériaux recommandés par le fabricant pour éviter tout dommage.

3. Utilisation du Sac :

- Placez le sac sur une surface stable.
- Positionnez votre arme de manière sécurisée sur le sac.
- Assurez-vous que le sac est bien en place avant de procéder à votre tir.

4. Après Utilisation :

- Nettoyez le sac avec un chiffon humide pour enlever la saleté ou les débris.
- Rangez le sac dans un endroit sec et sûr.

Instructions d'Élimination

- Disposez du sac conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Si le sac est endommagé ou usé, ne le jetez pas avec les déchets ménagers. Renseignez-vous sur les options de recyclage dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit à portée de main lorsque vous les contactez.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable avec votre sac de tir EDGEWOOD REAR BAG. N'oubliez pas de consulter régulièrement les mises à jour de sécurité et les rappels potentiels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sacchetto Posteriore EDGEWOOD, ORIGINAL

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sacchetto Posteriore EDGEWOOD, ORIGINAL. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, garantendo al contempo la massima sicurezza durante l'uso. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il sacchetto solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare un sacchetto danneggiato.
- Tieni il sacchetto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali revocche del prodotto tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non riempire il sacchetto con materiali non autorizzati. Utilizza solo sabbia extra pesante o materiali raccomandati.
- Assicurati che il sacchetto sia posizionato su una superficie stabile e piana durante l'uso.
- Non sovraccaricare il sacchetto oltre le specifiche fornite.
- Utilizza il sacchetto solo con fucili compatibili, come indicato nelle specifiche del prodotto.
- Non utilizzare il sacchetto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve, per evitare danni ai materiali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Sacchetto:

- Verifica che il sacchetto sia pulito e privo di materiali estranei.
- Se necessario, riempi il sacchetto con sabbia extra pesante attraverso l'imbuto Forster KwikFill.

2. Posizionamento:

- Posiziona il sacchetto su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che le orecchie del sacchetto siano orientate correttamente per supportare il fucile.

3. Utilizzo:

- Posiziona il calcio del fucile sulle orecchie del sacchetto.
- Regola il posizionamento del fucile per ottenere la stabilità desiderata.
- Esegui il tiro mantenendo una postura sicura e controllata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il sacchetto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non abbandonare il sacchetto in aree pubbliche o naturali.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i materiali di cui è composto il sacchetto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per ricevere assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente con il tuo Sacchetto Posteriore EDGEWOOD, ORIGINAL.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania torby EDGEWOOD REAR BAG

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby EDGEWOOD REAR BAG. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan torby, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Przechowuj torbę w suchym i chłodnym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń materiału.
- Zachowaj ostrożność podczas użytkowania w pobliżu dzieci i zwierząt.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie używaj torby jako podparcia dla broni palnej w sposób, który może prowadzić do jej przypadkowego wystrzału.
- Używaj torby wyłącznie w odpowiednich warunkach strzeleckich, zgodnych z lokalnymi przepisami.
- Nie umieszczaj torby w pobliżu źródeł ognia ani wysokich temperatur.
- Zawsze upewnij się, że torba jest stabilna przed umieszczeniem na niej broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Sprawdź, czy torba nie ma widocznych uszkodzeń.
- Upewnij się, że materiał jest czysty i suchy przed użyciem.

2. Użycie torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni, takiej jak stół strzelecki.
- Użyj torby jako podparcia dla broni, upewniając się, że jest stabilna.
- Dostosuj położenie torby w zależności od potrzeb strzelca, aby uzyskać optymalną stabilność.

3. Czyszczenie torby:

- Regularnie czyść torbę za pomocą wilgotnej szmatki, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Nie używaj agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników, które mogą uszkodzić materiał.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj torby do ogólnych odpadów, jeśli jest ona uszkodzona lub nie nadaje się do dalszego użytku.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów, aby upewnić się, że torba jest odpowiednio utylizowana.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby EDGEWOOD REAR BAG, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów do odpowiednich organów.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z torby EDGEWOOD REAR BAG jest kluczowe dla zapewnienia ochrony użytkownika oraz innych osób w pobliżu. Prosimy o przestrzeganie powyższych instrukcji oraz zasad bezpieczeństwa, aby cieszyć się z użytkowania produktu w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.

EDGEWOOD REAR BAG Käyttöohje ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EDGEWOOD REAR BAGin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Varmista, että laukku on kunnolla asetettu ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta liiallisissa sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa tuulessa tai sateessa.
- Pidä laukku puhtaana ja kuivana, jotta se säilyttää toimintakykynsä.
- Varmista, että kaikki ampumatarvikkeet on sijoitettu turvallisesti laukkuun.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta laukku tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että laukku on täysin tyhjennetty ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki saumat ja kiinnitykset ovat kunnossa.

2. Käyttö:

- Aseta ase tukevasti laukkuun.
- Säädä laukku tarvittaessa mukauttaaksesi ampumaasentoa.
- Varmista, että laukku ei liiku ampumisen aikana.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Huomioithan, että turvallisuusohjeiden noudattaminen on ensisijaisen tärkeää tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi. Kiitos, että käytät EDGEWOOD REAR BAGia!

Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD REAR BAG

Introduktion

Tack för att du valt EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS ORIGINAL TALL. Denna produkt är utformad för att ge stabilitet och stöd under skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Förvara produkten på en säker plats, borta från barn och husdjur.
- Rapportera alla skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid bakväskan på en stabil och säker yta.
- Undvik att överbelasta väskan med mer vikt än vad den är avsedd för.
- Kontrollera att väskan är korrekt placerad innan du använder den för att undvika att den välter.
- Använd inte bakväskan om den är skadad eller har tecken på slitage.
- Håll alltid ett säkert avstånd från andra personer när du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bakväskan:

- Placera bakväskan på en stabil yta, som ett skjutbord eller en annan plan yta.
- Se till att väskan är stabil och inte rör sig.

2. Användning av bakväskan:

- Placera ditt vapen på bakväskan för att få stöd under skytte.
- Justera vapnet på väskan för att säkerställa att det är i rätt position för att skjuta.
- Använd väskan för att minska rekyl och förbättra träffsäkerheten.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor och support angående EDGEWOOD REAR BAG, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dem kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din EDGEWOOD REAR BAG.

Návod na bezpečné používání produktu EDGEWOOD REAR BAG

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení tašky EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL. Tento produkt byl navržen s ohledem na kvalitu a bezpečnost. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je v dobrém stavu a nepoškozený.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zvířat.
- V případě poškození nebo opotřebení výrobku jej nepoužívejte a zvažte jeho výměnu.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání tašky se ujistěte, že je stabilně umístěna na rovném povrchu.
- Vyhněte se používání tašky na kluzkých nebo nestabilních površích.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, abyste se vyhnuli přímému kontaktu s ostrými předměty.
- Pokud je taška naplněna pískem nebo jiným materiálem, ujistěte se, že je správně uzavřena, aby nedošlo k úniku.
- Při používání tašky na střelnici dodržujte všechna pravidla a předpisy bezpečnosti střelby.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a suchá.
- Ujistěte se, že máte vhodné místo pro její použití.

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na pevný, rovný povrch.
- Ujistěte se, že je taška stabilní a neklouže.

3. Použití tašky:

- Umístěte zbraň na tašku a ujistěte se, že je bezpečně opřena.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dobrou viditelnost a stabilitu.

4. Údržba:

- Po použití tašku vyčistěte a uložte na suché místo.
- Pravidelně kontrolujte tašku na poškození a opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška vyrobena z kůže nebo jiných materiálů, zvažte recyklaci nebo darování, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušný kontakt ve vaší zemi. Ujistěte se, že máte potřebné údaje, abyste mohli snadno získat potřebnou pomoc.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání produktu EDGEWOOD REAR BAG. Vaše bezpečnost je naší prioritou.