

EDGEBAG STANDARD FRONT REST - EDGEBAG STD FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP SLICK

Front bag for Sinclair-Style front rests. This bag will also fit some other front rests - please check the inside dimensions of your front rest's top. The base of this bag measures 5-1/2" X 3". EDGE model includes extra tall ears to guide and capture the stock more securely.



Attributes

- Name: EDGEBAG STD FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045591
- Mfr. No.:
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather, 3M Slick
- Style: Rest Top, Front Bag
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Utilizzo della Borsa EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla torby przedniej EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD](#)
- [Suomi: EDGEBAG STANDARD FRONT REST Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání produktu EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)

Sicherheitshinweise für EDGE BAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EDGE BAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAG! Diese Tasche wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und stabile Unterstützung beim Schießen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre Vorderraste geeignet ist, indem Sie die Innenmaße überprüfen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwenden Sie die Tasche nur mit einer kompatiblen Vorderraste.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche korrekt auf der Vorderraste sitzt, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastung der Tasche, um ihre Stabilität zu gewährleisten.
- Halten Sie die Tasche trocken und sauber, um die Materialien zu schützen.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung feststellen.

Anweisungen für Installation und Benutzung

1. **Überprüfen Sie die Maße:** Stellen Sie sicher, dass die Tasche mit Ihrer Vorderraste kompatibel ist, indem Sie die Innenmaße der Oberseite Ihrer Vorderraste überprüfen.
2. **Positionieren Sie die Tasche:** Legen Sie die Tasche auf die Vorderraste, sodass die Basis (51/2" X 3") fest aufliegt.
3. **Sichern Sie die Tasche:** Achten Sie darauf, dass die extra hohen Ohren der Tasche den Schaft sicher führen und halten.
4. **Testen Sie die Stabilität:** Bevor Sie mit dem Schießen beginnen, überprüfen Sie, ob die Tasche stabil sitzt und keine Bewegungen aufweist.
5. **Reinigung und Pflege:** Reinigen Sie die Tasche regelmäßig mit einem feuchten Tuch und lassen Sie sie an der Luft trocknen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoffen und Leder.
- Vermeiden Sie die unsachgemäße Entsorgung, um Umweltschäden zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise Ihnen helfen sollen, das Produkt sicher zu verwenden und mögliche Risiken zu minimieren. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität!

Safety Instruction Guide for EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Introduction

Thank you for choosing the EDGEBAG STANDARD FRONT REST. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your product. Please read this guide carefully before using the front rest to prevent accidents and injuries.

General Safety Guidelines

- Always inspect the product before use to ensure it is in good condition.
- Use the front rest only for its intended purpose, which is to support firearms during shooting activities.
- Keep the front rest out of reach of children and pets when not in use.
- Ensure that the shooting area is clear of people and obstacles before setting up the front rest.
- Be aware of your surroundings and follow all local laws and regulations regarding firearm use.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the weight limit of the front rest, as this may cause instability.
- Ensure that the firearm is securely placed on the front rest before aiming or firing.
- Avoid placing your hands or any body part in front of the firearm while it is mounted on the front rest.
- Do not modify or alter the front rest in any way, as this may compromise its safety and effectiveness.
- Store the front rest in a dry place to prevent damage to the materials.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Front Rest:

- Place the front rest on a stable surface, ensuring it is level.
- Adjust the height of the rest if necessary to achieve the desired position for your firearm.

2. Using the Front Rest:

- Position the firearm on the front rest, ensuring it is centered and stable.
- Use the extra tall ears of the EDGEBAG to guide and capture the stock securely.
- Confirm that the firearm is stable before proceeding with any shooting activities.

3. PostUse Care:

- After use, carefully remove the firearm from the front rest.
- Clean the front rest if necessary, following the manufacturer's care instructions.
- Store the front rest in a safe and dry location.

Disposal Instructions

- Dispose of the front rest responsibly when it is no longer in use or has reached the end of its life.
- Check local regulations for proper disposal methods, especially for any materials that may require special handling.
- If the product is damaged, do not attempt to repair it; instead, follow appropriate disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the EDGEBAG STANDARD FRONT REST, please refer to the provided contact information in the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience while using your EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Ce produit est conçu pour offrir une stabilité et un soutien lors de vos activités de tir. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le sac est en bon état avant chaque utilisation. Inspectez-le pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le sac pour des applications autres que celles prévues, comme le tir de précision.
- Gardez le sac hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Suivez toujours les lois et règlements locaux concernant l'utilisation d'équipements de tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le sac uniquement sur des surfaces stables et planes.
- Ne jamais laisser le sac sans surveillance lorsqu'il est en usage.
- Évitez d'exposer le sac à des conditions climatiques extrêmes, comme la pluie ou la neige, qui pourraient endommager le matériau.
- Ne pas dépasser la capacité de poids recommandée pour le sac afin d'éviter des déformations ou des dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Vérifiez que le sac est bien centré et stable avant de placer votre arme sur le dessus.

2. Utilisation

- Assurez-vous que le sac est correctement positionné pour soutenir l'arme.
- Ajustez la position de l'arme pour trouver le meilleur équilibre et la meilleure stabilité.
- Utilisez les oreilles extra hautes pour guider et maintenir la crosse de votre arme fermement en place.

3. Entretien

- Nettoyez le sac avec un chiffon humide pour enlever la poussière et les débris.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le sac est usé ou endommagé au-delà de l'utilisation, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le sac dans les ordures ménagères. Recherchez les centres de recyclage appropriés pour les matériaux utilisés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact local basé dans l'UE.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Pour plus d'informations sur les rappels ou les produits dangereux, consultez la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida di Sicurezza per l'Utilizzo della Borsa EDGE BAG STANDARD FRONT REST

Introduzione

Grazie per aver scelto la Borsa EDGE BAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD. Questo prodotto è progettato per fornire un supporto stabile per il tiro, ma è fondamentale seguire alcune linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) e fornisce informazioni cruciali per la sicurezza e l'uso corretto del prodotto.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la borsa se presenta difetti visibili o se è danneggiata.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare la borsa solo su superfici stabili e piane.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il limite raccomandato.
- Assicurati che la borsa sia ben posizionata prima di utilizzare un'arma.
- Non utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia, neve).
- Evita di utilizzare la borsa in prossimità di fonti di calore o fiamme libere.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Verifica delle Dimensioni:** Controlla le dimensioni interne della parte superiore del tuo supporto frontale per assicurarti che la borsa si adatti correttamente.
2. **Posizionamento:** Posiziona la borsa su una superficie piana e stabile. Assicurati che le orecchie extra alte siano rivolte verso l'alto per una migliore stabilità.
3. **Fissaggio dell'Arma:** Posiziona il calcio dell'arma all'interno delle orecchie della borsa. Assicurati che sia ben ancorato prima di procedere.
4. **Controllo Finale:** Prima di iniziare a tirare, verifica che la borsa non si muova e che l'arma sia sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in pelle e sintetici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un punto di contatto locale per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Grazie per aver scelto la Borsa EDGE BAG STANDARD FRONT REST. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Bruksanvisning for EDGE BAG STANDARD FRONT REST

Introduksjon

Takk for at du valgte EDGE BAG STANDARD FRONT REST. Dette produktet er designet for å gi stabil støtte under skyting. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg alle sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer i denne bruksanvisningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hold produktet unna barn og sårbare grupper for å unngå ulykker.
- Oppbevar produktet på et tørt og sikkert sted når det ikke er i bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene og sjekk for oppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk kun EDGE BAG STANDARD FRONT REST med kompatible frontstøtter. Kontroller de indre dimensjonene på toppen av frontstøtten din før bruk.
- Unngå å bruke sekken på ujevne eller ustabile overflater for å forhindre at den velter.
- Ikke overbelast sekken med mer enn det anbefalte vekten for å sikre stabilitet.
- Sørg for at kolben er korrekt plassert i sekken for å unngå utilsiktet utløsning av våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at sekken er ren og fri for skader før bruk.
- Plasser sekken på en stabil og flat overflate.

2. Montering:

- Plasser sekken på toppen av frontstøtten. Sørg for at den sitter godt og stabilt.
- Juster de ekstra høye ørene for å sikre at kolben fanges og holdes på plass.

3. Bruk:

- Plasser kolben i sekken og kontroller at den er sikkert festet.
- Juster sekken etter behov for å oppnå optimal skytestilling.

4. Etter bruk:

- Fjern kolben fra sekken og oppbevar produktet på et trygt sted.
- Rengjør sekken regelmessig for å opprettholde kvaliteten.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er utgått eller ikke lenger er i bruk, vennligst følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Materialer som lær og plast kan kreve spesifikke avfallsprosedyrer. Sjekk med lokale myndigheter for korrekt avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere støtte, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere assistanse.

Vi takker for at du valgte EDGE BAG STANDARD FRONT REST og ønsker deg en trygg og vellykket opplevelse!

Instrukcja bezpieczeństwa dla torby przedniej EDGE BAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby przedniej EDGE BAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że torba jest używana zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Sprawdzaj regularnie stan torby i natychmiast wymień ją, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Nie używaj torby w sposób, który może prowadzić do jej uszkodzenia lub narazić na niebezpieczeństwo użytkownika.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas ustawiania torby na powierzchni roboczej.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj torby tylko z odpowiednimi podpórkami, które są zgodne z jej wymiarami.
- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć jej uszkodzenia.
- Nie pozwól dzieciom na zabawę z torbą ani jej używanie bez nadzoru dorosłych.
- Zawsze upewnij się, że torba jest stabilna przed umieszczeniem na niej broni lub innego sprzętu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Sprawdzenie wymiarów:** Upewnij się, że wymiary górnej części podpory są zgodne z wymiarami torby (51/2" x 3").
2. **Ustawienie torby:**
 - Umieść torbę na stabilnej powierzchni.
 - Upewnij się, że torba jest prawidłowo ustawiona, aby zapewnić stabilność.
3. **Użycie torby:**
 - Umieść kolbę broni w torbie, upewniając się, że jest dobrze osadzona.
 - Użyj wysokich uszu torby do stabilizacji kolby.
4. **Zakończenie użytkowania:**
 - Po zakończeniu użytkowania, ostrożnie wyjmij broń z torby.
 - Przechowuj torbę w odpowiednim miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Torbę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj torby do ognia ani nie wystawiaj jej na działanie wysokich temperatur.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze!

EDGEBAG STANDARD FRONT REST Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGEBAG STANDARD FRONT REST tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä etutukipussi on suunniteltu tarjoamaan vakautta ja tarkkuutta ammunnessa. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ammunnessa. Älä käytä tuotetta muuhun tarkoitukseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden käyttöä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain suunnitellulla tavalla. Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Varmista, että etutuki on oikein asetettu ja kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on märkä tai likainen, sillä tämä voi vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikoillaan ennen ammuntaa.
- Huomioi, että tuotteella ei ole erityisiä ikärajoja, mutta lasten tulee käyttää sitä aikuisen valvonnassa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta etutukipussi tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että pussi on täysin täytetty ennen käyttöä.
- Tarkista, että pussi on kiinnitetty tukevasti etutukeen.

2. Käyttö

- Aseta ase pussiin siten, että se on tukevasti paikallaan.
- Säädä pussi tarvittaessa, jotta saat parhaan mahdollisen tuen.
- Varmista, että kaikki ammunta tapahtuu turvallisessa ympäristössä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet turvallisesta hävittämisestä.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että saat oikeat tiedot tuotteen turvallisesta käytöstä ja huollosta.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että EDGEBAG STANDARD FRONT REST tuote toimii turvallisesti ja tehokkaasti. Kiitos, että valitsit EDGEBAG-tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Denna framväska är designad för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att din framvila är kompatibel med EDGEBAG STANDARD FRONT REST innan användning.
- Använd endast väskan på stabila ytor för att undvika olyckor.
- Se till att kolven är ordentligt placerad i väskan för att förhindra att den glider eller faller.
- Undvik att överbelasta väskan; följ tillverkarens rekommendationer för vikt och användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av väskan:

- Placera väskan på en stabil och jämn yta.
- Kontrollera att basen på väskan är helt i kontakt med ytan för att säkerställa stabilitet.

2. Användning av väskan:

- Placera kolven i väskan och justera den så att den sitter säkert.
- Använd de extra höga öronen för att vägleda kolven och förhindra att den rör sig under användning.
- Kontrollera att kolven är ordentligt fast i väskan innan du börjar skjuta.

3. Underhåll:

- Rengör väskan med en mjuk, fuktig trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Undvik att använda starka kemikalier eller lösningsmedel som kan skada materialet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshandling av produkter i plast och läder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsinquiries, vänligen kontakta tillverkaren direkt via den angivna kontaktpunkten i produktens förpackning.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda EDGEBAG STANDARD FRONT REST på ett säkert sätt skyddar du dig själv och andra.

Návod na bezpečné používání produktu EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Tento produkt je navržen pro zajištění stability a pohodlí při střelbě. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální výkon, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a bez poškození.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu.
- Při používání výrobku se ujistěte, že je umístěn na stabilním a rovném povrchu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím tašky se ujistěte, že je správně umístěna na přední opěrce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části tašky správně upevněny a zajištěny.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, abyste se vyhnuli zranění, zejména pokud je výrobek těžký.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poškození nebo abnormální chování produktu, přestaňte ho používat a kontaktujte výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava před použitím:

- Zkontrolujte rozměry vaší přední opěrky, aby se zajistilo, že taška správně sedí.
- Ujistěte se, že základna tašky měří 51/2" X 3".

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na vrchol přední opěrky.
- Zajistěte, aby byly uši tašky správně umístěny pro bezpečné vedení a uchopení pažby.

3. Použití tašky:

- Při střelbě se ujistěte, že je taška stabilní a že nedochází k jejímu posunu.
- Pokud je to nutné, upravte umístění tašky pro dosažení optimální stability.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte ho způsobem, který zabrání nebezpečí pro ostatní.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a používání produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Všechny produkty musí mít EU-based kontaktní místo pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší tašky EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Děkujeme za váš nákup a přejeme vám mnoho úspěchů při střelbě.