

EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST 3" VARMINT BLACK CORDURA

Front bag for the ""New Farley"" tops. These are the new style Farley tops that are machined from one solid piece of aluminum. If your Farley top is constructed using hinged side-plates, please order the ""Old Farley"" front bag. Base measures 5-1/8" X 1-3/4". EDGE model includes extra tall ears to guide and capture the stock more securely.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST 3" VARMINT BLACK CORDURA
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045602
- Mfr. No.: EDGE NEW FARLEY
- Color: Black/ Tan
- Material: Cordura,Leather
- Style: Front Bag,Rest Top
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)
- [English: EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Sac Avant "New Farley"](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)
- [Suomi: EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání produktu EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)

Sicherheitshinweise für das EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST entschieden hast. Diese Anleitung bietet dir wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts, damit du ein optimales und sicheres Schießerlebnis hast.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Bei Anzeichen von Schäden verwende das Produkt nicht.
- Melde unsichere Produkte und Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST nur auf stabilen, ebenen Oberflächen, um ein Umkippen oder Verrutschen zu verhindern.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts korrekt montiert und festgezogen sind, bevor du es in Gebrauch nimmst.
- Halte während der Verwendung einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Tieren ein.
- Vermeide es, das Produkt in nassen oder feuchten Bedingungen zu verwenden, um Rutschgefahr zu minimieren.
- Trage bei der Nutzung geeignete Schutzausrüstung, insbesondere Gehörschutz, falls nötig.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Produkt auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert ist.
- Überprüfe, ob alle Teile vorhanden sind und keine Beschädigungen aufweisen.

2. Montage:

- Befestige die Vordertasche an deinem FarleyOberteil gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Achte darauf, dass die Basis sicher sitzt und die extra hohen Ohren korrekt ausgerichtet sind.

3. Nutzung:

- Lege deinen Schaft sicher in die Vordertasche, um Stabilität zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass du beim Schießen eine sichere Haltung einnimmst.
- Nach der Benutzung entferne das Produkt von der Schussfläche und sichere es an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trenne Materialien, wenn möglich, und recycle sie entsprechend den Anweisungen für Kunststoffe und

Metalle.

- Werfe das Produkt nicht in den Hausmüll, wenn es als gefährlicher Abfall eingestuft wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen, Fragen oder Sicherheitsanfragen wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen bereitstellst, um eine schnelle Antwort zu erhalten.

Bitte beachte, dass alle Produkte gemäß den EUVorschriften für Produktsicherheit konzipiert sind. Bei Fragen zu Sicherheitsrichtlinien oder Rückrufen kannst du die EU Safety GatePlattform für aktuelle Informationen konsultieren.

EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST. This guide provides essential safety information to ensure the safe use and maintenance of your product. Please read this guide thoroughly before using the product to avoid any accidents or injuries.

General Safety Guidelines

- Ensure that you use the product in accordance with the manufacturer's specifications.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always use the product in a safe environment, free from distractions and hazards.
- If you notice any unsafe conditions or product malfunctions, stop using the product immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Handling:** Always handle the front rest with care. Avoid dropping or mishandling the product, as this may cause damage.
- **Stability:** Ensure the front rest is placed on a stable surface to prevent tipping or sliding during use.
- **Weight Limit:** Do not exceed the recommended weight limit for the front rest to avoid instability.
- **Maintenance:** Regularly clean the product to maintain its condition. Use a damp cloth and mild detergent if necessary.
- **Awareness of Surroundings:** Be aware of your surroundings when using the front rest. Ensure there are no obstructions or hazards in your vicinity.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Place the front rest on a flat and stable surface.
- Ensure that the base measures 51/8" X 13/4" is positioned correctly for optimal stability.

2. Using the Front Rest:

- Position your firearm securely on the rest, ensuring it is well supported by the extra tall ears.
- Adjust the placement as necessary to ensure the firearm is stable and secure before use.

3. PostUse Care:

- After use, clean the front rest to remove any dirt or debris.
- Store the front rest in a safe and dry location to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, consider recycling materials where possible.
- Ensure all components are disposed of safely to prevent any environmental hazards.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST, please contact the manufacturer directly. Ensure you have the product details available for a more efficient response.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. Thank you for prioritizing safety!

Guide de Sécurité du Produit pour le Sac Avant "New Farley"

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac avant "New Farley" d'EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant stabilité et support. Pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac avant pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Si vous remarquez un défaut ou un dommage, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant.
- Restez informé des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation Appropriée:** Utilisez le sac avant uniquement pour le soutien des armes à feu. Ne l'utilisez pas pour d'autres fins.
- **Stabilité:** Assurez-vous que le sac est placé sur une surface stable avant de l'utiliser.
- **Évitez le Surpoids:** Ne surchargez pas le sac avec des objets lourds qui pourraient compromettre sa structure.
- **Manipulation:** Lorsque vous déplacez le sac, faites-le avec soin pour éviter des blessures ou des dommages.
- **Conditions Météorologiques:** Évitez d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient l'endommager.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Déballage:** Retirez le sac de son emballage et vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles.
2. **Positionnement:**
 - Placez le sac sur une surface plane et stable.
 - Assurez-vous que les oreilles du sac sont orientées vers le haut pour un meilleur maintien.
3. **Utilisation:**
 - Placez la crosse de votre arme sur le sac avant.
 - Ajustez la position de l'arme pour un meilleur confort et stabilité.
4. **Entretien:**
 - Nettoyez le sac avec un chiffon humide pour enlever la poussière et les débris.
 - Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le sac avant n'est plus utilisable, jetez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le sac dans des lieux non autorisés, tels que des rivières ou des forêts.
- Si possible, recyclez le matériau en suivant les consignes de votre municipalité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour de sécurité et des informations sur les rappels.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST

Introduzione

Benvenuti alla guida alle istruzioni di sicurezza per il prodotto EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST. Questa guida è progettata per garantirne l'uso sicuro e responsabile, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controllare il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Assicurarsi che il prodotto sia posizionato su una superficie stabile e piana durante l'uso.
- Evitare di sovraccaricare il prodotto oltre le specifiche indicate.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posizionare la borsa frontale su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che le orecchie siano ben posizionate per garantire un supporto adeguato.
- Verificare che la base della borsa sia saldamente appoggiata e che non ci siano ostacoli intorno.

2. Uso

- Utilizzare la borsa per sostenere il calcio dell'arma durante il tiro.
- Regolare la posizione del calcio per garantire una presa sicura e confortevole.
- Dopo l'uso, rimuovere l'arma dalla borsa e riporla in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le indicazioni per il riciclaggio dei materiali, se disponibili.
- Contattare il servizio di gestione dei rifiuti locale per ulteriori informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE designato per le questioni di sicurezza dei prodotti.

Grazie per aver scelto EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST. Utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile contribuisce a garantire la sicurezza di tutti.

Bruksanvisning for EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST! Denne frontsekken er designet for å gi stabil støtte under skyting. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene for å sikre en trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for skader eller slitasje.
- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter og ulykker til relevante myndigheter.
- Kontroller regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet på ujevne eller ustabile overflater.
- Sørg for at alle deler er riktig montert før bruk.
- Ikke bruk produktet til noe annet enn dets tiltenkte formål.
- Ved eventuelle skader eller feil, slutte å bruke produktet umiddelbart og kontakt produsenten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av produktet:

- Plasser frontsekken på en stabil overflate.
- Kontroller at basen måler 51/8" X 13/4" for riktig passform.
- Sørg for at de ekstra høye ørene er i riktig posisjon for å veilede og fange stokket.

2. Bruk av produktet:

- Plasser våpenet forsiktig på sekken.
- Juster posisjonen for å oppnå ønsket sikte.
- Sørg for at ingen hindringer er i nærheten før du avfyrer.

3. Etter bruk:

- Rengjør produktet for å fjerne smuss og støv.
- Oppbevar produktet på et tørt sted, borte fra direkte sollys.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering ved kassering av produktet.
- Resirkuler materialer der det er mulig, spesielt lær og Cordura.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktets detaljer tilgjengelig for en effektiv behandling av henvendelsen.

Takk for at du valgte EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST! Vi ønsker deg lykke til med skytingen og håper du får stor glede av produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników i spełnienie wymogów regulacji dotyczących bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie torby.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem torby, upewnij się, że została ona prawidłowo zainstalowana i nie ma widocznych uszkodzeń.
- Zawsze korzystaj z torby zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj torbę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, natychmiast zaprzestań użytkowania torby.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj torby tylko w połączeniu z odpowiednim sprzętem strzeleckim.
- Nie umieszczaj torby w pobliżu dzieci ani zwierząt domowych.
- Unikaj przeciążania torby, aby zapobiec jej uszkodzeniu.
- Nie używaj torby do transportu ciężkich przedmiotów, które mogą przekroczyć jej nośność.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że torba jest czysta i sucha przed montażem.
- Umieść torbę na stabilnej powierzchni, takiej jak stół strzelecki.
- Sprawdź, czy torba jest odpowiednio umiejscowiona i nie ma przeszkód wokół niej.

2. Użytkowanie:

- Umieść kolbę broni w torbie, upewniając się, że jest stabilnie osadzona.
- Dostosuj wysokość torby, aby uzyskać wygodną pozycję strzelecką.
- Po zakończeniu strzelania, ostrożnie wyjmij broń z torby.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj torby razem z odpadami domowymi.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwego sposobu utylizacji torby.
- Upewnij się, że torba jest całkowicie opróżniona z wszelkich materiałów przed jej utylizacją.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas najważniejsze. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z torby EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań, zachęcamy do zgłaszania ich odpowiednim organom oraz do regularnego sprawdzania aktualizacji dotyczących ewentualnych przypomnień o produktach.

EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST tuotteen. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotteen käyttö on sallittua paikallisissa säädöksissä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Seuraa kaikkia käyttöohjeita ja varoituksia.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta epävakailta tai liukkailla pinnoilla.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ja esteetön ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä suojavausteita, kuten käsineitä, tarvittaessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Aseta etupussi tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että ylimmät korvat ovat oikein paikallaan.
- Kiinnitä tukki turvallisesti etupussiin.

2. Käyttö

- Aseta ase tukin päälle varmistamalla, että se on tasapainossa.
- Säädä etupussia tarpeen mukaan varmistaaksesi, että ase on tukevasti paikallaan.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakkaita iskuja tuotteen käytön aikana.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden joukkoon, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. On tärkeää, että saat tarvittavan tuen ja ohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön.

Kiitos, että käytät EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST tuotetta. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Detta produktdokument innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och användarinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning som en bänkskyttestöd och ska endast användas för detta ändamål.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Om du upptäcker några skador, sluta använda produkten omedelbart.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används, borta från barn och husdjur.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil och jämn yta för att förhindra olyckor.
- Se till att alla delar är korrekt monterade innan du använder produkten.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftig vind eller regn.
- Håll alltid ett säkert avstånd från andra personer när du använder produkten.
- Använd skyddsutrustning, såsom öronproppar eller hörselskydd, vid behov.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av produkten:

- Ta bort produkten från förpackningen och kontrollera att alla delar är inkluderade.
- Följ monteringsanvisningarna noggrant för att sätta ihop produkten.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är åtdragna ordentligt.

2. Användning av produkten:

- Placera produkten på en stabil och plan yta.
- Justera höjden och vinkeln på produkten enligt dina behov.
- Ladda och placera ditt vapen på produkten med kolven in i de extra höga öronen för säkerhet.
- Kontrollera att vapnet är säkert och stabilt innan du påbörjar skjutningen.

3. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Undvik att använda starka kemikalier eller lösningsmedel som kan skada materialet.

Avfallshantering

- När produkten når slutet av sin livslängd, kassera den enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Dela upp produkten i sina beståndsdelar och återvinn materialet där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support relaterade till produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Viktig information

- Denna produkt är inte avsedd för användning av personer under 18 år utan övervakning av en vuxen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Vi tackar för ditt val av EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS och önskar dig en säker och framgångsrik användning.

Návod na bezpečné používání produktu EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST. Tento produkt je navržen pro zajištění stability a přesnosti při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, přečtěte si tento návod pečlivě a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Ujistěte se, že produkt používáte pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození produktu přestaňte ihned používat a zlikvidujte jej správným způsobem.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání produktu se ujistěte, že je umístěn na stabilním a rovném povrchu.
- Používejte produkt pouze s odpovídajícími střeleckými zbraněmi a příslušenstvím.
- Nikdy nenechávejte zbraň v produktu bez dozoru.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny platné bezpečnostní postupy a zákony.
- Při střelbě se ujistěte, že je bezpečný prostor kolem vás a za vámi.

Pokyny k instalaci a používání

1. **Příprava produktu:** Před prvním použitím zkontrolujte, zda je produkt kompletní a nepoškozený.
2. **Umístění produktu:** Umístěte EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST na pevný a stabilní povrch.
3. **Nastavení výšky:** Upravte výšku produktu pomocí extra vysokých uší pro bezpečné vedení a uchopení pažby.
4. **Umístění zbraně:** Umístěte zbraň na produkt, ujistěte se, že je stabilní a bezpečně drží.
5. **Kontrola stability:** Před začátkem střelby se ujistěte, že je produkt stabilní a zbraň je správně umístěna.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte jej tak, aby se minimalizovalo riziko úrazu.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, kontaktujte prosím výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST. Dodržováním těchto pokynů přispějete k bezpečnému a efektivnímu používání produktu.