

BIKINI SCOPE COVER

The Bikini Scope Cover protects optics with objectives up to 62mm in diameter. The simple, one-piece design features stretch retainers that hold two rubber caps firm against either end of the scope, providing a dustproof, moisture-proof seal. Fits riflescopes with objectives up to 62mm outside diameter One-piece, quick-clearing design Ideal for storage, transport and field use



Attributes

- Name: BIKINI SCOPE COVER
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 100046038
- Mfr. No.: 19000
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Optic Model: 62mm
- Delivery weight: 0.041kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 051525190004

Item details

Made in USA

US export classification: 0A504.g

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Bikini Scope Cover von Butler Creek](#)
- [English: Bikini Scope Cover Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Couvercle de Lunette Bikini Butler Creek](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BIKINI SCOPE COVER BUTLER CREEK](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for BIKINI SCOPE COVER BUTLER CREEK](#)
- [Suomi: BIKINI SCOPE COVER Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro BIKINI SCOPE COVER BUTLER CREEK](#)

Sicherheitshinweise für den Bikini Scope Cover von Butler Creek

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Bikini Scope Covers von Butler Creek. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Optiken mit einem Objektivdurchmesser von bis zu 62 mm zu schützen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Verwenden Sie das Bikini Scope Cover nur für Zielfernrohre mit einem Objektivdurchmesser von bis zu 62 mm.
- Achten Sie darauf, dass die Gummikappen sicher an beiden Enden des Zielfernrohrs befestigt sind, um Staub und Feuchtigkeit fernzuhalten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die das Cover beschädigen könnten.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

1. Nehmen Sie das Bikini Scope Cover aus der Verpackung.
2. Positionieren Sie das Cover über dem Zielfernrohr.
3. Ziehen Sie die Dehnungsretainer über die Enden des Zielfernrohrs, sodass die Gummikappen sicher sitzen.

• Nutzung:

1. Überprüfen Sie vor der Nutzung, ob das Cover richtig sitzt und die Gummikappen fest an Ort und Stelle sind.
2. Verwenden Sie das Cover während des Transports und der Lagerung, um Ihre Optiken zu schützen.
3. Reinigen Sie das Cover regelmäßig mit einem feuchten Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle.

Bikini Scope Cover Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Bikini Scope Cover. This product is designed to protect your optics with objectives up to 62mm in diameter. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Bikini Scope Cover is suitable for your specific optic model before use.
- Always inspect the product for any damage or defects before installation.
- Keep the product out of reach of children to prevent accidental injury.
- Regularly check the seals and caps for wear and tear to maintain optimal protection.
- Report any unsafe conditions or accidents involving this product to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Dust and Moisture Protection:** The Bikini Scope Cover is designed to provide a dustproof and moistureproof seal. Ensure that both rubber caps are securely in place when not in use.
- **Avoid Extreme Conditions:** Do not expose the Bikini Scope Cover to extreme temperatures or harsh environmental conditions, as this may compromise its integrity.
- **Proper Handling:** Handle the product with care to avoid damaging the caps or the scope itself.
- **Age Warning:** This product is not a toy. Keep it away from children and pets.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your scope is clean and free from any debris before installation.
- Identify the objective lens of your scope.

2. Installation:

- Align the Bikini Scope Cover over the objective lens.
- Gently stretch the retainers to fit the rubber caps securely over both ends of the scope.
- Ensure that the cover fits snugly to provide the best protection against dust and moisture.

3. Usage:

- When transporting or storing your scope, always use the Bikini Scope Cover to protect the optics.
- Before using your scope, remove the Bikini Scope Cover carefully to avoid scratching the lens.
- After use, reattach the Bikini Scope Cover to maintain protection.

4. Maintenance:

- Regularly inspect the Bikini Scope Cover for any signs of wear, such as cracks or tears in the rubber caps.
- Clean the cover with a damp cloth as needed, and allow it to dry completely before storage.

Disposal Instructions

- Dispose of the Bikini Scope Cover responsibly.
- Check local regulations for guidelines on the disposal of plastic products.

- If the product is no longer usable, consider recycling it if possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the Bikini Scope Cover, please contact the manufacturer. Ensure you have the product information handy for reference.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your Bikini Scope Cover while ensuring the safety and longevity of your optics.

Guide de Sécurité du Couvercle de Lunette Bikini Butler Creek

Introduction

Merci d'avoir choisi le Couvercle de Lunette Bikini Butler Creek. Ce produit est conçu pour protéger tes optiques tout en assurant une utilisation sûre et efficace. Ce guide te fournira des instructions de sécurité essentielles, des précautions spécifiques et des directives d'installation pour garantir une utilisation optimale.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du couvercle pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas le couvercle sur des lunettes dont le diamètre de l'objectif dépasse 62 mm.
- Évite d'exposer le couvercle à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Ne tente pas de réparer le couvercle si tu remarques des dommages ; remplace-le par un nouveau.
- Utilise le couvercle uniquement dans des conditions sèches et propres pour éviter d'endommager les optiques.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation du Couvercle :

- Retire tout bouchon ou protection existante sur la lunette.
- Aligne le couvercle sur l'objectif de la lunette.
- Pousse doucement le couvercle jusqu'à ce qu'il soit bien en place, en s'assurant que les reteneurs élastiques sont en position correcte.

2. Utilisation du Couvercle :

- Pour retirer le couvercle, tire doucement sur les bouchons en caoutchouc.
- Assure-toi que le couvercle est bien fixé avant de transporter la lunette.
- Lorsque tu n'utilises pas la lunette, garde toujours le couvercle en place pour protéger les optiques.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans des déchets ménagers ordinaires.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et des équipements optiques.
- Si possible, recycle le couvercle en suivant les directives de recyclage de ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact approprié dans l'Union Européenne.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton Couvercle de Lunette Bikini

Butler Creek. Profite de ton expérience de tir en toute sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BIKINI SCOPE COVER BUTLER CREEK

Introduzione

Il BIKINI SCOPE COVER BUTLER CREEK è progettato per proteggere le ottiche dei cannocchiali con obiettivi fino a 62mm di diametro. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero la protezione delle ottiche dei cannocchiali.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di danni, interrompere immediatamente l'uso e consultare un professionista.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Assicurarsi che i fermagli elastici siano ben fissati prima di utilizzare il cannocchiale.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme senza un'adeguata protezione aggiuntiva.
- Evitare di tirare o forzare i tappi in gomma, in quanto ciò potrebbe danneggiare il prodotto.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi per la pulizia del prodotto; utilizzare solo un panno morbido e asciutto.
- Non esporre il prodotto a fonti di calore diretto o a sostanze chimiche corrosive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Posizionare il BIKINI SCOPE COVER sul cannocchiale in modo che i tappi in gomma coprano le estremità dell'obiettivo e dell'oculare.
2. Assicurarsi che i fermagli elastici siano fissati saldamente per garantire una tenuta sicura.

• Uso:

1. Rimuovere il BIKINI SCOPE COVER solo quando si è pronti a utilizzare il cannocchiale.
2. Dopo l'uso, riposizionare il BIKINI SCOPE COVER per proteggere le ottiche da polvere e umidità.

• Pulizia:

1. Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto.
2. Evitare l'uso di prodotti chimici o detergenti aggressivi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali plastici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, contattare il punto di contatto locale dell'Unione Europea. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del BIKINI SCOPE COVER BUTLER CREEK, in conformità con le normative di sicurezza europee. Seguire attentamente queste istruzioni per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

Bruksanvisning for BIKINI SCOPE COVER BUTLER CREEK

Introduksjon

Takk for at du valgte BIKINI SCOPE COVER fra BUTLER CREEK. Dette produktet er designet for å beskytte optikk med objektiver på opptil 62 mm i diameter. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er riktig installert før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Unngå å bruke produktet i ekstreme værforhold som kraftig regn eller snø.
- Ikke utsett produktet for direkte sollys i lengre perioder, da dette kan påvirke materialene.
- Sørg for at elastiske festemidler er stramme for å opprettholde beskyttelsen.
- Ikke prøv å reparere produktet selv hvis det er skadet; kontakt en profesjonell for vurdering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av BIKINI SCOPE COVER:

- Plasser de gummikappene over objektivene på kikkertsiktet.
- Sørg for at de elastiske festemidlene er stramme og holder kappene på plass.
- Kontroller at dekselet sitter tett for å gi optimal beskyttelse mot støv og fuktighet.

2. Bruk av BIKINI SCOPE COVER:

- Fjern dekselet før bruk av kikkertsiktet.
- Oppbevar dekselet på et trygt sted når det ikke er i bruk, for å unngå tap eller skade.
- Rengjør dekselet ved behov med en fuktig klut. Unngå sterke kjemikalier.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes på en måte som er i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Resirkuler materialene der det er mulig, og følg lokale retningslinjer for resirkulering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til dette produktet, vennligst kontakt produsenten direkte.

BIKINI SCOPE COVER Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa BIKINI SCOPE COVER BUTLER CREEK tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. BIKINI SCOPE COVER suojaa optiikoita, joiden objektiivin halkaisija on enintään 62 mm, ja on suunniteltu tarjoamaan pölytiivis ja kosteudelta suojaava tiiviste.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen määritellyissä olosuhteissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että BIKINI SCOPE COVER on kunnolla kiinnitetty kaukoputken päihin ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Jos tuote altistuu äärimmäisille sääolosuhteille, tarkista se huolellisesti ennen seuraavaa käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta BIKINI SCOPE COVER kaukoputken objektiivin päälle.
- Varmista, että venyvät pidikkeet ovat tiukasti kiinni kummassakin päässä.
- Tarkista, että tiiviste on kunnolla paikallaan.

2. Käyttö:

- Käytä BIKINI SCOPE COVERia aina, kun kaukoputki ei ole käytössä.
- Poista kansi vain ennen käyttöä ja aseta se takaisin paikoilleen käytön jälkeen.
- Puhdista tuote tarvittaessa pehmeällä, kuivalla liinalla.

Jätteiden Käsittelyohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset säädökset ja kierrätysmahdollisuudet.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisten tuotesuojelusääntöjen (GPSR) mukaisesti. Huolellinen noudattaminen varmistaa tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro BIKINI SCOPE COVER BUTLER CREEK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BIKINI SCOPE COVER BUTLER CREEK. Tento produkt je navržen tak, aby chránil optiku s objektivem o průměru až 62 mm. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, přečtěte si následující pokyny a dodržujte je.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozen. Pokud je, neprovádějte jeho použití a kontaktujte výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí, pokud není určen pro jejich použití.
- Nepoužívejte produkt k jiným účelům, než je jeho zamýšlené použití.
- V případě jakýchkoli potíží s produktem se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před nasazením krytu se ujistěte, že je puškohled čistý a suchý.
- Zkontrolujte, zda jsou gumové víčka pevně připevněna k oběma koncům puškohledu.
- Vyvarujte se používání produktu v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.
- Nepoužívejte produkt, pokud je vystaven nadměrnému tlaku nebo nárazům, které by mohly poškodit optiku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava puškohledu:

- Ujistěte se, že je puškohled čistý a suchý.
- Zkontrolujte průměr objektivu puškohledu a ujistěte se, že nepřesahuje 62 mm.

2. Instalace krytu:

- Umístěte pružné zadržovače na obě strany puškohledu.
- Pevně připevněte gumové víčka na obě konce puškohledu.
- Ujistěte se, že kryt je správně nasazen a že je pevně zajištěn.

3. Používání:

- Před použitím puškohledu odstraňte gumové víčka.
- Po použití znovu nasadte víčka, aby se zajistila ochrana proti prachu a vlhkosti.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepatří do běžného komunálního odpadu. Zjistěte si, zda existují speciální sběrné místa pro plastové a gumové materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Je důležité mít na paměti, že všechny produkty by měly mít kontaktní informace pro bezpečnostní dotazy v EU.

Děkujeme za váš nákup a přejeme vám bezpečné a příjemné používání BIKINI SCOPE COVER BUTLER CREEK.