

ELEMENT SCOPE CAP OBJECTIVE COVERS - ELEMENT SCOPE CAP OBJECTIVE COVER 60-65MM BLACK

The Butler Creek Element Scope Caps are highly rugged with a multi-flex sleeve. The objective flip out printable dope disk provides wind and elevation information.



Attributes

- Name: ELEMENT SCOPE CAP OBJECTIVE COVER 60-65MM BLACK
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 100046051
- Mfr. No.: ESC65
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 60mm,65mm
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 051525000501

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Butler Creek Element Scope Cap Objective Cover](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Butler Creek Element Scope Caps](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Capuchon d'Objectif Butler Creek Element](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Coprilenti Butler Creek Element Scope Cap Objective Cover 6065mm Nero](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for Butler Creek Element Scope Cap Objective Covers](#)
- [Suomi: ELEMENT SCOPE CAP OBJECTIVE COVER KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Český: Návod k použití krytů objektivu Butler Creek Element Scope Caps](#)

Sicherheitshinweise für den Butler Creek Element Scope Cap Objective Cover

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Butler Creek Element Scope Cap Objective Cover! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihren ZielfernrohrOptik zu schützen und gleichzeitig eine einfache Handhabung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die Safety GatePlattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Scope Caps nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Stelle sicher, dass die Caps sicher auf dem Zielfernrohr sitzen, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Verwende die abnehmbare DopeScheibe nur zur Anzeige von Wind und Höhenverstellungen.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die das Material beschädigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Überprüfe, ob das Zielfernrohr sauber und trocken ist.
2. **Anbringen der Caps:**
 - Wähle die passende Größe (60mm oder 65mm) für dein Zielfernrohr.
 - Setze die Objective Cover vorsichtig auf die Linse des Zielfernrohrs und drücke sie leicht nach unten, bis sie sicher sitzt.
3. **Überprüfung:** Stelle sicher, dass die Cap fest sitzt und keine Lücken aufweist.

Nutzung

- **Abnehmbare DopeScheibe:**
 - Nutze die DopeScheibe, um Wind und Höhenverstellungen anzuzeigen.
 - Entferne die DopeScheibe vorsichtig, wenn sie nicht benötigt wird.
- **Reinigung:**
 - Reinige die Caps regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch, um Schmutz und Staub zu entfernen.
 - Vermeide aggressive Reinigungsmittel oder Chemikalien, die das Material beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder bei Fragen zu Sicherheit und Nutzung des Butler Creek Element Scope Cap Objective

Cover, wende dich bitte an den Hersteller oder besuche die offizielle Website. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, um eine schnelle Hilfe zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch deines Produkts von größter Bedeutung sind. Halte dich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Butler Creek Element Scope Caps

Introduction

Thank you for choosing the Butler Creek Element Scope Caps. These caps are designed to protect your scope lenses and provide essential functionality while ensuring user safety. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always inspect the scope caps for any damage before use.
- Ensure that the caps fit securely onto the scope to prevent accidental detachment.
- Do not use the scope caps in extreme weather conditions without proper precautions.
- Keep the scope caps out of reach of children to prevent accidental ingestion or injury.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the scope caps only for their intended purpose as specified in the product description.
- Avoid using the scope caps if they are damaged or show signs of wear.
- Ensure that the objective flipout feature operates smoothly without obstruction.
- Do not attempt to modify or repair the scope caps yourself; seek professional help if needed.
- Be cautious when flipping out the scope disk to avoid pinching fingers or causing injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the appropriate size of the scope cap (60mm or 65mm) for your scope.
- Align the cap with the objective lens of the scope.
- Firmly press the cap onto the lens until it fits securely. Ensure there are no gaps.

2. Usage:

- To access the objective lens, gently flip the cap open.
- Utilize the printed scope disk for wind and elevation information while in use.
- After use, ensure the cap is closed securely to protect the lens from debris and moisture.

3. Maintenance:

- Regularly clean the scope caps with a soft, dry cloth to remove dust and debris.
- Store the caps in a cool, dry place when not in use to prolong their lifespan.

Disposal Instructions

- Dispose of the scope caps in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of the product in household waste if it is damaged or no longer functional. Instead, take it to a designated recycling center.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support, please contact your local distributor or visit the manufacturer's website. Ensure you have the product details and any relevant information ready for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Butler Creek Element Scope Caps. Thank you for your attention to safety, and enjoy your product!

Guide de Sécurité pour le Capuchon d'Objectif Butler Creek Element

Introduction

Merci d'avoir choisi le capuchon d'objectif Butler Creek Element. Ce produit est conçu pour protéger votre lunette tout en offrant des fonctionnalités pratiques. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, nous vous invitons à lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le capuchon est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du capuchon pour t'assurer qu'il n'est pas endommagé.
- Évite d'exposer le capuchon à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques sévères.
- Ne laisse pas le capuchon à la portée des enfants sans surveillance.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas le capuchon lors de son installation ou de son retrait.
- Assure-toi que le capuchon est bien fixé avant d'utiliser ta lunette.
- Évite de manipuler le capuchon avec des mains mouillées ou sales.
- En cas de dommage visible, ne pas utiliser le capuchon et contacter le fabricant.
- Ne pas utiliser le capuchon comme un jouet.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation du Capuchon :

- Prends le capuchon et identifie le modèle (60mm ou 65mm).
- Aligne le capuchon avec l'objectif de ta lunette.
- Pousse doucement le capuchon jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

2. Utilisation du Capuchon :

- Lorsque tu n'utilises pas ta lunette, assure-toi que le capuchon est bien en place pour protéger l'objectif.
- Pour retirer le capuchon, tire doucement sur les bords tout en maintenant la lunette stable.

3. Entretien :

- Nettoie le capuchon avec un chiffon doux et sec.
- Évite d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le capuchon.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le capuchon est endommagé et ne peut plus être utilisé, mets-le au rebut de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des plastiques et des produits similaires.
- Ne jette pas le capuchon dans la nature.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ton capuchon d'objectif Butler Creek Element, consulte les informations de contact fournies lors de l'achat ou sur l'emballage du produit.

En suivant ces instructions et lignes directrices, tu contribues à garantir ta sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation de ton capuchon d'objectif. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Coprilenti Butler Creek Element Scope Cap Objective Cover 6065mm Nero

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per il Coprilenti Butler Creek Element Scope Cap Objective Cover. È fondamentale seguire queste indicazioni per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Verificare che il coprilenti non sia danneggiato prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Segnalare qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare il coprilenti su obiettivi non compatibili.
- Evitare di esporre il coprilenti a temperature elevate o a sostanze chimiche aggressive.
- Non tentare di riparare il coprilenti se danneggiato; sostituirlo immediatamente.
- Assicurarsi che il coprilenti sia fissato correttamente prima dell'uso per evitare che si stacchi durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:**
 - Pulire l'obiettivo dell'ottica con un panno morbido per rimuovere polvere o detriti.
2. **Installazione:**
 - Scegliere la dimensione corretta del coprilenti (60mm o 65mm) in base all'obiettivo.
 - Posizionare il coprilenti sull'obiettivo e assicurarsi che sia ben fissato.
3. **Uso:**
 - Utilizzare il disco stampabile per obiettivo flipout per informazioni su vento ed elevazione.
 - Controllare periodicamente che il coprilenti sia in buone condizioni e sia ben fissato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il coprilenti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali plastici.
- Se il prodotto è difettoso, contattare il rivenditore per la corretta gestione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare prodotti difettosi, consultare la documentazione fornita con il prodotto o visitare il sito web del produttore.

Brukerveiledning for Butler Creek Element Scope Cap Objective Covers

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Butler Creek Element Scope Cap Objective Covers. Dette produktet er designet for å beskytte objektivet på kikkertsikter og sikre optimal ytelse. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre sikker bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet i ekstreme værforhold som kraftig regn eller snø, da dette kan påvirke ytelsen.
- Ikke bruk produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Sørg for at objektivet er rent før du installerer dekselet for å unngå riper.
- Unngå å utsette produktet for sterke kjemikalier eller løsemidler som kan skade materialet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Rengjør objektivet grundig før installasjon.
- Kontroller at dekselet passer til objektivstørrelsen (60mm eller 65mm).

2. Installasjon:

- Plasser dekselet over objektivet.
- Sørg for at dekselet sitter godt og er tett for å hindre at smuss og fuktighet kommer inn.

3. Bruk:

- Når du ikke bruker kikkertsiktet, hold dekselet på for å beskytte objektivet.
- Fjern dekselet forsiktig når du er klar til å bruke kikkertsiktet.

4. Etter bruk:

- Rengjør dekselet med en myk klut for å fjerne støv og smuss.
- Oppbevar dekselet på et tørt sted når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Produktet skal kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Vurder å resirkulere materialene hvis mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere assistanse.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv bruk av Butler Creek Element Scope Cap Objective Covers. Takk for at du tar deg tid til å lese denne veiledningen.

ELEMENT SCOPE CAP OBJECTIVE COVER KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Butler Creek Element Scope Cap Objective Cover tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suojaa ja käytettävyyttä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja tuotteen pitkäikäisyyden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain sen suunniteltuun käyttöön.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se ei toimi oikein.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei se ole suunniteltu erityisesti lapsille.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Vältä äärimmäisiä lämpötiloja ja kosteutta, jotka voivat vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn.
- Älä käytä tuotetta, jos se on likaantunut tai vaurioitunut.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen, joka on suojata optisia laitteita.
- Jos tuote ei toimi odotetusti, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön tai myyjään.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että optinen laite on puhdas ja kuiva ennen asennusta.
- Aseta Element Scope Cap Objective Cover varovasti optisen laitteen objektiivin päälle.
- Varmista, että kansi on tiukasti paikallaan ja suojaa objektiivia.

2. Käyttö:

- Poista kansi ennen optisen laitteen käyttöä.
- Tarkista aina, että kansi on kunnolla kiinni, kun tuotetta ei käytetä.
- Älä jätä tuotetta suoraan auringonvaloon pitkäksi aikaa, sillä se voi vaurioittaa materiaalia.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten ohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiantuntevaan myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuote ja sen mallitiedot saatavilla, jotta saat parasta mahdollista tukea.

Loppusanat

Butler Creek Element Scope Cap Objective Cover on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suojaa ja käytettävyyttä. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tuotteemme!

Návod k použití krytů objektivu Butler Creek Element Scope Caps

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu Butler Creek Element Scope Caps. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval ochranu a funkčnost pro váš puškohled. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, přečtěte si prosím následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím se ujistěte, že produkt nejeví žádné známky poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se obraťte na výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s kryty objektivu se ujistěte, že jsou správně nasazeny, aby nedošlo k jejich uvolnění během používání.
- Nepoužívejte kryty, pokud jsou poškozené nebo neúplné.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně namontovány a funkční před použitím puškohledu.
- Při otáčení dope disku buďte opatrní, abyste nezpůsobili úraz nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace krytů objektivu:

- Ujistěte se, že máte správnou velikost krytů (60mm nebo 65mm).
- Umístěte kryt na objektiv puškohledu a jemně stiskněte, dokud není pevně na místě.
- Zkontrolujte, zda je kryt správně usazen a neklouže.

2. Používání dope disku:

- Otočte dope disk, abyste získali informace o větru a elevaci.
- Ujistěte se, že disk je vždy čistý a bez překážek pro přesné měření.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte kryty na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte kryty měkkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.

Pokyny pro likvidaci

- Kryty objektivu likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte ho tak, aby se předešlo jeho dalšímu použití.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace o produktu se obraťte na výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, jako je název a velikost krytu, abyste mohli snadno získat potřebnou pomoc.

Děkujeme, že jste si vybrali kryty objektivu Butler Creek Element Scope Caps. Vaše bezpečnost a spokojenost

jsou pro nás prioritou.