

ELEMENT SCOPE CAP OBJECTIVE COVERS - ELEMENT SCOPE CAP OBJECTIVE COVER 55-60MM BLACK

The Butler Creek Element Scope Caps are highly rugged with a multi-flex sleeve. The objective flip out printable dope disk provides wind and elevation information.



Attributes

- Name: ELEMENT SCOPE CAP OBJECTIVE COVER 55-60MM BLACK
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 100046053
- Mfr. No.: ESC60
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 60mm,55mm
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 114mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 051525000495

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Butler Creek Element Scope Cap Objective Cover](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Butler Creek Element Scope Cap Objective Covers](#)
- [Français: Manuel de Sécurité pour le Capuchon d'Objectif Butler Creek Element](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Butler Creek Element Scope Cap Objective Cover 5560mm Black](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Butler Creek Element Scope Cap Objective Covers](#)
- [Suomi: ELEMENT SCOPE CAP OBJECTIVE COVERS BUTLER CREEK ELEMENT SCOPE CAP OBJECTIVE COVER 5560MM BLACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání krytky objektivu Butler Creek Element Scope Cap](#)

Sicherheitshinweise für den Butler Creek Element Scope Cap Objective Cover

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Butler Creek Element Scope Cap Objective Cover! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihr Zielfernrohr zu schützen und seine Lebensdauer zu verlängern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verletzungen zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Vermeiden Sie es, das Produkt extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen.
- Achten Sie darauf, dass der multiflexible Ärmel korrekt angebracht ist, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Die abnehmbare DopeScheibe sollte nicht beschädigt oder entfernt werden, da sie wichtige Informationen zur Wind und Höhenverstellung enthält.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Objektivdeckels:

- Entfernen Sie den Objektivdeckel vorsichtig vom Zielfernrohr.
- Setzen Sie den Butler Creek Element Scope Cap Objective Cover auf das Objektiv des Zielfernrohrs.
- Stellen Sie sicher, dass der multiflexible Ärmel fest sitzt und keine Lücken aufweist.

2. Nutzung der DopeScheibe:

- Ziehen Sie die DopeScheibe vorsichtig heraus, um die Informationen zu Wind und Höhenverstellung zu lesen.
- Notieren Sie sich die relevanten Werte und setzen Sie die DopeScheibe nach der Verwendung wieder ein.

3. Regelmäßige Wartung:

- Überprüfen Sie den Zustand des Objektivdeckels regelmäßig.
- Reinigen Sie den Deckel bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for Butler Creek Element Scope Cap Objective Covers

Introduction

Thank you for choosing the Butler Creek Element Scope Cap Objective Covers. These scope caps are designed to provide protection for your optics while ensuring ease of use and functionality. This guide contains important safety information, usage instructions, and disposal guidelines to help you use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the scope caps for any signs of wear or damage before use.
- Keep the product out of reach of children to prevent accidental use or injury.
- Do not modify the product in any way as this may compromise safety and performance.
- In case of any concerns regarding product safety, consult the appropriate authorities or seek professional advice.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the objective covers are securely attached to the scope before use.
- Avoid exposing the scope caps to extreme temperatures or harsh environmental conditions, which may affect their performance.
- When using the flipout dope disk, ensure that it is properly aligned to provide accurate wind and elevation information.
- If you notice any issues with the scope caps during use, discontinue use immediately and inspect for damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of Scope Caps:

- Identify the size of your scope (55mm or 60mm).
- Align the multiflex sleeve of the scope cap with the objective lens of the scope.
- Gently press the cap onto the lens until it fits snugly.
- Ensure that the cap is securely fastened and does not wobble.

2. Using the FlipOut Dope Disk:

- To access the dope disk, gently flip it out from the cap.
- Use the printed information on the disk to adjust for wind and elevation as necessary.
- After use, ensure that the disk is flipped back into place to protect it from debris.

3. Regular Maintenance:

- Clean the scope caps regularly with a soft, dry cloth to remove dust and debris.
- Avoid using harsh chemicals or abrasive materials that may scratch the surface of the caps.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, consider recycling options if available.

- If the product is damaged or no longer in use, ensure it is disposed of safely to prevent any potential hazards.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Butler Creek Element Scope Cap Objective Covers, please contact the manufacturer or refer to the product packaging for additional support information.

Remember to stay informed about product safety updates and recalls by checking the EU Safety Gate platform regularly. Your safety is our priority. Thank you for your attention to these safety instructions.

Manuel de Sécurité pour le Capuchon d'Objectif Butler Creek Element

Introduction

Ce manuel fournit des instructions de sécurité importantes pour l'utilisation du capuchon d'objectif Butler Creek Element. Il est conçu pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le capuchon.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le capuchon est compatible avec ton équipement avant utilisation.
- Vérifie régulièrement l'état du capuchon pour déceler tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le capuchon à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse son utilisation immédiatement et consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas le capuchon sur l'objectif. Cela pourrait endommager l'objectif ou le capuchon.
- Évite d'utiliser le capuchon dans des conditions extrêmes (températures élevées ou basses) qui pourraient affecter sa performance.
- Ne nettoie pas le capuchon avec des produits chimiques agressifs. Utilise un chiffon doux et de l'eau savonneuse pour le nettoyage.
- Ne laisse pas le capuchon exposé à des sources de chaleur directe, comme le soleil ou un feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Assure-toi que l'objectif est propre et sec avant d'installer le capuchon.
2. Aligne le capuchon avec l'objectif.
3. Pousse doucement le capuchon sur l'objectif jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Utilisation

- Pour utiliser le disque d'information imprimable à bascule, tire doucement sur le mécanisme pour le libérer.
- Consulte le disque pour des informations sur le vent et l'élévation avant de procéder à la prise de vue.
- Après utilisation, retire le capuchon de l'objectif et nettoie-le si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le capuchon dans la nature ou dans des lieux non désignés pour les déchets.
- Si le capuchon est endommagé et ne peut plus être utilisé, recycle-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Consulte les points de collecte locaux pour le recyclage des plastiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les informations de contact fournies sur l'emballage ou le site web du fabricant.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace du capuchon d'objectif Butler Creek Element. Pour plus d'informations sur les rappels de produits ou les mises à jour de sécurité, consulte la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Butler Creek Element Scope Cap Objective Cover 5560mm Black

Introduzione

Grazie per aver scelto il Butler Creek Element Scope Cap Objective Cover. Questo prodotto è progettato per proteggere le ottiche, assicurando una lunga durata e prestazioni eccellenti. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare il prodotto oltre le specifiche di dimensione indicate (5560mm).
- Evita l'esposizione prolungata a temperature estreme o umidità.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o solventi per pulire il prodotto.
- In caso di contatto con sostanze chimiche, lavare immediatamente con acqua.
- Non tentare di riparare il prodotto da solo; contattare un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che l'ottica sia pulita e asciutta prima dell'installazione.
- Posiziona il tappo sull'obiettivo dell'ottica, assicurandoti che sia ben fissato.
- Controlla che il tappo si adatti correttamente alle dimensioni dell'obiettivo (5560mm).

2. Uso

- Quando non utilizzi l'ottica, assicurati di coprire sempre l'obiettivo con il tappo.
- Rimuovi il tappo solo quando sei pronto per utilizzare l'ottica.
- Dopo l'uso, riposiziona il tappo per proteggere l'obiettivo da polvere e danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni su come smaltirlo correttamente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un centro di assistenza autorizzato. Assicurati di conservare la prova di acquisto per eventuali esigenze di garanzia o

assistenza.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Seguire queste linee guida ti aiuterà a utilizzare il tuo Butler Creek Element Scope Cap Objective Cover in modo sicuro e efficace.

Bruksanvisning for Butler Creek Element Scope Cap Objective Covers

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Butler Creek Element Scope Cap Objective Covers. Disse dekselet er designet for å beskytte objektivet på kikkertsiktet ditt og er laget med høy kvalitet og holdbarhet i tankene. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn for å unngå utilsiktet skade.
- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål for å unngå skader.
- Kontroller jevnlig for slitasje og skader, og bytt ut ved behov.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for sikker bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet i ekstremt vær, som kraftig regn eller snø, med mindre det er spesifisert som værbestandig.
- Ikke eksponer produktet for sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler, da dette kan skade materialet.
- Sørg for at dekselet er riktig festet før bruk for å unngå at det faller av under bruk.
- Vær oppmerksom på at objektivet kan være varmt etter bruk; håndter med forsiktighet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av dekselet:

- Sørg for at kikkertsiktet er avstengt og ikke i bruk.
- Plasser dekselet over objektivet og trykk forsiktig ned til det sitter fast.
- Kontroller at dekselet er sikkert festet og ikke kan løsne.

2. Bruk av dekselet:

- Når du er klar til å bruke kikkertsiktet, fjern dekselet forsiktig.
- Oppbevar dekselet på et trygt sted for gjenbruk når kikkertsiktet ikke er i bruk.

3. Vedlikehold:

- Rengjør dekselet med en myk, tørr klut for å fjerne smuss og støv.
- Unngå å bruke vann eller rengjøringsmidler, da dette kan skade dekselet.

Avhending av produktet

- Følg lokale retningslinjer for avhending av plastprodukter.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i brukbar stand, sørg for å kaste det på en miljøvennlig måte.
- Unngå å kaste produktet i naturen eller i vanlige søppelbøtter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål knyttet til sikkerhet eller produktspørsmål, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å følge opp med produsentens anbefalinger for sikkerhet og vedlikehold.

Vi takker for at du valgte Butler Creek Element Scope Cap Objective Covers. Vi håper du får glede av produktet og at det bidrar til en trygg og effektiv bruk av kikkertsiktet ditt.

ELEMENT SCOPE CAP OBJECTIVE COVERS BUTLER CREEK ELEMENT SCOPE CAP OBJECTIVE COVER 5560MM BLACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Butler Creek Element Scope Cap Objective Coverin käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan lisäsuojaa ja mukavuutta optiikan käytössä. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain sen suunniteltuun käyttöön.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa; älä käytä sitä muulla tavalla kuin valmistaja suosittelee.
- Ole varovainen, kun käsittelet tuotteen liikkuvia osia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.
- Asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaan varmistaaksesi, että se on oikein kiinnitetty.
- Tarkista, että tuote on tiukasti kiinni, ja ettei siinä ole liikkuvia osia, jotka voisivat irrota.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain optiikan suojana.
- Tarkista, että tuote on puhdas ennen käyttöä.
- Varmista, että tuote on turvallisesti paikallaan ennen kuin käytät optiikkaa.
- Jos tuote ei toimi odotetusti, lopeta käyttö ja tarkista mahdolliset vauriot.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti, noudattaen paikallisia kierrätys ja hävittämisohteita.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, mikäli se on vaarallista tai eihyödyllistä materiaalia.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai varoitukset.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti, ja niiden tarkoituksena on varmistaa turvallinen ja tehokas käyttö Butler Creek Element Scope Cap Objective Coverille.

Návod na bezpečné používání krytky objektivu Butler Creek Element Scope Cap

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili krytku objektivu Butler Creek Element Scope Cap. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval ochranu a funkčnost pro váš puškohled. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze k zamýšlenému účelu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a v dobrém stavu.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zvířat.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte prodejce.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na opotřebení a poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s krytkou objektivu buďte opatrní, abyste se vyhnuli poranění.
- Nepoužívejte krytku objektivu, pokud je poškozená nebo nekompletní.
- Při používání otočného dope disku se ujistěte, že je správně nastaven pro aktuální podmínky.
- Při instalaci a používání výrobku dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození objektivu puškohledu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace krytky objektivu:

- Ujistěte se, že máte správnou velikost krytky (55mm nebo 60mm).
- Očistěte objektiv puškohledu od prachu a nečistot.
- Umístěte krytku objektivu na objektiv puškohledu a jemně ji otočte, dokud nebude pevně usazena.

2. Použití otočného dope disku:

- Otočte disk podle potřeby, abyste získali informace o větru a elevaci.
- Ujistěte se, že disk je správně nastaven pro aktuální podmínky střílení.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte krytku a čistěte ji měkkým hadříkem.
- Vyhněte se používání agresivních čisticích prostředků, které by mohly poškodit materiál.

Pokyny pro likvidaci

- Krytku objektivu likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci, pokud to je možné.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že jste zvolili krytku objektivu Butler Creek Element Scope Cap. Doufáme, že vám poskytne dlouhodobou a bezpečnou službu.