

BORE-MAX SPEED BRUSH - 22/223 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH

The Bore-Max Speed Brush is a component of the Bore-Max Speed Clean System for faster and easier bore cleaning. Carbon build-up not only affects performance and accuracy, but also causes degradation of the bore. Carbon build-up also insulates the copper fouling in the bore making it difficult to dissolve and remove with bore solvent. Using a bore brush to remove this carbon build-up is the best way to tackle the job. In order to achieve maximum effectiveness, there needs to be an optimal balance between bristle density and bristle flexibility. Having too few bristles is a waste of time and too many won't provide enough flexibility to navigate the lands and grooves of the bore. The bristle configuration of the Bore-Max Speed Brush provides maximum scrubbing density removing more carbon with each pass and getting maximum results faster.



Attributes

- Name: 22/223 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH
- Manufacturer: REAL AVID
- Product no.: 100047668
- Mfr. No.: AVBMSB223
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Style: Rifle
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 70mm
- Shipping length: 171mm
- UPC: 813119013362

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BoreMax Speed Brush](#)
- [English: BOREMAX SPEED BRUSH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Brosse BoreMax Speed](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la BoreMax Speed Brush](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for BOREMAX SPEED BRUSH](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla szczotki BoreMax Speed](#)
- [Suomi: BOREMAX SPEED BRUSH Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro BOREMAX SPEED BRUSH](#)

Sicherheitshinweise für die BoreMax Speed Brush

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die BoreMax Speed Brush von REAL AVID entschieden haben. Diese Bürste ist ein wichtiger Bestandteil des BoreMax Speed Clean Systems, das Ihnen hilft, Ihren Lauf schnell und effektiv zu reinigen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die BoreMax Speed Brush nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie die Bürste regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, um sicherzustellen, dass sie sicher zu verwenden ist.
- Achten Sie darauf, dass die Bürste bei der Verwendung nicht mit anderen Oberflächen oder Materialien in Kontakt kommt, die zu Verletzungen führen könnten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie bei der Verwendung der BoreMax Speed Brush geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Verwenden Sie die Bürste nur bei einer sicheren und stabilen Waffe, die sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Verwendung der Bürste entladen ist und keine Munition in der Nähe ist.
- Üben Sie beim Reinigen des Laufs Vorsicht und Geduld aus, um Beschädigungen am Lauf zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Wählen Sie die geeignete BoreMax Speed Brush für Ihre Kalibergröße (22 Caliber .223.224).

2. Verwendung:

- Führen Sie die BoreMax Speed Brush vorsichtig in den Lauf ein.
- Bewegen Sie die Bürste in einer gleichmäßigen, sanften Bewegung hin und her, um Kohlenstoffablagerungen zu entfernen.
- Wiederholen Sie den Vorgang, bis der Lauf sauber ist.
- Nach der Verwendung reinigen Sie die Bürste gründlich, um Ablagerungen zu entfernen.

3. Nachsorge:

- Überprüfen Sie den Lauf auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass er vollständig trocken ist, bevor Sie das nächste Mal schießen.
- Lagern Sie die Bürste an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die BoreMax Speed Brush gemäß den örtlichen Vorschriften für Haushaltsabfälle.
- Wenn die Bürste beschädigt oder nicht mehr brauchbar ist, stellen Sie sicher, dass sie sicher verpackt ist,

um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Verwendung der BoreMax Speed Brush wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von REAL AVID oder besuchen Sie die offizielle Website.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, um Hilfe zu bitten.

BOREMAX SPEED BRUSH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BOREMAX SPEED BRUSH 22/223 CALIBER. This product is designed to enhance your bore cleaning experience, ensuring optimal performance and accuracy of your firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** The BOREMAX SPEED BRUSH is designed for safe use in bore cleaning. Always follow the safety instructions to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a product recall, you will be notified through standardized recall notices. Ensure you stay informed about any updates.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure the platform meets all safety requirements to protect your rights as a consumer.
- **Special Consumer Focus:** Extra precautions are in place for vulnerable groups. Keep the product out of reach of children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the relevant EU-based contact information provided with the product.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about unsafe products through the EU's Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear safety goggles when using the bore brush to protect your eyes from debris.
- Ensure the firearm is unloaded before cleaning to prevent accidental discharge.
- Use the bore brush only for its intended purpose; do not use it for any other applications.
- Inspect the bore brush for any damage before use. Do not use if the bristles are worn or frayed.
- Keep the bore brush and cleaning solvents out of reach of children and pets.
- Follow the manufacturer's recommendations for cleaning solvents to avoid chemical reactions.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparing the Firearm:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Remove the magazine and check the chamber to confirm the firearm is unloaded.

2. Using the BoreMax Speed Brush:

- Select the appropriate caliber brush for your firearm (22 Caliber / .223.224).
- Attach the bore brush to a cleaning rod securely.
- Apply a suitable bore cleaning solvent to the brush.
- Insert the brush into the bore and push it through from the chamber to the muzzle.
- Repeat the process several times to effectively remove carbon buildup.
- After cleaning, remove the brush and clean the bore with a dry patch to remove any remaining solvent.

3. PostUsage Care:

- Clean the bore brush after each use to maintain its effectiveness.
- Store the bore brush in a dry place, away from moisture and direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the BOREMAX SPEED BRUSH in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling the materials where possible.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the BOREMAX SPEED BRUSH, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your BOREMAX SPEED BRUSH. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el BoreMax Speed Brush de REAL AVID. Este cepillo está diseñado para facilitar la limpieza de cañones de armas de fuego de forma eficaz y segura. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu tipo de arma y calibre.
- Siempre utiliza el BoreMax Speed Brush en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada para su uso.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el cepillo si está dañado o si las cerdas están desgastadas.
- Sigue las instrucciones de uso para minimizar el riesgo de accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de protección al limpiar el cañón para evitar que partículas o residuos entren en tus ojos.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y en una posición segura antes de comenzar la limpieza.
- No apliques demasiada presión al usar el cepillo, ya que esto puede dañar el cañón.
- Evita el contacto directo de las cerdas con la piel para prevenir irritaciones.
- Almacena el cepillo en un lugar seco y fresco para evitar la corrosión de las cerdas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Arma

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Coloca el arma en una superficie estable y segura.

2. Uso del BoreMax Speed Brush

- Inserta el BoreMax Speed Brush en el cañón del arma.
- Gira el cepillo suavemente mientras lo mueves hacia adelante y hacia atrás.
- Realiza varias pasadas para eliminar la acumulación de carbono.
- Retira el cepillo y limpia el cañón con un solvente adecuado para cañones.

3. Finalización del Proceso

- Limpia el BoreMax Speed Brush después de cada uso para prolongar su vida útil.
- Almacena el cepillo en su estuche o en un lugar designado.

Instrucciones de Eliminación

- Si el BoreMax Speed Brush está dañado o ya no es útil, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de limpieza y materiales no deseados.
- No arrojes el cepillo en el medio ambiente; utiliza los puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso seguro del BoreMax Speed Brush, consulta con el fabricante o busca información adicional en su sitio web. Recuerda que es importante seguir todas las instrucciones de

seguridad para garantizar tu bienestar y el correcto funcionamiento del producto.

Por favor, mantén esta guía a mano para futuras referencias y asegúrate de seguir todas las recomendaciones de seguridad. Tu seguridad y la de los demás es lo más importante.

Guide de Sécurité pour la Brosse BoreMax Speed

Introduction

La brosse BoreMax Speed est conçue pour faciliter le nettoyage des canons de carabine de calibre 22. Bien que ce produit soit efficace, il est essentiel de l'utiliser en toute sécurité. Ce guide te fournira des informations sur les précautions à prendre, les instructions d'utilisation, et les procédures de mise au rebut.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Garde la brosse hors de portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état de la brosse pour éviter toute usure excessive.
- Ne jamais utiliser la brosse si elle est endommagée.
- Évite de laisser la brosse exposée à des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive).

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise des gants de protection lors de la manipulation de la brosse pour éviter tout contact direct avec des résidus de carbone.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'utiliser la brosse.
- Ne pas forcer la brosse dans le canon. Utilise des mouvements doux et contrôlés.
- Évite d'utiliser des solvants agressifs qui pourraient endommager la brosse ou le canon.
- Ne laisse pas la brosse dans le canon après utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris des gants et un solvant pour canon approprié.

2. Utilisation de la brosse :

- Insère la brosse BoreMax Speed dans le canon.
- Effectue des mouvements de va-et-vient doux pour éliminer l'accumulation de carbone.
- Retire la brosse et nettoie-la après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Répète le processus si nécessaire jusqu'à ce que le canon soit propre.

3. Après utilisation :

- Nettoie soigneusement la brosse avec un solvant pour canon.
- Range la brosse dans un endroit sec et sûr, loin des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la brosse dans des déchets ménagers non triés.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des produits en métal et en plastique.
- Si la brosse est usée ou endommagée, dépose-la dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la brosse BoreMax Speed, consulte le site web du fabricant ou le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires.

En suivant ces lignes directrices, tu peux utiliser la brosse BoreMax Speed en toute sécurité et efficacement. Rappelle-toi de toujours rester vigilant et de respecter les protocoles de sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per la BoreMax Speed Brush

Introduzione

Grazie per aver scelto la BoreMax Speed Brush di REAL AVID. Questa spazzola è progettata per facilitare la pulizia del calciolo delle armi calibro 22. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la spazzola BoreMax Speed Brush solo per il suo scopo previsto.
- Non utilizzare la spazzola se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Tieni la spazzola e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o residui.
- Non esercitare una pressione eccessiva sulla spazzola durante la pulizia per evitare danni al calciolo.
- Utilizza solo solventi per calcioli raccomandati per evitare reazioni chimiche indesiderate.
- Non utilizzare la spazzola in ambienti umidi o bagnati per evitare scivolamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di iniziare la pulizia.
- Rimuovi eventuali residui di polvere o sporcizia visibili.

2. Utilizzo della Spazzola:

- Inserisci la BoreMax Speed Brush nel calciolo, assicurandoti che sia ben posizionata.
- Esegui movimenti lenti e costanti avanti e indietro per rimuovere l'accumulo di carbonio.
- Dopo ogni passaggio, rimuovi la spazzola e verifica il calciolo per eventuali residui.
- Ripeti il processo fino a ottenere un calciolo pulito.

3. Pulizia della Spazzola:

- Dopo l'uso, pulisci la spazzola con un panno asciutto per rimuovere residui di carbonio.
- Conserva la spazzola in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare la spazzola BoreMax Speed Brush nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se la spazzola è danneggiata, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto del settore.

Grazie per aver scelto la BoreMax Speed Brush. Utilizzala in modo sicuro e responsabile per garantire prestazioni ottimali e sicurezza.

Bruksanvisning for BOREMAX SPEED BRUSH

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av BOREMAX SPEED BRUSH. Dette produktet er en viktig del av BoreMax Speed Clean System, designet for effektiv og sikker rengjøring av løpet på ditt våpen. Følg nøye med på sikkerhetsinstruksjonene nedenfor for å sikre en trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid BOREMAX SPEED BRUSH i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke et skadet produkt.
- Oppbevar produktet på et tørt og sikkert sted.
- Vær oppmerksom på at karbonoppbygging kan påvirke ytelsen og presisjonen til våpenet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk vernebriller for å beskytte øynene mot eventuelle partikler som kan løsne under rengjøring.
- Unngå å bruke BOREMAX SPEED BRUSH på våpen som er ladd med ammunisjon. Sørg for at våpenet er helt avfyrt og sikkert før rengjøring.
- Ikke bruk produktet på andre overflater enn løpet på ditt våpen.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for rengjøringsmidler og løsemidler.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og sikkert.
- Samle nødvendige rengjøringsmidler og verktøy.

2. Bruk av BOREMAX SPEED BRUSH:

- Sett børsten inn i løpet forsiktig.
- Vri børsten i en sirkulær bevegelse for å fjerne karbonoppbygging.
- Gjenta prosessen flere ganger for best resultat.
- Rengjør børsten etter bruk og oppbevar den på et tørt sted.

3. Etter bruk:

- Kontroller løpet for eventuelle rester av karbon eller smuss.
- Sørg for at løpet er helt tørt før du lagrer våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Kast brukte rengjøringsmidler og børster i henhold til lokale forskrifter for farlig avfall.
- Unngå å kaste produkter i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for riktig avfallsbehandling.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til BOREMAX SPEED BRUSH, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv rengjøring av løpet på ditt våpen.
Takk for at du valgte BOREMAX SPEED BRUSH.

Instrukcja bezpieczeństwa dla szczotki BoreMax Speed

Wprowadzenie

Szczotka BoreMax Speed jest częścią systemu czyszczenia BoreMax Speed, zaprojektowanego w celu szybszego i łatwiejszego czyszczenia lufy. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu oraz zalecenia dotyczące jego konserwacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przechowuj szczotkę w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotki. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, zaprzestań jej używania.
- Nie używaj szczotki, jeśli jest mokra lub zanieczyszczona.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne, podczas czyszczenia lufy.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie używaj szczotki do lufy w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do jej stanu lub czystości.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia lufy.
- Unikaj kontaktu szczotki z innymi materiałami, które mogą powodować zarysowania lub uszkodzenia.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne akcesoria do czyszczenia, w tym szczotkę BoreMax Speed oraz odpowiedni rozpuszczalnik do lufy.

2. Czyszczenie lufy:

- Nałóż odpowiednią ilość rozpuszczalnika na szczotkę.
- Wprowadź szczotkę do lufy i wykonuj ruchy w przód i w tył, aby usunąć nagromadzony węgiel.
- Kontynuuj czyszczenie, aż lufa będzie czysta.

3. Po czyszczeniu:

- Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie umyj szczotkę i przechowuj ją w suchym miejscu.
- Sprawdź, czy lufa jest całkowicie sucha przed ponownym załadowaniem broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużytą szczotkę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne sytuacje.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa zapewni efektywne i bezpieczne użytkowanie szczotki BoreMax Speed. Dbaj o swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych, stosując się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

BOREMAX SPEED BRUSH Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BOREMAX SPEED BRUSH tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, eikä muuhun käyttöön.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja, kun käytät BoreMax Speed Brushia.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen harjan käyttöä.
- Älä käytä harjaa, jos se on vaurioitunut tai kulunut, sillä se voi aiheuttaa vahinkoa.
- Vältä liiallista painetta harjaa käytettäessä, jotta et vahingoita piippua.
- Pidä harja poissa lasten ulottuvilta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja puhdistustarvikkeet ovat valmiina.
2. **Harjan käyttö:**
 - Kiinnitä BoreMax Speed Brush aseeseen tuloaukkoon.
 - Vedä harja hitaasti ja tasaisesti tuloaukkoa pitkin, varmistaen, että se liikkuu esteiden yli.
 - Toista prosessi tarvittaessa, kunnes tulo on puhdas.
3. **Puhdistus:** Puhdista harja käytön jälkeen vedellä ja saippualla, ja anna sen kuivua ennen säilytystä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteenhuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, erityisesti jos se on vaurioitunut tai sisältää kemikaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset tiedot ja mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö BOREMAX SPEED BRUSH tuotteelle.

Bezpečnostní pokyny pro BOREMAX SPEED BRUSH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BoreMax Speed Brush. Tento produkt je určen pro rychlé a efektivní čištění hlavně zbraní ráže 22/223. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, přečtěte si následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt používáte pouze pro zamýšlený účel.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zvířat.
- Při používání produktu dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s pokožkou a očima. Používejte ochranné brýle a rukavice, pokud je to nutné.
- Pokud dojde k úrazu nebo nehodě, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození. Pokud je produkt poškozen, přestaňte ho používat.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím kartáče se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.
- Používejte kartáč pouze na chlazené hlavě.
- Při čištění hlavně se vyvarujte nadměrného tlaku, který by mohl poškodit drážky.
- Nikdy nepoužívejte kartáč s chemickými čistíči, které nejsou určeny pro použití s hlavními zbraní.
- Při čištění zbraně se ujistěte, že jste v dobře větraném prostoru.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a ochranné pomůcky.
- Zkontrolujte, zda je BoreMax Speed Brush čistý a bez poškození.

2. Použití:

- Vložte kartáč do hlavně zbraně.
- Pomalu a rovnoměrně pohybujte kartáčem tam a zpět, abyste odstranili akumulaci uhlíku.
- Po každém průchodu kartáčem zkontrolujte jeho stav a případně vyčistěte.

3. Údržba:

- Po použití důkladně vyčistěte kartáč a uložte ho na suchém místě.
- Pravidelně kontrolujte kartáč na opotřebení a vyměňte ho, pokud je to nutné.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepalte produkt ani obaly, pokud to není povoleno.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní autoritu nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a přejeme vám bezpečné a efektivní používání BoreMax Speed Brush.