

ARCHANGEL 9-22 RUGER 10/22® MAGAZINES - 10/22® 9-22 MAG W/ NOMAD SLEEVE .22LR 25RD POLYMER BLACK

Fits Ruger® 10 / 22® models and variants in .22 LR Does NOT work with Standard 10/22® stocks Magazine body constructed of legendary high strength, carbon fiber and glass reinforced black polymer Injection molded magazine follower, feed lip insert, & base plate Magazine spring formed from heat treated chrome silicon wire No sleeve - available separately for purchase (AA110) Lifetime Warranty Made in USA



Attributes

- Name: 10/22® 9-22 MAG W/ NOMAD SLEEVE .22LR 25RD POLYMER BLACK
- Manufacturer: PRO MAG
- Product no.: 100053768
- Mfr. No.: AA922-A1
- Capacity: 25-Round
- Cartridge: 22 Long Rifle
- Finish: Black
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.381kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 330mm
- UPC: 708279010477

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZIN](#)
- [English: ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINES Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les chargeurs ARCHANGEL 922 RUGER 10/22®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINES PRO MAG 10/22® 922 MAG W/ NOMAD SLEEVE .22LR 25RD POLYMER BLACK](#)
- [Norsk: Sikkerhetsveiledning for ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGASIN](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa produktu](#)
- [Suomi: ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINES KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINES PRO MAG 10/22® 922 MAG W/ NOMAD SLEEVE .22LR 25RD POLYMER BLACK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání zásobníku ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINES PRO MAG 10/22® 922 MAG W/ NOMAD SLEEVE .22LR 25RD POLYMER BLACK](#)

Sicherheitshinweise für das ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZIN

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Nutzung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt korrekt und sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mindestens 18 Jahre alt sind.
- Bewahren Sie das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Ruger® 10/22® Modellen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Magazin auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie sich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur .22 LR Munition, die für Ihr Ruger® 10/22® Modell geeignet ist.
- Laden Sie das Magazin nur in einer sicheren Umgebung, fern von Personen und Tieren.
- Achten Sie beim Laden des Magazins darauf, dass die Munition richtig eingelegt ist.
- Überprüfen Sie nach dem Laden des Magazins, ob es korrekt und sicher im Magazinschacht sitzt.
- Vermeiden Sie es, das Magazin zu überladen. Das Magazin hat ein Fassungsvermögen von 25 Schuss.
- Halten Sie den Abzug der Waffe immer in einer sicheren Position, bis Sie bereit sind zu schießen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Magazins:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Nehmen Sie das Magazin und setzen Sie es vorsichtig in den Magazinschacht ein, bis es einrastet.
- Überprüfen Sie, ob das Magazin sicher sitzt.

2. Laden des Magazins:

- Halten Sie das Magazin mit der offenen Seite nach oben.
- Legen Sie die .22 LR Munition in die vorgesehenen Fächer, bis das Magazin voll ist.
- Achten Sie darauf, dass die Munition mit der Spitze nach oben zeigt.

3. Entfernen des Magazins:

- Drücken Sie den Magazinfreigabeschalter, um das Magazin zu lösen.
- Ziehen Sie das Magazin vorsichtig aus dem Magazinschacht.

4. Reinigung und Wartung:

- Reinigen Sie das Magazin regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Überprüfen Sie die Magazinlippen und die Grundplatte auf Verschleiß oder Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Magazin beschädigt ist, bringen Sie es zu einer geeigneten Sammelstelle für gefährliche Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Hersteller oder Verkäufer. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und das Produkt verantwortungsbewusst zu verwenden.

Vielen Dank, dass Sie sich für das ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZIN entschieden haben. Sicherheit hat oberste Priorität!

ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINES

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINES. This guide provides essential safety instructions and precautions to ensure safe handling and use of your magazine. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always treat the magazine as if it is loaded.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the magazine for damage before each use. Do not use if damaged.
- Store the magazine in a safe and secure location.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the magazine is compatible with your Ruger® 10/22® model. This magazine does not work with standard 10/22® stocks.
- Use only .22 LR cartridges in this magazine.
- Do not attempt to modify or disassemble the magazine.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures or harsh chemicals.
- Do not overload the magazine beyond its 25round capacity.
- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when loading or unloading the magazine.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded before installing the magazine.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Push the magazine firmly into the magazine well until it clicks into place.

2. Loading the Magazine:

- Hold the magazine in one hand and use the other hand to insert .22 LR cartridges into the magazine.
- Press down on the cartridge until it is seated properly in the magazine.
- Repeat until the magazine is loaded to the desired capacity, not exceeding 25 rounds.

3. Using the Magazine:

- Insert the loaded magazine into the firearm as described in the installation section.
- Ensure the magazine is securely in place before attempting to fire the firearm.
- Follow the firearm manufacturer's instructions for firing and unloading.

4. Unloading the Magazine:

- Remove the magazine from the firearm.
- Press the magazine release button on the firearm to detach the magazine.
- Eject any remaining cartridges from the magazine by pressing down on the follower.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer usable, consider recycling the polymer material if possible.
- Do not dispose of the magazine in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to your local authorities or the manufacturer's support resources. Ensure that you have all relevant information about your product when seeking assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINES. Always prioritize safety and compliance with local laws.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el cargador ARCHANGEL 922 para tu Ruger 10/22. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y durabilidad. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el cargador fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el cargador regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- Utiliza solo munición recomendada para el cargador ARCHANGEL 922 (.22 LR).
- Nunca modifiques el cargador ni lo uses de manera no autorizada.
- Si experimentas algún mal funcionamiento, deja de usar el cargador y contacta con el soporte técnico.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el cargador si está dañado o si presenta signos de desgaste.
- Asegúrate de que el cargador esté completamente insertado en el arma antes de disparar.
- No intentes forzar el cargador en el arma; esto puede causar daños.
- Mantén el área de disparo despejada y asegúrate de que no haya personas o animales en el camino de la trayectoria de la bala.
- Siempre utiliza protección ocular y auditiva al disparar.
- No apuntes el arma hacia ti mismo o hacia otras personas, incluso si crees que está descargada.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cargador:

- Alinea el cargador con la abertura del receptor del arma.
- Inserta el cargador firmemente hasta que escuches un clic, indicando que está en su lugar.
- Asegúrate de que el cargador esté completamente asentado antes de proceder.

2. Uso del Cargador:

- Carga el cargador con munición .22 LR siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el cargador esté lleno y correctamente instalado en el arma.
- Dispara siguiendo las pautas de seguridad establecidas anteriormente.

3. Mantenimiento:

- Limpia el cargador regularmente con un paño seco para eliminar la suciedad y los residuos.
- No sumerjas el cargador en agua ni lo expongas a productos químicos agresivos.
- Revisa el muelle del cargador y otros componentes en busca de desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- El cargador ARCHANGEL 922 debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre productos de plástico y residuos peligrosos.
- No arrojes el cargador en la basura común.
- Consulta con las autoridades locales sobre los métodos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local. Recuerda que siempre es importante tener un punto de contacto para resolver cualquier duda o inquietud relacionada con la seguridad del producto.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno. Siempre actúa con precaución y sigue estas directrices para disfrutar de tu cargador ARCHANGEL 922 de manera segura.

Guide de sécurité pour les chargeurs ARCHANGEL 922 RUGER 10/22®

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les chargeurs ARCHANGEL 922 RUGER 10/22®. Ce document est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Il est important de lire et de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état du chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants.
- Ne modifie pas le chargeur ou ses composants sans l'approbation du fabricant.
- En cas de problème ou de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise uniquement des munitions compatibles avec le calibre .22 LR.
- Ne charge pas le chargeur avec plus de 25 cartouches.
- Assure-toi que le chargeur est correctement inséré dans l'arme avant de l'utiliser.
- Évite de pointer l'arme dans une direction non sécurisée lorsque tu manipules le chargeur.
- Ne tente pas de démonter le chargeur pendant qu'il est chargé.
- Garde le chargeur propre et exempt d'humidité pour éviter la corrosion.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du chargeur :

- Prends le chargeur ARCHANGEL 922 et vérifie qu'il est en bon état.
- Aligne le chargeur avec la fente prévue sur l'arme Ruger 10/22®.
- Pousse le chargeur fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

2. Chargement du chargeur :

- Tiens le chargeur dans une main et les cartouches dans l'autre.
- Insère les cartouches une par une dans le chargeur, en t'assurant qu'elles sont correctement orientées.
- Ne dépasse pas la capacité maximale de 25 cartouches.

3. Utilisation :

- Une fois le chargeur chargé, insère-le dans l'arme.
- Vérifie que l'arme est en mode de sécurité avant de procéder.
- Suis les instructions de l'arme pour tirer en toute sécurité.

4. Retrait du chargeur :

- Après utilisation, retire le chargeur de l'arme en appuyant sur le bouton de libération.
- Vérifie que l'arme est déchargée avant de manipuler le chargeur.

Instructions d'élimination

- Dispose du chargeur de manière responsable en respectant les réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le chargeur dans des poubelles ordinaires.
- Renseigne-toi sur les points de collecte ou les programmes de recyclage pour les produits en polymère.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou contacte un professionnel qualifié. Assure-toi de toujours avoir des informations à jour sur la sécurité des produits.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, tu contribues à garantir une utilisation sécurisée et agréable de ton chargeur ARCHANGEL 922 RUGER 10/22®.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINES PRO MAG 10/22® 922 MAG W/ NOMAD SLEEVE .22LR 25RD POLYMER BLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore ARCHANGEL 922 per la tua Ruger® 10/22®. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il caricatore sia compatibile con il tuo modello Ruger® 10/22® in .22 LR.
- Non utilizzare il caricatore con calci standard 10/22®.
- Controlla regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il caricatore se danneggiato o difettoso.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando maneggi armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il caricatore.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la sua capacità nominale di 25 colpi.
- Utilizza solo munizioni .22 LR di alta qualità e compatibili.
- Non tentare di modificare o riparare il caricatore da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Allinea il caricatore con l'apertura del ricevitore dell'arma.
- Spingi il caricatore verso l'alto fino a quando non scatta in posizione.

2. Rimozione del Caricatore

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore.
- Estrarre il caricatore dal ricevitore.

3. Caricamento del Caricatore

- Inserisci le munizioni nel caricatore, assicurandoti di rispettare la capacità massima di 25 colpi.
- Controlla che le munizioni siano caricate correttamente e che il caricatore non sia deformato.

4. Uso del Caricatore

- Dopo aver caricato il caricatore e installato l'arma, segui tutte le procedure di sicurezza per il tiro.
- Non lasciare mai l'arma incustodita con munizioni nel caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il caricatore è arrivato alla fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali per i materiali plastici.
- Non gettare il caricatore in un normale cestino dei rifiuti. Contatta un centro di riciclaggio locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo a questo prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) per garantire la tua sicurezza e quella degli altri. Segui queste istruzioni per un utilizzo sicuro e responsabile del tuo caricatore ARCHANGEL 922.

Sikkerhetsveiledning for ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGASIN

Innledning

Takk for at du har valgt ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® magasin. Denne sikkerhetsveiledningen er utformet for å hjelpe deg med å bruke produktet på en trygg og ansvarlig måte. Vennligst les og følg alle instruksjoner nøye for å sikre din sikkerhet og for å opprettholde produktets ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Oppbevar magasinet utilgjengelig for barn og andre personer som ikke har tillatelse til å bruke det.
- Bruk magasinet kun med compatible Ruger® 10/22® modeller.
- Unngå å bruke magasinet med standard 10/22® kolber, da dette kan føre til skader.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter vedrørende bruk av skytevåpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller og hørselsvern når du håndterer skytevåpen.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du setter inn magasinet.
- Kontroller at magasinet er riktig installert før bruk for å unngå uventede feil.
- Ikke overfyll magasinet utover den angitte kapasiteten på 25 skudd.
- Unngå å bruke magasinet i våte eller fuktige forhold, da dette kan påvirke ytelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at våpenet er i en sikker tilstand og at det ikke er ammunisjon i kammeret.

2. Installasjon:

- Sett magasinet inn i våpenets magasinåpning til det klikker på plass.
- Kontroller at magasinet sitter sikkert før du fortsetter.

3. Bruk:

- Last magasinet med .22 LR ammunisjon til den angitte kapasiteten.
- Når magasinet er lastet, kan du bruke våpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Etter bruk, fjern magasinet fra våpenet før du oppbevarer det.

4. Etter bruk:

- Tøm magasinet og rengjør det regelmessig for å opprettholde ytelsen.
- Oppbevar magasinet på et tørt og sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall som inneholder plastmaterialer må kastes i henhold til lokale retningslinjer for plastavfall.
- Sørg for at alle deler av magasinet er avhendet på en miljøvennlig måte.
- Ikke kast magasinet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® magasin, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det er viktig å ha tilgang til informasjon for å sikre trygg bruk av produktet.

Avslutning

Ved å følge disse sikkerhetsveiledningene kan du bidra til en tryggere opplevelse når du bruker ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® magasin. Takk for at du tar deg tid til å lese denne veiledningen, og vær alltid oppmerksom på sikkerhet.

Instrukcja bezpieczeństwa produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup magazynka ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINES PRO MAG 10/22® 922 MAG W/ NOMAD SLEEVE .22LR 25RD POLYMER BLACK. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu. Niniejsza instrukcja jest zgodna z regulacjami ogólnymi dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (EU GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Produkt przeznaczony jest do użytku tylko przez osoby pełnoletnie, które posiadają odpowiednie umiejętności i wiedzę do jego obsługi.
- Należy zachować ostrożność podczas korzystania z magazynków oraz broni palnej.
- Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzać produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używać produktu.
- Używać tylko oryginalnych części i akcesoriów zalecanych przez producenta.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że magazynki są odpowiednio zainstalowane w broni przed użyciem.
- Nigdy nie kieruj broni w stronę osób ani zwierząt.
- Zawsze traktuj broń jako załadowaną, nawet jeśli uważasz, że jest pusta.
- Nie używaj magazynka z uszkodzoną lub niekompletną bronią.
- Nie próbuj modyfikować magazynka ani używać go w sposób, do którego nie został zaprojektowany.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja magazynka:

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i niezaładowana.
- Włóż magazynek do komory broni, aż usłyszysz kliknięcie, które oznacza, że magazynek jest prawidłowo zainstalowany.
- Sprawdź, czy magazynek jest stabilny i nie wystaje z broni.

2. Użytkowanie magazynka:

- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj, czy magazynek działa prawidłowo, a amunicja jest odpowiednia dla modelu 10/22.
- Po zakończeniu użycia, wyjmij magazynek z broni i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizacja produktu powinna odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj magazynka do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, zaleca się skontaktowanie się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne informacje dotyczące produktu, aby uzyskać pomoc.

Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz zgodności z regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów. Pamiętaj, że odpowiedzialne korzystanie z produktów jest kluczowe dla Twojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych.

ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINES KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® lipasohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi Ruger® 10/22® malleissa ja variantteissa kaliberissa .22 LR.
- Älä käytä tuotetta standardien 10/22® kiväärien kanssa, sillä se ei ole yhteensopiva.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytettäessä

- Käytä vain suositeltuja ammuksia (.22 LR) lippaan täyttämiseen.
- Älä yritä muokata tai korjata lippasta itse.
- Varmista, että lippaan syöttäjä on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä altista lippaita äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Käytä lippaita vain laillisissa ja turvallisissa ympäristöissä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja että se ei ole ladattu.
- Aseta lippaan syöttäjä aseeseen siten, että se napsahtaa paikoilleen.
- Tarkista, että lippaan pohjalevy on kunnolla kiinnitetty.

2. Käyttö:

- Lataa lippaat vain suositelluilla .22 LR patruunoilla.
- Aseta lippaat aseeseen ja varmista, että ne ovat turvallisesti paikallaan.
- Käytä asetta aina turvallisesti ja vastuullisesti, noudattaen paikallisia lakeja ja sääntöjä.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätiedot ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tuotteesta tai tarvitset lisätietoja, voit ottaa yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate palvelusta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet.

Yhteenveto

ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® lipas on suunniteltu erityisesti Ruger® 10/22® malleille. Noudata aina turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Pidä tuote huolellisesti, ja ilmoita mahdollisista ongelmista asianomaisille viranomaisille.

Säkerhetsinstruktioner för ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINES PRO MAG 10/22® 922 MAG W/ NOMAD SLEEVE .22LR 25RD POLYMER BLACK

Introduktion

Tack för att du valt ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® magasin. Denna produkt är utformad för att ge pålitlig prestanda och säkerhet under användning. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten för att säkerställa en säker och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med Ruger® 10/22® modeller och varianter i .22 LR.
- Fungerar INTE med standard 10/22® kolvar.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan användning.
- Använd inte magasinet om det är skadat eller slitet.
- Undvik att använda magasinet i extrem värme eller kyla.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Se till att vapnet är avstängt och inte laddat.
- Placera magasinet i vapnets magasinöppning tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter fast ordentligt.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med högst 25 patroner av .22 LR.
- Se till att patronerna är korrekt placerade i magasinet.
- Kontrollera att magasinet är ordentligt installerat innan du avfyrar.

3. Underhåll av magasinet:

- Rengör magasinet regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Använd en mjuk borste och ett lämpligt rengöringsmedel för att ta bort skräp och smuts.
- Inspektera magasinet för sprickor eller skador efter varje användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera trasiga eller skadade magasin på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.

- Använd inte magasinet om det är skadat; återvinn det istället.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® magasin. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av produkter.

Návod k bezpečnému používání zásobníku ARCHANGEL 922 RUGER 10/22® MAGAZINES PRO MAG 10/22® 922 MAG W/ NOMAD SLEEVE .22LR 25RD POLYMER BLACK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili zásobník ARCHANGEL 922 pro modely Ruger® 10/22®. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, aby se zajistilo jeho bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zásobník byl navržen tak, aby splňoval vysoké standardy bezpečnosti a kvality.
- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a osob, které nejsou schopny bezpečně manipulovat s municí.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poškození nebo neobvyklé chování zásobníku, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze s modely Ruger® 10/22® v ráži .22 LR.
- Zásobník nefunguje s běžnými pažbami 10/22®.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zásobník správně nainstalován a zajištěn.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnostní opatření při manipulaci s municí:
 - Zásobník vždy nabíjejte a vybírejte na bezpečném místě.
 - Před manipulací s municí se ujistěte, že je zbraň vybitá.
 - Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace zásobníku:

- Ujistěte se, že zbraň je vybitá a bezpečně umístěna.
- Vložte zásobník do zásobníkové šachty, dokud neuslyšíte kliknutí.
- Zkontrolujte, zda je zásobník pevně zajištěn a stabilní.

2. Použití zásobníku:

- Před nabitím zásobníku se ujistěte, že je zbraň v bezpečném režimu.
- Nabijte zásobník .22 LR municí, maximálně 25 nábojů.
- Po nabití zásobníku vložte zbraň do režimu střelby a připravte se na použití.
- Po použití vždy vyjměte zásobník a zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobník a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nezapomínejte na ekologickou likvidaci plastových a polymerových materiálů.
- Pokud je zásobník poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho bezpečné zničení nebo recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu, neváhejte se obrátit na odborníka nebo autorizovaný servis. Vždy si uchovejte doklady o koupi produktu pro případ reklamace nebo dotazů.

Děkujeme, že jste si vybrali zásobník ARCHANGEL 922. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.