

RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS - PC BACKPACKER STOCK FOR RUGER PC CARBINE GRAY

A Backpacker Stock for Your Ruger PC Carbine

When the Backpacker Stock first emerged for the popular Ruger 10/22®, enthusiasts flocked to the streamlined design that made takedown models of the 10/22 easy to carry. Now, that same functionality is available to owners of the Ruger PC Carbine®, which operates with the same quick-takedown mechanism as the 10/22. This Magpul Backpacker Stock provides ultimate portability and provides many of the same features found in the original X-22 Backpacker. You'll find the same interface that locks the two separate halves of the gun together for transport and storage, and there are M-LOK attachment slots on the forend that make adding accessories a breeze. Ruger® models equipped with chassis and/or tubular handguards utilize a Modular Handguard Mount which will need to be replaced by the end user with a standard Takedown Block in order to mount the Magpul Forend. Each Magpul PC Carbine® Backpacker Stock includes two storage locations, one found in the water-resistant grip and the other in the cheek riser that accommodates storage for a single pistol magazine. The size of this rear compartment will accommodate magazines up to the size of Magpul's PMA 21 GL9. This drop-in stock fit is designed to work with PC Carbines chambered in 9mm and .40 S&W, and there are interchangeable cheek risers that will work for mounted optics. A non-slip rubber butt pad ensures shooting comfort, and you can add an additional 3/8-inch insert to adjust the length-of-pull.



Attributes

- Name: PC BACKPACKER STOCK FOR RUGER PC CARBINE GRAY
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100055448
- Mfr. No.: MAG1076-GRY
- Color: Gray
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: PC Carbine
- Weight: 1.31 lbs
- Delivery weight: 0.966kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 546mm
- UPC: 840815130734

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK](#)
- [English: Ruger PC Carbine Backpacker Stocks Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Crosse Backpacker Magpul pour Ruger PC Carbine](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Magpul PC Carbine® Backpacker Stock](#)
- [Norsk: Brukermanual for RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK FOR RUGER PC CARBINE GRAY](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kolby RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití pro RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK von MAGPUL entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine einfache und sichere Nutzung zu ermöglichen. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die bestmögliche Erfahrung mit deinem Produkt zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Backpacker Stock nur mit kompatiblen Ruger PC Carbines.
- Achte darauf, dass der Stock sicher und korrekt an der Waffe montiert ist, bevor du das Produkt benutzt.
- Vermeide es, das Produkt unter extremen Bedingungen (z.B. extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit) zu lagern oder zu verwenden.
- Trage beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Montiere den Backpacker Stock gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Überprüfe die Verbindung zwischen der Waffe und dem Stock, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt.

2. Nutzung

- Halte die Waffe immer in eine sichere Richtung.
- Betätige den Abzug nur, wenn du sicher bist, dass sich kein Mensch oder Tier im Schussfeld befindet.
- Verwende die Stauraumoptionen im Griff und in der Wangenauflage nur für die vorgesehenen Magazine.
- Achte darauf, dass du die Waffe regelmäßig wartest und reinigst, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronik und Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir spezifische Hilfe und Informationen zu deinem Produkt bieten.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise befolgst. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Ruger PC Carbine Backpacker Stocks Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Ruger PC Carbine Backpacker Stock. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before using your Backpacker Stock.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always handle the firearm safely and responsibly.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the Backpacker Stock.
- Use only compatible Ruger PC Carbines chambered in 9mm and .40 S&W with this stock.
- Use the provided storage compartments for magazines only; do not overload.
- Do not exceed the recommended length of pull adjustment.
- Avoid using the product in wet or damp conditions to prevent deterioration.
- Ensure that the rubber butt pad is in good condition for optimal shooting comfort.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Remove any existing stock from the Ruger PC Carbine.
- Replace the chassis or tubular handguard with the standard Takedown Block if applicable.
- Align the Backpacker Stock with the firearm and secure it according to the manufacturer's instructions.
- Confirm that the stock is locked in place before use.

2. Usage:

- Store the firearm in a safe location when not in use.
- Utilize the waterresistant grip and cheek riser for secure storage of a single pistol magazine.
- Adjust the length of pull by adding or removing the 3/8inch insert as needed.
- Regularly check the MLOK attachment slots for secure accessory mounting.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management services for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For further assistance regarding safety inquiries, installation, or product support, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer.

Thank you for prioritizing safety while using the Ruger PC Carbine Backpacker Stock. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable experience.

Guide de Sécurité pour la Crosse Backpacker Magpul pour Ruger PC Carbine

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse Backpacker Magpul pour votre Ruger PC Carbine. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Assuretoi de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la crosse.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de la crosse et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Utilise toujours des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation de ton arme.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais manipuler l'arme lorsque celle-ci est chargée.
- Assuretoi que l'arme est en position de sécurité avant de procéder à l'installation ou à l'ajustement de la crosse.
- Ne pas utiliser la crosse si elle est endommagée ou si des pièces sont manquantes.
- Respecte les lois locales concernant l'utilisation et le transport des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation de la Crosse

1. **Préparation:** Vérifie que l'arme est déchargée et en sécurité.
2. **Retrait de l'ancienne crosse:** Suis les instructions du fabricant pour retirer l'ancienne crosse.
3. **Montage de la crosse Backpacker:**
 - Aligne la crosse avec le mécanisme de montage de l'arme.
 - Assuretoi que les deux moitiés de la crosse s'enclenchent correctement.
 - Utilise le bloc de démontage standard si nécessaire pour le montage.
4. **Fixation des accessoires:** Utilise les emplacements de fixation MLOK sur le gardemain pour ajouter des accessoires.

Utilisation de la Crosse

- Ajuste la longueur de tir en ajoutant un insert supplémentaire de 3/8 pouces si nécessaire.
- Utilise le pad de crosse en caoutchouc antidérapant pour un confort accru lors du tir.
- Assuretoi que les chargeurs sont correctement insérés dans le compartiment de rangement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales sur l'élimination des produits en plastique et des équipements d'armement.
- Si possible, recycle les matériaux conformément aux directives locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou problème concernant la crosse Backpacker Magpul, consulte le site web du fabricant ou contacte un revendeur agréé.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ta crosse Backpacker Magpul pour Ruger PC Carbine tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Reste informé des mises à jour et des rappels de sécurité en consultant régulièrement les plateformes appropriées.

Istruzioni di Sicurezza per il Magpul PC Carbine® Backpacker Stock

Introduzione

Grazie per aver scelto il Magpul PC Carbine® Backpacker Stock. Questo prodotto è progettato per migliorare la portabilità e la funzionalità della tua Ruger PC Carbine®. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso corretto del prodotto in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o al di fuori delle specifiche indicate.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti o incidenti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il tuo Ruger PC Carbine® sia compatibile con il Magpul Backpacker Stock prima dell'installazione.
- Controlla che non ci siano danni visibili al prodotto prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Durante l'installazione e l'uso, indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Non lasciare il prodotto incustodito in luoghi pubblici o non sicuri.
- Assicurati che il caricatore sia vuoto e l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il Backpacker Stock.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione dell'Arma:** Assicurati che il Ruger PC Carbine® sia completamente scarico. Controlla visivamente la camera e il caricatore.
2. **Rimozione del Calcio Originale:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il calcio originale del Ruger PC Carbine®.
3. **Installazione del Magpul Backpacker Stock:**
 - Allinea il Magpul Backpacker Stock con il punto di attacco del tuo Ruger PC Carbine®.
 - Fai scorrere il calcio fino a sentire un clic, assicurandoti che sia ben fissato.
 - Controlla che il sistema di bloccaggio sia attivato per garantire stabilità.
4. **Verifica Finale:** Controlla che il Backpacker Stock sia saldamente installato e che non ci siano giochi.

Uso

- Utilizza il Magpul Backpacker Stock solo con il Ruger PC Carbine®.
- Assicurati che il caricatore sia correttamente inserito e che l'arma sia pronta per l'uso.
- Regola il pad di gomma antiscivolo e l'inserito di 3/8 di pollice per adattarsi alla tua lunghezza di impugnatura preferita.
- Durante il tiro, mantieni sempre il dito al di fuori del grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali plastici e componenti per armi.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire in modo sicuro il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o a consultare il sito web ufficiale di Magpul.

Brukermanual for RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK FOR RUGER PC CARBINE GRAY

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av RUGER PC® Carbine Backpacker Stock. Dette produktet er designet for å gi maksimal bærbarhet og funksjonalitet til din Ruger PC Carbine. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er riktig installert før bruk.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr når du håndterer våpen.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Vær oppmerksom på omgivelsene når du bruker produktet for å unngå skader på deg selv eller andre.
- Følg alltid lokale og nasjonale lover og forskrifter angående våpenbruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at alle deler av stokken er i god stand før bruk.
- Unngå å bruke stokken med våpen som ikke er compatible.
- Sørg for at magasinet er riktig installert før du bruker produktet.
- Ikke forsøk å modifisere stokken eller våpenet på noen måte.
- Vær oppmerksom på at stokken kan ha skarpe kanter; håndter med forsiktighet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av stokken:

- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand (avfyrt og uten ammunisjon).
- Bytt ut Modular Handguard Mount med en standard Takedown Block hvis nødvendig.
- Fest stokken til våpenet ved hjelp av den medfølgende mekanismen.
- Sørg for at stokken låses på plass før bruk.

2. Bruk av lagringssteder:

- Utnytt de to lagringsstedene i det vannbestandige grepet og kinnstøtten for å oppbevare ekstra utstyr som magasiner.
- Kontroller at lagringsstedene er lukket før transport.

3. Justering av lengde:

- For å justere lengden på grepet, fjern gummibakplaten og legg til den ekstra 3/8tommers innsettingen.
- Sett gummibakplaten tilbake på plass etter justering.

4. Vedlikehold:

- Rengjør stokken regelmessig med en fuktig klut for å fjerne smuss og støv.
- Inspiser stokken for slitasje og skader før hver bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når stokken ikke lenger er i bruk, må den kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle deler av produktet er fjernet fra våpenet før avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet, installasjon eller bruk av RUGER PC® Carbine Backpacker Stock, vennligst kontakt den relevante myndigheten eller produsenten for mer informasjon.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av ditt RUGER PC® Carbine Backpacker Stock. Takk for at du valgte vårt produkt!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kolby RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kolby RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan kolby, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich akcesoriów i części zamiennych zgodnych z modelem.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj kolby tylko z kompatybilnymi modelami Ruger PC Carbine.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed montażem lub demontażem kolby.
- Nie modyfikuj kolby ani nie używaj jej w sposób niezgodny z instrukcją.
- Zwróć uwagę na wszelkie oznaki zużycia materiału, takie jak pęknięcia lub deformacje.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż kolby:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij oryginalną kolbę, jeśli jest zainstalowana.
- Zainstaluj kolbę Magpul Backpacker, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowana.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są dobrze dopasowane i zabezpieczone.

2. Użycie kolby:

- Używaj kolby w sposób zapewniający stabilność podczas strzelania.
- Dostosuj wysokość podniesienia policzka w zależności od używanej optyki.
- Używaj slotów MLOK do montażu akcesoriów zgodnych z systemem.

3. Przechowywanie:

- Przechowuj kolbę w suchym i chłodnym miejscu.
- Upewnij się, że nie jest narażona na działanie skrajnych temperatur ani wilgoci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które wymagają specjalnej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem.

Podsumowanie

Stosując się do powyższych wskazówek, możesz zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z kolby RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL. Pamiętaj, że odpowiedzialne użytkowanie i konserwacja są kluczowe dla bezpieczeństwa.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK

Introduktion

Tack för att du valt RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK. Denna produkt är designad för att förbättra din Ruger PC Carbine® och ge ökad portabilitet och funktionalitet. För att säkerställa säker användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens anvisningar när du använder produkten.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, när du använder din Ruger PC Carbine®.
- Se till att vapnet är avstängt och oladdat innan du installerar eller tar bort Backpacker Stock.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan du använder produkten.
- Använd endast den rekommenderade ammunitionen för din Ruger PC Carbine®.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du hanterar det.
- Håll alltid fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Backpacker Stock:

- Kontrollera att din Ruger PC Carbine® är avstängd och oladdad.
- Ta bort den befintliga kolven enligt tillverkarens instruktioner.
- Montera Magpul Backpacker Stock genom att följa de medföljande instruktionerna.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av Backpacker Stock:

- Justera kindstödet för att passa din individuella skjutställning.
- Använd MLOK fästen för att fästa tillbehör som lampor eller grepp.
- Kontrollera förvaringsutrymmet för att säkerställa att det inte finns några föremål som kan påverka vapnets funktion.

3. Underhåll av Backpacker Stock:

- Rengör din Backpacker Stock regelbundet med en mjuk trasa.
- Undvik att använda starka kemikalier som kan skada materialet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera förpackningsmaterial och alla oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering för plast och metallmaterial.
- Om produkten blir obrukbar, se till att den destrueras på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säker användning av RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du försäkra dig om en säker och effektiv användning av din Magpul Backpacker Stock för Ruger PC Carbine®. Tack för att du bidrar till en säker skjutmiljö.

Návod k bezpečnému použití pro RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK

Úvod

Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci Magpul Backpacker Stock pro Ruger PC Carbine. Je důležité dodržovat všechny bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod a všechny příložené dokumenty.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami, které jsou obeznámeny s bezpečnostními postupy při manipulaci se zbraněmi.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a jiných zranitelných osob.
- Při používání produktu vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se zbraní.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při montáži a demontáži produktu vždy dodržujte pokyny výrobce.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo pokud máte podezření na jeho závadu.
- Při střelbě používejte ochranné brýle a sluchátka.
- Zajistěte, aby byl prostor kolem vás bezpečný a volný od lidí a zvířat.

Pokyny pro instalaci a použití

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Postupujte podle následujících kroků pro instalaci:
 1. Odstraňte stávající pažbu z Ruger PC Carbine.
 2. Nainstalujte Magpul Backpacker Stock na zbraň podle pokynů výrobce.
 3. Ujistěte se, že je stock pevně a bezpečně připevněn.
 4. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevňovací prvky řádně utaženy.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je stock v dobrém stavu a správně namontován.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnost recyklace plastových částí produktu.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další podporu se obraťte na autorizovaný servis nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že používáte Magpul Backpacker Stock pro Ruger PC Carbine. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.