

MCR FIRING PIN - FIGHTLITE INDUSTRIES MCR FIRING PIN

For use with MCR® bolt assembly.



Attributes

- Name: FIGHTLITE INDUSTRIES MCR FIRING PIN
- Manufacturer: FIGHTLITE INDUSTRIES
- Product no.: 100075027
- Mfr. No.: 15071
- Model: MCR
- Weapon type: Fightlite Industries
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 1mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 854118002919

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MCR Firing Pin von Fightlite Industries](#)
- [English: MCR Firing Pin Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: MCR FIRING PIN](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le MCR Firing Pin de Fightlite Industries](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MCR FIRING PIN di Fightlite Industries](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MCR FIRING PIN FIGHTLITE INDUSTRIES](#)
- [Suomi: MCR FIRING PIN Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MCR Firing Pin](#)

Sicherheitshinweise für den MCR Firing Pin von Fightlite Industries

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MCR Firing Pin von Fightlite Industries. Dieser Firing Pin ist speziell für die Verwendung mit der MCR® Verschlussbaugruppe konzipiert. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass alle Produkte gemäß den geltenden Sicherheitsstandards verwendet werden.
- Halte das Produkt von Kindern und anderen gefährdeten Personen fern.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety GatePlattform.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über die Verwendung und die Risiken des Produkts, bevor du es in Betrieb nimmst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den MCR Firing Pin nur mit der vorgesehenen MCR® Verschlussbaugruppe.
- Prüfe den Firing Pin vor jeder Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende die richtige Technik beim Einsetzen und Entfernen des Firing Pins, um Verletzungen zu vermeiden.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wenn du mit dem Produkt arbeitest.
- Halte dich an die spezifischen Anweisungen des Herstellers für die Verwendung des Produkts.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand hast.
- Überprüfe, ob der MCR Firing Pin und die MCR® Verschlussbaugruppe sauber und unbeschädigt sind.

2. Installation:

- Entferne zuerst die MCR® Verschlussbaugruppe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den MCR Firing Pin vorsichtig in die dafür vorgesehene Halterung ein.
- Stelle sicher, dass der Firing Pin sicher und fest sitzt.

3. Benutzung:

- Folge den Anweisungen des Herstellers zur korrekten Handhabung der MCR® Verschlussbaugruppe.
- Achte darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, während du das Produkt verwendest.

4. Nach der Benutzung:

- Entferne den MCR Firing Pin, wenn du mit der Nutzung fertig bist.
- Lagere das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und Metallabfällen.
- Informiere dich über spezielle Recyclingprogramme in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für zusätzliche Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, einschließlich Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien und Vorkehrungen für deine Sicherheit und die Sicherheit anderer von größter Bedeutung ist. Verwende das Produkt verantwortungsbewusst und achte auf alle Hinweise zur sicheren Nutzung.

MCR Firing Pin Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MCR Firing Pin by Fightlite Industries. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your firing pin. Please read this guide carefully before use to understand the safety precautions and proper handling of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the MCR Firing Pin is used only with the compatible MCR® bolt assembly.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the firing pin for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always handle the firing pin with care to avoid any accidental discharge.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the firing pin.
- Wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling the firing pin.
- Do not modify the firing pin or use it in a manner not intended by the manufacturer.
- Store the firing pin in a secure location when not in use to prevent unauthorized access.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Refer to the MCR® bolt assembly manual for specific installation instructions.
- Align the firing pin with the designated slot in the bolt assembly.
- Securely fasten the firing pin as per the manufacturer's guidelines.

2. Usage:

- Always verify that the firearm is in a safe condition before use.
- Follow all safety protocols associated with the operation of the firearm.
- After use, clean and inspect the firing pin for any residue or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the MCR Firing Pin in accordance with local regulations regarding firearm accessories.
- Do not dispose of the firing pin in regular household waste.
- Contact local authorities or waste management services for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the MCR Firing Pin, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the official Fightlite Industries website.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your MCR Firing Pin.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: MCR FIRING PIN

Introducción

Gracias por elegir el MCR FIRING PIN de FIGHTLITE INDUSTRIES. Este componente es esencial para el ensamblaje de cerrojo MCR® y está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y fiabilidad en cada disparo. Este documento proporciona pautas de seguridad para asegurar el uso adecuado y seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el MCR FIRING PIN esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre utiliza el MCR FIRING PIN de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el MCR FIRING PIN regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si encuentras algún problema, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No modifiques el MCR FIRING PIN de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su funcionamiento y seguridad.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier mantenimiento o instalación.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado al manipular armas.
- No utilices el MCR FIRING PIN si está dañado o desgastado.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del MCR FIRING PIN:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Retira el cerrojo del arma siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Localiza el área de instalación del firing pin en el cerrojo.
- Inserta el MCR FIRING PIN en la posición adecuada, asegurándote de que encaje correctamente.
- Vuelve a montar el cerrojo en el arma.

2. Uso del MCR FIRING PIN:

- Realiza un chequeo visual del arma antes de cada uso.
- Asegúrate de que el firing pin esté funcionando correctamente al realizar disparos de prueba en un entorno controlado.
- Sigue siempre las normas de seguridad al disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el MCR FIRING PIN, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de componentes de armas.
- Nunca arrojes el MCR FIRING PIN en la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, contacta a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier información relevante sobre la compra.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y eficaz del MCR FIRING PIN.

Guide de sécurité pour le MCR Firing Pin de Fightlite Industries

Introduction

Ce guide de sécurité fournit des instructions essentielles pour l'utilisation, l'installation et l'élimination du MCR Firing Pin de Fightlite Industries. Veuillez lire attentivement ce document pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du MCR Firing Pin pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation, consulte un professionnel ou un expert.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise toujours des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation du MCR Firing Pin.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive, etc.).
- Ne jamais utiliser le MCR Firing Pin avec des pièces non compatibles ou non recommandées.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation:

- Assure-toi que l'assemblage de boulons MCR® est propre et exempt de débris.
- Insère le MCR Firing Pin dans l'assemblage de boulons en suivant les instructions spécifiques du fabricant.
- Vérifie que le pin est correctement en place avant de procéder à l'utilisation.

2. Utilisation:

- Avant chaque utilisation, inspecte le MCR Firing Pin pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Utilise le produit uniquement dans le cadre de son utilisation prévue.
- Suis toutes les instructions d'utilisation fournies par le fabricant pour garantir un fonctionnement sûr.

Instructions d'élimination

- Dispose du MCR Firing Pin conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Consulte les services de déchets locaux pour des options d'élimination appropriées.
- Si le produit est endommagé ou usé, prends des mesures pour éviter qu'il ne cause des blessures à autrui lors de son élimination.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du MCR Firing Pin, consulte le site du fabricant ou les ressources disponibles en ligne. Assure-toi de rester informé sur les rappels ou les mises à jour.

de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres tout en utilisant le MCR Firing Pin de Fightlite Industries. Reste vigilant et informe-toi régulièrement sur les meilleures pratiques de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MCR FIRING PIN di Fightlite Industries

Introduzione

Grazie per aver scelto il MCR FIRING PIN di Fightlite Industries. Questo prodotto è progettato per l'uso con l'assemblaggio del bullone MCR®. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso e la manutenzione del MCR FIRING PIN, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali segni di danni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma di Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il MCR FIRING PIN se presenta segni di usura o danni.
- Durante l'installazione, assicurati che il prodotto sia fissato saldamente e correttamente.
- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale appropriati durante l'uso.
- Evita di maneggiare il prodotto in condizioni di umidità o bagnato.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
- Leggi attentamente il manuale di istruzioni prima di iniziare.

2. Installazione:

- Rimuovi il bullone MCR® esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il MCR FIRING PIN nel bullone MCR®.
- Verifica che il pin sia allineato correttamente e fissato in posizione.

3. Utilizzo:

- Prima di utilizzare il prodotto, esegui un controllo finale per assicurarti che tutto sia in ordine.
- Utilizza il MCR FIRING PIN solo in condizioni di sicurezza e in un ambiente controllato.
- Segui tutte le procedure operative standard per l'uso del bullone MCR®.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del MCR FIRING PIN, consulta il sito web ufficiale di Fightlite Industries o contatta il servizio clienti.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del MCR FIRING PIN. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MCR FIRING PIN FIGHTLITE INDUSTRIES

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MCR FIRING PIN od Fightlite Industries. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zgodności z europejskimi regulacjami w zakresie bezpieczeństwa produktów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do stosowania z zespołem zamka MCR®.
- Używaj produktu zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zamontowany przed użyciem.
- Nigdy nie używaj uszkodzonego lub niekompletnego produktu.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi produktu, aby uniknąć obrażeń.
- Unikaj kontaktu z wodą i innymi cieczami, które mogą wpłynąć na działanie produktu.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Sprawdź, czy posiadasz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Instalacja:

- Zainstaluj MCR FIRING PIN zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamocowane i zabezpieczone.

3. Użytkowanie:

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed każdym użyciem.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli jest to zabronione przez lokalne przepisy.
- Sprawdź lokalne wytyczne dotyczące recyklingu lub specjalnych punktów zbiórki.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa i życzymy bezpiecznego użytkowania MCR FIRING PIN FIGHTLITE INDUSTRIES.

MCR FIRING PIN Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MCR FIRING PIN tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on suunniteltu käytettäväksi MCR®pulttikokoonpanon kanssa. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei se ole tarkoitettu heille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tuotteen käyttöön.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä MCR FIRING PIN tuotetta vain yhdessä MCR®pulttikokoonpanon kanssa.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta, sillä tämä voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja turvallinen.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Asenna MCR FIRING PIN MCR®pulttikokoonpanoon valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ja tiukasti.

2. Käyttö:

- Käynnistä laite tai järjestelmä, johon MCR FIRING PIN on asennettu.
- Seuraa käyttöohjeita ja varmista, että kaikki toiminnot suoritetaan oikein.
- Pidä huolta, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja esteetön.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukossa.
- Tarkista paikalliset ohjeet erityisesti vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate järjestelmä ajankohtaisista turvallisuustiedoista ja mahdollisista tuotepalautuksista.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja että tuotteen oikea käyttö ja käsittely ovat tärkeitä riskien minimoimiseksi. Kiitos, että valitsit MCR FIRING PIN tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för MCR Firing Pin

Introduktion

Tack för att du valt MCR Firing Pin från Fightlite Industries. Denna produkt är avsedd för användning med MCR® slutstyckesmontering. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast MCR Firing Pin med kompatibla MCR® slutstyckesmonteringar.
- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert läge innan du installerar eller tar bort firing pin.
- Använd skyddsglasögon och hörselprotection vid hantering av vapen.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har rätt verktyg och utrustning för installationen.
- Läs igenom hela manualen innan du påbörjar installationen.

2. Installation av MCR Firing Pin

- Stäng av vapnet och kontrollera att det är tomt.
- Ta bort den gamla firing pin om det är tillämpligt.
- Installera den nya MCR Firing Pin genom att följa dessa steg:
 - Placera firing pin i slutstycket enligt tillverkarens anvisningar.
 - Se till att den sitter ordentligt på plats.
 - Kontrollera att det inte finns några hinder som kan påverka funktionen.

3. Användning

- Följ alltid säkerhetsprocedurer vid användning av vapnet.
- Kontrollera att firing pin fungerar som den ska innan du använder vapnet i skott.
- Utför regelbundna kontroller för att säkerställa att produkten är i gott skick.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MCR Firing Pin. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.