

GYPSY PACK WAX CANVAS OLIVE DRAB

Gear Up, Blend In

The Gypsy Pack from Grey Ghost Gear has the casual, waxed canvas, flap-top design that makes you look more like a courier than a armed civilian. But isn't the point of being an armed civilian? Don't telegraph that you think you're some sort of serious operator, packing heat, ready for a fight. You're a sheepdog. The sheepdog doesn't try to look like the wolf, he tries to look like the sheep. The Gypsy Pack has all the small pockets and pouches that let you keep your gear organized, and makes it a perfect EDC bag, even if you don't need it to serve a tactical purpose. But, if you do need that unassuming bag to pack a punch, this does it. 1200 cubic inches 44 Ounces Main pocket - 19 x 13 x 7 Front Pocket - 8 x 12 x 2 The Grey Ghost Gear Gypsy Pack main compartment can be accessed by two large zippers on either side. The interior panel is equipped with loop panels that allow you to install hook-backed holsters or pouches so you can access your firearm without removing the pack. When the time comes, the average joe with the simple day pack becomes a threat to anyone that would look to do harm.



Attributes

- Name: GYPSY PACK WAX CANVAS OLIVE DRAB
- Manufacturer: GREY GHOST GEAR
- Product no.: 100075103
- Mfr. No.: 6025-OD
- Color: Olive Drab
- Cubic Inches: 1200
- Weight: 44 oz
- Delivery weight: 1.492kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 356mm
- Shipping length: 559mm
- UPC: 810001170943

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Gypsy Pack von Grey Ghost Gear](#)
- [English: Gypsy Pack Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para la Gypsy Pack de Grey Ghost Gear](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Gypsy Pack de Grey Ghost Gear](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla GYPSY PACK GREY GHOST GEAR](#)
- [Suomi: Gypsy Pack Grey Ghost Gear Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Gypsy Pack från Grey Ghost Gear](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro produkt: Batoh Gypsy od Grey Ghost Gear](#)

Sicherheitshinweise für den Gypsy Pack von Grey Ghost Gear

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Gypsy Pack von Grey Ghost Gear entschieden hast. Diese Anleitung bietet dir wichtige Informationen zur sicheren Nutzung und Pflege deines Rucksacks. Bitte lies die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du den Gypsy Pack sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Der Gypsy Pack wurde so entwickelt, dass er sicher in der Verwendung ist. Achte darauf, dass du ihn gemäß den Anweisungen verwendest.
- **Erhöhte Rückrufe:** Überprüfe regelmäßig auf Rückrufinformationen, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher ist.
- **OnlineShopping:** Wenn du den Gypsy Pack online erworben hast, genießt du dieselben Sicherheitsvorkehrungen wie beim Kauf im Geschäft.
- **Besondere Verbraucherkfokus:** Achte darauf, dass der Rucksack nicht von Kindern ohne Aufsicht verwendet wird.
- **Schnelle Warnungen:** Halte dich über mögliche Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden, um sicherzustellen, dass dein Produkt keine Gefahren birgt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Rucksack nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überlade den Rucksack nicht über die empfohlene Kapazität (1200 Kubikzoll).
- Achte darauf, dass alle Reißverschlüsse und Schnallen ordnungsgemäß geschlossen sind, bevor du den Rucksack trägst.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die das Material beschädigen könnten.
- Halte den Rucksack von Feuerquellen fern, um Brandgefahren zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Rucksacks und seiner Komponenten, um sicherzustellen, dass er keine Schäden aufweist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Zugang zum Hauptfach:** Das Hauptfach kann über zwei große Reißverschlüsse an beiden Seiten erreicht werden.
- **Innenseite nutzen:** Verwende die Schlaufenpaneele im Inneren, um Holster oder Taschen mit Hakenrücken zu installieren.
- **Zugriff auf die Feuerwaffe:** Stelle sicher, dass du den Rucksack abnimmst, wenn du auf deine Feuerwaffe zugreifen musst, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- **Trageweise:** Stelle die Träger so ein, dass der Rucksack bequem sitzt und das Gewicht gleichmäßig verteilt ist.
- **Reinigung:** Reinige den Rucksack mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel. Vermeide aggressive Chemikalien, die das Material beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Rucksack gemäß den örtlichen Vorschriften für textile Abfälle.
- Wenn der Rucksack nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass er umweltgerecht entsorgt wird, um die Umwelt nicht zu belasten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu deinem Gypsy Pack, wende dich bitte an den Kundenservice von Grey Ghost Gear. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über dein Produkt zur Hand hast, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank, dass du dich für den Gypsy Pack entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude und Sicherheit bei der Nutzung!

Gypsy Pack Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Gypsy Pack from Grey Ghost Gear. This safety instruction guide is designed to help you understand how to use your pack safely and effectively. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the pack is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the pack for any signs of wear or damage.
- Do not overload the pack beyond its weight capacity of 44 ounces.
- Keep the pack away from fire and extreme heat sources.
- Store the pack in a cool, dry place when not in use.
- Be aware of your surroundings when using the pack, especially in crowded areas.

Specific Safety Precautions for Use

- When accessing the main compartment, ensure that the zippers are fully closed before lifting the pack.
- Always secure your firearm in a holster designed for your specific model to prevent accidental discharge.
- Avoid carrying sharp objects or tools that could puncture the pack or cause injury.
- If using the pack for tactical purposes, ensure that you are trained and familiar with the equipment you are carrying.
- Keep the pack out of reach of children when it contains hazardous items.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Pack:

- Open the main compartment using the zippers located on either side.
- Organize your gear using the small pockets and pouches for easy access.
- Ensure that heavier items are placed at the bottom for better weight distribution.

2. Accessing Firearms:

- Install hookbacked holsters or pouches on the interior loop panels.
- Make sure the firearm is securely fastened in the holster.
- Practice accessing your firearm safely before needing to do so in a real situation.

3. Wearing the Pack:

- Adjust the straps for a comfortable fit.
- Ensure that the pack sits securely on your back without obstructing your movement.
- Use the pack's carry handle for additional support when lifting or moving.

Disposal Instructions

- Dispose of the pack responsibly when it is no longer usable.
- Check local regulations for proper disposal methods of fabric and other materials.
- If the pack contains any hazardous items, such as batteries or chemicals, follow appropriate disposal guidelines to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Gypsy Pack, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or visit their official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your Gypsy Pack safely and responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para la Gypsy Pack de Grey Ghost Gear

Introducción

Gracias por elegir la Gypsy Pack de Grey Ghost Gear. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un estilo de vida práctico y discreto, ideal para el uso diario. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía te proporcionará información sobre cómo utilizar la mochila de manera segura, así como instrucciones para su instalación y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de revisar la mochila antes de cada uso en busca de daños visibles, como costuras rasgadas o cremalleras defectuosas.
- Mantén la mochila alejada del fuego y fuentes de calor extremo para evitar daños al material.
- Evita sobrecargar la mochila con un peso excesivo, ya que esto puede afectar tu equilibrio y causar lesiones.
- No uses la mochila para transportar objetos afilados o peligrosos que puedan dañar a otros o a ti mismo.
- Siempre asegúrate de que los compartimentos estén cerrados correctamente antes de moverte para evitar la pérdida de objetos.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Si decides usar la mochila para transportar un arma de fuego, asegúrate de que esté descargada y almacenada en un compartimento seguro.
- Mantén la mochila fuera del alcance de los niños, especialmente si contiene objetos peligrosos o sensibles.
- No uses la mochila mientras conduces o realizas actividades que requieran tu atención total.
- Si la mochila se moja, asegúrate de secarla completamente antes de guardarla para evitar el moho y el mal olor.
- Si sientes que la mochila no está bien ajustada o cómoda, ajusta las correas o considera llevar menos peso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Ajuste de las correas:** Antes de usar la mochila, asegúrate de que las correas estén ajustadas a tu tamaño. Esto ayudará a distribuir el peso de manera uniforme.
2. **Organización del equipo:** Utiliza los bolsillos y compartimentos de la mochila para organizar tu equipo. Coloca los objetos más pesados en la parte inferior para mantener el equilibrio.
3. **Acceso al compartimento principal:** Abre las cremalleras a cada lado para acceder al compartimento principal. Asegúrate de que no haya objetos atrapados en las cremalleras.
4. **Uso del panel interior:** Si necesitas acceder a un arma de fuego, utiliza los paneles de lazo para instalar fundas o bolsillos adecuados.
5. **Cierre seguro:** Asegúrate de que todos los compartimentos estén cerrados correctamente antes de moverte.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte de la mochila, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos textiles.
- Si la mochila está dañada, considera reciclar el material si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre la seguridad del producto o si tienes preguntas adicionales, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente. Asegúrate de tener el número de modelo y la fecha de compra a mano para facilitar el proceso.

Conclusión

La Gypsy Pack de Grey Ghost Gear es una mochila versátil y práctica que puede adaptarse a tus necesidades diarias. Siguiendo estas directrices de seguridad, podrás disfrutar de su uso de manera segura y eficiente. Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida y es importante estar siempre atento a cualquier riesgo potencial.

Guide de Sécurité du Produit pour le Gypsy Pack de Grey Ghost Gear

Introduction

Merci d'avoir choisi le Gypsy Pack de Grey Ghost Gear. Ce sac à dos en toile cirée est conçu pour être à la fois pratique et discret. Pour garantir une utilisation en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce guide. Il contient des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le Gypsy Pack.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre sac pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne surchargez pas le sac avec un poids excessif, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Gardez le sac hors de portée des enfants sans surveillance.
- En cas de défaillance du produit ou de dommages, arrêtez immédiatement son utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez de placer des objets pointus ou tranchants dans les poches extérieures pour éviter les blessures.
- Ne rangez pas d'objets dangereux ou illégaux dans le sac.
- Si vous utilisez le sac pour transporter une arme à feu, assurez-vous qu'elle est sécurisée et conformément aux lois locales.
- Ne laissez jamais le sac sans surveillance lorsqu'il contient des objets de valeur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Accès au Compartiment Principal :**
 - Utilisez les deux grandes fermetures éclair situées de chaque côté du sac pour accéder au compartiment principal.
- **Utilisation des Poches :**
 - Utilisez les petites poches et compartiments pour organiser votre équipement.
 - Assurez-vous que les objets dans les poches ne dépassent pas la taille maximale recommandée pour éviter d'endommager le sac.
- **Installation de Holsters :**
 - Le panneau intérieur est équipé de panneaux en boucle pour installer des holsters ou des pochettes.
 - Assurez-vous que tout holster utilisé est compatible avec votre équipement.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous n'utilisez plus le Gypsy Pack, assurez-vous de le recycler correctement.
- Ne jetez pas le sac dans des poubelles ordinaires si des matériaux spéciaux sont utilisés.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des textiles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Gypsy Pack, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation de votre Gypsy Pack de Grey Ghost Gear. Veuillez rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels éventuels via les plateformes officielles.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla GYPSY PACK GREY GHOST GEAR

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Gypsy Pack od Grey Ghost Gear. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i maksymalne zadowolenie z produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wytycznymi. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o wygodzie i funkcjonalności, ale ważne jest, aby korzystać z niego odpowiedzialnie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan torby i jej komponentów. W przypadku zauważenia uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie używaj torby w sposób, który może zagrażać bezpieczeństwu Twojemu lub innych osób.
- Zachowaj ostrożność podczas transportowania przedmiotów w torbie, aby uniknąć obrażeń spowodowanych ich przesuwaniem się.

Szczegółne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Unikaj przechowywania niebezpiecznych przedmiotów w torbie, które mogą stanowić zagrożenie dla Ciebie lub innych.
- Upewnij się, że wszystkie zamki błyskawiczne są prawidłowo zapięte przed użytkowaniem torby.
- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć uszkodzenia materiałów lub pęknięcia zamków.
- Jeśli korzystasz z torby do transportu broni, upewnij się, że jest ona zabezpieczona i nie jest dostępna dla osób nieupoważnionych.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. **Otwieranie torby:** Użyj dwóch dużych zamków błyskawicznych po obu stronach, aby otworzyć główną komorę torby.
2. **Organizacja wnętrza:** Wykorzystaj wewnętrzne panele z pętelkami do zamontowania kabur lub sakiewek z haczykami.
3. **Przechowywanie przedmiotów:** Umieść przedmioty w małych kieszeniach i sakwach, aby zorganizować wyposażenie.
4. **Zamknięcie torby:** Po zakończeniu użytkowania zamknij torbę, upewniając się, że wszystkie zamki błyskawiczne są prawidłowo zapięte.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj torby do ognia ani nie wystawiaj jej na działanie wysokich temperatur.
- Jeśli torba jest uszkodzona, rozważ jej recykling zgodnie z lokalnymi normami.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów oraz incydentów odpowiednim władzom.

Podsumowanie

Stosując się do powyższych wytycznych, możesz cieszyć się bezpiecznym i komfortowym użytkowaniem Gypsy Pack od Grey Ghost Gear. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest priorytetem, a odpowiedzialne korzystanie z produktów zapewnia ochronę Ciebie i innych.

Gypsy Pack Grey Ghost Gear Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Gypsy Pack Grey Ghost Gear laukun turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu varmistamaan, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu sinulle ja että se on sopiva käyttötarkoitukseesi.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Jos havaitset tuotteen aiheuttavan vaaraa tai vahinkoa, lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä valmistajaan.
- Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmän kautta saatavia tietoja mahdollisista tuotevetäytymisistä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Älä käytä laukkuja, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Vältä liiallista kuormitusta laukussa; noudata sen maksimikapasiteettia.
- Käytä laukkuasi vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki vetoketjut ja sulkimet ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä säilytä laukussa vaarallisia aineita tai esineitä, jotka voivat vahingoittaa sinua tai muita.

Asennus ja käyttöohjeet

- Tarkista, että laukku on puhdas ja kuiva ennen käyttöä.
- Avaa pääosasto vetoketjuista kummaltakin puolelta.
- Hyödynnä sisäpaneelin silmukkapaneeleita holstereiden tai pussien kiinnittämiseen.
- Sijoita varusteet niin, että ne ovat helposti saavutettavissa, mutta eivät estä laukun sulkemista.
- Käytä laukkuja selässä tai olalla, varmistaen, että se on mukavasti ja turvallisesti paikallaan.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet ja säännöt tuotteen hävittämisestä.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden joukkoon, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Jos et ole varma hävittämistavoista, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tutustu tuotteen mukana tuleviin asiakirjoihin. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate järjestelmä mahdollisten tuotteen vetäytymisten tai turvallisuusvaroitusten osalta.

Kiitos, että valitsit Gypsy Pack Grey Ghost Gearin! Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Gypsy Pack från Grey Ghost Gear

Introduktion

Tack för att du valt Gypsy Pack från Grey Ghost Gear. Denna ryggsäck är designad för att ge en kombination av stil och funktionalitet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera ryggsäcken regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten borta från öppen eld eller extrem värme.
- Förvara ryggsäcken på en torr och säker plats när den inte används.
- Om du upptäcker en defekt eller ett potentiellt farligt problem, rapportera det omedelbart till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att överbelasta ryggsäcken för att förhindra att den går sönder eller att du skadar dig själv.
- Använd justerbara remmar för att säkerställa en säker och bekväm passform.
- Se till att alla dragkedjor och stängningar är ordentligt stängda innan du bär väskan.
- Var medveten om din omgivning när du använder ryggsäcken, särskilt i folktäta områden.
- Om du bär vapen i ryggsäcken, se till att det är korrekt säkrat och att du följer alla lokala lagar och förordningar.

Instruktioner för installation och användning

- För att justera axelremmarna, dra i remmarna tills de sitter bekvämt.
- Fyll ryggsäcken med utrustning och personliga tillhörigheter, och se till att vikten är jämnt fördelad.
- Använd de inre fickorna för att organisera mindre föremål och hålla dem lättillgängliga.
- För att komma åt ditt vapen, använd öglorna inuti ryggsäcken för att installera ett hölster eller fack med krokbacksidan.
- Stäng alltid ryggsäcken ordentligt innan du rör dig för att förhindra att innehållet faller ut.

Avfallsanvisningar

- När ryggsäcken har nått slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Om möjligt, återvinn materialet eller lämna in det på en återvinningsstation.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt kassering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Gypsy Pack, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

Vi tackar för att du valt Gypsy Pack från Grey Ghost Gear och önskar dig en säker och nöjsam användning av produkten.

Návod na bezpečnostní pokyny pro produkt: Batoh Gypsy od Grey Ghost Gear

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili batoh Gypsy od Grey Ghost Gear. Tento produkt je navržen tak, aby byl pohodlný a funkční pro každodenní použití. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální spokojenost, prosím, přečtěte si následující bezpečnostní pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby batoh nebyl používán k přepravě nebezpečných materiálů.
- Pravidelně kontrolujte batoh na známky opotřebení nebo poškození.
- Uchovávejte batoh mimo dosah dětí, pokud obsahuje předměty, které by mohly být nebezpečné.
- V případě jakýchkoli obav o bezpečnost produktu, neváhejte se obrátit na výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nošení batohu se ujistěte, že je správně upevněn, aby nedošlo k jeho sklouznutí nebo pádu.
- Nepřetěžujte batoh nad jeho doporučenou kapacitu.
- Pokud batoh používáte v deštivém počasí, ujistěte se, že je správně chráněn před vlhkostí.
- Vyhněte se kontaktu s ostrými předměty, které by mohly poškodit látku batohu.

Pokyny pro instalaci a použití

- Před prvním použitím zkontrolujte všechny zipy a popruhy, zda správně fungují.
- Batoh Gypsy má hlavní kapsu přístupnou pomocí dvou velkých zipů na obou stranách. Ujistěte se, že zipy nejsou poškozené.
- Vnitřní panel je vybaven smyčkovými panely pro instalaci pouzder nebo kapes. Při instalaci dbejte na to, aby byly všechny prvky bezpečně upevněny.
- Při nošení batohu dbejte na správné rozložení váhy, abyste předešli bolestem zad nebo jiným zraněním.

Pokyny pro likvidaci

- Batoh likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadu.
- Pokud je batoh poškozen, zvažte jeho recyklaci nebo darování, pokud je to možné.
- Vyhněte se spalování batohu, protože to může uvolnit škodlivé látky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu, včetně dotazů na případné odvolání nebo bezpečnostní upozornění, se prosím obraťte na výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme vám za dodržování těchto bezpečnostních pokynů a přejeme vám příjemné používání vašeho batohu Gypsy od Grey Ghost Gear.