

PUMP RIFLE 18.25IN 22 LR BLUE 15+1RD - HENRY REPEATING ARMS PUMP RIFLE 18.25IN 22 LR BLUE 15+1

Now fitted with a blue octagonal barrel, it resurrects the great old days of the traditional shooting gallery. The Henry Pump Octagon, available in calibers .22LR or .22 Magnum, is one gun that is built for fun.



Attributes

- Name: HENRY REPEATING ARMS PUMP RIFLE 18.25IN 22 LR BLUE 15+1
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 100402564
- Mfr. No.: H003T
- Action Type: Pump Action
- Barrel Length: 18.25"
- Capacity: 15+1-Round
- Cartridge: 22 Long Rifle
- Finish: Blue
- Front Sight: Fixed
- Length: 36.5"
- Magazine Included: Tubular Magazine
- Magazine Type: Fixed
- Make: Henry Repeating Arms
- Model: Pump Rifle
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Wood
- Weight: 6 lbs
- Delivery weight: 3.175kg
- UPC: 619835012012

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das Henry Pump Rifle 18,25 Zoll 22 LR Blau](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Henry Pump Rifle 18.25in 22 LR Blue](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Henry Pump Rifle 18.25in 22 LR Blue](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Henry Pump Rifle 18.25in 22 LR Blu](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Henry Pump Rifle 18.25in 22 LR Blue](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Henry Pump Rifle 18.25in 22 LR Blue](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro pušku Henry Pump 18,25 palce 22 LR Blue](#)

Sicherheitsanleitung für das Henry Pump Rifle 18,25 Zoll 22 LR Blau

Einführung

Danke, dass du dich für das Henry Pump Rifle 18,25 Zoll 22 LR Blau entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung deiner Waffe zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch und bewahre es für zukünftige Referenzen auf.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle jede Waffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte den Lauf jederzeit in eine sichere Richtung.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Sei dir deines Ziels und dessen bewusst, was sich dahinter befindet.
- Verwende keine Alkohol oder Drogen vor oder während des Schießens.
- Lagere Waffen und Munition getrennt und sicher.
- Stelle sicher, dass Kinder und unbefugte Personen keinen Zugang zu Waffen haben.
- Überprüfe regelmäßig deine Waffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- **Altersbeschränkung:** Diese Waffe ist für Personen ab 18 Jahren bestimmt. Stelle sicher, dass jüngere Personen von einem qualifizierten Erwachsenen beaufsichtigt werden, wenn sie diese Waffe handhaben.
- **Geeignete Kleidung:** Trage beim Benutzen des Gewehrs geeigneten Augen und Gehörschutz.
- **Laden und Entladen:** Befolge immer die Anweisungen des Herstellers zum Laden und Entladen der Waffe. Stelle sicher, dass die Sicherung aktiviert ist, wenn du lädst oder entlädst.
- **Schießumgebung:** Schieße nur in dafür vorgesehenen Bereichen, die sicher und legal für die Verwendung von Feuerwaffen sind. Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du eine klare Schussbahn hast.
- **Wartung:** Reinige und warte dein Gewehr regelmäßig gemäß den Anweisungen des Herstellers, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Montage:** Stelle sicher, dass das Gewehr gemäß den Richtlinien des Herstellers richtig montiert ist, bevor du es verwendest. Siehe das Benutzerhandbuch für detaillierte Anweisungen.
- **Laden des Magazins:**
 - Stelle sicher, dass die Sicherung aktiviert ist.
 - Öffne die Mechanik und lege die Munition in das Rohrmagazin ein.
 - Schließe die Mechanik sicher.
- **Abfeuern des Gewehrs:**
 - Ziele mit dem Gewehr auf das Ziel.
 - Deaktiviere die Sicherung.
 - Drücke den Abzug sanft, um zu schießen.
- **Entladen des Gewehrs:**
 - Aktiviere die Sicherung.
 - Öffne die Mechanik, um alle Patronen auszustoßen.
 - Entferne alle verbleibenden Patronen aus dem Magazin.
- **Lagerung:** Lagere das Gewehr an einem sicheren Ort, vorzugsweise in einem abschließbaren Schrank, und stelle sicher, dass die Munition getrennt gelagert wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte oder beschädigte Munition gemäß den örtlichen Vorschriften. Werfe Munition nicht im normalen Müll weg.
- Bei der Entsorgung der Waffe kontaktiere die örtlichen Behörden oder einen lizenzierten Waffenhändler für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich deines Henry Pump Rifle besuche bitte die offizielle Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung zu haben, falls du Fragen zur sicheren Verwendung und Wartung deiner Waffe hast.

Fazit

Die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen hilft dir, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem Henry Pump Rifle 18,25 Zoll 22 LR Blau zu gewährleisten. Setze immer Priorität auf Sicherheit und Verantwortung beim Umgang mit Feuerwaffen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for the Henry Pump Rifle 18.25in 22 LR Blue

Introduction

Thank you for choosing the Henry Pump Rifle 18.25in 22 LR Blue. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your firearm. Please read this document carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Do not use alcohol or drugs before or while shooting.
- Store firearms and ammunition separately and securely.
- Ensure that children and unauthorized individuals do not have access to firearms.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restriction:** This firearm is intended for use by individuals aged 18 and older. Ensure that younger individuals are supervised by a qualified adult when handling this firearm.
- **Proper Attire:** Wear appropriate eye and ear protection when using the rifle.
- **Loading and Unloading:** Always follow the manufacturer's instructions for loading and unloading the firearm. Ensure that the safety is engaged when loading or unloading.
- **Shooting Environment:** Only shoot in designated areas that are safe and legal for firearm use. Be mindful of your surroundings and ensure that you have a clear shooting lane.
- **Maintenance:** Regularly clean and maintain your rifle according to the manufacturer's instructions to ensure safe operation.

Instructions for Installation and Usage

- **Assembly:** Before using the rifle, ensure that it is properly assembled according to the manufacturer's guidelines. Refer to the user manual for detailed instructions.
- **Loading the Magazine:**
 - Ensure the safety is engaged.
 - Open the action and insert the ammunition into the tubular magazine.
 - Close the action securely.
- **Firing the Rifle:**
 - Aim the rifle at the target.
 - Disengage the safety.
 - Squeeze the trigger gently to fire.
- **Unloading the Rifle:**
 - Engage the safety.
 - Open the action to eject any cartridges.
 - Remove any remaining cartridges from the magazine.
- **Storage:** Store the rifle in a secure location, preferably in a locked cabinet, and ensure that ammunition is stored separately.

Disposal Instructions

- Dispose of any used or damaged ammunition according to local regulations. Do not throw ammunition in regular trash.
- When disposing of the firearm, contact local authorities or a licensed firearms dealer for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your Henry Pump Rifle, please refer to the manufacturer's official website or contact their customer service. It is essential to have access to support for any questions you may have about the safe use and maintenance of your firearm.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and enjoyable experience with your Henry Pump Rifle 18.25in 22 LR Blue. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le Henry Pump Rifle 18.25in 22 LR Blue

Introduction

Merci d'avoir choisi le Henry Pump Rifle 18.25in 22 LR Blue. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sécurisée de ton arme à feu. Merci de lire ce document attentivement et de le conserver pour référence future.

Directives de Sécurité Générales

- Traite toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde le canon pointé dans une direction sûre à tout moment.
- Garde ton doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Sois conscient de ta cible et de ce qui se trouve au-delà.
- Ne consomme pas d'alcool ou de drogues avant ou pendant le tir.
- Range les armes à feu et les munitions séparément et en toute sécurité.
- Assure-toi que les enfants et les personnes non autorisées n'ont pas accès aux armes à feu.
- Inspecte régulièrement ton arme à feu pour tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Restriction d'âge** : Cette arme à feu est destinée à des personnes âgées de 18 ans et plus. Assure-toi que les jeunes sont supervisés par un adulte qualifié lorsqu'ils manipulent cette arme.
- **Tenue appropriée** : Porte une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation du fusil.
- **Chargement et Déchargement** : Suis toujours les instructions du fabricant pour charger et décharger l'arme. Assure-toi que la sécurité est engagée lors du chargement ou du déchargement.
- **Environnement de tir** : Tire uniquement dans des zones désignées qui sont sûres et légales pour l'utilisation des armes à feu. Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir une ligne de tir dégagée.
- **Entretien** : Nettoie et entretiens régulièrement ton fusil conformément aux instructions du fabricant pour garantir un fonctionnement sûr.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

- **Assemblage** : Avant d'utiliser le fusil, assure-toi qu'il est correctement assemblé selon les directives du fabricant. Consulte le manuel de l'utilisateur pour des instructions détaillées.
- **Chargement du Chargeur** :
 - Assure-toi que la sécurité est engagée.
 - Ouvre l'action et insère les munitions dans le chargeur tubulaire.
 - Ferme l'action en toute sécurité.
- **Tirer avec le Fusil** :
 - Vise le fusil sur la cible.
 - Désengage la sécurité.
 - Appuie doucement sur la détente pour tirer.
- **Déchargement du Fusil** :
 - Engage la sécurité.
 - Ouvre l'action pour éjecter les cartouches.

- Retire toutes les cartouches restantes du chargeur.
- **Stockage** : Range le fusil dans un endroit sécurisé, de préférence dans un cabinet verrouillé, et assure-toi que les munitions sont stockées séparément.

Instructions d'Élimination

- Dispose de toutes les munitions usées ou endommagées conformément aux réglementations locales. Ne jette pas les munitions dans les ordures ordinaires.
- Lorsque tu souhaites te débarrasser de l'arme à feu, contacte les autorités locales ou un revendeur d'armes à feu agréé pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant ton Henry Pump Rifle, consulte le site officiel du fabricant ou contacte leur service client. Il est essentiel d'avoir accès à un support pour toute question que tu pourrais avoir sur l'utilisation et l'entretien sécurisés de ton arme à feu.

Conclusion

Suivre ces instructions de sécurité t'aidera à garantir une expérience sûre et agréable avec ton Henry Pump Rifle 18.25in 22 LR Blue. Priorise toujours la sécurité et la responsabilité lors de la manipulation des armes à feu. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Henry Pump Rifle 18.25in 22 LR Blu

Introduzione

Grazie per aver scelto la Henry Pump Rifle 18.25in 22 LR Blu. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro della tua arma da fuoco. Si prega di leggere attentamente questo documento e di conservarlo per riferimento futuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni la canna puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Tieni il dito fuori dal grilletto finché non sei pronto a sparare.
- Sii consapevole del tuo obiettivo e di ciò che c'è oltre di esso.
- Non utilizzare alcol o droghe prima o mentre spari.
- Conserva le armi da fuoco e le munizioni separatamente e in modo sicuro.
- Assicurati che i bambini e le persone non autorizzate non abbiano accesso alle armi da fuoco.
- Ispeziona regolarmente la tua arma da fuoco per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Restrizione di Età:** Questa arma da fuoco è destinata all'uso da parte di individui di età pari o superiore a 18 anni. Assicurati che i giovani siano sorvegliati da un adulto qualificato quando maneggiano questa arma da fuoco.
- **Abbigliamento Adeguato:** Indossa protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate quando utilizzi il fucile.
- **Caricamento e Scaricamento:** Segui sempre le istruzioni del produttore per il caricamento e lo scaricamento dell'arma da fuoco. Assicurati che la sicura sia inserita quando carichi o scarichi.
- **Ambiente di Tiro:** Spara solo in aree designate che siano sicure e legali per l'uso delle armi da fuoco. Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di avere una linea di tiro chiara.
- **Manutenzione:** Pulisci e mantieni regolarmente il tuo fucile secondo le istruzioni del produttore per garantire un funzionamento sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Assemblaggio:** Prima di utilizzare il fucile, assicurati che sia assemblato correttamente secondo le linee guida del produttore. Consulta il manuale dell'utente per istruzioni dettagliate.
- **Caricamento del Caricatore:**
 - Assicurati che la sicura sia inserita.
 - Apri l'azione e inserisci le munizioni nel caricatore tubolare.
 - Chiudi l'azione in modo sicuro.
- **Sparare con il Fucile:**
 - Punta il fucile verso il bersaglio.
 - Disinserisci la sicura.
 - Premi delicatamente il grilletto per sparare.
- **Scaricare il Fucile:**
 - Inserisci la sicura.
 - Apri l'azione per espellere eventuali cartucce.
 - Rimuovi eventuali cartucce rimanenti dal caricatore.
- **Conservazione:** Conserva il fucile in un luogo sicuro, preferibilmente in un armadietto chiuso a chiave, e assicurati che le munizioni siano conservate separatamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali munizioni usate o danneggiate secondo le normative locali. Non gettare le munizioni nei rifiuti normali.
- Quando smaltisci l'arma da fuoco, contatta le autorità locali o un rivenditore di armi autorizzato per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante la tua Henry Pump Rifle, consulta il sito web ufficiale del produttore o contatta il loro servizio clienti. È essenziale avere accesso a supporto per qualsiasi domanda tu possa avere sull'uso e la manutenzione sicura della tua arma da fuoco.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza sicura e piacevole con la tua Henry Pump Rifle 18.25in 22 LR Blu. Prioritizza sempre la sicurezza e la responsabilità quando maneggi le armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Henry Pump Rifle 18.25in 22 LR Blue

Introduksjon

Takk for at du valgte Henry Pump Rifle 18.25in 22 LR Blue. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk av ditt skytevåpen. Vennligst les dette dokumentet nøye og oppbevar det for fremtidig referanse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid hvert skytevåpen som om det er ladd.
- Hold løpet pekende i en trygg retning til enhver tid.
- Hold fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Vær oppmerksom på målet ditt og hva som er bak det.
- Ikke bruk alkohol eller narkotika før eller mens du skyter.
- Oppbevar skytevåpen og ammunisjon adskilt og sikkert.
- Sørg for at barn og uautoriserte personer ikke har tilgang til skytevåpen.
- Inspiser jevnlig skytevåpenet ditt for tegn på slitasje eller skade.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Aldersgrense:** Dette skytevåpenet er beregnet for bruk av personer over 18 år. Sørg for at yngre personer er under tilsyn av en kvalifisert voksen når de håndterer dette skytevåpenet.
- **Riktig bekledning:** Bruk passende øye og hørselvern når du bruker riflen.
- **Lading og utlading:** Følg alltid produsentens instruksjoner for lading og utlading av skytevåpenet. Sørg for at sikkerheten er aktivert når du laster eller ulader.
- **Skytemiljø:** Skyte kun i bestemte områder som er trygge og lovlige for bruk av skytevåpen. Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du har en klar skytebane.
- **Vedlikehold:** Rengjør og vedlikehold riflen jevnlig i henhold til produsentens instruksjoner for å sikre trygg drift.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- **Montering:** Før du bruker riflen, må du sørge for at den er riktig montert i henhold til produsentens retningslinjer. Se brukerhåndboken for detaljerte instruksjoner.
- **Lading av magasinet:**
 - Sørg for at sikkerheten er aktivert.
 - Åpne mekanismen og sett inn ammunisjonen i det tubulære magasinet.
 - Lukk mekanismen sikkert.
- **Skyting med riflen:**
 - Sikte riflen mot målet.
 - Deaktiver sikkerheten.
 - Klem forsiktig på avtrekkeren for å skyte.
- **Utlading av riflen:**
 - Aktiver sikkerheten.
 - Åpne mekanismen for å kaste ut eventuelle patroner.
 - Fjern eventuelle gjenværende patroner fra magasinet.

- **Oppbevaring:** Oppbevar riflen på et sikkert sted, helst i et låst skap, og sørg for at ammunisjon oppbevares separat.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall av brukt eller skadet ammunisjon i henhold til lokale forskrifter. Kast ikke ammunisjon i vanlig søppel.
- Når du skal kvitte deg med skytevåpenet, kontakt lokale myndigheter eller en lisensiert våpendeler for riktige avhendingmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående din Henry Pump Rifle, vennligst referer til produsentens offisielle nettside eller kontakt deres kundeservice. Det er viktig å ha tilgang til støtte for eventuelle spørsmål du måtte ha om trygg bruk og vedlikehold av skytevåpenet ditt.

Konklusjon

Å følge disse sikkerhetsinstruksjonene vil bidra til å sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din Henry Pump Rifle 18.25in 22 LR Blue. Prioriter alltid sikkerhet og ansvar når du håndterer skytevåpen. Takk for oppmerksomheten til disse viktige retningslinjene.

Säkerhetsinstruktionsguide för Henry Pump Rifle 18.25in 22 LR Blue

Introduktion

Tack för att du valt Henry Pump Rifle 18.25in 22 LR Blue. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av ditt vapen. Vänligen läs detta dokument noggrant och behåll det för framtida referens.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje vapen som om det är laddat.
- Håll mynningen riktad i en säker riktning hela tiden.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Var medveten om ditt mål och vad som finns bakom det.
- Använd inte alkohol eller droger före eller under skjutning.
- Förvara vapen och ammunition separat och säkert.
- Se till att barn och obehöriga inte har tillgång till vapen.
- Inspektera regelbundet ditt vapen för tecken på slitage eller skador.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- **Åldersbegränsning:** Detta vapen är avsett för användning av individer som är 18 år och äldre. Se till att yngre individer övervakas av en kvalificerad vuxen när de hanterar detta vapen.
- **Rätt klädsel:** Använd lämpligt skydd för ögon och öron när du använder geväret.
- **Laddning och urladdning:** Följ alltid tillverkarens instruktioner för att ladda och urladda vapnet. Se till att säkerheten är aktiverad när du laddar eller urladdar.
- **Skjutmiljö:** Skjut endast i utsedda områden som är säkra och lagliga för vapen användning. Var medveten om din omgivning och se till att du har en klar skjutbana.
- **Underhåll:** Rengör och underhåll regelbundet ditt gevär enligt tillverkarens instruktioner för att säkerställa säker drift.

Instruktioner för installation och användning

- **Montering:** Innan du använder geväret, se till att det är korrekt monterat enligt tillverkarens riktlinjer. Se användarmanualen för detaljerade instruktioner.
- **Ladda magasinet:**
 - Se till att säkerheten är aktiverad.
 - Öppna åtgärden och sätt in ammunition i det tubulära magasinet.
 - Stäng åtgärden ordentligt.
- **Skjutning med geväret:**
 - Rikta geväret mot målet.
 - Deaktivera säkerheten.
 - Tryck försiktigt på avtryckaren för att skjuta.
- **Urladdning av geväret:**
 - Aktivera säkerheten.
 - Öppna åtgärden för att kasta ut eventuella patroner.
 - Ta bort eventuella kvarvarande patroner från magasinet.
- **Förvaring:** Förvara geväret på en säker plats, helst i ett låst skåp, och se till att ammunitionen förvaras separat.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera all använd eller skadad ammunition enligt lokala föreskrifter. Släng inte ammunition i vanlig soptipp.
- När du ska kassera vapnet, kontakta lokala myndigheter eller en licensierad vapenhandlare för korrekta kasseringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående din Henry Pump Rifle, vänligen besök tillverkarens officiella webbplats eller kontakta deras kundservice. Det är viktigt att ha tillgång till support för eventuella frågor du kan ha om säker användning och underhåll av ditt vapen.

Slutsats

Att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer att hjälpa till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din Henry Pump Rifle 18.25in 22 LR Blue. Prioritera alltid säkerhet och ansvar när du hanterar vapen. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro pušku Henry Pump 18,25 palce 22 LR Blue

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali pušku Henry Pump 18,25 palce 22 LR Blue. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání vaší zbraně. Před použitím si prosím tento dokument pečlivě přečtěte a uchovejte ho pro budoucí potřebu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s každou zbraní, jako by byla nabitá.
- Udržujte hlaveň směrem do bezpečné oblasti po celou dobu.
- Mějte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Budte si vědomi svého cíle a toho, co je za ním.
- Nepoužívejte alkohol nebo drogy před nebo během střelby.
- Ukládejte zbraně a munici odděleně a bezpečně.
- Zajistěte, aby děti a neoprávněné osoby neměly přístup k zbraním.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň na známky opotřebení nebo poškození.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Věková omezení:** Tato zbraň je určena pro osoby starší 18 let. Zajistěte, aby mladší osoby byly při manipulaci s touto zbraní pod dohledem kvalifikovaného dospělého.
- **Správné oblečení:** Při používání pušky noste vhodnou ochranu očí a uší.
- **Nabíjení a vyjímání:** Vždy dodržujte pokyny výrobce pro nabíjení a vyjímání zbraně. Ujistěte se, že je bezpečnostní mechanismus zapnutý při nabíjení nebo vyjímání.
- **Střelecké prostředí:** Střílejte pouze v určených oblastech, které jsou bezpečné a legální pro použití zbraní. Budte si vědomi svého okolí a zajistěte si jasnou střeleckou dráhu.
- **Údržba:** Pravidelně čistěte a udržujte svou pušku podle pokynů výrobce, aby byla zajištěna bezpečná funkce.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Sestavení:** Před použitím pušky se ujistěte, že je správně sestavena podle pokynů výrobce. Odkazujte na uživatelskou příručku pro podrobné pokyny.
- **Nabíjení zásobníku:**
 - Ujistěte se, že je bezpečnostní mechanismus zapnutý.
 - Otevřete akci a vložte náboje do tubulárního zásobníku.
 - Bezpečně zavřete akci.
- **Střelba z pušky:**
 - Namířte pušku na cíl.
 - Vypněte bezpečnostní mechanismus.
 - Jemně stiskněte spoušť, abyste vystřelili.
- **Vyjímání z pušky:**
 - Zapněte bezpečnostní mechanismus.
 - Otevřete akci, abyste vyhodili jakékoli náboje.
 - Odstraňte jakékoli zbývající náboje ze zásobníku.
- **Úschova:** Ukládejte pušku na bezpečném místě, nejlépe v uzamykatelné skříni, a zajistěte, aby byla munice uložena odděleně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakoukoli použitou nebo poškozenou municí podle místních předpisů. Nevyhazujte munici do běžného odpadu.
- Při likvidaci zbraně kontaktujte místní úřady nebo licencovaného prodejce zbraní pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se vaší pušky Henry Pump se prosím obraťte na oficiální webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis. Je důležité mít přístup k podpoře pro jakékoli otázky, které můžete mít ohledně bezpečného používání a údržby vaší zbraně.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s vaší puškou Henry Pump 18,25 palce 22 LR Blue. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a odpovědnosti při manipulaci se zbraněmi. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.