

LOUD AND FLASHY MUZZLE BRAKE 24 - LOUD AND FLASHY 24 MUZZLE BRAKE 24X1/2MM THREADS

Loud And Flashy 24mm RH threads The LAF (Loud And Flashy) is a LARGE single chamber muzzle brake designed to enhance sound and flash, while reducing recoil and muzzle rise! 24-1.5RH threads 1.7" wide 1.5" tall Only adds a little over 1" 17-4ph stainless QPQ Black Nitrided



Attributes

- Name: LOUD AND FLASHY 24 MUZZLE BRAKE 24X1/2MM THREADS
- Manufacturer: JMAC CUSTOMS
- Product no.: 100800091
- Mfr. No.: LAF-24
- Finish: Black Nitride
- Material: Stainless
- Threads: 24-1.5RH
- Delivery weight: 0.145kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 171mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den LOUD AND FLASHY MUZZLE BRAKE 24](#)
- [English: LOUD AND FLASHY MUZZLE BRAKE 24 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche LOUD AND FLASHY 24 JMAC CUSTOMS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca LOUD AND FLASHY MUZZLE BRAKE 24](#)
- [Norsk: Brukermanual for LOUD AND FLASHY MUZZLE BRAKE 24 JMAC CUSTOMS](#)
- [Suomi: LOUD AND FLASHY MUZZLE BRAKE 24 KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT](#)

Sicherheitshinweise für den LOUD AND FLASHY MUZZLE BRAKE 24

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des LOUD AND FLASHY MUZZLE BRAKE 24 von JMAC CUSTOMS. Dieser Mündungsbremse ist dafür konzipiert, den Klang und den Blitz zu verstärken, während er Rückstoß und Mündungsanhebung reduziert. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Mündungsbremse nur mit kompatiblen Waffen verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie Gehörschutz, da das Produkt den Geräuschpegel erhöhen kann.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Mündungsbremse sicher an der Waffe befestigt ist, bevor Sie sie verwenden.
- Vermeiden Sie es, die Mündungsbremse während des Schießens zu berühren.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen in der Nähe des Schussbereichs befinden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Überprüfen Sie, ob das Gewinde der Mündungsbremse (241.5RH) mit dem Gewinde der Waffe übereinstimmt.
- Schrauben Sie die Mündungsbremse vorsichtig auf das Gewinde der Waffe.
- Ziehen Sie die Mündungsbremse mit dem geeigneten Werkzeug fest, um sicherzustellen, dass sie sicher sitzt.

2. Nutzung:

- Überprüfen Sie vor jedem Schießen, ob die Mündungsbremse richtig installiert ist.
- Verwenden Sie die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie auf den Geräuschpegel und verwenden Sie Gehörschutz, wenn nötig.
- Nach dem Schießen, lassen Sie die Waffe abkühlen, bevor Sie die Mündungsbremse berühren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Mündungsbremse gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Achten Sie darauf, die entsprechenden Sicherheitsrichtlinien und Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform zu überprüfen.

Vielen Dank, dass Sie sich für den LOUD AND FLASHY MUZZLE BRAKE 24 entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig.

LOUD AND FLASHY MUZZLE BRAKE 24 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the LOUD AND FLASHY MUZZLE BRAKE 24. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your product. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with all applicable laws and regulations.
- Always use protective gear, such as eye and ear protection, when operating firearms equipped with a muzzle brake.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the muzzle brake for any signs of damage or wear before each use.
- If you notice any abnormalities or issues, discontinue use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- The LOUD AND FLASHY MUZZLE BRAKE is designed for use with firearms only. Do not use it for any other purpose.
- Ensure that the muzzle brake is securely attached to the firearm before firing.
- Avoid using the muzzle brake in enclosed spaces without proper ventilation to prevent excessive noise and flash exposure.
- Be aware of your surroundings and ensure that there are no obstructions or individuals in the vicinity when firing.
- Do not modify or alter the muzzle brake in any way, as this may lead to unsafe conditions.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Make sure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before installation.
- Clean the threads on the muzzle of the firearm to ensure proper fit.
- Align the muzzle brake with the threads on the firearm.
- Carefully screw the muzzle brake onto the firearm, ensuring that it is tight and secure.
- Check for proper alignment and adjust if necessary to ensure optimal performance.

2. Usage:

- Always verify that the firearm is in good working condition before use.
- When ready to fire, ensure that your stance is stable and that you are holding the firearm securely.
- Fire the firearm in a controlled manner, paying attention to the increased sound and flash produced by the muzzle brake.
- After use, allow the muzzle brake to cool before handling, as it may become hot during operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the LOUD AND FLASHY MUZZLE BRAKE in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If you are unsure about the disposal process, contact your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the LOUD AND FLASHY MUZZLE BRAKE 24, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safer and more enjoyable experience with your LOUD AND FLASHY MUZZLE BRAKE 24. Thank you for prioritizing safety!

Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche LOUD AND FLASHY 24 JMAC CUSTOMS

Introduction

Le frein de bouche LOUD AND FLASHY 24 est conçu pour améliorer le son et le flash tout en réduisant le recul et la montée du canon. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du frein de bouche pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informe-toi sur les mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le frein de bouche si tu remarques des fissures ou des dommages visibles.
- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Assure-toi que le frein de bouche est correctement installé avant chaque utilisation.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers soi-même ou vers d'autres personnes.
- Utilise le produit uniquement avec des armes pour lesquelles il a été conçu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Vérifie que le filetage est propre et exempt de débris.
- Vis le frein de bouche sur le canon en utilisant un couple approprié pour assurer un ajustement sécurisé.
- Assure-toi que le frein de bouche est bien aligné et qu'il ne tourne pas librement.

2. Utilisation :

- Avant chaque tir, vérifie le frein de bouche pour t'assurer qu'il est bien fixé.
- Tire dans un environnement sûr, loin des personnes et des objets susceptibles d'être endommagés.
- Observe les conditions de tir et adapte ton utilisation en fonction des circonstances.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le frein de bouche dans les déchets ménagers.
- Informe-toi sur les options de recyclage disponibles dans ta région.
- Si le produit est endommagé, consulte les réglementations locales pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les autorités locales ou le site web de l'UE pour des informations complémentaires.

En suivant ces instructions, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du frein de bouche LOUD AND FLASHY 24.

Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca LOUD AND FLASHY MUZZLE BRAKE 24

Introduzione

Grazie per aver scelto il LOUD AND FLASHY MUZZLE BRAKE 24 di JMAC CUSTOMS. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo sistema di armamento, riducendo il rinculo e l'innalzamento della bocca. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti e in conformità con le leggi locali riguardanti le armi.
- Controlla regolarmente il freno di bocca per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o se non è installato correttamente.
- Segui tutte le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso per evitare incidenti.
- In caso di emergenza, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del tuo armamento.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Assicurati che l'arma sia scarica quando installi o rimuovi il freno di bocca.
- Non modificare il freno di bocca in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e funzionalità.
- Non utilizzare il freno di bocca con munizioni non appropriate o non raccomandate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi una chiave inglese e un lubrificante se necessario.

2. Installazione:

- Avvita il freno di bocca LOUD AND FLASHY MUZZLE BRAKE 24 sull'estremità della canna dell'arma.
- Assicurati che le filettature 241.5RH siano allineate correttamente.
- Serrare il freno di bocca fino a quando non è ben fissato, ma senza applicare una forza eccessiva che potrebbe danneggiare le filettature.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica la stabilità del freno di bocca.
- Utilizza l'arma in un ambiente sicuro e controllato.
- Segui le procedure di tiro standard e le normative locali riguardanti l'uso delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il freno di bocca in modo irresponsabile.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e armi.
- Se il freno di bocca è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore tramite i canali ufficiali.

Grazie per aver scelto il LOUD AND FLASHY MUZZLE BRAKE 24. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Brukermanual for LOUD AND FLASHY MUZZLE BRAKE 24 JMAC CUSTOMS

Introduksjon

Takk for at du valgte LOUD AND FLASHY MUZZLE BRAKE 24 fra JMAC CUSTOMS. Denne munnbremsen er designet for å forbedre lyd og blits, samtidig som den reduserer rekyl og munnheving. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne bruksanvisningen grundig.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, inkludert ørebeskyttelse og vernebriller, når du bruker dette produktet.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller produktet jevnlig for skader eller slitasje før bruk.
- Rapportér eventuelle unsafe produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke munnbremsen med uegnet eller modifisert utstyr.
- Ikke bruk munnbremsen hvis den viser tegn på skade.
- Sørg for at alle gjenger er riktig tilpasset og festet før bruk.
- Bruk ikke munnbremsen på våpen som ikke er designet for å håndtere ekstra belastning.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelser:

- Sørg for at våpenet er sikkert og ikke er ladet før du begynner å installere munnbremsen.
- Rengjør gjengene på løpet for å fjerne smuss eller rester.

2. Installasjon:

- Skru munnbremsen på løpet med 241.5RH gjenger.
- Kontroller at den sitter tett og sikkert.
- Hvis nødvendig, bruk en passende verktøy for å sikre en god festing, men unngå overstramming.

3. Bruk:

- Når munnbremsen er installert, kan du begynne å bruke våpenet.
- Følg alltid sikkerhetsprosedyrer for skyting, inkludert å sikte mot et trygt mål.

Avfallsinstruksjoner

- Når munnbremsen er slitt eller ikke lenger i bruk, må den kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avhending av metallprodukter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av LOUD AND FLASHY MUZZLE BRAKE 24, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

LOUD AND FLASHY MUZZLE BRAKE 24

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT

Johdanto

Kiitos, että valitsit LOUD AND FLASHY MUZZLE BRAKE 24 tuotteen. Tämä äänenvaimennin on suunniteltu parantamaan ääntä ja salamaa samalla, kun se vähentää takaisinlyöntiä ja piipun nousua. Oikean käytön ja huollon varmistamiseksi on tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojaruosteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät asetta, johon tämä äänenvaimennin on asennettu.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että kaikki lähellä olevat henkilöt ovat tietoisia ampumisesta.
- Älä koskaan suuntaa asetta ihmisiä kohti, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta.
- Kiinnitä äänenvaimennin 241.5RHkierteisiin tiukasti mutta varovasti.
- Tarkista, että äänenvaimennin on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käynnistä ase turvallisessa ympäristössä.
- Seuraa asesta ja äänenvaimentimen toimintaa. Jos huomaat epätavallista ääntä tai tärinää, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista tuote.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Ota yhteys paikallisiin jätteen käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteen joukkoon.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön LOUD AND FLASHY MUZZLE BRAKE 24 tuotteelle.