

1911 3-HOLE TRIGGERS - FUSION FIREARMS 1911 3-HOLE SILVER TRIGGER

Fusion, Pro-Series, Match Trigger, 3-HOLE, Silver finish, Long Length, Aluminum adjustable Light weight combat/match trigger for the 1911 pistol. The Trigger bow is also adjustable to obtain a good trigger fit in your frame. Serrated front trigger pad. Adjustment screw & wrench are included. This is an excellent custom trigger. Some fitting may be required. Will work with most all sizes, makes and models of 1911 pistols and clones.



Attributes

- Name: FUSION FIREARMS 1911 3-HOLE SILVER TRIGGER
- Manufacturer: FUSION FIREARMS
- Product no.: 100801022
- Mfr. No.: 1911-UTRG-SILVER3
- Finish: Silver
- Make: 1911
- Model: Government,Officers,Commander
- Style: Adjustable,Long
- Delivery weight: 0.032kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für 1911 3HOLE TRIGGERS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 3HOLE TRIGGERS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Gatillos 1911 3HOLE](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les DÉCLENCEURS 3HOLE 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Grilletti 1911 3HOLE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 3HOLE TRIGGERS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustów 1911 3HOLE](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 3HOLE TRIGGERS liipaisimelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 3HOLE TRIGGERS](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro 1911 3HOLE TRIGGERS](#)

Sicherheitsanleitung für 1911 3HOLE TRIGGERS

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die 1911 3HOLE TRIGGERS von Fusion Firearms entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung und Installation deines neuen Abzugs. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit der Bedienung deiner 1911Pistole vertraut bist, bevor du den Abzug installierst oder verwendest.
- Handle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen, auch wenn du glaubst, dass sie es nicht ist.
- Halte Feuerwaffen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende nur kompatible Teile und Zubehör, um Fehlfunktionen oder Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig deinen Abzug und deine Feuerwaffe auf Abnutzung und Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die 1911 3HOLE TRIGGERS nur mit kompatiblen 1911Modellen, einschließlich Government, Commander und Officers.
- Stelle sicher, dass der Abzug vor der Verwendung richtig eingestellt ist, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
- Sei dir der Gefahr eines versehentlichen Schusses bewusst, wenn der Abzug nicht korrekt installiert ist.
- Verwende den Abzug nicht, wenn er Anzeichen von Beschädigungen aufweist oder nicht richtig in deine Feuerwaffe passt.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Einstellen des Abzugs zu verwenden, um Beschädigungen oder Fehlfunktionen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und das Magazin entfernt wurde.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge, einschließlich einer Einstellschraube und eines Schlüssels (im Lieferumfang des Abzugs enthalten).

2. Installation

- Entferne den vorhandenen Abzug von deiner 1911Pistole gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den 1911 3HOLE TRIGGER in den Abzugsplatz ein.
- Stelle den Abzugsbogen für eine ordnungsgemäße Passform in deinem Rahmen ein. Stelle sicher, dass er sich frei und ohne Behinderung bewegt.
- Sichere den Abzug mit der mitgelieferten Einstellschraube.
- Teste den Abzug auf Funktionalität, bevor du deine Feuerwaffe wieder zusammenbaust.

3. Verwendung

- Mach dich mit der Funktion des Abzugs vertraut, bevor du deine Feuerwaffe verwendest.
- Überprüfe regelmäßig den Abzug auf ordnungsgemäße Einstellung und Funktionalität.
- Übe jederzeit sichere Handhabungs- und Schießtechniken.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge defekte oder unerwünschte Abzüge gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Abzug nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wende dich an die örtlichen Behörden, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung von Zubehör für Feuerwaffen zu erhalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der 1911 3HOLE TRIGGERS wende dich bitte an die Kundenserviceressourcen des Herstellers. Stelle sicher, dass du deine Produktinformationen zur Hand hast, um Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du deine Sicherheit und die Sicherheit anderer beim Gebrauch der 1911 3HOLE TRIGGERS gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Safety Instruction Guide for 1911 3HOLE TRIGGERS

Introduction

Thank you for choosing the 1911 3HOLE TRIGGERS by Fusion Firearms. This guide provides important safety information and instructions for the proper use and installation of your new trigger. Please read this guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your 1911 pistol before installing or using the trigger.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Keep firearms out of reach of children and unauthorized individuals.
- Use only compatible parts and accessories to avoid malfunctions or safety hazards.
- Regularly inspect your trigger and firearm for wear and damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the 1911 3HOLE TRIGGERS with compatible 1911 models, including Government, Commander, and Officers.
- Ensure that the trigger is properly adjusted before use to maintain safe operation.
- Be aware of the potential for accidental discharge if the trigger is not installed correctly.
- Do not use the trigger if it shows signs of damage or if it does not fit properly in your firearm.
- Avoid using excessive force when adjusting the trigger to prevent damage or malfunction.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and the magazine is removed.
- Gather necessary tools, including an adjustment screw and wrench (included with the trigger).

2. Installation

- Remove the existing trigger from your 1911 pistol according to the manufacturer's instructions.
- Insert the 1911 3HOLE TRIGGER into the trigger slot.
- Adjust the trigger bow for a proper fit within your frame. Ensure that it moves freely without obstruction.
- Secure the trigger in place using the adjustment screw provided.
- Test the trigger for functionality before reassembling your firearm.

3. Usage

- Familiarize yourself with the trigger's function before using your firearm.
- Regularly check the trigger for proper adjustment and functionality.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.

Disposal Instructions

- Dispose of any defective or unwanted triggers in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste.

- Contact local authorities for information on proper disposal methods for firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the 1911 3HOLE TRIGGERS, please refer to the manufacturer's customer service resources. Ensure that you have your product information available for assistance.

By following these guidelines, you can help ensure your safety and the safety of others while using the 1911 3HOLE TRIGGERS. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Gatillos 1911 3HOLE

Introducción

Gracias por elegir los Gatillos 1911 3HOLE de Fusion Firearms. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para el uso e instalación adecuados de tu nuevo gatillo. Por favor, lee esta guía cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu pistola 1911 antes de instalar o usar el gatillo.
- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada, incluso si crees que no lo está.
- Mantén las armas de fuego fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Utiliza solo partes y accesorios compatibles para evitar fallos o riesgos de seguridad.
- Inspecciona regularmente tu gatillo y tu arma de fuego en busca de desgaste y daños.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa los Gatillos 1911 3HOLE solo con modelos 1911 compatibles, incluyendo Government, Commander y Officers.
- Asegúrate de que el gatillo esté correctamente ajustado antes de usarlo para mantener un funcionamiento seguro.
- Ten en cuenta el potencial de disparo accidental si el gatillo no está instalado correctamente.
- No uses el gatillo si muestra signos de daño o si no encaja correctamente en tu arma de fuego.
- Evita usar fuerza excesiva al ajustar el gatillo para prevenir daños o fallos.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y el cargador esté retirado.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un tornillo de ajuste y una llave (incluida con el gatillo).

2. Instalación

- Retira el gatillo existente de tu pistola 1911 de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inserta el Gatillo 1911 3HOLE en la ranura del gatillo.
- Ajusta el arco del gatillo para un ajuste adecuado dentro de tu marco. Asegúrate de que se mueva libremente sin obstrucción.
- Asegura el gatillo en su lugar utilizando el tornillo de ajuste proporcionado.
- Prueba el gatillo para comprobar su funcionalidad antes de volver a ensamblar tu arma de fuego.

3. Uso

- Familiarízate con la función del gatillo antes de usar tu arma de fuego.
- Revisa regularmente el gatillo para asegurar un ajuste y funcionalidad adecuados.
- Practica técnicas seguras de manejo y tiro en todo momento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier gatillo defectuoso o no deseado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el gatillo en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales para obtener información sobre los métodos de eliminación adecuados para los accesorios de armas de fuego.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los Gatillos 1911 3HOLE, consulta los recursos de servicio al cliente del fabricante. Asegúrate de tener tu información del producto disponible para recibir asistencia.

Al seguir estas directrices, puedes ayudar a garantizar tu seguridad y la de otros mientras usas los Gatillos 1911 3HOLE. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Guide de sécurité pour les DÉCLENCHEURS 3HOLE 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi les DÉCLENCHEURS 3HOLE 1911 de Fusion Firearms. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour l'utilisation et l'installation appropriées de ton nouveau déclencheur. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi de bien connaître le fonctionnement de ton pistolet 1911 avant d'installer ou d'utiliser le déclencheur.
- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée, même si tu crois qu'elle ne l'est pas.
- Garde les armes à feu hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utilise uniquement des pièces et accessoires compatibles pour éviter les pannes ou les dangers de sécurité.
- Inspecte régulièrement ton déclencheur et ton arme à feu pour détecter l'usure et les dommages.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise uniquement les DÉCLENCHEURS 3HOLE 1911 avec des modèles 1911 compatibles, y compris Government, Commander et Officers.
- Assure-toi que le déclencheur est correctement ajusté avant utilisation pour maintenir un fonctionnement sûr.
- Sois conscient du risque de décharge accidentelle si le déclencheur n'est pas installé correctement.
- Ne pas utiliser le déclencheur s'il présente des signes de dommages ou s'il ne s'adapte pas correctement à ton arme à feu.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'ajustement du déclencheur pour prévenir les dommages ou les pannes.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et que le chargeur est retiré.
- Rassemble les outils nécessaires, y compris une vis de réglage et une clé (incluses avec le déclencheur).

2. Installation

- Retire le déclencheur existant de ton pistolet 1911 selon les instructions du fabricant.
- Insère le DÉCLENCHEUR 3HOLE 1911 dans la fente du déclencheur.
- Ajuste le support du déclencheur pour un bon ajustement dans ton cadre. Assure-toi qu'il se déplace librement sans obstruction.
- Fixe le déclencheur en place à l'aide de la vis de réglage fournie.
- Teste le déclencheur pour vérifier son bon fonctionnement avant de réassembler ton arme à feu.

3. Utilisation

- Familiarisetoι avec le fonctionnement du déclencheur avant d'utiliser ton arme à feu.
- Vérifie régulièrement le déclencheur pour un bon ajustement et un bon fonctionnement.

- Pratique des techniques de manipulation et de tir sûres en tout temps.

Instructions de mise au rebut

- Dispose de tout déclencheur défectueux ou non désiré conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le déclencheur avec les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte les autorités locales pour obtenir des informations sur les méthodes de mise au rebut appropriées pour les accessoires d'armes à feu.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les DÉCLENCHEURS 3HOLE 1911, consulte les ressources de service client du fabricant. Assure-toi d'avoir tes informations sur le produit à portée de main pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, tu peux contribuer à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des DÉCLENCHEURS 3HOLE 1911. Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Grilletti 1911 3HOLE

Introduzione

Grazie per aver scelto i Grilletti 1911 3HOLE di Fusion Firearms. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per l'uso e l'installazione corretta del tuo nuovo grilletto. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere a conoscenza del funzionamento della tua pistola 1911 prima di installare o utilizzare il grilletto.
- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica, anche se credi che non lo sia.
- Tieni le armi da fuoco fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Usa solo parti e accessori compatibili per evitare malfunzionamenti o rischi per la sicurezza.
- Ispeziona regolarmente il tuo grilletto e la tua arma da fuoco per usura e danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza i Grilletti 1911 3HOLE solo con modelli 1911 compatibili, inclusi Government, Commander e Officers.
- Assicurati che il grilletto sia correttamente regolato prima dell'uso per mantenere un funzionamento sicuro.
- Sii consapevole del potenziale di scarica accidentale se il grilletto non è installato correttamente.
- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danno o se non si adatta correttamente alla tua arma da fuoco.
- Evita di usare forze eccessive durante la regolazione del grilletto per prevenire danni o malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e che il caricatore sia rimosso.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi una vite di regolazione e una chiave (inclusi con il grilletto).

2. Installazione

- Rimuovi il grilletto esistente dalla tua pistola 1911 secondo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il Grilletto 1911 3HOLE nella fessura del grilletto.
- Regola il corpo del grilletto per una corretta adattabilità all'interno del tuo telaio. Assicurati che si muova liberamente senza ostruzioni.
- Fissa il grilletto in posizione utilizzando la vite di regolazione fornita.
- Testa il grilletto per la funzionalità prima di rimontare la tua arma da fuoco.

3. Uso

- Familiarizzati con la funzione del grilletto prima di utilizzare la tua arma da fuoco.
- Controlla regolarmente il grilletto per una corretta regolazione e funzionalità.
- Pratica sempre tecniche di maneggio e tiro sicure.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali grilletto difettosi o indesiderati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il grilletto nei rifiuti domestici regolari.
- Contatta le autorità locali per informazioni sui metodi di smaltimento appropriati per gli accessori delle armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i Grilletti 1911 3HOLE, ti invitiamo a consultare le risorse del servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione le informazioni sul tuo prodotto per ricevere assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi contribuire a garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso dei Grilletti 1911 3HOLE. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 3HOLE TRIGGERS

Introduksjon

Takk for at du valgte 1911 3HOLE TRIGGERS fra Fusion Firearms. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for riktig bruk og installasjon av din nye trigger. Vennligst les denne guiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med driften av din 1911pistol før du installerer eller bruker triggeren.
- Behandle alltid våpenet som om det er ladd, selv om du tror det ikke er det.
- Hold våpenet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Bruk kun compatible deler og tilbehør for å unngå feilfunksjoner eller sikkerhetsrisikoer.
- Inspiser regelmessig triggeren og våpenet for slitasje og skader.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til de aktuelle myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun 1911 3HOLE TRIGGERS med compatible 1911modeller, inkludert Government, Commander og Officers.
- Sørg for at triggeren er riktig justert før bruk for å opprettholde sikker drift.
- Vær oppmerksom på potensialet for utilsiktet avfyring hvis triggeren ikke er installert korrekt.
- Ikke bruk triggeren hvis den viser tegn på skade eller hvis den ikke passer ordentlig i våpenet ditt.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du justerer triggeren for å forhindre skade eller feilfunksjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er uladd og at magasinet er fjernet.
- Samle nødvendige verktøy, inkludert justeringsskrue og nøkkel (inkludert med triggeren).

2. Installasjon

- Fjern den eksisterende triggeren fra din 1911pistol i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sett 1911 3HOLE TRIGGER inn i triggeråpningen.
- Juster triggerbuen for en riktig passform i rammen din. Sørg for at den beveger seg fritt uten hindringer.
- Sikre triggeren på plass ved hjelp av justeringsskruen som følger med.
- Test triggeren for funksjonalitet før du monterer våpenet igjen.

3. Bruk

- Bli kjent med triggerens funksjon før du bruker våpenet.
- Sjekk regelmessig triggeren for riktig justering og funksjonalitet.
- Praktiser trygg håndtering og skytingsteknikker til enhver tid.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle defekte eller uønskede triggere i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast triggeren i vanlig husholdningsavfall.

- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om riktige avfallsmetoder for våpenutstyr.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående 1911 3HOLE TRIGGERS, vennligst se produsentens kundeserviceresurser. Sørg for at du har produktinformasjonen tilgjengelig for assistanse.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre din egen sikkerhet og sikkerheten til andre når du bruker 1911 3HOLE TRIGGERS. Takk for oppmerksomheten til disse viktige sikkerhetsinstruksjonene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustów 1911 3HOLE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór spustów 1911 3HOLE firmy Fusion Firearms. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania i instalacji nowego spustu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojego pistoletu 1911 przed zainstalowaniem lub użyciem spustu.
- Zawsze traktuj swoją broń palną tak, jakby była załadowana, nawet jeśli uważasz, że nie jest.
- Trzymaj broń palną z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj tylko kompatybilnych części i akcesoriów, aby uniknąć awarii lub zagrożeń bezpieczeństwa.
- Regularnie sprawdzaj swój spust i broń palną pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj spustów 1911 3HOLE tylko z kompatybilnymi modelami 1911, w tym Government, Commander i Officers.
- Upewnij się, że spust jest prawidłowo wyregulowany przed użyciem, aby zachować bezpieczne działanie.
- Bądź świadomy ryzyka przypadkowego wystrzału, jeśli spust nie jest zainstalowany prawidłowo.
- Nie używaj spustu, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia lub jeśli nie pasuje prawidłowo do twojej broni palnej.
- Unikaj używania nadmiernej siły przy regulacji spustu, aby zapobiec uszkodzeniu lub awarii.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana, a magazynek jest usunięty.
- Zbierz niezbędne narzędzia, w tym śrubę regulacyjną i klucz (dołączone do spustu).

2. Instalacja

- Usuń istniejący spust z pistoletu 1911 zgodnie z instrukcją producenta.
- Włóż spust 1911 3HOLE do gniazda spustu.
- Wyreguluj łuk spustu, aby dobrze pasował do ramy. Upewnij się, że porusza się swobodnie, bez przeszkód.
- Zabezpiecz spust na miejscu za pomocą dołączonej śruby regulacyjnej.
- Przetestuj spust pod kątem funkcjonalności przed ponownym złożeniem broni.

3. Użytkowanie

- Zapoznaj się z funkcją spustu przed użyciem broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj spust pod kątem prawidłowej regulacji i funkcjonalności.
- Praktykuj bezpieczne techniki obsługi i strzelania przez cały czas.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie wadliwe lub niechciane spusty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj spustu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat właściwych metod utylizacji akcesoriów do broni palnej.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących spustów 1911 3HOLE, prosimy o zapoznanie się z zasobami obsługi klienta producenta. Upewnij się, że masz dostępne informacje o produkcie, aby uzyskać pomoc.

Proszę przestrzegać tych wytycznych, aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych podczas korzystania ze spustów 1911 3HOLE. Dziękujemy za uwagę na te ważne instrukcje bezpieczeństwa.

Turvaohjeet 1911 3HOLE TRIGGERS liipaisimelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Fusion Firearmsin 1911 3HOLE TRIGGERS liipaisimen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita liipaisimen asianmukaiseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet 1911pistoolisi toiminnan ennen liipaisimen asentamista tai käyttämistä.
- Kohteile aina asetta kuin se olisi ladattu, vaikka uskoisit sen olevan tyhjentynyt.
- Pidä aseet lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä vain yhteensopivia osia ja tarvikkeita välttääksesi vikoja tai turvallisuusriskejä.
- Tarkista säännöllisesti liipaisimesi ja aseesi kuluminen ja vauriot.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä 1911 3HOLE TRIGGERS liipaisinta vain yhteensopivien 1911mallien, mukaan lukien Government, Commander ja Officers, kanssa.
- Varmista, että liipaisin on oikein säädetty ennen käyttöä turvallisen toiminnan ylläpitämiseksi.
- Ole tietoinen mahdollisuudesta tahattomaan laukaisuun, jos liipaisinta ei ole asennettu oikein.
- Älä käytä liipaisinta, jos siinä on vaurioita tai jos se ei sovi oikein aseeseesi.
- Vältä liiallista voimaa liipaisimen säätämisessä vaurioiden tai vikojen estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja että lipas on poistettu.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien säätöruuvi ja avain (mukana liipaisimessa).

2. Asennus

- Poista nykyinen liipaisin 1911pistoolistasi valmistajan ohjeiden mukaan.
- Aseta 1911 3HOLE TRIGGER liipaisimen paikkaan.
- Sääda liipaisimen kaari sopivaksi kehyksesi sisällä. Varmista, että se liikkuu esteettä.
- Kiinnitä liipaisin paikalleen mukana tulevalla säätöruuvilla.
- Testaa liipaisimen toiminta ennen aseiden kokoamista.

3. Käyttö

- Tutustu liipaisimen toimintaan ennen aseiden käyttämistä.
- Tarkista säännöllisesti liipaisimen oikea säätö ja toiminta.
- Harjoittele turvallisia käsittelyä ja ampumistekniikoita kaikissa tilanteissa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vialliset tai tarpeettomat liipaisimet paikallisten määräysten mukaan.
- Älä hävitä liipaisinta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä asevarusteille.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita 1911 3HOLE TRIGGERS liipaisimesta, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluresursseihin. Varmista, että sinulla on tuoteinformaatio valmiina avustusta varten.

Noudattamalla näitä ohjeita voit auttaa varmistamaan oman ja muiden turvallisuuden käyttäessäsi 1911 3HOLE TRIGGERS liipaisinta. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 3HOLE TRIGGERS

Introduktion

Tack för att du valde 1911 3HOLE TRIGGERS från Fusion Firearms. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt användning och installation av din nya avtryckare. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med funktionen av din 1911pistol innan du installerar eller använder avtryckaren.
- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat, även om du tror att det inte är det.
- Håll vapen utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Använd endast kompatibla delar och tillbehör för att undvika funktionsstörningar eller säkerhetsrisker.
- Inspektera regelbundet din avtryckare och pistol för slitage och skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast 1911 3HOLE TRIGGERS med kompatibla 1911modeller, inklusive Government, Commander och Officers.
- Se till att avtryckaren är korrekt justerad innan användning för att upprätthålla säker drift.
- Var medveten om risken för oavsiktlig avfyrning om avtryckaren inte är korrekt installerad.
- Använd inte avtryckaren om den visar tecken på skada eller om den inte passar ordentligt i ditt vapen.
- Undvik att använda överdriven kraft vid justering av avtryckaren för att förhindra skador eller funktionsstörningar.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är oladdat och att magasinet är borttaget.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive justeringsskruv och nyckel (ingår med avtryckaren).

2. Installation

- Ta bort den befintliga avtryckaren från din 1911pistol enligt tillverkarens instruktioner.
- Sätt in 1911 3HOLE TRIGGER i avtryckarens plats.
- Justera avtryckarbågen för en korrekt passform i din ram. Se till att den rör sig fritt utan hinder.
- Säkra avtryckaren på plats med hjälp av den medföljande justeringsskruven.
- Testa avtryckaren för funktionalitet innan du sätter ihop ditt vapen igen.

3. Användning

- Bekanta dig med avtryckarens funktion innan du använder ditt vapen.
- Kontrollera regelbundet avtryckaren för korrekt justering och funktionalitet.
- Öva alltid säkra hanterings och skjuttekniker.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella defekta eller oönskade avtryckare i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte avtryckaren i vanligt hushållsavfall.

- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekta metoder för avfallshantering av vapenaccessorier.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående 1911 3HOLE TRIGGERS, hänvisas du till tillverkarens kundtjänstresurser. Se till att ha din produktinformation tillgänglig för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du hjälpa till att säkerställa din säkerhet och andra persons säkerhet vid användning av 1911 3HOLE TRIGGERS. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Návod k bezpečnosti pro 1911 3HOLE TRIGGERS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 3HOLE TRIGGERS od společnosti Fusion Firearms. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny pro správné použití a instalaci vašeho nového spouště. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že znáte obsluhu své pistole 1911 před instalací nebo použitím spouště.
- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá, i když se domníváte, že není.
- Udržujte zbraň mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Používejte pouze kompatibilní díly a příslušenství, abyste se vyhnuli poruchám nebo bezpečnostním rizikům.
- Pravidelně kontrolujte svou spoušť a zbraň na opotřebení a poškození.
- Nahlase jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte 1911 3HOLE TRIGGERS pouze s kompatibilními modely 1911, včetně Government, Commander a Officers.
- Ujistěte se, že je spoušť správně nastavena před použitím, abyste udrželi bezpečnou operaci.
- Budte si vědomi možnosti náhodného výstřelu, pokud není spoušť nainstalována správně.
- Nepoužívejte spoušť, pokud vykazuje známky poškození nebo pokud nepasuje správně do vaší zbraně.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při nastavování spouště, abyste předešli poškození nebo poruše.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a zásobník je odstraněn.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně nastavovacího šroubu a klíče (součástí balení se spouští).

2. Instalace

- Odstraňte stávající spoušť z vaší pistole 1911 podle pokynů výrobce.
- Vložte 1911 3HOLE TRIGGER do slotu pro spoušť.
- Nastavte spoušťový hák pro správné uchycení ve vašem rámu. Ujistěte se, že se volně pohybuje bez překážek.
- Zajistěte spoušť na místě pomocí dodaného nastavovacího šroubu.
- Otestujte spoušť na funkčnost před opětovným složením vaší zbraně.

3. Použití

- Seznamte se s funkcí spouště před použitím vaší zbraně.
- Pravidelně kontrolujte spoušť na správné nastavení a funkčnost.
- Vždy praktikujte bezpečné zacházení a střelecké techniky.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli vadné nebo nežádoucí spouště v souladu s místními předpisy.
- Nepoužívejte běžný domácí odpad pro likvidaci spouště.
- Kontaktujte místní úřady pro informace o správných metodách likvidace příslušenství k zbraním.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se 1911 3HOLE TRIGGERS se prosím obraťte na zákaznické služby výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o vašem produktu pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů můžete pomoci zajistit svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání 1911 3HOLE TRIGGERS. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.