

SHOOT-N-C® TARGET - 12" BULLSEYE, 5 PACK

Highlights Your Hits So They're Easy To See

No need for spotting scopes or binoculars. When the bullet hits, the black is replaced by a bright halo of fluorescent, chartreuse color that makes the hit instantly visible to the naked eye. Convenient, peel-n-stick, self-adhesive backing. 8" Crosshair – Round target with fluorescent orange “crosshair” pattern, shows bullet holes as splashes of bright fluorescent orange on impact. Available in paks of 6 or 50 targets. Includes repair pasters. 8" Laser Reflective – Round bullseye target with stick-on reflective target centers that provide maximum contrast of aiming dot from laser sight or laser boresighter. Turns fluorescent chartreuse on bullet impact. 1", 2", 3" Bullseye - 12 sheets with 72-1", 36-2", 24-3" targets. 9" Oval - 5 targets, 15 replacement centers.



Attributes

- Name: 12" BULLSEYE, 5 PACK
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 167000007
- Mfr. No.: BC-34012
- Style: Sight-In
- Target Size/Type: Medium 9 to 12
- Type: Papers
- Quantity: 5
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 8mm
- Shipping width: 312mm
- Shipping length: 330mm
- UPC: 029057340129

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" BULLSEYE, 5 PACK](#)
- [English: SHOOTNC® TARGET 12" BULLSEYE, 5 PACK Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Producto SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" BULLSEYE, 5 PACK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Produit SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" BULLSEYE, 5 PACK](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Norsk: SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" BULLSEYE, 5 PACK Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Celów Papierowych SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" BULLSEYE, 5 PACK](#)
- [Suomi: BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC MAALITÄULUT Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" BULLSEYE, 5 PACK](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání terčů SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" BULLSEYE, 5 PACK](#)

Sicherheitshinweise für das SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" BULLSEYE, 5 PACK

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" BULLSEYE, 5 PACK. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verletzungen zu vermeiden.
- Berichten Sie unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Ziel nur in einem sicheren und geeigneten Bereich, der für das Schießen vorgesehen ist.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzbrillen und Gehörschutz, wenn Sie das Ziel verwenden.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere in der Schusslinie befinden.
- Bei der Verwendung von Laserzielgeräten sollten Sie darauf achten, dass der Laser nicht in die Augen von Personen gerichtet wird.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit den Zielscheiben, wenn diese beschädigt sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung des Ziels

- Wählen Sie einen stabilen Untergrund, um das Ziel zu platzieren.
- Entfernen Sie die abziehbare selbstklebende Rückseite und kleben Sie das Ziel auf die gewünschte Fläche.

2. Zielverwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Ziel in einem sicheren Bereich aufgehängt ist.
- Verwenden Sie die Zielscheibe nur mit geeigneten Geschossen, die für das Material des Ziels geeignet sind.
- Überprüfen Sie nach jedem Schuss, ob das Ziel noch intakt ist.

3. Nach dem Gebrauch

- Entfernen Sie das Ziel vorsichtig von der Wand oder dem Untergrund.
- Entsorgen Sie beschädigte Ziele gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden lokalen Vorschriften.
- Das Produkt kann in den Restmüll gegeben werden, es sei denn, es gibt spezifische Vorschriften in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung konsultieren Sie bitte die offizielle Website des Herstellers oder wenden Sie sich an den Kundenservice.

SHOOTNC® TARGET 12" BULLSEYE, 5 PACK Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SHOOTNC® TARGET 12" BULLSEYE, 5 PACK. This product is designed to enhance your shooting experience by providing clear visibility of bullet impacts. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are using the product in a safe shooting environment, away from people and animals.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight before firing.
- Store the targets in a cool, dry place away from direct sunlight to maintain their adhesive quality.
- Do not use the targets if they show signs of damage or wear.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This product is intended for use by adults and should be kept out of reach of children.
- **Adhesive Caution:** The selfadhesive backing may cause skin irritation. Avoid direct contact with skin.
- **Target Placement:** Ensure that targets are securely attached to a stable backing. Loose targets can pose a safety hazard.
- **Environmental Considerations:** Use the targets in a controlled environment to minimize the risk of unintended harm or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting a Location:

- Choose a safe and appropriate area for shooting, ensuring it is free from obstructions.
- Ensure the area is designated for shooting activities.

2. Preparing the Target:

- Peel the target from the backing carefully to avoid damaging the adhesive.
- Position the target on a flat, stable surface or a suitable backing board.

3. Attaching the Target:

- Firmly press the target onto the surface to ensure full contact with the adhesive.
- Check that the target is securely attached before proceeding.

4. Using the Target:

- Aim at the center of the target for best results.
- Observe the target after each shot to assess visibility of bullet impacts.

5. PostUse Care:

- After shooting, remove any damaged or used targets immediately.
- Dispose of used targets in accordance with local waste disposal regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of targets in accordance with local regulations regarding waste disposal.
- If the targets are damaged or no longer usable, place them in the appropriate recycling or waste bin.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the SHOOTNC® TARGET 12" BULLSEYE, 5 PACK, please refer to the manufacturer's official website or customer service resources.

Thank you for prioritizing safety while enjoying your shooting activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Producto SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" BULLSEYE, 5 PACK

Introducción

Gracias por elegir el objetivo SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar una visualización clara de los impactos. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre cómo usar el producto de manera segura, así como también instrucciones para su instalación y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de tiro esté libre de personas y objetos que no sean parte de la práctica de tiro.
- Utiliza siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Mantén el arma de fuego apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Nunca apuntes a algo que no estés dispuesto a destruir.
- Almacena las balas y armas de fuego de manera segura y fuera del alcance de los niños.
- Si notas algún daño en el objetivo o en el equipo relacionado, deja de usarlo inmediatamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la Mira:** No necesitas miras telescópicas ni binoculares. El impacto de la bala se hace visible gracias al halo chartreuse fluorescente.
- **Agujeros de las Balas:** Los agujeros se mostrarán como salpicaduras de un brillante naranja fluorescente al impactar, lo que facilita la visualización.
- **Superficie de Instalación:** Asegúrate de que la superficie donde pegarás el objetivo sea limpia y seca para asegurar una buena adhesión.
- **Reparación de Daños:** Incluye parches de reparación para cubrir agujeros de balas, manteniendo la superficie útil para futuros disparos.
- **Objetivos Reflectantes:** Utiliza los centros de objetivo reflectantes autoadhesivos para el máximo contraste con tu mira láser o boresighter láser.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área:

- Escoge un área de tiro segura y adecuada.
- Asegúrate de que no haya personas ni animales en el área.

2. Instalación del Objetivo:

- Retira el respaldo autoadhesivo del objetivo.
- Coloca el objetivo en una superficie plana y limpia, asegurándote de que esté bien adherido.
- Si usas los parches de reparación, asegúrate de que estén bien colocados sobre los agujeros de balas.

3. Uso del Objetivo:

- Apunta y dispara hacia el objetivo.
- Observa el cambio de color en el área de impacto para ver dónde has disparado.

- Revisa el objetivo después de cada serie de disparos para evaluar el daño y realizar reparaciones si es necesario.

4. Finalizando la Sesión de Tiro:

- Retira el objetivo de la superficie una vez que hayas terminado.
- Limpia el área de tiro y asegúrate de que no queden balas o residuos.

Instrucciones de Desecho

- Si el objetivo está dañado o ya no es utilizable, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre el desecho de productos de vinilo y adhesivos.
- Asegúrate de que los materiales no sean accesibles para niños o mascotas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Es importante mantenerse informado sobre actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de plataformas oficiales.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu bienestar, sino también el de quienes te rodean. Disfruta de tu experiencia de tiro y mantente seguro.

Guide de Sécurité pour le Produit SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" BULLSEYE, 5 PACK

Introduction

Le produit SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY est conçu pour améliorer ton expérience de tir en rendant les impacts de balle immédiatement visibles. Bien que ce produit soit sûr lorsqu'il est utilisé correctement, il est important de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée. Ce guide te fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'élimination du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement dans des environnements appropriés, tels que des stands de tir ou des zones de tir sécurisées.
- Vérifie régulièrement l'état des cibles et remplace-les si elles sont endommagées.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans supervision.
- Informe-toi sur les lois locales concernant l'utilisation de cibles et d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de ton arme à feu.
- Ne vise jamais un objet ou une personne qui n'est pas une cible autorisée.
- Assure-toi que la zone de tir est dégagée et qu'il n'y a pas de personnes ou d'animaux à proximité.
- Ne touche pas à la cible ou à l'arme à feu tant que tu n'es pas prêt à tirer.
- Utilise uniquement des munitions adaptées à ton arme et vérifie leur état avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Cible :

- Choisis une surface plane et stable pour installer la cible.
- Retire le dos autoadhésif de la cible et applique-la fermement sur la surface choisie.
- Assure-toi que la cible est bien fixée et qu'il n'y a pas de plis ou de bulles d'air.

2. Utilisation de la Cible :

- Prends position à une distance appropriée de la cible en fonction de ton niveau de compétence.
- Vérifie que la cible est bien visible et qu'il n'y a pas d'obstacles.
- Tire sur la cible et observe les impacts qui apparaissent sous forme de halo lumineux de couleur chartreuse fluorescent.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu as terminé d'utiliser les cibles, élimine-les de manière responsable.
- Ne jette pas les cibles dans la nature. Utilise les poubelles appropriées ou les points de collecte des déchets.
- Si tu as des cibles endommagées, assure-toi de les éliminer en toute sécurité pour éviter tout risque.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est conseillé de contacter un point de contact basé dans l'UE. Vérifie également les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé des éventuels problèmes de sécurité.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de ton expérience de tir tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Merci d'avoir choisi le produit SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il bersaglio SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" BULLSEYE, 5 PACK. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, rendendo i colpi visibili senza l'uso di cannocchiali o binocoli. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il bersaglio in un'area sicura e designata per il tiro.
- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Mantieni il bersaglio a una distanza sicura dagli spettatori e da altre persone.
- Verifica che l'area di tiro sia libera da ostacoli e che non ci siano persone nelle vicinanze.
- Non utilizzare il bersaglio in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o vento forte.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il bersaglio se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Assicurati che il bersaglio sia fissato saldamente prima di iniziare a sparare.
- Utilizza solo munizioni appropriate per il tipo di arma che stai utilizzando.
- Non toccare il bersaglio mentre qualcuno sta sparando.
- Rimuovi il bersaglio solo dopo aver accertato che l'arma sia scarica e che sia sicuro farlo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del bersaglio:

- Scegli una superficie piana e stabile per posizionare il bersaglio.
- Rimuovi la pellicola protettiva dal retro adesivo del bersaglio.
- Attacca il bersaglio alla superficie scelta, assicurandoti che aderisca bene.

2. Utilizzo del bersaglio:

- Posiziona il bersaglio a una distanza adeguata dall'area di tiro.
- Controlla che il bersaglio sia ben visibile e che non ci siano ostacoli davanti.
- Inizia a sparare e osserva il cambiamento di colore al momento dell'impatto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il bersaglio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il bersaglio nell'ambiente. Se possibile, ricicla i materiali.
- Assicurati di smaltire eventuali componenti adesivi in modo appropriato.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore o un rappresentante autorizzato della BIRCHWOOD CASEY. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Seguendo queste istruzioni, potrai utilizzare il bersaglio SHOOTNC® in modo sicuro e responsabile. La tua sicurezza è la nostra priorità.

SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" BULLSEYE, 5 PACK Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" BULLSEYE. Denne målskiven er designet for å gi en optimal skyteopplevelse. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid beskyttelsesbriller og hørselvern når du skyter.
- Sørg for at skyteområdet er klart for sikker bruk, og at det ikke er personer eller dyr i nærheten.
- Oppbevar alltid ammunisjon og skytevåpen på en sikker måte, utilgjengelig for barn.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter vedrørende skyting.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke hvis det er skadet.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk kun produktet i henhold til produsentens anbefalinger.
- Unngå å bruke målskiven på steder med høy vind eller dårlig sikt.
- Sørg for at målskiven er festet sikkert før bruk for å unngå at den faller eller beveger seg under skyting.
- Vær oppmerksom på at fluorescerende farger kan være vanskelig å se i sterkt sollys.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av målskiven:

- Fjern målskiven fra pakken.
- Kontroller at bakside er ren og tørr før påføring.

2. Festing av målskiven:

- Fjern beskyttelsesfilmen fra den selvklebende baksiden.
- Plasser målskiven på en flat, stabil overflate eller på en passende målramme.
- Trykk ned målskiven for å sikre at den fester seg ordentlig.

3. Bruk av målskiven:

- Når kulen treffer, vil det svarte området bli erstattet av en lys halo av fluorescerende chartreuse farge.
- Bruk målskiven til å trene og forbedre skytetreningen din.

Avfallsinstruksjoner

- Når målskiven er brukt og ikke lenger er i stand til å brukes, kast den i vanlig avfall.
- Sørg for at eventuelle rester av selvklebende bakside kastes på en måte som ikke skader miljøet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller produktinformasjon, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettside.

Viktig informasjon

- Dette produktet er ikke egnet for barn under 12 år uten tilsyn fra en voksen.
- Vær oppmerksom på at feil bruk av produktet kan føre til skader på personer eller eiendom.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene, bidrar du til en tryggere og mer fornøylig skyteopplevelse. Takk for at du tar sikkerheten på alvor.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Celów Papierowych SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" BULLSEYE, 5 PACK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup celów papierowych SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o bezpieczeństwie produktów (GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj celów wyłącznie w warunkach zgodnych z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności

- Nie używaj celów w pobliżu osób postronnych.
- Upewnij się, że strefa strzelania jest wolna od przeszkód i osób.
- Korzystaj z odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak okulary ochronne i słuchawki.
- Nie stosuj celów w warunkach, które mogą prowadzić do ich uszkodzenia, takich jak silne wiatry lub deszcz.
- Zachowaj ostrożność przy odklejaniu i przyklejaniu samoprzylepnych elementów, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie miejsca:

- Wybierz odpowiednie miejsce do strzelania, które jest bezpieczne i zgodne z lokalnymi przepisami.
- Upewnij się, że masz dostęp do odpowiedniego sprzętu strzeleckiego.

2. Montaż celu:

- Odklej cel z arkusza ochronnego.
- Przyklej cel do stabilnej powierzchni, upewniając się, że jest dobrze przymocowany.
- Sprawdź, czy cel jest prawidłowo umieszczony i nie ma przeszkód w jego pobliżu.

3. Użycie celu:

- Strzelaj w kierunku celu z bezpiecznej odległości.
- Obserwuj, jak pociski trafiają w cel, a zmiany koloru na fluorescencyjny chartreuse ułatwią identyfikację trafień.

4. Po zakończeniu strzelania:

- Zbierz wszystkie użyte naboje oraz pozostałości celu.
- Sprawdź miejsce strzelania, aby upewnić się, że nie pozostały żadne niebezpieczne przedmioty.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte cele zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj celów do ognia ani nie spalaj ich, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z dymem i substancjami chemicznymi.
- Zwróć uwagę na recykling materiałów, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Życzymy udanego i bezpiecznego strzelania!

BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC MAALITAUULUT

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC maalitaulujen käyttöohjeeseen. Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota sinulle tärkeät turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, jotta voit käyttää tuotteita turvallisesti ja tehokkaasti. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti kaikessa ampumatoiminnassa.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on suunniteltu ja valmistettu EU:n turvallisuusstandardien mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita epäilyttävistä tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että siellä ei ole muita henkilöitä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä maalitauluja vain tarkoitukseen, johon ne on suunniteltu, eli ampumaharjoitteluun.
- Varmista, että maalitaulut on asennettu tukevasti ja turvallisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Maalitaulujen valmistelu

- Poista maalitaulut pakkauksestaan.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.

2. Maalitaulun asennus

- Valitse sopiva paikka maalitaulun asentamiselle, mieluiten tasaiselle ja tukevalla pinnalle.
- Kiinnitä maalitaulu tukevasti paikalleen käyttäen mukana olevia tarroja tai muita kiinnitysvälineitä.
- Varmista, että maalitaulu on näkyvässä ja helposti saavutettavissa.

3. Käyttö

- Aseta ampumaase turvalliseen asentoon ennen ampumista.
- Suuntaa ase maalitaulua kohti ja ampumisen jälkeen tarkista osumat.
- Käytä tarroja osumien paikkaamiseen tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt maalitaulut paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Vältä hävittämistä ympäristöä vahingoittavalla tavalla.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin, jos olet epävarma hävittämismenettelyistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tuotteesta tai sen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että saat tarvittavat tiedot turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite kaikessa ampumatoiminnassa. Noudata näitä ohjeita ja käytä maalitaulujamme vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" BULLSEYE, 5 PACK

Introduktion

Tack för att du valt SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" BULLSEYE, 5 PACK. Denna produkt är designad för att ge en tydlig visuell feedback vid träffar, vilket gör den idealisk för skjutövningar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt avsedd användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera alltid att området där du skjuter är säkert och fritt från obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter för att skydda ögonen.
- Se till att du har en säker och stabil skjutställning.
- Undvik att rikta vapnet mot andra personer eller djur.
- Kontrollera att måltavlan är ordentligt fäst innan du skjuter.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.

Instruktioner för installation och användning

• Installation av måltavlan:

- Ta bort skyddspapperet från den självhäftande baksidan.
- Fäst måltavlan på en plan yta, såsom en skjutbanepanel eller en annan stabil yta.
- Se till att måltavlan sitter ordentligt fast för att undvika att den lossnar vid träff.

• Användning av måltavlan:

- Rikta ditt vapen mot måltavlan och säkerställ att du följer alla säkerhetsföreskrifter för skjutning.
- Vid träff kommer det svarta området att ersättas av en ljus halo av fluorescerande chartreuse färg, vilket gör träffen synlig.
- Om du använder laserreflekterande målcentret, se till att det är korrekt placerat för maximal kontrast.

• Reparation av måltavlan:

- Använd reparationslapparna som ingår i paketet för att täcka över eventuella hål efter träffar.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda måltavlor och reparationslappar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerheten för denna produkt, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" BULLSEYE, 5 PACK. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod na bezpečné používání terčů SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" BULLSEYE, 5 PACK

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité pokyny pro bezpečné používání terčů SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních při používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Uchovávejte terče mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte terče na poškození nebo opotřebení před použitím.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů se obraťte na odborníka nebo prodejce.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Při používání terčů SHOOTNC® TARGET vždy noste ochranné brýle a sluchátka, abyste minimalizovali riziko zranění.
- Používejte terče pouze na určených střelnicích nebo v bezpečných oblastech, kde je střelba povolena.
- Nikdy se nenechávejte ve směru střelby, i když je terč umístěn.
- Při manipulaci se zbraněmi dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a zákony týkající se střelby.
- Při použití laserového zaměřovače se ujistěte, že laser není namířen na osoby nebo zvířata.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava místa pro terč:

- Zvolte si bezpečné místo, kde nebudou žádné překážky a kde je možné bezpečně střílet.
- Ujistěte se, že terč je umístěn na stabilním a rovinném povrchu.

2. Instalace terče:

- Odstraňte ochrannou fólii ze samolepicí zadní strany terče.
- Přilepte terč na vybrané místo, ujistěte se, že je pevně přichycen.

3. Použití terče:

- Střílejte na terč z bezpečné vzdálenosti.
- Sledujte, jak se černá barva mění na jasné halo fluorescentní chartreuse při zásahu.
- Po skončení střelby se ujistěte, že je místo bezpečné, než se k terči přiblížíte.

Pokyny pro likvidaci

- Po použití terčů je likvidujte podle místních předpisů.
- Pokud jsou terče poškozené nebo opotřebované, zlikvidujte je tak, aby se minimalizovalo riziko zranění.
- V případě, že terče obsahují jakékoli nebezpečné materiály, dodržujte příslušné pokyny pro jejich likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na prodejce nebo výrobce produktu. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, jako je číslo modelu a datum zakoupení.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání terčů SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Děkujeme, že jste se rozhodli pro naše produkty a přejeme vám mnoho úspěchů při střelbě!