

CNC SEAR for BROWNING HI-POWER - CYLINDER & SLIDE HI-POWER SEAR

Precision, Machine-Cut For A Trigger Job That Lasts

CNC machined, not cast, from solid steel for a trigger job that breaks light and clean but lasts for thousands of rounds. Outlasts the factory, cast sear because it's made from hardened, heat-treated, tool steel that will cut and polish beautifully plus, hold those crisp, finely honed edges without breaking down or rounding off.



Attributes

- Name: CYLINDER & SLIDE HI-POWER SEAR
- Manufacturer: CYLINDER & SLIDE
- Product no.: 206035031
- Mfr. No.: CS0016
- Make: Browning
- Model: High Power
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 000000000161

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: CNC SEAR für BROWNING HIPOWER Sicherheitsanleitung](#)
- [English: CNC SEAR for BROWNING HIPOWER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el CNC SEAR de BROWNING HIPOWER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le CNC SEAR pour BROWNING HIPOWER](#)
- [Italiano: CNC SEAR per BROWNING HIPOWER Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: CNC SEAR for BROWNING HIPOWER Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: CNC SEAR dla BROWNING HIPOWER Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: CNC SEAR for BROWNING HIPOWER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: CNC SEAR för BROWNING HIPOWER Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: CNC SEAR pro BROWNING HIPOWER Bezpečnostní pokyny](#)

CNC SEAR für BROWNING HIPOWER

Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den CNC SEAR für deine BROWNING HIPOWER entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem Waffenmodell kompatibel ist. Dieser CNC SEAR ist speziell für die Browning HiPower und einige Klone konzipiert.
- Gehe beim Umgang mit Feuerwaffen und deren Komponenten stets vorsichtig vor. Behandle jede Waffe so, als wäre sie geladen.
- Bewahre den CNC SEAR und andere Waffenkomponenten an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Waffenmodifikationen und deren Nutzung.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit der Verwendung von Waffenkomponenten verbunden sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, versehentliche Entladungen und unsachgemäße Installation.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle vor der Installation sicher, dass die Waffe entladen ist und das Magazin entfernt wurde.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille, beim Umgang mit und der Installation des CNC SEAR.
- Überprüfe den CNC SEAR auf Mängel oder Schäden vor der Installation. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Stelle sicher, dass alle während der Installation verwendeten Werkzeuge in gutem Zustand und für die Aufgabe geeignet sind.
- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung der Waffe durch, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert, bevor du sie benutzt.
- Versuche nicht, den CNC SEAR über den vorgesehenen Gebrauch hinaus zu modifizieren, wie vom Hersteller angegeben.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du die notwendigen Werkzeuge für die Installation hast, einschließlich Schraubendreher und andere relevante Werkzeuge.
- Achte darauf, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist.

2. Installation:

- Entferne die Griffschalen der Browning HiPower, um Zugang zum Sear zu erhalten.
- Entferne vorsichtig den Werksear gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installiere den CNC SEAR an derselben Stelle wie den Werksear und stelle sicher, dass er richtig ausgerichtet ist.
- Baue die Waffe wieder zusammen, indem du die Griffschalen sicher anbringst.

3. Funktionsprüfung:

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch:
 - Stelle sicher, dass der Abzug reibungslos funktioniert.
 - Überprüfe auf ungewöhnlichen Widerstand oder Blockierungen.
 - Trockenfeuere die Waffe, um zu bestätigen, dass der Sear korrekt einrastet und freigibt.

4. Benutzung:

- Halte dich während der Benutzung stets an sichere Praktiken im Umgang mit Feuerwaffen.
- Überprüfe regelmäßig den CNC SEAR auf Abnutzung, insbesondere nach intensiver Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge defekte oder abgenutzte Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den CNC SEAR nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich bei den örtlichen Behörden über die richtigen Entsorgungsmethoden für Waffenkomponenten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung kontaktiere bitte deinen örtlichen autorisierten Händler oder Herstellervertreter. Stelle sicher, dass du die Produktdetails und alle relevanten Informationen bereit hast, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du dazu beitragen, ein sicheres Erlebnis mit deinem CNC SEAR für die BROWNING HIPOWER zu gewährleisten. Sicherheit und verantwortungsbewusste Nutzung stehen an erster Stelle. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und Zusammenarbeit.

CNC SEAR for BROWNING HIPOWER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CNC SEAR for your BROWNING HIPOWER. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your firearm model. This CNC SEAR is designed specifically for the Browning HiPower and some clones.
- Always handle firearms and firearm components with care. Treat every firearm as if it is loaded.
- Store the CNC SEAR and other firearm components in a secure location, out of the reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Be aware of the potential hazards associated with the use of firearm components, including but not limited to accidental discharge and improper installation.

Specific Safety Precautions for Use

- Before installation, ensure that the firearm is unloaded and the magazine is removed.
- Wear appropriate safety gear, including safety glasses, when handling and installing the CNC SEAR.
- Inspect the CNC SEAR for any defects or damage before installation. Do not use if damaged.
- Ensure that all tools used during installation are in good condition and appropriate for the task.
- After installation, conduct a function check of the firearm to ensure proper operation before use.
- Do not attempt to modify the CNC SEAR beyond its intended use as specified by the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that you have the necessary tools for installation, including screwdrivers and other relevant tools.
- Make sure your workspace is clean and free from distractions.

2. Installation:

- Remove the grip panels of the Browning HiPower to access the sear.
- Carefully remove the factory sear by following the manufacturer's instructions.
- Install the CNC SEAR in the same position as the factory sear, ensuring it is properly aligned.
- Reassemble the firearm by replacing the grip panels securely.

3. Function Check:

- After installation, perform a function check:
 - Ensure the trigger operates smoothly.
 - Check for any unusual resistance or binding.
 - Dry fire the firearm to confirm that the sear engages and releases correctly.

4. Usage:

- Always follow safe firearm handling practices during use.
- Regularly inspect the CNC SEAR for wear and tear, especially after extensive use.

Disposal Instructions

- Dispose of any defective or wornout components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the CNC SEAR in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods for firearm components.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please contact your local authorized dealer or manufacturer representative. Ensure that you have the product details and any relevant information ready for a more efficient response.

By following these guidelines, you can help ensure a safe experience with your CNC SEAR for the BROWNING HIPOWER. Always prioritize safety and responsible usage. Thank you for your attention and cooperation.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el CNC SEAR de BROWNING HIPOWER

Introducción

Gracias por elegir el CNC SEAR para tu BROWNING HIPOWER. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con el modelo de tu arma de fuego. Este CNC SEAR está diseñado específicamente para el Browning HiPower y algunos clones.
- Siempre maneja las armas de fuego y sus componentes con cuidado. Trata cada arma como si estuviera cargada.
- Almacena el CNC SEAR y otros componentes de armas de fuego en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con las modificaciones y el uso de armas de fuego.
- Sé consciente de los peligros potenciales asociados con el uso de componentes de armas de fuego, incluyendo, pero no limitado a, disparos accidentales e instalación incorrecta.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de la instalación, asegúrate de que el arma esté descargada y el cargador esté retirado.
- Usa equipo de seguridad apropiado, incluyendo gafas de seguridad, al manejar e instalar el CNC SEAR.
- Inspecciona el CNC SEAR en busca de defectos o daños antes de la instalación. No lo uses si está dañado.
- Asegúrate de que todas las herramientas utilizadas durante la instalación estén en buen estado y sean apropiadas para la tarea.
- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento del arma para asegurar un correcto funcionamiento antes de su uso.
- No intentes modificar el CNC SEAR más allá de su uso previsto según lo especificado por el fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo destornilladores y otras herramientas relevantes.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de distracciones.

2. Instalación:

- Retira los paneles de agarre del Browning HiPower para acceder al sear.
- Retira cuidadosamente el sear de fábrica siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Instala el CNC SEAR en la misma posición que el sear de fábrica, asegurándote de que esté correctamente alineado.
- Vuelve a ensamblar el arma reemplazando los paneles de agarre de forma segura.

3. Verificación de Funcionamiento:

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento:
 - Asegúrate de que el gatillo funcione suavemente.

- Verifica si hay alguna resistencia o bloqueo inusual.
- Realiza un disparo en seco del arma para confirmar que el sear se engancha y libera correctamente.

4. Uso:

- Siempre sigue prácticas seguras de manejo de armas durante el uso.
- Inspecciona regularmente el CNC SEAR en busca de desgaste, especialmente después de un uso extenso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente defectuoso o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el CNC SEAR en la basura doméstica regular. Consulta con las autoridades locales sobre los métodos de eliminación adecuados para componentes de armas de fuego.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, por favor contacta a tu distribuidor autorizado local o representante del fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto y cualquier información relevante lista para una respuesta más eficiente.

Al seguir estas directrices, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura con tu CNC SEAR para el BROWNING HIPOWER. Siempre prioriza la seguridad y el uso responsable. Gracias por tu atención y cooperación.

Guide de Sécurité pour le CNC SEAR pour BROWNING HIPOWER

Introduction

Merci d'avoir choisi le CNC SEAR pour votre BROWNING HIPOWER. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre modèle d'arme à feu. Ce CNC SEAR est conçu spécifiquement pour le Browning HiPower et certains clones.
- Manipulez toujours les armes à feu et leurs composants avec soin. Traitez chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Rangez le CNC SEAR et les autres composants d'arme à feu dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés à l'utilisation des composants d'arme à feu, y compris, mais sans s'y limiter, le tir accidentel et l'installation incorrecte.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant l'installation, assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et que le chargeur est retiré.
- Portez un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité, lors de la manipulation et de l'installation du CNC SEAR.
- Inspectez le CNC SEAR pour détecter tout défaut ou dommage avant l'installation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Assurez-vous que tous les outils utilisés pendant l'installation sont en bon état et appropriés pour la tâche.
- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement de l'arme à feu pour garantir un fonctionnement correct avant utilisation.
- N'essayez pas de modifier le CNC SEAR au-delà de son utilisation prévue telle que spécifiée par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir les outils nécessaires pour l'installation, y compris des tournevis et d'autres outils pertinents.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et exempt de distractions.

2. Installation :

- Retirez les panneaux de prise du Browning HiPower pour accéder au sear.
- Retirez soigneusement le sear d'origine en suivant les instructions du fabricant.
- Installez le CNC SEAR à la même position que le sear d'origine, en veillant à ce qu'il soit correctement aligné.
- Réassemblez l'arme à feu en remettant les panneaux de prise en place de manière sécurisée.

3. Contrôle de Fonctionnement :

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement :
 - Assurezvous que la détente fonctionne en douceur.
 - Vérifiez s'il y a une résistance ou un blocage inhabituel.
 - Effectuez un tir à sec pour confirmer que le sear s'enclenche et se libère correctement.

4. Utilisation :

- Suivez toujours des pratiques de manipulation sécuritaires lors de l'utilisation.
- Inspectez régulièrement le CNC SEAR pour l'usure, surtout après une utilisation intensive.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout composant défectueux ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le CNC SEAR dans les déchets ménagers ordinaires. Consultez les autorités locales pour les méthodes d'élimination appropriées pour les composants d'arme à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez contacter votre revendeur autorisé local ou un représentant du fabricant. Assurezvous d'avoir les détails du produit et toute information pertinente à portée de main pour une réponse plus efficace.

En suivant ces directives, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre avec votre CNC SEAR pour le BROWNING HIPOWER. Priorisez toujours la sécurité et l'utilisation responsable. Merci de votre attention et coopération.

CNC SEAR per BROWNING HIPOWER Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il CNC SEAR per il tuo BROWNING HIPOWER. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con il modello della tua arma da fuoco. Questo CNC SEAR è progettato specificamente per il Browning HiPower e alcune repliche.
- Maneggia sempre le armi da fuoco e i componenti delle armi con attenzione. Tratta ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Conserva il CNC SEAR e altri componenti delle armi in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati all'uso dei componenti delle armi da fuoco, inclusi, ma non limitati a, scariche accidentali e installazione impropria.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima dell'installazione, assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e che il caricatore sia rimosso.
- Indossa un adeguato equipaggiamento di sicurezza, inclusi occhiali protettivi, quando maneggi e installi il CNC SEAR.
- Ispeziona il CNC SEAR per eventuali difetti o danni prima dell'installazione. Non utilizzare se danneggiato.
- Assicurati che tutti gli strumenti utilizzati durante l'installazione siano in buone condizioni e appropriati per il compito.
- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento dell'arma da fuoco per assicurarti che funzioni correttamente prima dell'uso.
- Non tentare di modificare il CNC SEAR oltre il suo uso previsto come specificato dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e altri strumenti pertinenti.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di distrazioni.

2. Installazione:

- Rimuovi i pannelli del grip del Browning HiPower per accedere al sear.
- Rimuovi con cura il sear di fabbrica seguendo le istruzioni del produttore.
- Installa il CNC SEAR nella stessa posizione del sear di fabbrica, assicurandoti che sia correttamente allineato.
- Rimonta l'arma da fuoco sostituendo i pannelli del grip in modo sicuro.

3. Controllo di Funzionamento:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento:
 - Assicurati che il grilletto funzioni senza intoppi.

- Controlla eventuali resistenze o blocchi anomali.
- Esegui un colpo a secco dell'arma da fuoco per confermare che il sear si inserisca e si rilasci correttamente.

4. Uso:

- Segui sempre pratiche sicure di maneggio delle armi durante l'uso.
- Ispeziona regolarmente il CNC SEAR per usura, specialmente dopo un uso intenso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti difettosi o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il CNC SEAR nei rifiuti domestici normali. Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati per i componenti delle armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza, si prega di contattare il proprio rivenditore autorizzato locale o un rappresentante del produttore. Assicurati di avere i dettagli del prodotto e qualsiasi informazione pertinente pronta per una risposta più efficiente.

Seguendo queste linee guida, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura con il tuo CNC SEAR per il BROWNING HIPOWER. Dai sempre priorità alla sicurezza e all'uso responsabile. Grazie per la tua attenzione e collaborazione.

CNC SEAR for BROWNING HIPOWER

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte CNC SEAR for din BROWNING HIPOWER. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din våpenmodell. Denne CNC SEAR er spesifikt designet for Browning HiPower og noen kloner.
- Håndter alltid våpen og våpenkomponenter med forsiktighet. Behandle hvert våpen som om det er ladd.
- Oppbevar CNC SEAR og andre våpenkomponenter på en sikker plass, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpenmodifikasjoner og bruk.
- Vær oppmerksom på potensielle farer forbundet med bruk av våpenkomponenter, inkludert, men ikke begrenset til, utilsiktet avfiring og feil installasjon.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Før installasjon, sørg for at våpenet er uladd og magasinet er fjernet.
- Bruk passende verneutstyr, inkludert vernebriller, når du håndterer og installerer CNC SEAR.
- Inspiser CNC SEAR for eventuelle defekter eller skader før installasjon. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Sørg for at alle verktøy som brukes under installasjonen er i god stand og passende for oppgaven.
- Etter installasjon, utfør en funksjonskontroll av våpenet for å sikre riktig drift før bruk.
- Ikke prøv å modifisere CNC SEAR utover dens tiltenkte bruk som spesifisert av produsenten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har nødvendige verktøy for installasjon, inkludert skrutrekker og andre relevante verktøy.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og fritt for distraksjoner.

2. Installasjon:

- Fjern grepplatene på Browning HiPower for å få tilgang til searen.
- Fjern forsiktig fabrikksearen ved å følge produsentens instruksjoner.
- Installer CNC SEAR på samme sted som fabrikksearen, og sørg for at den er riktig justert.
- Monter våpenet igjen ved å sette grepplatene på plass på en sikker måte.

3. Funksjonskontroll:

- Etter installasjon, utfør en funksjonskontroll:
 - Sørg for at avtrekkeren fungerer jevnt.
 - Sjekk for unormal motstand eller binding.
 - Tørr avfiring av våpenet for å bekrefte at searen engasjerer og frigjør korrekt.

4. Bruk:

- Følg alltid sikre våpenhåndteringspraksiser under bruk.

- Inspiser jevnlig CNC SEAR for slitasje, spesielt etter omfattende bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle defekte eller utslitte komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast CNC SEAR i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for riktige avfallsmetoder for våpenkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller ytterligere assistanse, vennligst kontakt din lokale autoriserte forhandler eller produsentrepresentant. Sørg for at du har produktdetaljer og relevant informasjon klar for en mer effektiv respons.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg opplevelse med din CNC SEAR for BROWNING HIPOWER. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig bruk. Takk for din oppmerksomhet og samarbeid.

CNC SEAR dla BROWNING HIPOWER Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór CNC SEAR do Twojego BROWNING HIPOWER. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z modelem Twojej broni palnej. CNC SEAR został zaprojektowany specjalnie dla Browning HiPower i niektórych klonów.
- Zawsze obchodź się z bronią palną i jej komponentami ostrożnie. Traktuj każdą broń palną tak, jakby była załadowana.
- Przechowuj CNC SEAR oraz inne komponenty broni w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji i użytkowania broni palnej.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem komponentów broni palnej, w tym, ale nie tylko, niezamierzonym wystrzałem i niewłaściwą instalacją.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Przed instalacją upewnij się, że broń jest rozładowana, a magazynek usunięty.
- Nos odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym okularów ochronnych, podczas obsługi i instalacji CNC SEAR.
- Sprawdź CNC SEAR pod kątem wad lub uszkodzeń przed instalacją. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Upewnij się, że wszystkie narzędzia używane podczas instalacji są w dobrym stanie i odpowiednie do zadania.
- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcjonalną broni, aby upewnić się, że działa prawidłowo przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować CNC SEAR poza jego zamierzonym zastosowaniem określonym przez producenta.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz niezbędne narzędzia do instalacji, w tym śrubokręty i inne odpowiednie narzędzia.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od rozprzestrzeniania.

2. Instalacja:

- Usuń panele chwytowe Browning HiPower, aby uzyskać dostęp do spustu.
- Ostrożnie usuń fabryczny spust, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj CNC SEAR w tej samej pozycji, co fabryczny spust, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównany.
- Złóż broń, ponownie mocno przykręcając panele chwytowe.

3. Kontrola Funkcjonalna:

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcjonalną:

- Upewnij się, że spust działa płynnie.
- Sprawdź, czy nie występuje żadne nietypowe opory lub zacięcia.
- Oddaj strzał próbny, aby potwierdzić, że spust działa i zwalnia prawidłowo.

4. Użytkowanie:

- Zawsze przestrzegaj bezpiecznych praktyk obsługi broni podczas użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj CNC SEAR pod kątem zużycia, szczególnie po intensywnym użytkowaniu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie wadliwe lub zużyte komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj CNC SEAR do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o właściwych metodach utylizacji komponentów broni palnej.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym dealerem lub przedstawicielem producenta. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły dotyczące produktu oraz wszelkie istotne informacje, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz pomóc zapewnić bezpieczne doświadczenie z CNC SEAR dla BROWNING HIPOWER. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne użytkowanie. Dziękujemy za uwagę i współpracę.

CNC SEAR for BROWNING HIPOWER

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit CNC SEARin BROWNING HIPOWER aseeseesi. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi mallin kanssa. Tämä CNC SEAR on suunniteltu erityisesti Browning HiPowerille ja joillekin klooneille.
- Käsittele aina aseita ja asekomponentteja varoen. Kohtelee jokaista asetta kuin se olisi ladattu.
- Säilytä CNC SEAR ja muut asekomponentit turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkaamista ja käyttöä.
- Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, jotka liittyvät asekomponenttien käyttöön, mukaan lukien mutta ei rajoittuen vahingossa tapahtuvaan laukaisuun ja virheelliseen asennukseen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytölle

- Varmista ennen asennusta, että ase on tyhjennetty ja että patruunat ovat poistettu.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, käsitellessäsi ja asentaessasi CNC SEARia.
- Tarkista CNC SEAR mahdollisten vikojen tai vaurioiden varalta ennen asennusta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Varmista, että kaikki asennuksessa käytettävät työkalut ovat hyvässä kunnossa ja sopivia tehtävään.
- Suorita asennuksen jälkeen toimintatarkastus varmistaaksesi, että ase toimii oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata CNC SEARia sen valmistajan määrittelemän käyttötarkoituksen ulkopuolella.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut asennusta varten, kuten ruuvimeisseleitä ja muita asiaankuuluvia työkaluja.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja häiriötekijöistä vapaa.

2. Asennus:

- Poista Browning HiPowerin kahvapaneelit päästäksesi searille.
- Poista varovasti tehdassear noudattamalla valmistajan ohjeita.
- Asenna CNC SEAR samaan paikkaan kuin tehdassear, varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Kokoa ase uudelleen kiinnittämällä kahvapaneelit turvallisesti.

3. Toimintatarkastus:

- Suorita asennuksen jälkeen toimintatarkastus:
 - Varmista, että liipaisin toimii sujuvasti.
 - Tarkista, ettei searissa ole epätavallista vastusta tai jumitusta.
 - Kuivaa laukaise ase varmistaaksesi, että sear aktivoituu ja vapautuu oikein.

4. Käyttö:

- Noudata aina turvallisia aseenkäsittelykäytäntöjä käytön aikana.
- Tarkista säännöllisesti CNC SEARin kulumista, erityisesti laajamittaisen käytön jälkeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vialliset tai kuluneet komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä CNC SEARia tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät asekomponenteille.

Lisätietojen yhteystiedot

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisäapua, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään tai valmistajan edustajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot ja kaikki asiaankuuluvat tiedot valmiina tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen kokemuksen CNC SEARisi kanssa BROWNING HIPOWER aseessa. Aina turvallisuus ja vastuullinen käyttö etusijalle. Kiitos huomiostasi ja yhteistyöstäsi.

CNC SEAR för BROWNING HIPOWER

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt CNC SEAR för din BROWNING HIPOWER. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är kompatibel med din vapentyp. Denna CNC SEAR är specifikt designad för Browning HiPower och vissa kloner.
- Hantera alltid skjutvapen och vapendelar med försiktighet. Behandla varje vapen som om det är laddat.
- Förvara CNC SEAR och andra vapendelar på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar och användning av vapen.
- Var medveten om de potentiella farorna som är förknippade med användning av vapendelar, inklusive men inte begränsat till oavsiktlig avfyrning och felaktig installation.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Innan installation, se till att vapnet är oladdat och magasinet är borttaget.
- Bär lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, när du hanterar och installerar CNC SEAR.
- Inspektera CNC SEAR för eventuella defekter eller skador innan installation. Använd inte om den är skadad.
- Se till att alla verktyg som används under installationen är i gott skick och lämpliga för uppgiften.
- Efter installation, genomför en funktionskontroll av vapnet för att säkerställa korrekt drift innan användning.
- Försök inte att modifiera CNC SEAR utöver dess avsedda användning som angivits av tillverkaren.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har de nödvändiga verktygen för installation, inklusive skruvmejslar och andra relevanta verktyg.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från distraktioner.

2. Installation:

- Ta bort grepppanelerna på Browning HiPower för att få tillgång till searen.
- Ta försiktigt bort fabrikssearen genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Installera CNC SEAR på samma plats som fabrikssearen, och se till att den är korrekt justerad.
- Montera vapnet igen genom att sätta tillbaka grepppanelerna ordentligt.

3. Funktionskontroll:

- Efter installationen, utför en funktionskontroll:
 - Kontrollera att avtryckaren fungerar smidigt.
 - Kontrollera om det finns någon ovanlig motstånd eller fastkörning.
 - Töm av vapnet för att bekräfta att searen engagerar och släpper korrekt.

4. Användning:

- Följ alltid säkra skjutvapenhanteringspraxis under användning.
- Inspektera regelbundet CNC SEAR för slitage, särskilt efter omfattande användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella defekta eller slitna komponenter i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte CNC SEAR i vanlig hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekt avfallshantering av vapendelar.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen kontakta din lokala auktoriserade återförsäljare eller tillverkarens representant. Se till att du har produktinformation och relevant information redo för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du bidra till en säker upplevelse med din CNC SEAR för BROWNING HIPOWER. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull användning. Tack för din uppmärksamhet och samarbete.

CNC SEAR pro BROWNING HIPOWER Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CNC SEAR pro váš BROWNING HIPOWER. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt kompatibilní s vaším modelem zbraně. Tento CNC SEAR je navržen speciálně pro Browning HiPower a některé klony.
- Vždy zacházejte se zbraněmi a jejich komponenty opatrně. Zacházejte s každou zbraní, jako by byla nabitá.
- Uložte CNC SEAR a další komponenty zbraně na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a používání zbraní.
- Budte si vědomi potenciálních rizik spojených s používáním komponentů zbraní, včetně, ale nikoli omezeno na, náhodné výstřely a nesprávnou instalaci.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá a zásobník je odstraněn.
- Při manipulaci a instalaci CNC SEAR noste vhodné ochranné brýle.
- Před instalací zkontrolujte CNC SEAR na jakékoli vady nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Ujistěte se, že všechny nástroje používané během instalace jsou v dobrém stavu a vhodné pro daný úkol.
- Po instalaci proveďte kontrolu funkce zbraně, abyste zajistili správnou funkčnost před použitím.
- Nepokoušejte se CNC SEAR upravovat nad rámec jeho zamýšleného použití, jak je specifikováno výrobcem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci, včetně šroubováků a dalších relevantních nástrojů.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez rozptýlení.

2. Instalace:

- Odstraňte gripy Browning HiPower, abyste získali přístup k searu.
- Pečlivě odstraňte tovární sear podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte CNC SEAR na stejné místo jako tovární sear, ujistěte se, že je správně zarovnaný.
- Znovu sestavte zbraň tím, že bezpečně namontujete gripy.

3. Kontrola funkce:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce:
 - Ujistěte se, že spoušť funguje hladce.
 - Zkontrolujte, zda nedochází k neobvyklému odporu nebo zablokování.
 - Suchým výstřelem potvrďte, že sear se správně zapojuje a uvolňuje.

4. Použití:

- Při používání vždy dodržujte bezpečnostní postupy při manipulaci se zbraněmi.
- Pravidelně kontrolujte CNC SEAR na opotřebení, zejména po intenzivním používání.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli vadné nebo opotřebované komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nedisponujte CNC SEAR v běžném domácím odpadu. Zkontrolujte u místních úřadů správné metody likvidace komponentů zbraní.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další asistenci se obraťte na svého místního autorizovaného prodejce nebo zástupce výrobce. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu a jakékoli relevantní informace pro efektivnější odpověď.

Dodržováním těchto pokynů můžete přispět k zajištění bezpečného používání CNC SEAR pro BROWNING HIPOWER. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné používání. Děkujeme za vaši pozornost a spolupráci.