

1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZINE - CHIP MCCORMICK CUSTOM POWER MAG PLUS .45 ACP 10 ROUND STAINLESS

Premium, No-Fail Features Plus Additional Rounds

Built to the very highest standards for the no-fail performance competitive and self-defense shooters demand. Feed lips are roll-formed and polished, not die cut, for added strength, and Chip's follower design provides flawless feeding with semi-wadcutters and hollow points. Powerful spring of proprietary, heat-treated Rocket Wire further ensures reliable feeding, even when left fully loaded and seated in a pistol for extended periods. Removable plastic base pad with full, front-to-back engagement, is built to withstand continual use, and numbered witness holes on both sides of the body provide a fast, visible round count. Long-body 10-round model has base pad that wraps around exposed portion of magazine that extends beyond mag well. Power Plus models have an advanced anti-tilt follower for even more stable support of the round stack—extra insurance that every round feeds, first to last. Replacement Power Mag Springs and Followers available separately.



Attributes

- Name: CHIP MCCORMICK CUSTOM POWER MAG PLUS .45 ACP 10 ROUND STAINLESS
- Manufacturer: CHIP MCCORMICK CUSTOM
- Product no.: 207000025
- Mfr. No.: M-PMP-45FS10
- Capacity: 10-Round
- Cartridge: 45 Auto (ACP)
- Finish: Silver
- Make: 1911
- Material: Stainless Steel
- Model: Commander, Government
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 705263121508

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das 1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZIN CHIP MCCORMICK CUSTOM POWER MAG PLUS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZINE CHIP MCCORMICK CUSTOM POWER MAG PLUS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador POWER PLUS 1911 10RD 45ACP CHIP MCCORMICK CUSTOM](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le chargeur 1911 10RD 45ACP POWER PLUS CHIP MCCORMICK CUSTOM POWER MAG PLUS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZINE CHIP MCCORMICK CUSTOM POWER MAG PLUS](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZINE CHIP MCCORMICK CUSTOM POWER MAG PLUS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla 1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZINE CHIP MCCORMICK CUSTOM POWER MAG PLUS](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZINE CHIP MCCORMICK CUSTOM POWER MAG PLUS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZINE CHIP MCCORMICK CUSTOM POWER MAG PLUS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZINE CHIP MCCORMICK CUSTOM POWER MAG PLUS](#)

Sicherheitsanleitung für das 1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZIN CHIP MCCORMICK CUSTOM POWER MAG PLUS

Einleitung

Danke, dass du dich für das 1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZIN von Chip McCormick Custom entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, Nutzungshinweise und Kontaktinformationen, um eine sichere Handhabung und den Betrieb deines Magazins zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Verwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Benutzer mit der sicheren Handhabung und dem Betrieb von Feuerwaffen vertraut sind.
- Behandle das Magazin immer so, als wäre es geladen.
- Lagere das Magazin an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich von Zubehör für Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht die angegebene Kapazität des Magazins von 10 Patronen.
- Verwende nur .45 ACP Munition, die mit deiner Feuerwaffe kompatibel ist.
- Vermeide die Verwendung von beschädigten oder abgenutzten Magazinen, da diese Fehlfunktionen verursachen können.
- Stelle sicher, dass das Magazin vor der Verwendung richtig in der Feuerwaffe sitzt.
- Versuche nicht, das Magazin zu modifizieren oder zu zerlegen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Richte das Magazin mit dem Magazinboden der Feuerwaffe aus.
- Drücke das Magazin fest in den Boden, bis es einrastet.

2. Laden des Magazins:

- Verwende nur .45 ACP Patronen.
- Drücke zunächst den Follower leicht nach unten, um Platz für die erste Patrone zu schaffen.
- Setze die erste Patrone mit der Kugel nach vorne ein.
- Wiederhole diesen Vorgang, bis das Magazin auf seine maximale Kapazität von 10 Patronen geladen ist.
- Stelle sicher, dass die Patronen richtig gestapelt sind und der Follower korrekt sitzt.

3. Verwendung des Magazins:

- Setze das geladene Magazin in die Feuerwaffe ein, wie im Installationsabschnitt beschrieben.
- Stelle sicher, dass das Magazin sicher eingerastet ist.
- Halte dich an die gängigen Sicherheitspraktiken für Feuerwaffen, wenn du mit deiner Waffe

umgehst und schießt.

4. Entladen des Magazins:

- Richte die Feuerwaffe in eine sichere Richtung.
- Entferne das Magazin von der Feuerwaffe, indem du den Magazinfreigabeknopf drückst.
- Schieße alle verbleibenden Patronen aus, indem du den Follower nach unten drückst und sie einzeln entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften für Zubehör von Feuerwaffen.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, versuche nicht, es zu reparieren. Entsorge es verantwortungsbewusst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des 1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZINS wende dich bitte an den EUbasierten Kontaktpunkt des Herstellers. Stelle sicher, dass du die Produktinformationen zur Hand hast, wenn du um Unterstützung bittest.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Verwendung deines Chip McCormick Custom Magazins gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der örtlichen Gesetze während deiner Schießaktivitäten.

Safety Instruction Guide for 1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZINE CHIP MCCORMICK CUSTOM POWER MAG PLUS

Introduction

Thank you for choosing the 1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZINE by Chip McCormick Custom. This guide provides essential safety instructions, usage guidelines, and contact information to ensure safe handling and operation of your magazine. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that all users are familiar with the safe handling and operation of firearms.
- Always treat the magazine as if it is loaded.
- Store the magazine in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the magazine regularly for signs of damage or wear.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the magazine's specified capacity of 10 rounds.
- Use only .45 ACP ammunition that is compatible with your firearm.
- Avoid using damaged or worn magazines, as they may cause malfunctions.
- Ensure that the magazine is properly seated in the firearm before use.
- Do not attempt to modify or disassemble the magazine.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Firmly press the magazine into the well until it clicks into place.

2. Loading the Magazine:

- Use only .45 ACP cartridges.
- Start by pressing the follower down slightly to create space for the first round.
- Insert the first round with the bullet facing forward.
- Repeat this process until the magazine is loaded to its maximum capacity of 10 rounds.
- Ensure that the rounds are stacked properly and the follower is seated correctly.

3. Using the Magazine:

- Insert the loaded magazine into the firearm as described in the installation section.
- Ensure that the magazine is securely locked in place.
- Follow standard firearm safety practices when handling and firing your weapon.

4. Unloading the Magazine:

- Point the firearm in a safe direction.
- Remove the magazine from the firearm by pressing the magazine release button.

- Eject any remaining rounds by pressing the follower down and removing them one by one.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding firearm accessories.
- If the magazine is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it. Dispose of it responsibly.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or concerns regarding the 1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZINE, please refer to the EU-based contact point provided by the manufacturer. Ensure you have the product information on hand when reaching out for assistance.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your Chip McCormick Custom magazine. Always prioritize safety and compliance with local laws during your shooting activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador POWER PLUS 1911 10RD 45ACP CHIP MCCORMICK CUSTOM

Introducción

Gracias por elegir el cargador POWER PLUS 1911 10RD 45ACP de Chip McCormick Custom. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales, pautas de uso e información de contacto para garantizar un manejo y operación seguros de tu cargador. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los usuarios estén familiarizados con el manejo y operación seguros de las armas de fuego.
- Siempre trata el cargador como si estuviera cargado.
- Almacena el cargador en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el cargador regularmente en busca de signos de daño o desgaste.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas la capacidad especificada del cargador de 10 cartuchos.
- Usa solo munición .45 ACP que sea compatible con tu arma de fuego.
- Evita usar cargadores dañados o desgastados, ya que pueden causar fallos.
- Asegúrate de que el cargador esté correctamente colocado en el arma antes de usarlo.
- No intentes modificar o desensamblar el cargador.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Alinea el cargador con el pozo del cargador del arma.
- Presiona firmemente el cargador en el pozo hasta que encaje en su lugar.

2. Cargando el Cargador:

- Usa solo cartuchos .45 ACP.
- Comienza presionando ligeramente el seguidor hacia abajo para crear espacio para el primer cartucho.
- Inserta el primer cartucho con la punta hacia adelante.
- Repite este proceso hasta que el cargador esté cargado a su capacidad máxima de 10 cartuchos.
- Asegúrate de que los cartuchos estén apilados correctamente y que el seguidor esté correctamente colocado.

3. Usando el Cargador:

- Inserta el cargador cargado en el arma como se describe en la sección de instalación.
- Asegúrate de que el cargador esté bloqueado de forma segura en su lugar.
- Sigue las prácticas de seguridad estándar al manejar y disparar tu arma.

4. Desmontando el Cargador:

- Apunta el arma en una dirección segura.
- Retira el cargador del arma presionando el botón de liberación del cargador.
- Expulsa los cartuchos restantes presionando el seguidor hacia abajo y retirándolos uno por uno.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales sobre accesorios de armas de fuego.
- Si el cargador está dañado o ya no es funcional, no intentes repararlo. Deséchalo de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o preocupaciones relacionadas con el cargador POWER PLUS 1911 10RD 45ACP, por favor consulta el punto de contacto con sede en la UE proporcionado por el fabricante. Asegúrate de tener la información del producto a mano al comunicarte para obtener asistencia.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de tu cargador Chip McCormick Custom. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes locales durante tus actividades de tiro.

Guide de sécurité pour le chargeur 1911 10RD 45ACP POWER PLUS CHIP MCCORMICK CUSTOM POWER MAG PLUS

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur 1911 10RD 45ACP POWER PLUS de Chip McCormick Custom. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des directives d'utilisation et des informations de contact pour garantir une manipulation et un fonctionnement sûrs de ton chargeur. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives générales de sécurité

- Assuretoi que tous les utilisateurs connaissent la manipulation et l'utilisation sécurisées des armes à feu.
- Traite toujours le chargeur comme s'il était chargé.
- Range le chargeur dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour détecter des signes de dommage ou d'usure.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépasse pas la capacité spécifiée du chargeur de 10 cartouches.
- Utilise uniquement des munitions .45 ACP compatibles avec ton arme à feu.
- Évite d'utiliser des chargeurs endommagés ou usés, car ils peuvent causer des dysfonctionnements.
- Assuretoi que le chargeur est correctement en place dans l'arme avant utilisation.
- N'essaie pas de modifier ou de démonter le chargeur.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Aligne le chargeur avec le puits du chargeur de l'arme.
- Enfonce fermement le chargeur dans le puits jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

2. Chargement du chargeur :

- Utilise uniquement des cartouches .45 ACP.
- Commence par appuyer légèrement sur le suiveur pour créer de l'espace pour la première cartouche.
- Insère la première cartouche avec la balle tournée vers l'avant.
- Répète ce processus jusqu'à ce que le chargeur soit chargé à sa capacité maximale de 10 cartouches.
- Assuretoi que les cartouches sont empilées correctement et que le suiveur est bien en place.

3. Utilisation du chargeur :

- Insère le chargeur chargé dans l'arme comme décrit dans la section d'installation.
- Assuretoi que le chargeur est bien verrouillé en place.
- Suis les pratiques de sécurité standard lors de la manipulation et du tir de ton arme.

4. Déchargement du chargeur :

- Oriente l'arme dans une direction sûre.
- Retire le chargeur de l'arme en appuyant sur le bouton de libération du chargeur.
- Éjecte les cartouches restantes en appuyant sur le suiveur vers le bas et en les retirant une par une.

Instructions de mise au rebut

- Dispose du chargeur conformément aux réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Si le chargeur est endommagé ou ne fonctionne plus, n'essaie pas de le réparer. Dispose en de manière responsable.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour des questions de sécurité ou des préoccupations concernant le chargeur 1911 10RD 45ACP POWER PLUS, veuillez vous référer au point de contact basé dans l'UE fourni par le fabricant. Assure-toi d'avoir les informations sur le produit à portée de main lorsque tu demandes de l'aide.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton chargeur Chip McCormick Custom. Priorise toujours la sécurité et le respect des lois locales lors de tes activités de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZINE CHIP MCCORMICK CUSTOM POWER MAG PLUS

Introduzione

Grazie per aver scelto il 1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZINE di Chip McCormick Custom. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, linee guida per l'uso e informazioni di contatto per garantire una manipolazione e un funzionamento sicuri del tuo caricatore. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutti gli utenti siano a conoscenza delle pratiche sicure di manipolazione e funzionamento delle armi da fuoco.
- Tratta sempre il caricatore come se fosse carico.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per segni di danni o usura.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare la capacità specificata del caricatore di 10 colpi.
- Utilizza solo munizioni .45 ACP compatibili con la tua arma da fuoco.
- Evita di utilizzare caricatori danneggiati o usurati, poiché potrebbero causare malfunzionamenti.
- Assicurati che il caricatore sia correttamente inserito nell'arma da fuoco prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o smontare il caricatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma da fuoco.
- Premi saldamente il caricatore nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione.

2. Caricamento del Caricatore:

- Utilizza solo cartucce .45 ACP.
- Inizia premendo leggermente il follower verso il basso per creare spazio per il primo colpo.
- Inserisci il primo colpo con il proiettile rivolto in avanti.
- Ripeti questo processo fino a quando il caricatore è carico alla sua massima capacità di 10 colpi.
- Assicurati che i colpi siano impilati correttamente e che il follower sia posizionato correttamente.

3. Utilizzo del Caricatore:

- Inserisci il caricatore carico nell'arma da fuoco come descritto nella sezione di installazione.
- Assicurati che il caricatore sia bloccato saldamente in posizione.
- Segui le pratiche standard di sicurezza delle armi da fuoco quando maneggi e spari con la tua arma.

4. Svuotamento del Caricatore:

- Punta l'arma da fuoco in una direzione sicura.
- Rimuovi il caricatore dall'arma da fuoco premendo il pulsante di rilascio del caricatore.
- Espelli eventuali colpi rimanenti premendo il follower verso il basso e rimuovendoli uno alla volta.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Se il caricatore è danneggiato o non funziona più, non tentare di ripararlo. Smaltiscilo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni sulla sicurezza riguardanti il 1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZINE, ti preghiamo di fare riferimento al punto di contatto con sede nell'UE fornito dal produttore. Assicurati di avere a disposizione le informazioni sul prodotto quando richiedi assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo caricatore Chip McCormick Custom. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le leggi locali durante le tue attività di tiro.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZINE CHIP MCCORMICK CUSTOM POWER MAG PLUS

Introduksjon

Takk for at du valgte 1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZINE fra Chip McCormick Custom. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner, bruksretningslinjer og kontaktinformasjon for å sikre trygg håndtering og bruk av magasinet. Vennligst les denne guiden nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle brukere er kjent med trygg håndtering og bruk av skytevåpen.
- Behandle alltid magasinet som om det er ladd.
- Oppbevar magasinet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser magasinet regelmessig for tegn på skade eller slitasje.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående tilbehør til skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke overskrid magasinet spesifiserte kapasitet på 10 skudd.
- Bruk kun .45 ACPammunisjon som er kompatibel med ditt skytevåpen.
- Unngå å bruke skadde eller slitte magasiner, da de kan forårsake feilfunksjoner.
- Sørg for at magasinet er riktig plassert i skytevåpenet før bruk.
- Forsøk ikke å modifisere eller demontere magasinet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at skytevåpenet er uladd og peker i en sikker retning.
- Juster magasinet med magasinbrønnen på skytevåpenet.
- Trykk fast magasinet inn i brønnen til det klikker på plass.

2. Laste magasinet:

- Bruk kun .45 ACPkassetter.
- Begynn med å trykke ned følgesporet litt for å lage plass til den første runden.
- Sett inn den første runden med kulen vendt fremover.
- Gjenta denne prosessen til magasinet er lastet til sin maksimale kapasitet på 10 skudd.
- Sørg for at rundene er stablet riktig og at følgesporet er plassert korrekt.

3. Bruke magasinet:

- Sett det lastede magasinet inn i skytevåpenet som beskrevet i installasjonsdelen.
- Sørg for at magasinet er sikkert låst på plass.
- Følg standard sikkerhetspraksis for skytevåpen når du håndterer og avfyrrer ditt våpen.

4. Tømme magasinet:

- Pek skytevåpenet i en sikker retning.
- Fjern magasinet fra skytevåpenet ved å trykke på magasinutløserknappen.

- Eject eventuelle gjenværende runder ved å trykke ned følgesporet og fjerne dem en etter en.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser magasinet i samsvar med lokale forskrifter angående tilbehør til skytevåpen.
- Hvis magasinet er skadet eller ikke lenger fungerer, forsøk ikke å reparere det. Kasser det ansvarlig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående 1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZINE, vennligst henvis til den EUBaserte kontaktpunktet som er gitt av produsenten. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig når du tar kontakt for assistanse.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av ditt Chip McCormick Custommagasin. Prioriter alltid sikkerhet og overholdelse av lokale lover under dine skyteaktiviteter.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZINE CHIP MCCORMICK CUSTOM POWER MAG PLUS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynka 1911 10RD 45ACP POWER PLUS od Chip McCormick Custom. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, wskazówki dotyczące użytkowania oraz informacje kontaktowe, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i obsługę Twojego magazynka. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są zaznajomieni z bezpiecznym obchodzeniem się i obsługą broni palnej.
- Zawsze traktuj magazynek tak, jakby był załadowany.
- Przechowuj magazynek w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj magazynek pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie przekraczaj określonej pojemności magazynka wynoszącej 10 nabojów.
- Używaj tylko amunicji .45 ACP, która jest kompatybilna z Twoją bronią.
- Unikaj używania uszkodzonych lub zużytych magazynków, ponieważ mogą powodować awarie.
- Upewnij się, że magazynek jest prawidłowo osadzony w broni przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani demontować magazynka.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Wyreguluj magazynek w stosunku do komory magazynka w broni.
- Mocno wciśnij magazynek do komory, aż usłyszysz kliknięcie.

2. Ładowanie magazynka:

- Używaj tylko nabojów .45 ACP.
- Zaczynając, naciśnij lekko podajnik, aby stworzyć miejsce na pierwszy nabój.
- Włóż pierwszy nabój tak, aby pocisk był skierowany do przodu.
- Powtarzaj ten proces, aż magazynek będzie załadowany do maksymalnej pojemności wynoszącej 10 nabojów.
- Upewnij się, że naboje są prawidłowo ułożone, a podajnik jest prawidłowo osadzony.

3. Używanie magazynka:

- Włóż załadowany magazynek do broni zgodnie z opisaniem w sekcji instalacji.
- Upewnij się, że magazynek jest pewnie zablokowany na miejscu.
- Przestrzegaj standardowych zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej podczas obsługi i strzelania.

4. Rozładowanie magazynka:

- Skieruj broń w bezpiecznym kierunku.
- Usuń magazynek z broni, naciskając przycisk zwolnienia magazynka.
- Wyrzuć pozostałe naboje, naciskając podajnik w dół i usuwając je jeden po drugim.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj magazynek zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi akcesoriów do broni palnej.
- Jeśli magazynek jest uszkodzony lub już nie funkcjonuje, nie próbuj go naprawiać. Utylizuj go odpowiedzialnie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości związanych z magazynkiem 1911 10RD 45ACP POWER PLUS, prosimy o zapoznanie się z punktem kontaktowym w UE dostarczonym przez producenta. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie, gdy zwracasz się o pomoc.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie powyższych wskazówek zapewni bezpieczne i efektywne użytkowanie Twojego magazynka Chip McCormick Custom. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzeganie lokalnych przepisów podczas swoich działań strzeleckich.

Turvaohjeet 1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZINE CHIP MCCORMICK CUSTOM POWER MAG PLUS

Johdanto

Kiitos, että valitsit Chip McCormick Customin 1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZINEn. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita, käyttöohjeita ja yhteystietoja varmistaaksesi, että voit käsitellä ja käyttää lippaita turvallisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat aseiden turvallisen käsittelyn ja käytön.
- Kohtele lippaita aina ikään kuin ne olisivat ladattuja.
- Säilytä lippaat turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista lippaat säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä ylitä lippaan ilmoitettua kapasiteettia, joka on 10 laukasta.
- Käytä vain .45 ACP patruunoita, jotka ovat yhteensopivia aseesi kanssa.
- Vältä vaurioituneiden tai kuluneiden lippaitten käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Varmista, että lippaat on kunnolla asetettu aseeseen ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai purkaa lippaita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kohdista lippaat aseeseen lippaan aukkoon.
- Paina lippaat tiukasti paikalleen, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

2. Lippaan lataaminen:

- Käytä vain .45 ACP patruunoita.
- Aloita painamalla seuraajaa alaspäin hieman tilan luomiseksi ensimmäiselle laukaukselle.
- Aseta ensimmäinen laukaus niin, että kuula osoittaa eteenpäin.
- Toista tämä prosessi, kunnes lippaat on ladattu maksimaaliseen kapasiteettiinsa, joka on 10 laukasta.
- Varmista, että laukaukset ovat pinottu oikein ja seuraaja on asetettu oikein.

3. Lippaan käyttö:

- Aseta ladattu lippaat aseeseen kuten asennusosiossa on kuvattu.
- Varmista, että lippaat on lukittu tiukasti paikalleen.
- Noudata standardeja aseiden turvallisuuskäytäntöjä käsitellessäsi ja ampumalla asettasi.

4. Lippaan tyhjentäminen:

- Suuntaa ase turvalliseen suuntaan.

- Poista lippaat aseesta painamalla lippaan vapautuspainiketta.
- Poista kaikki jäljellä olevat laukaukset painamalla seuraajaa alaspäin ja poistamalla ne yksi kerrallaan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä lippaat paikallisten asevarusteita koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos lippaat on vaurioitunut tai ei enää toimi, älä yritä korjata sitä. Hävitä se vastuullisesti.

Yhteystiedot lisätukea varten

Turvallisuuskysymyksissä tai huolenaiheissa, jotka koskevat 1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZINEa, ota yhteyttä valmistajan tarjoamaan EU-pohjaiseen yhteyspisteeseen. Varmista, että sinulla on tuotetiedot käsillä, kun otat yhteyttä saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Chip McCormick Custom lippaan turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja noudatus paikallisia lakeja ampumatoiminnassasi.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZINE CHIP MCCORMICK CUSTOM POWER MAG PLUS

Introduktion

Tack för att du valt 1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZINE från Chip McCormick Custom. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner, användningsriktlinjer och kontaktinformation för att säkerställa säker hantering och drift av ditt magasin. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla användare är bekanta med säker hantering och drift av skjutvapen.
- Behandla alltid magasinet som om det är laddat.
- Förvara magasinet på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera magasinet regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Följ alla lokala lagar och förordningar som gäller skjutvapenstillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte magasinets angivna kapacitet på 10 skott.
- Använd endast .45 ACPammunition som är kompatibel med ditt skjutvapen.
- Undvik att använda skadade eller slitna magasin, eftersom de kan orsaka funktionsfel.
- Se till att magasinet är korrekt placerat i skjutvapnet innan användning.
- Försök inte att modifiera eller demontera magasinet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Justera magasinet med magasinbrunnen på skjutvapnet.
- Tryck fast magasinet i brunnen tills det klickar på plats.

2. Ladda magasinet:

- Använd endast .45 ACPkulor.
- Börja med att trycka ner följaren något för att skapa utrymme för den första kulan.
- Sätt i den första kulan med kulan vänd framåt.
- Upprepa denna process tills magasinet är laddat till sin maximala kapacitet på 10 skott.
- Se till att kulorna är staplade ordentligt och att följaren är korrekt placerad.

3. Använda magasinet:

- Sätt i det laddade magasinet i skjutvapnet enligt installationsavsnittet.
- Kontrollera att magasinet är ordentligt låst på plats.
- Följ standard säkerhetspraxis för skjutvapen när du hanterar och avfyrar ditt vapen.

4. Tömma magasinet:

- Rikta skjutvapnet i en säker riktning.
- Ta bort magasinet från skjutvapnet genom att trycka på magasinutlösningssknyten.

- Ejecta eventuella kvarvarande skott genom att trycka ner följaren och ta bort dem en och en.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera magasinet i enlighet med lokala förordningar angående skjutvapenstillbehör.
- Om magasinet är skadat eller inte längre funktionellt, försök inte att reparera det. Kassera det på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller bekymmer angående 1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZINE, vänligen hänvisa till den EUbaserade kontaktpunkt som tillhandahålls av tillverkaren. Se till att du har produktinformationen till hands när du kontaktar för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av ditt Chip McCormick Custommagasin. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar under dina skjutaktiviteter.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZINE CHIP MCCORMICK CUSTOM POWER MAG PLUS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZINE od Chip McCormick Custom. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, pokyny k použití a kontaktní informace, které zajistí bezpečné používání a obsluhu vašeho zásobníku. Před použitím si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že všichni uživatelé jsou obeznámeni s bezpečným zacházením a obsluhou střelných zbraní.
- Vždy zacházejte se zásobníkem, jako by byl nabitý.
- Ukládejte zásobník na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na známky poškození nebo opotřebení.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství pro střelné zbraně.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte specifikovanou kapacitu zásobníku, která činí 10 nábojů.
- Používejte pouze munici .45 ACP, která je kompatibilní s vaší zbraní.
- Vyhněte se používání poškozených nebo opotřebovaných zásobníků, protože mohou způsobit poruchy.
- Ujistěte se, že je zásobník správně usazen ve zbraní před použitím.
- Nepokoušejte se zásobník upravit nebo demontovat.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Zarovnejte zásobník s otvorem pro zásobník ve zbraní.
- Pevně stiskněte zásobník do otvoru, až uslyšíte kliknutí.

2. Nabíjení zásobníku:

- Používejte pouze náboje .45 ACP.
- Začněte tím, že mírně stlačíte podavač dolů, abyste vytvořili prostor pro první náboj.
- Vložte první náboj s hlavní směrem dopředu.
- Tento proces opakujte, dokud nebude zásobník nabit na maximální kapacitu 10 nábojů.
- Ujistěte se, že jsou náboje správně naskládány a podavač je správně usazen.

3. Použití zásobníku:

- Vložte nabitý zásobník do zbraně, jak je popsáno v sekci instalace.
- Ujistěte se, že je zásobník bezpečně zajištěn na místě.
- Dodržujte standardní bezpečnostní postupy při manipulaci a střelbě se zbraní.

4. Vyprazdňování zásobníku:

- Směřujte zbraň bezpečným směrem.
- Odstraňte zásobník ze zbraně stisknutím tlačítka pro uvolnění zásobníku.

- Vyjměte zbývající náboje stlačením podavače dolů a odstraněním jednotlivě.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte zásobník v souladu s místními předpisy týkajícími se příslušenství pro střelné zbraně.
- Pokud je zásobník poškozený nebo nefunkční, nepokoušejte se ho opravit. Zlikvidujte ho odpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy týkající se bezpečnosti nebo obav ohledně 1911 10RD 45ACP POWER PLUS MAGAZINE se prosím obraťte na kontaktní místo se sídlem v EU, které poskytuje výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktování k dispozici informace o produktu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho zásobníku Chip McCormick Custom. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování místních zákonů během vašich střeleckých aktivit.