

RUGER 10/22® MATCH GRADE TRIGGERS - RUGER 10/22® MATCH GRADE TRIGGER CURVED BOW

America's favorite rimfire rifle just got better! Introducing the CMC 10/22® Trigger. The Ruger® 10/22® has long been America's favorite rimfire rifle. The CMC 10/22® trigger is a drop in, self-contained trigger pack that is easy to install. Available in a Flat and Curved (CCT) bow design with a 3.5lb factory pre-set, non adjustable trigger pull weight. New textured bolt hold open button with auto drop function instead of the traditional lever commonly found Ruger® 10/22® rifles. It also features a fully ambidextrous textured magazine release paddle for quicker magazine changes. The CMC 10/22® Trigger utilizes the most advanced manufacturing and quality control techniques. CNC-machined from a single piece of aluminum billet. The coating is rust-resistant and corrosion-proof. The use of aluminum and precision CNC machining allows for greater internal clearance. This clearance reduces drag and friction and provides a smoother felt pull. This trigger is extremely well made, much more durable than the standard stock Ruger® trigger and includes CMC's Satisfaction Guarantee and Lifetime Warranty. FEATURES: Single stage Available Pull Weights: 3.5lb Trigger pull is factory pre-set and not user adjustable Enhanced Bolt Hold Open Button Auto drop bolt hold open Captured ejector Fully ambidextrous magazine release with paddle release lever and textured controls CMC's critical sear engagement surfaces have a proprietary machining process that renders superior surface finish and dimensional control. As compared to their competition, the techniques used to establish a 1-2 RMS surface finish as opposed to EDMing which leaves a pitted 32 RMS, compared to a mirror which is 0 RMS. Ultra-crisp trigger with no feel of creep prior to hammer release The trigger has a glass-smooth break with no feel of grittiness Minimal lock time is designed into the assembly using controlled hammer weight and balance activated by a rocket wire hammer spring, assuring repeatable function with either commercial or military grade ammunition Positive trigger reset allows a quick follow up shot on target Hand assembled, and hand tested Made from 8620 Alloy Steel and S7 Tool Steel with machined tolerances of +/- .001" Totally self-contained one-piece assembly



Attributes

- Name: RUGER 10/22® MATCH GRADE TRIGGER CURVED BOW
- Manufacturer: CMC TRIGGERS
- Product no.: 207000130
- Mfr. No.: 64503
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Style: Curved
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 810943031531

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER 10/22® MATCH GRADE TRIGGER CMC TRIGGERS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER 10/22® Match Grade Trigger](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Déclencheur RUGER 10/22® MATCH GRADE CMC TRIGGERS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto RUGER 10/22® MATCH GRADE CMC TRIGGERS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu CMC 10/22®](#)
- [Suomi: RUGER 10/22® MATCH GRADE TRIGGERS CMC TRIGGERS Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER 10/22® MATCH GRADE TRIGGERS CMC TRIGGERS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro uživatele CMC 10/22® Match Grade Trigger](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER 10/22® MATCH GRADE TRIGGER CMC TRIGGERS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RUGER 10/22® MATCH GRADE TRIGGERS CMC TRIGGERS! Dieser Abzug wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Ruger® 10/22® Gewehrs zu verbessern. Um Ihre Sicherheit und die der anderen zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass Sie beim Umgang mit Feuerwaffen stets die grundlegenden Sicherheitsrichtlinien befolgen.
- Verwenden Sie den Abzug nur in Verbindung mit dem Ruger® 10/22® Gewehr.
- Halten Sie den Abzug und andere Waffenteile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Abzugs und der Waffe, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Installation des Abzugs entladen ist.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen, die für Ihr Ruger® 10/22® Gewehr geeignet sind.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug nicht beschädigt oder abgenutzt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Vermeiden Sie es, den Abzug in feuchten oder extrem heißen Umgebungen zu lagern.
- Prüfen Sie vor jeder Benutzung, ob der Abzug ordnungsgemäß funktioniert und keine Anzeichen von Verschleiß aufweist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Abzug entfernen:** Entfernen Sie den alten Abzug gemäß der Bedienungsanleitung des Ruger® 10/22® Gewehrs.
3. **CMC Abzug installieren:** Setzen Sie den CMC Abzug in die vorgesehenen Halterungen ein und stellen Sie sicher, dass alle Teile fest sitzen.
4. **Funktionsprüfung:** Überprüfen Sie die Funktion des Abzugs, indem Sie das Gewehr sicher auf einem Schießstand testen.

Nutzung

- Halten Sie beim Schießen stets den Finger vom Abzug, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Achten Sie darauf, dass Sie in eine sichere Richtung zielen und dass sich keine Personen im Schussfeld befinden.
- Nach dem Schießen entladen Sie das Gewehr und überprüfen Sie den Abzug auf ordnungsgemäße Funktion.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Abzug und andere Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.

- Achten Sie darauf, dass alle Teile unbrauchbar gemacht werden, bevor Sie sie entsorgen, um eine unsachgemäße Verwendung zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Fragen zur Sicherheit und Nutzung des Produkts an die zuständigen Stellen gerichtet werden.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihnen bei der sicheren Nutzung Ihres RUGER 10/22® MATCH GRADE TRIGGERS CMC TRIGGERS zu helfen. Halten Sie sich stets an die Sicherheitsrichtlinien und genießen Sie die verbesserte Leistung Ihres Gewehrs!

Safety Instruction Guide for RUGER 10/22® Match Grade Trigger

Introduction

Thank you for choosing the RUGER 10/22® Match Grade Trigger. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the trigger is installed by a qualified gunsmith or an experienced individual familiar with firearm modifications.
- Always treat firearms and their components as if they are loaded. Safety should be your top priority.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the trigger and firearm in a secure location away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:** Ensure the firearm is unloaded before beginning the installation process. Remove the magazine and visually inspect the chamber.
- **Trigger Pull Weight:** The trigger pull weight is factory preset at 3.5lbs. Ensure that you understand this pull weight before use.
- **Ambidextrous Features:** Familiarize yourself with the ambidextrous magazine release and bolt hold open button to ensure smooth operation.
- **Maintenance:** Regular maintenance is essential. Follow the manufacturer's recommendations for cleaning and care.
- **Ammunition:** Use only commercial or militarygrade ammunition that is compatible with the RUGER 10/22®.
- **User Responsibility:** Always ensure that you are in a safe environment when handling or operating your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Gather necessary tools for installation (e.g., screwdriver, wrench).

2. Installation Process:

- Remove the stock from the firearm to access the trigger assembly.
- Carefully remove the existing trigger and replace it with the CMC 10/22® Trigger.
- Ensure that all components are securely fitted and that the trigger functions correctly.
- Reattach the stock and ensure that it is securely fastened.

3. Initial Use:

- Conduct a function check to ensure the trigger operates smoothly.
- Test the trigger pull weight to confirm it meets your expectations.

- Ensure that the bolt hold open button and magazine release are functioning correctly.

4. PostInstallation:

- Regularly check the trigger and firearm for any signs of wear or malfunction.
- Clean the trigger and surrounding components as part of your regular firearm maintenance routine.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the trigger or any components are damaged beyond use, follow local guidelines for the disposal of metal and electronic components.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER 10/22® Match Grade Trigger, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your RUGER 10/22® Match Grade Trigger. Thank you for your attention to safety.

Guide de sécurité pour le Déclencheur RUGER 10/22® MATCH GRADE CMC TRIGGERS

Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur RUGER 10/22® MATCH GRADE CMC TRIGGERS. Ce guide a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une formation adéquate sur l'utilisation des armes à feu.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- Inspectez toujours le produit avant utilisation pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne modifiez jamais le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son fonctionnement.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez le produit.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le déclencheur.
- Ne pointez jamais l'arme vers une personne ou un animal, même si vous pensez qu'elle est déchargée.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, etc.) qui pourraient affecter son fonctionnement.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que l'arme est déchargée et en sécurité.
2. **Retrait de l'ancien déclencheur:**
 - Ouvrez la culasse et retirez le chargeur.
 - Suivez les instructions du fabricant pour retirer l'ancien déclencheur.
3. **Installation du déclencheur CMC 10/22®:**
 - Insérez le déclencheur dans le logement prévu à cet effet.
 - Assurez-vous que le déclencheur est bien en place et sécurisé.
4. **Vérification:**
 - Testez le déclencheur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement avant de l'utiliser sur le terrain.

Utilisation

- Pour activer le déclencheur, appliquez une pression douce et progressive.
- Ne forcez jamais le déclencheur, cela pourrait causer des dysfonctionnements.
- En cas de problème avec le déclencheur, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel.

Instructions de disposition

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.

- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des composants d'armes à feu.
- Si vous devez vous débarrasser du produit, contactez un professionnel pour vous assurer qu'il est éliminé correctement et en toute sécurité.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits.

En suivant ces directives, vous contribuez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Déclencheur RUGER 10/22® MATCH GRADE CMC TRIGGERS.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto RUGER 10/22® MATCH GRADE CMC TRIGGERS

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il grilletto RUGER 10/22® MATCH GRADE CMC TRIGGERS. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire la sicurezza degli utenti.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il grilletto fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Utilizzare il grilletto solo per l'uso previsto e in conformità con le normative locali.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non modificare il grilletto in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Segnalare immediatamente qualsiasi malfunzionamento o difetto al rivenditore o al produttore.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Utilizzare solo munizioni compatibili con il RUGER 10/22®.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e la manutenzione.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni di scarsa illuminazione o in ambienti pericolosi.
- Tenere sempre il dito lontano dal grilletto fino al momento della mira e del tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

- Rimuovere l'arma dalla custodia e assicurarsi che sia completamente scarica.
- Seguire le istruzioni di installazione fornite con il grilletto CMC 10/22®.
- Assicurarsi che tutte le parti siano correttamente fissate e che non ci siano viti allentate.
- Testare il grilletto per assicurarsi che funzioni correttamente prima dell'uso.

Uso

- Prima di utilizzare il grilletto, eseguire un controllo di sicurezza dell'arma.
- Assicurarsi di avere un'area di tiro sicura e appropriata.
- Utilizzare il grilletto con attenzione e rispetto, seguendo sempre le norme di sicurezza.
- Dopo l'uso, pulire e mantenere il grilletto secondo le istruzioni del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il grilletto e i suoi componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il grilletto o i suoi componenti in rifiuti domestici.
- Verificare se ci sono programmi di riciclo disponibili per materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e responsabile del grilletto RUGER 10/22® MATCH GRADE CMC TRIGGERS. La sicurezza è una responsabilità condivisa e ogni utente deve impegnarsi a rispettare le linee guida per prevenire incidenti.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu CMC 10/22®

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu CMC 10/22®. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania, instalacji oraz utylizacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi informacjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj spustu CMC 10/22® wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących użytkowania broni.
- Przechowuj spust w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie kontroluj stan techniczny spustu przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z instalacją lub konserwacją.
- Nie używaj spustu, jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Podczas użytkowania spustu zawsze miej na uwadze bezpieczeństwo osób w otoczeniu.
- Nie modyfikuj spustu w sposób, który może wpłynąć na jego działanie lub bezpieczeństwo.
- Zachowaj ostrożność podczas wymiany magazynków, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i części przed przystąpieniem do montażu.
- Zainstaluj spust zgodnie z instrukcją producenta, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Sprawdź, czy spust działa płynnie i nie ma żadnych zacięć przed pierwszym użyciem.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu spustu, przeprowadź testy w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
- Używaj spustu wyłącznie z odpowiednią bronią Ruger 10/22®.
- Regularnie sprawdzaj wagę spustu, aby upewnić się, że działa zgodnie z fabrycznymi ustawieniami.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszystkie nieużywane lub uszkodzone części spustu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj spustu do zwykłego kosza na śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi, aby uzyskać informacje o prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania spustu CMC 10/22®, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem lub specjalistą w zakresie broni palnej.

Dziękujemy za przeczytanie niniejszej instrukcji. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze!

RUGER 10/22® MATCH GRADE TRIGGERS CMC TRIGGERS Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Onnittelut RUGER 10/22® MATCH GRADE TRIGGER CURVED BOW tuotteen hankinnasta! Tämä liipaisin on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeet, asennusohjeet ja muita tärkeitä tietoja, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät liipaisinta vain laillisesti ja turvallisesti.
- Älä koskaan osoita aseita kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Tarkista aina, että ase on tyhjennetty ennen liipaisimen asennusta tai huoltoa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä liipaisinta vain suunnitelluissa aseissa, kuten Ruger® 10/22® malleissa.
- Varmista, että kaikki asennustyöt on tehty oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti liipaisimen kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä liipaisinta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Käytä aina suojaruukkeita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista vanha liipaisin seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Aseta CMC 10/22® liipaisin paikalleen. Liipaisin on dropintyyppinen, joten sen asennus on helppoa.
- Varmista, että liipaisin on kunnolla kiinnitetty ja testaa sen toiminta ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Varmista, että ase on turvallinen ennen jokaista laukaisua.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä.
- Älä yritä säätää liipaisimen vetopainoa, sillä se on tehdasasetettu eikä käyttäjän säädettävissä.

Hävittämishjeet

- Hävitä vanha liipaisin ympäristöystävällisesti. Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asianmukaisesti.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että RUGER 10/22® MATCH GRADE TRIGGERS CMC TRIGGERS liipaisin toimii turvallisesti ja tehokkaasti. Muista aina noudattaa turvallisuusohjeita ja paikallisia lakeja.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER 10/22® MATCH GRADE TRIGGERS CMC TRIGGERS

Introduktion

Tack för att du valt RUGER 10/22® MATCH GRADE TRIGGERS CMC TRIGGERS. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Innan du använder produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för slitage eller skador.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och att det är tomt innan du installerar eller justerar avtryckaren.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även när det är avstängt.
- Använd endast ammunition som är godkänd för RUGER 10/22®.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar om vapen användning och förvaring.

Instruktioner för installation och användning

Installation av CMC 10/22® Trigger

1. **Förberedelse:** Se till att ditt vapen är avstängt och tomt.
2. **Ta bort det gamla avtryckarsystemet:**
 - Följ tillverkarens instruktioner för att ta bort det gamla avtryckarsystemet.
 - Kontrollera att inga delar har skadats under borttagningen.
3. **Installera CMC 10/22® Trigger:**
 - Placera den nya avtryckaren på plats och se till att den sitter ordentligt.
 - Följ instruktionerna för att fästa avtryckaren.
4. **Kontrollera funktionen:**
 - När installationen är klar, kontrollera att avtryckaren fungerar korrekt innan du använder vapnet.
 - Gör en säkerhetskontroll för att säkerställa att alla delar är korrekt installerade.

Användning av CMC 10/22® Trigger

- Följ alltid säkerhetsprocedurer vid skytte.
- Använd avtryckaren endast i avsedda skytteaktiviteter.
- Öva på att hantera avtryckaren i en säker och kontrollerad miljö innan du använder den i en tävlings eller jaktinställning.

Avfallshantering

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material när det är möjligt, i enlighet med lokala miljöbestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information om säker användning, installation eller andra frågor, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala återförsäljaren. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda RUGER 10/22® MATCH GRADE TRIGGERS CMC TRIGGERS på ett säkert sätt kan du njuta av en förbättrad skytteupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro uživatele CMC 10/22® Match Grade Trigger

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili CMC 10/22® Match Grade Trigger. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší pušky Ruger® 10/22®. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální spokojenost s tímto výrobkem, prosím, důkladně si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť v dobrém stavu a není poškozená.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dbejte na bezpečnostní opatření a používejte ochranné pomůcky, pokud je to nutné.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality během používání produktu, okamžitě přestaňte s jeho používáním a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze s puškami Ruger® 10/22®.
- Před instalací a používáním se ujistěte, že je puška zcela vybitá.
- Nikdy neprovádějte úpravy produktu, které nejsou schváleny výrobcem.
- Při výměně spouště dbejte na správnou instalaci a zajištění všech komponentů.
- Nezapomeňte, že spoušť je továrně přednastavená na 3,5 lb. Nezvyšujte ani nesnižujte tuto hmotnost bez odborného poradenství.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zajistěte, aby byla puška Ruger® 10/22® vybitá.
- Připravte si potřebné nástroje, včetně šroubováku a klíče, které jsou uvedeny v uživatelské příručce.

2. Instalace spouště:

- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte CMC 10/22® Trigger podle pokynů v dodané příručce.
- Ujistěte se, že je spoušť správně zajištěna a funkční.

3. Používání spouště:

- Po instalaci proveďte testování spouště, abyste se ujistili, že funguje správně.
- Při střelbě mějte pušku pevně v rukou a dodržujte bezpečnostní postupy.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepohazujte produkt do běžného odpadu. Zvažte recyklaci kovových a plastových částí.
- Pokud si nejste jisti, jak správně produkt zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo odborníky na likvidaci odpadu.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a výrobce, abyste usnadnili proces podpory.

Děkujeme vám za dodržování těchto bezpečnostních pokynů a přejeme vám příjemné a bezpečné používání CMC 10/22® Match Grade Trigger.