

SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH - DEWEY PORT CLEANING BRUSH

Compact; Gets Barrel Ports Clean Fast

Stainless steel brushes have the tough cleaning power to quickly loosen plastic wad residue and carbon fouling. Large, easy-to-grasp handle lets you get fouled barrel ports clean with minimal effort. Works great to remove carbon buildup around revolver forcing cones, cylinder face and other tight-to-reach areas on rifles and handguns. Supplied with three brushes, refill 6-paks available.



Attributes

- Name: DEWEY PORT CLEANING BRUSH
- Manufacturer: DEWEY
- Product no.: 234000014
- Mfr. No.: PBK
- Make: Universal Shotguns
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 608060700207

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH DEWEY Sicherheitshinweise](#)
- [English: SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH DEWEY Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CEPILLO DE LIMPIEZA DE PUERTOS DE ESCOPETA DEWEY](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA BROSSE DE NETTOYAGE DES PORTS DE CANON DEWEY](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA DELLA SPAZZOLA PER PULIZIA PORTA FUCILE DEWEY](#)
- [Norsk: SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH DEWEY Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA PORTU LUFY SHOTGUN DEWEY Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH DEWEY Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH DEWEY Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH DEWEY Bezpečnostní pokyny](#)

SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH DEWEY

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du die SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH DEWEY gekauft hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch gründlich durch, bevor du die Reinigungsbürste verwendest.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, das Reinigen von Schrotflintenportalen und verwandten Komponenten, verwendet wird.
- Halte die Reinigungsbürste außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Reinigungsbürste vor der Verwendung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Wartung und Reinigung von Feuerwaffen.
- Melde jegliche unsicheren Produkterfahrungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Trage eine Schutzbrille, um zu verhindern, dass Schmutz in deine Augen gelangt.
- Trage Handschuhe, um deine Hände vor scharfen Kanten und Reinigungsrückständen zu schützen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher ist, bevor du mit der Reinigung beginnst.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Reinigen anzuwenden, um Schäden an der Feuerwaffe oder der Reinigungsbürste zu vermeiden.
- Verwende die Reinigungsbürste nicht auf heißen Oberflächen oder unmittelbar nach dem Schießen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich der Reinigungsbürste und Schutzausrüstung.

2. Verwendung der Reinigungsbürste

- Halte den großen Griff fest, um die Kontrolle zu behalten.
- Führe die Bürste in das Laufportal oder den Bereich ein, der gereinigt werden soll.
- Drehe die Bürste sanft, während du minimalen Druck ausübst, um Schmutz zu lösen.
- Sei vorsichtig in engen Bereichen, um Schäden an der Feuerwaffe zu vermeiden.

3. Nach der Verwendung

- Reinige die Bürste mit warmem Seifenwasser und lasse sie vollständig trocknen.
- Bewahre die Reinigungsbürste an einem trockenen Ort, fern von Kindern und Haustieren, auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Reinigungsbürste gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge die Reinigungsbürste nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie beschädigt oder defekt ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH DEWEY, konsultiere bitte die Kontaktdaten, die auf der Verpackung oder deinem Kaufbeleg angegeben sind. Stelle sicher, dass du die Produktinformationen zur Hand hast, wenn du Unterstützung benötigst.

Danke, dass du diese Sicherheitshinweise befolgst. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat für uns oberste Priorität. Viel Spaß beim verantwortungsvollen Einsatz deiner SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH DEWEY.

SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH DEWEY Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH DEWEY. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide thoroughly before using the cleaning brush.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose of cleaning shotgun ports and related components.
- Keep the cleaning brush out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always inspect the cleaning brush before use. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm maintenance and cleaning.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use protective eyewear to prevent debris from entering your eyes during cleaning.
- Wear gloves to protect your hands from sharp edges and cleaning residues.
- Ensure that the firearm is unloaded and safe before cleaning.
- Avoid using excessive force when cleaning to prevent damage to the firearm or the cleaning brush.
- Do not use the cleaning brush on hot surfaces or immediately after firing a firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary materials, including the cleaning brush and protective gear.

2. Using the Cleaning Brush

- Grasp the large handle firmly to maintain control.
- Insert the brush into the barrel port or the area to be cleaned.
- Rotate the brush gently while applying minimal pressure to loosen debris.
- For tight areas, use the brush carefully to avoid damaging the firearm.

3. After Use

- Clean the brush with warm soapy water and allow it to dry completely.
- Store the cleaning brush in a dry place, away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of the cleaning brush in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the cleaning brush in regular household waste if it is damaged or broken.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH DEWEY, please refer to the contact details provided on the packaging or your purchase receipt. Ensure you have the product information at hand when reaching out for assistance.

Thank you for adhering to these safety instructions. Your safety and the safety of others is our priority. Enjoy using your SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH DEWEY responsibly.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CEPILLO DE LIMPIEZA DE PUERTOS DE ESCOPETA DEWEY

Introducción

Gracias por adquirir el CEPILLO DE LIMPIEZA DE PUERTOS DE ESCOPETA DEWEY. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de utilizar el cepillo de limpieza.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto de limpieza de puertos de escopeta y componentes relacionados.
- Mantén el cepillo de limpieza fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona siempre el cepillo de limpieza antes de usarlo. No lo utilices si está dañado.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el mantenimiento y limpieza de armas de fuego.
- Informa sobre cualquier experiencia insegura con el producto o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de protección para evitar que los desechos entren en tus ojos durante la limpieza.
- Usa guantes para proteger tus manos de bordes afilados y residuos de limpieza.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y sea segura antes de limpiar.
- Evita usar fuerza excesiva al limpiar para prevenir daños al arma de fuego o al cepillo de limpieza.
- No utilices el cepillo de limpieza en superficies calientes o inmediatamente después de disparar un arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluido el cepillo de limpieza y el equipo de protección.

2. Uso del Cepillo de Limpieza

- Sujeta firmemente el mango grande para mantener el control.
- Inserta el cepillo en el puerto del cañón o en el área a limpiar.
- Gira el cepillo suavemente mientras aplicas una presión mínima para aflojar los desechos.
- Para áreas difíciles, utiliza el cepillo con cuidado para evitar dañar el arma de fuego.

3. Después del Uso

- Limpia el cepillo con agua tibia y jabón y déjalo secar completamente.
- Guarda el cepillo de limpieza en un lugar seco, alejado de niños y mascotas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cepillo de limpieza de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos.
- No deseches el cepillo de limpieza en la basura doméstica habitual si está dañado o roto.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el CEPILLO DE LIMPIEZA DE PUERTOS DE ESCOPETA DEWEY, consulta los detalles de contacto que se proporcionan en el embalaje o en tu recibo de compra. Asegúrate de tener la información del producto a mano cuando te pongas en contacto para obtener asistencia.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y la de los demás es nuestra prioridad. Disfruta usando tu CEPILLO DE LIMPIEZA DE PUERTOS DE ESCOPETA DEWEY de manera responsable.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA BROSSE DE NETTOYAGE DES PORTS DE CANON DEWEY

Introduction

Merci d'avoir acheté la brosse de nettoyage des ports de canon DEWEY. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser la brosse de nettoyage.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu, soit le nettoyage des ports de canon et des composants associés.
- Garde la brosse de nettoyage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte toujours la brosse de nettoyage avant utilisation. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et le nettoyage des armes à feu.
- Signale toute expérience de produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise des lunettes de protection pour éviter que des débris n'entrent dans tes yeux pendant le nettoyage.
- Porte des gants pour protéger tes mains des bords tranchants et des résidus de nettoyage.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et en sécurité avant de nettoyer.
- Évite d'utiliser une force excessive lors du nettoyage pour prévenir d'endommager l'arme ou la brosse de nettoyage.
- Ne pas utiliser la brosse de nettoyage sur des surfaces chaudes ou immédiatement après avoir tiré avec une arme à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble tous les matériaux nécessaires, y compris la brosse de nettoyage et l'équipement de protection.

2. Utilisation de la brosse de nettoyage

- Saisis fermement la grande poignée pour maintenir le contrôle.
- Insère la brosse dans le port du canon ou la zone à nettoyer.
- Fais tourner la brosse doucement tout en appliquant une pression minimale pour desserrer les débris.
- Pour les zones étroites, utilise la brosse avec précaution pour éviter d'endommager l'arme à feu.

3. Après utilisation

- Nettoie la brosse avec de l'eau tiède savonneuse et laissela sécher complètement.
- Range la brosse de nettoyage dans un endroit sec, à l'abri des enfants et des animaux de compagnie.

Instructions de mise au rebut

- Dispose de la brosse de nettoyage conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne pas jeter la brosse de nettoyage dans les déchets ménagers ordinaires si elle est endommagée ou cassée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la brosse de nettoyage des ports de canon DEWEY, consulte les coordonnées fournies sur l'emballage ou ton reçu d'achat. Assure-toi d'avoir les informations sur le produit à portée de main lorsque tu contactes pour obtenir de l'aide.

Merci de respecter ces instructions de sécurité. Ta sécurité et celle des autres est notre priorité. Profite de l'utilisation de ta brosse de nettoyage des ports de canon DEWEY de manière responsable.

GUIDA ALL'ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA DELLA SPAZZOLA PER PULIZIA PORTA FUCILE DEWEY

Introduzione

Grazie per aver acquistato la SPAZZOLA PER PULIZIA PORTA FUCILE DEWEY. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare la spazzola per la pulizia.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto di pulizia dei porti del fucile e dei componenti correlati.
- Tenere la spazzola per la pulizia fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare sempre la spazzola per la pulizia prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiata.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la manutenzione e la pulizia delle armi da fuoco.
- Segnalare eventuali esperienze di prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare occhiali protettivi per prevenire l'ingresso di detriti negli occhi durante la pulizia.
- Indossare guanti per proteggere le mani da bordi affilati e residui di pulizia.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e sicura prima della pulizia.
- Evitare di utilizzare eccessiva forza durante la pulizia per prevenire danni all'arma o alla spazzola per la pulizia.
- Non utilizzare la spazzola per la pulizia su superfici calde o immediatamente dopo aver sparato con un'arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere tutti i materiali necessari, inclusa la spazzola per la pulizia e l'equipaggiamento protettivo.

2. Utilizzo della Spazzola per Pulizia

- Afferrare saldamente il grande manico per mantenere il controllo.
- Inserire la spazzola nel porto della canna o nell'area da pulire.
- Ruotare delicatamente la spazzola mentre si applica una pressione minima per allentare i detriti.
- Per aree strette, utilizzare la spazzola con cautela per evitare di danneggiare l'arma.

3. Dopo l'Uso

- Pulire la spazzola con acqua calda e sapone e lasciarla asciugare completamente.
- Conservare la spazzola per la pulizia in un luogo asciutto, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la spazzola per la pulizia in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non smaltire la spazzola per la pulizia nei rifiuti domestici normali se è danneggiata o rotta.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la SPAZZOLA PER PULIZIA PORTA FUCILE DEWEY, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto forniti sulla confezione o sulla ricevuta di acquisto. Assicurarsi di avere le informazioni sul prodotto a portata di mano quando si richiede assistenza.

Grazie per aver rispettato queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità. Godetevi l'uso della vostra SPAZZOLA PER PULIZIA PORTA FUCILE DEWEY in modo responsabile.

SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH DEWEY

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du kjøpte SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH DEWEY. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne guiden grundig før du bruker rengjøringsbørsten.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål med å rense løpetporter og relaterte komponenter.
- Hold rengjøringsbørsten utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser alltid rengjøringsbørsten før bruk. Ikke bruk den hvis den er skadet.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående vedlikehold og rengjøring av skytevåpen.
- Rapportere eventuelle usikre produktopplevelser eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk vernebriller for å forhindre at rusk kommer inn i øynene under rengjøring.
- Bruk hansker for å beskytte hendene mot skarpe kanter og rengjøringsrester.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og trygt før rengjøring.
- Unngå å bruke overdreven kraft under rengjøring for å forhindre skade på skytevåpenet eller rengjøringsbørsten.
- Ikke bruk rengjøringsbørsten på varme overflater eller umiddelbart etter at et skytevåpen er avfyrt.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og peker i en trygg retning.
- Samle alt nødvendig utstyr, inkludert rengjøringsbørsten og verneutstyr.

2. Bruke rengjøringsbørsten

- Grip det store håndtaket godt for å opprettholde kontroll.
- Sett børsten inn i løpetporten eller området som skal rengjøres.
- Roter børsten forsiktig mens du påfører minimal trykk for å løsne rusk.
- For trange områder, bruk børsten forsiktig for å unngå skade på skytevåpenet.

3. Etter bruk

- Rengjør børsten med varmt såpevann og la den tørke helt.
- Oppbevar rengjøringsbørsten på et tørt sted, utilgjengelig for barn og kjæledyr.

Avfallsinstruksjoner

- Kast rengjøringsbørsten i samsvar med lokale forskrifter angående metallavfall.
- Ikke kast rengjøringsbørsten i vanlig husholdningsavfall hvis den er skadet eller ødelagt.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørselen eller bekymringer angående SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH DEWEY, vennligst referer til kontaktinformasjonen som er oppgitt på emballasjen eller kvitteringen for kjøpet. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig når du tar kontakt for hjelp.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og andres sikkerhet er vår prioritet. Nyt bruken av SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH DEWEY ansvarlig.

SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA PORTU LUFY SHOTGUN DEWEY Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA PORTU LUFY SHOTGUN DEWEY. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem szczotki do czyszczenia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jakim jest czyszczenie portów lufy strzelby i pokrewnych komponentów.
- Przechowuj szczotkę do czyszczenia w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze sprawdzaj szczotkę do czyszczenia przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących konserwacji i czyszczenia broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie doświadczenia związane z niebezpiecznym produktem lub wypadkami odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj okularów ochronnych, aby zapobiec dostawaniu się zanieczyszczeń do oczu podczas czyszczenia.
- Noś rękawice, aby chronić dłonie przed ostrymi krawędziami i resztkami czyszczącymi.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna przed czyszczeniem.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić broni ani szczotki do czyszczenia.
- Nie używaj szczotki do czyszczenia na gorących powierzchniach ani bezpośrednio po oddaniu strzału z broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym szczotkę do czyszczenia i środki ochrony osobistej.

2. Używanie szczotki do czyszczenia

- Mocno chwyć dużą rączkę, aby zachować kontrolę.
- Włóż szczotkę do portu lufy lub obszaru do czyszczenia.
- Delikatnie obracaj szczotkę, stosując minimalny nacisk, aby poluzować zanieczyszczenia.
- W przypadku ciasnych miejsc używaj szczotki ostrożnie, aby nie uszkodzić broni.

3. Po użyciu

- Wyczyść szczotkę ciepłą wodą z mydłem i pozwól jej całkowicie wyschnąć.
- Przechowuj szczotkę do czyszczenia w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj szczotkę do czyszczenia zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj szczotki do czyszczenia w zwykłych odpadach domowych, jeśli jest uszkodzona lub złamana.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA PORTU LUFY SHOTGUN DEWEY, prosimy o odniesienie się do danych kontaktowych podanych na opakowaniu lub paragonie zakupu. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie, gdy kontaktujesz się w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych jest dla nas priorytetem. Ciesz się odpowiedzialnym użytkowaniem SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA PORTU LUFY SHOTGUN DEWEY.

SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH DEWEY

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että hankit SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH DEWEY puhdistusharjan. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen puhdistusharjan käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, eli haulikkopiippujen ja niihin liittyvien osien puhdistamiseen.
- Pidä puhdistusharja lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista puhdistusharja ennen käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden huoltoa ja puhdistamista.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteen käyttökokemuksista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä suojalaseja estääksesi roskien pääsyn silmiisi puhdistuksen aikana.
- Käytä hanskoja suojataksesi käsiäsi teräviltä reunoilta ja puhdistusjäämiltä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen puhdistamista.
- Vältä liiallista voimaa puhdistettaessa, jotta et vahingoita asetta tai puhdistusharjaa.
- Älä käytä puhdistusharjaa kuumilla pinnoilla tai heti ampumisen jälkeen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien puhdistusharja ja suojavarusteet.

2. Puhdistusharjan käyttö

- Pidä suurta kahvaa tiukasti hallinnassa.
- Aseta harja piippuporttiin tai puhdistettavalle alueelle.
- Käännä harjaa varovasti samalla kun käytät vähäistä painetta roskien irrottamiseksi.
- Tiukoissa kohdissa käytä harjaa varovasti, jotta et vahingoita asetta.

3. Käytön jälkeen

- Puhdista harja lämpimällä saippuavedellä ja anna sen kuivua täysin.
- Säilytä puhdistusharja kuivassa paikassa, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä puhdistusharja paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puhdistusharjaa tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai rikki.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH DEWEY tuotteeseen, viittaa pakkausmateriaalista tai ostokuitista löytyviin yhteystietoihin. Varmista, että sinulla on tuotetiedot käsillä, kun otat yhteyttä avustukseen.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää. Nauti SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH DEWEY puhdistusharjan vastuullisesta käytöstä.

SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH DEWEY

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du köpte SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH DEWEY. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder rengöringsborsten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte att rengöra pipportar och relaterade komponenter.
- Håll rengöringsborsten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera alltid rengöringsborsten innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående underhåll och rengöring av skjutvapen.
- Rapportera eventuella erfarenheter av osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon för att förhindra att skräp kommer in i ögonen under rengöring.
- Bär handskar för att skydda dina händer från vassa kanter och rengöringsrester.
- Se till att skjutvapnet är oladdat och säkert innan rengöring.
- Undvik att använda överdriven kraft vid rengöring för att förhindra skador på skjutvapnet eller rengöringsborsten.
- Använd inte rengöringsborsten på heta ytor eller omedelbart efter att ha avfyrat ett skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga material, inklusive rengöringsborsten och skyddsutrustning.

2. Använda rengöringsborsten

- Håll det stora handtaget stadigt för att behålla kontrollen.
- Sätt in borsten i pipporten eller det område som ska rengöras.
- Roter borsten försiktigt medan du applicerar minimal tryck för att lossa skräp.
- För trånga områden, använd borsten försiktigt för att undvika skador på skjutvapnet.

3. Efter användning

- Rengör borsten med varmt tvålatten och låt den torka helt.
- Förvara rengöringsborsten på en torr plats, borta från barn och husdjur.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera rengöringsborsten i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Kassera inte rengöringsborsten i vanligt hushållsavfall om den är skadad eller trasig.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH DEWEY, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som anges på förpackningen eller ditt inköpskvitto. Se till att du har produktinformationen till hands när du kontaktar oss för hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och säkerheten för andra är vår prioritet. Njut av att använda din SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH DEWEY på ett ansvarsfullt sätt.

SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH DEWEY

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH DEWEY. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a účinné používání produktu. Před použitím čisticího kartáče si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu, tedy k čištění portů brokovnic a souvisejících komponentů.
- Držte čisticí kartáč mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Vždy zkontrolujte čisticí kartáč před použitím. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se údržby a čištění střelných zbraní.
- Oznámte jakékoli nebezpečné zkušenosti s produktem nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte ochranné brýle, abyste zabránili vniknutí nečistot do očí během čištění.
- Noste rukavice, abyste chránili ruce před ostrými hranami a zbytky čistících prostředků.
- Zajistěte, aby byla střelná zbraň vybitá a bezpečná před čištěním.
- Vyvarujte se nadměrnému tlaku při čištění, aby nedošlo k poškození zbraně nebo čisticího kartáče.
- Nepoužívejte čisticí kartáč na horké povrchy nebo ihned po výstřelu ze střelné zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Zajistěte, aby byla střelná zbraň vybitá a směřovala bezpečným směrem.
- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně čisticího kartáče a ochranného vybavení.

2. Použití čisticího kartáče

- Pevně uchopte velkou rukojeť, abyste si udrželi kontrolu.
- Vložte kartáč do portu hlavně nebo do oblasti, kterou chcete vyčistit.
- Jemně otáčejte kartáčem při minimálním tlaku, abyste uvolnili nečistoty.
- V těsných oblastech používejte kartáč opatrně, abyste se vyhnuli poškození zbraně.

3. Po použití

- Očistěte kartáč teplou mýdlovou vodou a nechte ho zcela uschnout.
- Uložte čisticí kartáč na suchém místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte čisticí kartáč v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového odpadu.
- Nepokládejte čisticí kartáč do běžného domácího odpadu, pokud je poškozený nebo zlomený.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH DEWEY se prosím obraťte na kontaktní údaje uvedené na obalu nebo na vašem nákupním dokladu. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu při kontaktování pro pomoc.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je naší prioritou. Užíjte si zodpovědné používání vašeho SHOTGUN PORT CLEANING BRUSH DEWEY.