

# **GUN BRUSH DOUBLE END - NYLON - PRO SHOT PRODUCTS, INC**

## **GUN BRUSH DOUBLE END - NYLON**

GUN BRUSH DOUBLE END - NYLON



### **Attributes**

- Name: PRO SHOT PRODUCTS, INC GUN BRUSH DOUBLE END - NYLON
- Manufacturer: PRO SHOT PRODUCTS, INC
- Product no.: 250001525
- Mfr. No.: M16
- Delivery weight: 0.02kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 254mm
- UPC: 709779600120

### **Item details**

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den GUN BRUSH DOUBLE END NYLON](#)
- [English: GUN BRUSH DOUBLE END NYLON Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le GUN BRUSH DOUBLE END NYLON](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per la GUN BRUSH DOUBLE END NYLON](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for GUN BRUSH DOUBLE END NYLON](#)
- [Suomi: GUN BRUSH DOUBLE END NYLON KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GUN BRUSH DOUBLE END NYLON](#)

# Sicherheitshinweise für den GUN BRUSH DOUBLE END NYLON

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den GUN BRUSH DOUBLE END NYLON von PRO SHOT PRODUCTS, INC entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir bei der Reinigung deiner Waffen zu helfen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Bewahre das Produkt an einem trockenen Ort auf, um eine vorzeitige Abnutzung zu vermeiden.
- Achte darauf, dass keine Teile des Produkts in Kontakt mit Lebensmitteln kommen.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Verwende den GUN BRUSH DOUBLE END NYLON nur auf kalten und entladenen Waffen.
- Übe beim Reinigen der Waffe immer Vorsicht. Halte den Pinsel von deinem Gesicht und Körper fern.
- Verwende die Bürste nicht mit übermäßiger Kraft, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Wenn du während der Benutzung ein unangenehmes Gefühl oder eine allergische Reaktion verspürst, stelle die Nutzung sofort ein.

## Anleitung zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe sicher entladen ist.
- Wähle die geeignete Seite der Bürste für den jeweiligen Bereich deiner Waffe.

### 2. Reinigung:

- Führe die Bürste vorsichtig in den zu reinigenden Bereich ein.
- Bewege die Bürste gleichmäßig hin und her, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Achte darauf, dass du nicht zu viel Druck ausübst, um Schäden an der Waffe zu vermeiden.

### 3. Nach der Nutzung:

- Reinige die Bürste nach jedem Gebrauch mit Wasser und Seife.
- Trockne die Bürste gründlich ab, bevor du sie lagerst.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Haushaltsabfälle.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass es umweltgerecht entsorgt wird.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt kannst du dich an den Hersteller oder den Händler wenden. Achte darauf, dass du alle Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Kontakt aufnimmst.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit bei der Verwendung des GUN BRUSH DOUBLE END NYLON ist von größter Bedeutung. Indem du diese Richtlinien befolgst, trägst du zur Sicherheit deiner Umgebung und zur Langlebigkeit deines Produkts bei. Bitte zögere nicht, uns bei Fragen oder Bedenken zu kontaktieren.

# GUN BRUSH DOUBLE END NYLON Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the GUN BRUSH DOUBLE END NYLON from PRO SHOT PRODUCTS, INC. This product is designed to help you maintain your firearms safely and effectively. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and to minimize any risks associated with this product.

## General Safety Guidelines

- Always handle the gun brush with care and keep it out of reach of children.
- Inspect the gun brush before each use. Do not use if damaged.
- Use the gun brush only for its intended purpose: cleaning firearms.
- Do not use the brush on hot or heated surfaces.
- Store the gun brush in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm maintenance.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before using the gun brush.
- Avoid using excessive force when cleaning to prevent damage to the brush or the firearm.
- Use protective eyewear to safeguard against debris or cleaning agents.
- Keep fingers and hands away from moving parts of the firearm during cleaning.
- If using cleaning solvents, ensure proper ventilation in your workspace.
- Do not ingest any cleaning agents or solvents. Follow the manufacturer's instructions for safe handling.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Ensure your firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary cleaning supplies, including the gun brush and any cleaning solvents.

### 2. Cleaning Process:

- Insert the nylon bristle end of the gun brush into the bore of the firearm.
- Gently push and pull the brush through the bore to remove fouling and debris.
- For stubborn residue, apply a suitable cleaning solvent to the brush before use.
- Repeat the process until the bore is clean.

### 3. PostCleaning:

- After cleaning, inspect the brush for wear and tear.
- Clean the brush with warm soapy water and rinse thoroughly.
- Allow the brush to dry completely before storage.

## Disposal Instructions

- Dispose of the gun brush in accordance with local regulations.
- If the brush is damaged or worn beyond use, consider recycling where possible.
- Do not dispose of the brush in general waste if it contains hazardous materials.

## **Contact Information for Further Support**

For safety inquiries or further assistance regarding the GUN BRUSH DOUBLE END NYLON, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or visit the official website of PRO SHOT PRODUCTS, INC.

## **Conclusion**

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your GUN BRUSH DOUBLE END NYLON. Always prioritize safety and adhere to local laws regarding firearm maintenance. Thank you for your attention to these important guidelines.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el GUN BRUSH DOUBLE END NYLON de PRO SHOT PRODUCTS, INC. Este cepillo de doble extremo está diseñado para mantener tus armas en perfecto estado. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones para su instalación y disposición.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños que puedan afectar su funcionamiento.
- Utiliza el cepillo solo para el propósito previsto: limpieza de armas.
- Si experimentas cualquier problema o daño, deja de usar el producto inmediatamente y consulta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el cepillo en un área bien iluminada para asegurarte de que estás limpiando correctamente.
- No apliques excesiva fuerza al limpiar, ya que esto podría dañar el cepillo o tu arma.
- Evita el contacto con productos químicos agresivos que puedan dañar el material de nylon.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.
- Siempre limpia el cepillo después de cada uso para prolongar su vida útil.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y segura antes de comenzar la limpieza.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el GUN BRUSH DOUBLE END NYLON.

### 2. Uso del Cepillo:

- Toma el extremo adecuado del cepillo según la parte del arma que desees limpiar.
- Limpia suavemente las áreas deseadas, utilizando movimientos controlados y evitando la aplicación de fuerza excesiva.
- Cambia de extremo según sea necesario para acceder a diferentes áreas del arma.

### 3. Finalización:

- Después de limpiar, revisa que no queden residuos en el arma.
- Limpia el cepillo con agua tibia y jabón suave, y déjalo secar completamente antes de guardarlo.

## Instrucciones de Eliminación

- Si el cepillo está dañado o ya no es útil, elimínalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de limpieza y asegúrate de seguirlas.
- No tires el cepillo en el medio ambiente; busca un centro de reciclaje adecuado si es posible.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad del producto, te recomendamos que contactes a un punto de contacto en la UE para obtener información más específica.

Recuerda que la seguridad es primordial al usar cualquier herramienta de limpieza de armas. Siguiendo estas pautas, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo del GUN BRUSH DOUBLE END NYLON. ¡Mantén tus armas en óptimas condiciones y disfruta de tu experiencia en el campo de tiro!

# Guide de Sécurité pour le GUN BRUSH DOUBLE END NYLON

## Introduction

Le GUN BRUSH DOUBLE END NYLON de PRO SHOT PRODUCTS, INC est un outil essentiel pour le nettoyage et l'entretien de tes armes à feu. Bien que cet accessoire soit conçu pour être sûr et efficace, il est important de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation adéquate et éviter les accidents.

## Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la brosse pour t'assurer qu'elle ne présente pas de dommages ou d'usure excessive.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laisse pas le produit sans surveillance lorsque tu l'utilises.
- Informetoι sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires associés.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le GUN BRUSH DOUBLE END NYLON uniquement pour le nettoyage des armes à feu.
- Évite d'utiliser la brosse sur des surfaces sensibles ou fragiles, car elle peut rayer.
- Ne force pas la brosse dans des zones où elle ne peut pas passer facilement.
- Ne mélange pas le GUN BRUSH avec des produits chimiques ou des nettoyants non recommandés.
- En cas de contact avec des produits chimiques, lave immédiatement la zone touchée avec de l'eau et consulte un médecin si nécessaire.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer le nettoyage.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris le GUN BRUSH DOUBLE END NYLON.

### 2. Utilisation :

- Utilise la pointe de la brosse pour atteindre les zones difficiles d'accès de l'arme.
- Applique une légère pression pour éliminer les résidus sans rayer la surface.
- Nettoie la brosse après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.

### 3. Stockage :

- Range le GUN BRUSH dans un endroit sec et propre, loin de la chaleur et de l'humidité.
- Évite de laisser la brosse en contact avec des surfaces abrasives.

## Instructions d'Élimination

- Lorsque le GUN BRUSH DOUBLE END NYLON est usé ou endommagé, il doit être éliminé de manière responsable.
- Consulte les règlements locaux concernant le recyclage ou l'élimination des produits en plastique.
- Ne jette pas le produit dans la nature ou dans des zones non désignées pour les déchets.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de contacter le fabricant ou de consulter les ressources disponibles sur les plateformes de sécurité des produits. Assure-toi de suivre les mises à jour concernant les rappels de produits via le système Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux utiliser le GUN BRUSH DOUBLE END NYLON en toute confiance et garantir la sécurité de ton équipement et de ton environnement.

# Guida di Sicurezza per la GUN BRUSH DOUBLE END NYLON

## Introduzione

La GUN BRUSH DOUBLE END NYLON di PRO SHOT PRODUCTS, INC è un accessorio essenziale per la pulizia e la manutenzione delle armi. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la GUN BRUSH DOUBLE END NYLON solo per gli scopi previsti.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la spazzola su superfici che non possono tollerare l'uso di setole in nylon.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la spazzola solo su armi che sono state scaricate e verificate per la sicurezza.
- Non applicare una forza eccessiva durante la pulizia per evitare di danneggiare le superfici delicate.
- Evita di utilizzare la spazzola in ambienti umidi o bagnati.
- Non utilizzare il prodotto se noti segni di danneggiamento o se la spazzola è deformata.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in una posizione sicura.
- Raccogli tutti i materiali necessari per la pulizia.

### 2. Utilizzo della Spazzola:

- Scegli l'estremità della spazzola più adatta per l'area da pulire.
- Esegui movimenti delicati e controllati per rimuovere sporco e residui.
- Dopo l'uso, pulisci la spazzola con acqua e sapone neutro, quindi asciugala completamente.

### 3. Conservazione:

- Riponi la spazzola in un contenitore sicuro e asciutto dopo l'uso.
- Evita di riporre la spazzola in luoghi dove potrebbe subire danni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la GUN BRUSH DOUBLE END NYLON secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali plastici.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il servizio clienti di PRO SHOT PRODUCTS, INC.

## **Conclusione**

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace della GUN BRUSH DOUBLE END NYLON. Ricorda di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami del prodotto attraverso le piattaforme ufficiali. La tua sicurezza è importante!

# Bruksanvisning for GUN BRUSH DOUBLE END NYLON

## Introduksjon

Takk for at du valgte GUN BRUSH DOUBLE END NYLON fra PRO SHOT PRODUCTS, INC. Denne bruken av børsten er designet for effektiv rengjøring av våpen med nylonbørster på begge ender. For å sikre sikkerhet og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksene nøye.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er egnet for formålet og følg alltid produsentens anbefalinger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke hvis det er synlige skader.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU's Safety Gateplattform.

## Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Bruk alltid vernehansker for å beskytte hendene dine under rengjøring.
- Unngå å bruke børsten på våpen som er ladd eller ikke er i sikker tilstand.
- Vær forsiktig med børstens ender for å unngå skader på deg selv eller andre.
- Ikke bruk børsten på overflater som kan bli skadet av nylonbørstene.
- Ikke la børsten komme i kontakt med brennbare materialer.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og i sikker tilstand.
- Ha et egnet rengjøringsområde klart, beskyttet mot søl.

### 2. Bruk av børsten:

- Velg den enden av børsten som passer best til det området du skal rengjøre.
- Påfør passende rengjøringsmiddel, om nødvendig.
- Bruk børsten til å rengjøre innvendige og utvendige deler av våpenet med lette, kontrollerte bevegelser.
- Unngå å bruke overdreven kraft for å forhindre skade på våpenet.

### 3. Etter bruk:

- Rengjør børsten med varmt såpevann og la den tørke helt før oppbevaring.
- Oppbevar børsten på et tørt sted for å forhindre skade.

## Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for å kvitte deg med produktet på en miljøvennlig måte.
- Unngå å kaste produktet i husholdningsavfallet hvis det inneholder farlige materialer.
- Kontakt lokale avfallshåndteringstjenester for spesifikke instruksjoner.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For spørsmål eller bekymringer vedrørende sikkerhet eller bruk av GUN BRUSH DOUBLE END NYLON, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon.

Takk for at du tar deg tid til å lese og følge disse sikkerhetsinstruksene. Vi ønsker deg en trygg og effektiv opplevelse med produktet.

# GUN BRUSH DOUBLE END NYLON KÄYTTÖOHJEET

## Johdanto

Tervetuloa GUN BRUSH DOUBLE END NYLON käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa puhdistaa aseesi. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi sen turvallisen käytön.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseiden puhdistamiseen ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.

## Erityiset turvallisuusohjeet

- Vältä liiallista painetta harjan käytössä, sillä se voi vahingoittaa aseenn pintaa.
- Käytä harjaa vain kuivalla pinnalla, jotta vältetään liukastuminen.
- Älä käytä harjaa kemikaalien tai liuottimien kanssa, ellei se ole erityisesti sallittua.
- Pidä harja puhtaana ja kuivana käytön jälkeen.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Valitse sopiva pää harjasta (kaksipäinen harja).

### 2. Käyttö:

- Ota harja käteesi ja aseta se aseenn puhdistettavalle alueelle.
- Harjaa kevyesti edestakaisin, kunnes alue on puhdas.
- Vältä liiallista painetta, jotta et vahingoita aseenn pintaa.

### 3. Puhdistus:

- Puhdista harja käytön jälkeen vedellä ja saippualla.
- Anna harjan kuivua täysin ennen säilytystä.

## Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

## Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun kysyt tukea.

## Huomioitavaa

- Tuote on suunniteltu aikuisille, eikä sitä tule antaa alle 18vuotiaille ilman valvontaa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista paikallisille viranomaisille.

## Loppusanat

Kiitos, että valitsit GUN BRUSH DOUBLE END NYLON. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

# Säkerhetsinstruktioner för GUN BRUSH DOUBLE END NYLON

## Introduktion

Tack för att du valt GUN BRUSH DOUBLE END NYLON från PRO SHOT PRODUCTS, INC. Denna produkt är utformad för att effektivt rengöra och underhålla ditt vapen. För din säkerhet och för att säkerställa optimal användning, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid GUN BRUSH DOUBLE END NYLON på ett väl ventilerat ställe.
- Använd skyddshandskar för att skydda händerna från kontakt med kemikalier.
- Undvik att använda produkten på vapen som är laddade eller inte har säkrats.
- Rengör borsten efter användning för att förhindra överföring av smuts eller kemikalier.
- Följ alltid instruktionerna för att undvika skador på vapnets yta.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avstängt och säkrat innan rengöring.
- Samla nödvändiga material, inklusive GUN BRUSH DOUBLE END NYLON och rengöringsmedel.

### 2. Användning:

- Sätt in borsten i den del av vapnet som ska rengöras.
- Använd en framochtillbaka rörelse för att avlägsna skräp och smuts.
- Rengör noggrant alla områden, inklusive svåråtkomliga delar.

### 3. Efter användning:

- Rengör borsten med varmt vatten och tvål för att avlägsna eventuella kemikalier.
- Torka borsten noggrant innan förvaring.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfallet om den innehåller skadliga material.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnamn och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är av största vikt!