

Henry Long Ranger Deluxe Engraved .308 Win 20" bbl 4rd - HENRY LONG RANGER DELUXE ENGRAVED .308 WIN 20 BBL 4RD

Henry Long Ranger Deluxe Engraved .308 Win 20" bbl 4rd



Attributes

- Name: HENRY LONG RANGER DELUXE ENGRAVED .308 WIN 20 BBL 4RD
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 250028817
- Mfr. No.: H014D-308
- Action Type: Lever Action
- Application: Hunting, Large Game, Target
- Barrel Finish: Blued
- Barrel Length: 20"
- Capacity: 4-Round
- Cartridge: 308 Winchester, 7.62 mm NATO
- Finish: NA
- Front Sight: NA
- Length: NA
- Magazine Included: NA
- Magazine Type: Fixed
- Make: Henry
- Model: Long Ranger
- Muzzle: NA
- Rear Sight: NA
- Stock Material: American Walnut
- Twist Rate: 1-10
- Weight: NA
- Delivery weight: 3.992kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 1,067mm
- UPC: 619835300119

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Henry Long Ranger Deluxe](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Henry Long Ranger Deluxe Engraved .308 Win](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Consumatore](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Henry Long Ranger Deluxe Engraved .308 Win](#)

Sicherheitshinweise für den Henry Long Ranger Deluxe

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Henry Long Ranger Deluxe Engraved .308 Win 20" bbl 4rd. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und angenehme Nutzung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren und genehmigten Bereich schießen.
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss die Umgebung und stellen Sie sicher, dass keine Personen oder Tiere gefährdet sind.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, wenn sie nicht verwendet wird.
- Halten Sie den Abzug nicht gedrückt, während Sie die Waffe laden oder entladen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Laden Sie die Waffe gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe richtig zusammengebaut ist, bevor Sie sie verwenden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen für das Kaliber .308 Winchester.
- Reinigen Sie die Waffe regelmäßig, um ihre Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und Munition verantwortungsvoll, indem Sie sie zu einem dafür vorgesehenen Entsorgungsort bringen.
- Entsorgen Sie die Waffe gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle, wenn sie nicht mehr benötigt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Safety Instruction Guide for Henry Long Ranger Deluxe Engraved .308 Win

Introduction

Thank you for choosing the Henry Long Ranger Deluxe Engraved .308 Win. This firearm is designed for target shooting and hunting large game. To ensure your safety and the safety of others, please read and follow this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Never use alcohol or drugs before or while handling the firearm.
- Store the firearm securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are familiar with the operation of the lever action mechanism before using the firearm.
- Use only the recommended cartridges: .308 Winchester or 7.62 mm NATO.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Do not shoot at hard surfaces or water, as bullets can ricochet.
- Avoid using the firearm in adverse weather conditions (e.g., heavy rain, snow).
- Be cautious of bystanders and ensure a safe shooting distance.
- If the firearm fails to fire, keep it pointed downrange for at least 30 seconds before attempting to check the chamber.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded before installation.
- Attach any accessories or optics as per the manufacturer's instructions.
- Check that all components are securely fastened.

2. Usage:

- Load the magazine with up to 4 rounds of .308 Winchester or 7.62 mm NATO cartridges.
- Insert the magazine into the firearm until it clicks into place.
- To chamber a round, pull the lever back fully and then push it forward.
- To fire, aim at your target, place your finger on the trigger, and squeeze gently.
- After firing, cycle the lever to eject the spent cartridge and chamber a new round.

Disposal Instructions

- Follow local regulations for the disposal of firearms and ammunition.
- If you need to dispose of the firearm, contact a licensed firearms dealer or local law enforcement for guidance.
- Never dispose of firearms or ammunition in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Henry Long Ranger Deluxe Engraved .308 Win, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the official website.

Regulatory Compliance

This guide complies with the EU General Product Safety Regulation (GPSR) to ensure the safe use of the Henry Long Ranger Deluxe Engraved .308 Win. Please report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities, and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Thank you for prioritizing safety while enjoying your Henry Long Ranger Deluxe Engraved .308 Win.

Guida di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile Henry Long Ranger Deluxe Engraved .308 Win 20" bbl 4rd. Questa guida di sicurezza è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, conformemente alle normative dell'Unione Europea riguardanti la sicurezza dei prodotti. È importante leggere attentamente questa guida e seguire tutte le istruzioni per evitare incidenti e garantire un'esperienza di utilizzo sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il fucile solo per gli scopi previsti.
- Conserva il fucile in un luogo sicuro e inaccessibile a bambini o persone non autorizzate.
- Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di maneggiarla.
- Utilizza solo munizioni compatibili con il modello specificato (308 Winchester, 7.62 mm).
- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Segui sempre le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo dell'arma:** Prima di ogni utilizzo, controlla il funzionamento dell'arma e assicurati che non ci siano ostruzioni nel canne.
- **Ambiente di utilizzo:** Utilizza il fucile in un'area aperta e sicura, lontano da strade e aree densamente popolate.
- **Caricamento:** Carica il fucile solo quando sei pronto a sparare e scaricalo subito dopo l'uso.
- **Manutenzione:** Pulisci e manutenzione regolarmente il fucile per garantire il suo corretto funzionamento.
- **Sicurezza dei bambini:** Tieni sempre il fucile in un luogo sicuro e utilizza serrature per armi se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere un ambiente di lavoro sicuro e tranquillo.
- Controlla che l'arma sia scarica e priva di munizioni.

2. Caricamento:

- Inserisci le munizioni nel caricatore seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il caricatore sia inserito correttamente nell'arma.

3. Uso:

- Punta l'arma verso il bersaglio, mantenendo sempre il dito al di fuori del grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Effettua il tiro solo quando sei sicuro di avere un bersaglio chiaro e sicuro.

4. Scaricamento:

- Dopo l'uso, rimuovi il caricatore e controlla che non ci siano munizioni nel canne.
- Pulisci l'arma secondo le istruzioni del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali e nazionali per lo smaltimento delle armi da fuoco e delle munizioni.
- Non abbandonare mai un'arma o munizioni in luoghi non autorizzati.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il fucile e le munizioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore locale o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza un fucile. Seguire queste linee guida e precauzioni contribuirà a garantire un'esperienza sicura e responsabile. In caso di dubbi o domande, non esitare a cercare ulteriori informazioni o assistenza.

Bruksanvisning for Henry Long Ranger Deluxe Engraved .308 Win

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Henry Long Ranger Deluxe Engraved .308 Win. Denne leveraction riflen er designet for både jakt og målskyting. For din sikkerhet og for å maksimere ytelsen til produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid sikkerhetsutstyr som hørselsvern og vernebriller når du håndterer eller skyter med våpen.
- Sørg for at våpenet alltid er i en sikker tilstand når det ikke er i bruk.
- Oppbevar alltid ammunisjon og våpen adskilt og utilgjengelig for barn.
- Kontroller alltid at våpenet er tomt før du håndterer det.
- Unngå å peke våpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte på.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og identifiser potensielle farer før du skyter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Les bruksanvisningen nøye før bruk for å forstå alle funksjoner og sikkerhetsprosedyrer.
- Kontroller at våpenet er i god stand før hver bruk. Se etter slitasje, rust eller andre skader.
- Bruk kun anbefalt ammunisjon (308 Winchester, 7.62 mm NATO) for å unngå skader på våpenet og deg selv.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere våpenet selv. Ta det til en kvalifisert gunsmith for service.
- Hold fingeren unna avtrekkeren inntil du er klar til å skyte.
- Bruk aldri våpenet under påvirkning av alkohol eller rusmidler.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av våpenet:

- Kontroller at våpenet er tomt ved å åpne låsen og inspisere kammeret.
- Sett inn magasinet på plass og kontroller at det sitter godt.

2. Firing:

- Finn et sikkert og passende sted for skyting.
- Still inn siktene før du begynner å skyte.
- Hold våpenet stødig og mål mot målet.
- Når du er klar, trykk forsiktig på avtrekkeren.

3. Etter bruk:

- Rengjør våpenet regelmessig for å opprettholde ytelsen.
- Oppbevar våpenet i et sikkert skap eller etuiet når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpen og ammunisjon.
- Lever eventuelle ubrukte patroner til en autorisert forhandler eller avfallsstasjon.
- Sørg for at våpenet er helt tomt før det kastes eller returneres.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten ved bruk av Henry Long Ranger Deluxe Engraved .308 Win, vennligst kontakt en kvalifisert forhandler eller produsent for mer informasjon.

Avslutning

Din sikkerhet er av største betydning. Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til en trygg og ansvarlig bruk av Henry Long Ranger Deluxe Engraved .308 Win. Takk for at du velger vårt produkt, og vi ønsker deg lykke til med din jakt og skyting!