

HD BALL HEAD DISCONNECTOR - EGW HD BALL HEAD DISCONNECTOR

EGW's 1911 HD Ball Head Disconnecter installs to tighten tolerances in your 1911. The top of the disconnecter is taller so that it does not drag on the sear pin. This is important when you are doing trigger work under 2 1/4 lbs. since you can feel the slightest drag. The ball head has been designed to get rid of the click usually found on 1911s caused by the head moving back and forth in the frame hole. The geometry of the disconnecter has been altered so that it is not tripped when inserting a loaded magazine. The bottom spade incorporates a small .006 corner radius so that the disconnecter does not dig into the trigger bow and it improves functionality.



Attributes

- Name: EGW HD BALL HEAD DISCONNECTOR
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000207
- Mfr. No.: 10050
- Make: 1911
- Model: Commander,Officers,Government
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 841370100354

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den HD Ball Head Disconnecter](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HD Ball Head Disconnecter](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Desconector de Cabeza de Bola HD](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le déconnecteur HD Ball Head](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Disconnettore HD Ball Head](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for HD Ball Head Disconnecter](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla HD Ball Head Disconnecter](#)
- [Suomi: Turvaohjeet HD Ball Head Disconnectorille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för HD Ball Head Disconnecter](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro HD Ball Head Disconnecter](#)

Sicherheitsanleitung für den HD Ball Head Disconnecter

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den EGW HD Ball Head Disconnecter für deine 1911 Feuerwaffe entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Feuerwaffe zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere Installation und Bedienung des Disconnectors zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handhabe Feuerwaffen immer mit Sorgfalt und befolge alle Sicherheitsregeln für Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Disconnecter installierst oder damit umgehst.
- Trage persönliche Schutzausrüstung, wie Schutzbrillen, wenn du an Feuerwaffen arbeitest.
- Halte den Disconnecter und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Nutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Disconnecter und andere Teile der Feuerwaffe auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass der Disconnecter mit deinem spezifischen 1911 Modell (Government, Commander, Officers) kompatibel ist.
- Versuche nicht, den Disconnecter oder andere Komponenten der Feuerwaffe zu modifizieren, es sei denn, du bist ein qualifizierter Büchsenmacher.
- Vermeide die Verwendung des Disconnectors, wenn er Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung zeigt.
- Achte auf das Gewicht des Abzugs; der Disconnecter ist für einen Einsatz unter 2 1/4 lbs Abzugsgewicht ausgelegt.
- Stelle sicher, dass der Disconnecter ordnungsgemäß installiert ist, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge: Schraubendreher, Stift und andere für die Installation des Disconnectors empfohlene Werkzeuge.

2. Installationsschritte:

- Entferne den bestehenden Disconnecter aus deiner 1911 gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installiere den EGW HD Ball Head Disconnecter sorgfältig, indem du ihn mit dem SearPin ausrichtest und sicherstellst, dass er nicht schleift.
- Stelle sicher, dass der Ballkopf richtig im Rahmenloch sitzt, um unerwünschte Klickgeräusche zu vermeiden.
- Überprüfe, ob die Geometrie des Disconnectors korrekt ist und dass er nicht ausgelöst wird, wenn du ein geladenes Magazin einsetzt.
- Vergewissere dich, dass die untere Kante des Disconnectors nicht in den Abzugsbogen eindringt.

3. Überprüfung nach der Installation:

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass der Disconnecter korrekt funktioniert.
- Teste die Abzugsfunktion ohne Munition, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.

4. Benutzung:

- Achte immer darauf, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du damit umgehst.
- Übe jederzeit sichere Handhabungs und Schießtechniken.
- Sei dir des Abzugsgewichts bewusst und passe deine Handhabung entsprechend an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Disconnecter gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall und Feuerwaffenkomponenten.
- Entsorge den Disconnecter nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere örtliche Recyclingzentren oder Waffenhändler für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich des HD Ball Head Disconnectors, bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit dem Produkt bereitgestellt werden, oder besuche deren offizielle Website.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität. Genieße dein verbessertes Schießerlebnis mit dem EGW HD Ball Head Disconnecter!

Safety Instruction Guide for HD Ball Head Disconnecter

Introduction

Thank you for choosing the EGW HD Ball Head Disconnecter for your 1911 firearm. This product is designed to enhance the performance of your firearm while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to ensure the safe installation and operation of the disconnecter.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow all firearm safety rules.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the disconnecter.
- Use personal protective equipment, such as safety glasses, when working on firearms.
- Keep the disconnecter and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the disconnecter and other firearm parts for wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the disconnecter is compatible with your specific 1911 model (Government, Commander, Officers).
- Do not attempt to modify the disconnecter or any other firearm component unless you are a qualified gunsmith.
- Avoid using the disconnecter if it shows any signs of damage or wear.
- Be aware of the trigger pull weight; the disconnecter is designed for use under 2 1/4 lbs trigger work.
- Ensure that the disconnecter is properly installed before using the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools: screwdriver, punch, and any other tools recommended for disconnecter installation.

2. Installation Steps:

- Remove the existing disconnecter from your 1911 by following the manufacturer's instructions.
- Carefully install the EGW HD Ball Head Disconnecter by aligning it with the sear pin and ensuring it does not drag.
- Ensure that the ball head fits properly within the frame hole to eliminate any unwanted clicking sounds.
- Check that the geometry of the disconnecter is correct and that it does not trip when inserting a loaded magazine.
- Verify that the bottom spade of the disconnecter does not dig into the trigger bow.

3. PostInstallation Check:

- After installation, conduct a function check to ensure that the disconnecter operates correctly.
- Test the trigger function without ammunition to ensure smooth operation.

4. Usage:

- Always ensure that the firearm is pointed in a safe direction when handling.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.
- Be aware of the trigger pull weight and adjust your handling accordingly.

Disposal Instructions

- Dispose of the disconnecter according to local regulations regarding metal and firearm components.
- Do not dispose of the disconnecter in regular household waste.
- Contact local recycling centers or firearm dealers for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the HD Ball Head Disconnecter, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product or visit their official website.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others is paramount. Enjoy your enhanced shooting experience with the EGW HD Ball Head Disconnecter!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Desconector de Cabeza de Bola HD

Introducción

Gracias por elegir el Desconector de Cabeza de Bola HD de EGW para tu arma 1911. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma mientras asegura la seguridad durante su uso. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar la instalación y operación seguras del desconector.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todas las reglas de seguridad de armas.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o manipular el desconector.
- Usa equipo de protección personal, como gafas de seguridad, al trabajar en armas de fuego.
- Mantén el desconector y todos los componentes del arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el desconector y otras partes del arma para detectar desgaste o daños.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el desconector sea compatible con tu modelo específico de 1911 (Government, Commander, Officers).
- No intentes modificar el desconector ni ningún otro componente del arma a menos que seas un armero calificado.
- Evita usar el desconector si muestra signos de daño o desgaste.
- Ten en cuenta el peso del gatillo; el desconector está diseñado para usarse con trabajos de gatillo por debajo de 2 1/4 lbs.
- Asegúrate de que el desconector esté instalado correctamente antes de usar el arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias: destornillador, punzón y cualquier otra herramienta recomendada para la instalación del desconector.

2. Pasos de Instalación:

- Retira el desconector existente de tu 1911 siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Instala cuidadosamente el Desconector de Cabeza de Bola HD de EGW alineándolo con el pasador del percutor y asegurándote de que no roce.
- Asegúrate de que la cabeza de bola encaje correctamente dentro del agujero del marco para eliminar cualquier sonido de clic no deseado.
- Verifica que la geometría del desconector sea correcta y que no se active al insertar un cargador cargado.
- Confirma que la parte inferior en forma de pala del desconector no se hunda en el arco del gatillo.

3. Verificación PostInstalación:

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el desconector opere correctamente.
- Prueba la función del gatillo sin munición para asegurar un funcionamiento suave.

4. Uso:

- Siempre asegúrate de que el arma esté apuntada en una dirección segura al manipularla.
- Practica técnicas de manejo y tiro seguro en todo momento.
- Ten en cuenta el peso del gatillo y ajusta tu manejo en consecuencia.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el desconector de acuerdo con las regulaciones locales sobre metales y componentes de armas de fuego.
- No deseches el desconector en la basura doméstica normal.
- Contacta a centros de reciclaje locales o a comerciantes de armas para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte relacionado con el Desconector de Cabeza de Bola HD, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el producto o visita su sitio web oficial.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad y la de los demás es primordial. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro mejorada con el Desconector de Cabeza de Bola HD de EGW!

Guide de sécurité pour le déconnecteur HD Ball Head

Introduction

Merci d'avoir choisi le déconnecteur HD Ball Head d'EGW pour ton arme de poing 1911. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de ton arme tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Merci de lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une installation et un fonctionnement sûrs du déconnecteur.

Lignes directrices générales de sécurité

- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et suis toutes les règles de sécurité des armes à feu.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le déconnecteur.
- Utilise des équipements de protection personnelle, comme des lunettes de sécurité, lorsque tu travailles sur des armes à feu.
- Garde le déconnecteur et tous les composants de l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le déconnecteur et les autres pièces de l'arme pour détecter l'usure ou les dommages.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assuretoi que le déconnecteur est compatible avec ton modèle de 1911 spécifique (Government, Commander, Officers).
- N'essaie pas de modifier le déconnecteur ou tout autre composant de l'arme à moins d'être un armurier qualifié.
- Évite d'utiliser le déconnecteur s'il présente des signes de dommages ou d'usure.
- Sois conscient du poids de la détente; le déconnecteur est conçu pour être utilisé avec un poids de détente inférieur à 2 1/4 lbs.
- Assuretoi que le déconnecteur est correctement installé avant d'utiliser l'arme.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que ton arme est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires : tournevis, poinçon et tout autre outil recommandé pour l'installation du déconnecteur.

2. Étapes d'installation :

- Retire le déconnecteur existant de ta 1911 en suivant les instructions du fabricant.
- Installe soigneusement le déconnecteur HD Ball Head d'EGW en l'alignant avec la goupille de détente et en t'assurant qu'il ne frotte pas.
- Assuretoi que la tête en forme de boule s'adapte correctement dans le trou du cadre pour éliminer tout bruit de clic indésirable.
- Vérifie que la géométrie du déconnecteur est correcte et qu'il ne se déclenche pas lors de l'insertion d'un chargeur chargé.
- Vérifie que la partie inférieure en forme de pelle du déconnecteur ne s'enfonce pas dans l'arc de la détente.

3. Vérification après installation :

- Après l'installation, effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que le déconnecteur fonctionne correctement.
- Teste le fonctionnement de la détente sans munitions pour garantir un fonctionnement fluide.

4. Utilisation :

- Assure-toi toujours que l'arme est pointée dans une direction sûre lors de la manipulation.
- Pratique des techniques de manipulation et de tir sûres à tout moment.
- Sois conscient du poids de la détente et ajuste ta manipulation en conséquence.

Instructions d'élimination

- Dispose du déconnecteur conformément aux réglementations locales concernant les métaux et les composants d'armes à feu.
- Ne jette pas le déconnecteur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte les centres de recyclage locaux ou les armuriers pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le déconnecteur HD Ball Head, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies avec le produit ou de visiter leur site web officiel.

Merci de prêter attention à ces lignes directrices de sécurité. Ta sécurité et celle des autres sont primordiales. Profite de ton expérience de tir améliorée avec le déconnecteur HD Ball Head d'EGW !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Disconnettore HD Ball Head

Introduzione

Grazie per aver scelto il Disconnettore HD Ball Head di EGW per il tuo firearm 1911. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un'installazione e un'operazione sicure del disconnettore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi con cura e seguire tutte le regole di sicurezza delle armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare il disconnettore.
- Utilizza dispositivi di protezione personale, come occhiali di sicurezza, quando lavori su armi da fuoco.
- Tieni il disconnettore e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il disconnettore e altre parti dell'arma per usura o danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il disconnettore sia compatibile con il tuo specifico modello di 1911 (Government, Commander, Officers).
- Non tentare di modificare il disconnettore o qualsiasi altro componente dell'arma a meno che tu non sia un armaiolo qualificato.
- Evita di utilizzare il disconnettore se mostra segni di danno o usura.
- Sii consapevole del peso del grilletto; il disconnettore è progettato per un uso sotto i 2 1/4 lbs di lavoro sul grilletto.
- Assicurati che il disconnettore sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: cacciavite, punzone e qualsiasi altro strumento raccomandato per l'installazione del disconnettore.

2. Passaggi di Installazione:

- Rimuovi il disconnettore esistente dal tuo 1911 seguendo le istruzioni del produttore.
- Installa con attenzione il Disconnettore HD Ball Head di EGW allineandolo con il perno del grilletto e assicurandoti che non trascini.
- Verifica che la testa a sfera si adatti correttamente all'interno del foro del telaio per eliminare eventuali suoni di clic indesiderati.
- Controlla che la geometria del disconnettore sia corretta e che non si attivi durante l'inserimento di un caricatore carico.
- Verifica che la parte inferiore a pala del disconnettore non si incastri nel grilletto.

3. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il disconnettore operi

correttamente.

- Testa il funzionamento del grilletto senza munizioni per garantire un'operazione fluida.

4. Uso:

- Assicurati sempre che l'arma sia puntata in una direzione sicura quando la maneggi.
- Pratica tecniche di maneggiamento e tiro sicure in ogni momento.
- Sii consapevole del peso del grilletto e adatta il tuo maneggiamento di conseguenza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il disconnettore secondo le normative locali riguardanti i metalli e i componenti delle armi da fuoco.
- Non smaltire il disconnettore nei normali rifiuti domestici.
- Contatta i centri di riciclaggio locali o i rivenditori di armi per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o supporto riguardo al Disconnettore HD Ball Head, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto o di visitare il loro sito ufficiale.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri è fondamentale. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata con il Disconnettore HD Ball Head di EGW!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for HD Ball Head Disconnecter

Introduksjon

Takk for at du valgte EGW HD Ball Head Disconnecter for ditt 1911 skytevåpen. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til ditt skytevåpen samtidig som det sikrer sikkerhet under bruk. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg installasjon og drift av disconnectoren.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpenet med forsiktighet og følg alle sikkerhetsregler for skytevåpenet.
- Sørg for at skytevåpenet er uladet før du installerer eller håndterer disconnectoren.
- Bruk personlig verneutstyr, som vernebriller, når du arbeider med skytevåpenet.
- Hold disconnectoren og alle komponenter til skytevåpenet utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig disconnectoren og andre deler av skytevåpenet for slitasje eller skade.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at disconnectoren er kompatibel med din spesifikke 1911modell (Government, Commander, Officers).
- Forsøk ikke å modifisere disconnectoren eller noen annen komponent av skytevåpenet med mindre du er en kvalifisert våpensmed.
- Unngå å bruke disconnectoren hvis den viser tegn på skade eller slitasje.
- Vær oppmerksom på avtrekksvekten; disconnectoren er designet for bruk under 2 1/4 lbs avtrekksarbeid.
- Sørg for at disconnectoren er riktig installert før du bruker skytevåpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet ditt er helt uladet.
- Samle nødvendige verktøy: skrutrekker, stempel og eventuelle andre verktøy anbefalt for installasjon av disconnecter.

2. Installasjonstrinn:

- Fjern den eksisterende disconnectoren fra din 1911 ved å følge produsentens instruksjoner.
- Installer forsiktig EGW HD Ball Head Disconnecter ved å justere den med searpinnen og sørg for at den ikke drar.
- Sørg for at ballhodet passer ordentlig inn i rammehullet for å eliminere eventuelle uønskede klukkelyder.
- Sjekk at geometrien til disconnectoren er korrekt og at den ikke aktiveres når du setter inn et ladet magasin.
- Verifiser at den nederste spaden på disconnectoren ikke graver seg inn i triggerbuen.

3. Etterinstallasjonssjekk:

- Etter installasjonen, gjennomfør en funksjonssjekk for å sikre at disconnectoren fungerer korrekt.
- Test avtrekksfunksjonen uten ammunisjon for å sikre jevn drift.

4. Bruk:

- Sørg alltid for at skytevåpenet peker i en sikker retning når du håndterer det.
- Øv på sikker håndtering og skytingsteknikker til enhver tid.
- Vær oppmerksom på avtrekksvekten og juster håndteringen deretter.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste disconnectoren i samsvar med lokale forskrifter angående metall og komponenter til skytevåpen.
- Ikke kast disconnectoren i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale resirkuleringssentre eller våpenselgere for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller støtte angående HD Ball Head Disconnecter, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet eller besøk deres offisielle nettside.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet og sikkerheten til andre er avgjørende. Nyt din forbedrede skyteopplevelse med EGW HD Ball Head Disconnecter!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla HD Ball Head Disconnecter

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór rozłącznika kulowego HD Ball Head Disconnecter firmy EGW do Twojego pistoletu 1911. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić wydajność Twojej broni, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas użytkowania. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczną instalację i obsługę rozłącznika.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed instalacją lub obsługą rozłącznika.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego, takiego jak okulary ochronne, podczas pracy nad bronią palną.
- Przechowuj rozłącznik i wszystkie elementy broni palnej w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj rozłącznik i inne części broni palnej pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że rozłącznik jest kompatybilny z Twoim modelem 1911 (Government, Commander, Officers).
- Nie próbuj modyfikować rozłącznika ani żadnego innego elementu broni palnej, chyba że jesteś wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Unikaj używania rozłącznika, jeśli wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub zużycia.
- Bądź świadomy wagi spustu; rozłącznik został zaprojektowany do pracy przy wadze spustu poniżej 2 1/4 lbs.
- Upewnij się, że rozłącznik jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń palna jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz niezbędne narzędzia: śrubokręt, wybijak oraz inne narzędzia zalecane do instalacji rozłącznika.

2. Kroki Instalacji:

- Usuń istniejący rozłącznik z Twojego 1911, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Ostrożnie zainstaluj rozłącznik kulowy HD Ball Head Disconnecter firmy EGW, upewniając się, że jest właściwie wycentrowany w stosunku do pinu spustowego i nie ociera.
- Upewnij się, że głowa kulowa pasuje prawidłowo w otworze ramy, aby wyeliminować niepożądane dźwięki kliknięcia.
- Sprawdź, czy geometria rozłącznika jest prawidłowa i że nie uruchamia się podczas wkładania załadowanego magazynka.
- Zweryfikuj, że dolna część łopaty rozłącznika nie wgryza się w łuk spustu.

3. Kontrola Po Instalacji:

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcji, aby upewnić się, że rozłącznik działa prawidłowo.
- Przetestuj funkcję spustu bez amunicji, aby upewnić się o płynności działania.

4. Użytkowanie:

- Zawsze upewnij się, że broń palna jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas obsługi.
- Praktykuj bezpieczne techniki obsługi i strzelania przez cały czas.
- Bądź świadomy wagi spustu i dostosuj swoje zachowanie w zależności od tego.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj rozłącznik zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi metali i elementów broni palnej.
- Nie wyrzucaj rozłącznika do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi centrami recyklingu lub dealerami broni palnej w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wsparcia dotyczącego rozłącznika kulowego HD Ball Head Disconnecter prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dołączonymi do produktu lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych jest najważniejsze. Ciesz się ulepszonym doświadczeniem strzeleckim z rozłącznikiem kulowym HD Ball Head Disconnecter firmy EGW!

Turvaohjeet HD Ball Head Disconnectoriin

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW HD Ball Head Disconnectoriin 1911aseeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskäyttöä samalla kun se varmistaa turvallisuuden käytön aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi irrottimen turvallisen asennuksen ja käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata kaikkia aseiden turvallisuusohjeita.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen irrottimen asentamista tai käsittelyä.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, työskennellessäsi aseiden parissa.
- Pidä irrotin ja kaikki aseeseen osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti irrotin ja muut aseeseen osat kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että irrotin on yhteensopiva 1911mallisi (Government, Commander, Officers) kanssa.
- Älä yritä muokata irrotinta tai muita aseeseen osia, ellei olet pätevä aseiden korjaaja.
- Vältä irrottimen käyttöä, jos siinä on merkkejä vaurioista tai kulumisesta.
- Ole tietoinen liipaisimen vetovoimasta; irrotin on suunniteltu käytettäväksi alle 2 1/4 lbs liipaisintyössä.
- Varmista, että irrotin on asennettu oikein ennen aseeseen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli, tappi ja muut irrottimen asennukseen suositellut työkalut.

2. Asennusvaiheet:

- Poista nykyinen irrotin 1911:stäsi noudattamalla valmistajan ohjeita.
- Asenna EGW HD Ball Head Disconnectori varovasti kohdistamalla se liipaisimen tappiin ja varmista, ettei se raavi.
- Varmista, että pallopää sopii kunnolla rungon reikään poistaen kaikki eitoivotut napsahdusäänet.
- Tarkista, että irrottimen geometria on oikea eikä se laukea ladatun patruunapesän asettamisen yhteydessä.
- Varmista, että irrottimen alareunan lapio ei kaivaudu liipaisimen kaareen.

3. Asennuksen jälkeinen Tarkistus:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että irrotin toimii oikein.
- Testaa liipaisimen toimintaa ilman ammuksia varmistaaksesi sujuvan toiminnan.

4. Käyttö:

- Varmista aina, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan käsittelyn aikana.
- Harjoittele turvallisia käsittelyä ja ampumatekniikoita kaikissa tilanteissa.
- Ole tietoinen liipaisimen vetovoimasta ja säädä käsittelyäsi sen mukaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä irrottin paikallisten metallin ja aseiden osien hävitys sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä irrotinta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai aseiden jälleenmyyjiin oikeiden hävitysmenetelmien osalta.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea HD Ball Head Disconnectorin osalta, viittaa tuotteen mukana olevaan valmistajan yhteystietoon tai vieraile heidän virallisella verkkosivustollaan.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Nauti parannetusta ampumakokemuksesta EGW HD Ball Head Disconnectorin kanssa!

Säkerhetsinstruktionsguide för HD Ball Head Disconnector

Introduktion

Tack för att du valt EGW HD Ball Head Disconnector för din 1911pistolen. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt vapen samtidigt som säkerheten under användning säkerställs. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker installation och drift av disconnectorn.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsregler för skjutvapen.
- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar disconnectorn.
- Använd personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du arbetar med skjutvapen.
- Håll disconnectorn och alla vapendelar utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet disconnectorn och andra vapendelar för slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att disconnectorn är kompatibel med din specifika 1911modell (Government, Commander, Officers).
- Försök inte att modifiera disconnectorn eller någon annan vapendel om du inte är en kvalificerad vapensmed.
- Undvik att använda disconnectorn om den visar tecken på skada eller slitage.
- Var medveten om avtryckarens dragvikt; disconnectorn är utformad för användning under 2 1/4 lbs avtryckarbete.
- Se till att disconnectorn är korrekt installerad innan du använder vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg: skruvmejsel, stans och andra verktyg som rekommenderas för installation av disconnector.

2. Installationssteg:

- Ta bort den befintliga disconnectorn från din 1911 enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera noggrant EGW HD Ball Head Disconnector genom att justera den med avtryckarpinnen och säkerställa att den inte drar.
- Kontrollera att kulhuvudet passar ordentligt i ramhålet för att eliminera oönskade klickljud.
- Kontrollera att geometrin på disconnectorn är korrekt och att den inte aktiveras när en laddad magasin sätts in.
- Verifiera att den nedre spaden på disconnectorn inte gräver sig in i avtryckarbågen.

3. Kontroll efter installation:

- Efter installationen, genomför en funktionskontroll för att säkerställa att disconnectorn fungerar korrekt.
- Testa avtryckarfunktionen utan ammunition för att säkerställa smidig drift.

4. Användning:

- Se alltid till att vapnet är riktat i en säker riktning när du hanterar det.
- Praktisera säkra hanterings och skjuttekniker hela tiden.
- Var medveten om avtryckarens dragvikt och justera din hantering därefter.

Avfallsanvisningar

- Kassera disconnectorn enligt lokala föreskrifter angående metall och vapendelar.
- Kassera inte disconnectorn i vanlig hushållsavfall.
- Kontakta lokala återvinningscentraler eller vapensäljare för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller stöd angående HD Ball Head Disconnecter, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produkten eller besök deras officiella webbplats.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och andras säkerhet är av största vikt. Njut av din förbättrade skytteupplevelse med EGW HD Ball Head Disconnecter!

Bezpečnostní pokyny pro HD Ball Head Disconnecter

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW HD Ball Head Disconnecter pro vaši zbraň 1911. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a zajistil bezpečnost během používání. Před instalací a používáním disconnectoru si prosím pečlivě přečtěte tuto bezpečnostní příručku, abyste zajistili bezpečné použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte všechna pravidla bezpečnosti při manipulaci se zbraněmi.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo manipulací s disconnectorem.
- Používejte osobní ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle, při práci na zbraních.
- Uchovávejte disconnecter a všechny součásti zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte disconnecter a další části zbraně na opotřebení nebo poškození.
- Hlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Kontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je disconnecter kompatibilní s vaším konkrétním modelem 1911 (Government, Commander, Officers).
- Nepokoušejte se modifikovat disconnecter nebo jakoukoli jinou součást zbraně, pokud nejste kvalifikovaný zbrojář.
- Vyhněte se používání disconnectoru, pokud vykazuje jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Budte si vědomi hmotnosti spouště; disconnecter je navržen pro použití s hmotností spouště pod 2 1/4 lbs.
- Ujistěte se, že je disconnecter správně nainstalován před použitím zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň zcela vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje: šroubovák, vytahovač a jakékoli další nástroje doporučené pro instalaci disconnectoru.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte stávající disconnecter z vaší 1911 podle pokynů výrobce.
- Pečlivě nainstalujte EGW HD Ball Head Disconnecter tak, aby byl zarovnan s kolíkem spouště a zajistěte, aby nedocházelo k tření.
- Zkontrolujte, zda hlava ve tvaru koule správně sedí v otvoru rámu, aby se eliminovaly nežádoucí zvuky cvakání.
- Ujistěte se, že geometrie disconnectoru je správná a že se nespouští při vkládání nabitého zásobníku.
- Ověřte, že spodní lopatka disconnectoru se nezabodává do spoušťového oblouku.

3. Kontrola po instalaci:

- Po instalaci proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili, že disconnecter funguje správně.

- Otestujte funkci spouště bez munice, abyste zajistili plynulý provoz.

4. Použití:

- Vždy se ujistěte, že je zbraň namířena bezpečným směrem při manipulaci.
- Praktikujte bezpečné techniky manipulace a střelby po celou dobu.
- Budte si vědomi hmotnosti spouště a přizpůsobte tomu své zacházení.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte disconnector v souladu s místními předpisy týkajícími se kovových a zbraňových komponentů.
- Neličte disconnector do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní recyklační centra nebo prodejce zbraní pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se HD Ball Head Disconnectoru se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené s produktem nebo navštivte jejich oficiální webové stránky.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je na prvním místě. Užijte si vylepšený zážitek ze střelby s EGW HD Ball Head Disconnector!