

FCT-1 FOOT-OPERATED SPEED CONTROL - BLACKSTONE FCT-1 FOOT CONTROL 115V

Comfortable, easy-to-operate foot pedal lets you maintain smooth, precise speed control of your Foredom SR Power Tool, so both hands are free to work on your project. Can be used with other Foredom models, including L, LB, S, SB, CC, and DD motors, as well as the Dremel Flex-Shaft tool. Made of heavy-duty, impact-resistant plastic with durable solid state electronics for years of reliable service.



Attributes

- Name: BLACKSTONE FCT-1 FOOT CONTROL 115V
- Manufacturer: BLACKSTONE
- Product no.: 318001002
- Mfr. No.: C.FCT-1
- Delivery weight: 0.635kg
- UPC: 098666735121

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FCT1 Fußgesteuertes Geschwindigkeitskontrollgerät Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: FCT1 FootOperated Speed Control Safety Instructions](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le FCT1 Contrôle de vitesse à pied](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il FCT1 Controllo della Velocità a Pedale](#)
- [Norsk: FCT1 Fotoperatert Hastighetskontroll Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Svenska: FCT1 Fotstyrd Hastighetskontroll Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: FCT1 Pedál Nožního Ovládání Bezpečnostní Pokyny](#)

FCT1 Fußgesteuertes Geschwindigkeitskontrollgerät Sicherheitsanweisungen

Einleitung

Danke, dass du dich für das FCT1 Fußgesteuerte Geschwindigkeitskontrollgerät von Blackstone entschieden hast. Dieses Gerät wurde entwickelt, um dir eine komfortable und präzise Steuerung deines ForeDom SR Elektrowerkzeugs und anderer kompatibler Modelle zu bieten. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie im Produktmanual angegeben.
- Überprüfe das Gerät vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Fußpedal und das Elektrowerkzeug sauber und frei von Ablagerungen, um Unfälle zu vermeiden.
- Sorge dafür, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Unordnung ist.
- Vermeide die Verwendung des Fußpedals in nassen oder feuchten Bedingungen.
- Betätige das Fußpedal nicht mit nassen Händen oder während du auf nassen Oberflächen stehst.
- Achte auf deine Umgebung, um Stolpergefahren zu vermeiden.
- Befolge alle lokalen Vorschriften zur Verwendung von Elektrowerkzeugen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Fußpedal immer mit kompatiblen ForeDomModellen (SR, L, LB, S, SB, CC, DD) und dem Dremel FlexShaft Werkzeug.
- Modifiziere das Fußpedal nicht und versuche nicht, es selbst zu reparieren. Kontaktiere einen Fachmann für Reparaturen.
- Halte Finger und andere Körperteile während des Betriebs von beweglichen Teilen des Werkzeugs fern.
- Überlast das Fußpedal nicht über die angegebene Spannung (115V).
- Stelle sicher, dass alle Verbindungen vor dem Betrieb sicher sind.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du Elektrowerkzeuge bedienst.
- Wenn du während der Nutzung des Fußpedals ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen bemerkst, stoppe die Nutzung sofort und überprüfe das Gerät auf Probleme.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Platziere das Fußpedal auf einer stabilen, flachen Oberfläche, wo es sich während der Benutzung nicht bewegen kann.
- Schließe das Fußpedal gemäß den Anweisungen des Herstellers an dein ForeDom SR Elektrowerkzeug oder ein kompatibles Modell an.
- Stecke das Fußpedal in eine geeignete Steckdose (115V).
- Stelle sicher, dass alle Verbindungen sicher sind, bevor du fortfährst.

2. Nutzung

- Positioniere deinen Fuß bequem auf dem Pedal.
- Drücke das Pedal langsam nach unten, um die Geschwindigkeit des Elektrowerkzeugs zu erhöhen.
- Lasse das Pedal los, um die Geschwindigkeit zu verringern oder das Werkzeug zu stoppen.
- Benutze beide Hände, um das Werkzeug zu führen, während du deinen Fuß auf dem Pedal für die Kontrolle hältst.
- Schalte das Elektrowerkzeug immer aus, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Entsorge das Fußpedal nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Produktsicherheit oder Unterstützung konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung oder im Benutzerhandbuch angegeben sind.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deines FCT1 Fußgesteuerten Geschwindigkeitskontrollgeräts sicherstellen. Deine Sicherheit hat für uns Priorität. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Anweisungen.

FCT1 FootOperated Speed Control Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the FCT1 FootOperated Speed Control by Blackstone. This device is designed to provide comfortable and precise control for your Foredom SR Power Tool and other compatible models. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose, as specified in the product manual.
- Always inspect the device for any signs of damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the foot pedal and power tool clean and free of debris to prevent accidents.
- Ensure that the working area is welllit and free from clutter.
- Avoid using the foot pedal in wet or damp conditions.
- Do not operate the foot pedal with wet hands or while standing on wet surfaces.
- Be aware of your surroundings to avoid tripping hazards.
- Follow all local regulations regarding the use of electric tools.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the foot pedal with compatible Foredom models (SR, L, LB, S, SB, CC, DD) and the Dremel FlexShaft tool.
- Do not modify the foot pedal or attempt to repair it yourself. Contact a professional for repairs.
- Keep fingers and other body parts away from moving parts of the tool while in operation.
- Do not overload the foot pedal beyond its specified voltage (115V).
- Ensure all connections are secure before operating the tool.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when operating power tools.
- If you experience any unusual noises or vibrations while using the foot pedal, stop using it immediately and check for issues.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Place the foot pedal on a stable, flat surface where it will not move during use.
- Connect the foot pedal to your Foredom SR Power Tool or compatible model as per the manufacturer's instructions.
- Plug the foot pedal into a suitable electrical outlet (115V).
- Ensure that all connections are secure before proceeding.

2. Usage

- Position your foot comfortably on the pedal.
- Gradually press down on the pedal to increase the speed of the power tool.
- Release the pedal to decrease the speed or stop the tool.
- Use both hands to guide the tool while keeping your foot on the pedal for control.
- Always turn off the power tool when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not dispose of the foot pedal in regular household waste.
- Consider recycling options where available to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding product safety or support, please consult the manufacturer's contact information provided on the product packaging or user manual.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your FCT1 FootOperated Speed Control. Your safety is our priority. Thank you for your attention to these important instructions.

Instructions de sécurité pour le FCT1 Contrôle de vitesse à pied

Introduction

Merci d'avoir choisi le FCT1 Contrôle de vitesse à pied de Blackstone. Cet appareil est conçu pour offrir un contrôle confortable et précis pour votre outil électrique Foredom SR et d'autres modèles compatibles. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues, comme spécifié dans le manuel du produit.
- Inspectez toujours l'appareil pour détecter tout signe de dommage avant de l'utiliser. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez la pédale et l'outil électrique propres et dégagés de débris pour éviter les accidents.
- Assurez-vous que la zone de travail est bien éclairée et dégagée.
- Évitez d'utiliser la pédale dans des conditions humides ou mouillées.
- Ne faites pas fonctionner la pédale avec des mains mouillées ou en vous tenant sur des surfaces mouillées.
- Soyez conscient de votre environnement pour éviter les risques de trébuchement.
- Respectez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation d'outils électriques.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez toujours la pédale avec des modèles Foredom compatibles (SR, L, LB, S, SB, CC, DD) et l'outil Dremel FlexShaft.
- Ne modifiez pas la pédale et n'essayez pas de la réparer vous-même. Contactez un professionnel pour les réparations.
- Gardez vos doigts et d'autres parties du corps éloignés des pièces mobiles de l'outil pendant son fonctionnement.
- Ne surchargez pas la pédale au-delà de sa tension spécifiée (115V).
- Assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées avant de faire fonctionner l'outil.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation d'outils électriques.
- Si vous entendez des bruits ou des vibrations inhabituels pendant l'utilisation de la pédale, arrêtez immédiatement son utilisation et vérifiez les problèmes.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation

- Placez la pédale sur une surface stable et plane où elle ne bougera pas pendant l'utilisation.
- Connectez la pédale à votre outil électrique Foredom SR ou à un modèle compatible selon les instructions du fabricant.
- Branchez la pédale dans une prise électrique appropriée (115V).
- Assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées avant de continuer.

2. Utilisation

- Positionnez votre pied confortablement sur la pédale.
- Appuyez progressivement sur la pédale pour augmenter la vitesse de l'outil électrique.
- Relâchez la pédale pour diminuer la vitesse ou arrêter l'outil.

- Utilisez vos deux mains pour guider l'outil tout en gardant votre pied sur la pédale pour le contrôle.
- Éteignez toujours l'outil électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques.
- Ne jetez pas la pédale avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité du produit ou le support, veuillez consulter les informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou dans le manuel de l'utilisateur.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre FCT1 Contrôle de vitesse à pied. Votre sécurité est notre priorité. Merci de votre attention à ces instructions importantes.

Istruzioni di Sicurezza per il FCT1 Controllo della Velocità a Pedale

Introduzione

Grazie per aver scelto il FCT1 Controllo della Velocità a Pedale di Blackstone. Questo dispositivo è progettato per fornire un controllo comodo e preciso per il tuo Strumento Elettrico Foredom SR e altri modelli compatibili. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto, come specificato nel manuale del prodotto.
- Controlla sempre il dispositivo per eventuali segni di danno prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il pedale e lo strumento elettrico puliti e liberi da detriti per prevenire incidenti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ingombri.
- Evita di utilizzare il pedale in condizioni di umidità o bagnate.
- Non operare il pedale con le mani bagnate o mentre si è in piedi su superfici bagnate.
- Fai attenzione all'ambiente circostante per evitare pericoli di inciampo.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso di utensili elettrici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il pedale con modelli Foredom compatibili (SR, L, LB, S, SB, CC, DD) e con lo strumento Dremel FlexShaft.
- Non modificare il pedale o tentare di ripararlo da solo. Contatta un professionista per le riparazioni.
- Tieni le dita e altre parti del corpo lontane dalle parti in movimento dello strumento durante il funzionamento.
- Non sovraccaricare il pedale oltre la tensione specificata (115V).
- Assicurati che tutte le connessioni siano sicure prima di operare lo strumento.
- Utilizza adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando utilizzi utensili elettrici.
- Se avverti rumori o vibrazioni insolite durante l'uso del pedale, interrompi immediatamente l'uso e controlla eventuali problemi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posiziona il pedale su una superficie stabile e piana dove non si muoverà durante l'uso.
- Collega il pedale al tuo Strumento Elettrico Foredom SR o a un modello compatibile secondo le istruzioni del produttore.
- Collega il pedale a una presa elettrica adatta (115V).
- Assicurati che tutte le connessioni siano sicure prima di procedere.

2. Uso

- Posiziona il piede comodamente sul pedale.
- Premi gradualmente il pedale per aumentare la velocità dello strumento elettrico.
- Rilascia il pedale per diminuire la velocità o fermare lo strumento.
- Usa entrambe le mani per guidare lo strumento mentre mantieni il piede sul pedale per il controllo.
- Spegni sempre lo strumento elettrico quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici.
- Non smaltire il pedale nei normali rifiuti domestici.
- Considera opzioni di riciclaggio dove disponibili per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza del prodotto o il supporto, ti preghiamo di consultare le informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione del prodotto o nel manuale utente.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo FCT1 Controllo della Velocità a Pedale. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni.

FCT1 Fotoperatert Hastighetskontroll

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte FCT1 Fotoperatert Hastighetskontroll fra Blackstone. Denne enheten er designet for å gi komfortabel og presis kontroll for ditt Foredom SR Power Tool og andre compatible modeller. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål, som angitt i produktmanualen.
- Inspiser alltid enheten for tegn på skade før bruk. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Hold fotpedalen og verktøyet rent og fritt for rusk for å unngå ulykker.
- Sørg for at arbeidsområdet er godt opplyst og fritt for rot.
- Unngå å bruke fotpedalen i våte eller fuktige forhold.
- Ikke betjen fotpedalen med våte hender eller mens du står på våte overflater.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå snublerisiko.
- Følg alle lokale forskrifter angående bruk av elektriske verktøy.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Bruk alltid fotpedalen med compatible Foredommodeller (SR, L, LB, S, SB, CC, DD) og Dremel FlexShaftverktøyet.
- Ikke modifier fotpedalen eller prøv å reparere den selv. Kontakt en profesjonell for reparasjoner.
- Hold fingre og andre kroppsdeler unna bevegelige deler av verktøyet mens det er i drift.
- Ikke overbelast fotpedalen utover spesifisert spenning (115V).
- Sørg for at alle tilkoblinger er sikre før du betjener verktøyet.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du bruker elektriske verktøy.
- Hvis du opplever uvanlige lyder eller vibrasjoner under bruk av fotpedalen, stopp bruken umiddelbart og sjekk for problemer.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon

- Plasser fotpedalen på en stabil, flat overflate der den ikke vil bevege seg under bruk.
- Koble fotpedalen til ditt Foredom SR Power Tool eller kompatibel modell i henhold til produsentens instruksjoner.
- Plug fotpedalen inn i en passende elektrisk stikkontakt (115V).
- Sørg for at alle tilkoblinger er sikre før du fortsetter.

2. Bruk

- Plasser foten komfortabelt på pedalen.
- Trykk gradvis ned på pedalen for å øke hastigheten på verktøyet.
- Slipp pedalen for å redusere hastigheten eller stoppe verktøyet.
- Bruk begge hender for å styre verktøyet mens du holder foten på pedalen for kontroll.
- Slå alltid av verktøyet når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Ikke kast fotpedalen i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer der det er tilgjengelig for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle henvendelser angående produktsikkerhet eller støtte, vennligst konsulter produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt på produktemballasjen eller brukermanualen.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av din FCT1 Fotoperatert Hastighetskontroll. Din sikkerhet er vår prioritet. Takk for at du tar deg tid til å lese disse viktige instruksjonene.

FCT1 Fotstyrd Hastighetskontroll

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt FCT1 Fotstyrd Hastighetskontroll från Blackstone. Denna enhet är designad för att ge bekväm och precis kontroll över ditt Foredom SR Power Tool och andra kompatibla modeller. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte, som specificerat i produktmanualen.
- Inspektera alltid enheten för eventuella tecken på skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll fotpedalen och elverktyget rena och fria från skräp för att förhindra olyckor.
- Se till att arbetsområdet är väl upplyst och fritt från röran.
- Undvik att använda fotpedalen i våta eller fuktiga förhållanden.
- Använd inte fotpedalen med våta händer eller när du står på våta ytor.
- Var medveten om din omgivning för att undvika snubbelrisker.
- Följ alla lokala bestämmelser angående användning av elektriska verktyg.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd alltid fotpedalen med kompatibla Foredommodeller (SR, L, LB, S, SB, CC, DD) och Dremel FlexShaft verktyget.
- Modifiera inte fotpedalen eller försök att reparera den själv. Kontakta en professionell för reparationer.
- Håll fingrar och andra kroppsdelar borta från rörliga delar av verktyget under drift.
- Överbelasta inte fotpedalen bortom dess specificerade spänning (115V).
- Se till att alla anslutningar är säkra innan du använder verktyget.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar vid användning av elverktyg.
- Om du upplever några ovanliga ljud eller vibrationer medan du använder fotpedalen, sluta använda den omedelbart och kontrollera eventuella problem.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation

- Placera fotpedalen på en stabil, plan yta där den inte kommer att röra sig under användning.
- Anslut fotpedalen till ditt Foredom SR Power Tool eller kompatibel modell enligt tillverkarens instruktioner.
- Anslut fotpedalen till ett lämpligt eluttag (115V).
- Se till att alla anslutningar är säkra innan du går vidare.

2. Användning

- Placera din fot bekvämt på pedalen.
- Tryck gradvis ner på pedalen för att öka hastigheten på elverktyget.
- Släpp pedalen för att minska hastigheten eller stoppa verktyget.
- Använd båda händerna för att styra verktyget medan du håller foten på pedalen för kontroll.
- Stäng alltid av elverktyget när det inte används.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala bestämmelser för elektroniskt avfall.
- Kassera inte fotpedalen i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor angående produktsäkerhet eller support, vänligen konsultera tillverkarens kontaktinformation som anges på produktförpackningen eller användarmanualen.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din FCT1 Fotstyrda Hastighetskontroll. Din säkerhet är vår prioritet. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga instruktioner.

FCT1 Pedál Nožního Ovládání Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali pedál nožního ovládání FCT1 od společnosti Blackstone. Tento přístroj je navržen tak, aby poskytoval pohodlnou a přesnou kontrolu pro vaše elektrické nářadí Foredom SR a další kompatibilní modely. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku s bezpečnostními pokyny.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán pouze k určenému účelu, jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Vždy před použitím zkontrolujte zařízení na jakékoli známky poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozené.
- Udržujte pedál nožního ovládání a elektrické nářadí čisté a bez nečistot, aby se předešlo nehodám.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl dobře osvětlený a bez nepořádku.
- Vyhněte se používání pedálu nožního ovládání v mokrých nebo vlhkých podmínkách.
- Nepoužívejte pedál nožního ovládání s mokřýma rukama nebo při stání na mokřém povrchu.
- Budte si vědomi svého okolí, abyste se vyhnuli nebezpečím zakopnutí.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání elektrických nástrojů.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Vždy používejte pedál nožního ovládání s kompatibilními modely Foredom (SR, L, LB, S, SB, CC, DD) a nářadím Dremel FlexShaft.
- Nemodifikujte pedál nožního ovládání ani se jej nepokoušejte opravovat sami. Kontaktujte odborníka pro opravy.
- Držte prsty a jiné části těla daleko od pohyblivých částí nástroje během provozu.
- Nepřetěžujte pedál nožního ovládání nad jeho specifikované napětí (115V).
- Zajistěte, aby všechna připojení byla bezpečná před provozem nástroje.
- Používejte vhodné osobní ochranné vybavení (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání elektrických nástrojů.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky nebo vibrace při používání pedálu nožního ovládání, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte, zda neexistují problémy.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Instalace

- Umístěte pedál nožního ovládání na stabilní, rovný povrch, kde se během používání nebude pohybovat.
- Připojte pedál nožního ovládání k vašemu elektrickému nářadí Foredom SR nebo kompatibilnímu modelu podle pokynů výrobce.
- Zapněte pedál nožního ovládání do vhodné elektrické zásuvky (115V).
- Ujistěte se, že všechna připojení jsou před pokračováním bezpečná.

2. Použití

- Umístěte nohu pohodlně na pedál.
- Postupně zatlačte na pedál, abyste zvýšili rychlost elektrického nářadí.
- Uvolněte pedál pro snížení rychlosti nebo zastavení nástroje.
- Používejte obě ruce k vedení nástroje a zároveň držte nohu na pedálu pro kontrolu.

- Vždy vypněte elektrické nářadí, když jej nepoužíváte.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro elektronický odpad.
- Nepokládejte pedál nožního ovládání do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo podpory prosím konzultujte kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo v uživatelské příručce.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho pedálu nožního ovládání FCT1. Vaše bezpečnost je naší prioritou. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.