

PICATINNY BIPOD ADAPTER - GG&G PICATINNY BIPOD ADAPTER

Mounts Harris Bipods & Other Stud-Mounted Accessories To Railed Forearm

Bolt-on, low-profile adapter clamps to the Picatinny rail on the underside of a tactical rifle's forearm to allow mounting of a swivel stud-mounted bipod. Expands the accessory mounting versatility of your rifle without requiring permanent alterations to the weapon. Cross-bolt and locking bar mechanism provides secure rail engagement, even on worn or undersize rails. Radiused edges, counter-sunk bolt head, and locking bar recessed into the mount body give a smooth, streamlined profile and help resist catching on sling, vegetation, or other gear. Precision machined from solid 6061 T6 aluminum billet and Type III hardcoat anodized for extra strength and corrosion resistance, with a hard, non-reflective surface. Locking bar, cross-bolt, and stud are steel for maximum strength and durability.



Attributes

- Name: GG&G PICATINNY BIPOD ADAPTER
- Manufacturer: GG&G
- Product no.: 336000028
- Mfr. No.: GGG-1388
- Application: Swivel Stud Mount
- Attachment: Picatinny
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 813157002281

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PICATINNY BIPOD ADAPTER SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: PICATINNY BIPOD ADAPTER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL ADAPTADOR DE BIPODE PICATINNY](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'ADAPTATEUR PICATINNY BIPOD](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'ADATTATORE BIPOD PICATINNY](#)
- [Norsk: PICATINNY BIPOD ADAPTER SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ADAPTERA PICATINNY BIPOD](#)
- [Suomi: PICATINNY BIPOD ADAPTER TURVAOHJEET](#)
- [Svenska: PICATINNY BIPOD ADAPTER SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO ADAPTÉR S DVOJNOŽKAMI PICATINNY](#)

PICATINNY BIPOD ADAPTER

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für den GG&G Picatinny Bipod Adapter entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Verwendung deines Adapters zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und verantwortungsbewusst nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Adapter mit der PicatinnySchiene deines Gewehrs kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Überprüfe den Adapter vor jedem Gebrauch auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwende den Adapter nur wie vorgesehen; ändere oder modifiziere ihn nicht auf irgendeine Weise.
- Halte den Adapter und alle damit verbundenen Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Befolge stets die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Waffenzubehör.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende den Adapter nicht, wenn er Anzeichen von Schäden wie Risse oder übermäßige Abnutzung zeigt.
- Stelle sicher, dass die Verriegelungsstange und der Kreuzbolzen vor der Benutzung sicher angezogen sind, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.
- Überschreite nicht das vom Hersteller angegebene Gewichtslimit für den an dem Adapter montierten Bipod.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit Feuerwaffen. Behandle jede Waffe so, als ob sie geladen ist.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Reinige den Bereich der PicatinnySchiene, an dem der Adapter montiert wird.
- Richte den Adapter mit der PicatinnySchiene an der Unterseite des Vorderschafts deines Gewehrs aus.
- Schiebe den Adapter auf die Schiene, bis er in der gewünschten Position ist.
- Sichere den Adapter, indem du den Kreuzbolzen mit dem entsprechenden Werkzeug anziehst.
- Stelle sicher, dass die Verriegelungsstange eingerastet ist, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.

2. Verwendung:

- Nachdem der Adapter sicher installiert ist, befestige den mit einem Swivel Stud montierten Bipod gemäß den Anweisungen des BipodHerstellers.
- Überprüfe vor der Verwendung des Bipods, ob er sicher am Adapter befestigt ist.
- Teste die Stabilität des Bipods, indem du vorsichtig Druck ausübst, bevor du dich während der Benutzung auf ihn verlässt.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit des Adapters und des Bipods während der Verwendung, insbesondere nach längeren Benutzungszeiten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Adapter gemäß den lokalen Vorschriften für die Metallrecycling.
- Wenn der Adapter über Gebrauch hinaus beschädigt ist, stelle sicher, dass er so entsorgt wird, dass andere nicht versehentlich verletzt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheit, Installation oder Verwendung konsultiere bitte das Produktmanual oder kontaktiere den Händler, bei dem du den Adapter gekauft hast.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Genieße die verantwortungsvolle Nutzung deines GG&G Picatinny Bipod Adapters.

PICATINNY BIPOD ADAPTER SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the GG&G Picatinny Bipod Adapter. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your adapter. Please read this document carefully to understand how to use the product safely and responsibly.

General Safety Guidelines

- Ensure that the adapter is compatible with your rifle's Picatinny rail before installation.
- Always inspect the adapter for damage or wear before each use.
- Use the adapter only as intended; do not modify or alter it in any way.
- Keep the adapter and all related equipment out of reach of children.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the adapter if it shows signs of damage, such as cracks or excessive wear.
- Ensure that the locking bar and crossbolt are securely tightened before use to prevent accidental detachment.
- Do not exceed the manufacturer's specified weight limit for the bipod mounted on the adapter.
- Use caution when handling firearms. Always treat every firearm as if it is loaded.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Clean the Picatinny rail area where the adapter will be mounted.
- Align the adapter with the Picatinny rail on the underside of the rifle's forearm.
- Slide the adapter onto the rail until it is in the desired position.
- Secure the adapter by tightening the crossbolt using the appropriate tool.
- Ensure the locking bar is engaged to provide additional security.

2. Usage:

- Once the adapter is securely installed, attach the swivel studmounted bipod according to the bipod manufacturer's instructions.
- Before using the bipod, ensure it is securely attached to the adapter.
- Test the stability of the bipod by applying pressure gently before relying on it during use.
- Regularly check the tightness of the adapter and bipod during use, especially after extended periods.

Disposal Instructions

- Dispose of the adapter in accordance with local regulations for metal recycling.
- If the adapter is damaged beyond use, ensure it is disposed of in a manner that prevents accidental injury to others.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage, please consult the product manual or contact the retailer from whom you purchased the adapter.

Thank you for following these safety instructions. Your safety is our priority. Enjoy using your GG&G Picatinny Bipod Adapter responsibly.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL ADAPTADOR DE BIPODE PICATINNY

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador de Bipode Picatinny de GG&G. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu adaptador. Por favor, lee este documento cuidadosamente para entender cómo usar el producto de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el adaptador sea compatible con el riel Picatinny de tu rifle antes de la instalación.
- Siempre inspecciona el adaptador en busca de daños o desgaste antes de cada uso.
- Usa el adaptador solo según lo previsto; no lo modifiques ni alteres de ninguna manera.
- Mantén el adaptador y todo el equipo relacionado fuera del alcance de los niños.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales respecto a los accesorios de armas de fuego.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita usar el adaptador si muestra signos de daño, como grietas o desgaste excesivo.
- Asegúrate de que la barra de bloqueo y el perno cruzado estén bien ajustados antes de usarlo para evitar desprendimientos accidentales.
- No excedas el límite de peso especificado por el fabricante para el bipode montado en el adaptador.
- Usa precaución al manipular armas de fuego. Siempre trata cada arma como si estuviera cargada.
- Siempre usa protección adecuada para los ojos y los oídos al usar armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Limpia el área del riel Picatinny donde se montará el adaptador.
- Alinea el adaptador con el riel Picatinny en la parte inferior del forearm del rifle.
- Desliza el adaptador sobre el riel hasta que esté en la posición deseada.
- Asegura el adaptador ajustando el perno cruzado con la herramienta adecuada.
- Asegúrate de que la barra de bloqueo esté activada para proporcionar seguridad adicional.

2. Uso:

- Una vez que el adaptador esté instalado de manera segura, conecta el bipode montado en el perno de acuerdo con las instrucciones del fabricante del bipode.
- Antes de usar el bipode, asegúrate de que esté correctamente conectado al adaptador.
- Prueba la estabilidad del bipode aplicando presión suavemente antes de confiar en él durante su uso.
- Revisa regularmente la firmeza del adaptador y el bipode durante su uso, especialmente después de períodos prolongados.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el adaptador de acuerdo con las regulaciones locales para el reciclaje de metales.
- Si el adaptador está dañado más allá de su uso, asegúrate de desecharlo de una manera que prevenga lesiones accidentales a otros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad, instalación o uso, consulta el manual del producto o contacta al minorista donde compraste el adaptador.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad. Disfruta usando tu Adaptador de Bipode Picatinny de GG&G de manera responsable.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'ADAPTATEUR PICATINNY BIPOD

Introduction

Merci d'avoir choisi l'adaptateur Picatinny Bipod GG&G. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ton adaptateur. Merci de lire ce document attentivement pour comprendre comment utiliser le produit de manière sûre et responsable.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que l'adaptateur est compatible avec le rail Picatinny de ton fusil avant l'installation.
- Inspecte toujours l'adaptateur pour détecter des dommages ou de l'usure avant chaque utilisation.
- Utilise l'adaptateur uniquement comme prévu ; ne le modifie ni ne l'altère de quelque manière que ce soit.
- Garde l'adaptateur et tout l'équipement connexe hors de portée des enfants.
- Suis toujours les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évite d'utiliser l'adaptateur s'il présente des signes de dommages, tels que des fissures ou une usure excessive.
- Assure-toi que la barre de verrouillage et le boulon transversal sont correctement serrés avant utilisation pour éviter tout détachement accidentel.
- Ne dépasse pas la limite de poids spécifiée par le fabricant pour le bipied monté sur l'adaptateur.
- Fais preuve de prudence lors de la manipulation des armes à feu. Traite toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lorsque tu utilises des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Nettoie la zone du rail Picatinny où l'adaptateur sera monté.
- Aligne l'adaptateur avec le rail Picatinny sous le garde-main du fusil.
- Fais glisser l'adaptateur sur le rail jusqu'à ce qu'il soit dans la position désirée.
- Fixe l'adaptateur en serrant le boulon transversal à l'aide de l'outil approprié.
- Assure-toi que la barre de verrouillage est engagée pour fournir une sécurité supplémentaire.

2. Utilisation :

- Une fois l'adaptateur installé en toute sécurité, fixe le bipied monté sur œillet selon les instructions du fabricant du bipied.
- Avant d'utiliser le bipied, assure-toi qu'il est solidement fixé à l'adaptateur.
- Teste la stabilité du bipied en appliquant une pression douce avant de compter sur lui pendant son utilisation.
- Vérifie régulièrement le serrage de l'adaptateur et du bipied pendant l'utilisation, surtout après de longues périodes.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de l'adaptateur conformément aux réglementations locales sur le recyclage des métaux.
- Si l'adaptateur est endommagé au-delà de l'utilisation, veille à le jeter de manière à éviter toute blessure accidentelle à autrui.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou l'utilisation, consulte le manuel du produit ou contacte le détaillant auprès duquel tu as acheté l'adaptateur.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Ta sécurité est notre priorité. Profite de l'utilisation de ton adaptateur Picatinny Bipod GG&G de manière responsable.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'ADATTATORE BIPOD PICATINNY

Introduzione

Grazie per aver scelto l'adattatore bipod Picatinny GG&G. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo adattatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile.

Linee guida generali sulla sicurezza

- Assicurati che l'adattatore sia compatibile con il binario Picatinny del tuo fucile prima dell'installazione.
- Controlla sempre l'adattatore per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Utilizza l'adattatore solo per lo scopo previsto; non modificarlo o alterarlo in alcun modo.
- Tieni l'adattatore e tutto l'equipaggiamento correlato fuori dalla portata dei bambini.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni specifiche di sicurezza per l'uso

- Evita di utilizzare l'adattatore se mostra segni di danno, come crepe o usura eccessiva.
- Assicurati che la barra di bloccaggio e il bullone incrociato siano saldamente serrati prima dell'uso per prevenire distacchi accidentali.
- Non superare il limite di peso specificato dal produttore per il bipiede montato sull'adattatore.
- Usa cautela quando maneggi le armi da fuoco. Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Indossa sempre la protezione adeguata per gli occhi e le orecchie quando utilizzi armi da fuoco.

Istruzioni per l'installazione e l'uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Pulisci l'area del binario Picatinny dove verrà montato l'adattatore.
- Allinea l'adattatore con il binario Picatinny sulla parte inferiore del forend del fucile.
- Fai scorrere l'adattatore sul binario fino a raggiungere la posizione desiderata.
- Fissa l'adattatore serrando il bullone incrociato utilizzando lo strumento appropriato.
- Assicurati che la barra di bloccaggio sia inserita per fornire ulteriore sicurezza.

2. Uso:

- Una volta che l'adattatore è installato in modo sicuro, attacca il bipiede montato su perno secondo le istruzioni del produttore del bipiede.
- Prima di utilizzare il bipiede, assicurati che sia saldamente attaccato all'adattatore.
- Testa la stabilità del bipiede applicando pressione delicatamente prima di fare affidamento su di esso durante l'uso.
- Controlla regolarmente la tensione dell'adattatore e del bipiede durante l'uso, specialmente dopo periodi prolungati.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltisci l'adattatore in conformità con le normative locali per il riciclaggio dei metalli.
- Se l'adattatore è danneggiato oltre l'uso, assicurati di smaltirlo in modo da prevenire infortuni accidentali ad altri.

Informazioni di contatto per ulteriore supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'installazione o l'uso, ti preghiamo di consultare il manuale del prodotto o contattare il rivenditore presso il quale hai acquistato l'adattatore.

Ti ringraziamo per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità. Goditi l'uso del tuo adattatore bipod Picatinny GG&G in modo responsabile.

PICATINNY BIPOD ADAPTER

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Innledning

Takk for at du valgte GG&G Picatinny Bipod Adapter. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av adapteren din. Vennligst les dette dokumentet nøye for å forstå hvordan du bruker produktet på en sikker og ansvarlig måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at adapteren er kompatibel med riflens Picatinnyskinne før installasjon.
- Inspiser alltid adapteren for skade eller slitasje før hver bruk.
- Bruk adapteren kun som tiltenkt; gjør ikke endringer eller modifikasjoner på den.
- Hold adapteren og alt relatert utstyr utenfor rekkevidde for barn.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående våpenutstyr.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke adapteren hvis den viser tegn på skade, som sprekker eller overdreven slitasje.
- Sørg for at låsebaren og kryssbolten er sikkert strammet før bruk for å forhindre utilsiktet løsner.
- Overskrid ikke produsentens spesifiserte vektgrense for bipoden som er montert på adapteren.
- Vær forsiktig når du håndterer våpen. Behandle alltid hvert våpen som om det er ladd.
- Bruk alltid passende øye og hørselvern når du bruker våpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at våpenet er uladd og peket i en trygg retning.
- Rengjør området på Picatinnyskinne der adapteren skal monteres.
- Juster adapteren med Picatinnyskinne på undersiden av riflens forarm.
- Skyv adapteren på skinne til den er i ønsket posisjon.
- Sikre adapteren ved å stramme kryssbolten med riktig verktøy.
- Sørg for at låsebaren er aktivert for å gi ekstra sikkerhet.

2. Bruk:

- Når adapteren er sikkert installert, fest bipoden med swivels stud i henhold til bipodprodusentens instruksjoner.
- Før du bruker bipoden, sørg for at den er sikkert festet til adapteren.
- Test stabiliteten til bipoden ved å påføre trykk forsiktig før du stoler på den under bruk.
- Kontroller regelmessig stramheten til adapteren og bipoden under bruk, spesielt etter lengre perioder.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser adapteren i samsvar med lokale forskrifter for metallgjenvinning.
- Hvis adapteren er skadet utover bruk, sørg for at den kastes på en måte som forhindrer utilsiktet skade på andre.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel angående sikkerhet, installasjon eller bruk, vennligst se produktmanualen eller kontakt forhandleren der du kjøpte adapteren.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er vår prioritet. Nyt bruken av din GG&G Picatinny Bipod Adapter på en ansvarlig måte.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ADAPTERA PICATINNY BIPOD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór adaptera Picatinny Bipod GG&G. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z adaptera. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że adapter jest kompatybilny z szyną Picatinny Twojej broni przed instalacją.
- Zawsze sprawdzaj adapter pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Używaj adaptera tylko zgodnie z jego przeznaczeniem; nie modyfikuj ani nie zmieniaj go w żaden sposób.
- Trzymaj adapter i wszystkie związane z nim akcesoria z dala od dzieci.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Unikaj korzystania z adaptera, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia, takie jak pęknięcia lub nadmierne zużycie.
- Upewnij się, że zamek i śruba krzyżowa są mocno dokręcone przed użyciem, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu.
- Nie przekraczaj maksymalnego limitu wagowego producenta dla bipodu zamontowanego na adapterze.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi broni palnej. Zawsze traktuj każdą broń jako załadowaną.
- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne i ochronniki słuchu podczas używania broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Oczyszcz obszar szyny Picatinny, na którym będzie montowany adapter.
- Wyrównaj adapter z szyną Picatinny na dolnej stronie przedniej części broni.
- Przesuń adapter na szynę, aż osiągnie żądane położenie.
- Zabezpiecz adapter, dokręcając śrubę krzyżową za pomocą odpowiedniego narzędzia.
- Upewnij się, że zamek jest zaangażowany, aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo.

2. Użytkowanie:

- Po pewnym zamontowaniu adaptera, przymocuj bipod ze zaczepem zgodnie z instrukcjami producenta bipodu.
- Przed użyciem bipodu upewnij się, że jest on pewnie przymocowany do adaptera.
- Przetestuj stabilność bipodu, delikatnie wywierając nacisk, zanim polegasz na nim podczas użycia.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie adaptera i bipodu podczas użytkowania, szczególnie po dłuższych okresach.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj adapter zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Jeśli adapter jest uszkodzony ponad użycie, upewnij się, że zostanie zutytylizowany w sposób, który zapobiega przypadkowemu zranieniu innych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub użytkowania, prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi produktu lub skontaktowanie się z detalistą, od którego zakupiono adapter.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Ciesz się odpowiedzialnym korzystaniem z adaptera Picatinny Bipod GG&G.

PICATINNY BIPOD ADAPTER TURVAOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit GG&G Picatinny Bipod Adapterin. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita adapterin turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ymmärtääksesi, miten tuotetta voidaan käyttää turvallisesti ja vastuullisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että adapteri on yhteensopiva kiväärin Picatinnykiskon kanssa ennen asennusta.
- Tarkista adapteri vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Käytä adapteria vain sille tarkoitettulla tavalla; älä muokkaa tai muuta sitä millään tavoin.
- Pidä adapteri ja kaikki siihen liittyvät varusteet lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Vältä adapterin käyttöä, jos siinä on vaurioita, kuten halkeamia tai liiallista kulumista.
- Varmista, että lukituskaari ja poikkipultti ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä, jotta vältetään vahingossa irtaaminen.
- Älä ylitä valmistajan määrittämää painoraja bipodille, joka on kiinnitetty adapteriin.
- Ole varovainen käsitellessäsi aseita. Kohteile aina jokaista asetta kuin se olisi ladattu.
- Käytä aina asianmukaisia silmä ja korvasuojia aseita käytettäessä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Puhdista Picatinnykiskon alue, johon adapteri asennetaan.
- Kohdista adapteri Picatinnykiskon alapuolelle kiväärin etukädessä.
- Liukuta adapteri kiskolle, kunnes se on halutussa paikassa.
- Varmista adapteri kiristämällä poikkipulttia sopivalla työkalulla.
- Varmista, että lukituskaari on kytketty, jotta saadaan lisäturvaa.

2. Käyttö:

- Kun adapteri on turvallisesti asennettu, kiinnitä kääntöpultilla varustettu bipod valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Ennen bipodin käyttöä, varmista, että se on turvallisesti kiinnitetty adapteriin.
- Testaa bipodin vakautta painamalla kevyesti ennen kuin luotat siihen käytössä.
- Tarkista säännöllisesti adapterin ja bipodin tiukkuus käytön aikana, erityisesti pitkien käyttöjaksojen jälkeen.

Hävitysohjeet

- Hävitä adapteri paikallisten metallin kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Jos adapteri on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, varmista, että se hävitetään tavalla, joka estää vahinkoa muille.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, asennuksesta tai käytöstä, tutustu tuotteen käyttöohjeeseen tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit adapterin.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Turvallisuutesi on meille tärkeä. Nauti GG&G Picatinny Bipod Adapterin vastuullisesta käytöstä.

PICATINNY BIPOD ADAPTER

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valde GG&G Picatinny Bipod Adapter. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av din adapter. Vänligen läs detta dokument noggrant för att förstå hur du använder produkten på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att adaptern är kompatibel med din rifles Picatinny rail innan installation.
- Inspektera alltid adaptern för skador eller slitage före varje användning.
- Använd adaptern endast som avsett; modifiera eller ändra den inte på något sätt.
- Håll adaptern och all relaterad utrustning utom räckhåll för barn.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående skjutvapenstillbehör.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda adaptern om den visar tecken på skador, såsom sprickor eller överdrivet slitage.
- Se till att låsbaren och korskruven är ordentligt åtdragna före användning för att förhindra oavsiktlig lossning.
- Överskrid inte tillverkarens angivna viktgräns för bipoden monterad på adaptern.
- Var försiktig när du hanterar skjutvapen. Behandla alltid varje skjutvapen som om det är laddat.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd vid användning av skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Rengör Picatinny railområdet där adaptern ska monteras.
- Justera adaptern med Picatinny rail på undersidan av rifles förarm.
- Skjut in adaptern på railen tills den är i önskad position.
- Säkerställ adaptern genom att åtdra korskruven med lämpligt verktyg.
- Kontrollera att låsbaren är aktiverad för att ge ytterligare säkerhet.

2. Användning:

- När adaptern är säkert installerad, fäst den svängfästemonterade bipoden enligt bipodens tillverkares instruktioner.
- Innan du använder bipoden, kontrollera att den är ordentligt fäst vid adaptern.
- Testa stabiliteten hos bipoden genom att applicera tryck försiktigt innan du förlitar dig på den under användning.
- Kontrollera regelbundet åtdragningen av adaptern och bipoden under användning, särskilt efter längre perioder.

Avfallsinstruktioner

- Kassera adaptern i enlighet med lokala föreskrifter för metallåtervinning.
- Om adaptern är skadad bortom användning, se till att den kasseras på ett sätt som förhindrar oavsiktlig skada på andra.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet, installation eller användning, vänligen konsultera produktmanualen eller kontakta återförsäljaren där du köpte adaptern.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet. Njut av att använda din GG&G Picatinny Bipod Adapter på ett ansvarsfullt sätt.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO ADAPTÉR S DVOJNOŽKAMI PICATINNY

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali adaptér s dvojnožkami GG&G Picatinny. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho adaptéru. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument, abyste pochopili, jak produkt používat bezpečně a zodpovědně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je adaptér kompatibilní s Picatinny lištou vaší pušky před jeho instalací.
- Vždy před každým použitím zkontrolujte adaptér na poškození nebo opotřebení.
- Používejte adaptér pouze podle určení; neměňte ani neupravujte ho.
- Držte adaptér a veškeré související vybavení mimo dosah dětí.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se příslušenství k palným zbraním.
- Ohlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vyhněte se používání adaptéru, pokud vykazuje známky poškození, jako jsou praskliny nebo nadměrné opotřebení.
- Ujistěte se, že je zajišťovací tyč a křížová matice bezpečně utaženy před použitím, aby se předešlo náhodnému uvolnění.
- Nepřekračujte maximální hmotnostní limit výrobce pro bipod namontovaný na adaptéru.
- Buďte opatrní při manipulaci s palnými zbraněmi. Vždy zacházejte s každou palnou zbraní, jako by byla nabitá.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při používání palných zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Vyčistěte oblast Picatinny lišty, kde bude adaptér namontován.
- Zarovnejte adaptér s Picatinny lištou na spodní straně předpažbí pušky.
- Posuňte adaptér na lištu, dokud nebude na požadované pozici.
- Zajistěte adaptér utažením křížové matice pomocí vhodného nástroje.
- Ujistěte se, že je zajišťovací tyč zapnuta pro další zabezpečení.

2. Použití:

- Jakmile je adaptér bezpečně nainstalován, připojte bipod s otočným studem podle pokynů výrobce bipodu.
- Před použitím bipodu se ujistěte, že je bezpečně připojen k adaptéru.
- Otestujte stabilitu bipodu jemným tlakem, než se na něj spolehněte během používání.
- Pravidelně kontrolujte utažení adaptéru a bipodu během používání, zejména po delším používání.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte adaptér v souladu s místními předpisy pro recyklaci kovů.
- Pokud je adaptér poškozen a nelze ho použít, zajistěte jeho likvidaci způsobem, který zabrání náhodnému zranění ostatních.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo používání, prosím, konzultujte uživatelský manuál nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste adaptér zakoupili.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost je naší prioritou. Užívejte si používání vašeho adaptéru GG&G Picatinny odpovědně.