

AC-30 ACCUCAM QUICK DETACH SCOPE MOUNT - GG&G 30MM 0 MOA ACCUCAM QD SCOPE MOUNT

In order to provide the shooter with the ability to gain more eye relief, GG&G has introduced the AC-30 Accucam QD Mounting Base With Integral 30mm Scope Rings. This mounting base is tall enough to provide clearance for the latest large objective lens-long range optics. The integrated Accucam Quick Detach Lever System provides the shooter with the ability to quickly remove the scope in order to utilize other optics as the mission may require, and have the confidence of 1/2 MOA repeatability upon reinstallation. The overall length of the AC-30 Accucam QD Scope Mounting Base is five inches. The mounting base portion is four inches in length and with its skeletonized construction weighs only six ounces. The inside ring to inside ring dimension is 3 3/4 inches. Designed and manufactured to meet the rigors of combat and professional use, the AC-30 QD Mounting Base is manufactured from solid billet 6061 T6 aluminum alloy and has a Type III hard coat anodized matte black mil-spec finish. All edges of the quick detach scope mount have been dehorned to protect the operator. The base can be quickly installed on a dovetail rail in seconds by rotating the Accucam Cam Lever to the locked position. It can then be quickly removed by rotating the Accucam Cam Lever to the unlocked position. Not recommended for .50 BMG or lightweight machine guns. If you are using a 1" scope consider adding Delrin Ring Reducers (084-000-091) to your order.



Attributes

- Name: GG&G 30MM 0 MOA ACCUCAM QD SCOPE MOUNT
- Manufacturer: GG&G
- Product no.: 336000054
- Mfr. No.: GGG-1238
- Finish: Black
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Style: Quick Detach
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 813157000942

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die AC30 Accucam Quick Detach Zielfernrohrmontage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AC30 Accucam Quick Detach Scope Mount](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Base de Montaje AC30 Accucam QD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Lunette AC30 Accucam à Détachement Rapide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Rapido AC30 Accucam](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Lunety AC30 Accucam Quick Detach](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet AC30 Accucam Quick Detach Scope Mountille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AC30 Accucam Quick Detach Scope Mount](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AC30 Accucam Quick Detach Scope Mount](#)

Sicherheitshinweise für die AC30 Accucam Quick Detach Zielfernrohrmontage

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die AC30 Accucam Quick Detach Zielfernrohrmontage von GG&G entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern und gleichzeitig Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um eine sichere Verwendung der AC30 Accucam Quick Detach Zielfernrohrmontage zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Richtlinien:

- Überprüfe die Montage vor der Installation und Nutzung auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Stelle sicher, dass die Montage mit deiner Feuerwaffe und Optik kompatibel ist.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

Bei der Verwendung der AC30 Accucam Quick Detach Zielfernrohrmontage beachte bitte die folgenden Sicherheitsvorkehrungen:

- Überschreite nicht die vom Hersteller empfohlene Gewichtsbeschränkung für das montierte Zielfernrohr.
- Vermeide die Verwendung der Montage mit .50 BMG oder leichten Maschinengewehren, da sie möglicherweise nicht geeignet ist.
- Stelle sicher, dass der Accucam Cam Lever vor der Nutzung sicher verriegelt ist, um ein versehentliches Abnehmen zu verhindern.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du Feuerwaffen mit dieser Montage verwendest.
- Wenn du ein 1" Zielfernrohr verwendest, ziehe in Betracht, Delrin Ringverkleinerer (084000091) für eine ordnungsgemäße Passform und Stabilität hinzuzufügen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du in einem sicheren Schießumfeld bist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Befolge diese Schritte für die ordnungsgemäße Installation und Nutzung der AC30 Accucam Quick Detach Zielfernrohrmontage:

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Lege die Montage auf die Schwalbenschwanzschiene deiner Feuerwaffe.
- Drehe den Accucam Cam Lever in die verriegelte Position, um die Montage zu sichern.
- Überprüfe, ob die Montage fest sitzt, indem du vorsichtig daran ziehst.

2. Nutzung:

- Überprüfe vor jeder Nutzung, ob das Zielfernrohr ordnungsgemäß montiert und sicher ist.
- Wenn du das Zielfernrohr abnehmen musst, drehe den Accucam Cam Lever in die entspernte Position.

- Lagere das Zielfernrohr und die Montage an einem sicheren und trockenen Ort, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

3. Wiederanbringung:

- Wenn du das Zielfernrohr wieder anbringst, stelle sicher, dass die Montage richtig ausgerichtet ist.
- Drehe den Accucam Cam Lever in die verriegelte Position, um das Zielfernrohr zu sichern.

Entsorgungsanweisungen

Bei der Entsorgung der AC30 Accucam Quick Detach Zielfernrohrmontage beachte bitte die folgenden Richtlinien:

- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Aluminium und Metallkomponenten.
- Ziehe in Betracht, das Produkt zu recyceln, wenn möglich, da es aus solidem Billet 6061 T6 Aluminiumlegierung gefertigt ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur AC30 Accucam Quick Detach Zielfernrohrmontage wende dich bitte an den Kundenservice des Herstellers oder konsultiere die Produktdokumentation.

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deiner AC30 Accucam Quick Detach Zielfernrohrmontage gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung.

Safety Instruction Guide for AC30 Accucam Quick Detach Scope Mount

Introduction

Thank you for choosing the AC30 Accucam Quick Detach Scope Mount by GG&G. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

To ensure safe use of the AC30 Accucam Quick Detach Scope Mount, please adhere to the following guidelines:

- Always inspect the scope mount for any signs of damage before installation and use.
- Ensure that the scope mount is compatible with your firearm and optics.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

When using the AC30 Accucam Quick Detach Scope Mount, please observe the following safety precautions:

- Do not exceed the manufacturer's recommended weight limit for the mounted scope.
- Avoid using the scope mount with .50 BMG or lightweight machine guns as it may not be suitable.
- Ensure the Accucam Cam Lever is securely locked before use to prevent accidental detachment.
- Always wear appropriate eye protection when using firearms equipped with this scope mount.
- If using a 1" scope, consider adding Delrin Ring Reducers (084000091) for proper fit and stability.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for proper installation and usage of the AC30 Accucam Quick Detach Scope Mount:

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Place the scope mount onto the dovetail rail of your firearm.
- Rotate the Accucam Cam Lever to the locked position to secure the mount.
- Check that the mount is firmly attached by gently tugging on it.

2. Usage:

- Before each use, verify that the scope is properly mounted and secure.
- If you need to remove the scope, rotate the Accucam Cam Lever to the unlocked position.
- Store the scope and mount in a safe and dry location when not in use.

3. Reinstallation:

- When reinstalling the scope, ensure that the mount is aligned properly.
- Rotate the Accucam Cam Lever to the locked position to secure the scope.

Disposal Instructions

When disposing of the AC30 Accucam Quick Detach Scope Mount, please follow these guidelines:

- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal of aluminum and metal components.
- Consider recycling the product if possible, as it is made from solid billet 6061 T6 aluminum alloy.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AC30 Accucam Quick Detach Scope Mount, please reach out to the manufacturer's customer support team or consult the product documentation.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your AC30 Accucam Quick Detach Scope Mount. Thank you for your attention to safety and responsible usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Base de Montaje AC30 Accucam QD

Introducción

Gracias por elegir la Base de Montaje AC30 Accucam QD de GG&G. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro mientras garantiza seguridad y fiabilidad. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo usar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

Para asegurar el uso seguro de la Base de Montaje AC30 Accucam QD, por favor, sigue las siguientes directrices:

- Siempre inspecciona la base de montaje en busca de signos de daño antes de la instalación y el uso.
- Asegúrate de que la base de montaje sea compatible con tu arma de fuego y ópticas.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego y accesorios.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

Al usar la Base de Montaje AC30 Accucam QD, observa las siguientes precauciones de seguridad:

- No excedas el límite de peso recomendado por el fabricante para el visor montado.
- Evita usar la base de montaje con .50 BMG o ametralladoras ligeras, ya que puede no ser adecuada.
- Asegúrate de que la Palanca Cam Accucam esté bloqueada de forma segura antes de usarla para evitar desprendimientos accidentales.
- Siempre usa protección ocular adecuada al utilizar armas de fuego equipadas con esta base de montaje.
- Si estás usando un visor de 1", considera agregar Reductores de Anillo Delrin (084000091) para un ajuste y estabilidad adecuados.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que sea seguro para disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Sigue estos pasos para la correcta instalación y uso de la Base de Montaje AC30 Accucam QD:

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Coloca la base de montaje sobre el riel tipo dovetail de tu arma de fuego.
- Gira la Palanca Cam Accucam a la posición de bloqueo para asegurar la montura.
- Verifica que la base esté firmemente sujeta tirando suavemente de ella.

2. Uso:

- Antes de cada uso, verifica que el visor esté correctamente montado y seguro.
- Si necesitas quitar el visor, gira la Palanca Cam Accucam a la posición de desbloqueo.
- Almacena el visor y la base en un lugar seguro y seco cuando no estén en uso.

3. Reinstalación:

- Al reinstalar el visor, asegúrate de que la base esté alineada correctamente.
- Gira la Palanca Cam Accucam a la posición de bloqueo para asegurar el visor.

Instrucciones de Eliminación

Al desechar la Base de Montaje AC30 Accucam QD, sigue estas directrices:

- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Verifica las regulaciones locales para la eliminación adecuada de componentes de aluminio y metal.
- Considera reciclar el producto si es posible, ya que está hecho de aleación de aluminio 6061 T6 de un solo bloque.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la Base de Montaje AC30 Accucam QD, por favor, contacta al equipo de soporte al cliente del fabricante o consulta la documentación del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurarte de tener una experiencia segura y agradable con tu Base de Montaje AC30 Accucam QD. Gracias por tu atención a la seguridad y el uso responsable.

Guide de Sécurité pour le Support de Lunette AC30 Accucam à Détachement Rapide

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de lunette AC30 Accucam à détachement rapide de GG&G. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant sécurité et fiabilité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit de manière sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

Pour garantir une utilisation sûre du support de lunette AC30 Accucam, veuillez respecter les directives suivantes :

- Inspectez toujours le support de lunette pour tout signe de dommage avant l'installation et l'utilisation.
- Assurez-vous que le support de lunette est compatible avec votre arme à feu et vos optiques.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lorsque vous utilisez le support de lunette AC30 Accucam, veuillez observer les précautions de sécurité suivantes :

- Ne dépassez pas la limite de poids recommandée par le fabricant pour la lunette montée.
- Évitez d'utiliser le support de lunette avec des .50 BMG ou des mitrailleuses légères car il peut ne pas être adapté.
- Assurez-vous que le levier de came Accucam est correctement verrouillé avant utilisation pour éviter un détachement accidentel.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lorsque vous utilisez des armes à feu équipées de ce support de lunette.
- Si vous utilisez une lunette de 1", envisagez d'ajouter des réducteurs d'anneaux en Delrin (084000091) pour un ajustement et une stabilité appropriés.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'un espace de tir sécurisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Suivez ces étapes pour une installation et une utilisation appropriées du support de lunette AC30 Accucam :

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sécurisée.
- Placez le support de lunette sur le rail en queue d'aronde de votre arme à feu.
- Faites pivoter le levier de came Accucam en position verrouillée pour sécuriser le support.
- Vérifiez que le support est fermement attaché en tirant doucement dessus.

2. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifiez que la lunette est correctement montée et sécurisée.
- Si vous devez retirer la lunette, faites pivoter le levier de came Accucam en position déverrouillée.
- Rangez la lunette et le support dans un endroit sûr et sec lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

3. Réinstallation :

- Lors de la réinstallation de la lunette, assurez-vous que le support est correctement aligné.
- Faites pivoter le levier de came Accucam en position verrouillée pour sécuriser la lunette.

Instructions de Mise au Rebut

Lorsque vous vous débarrassez du support de lunette AC30 Accucam, veuillez suivre ces directives :

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifiez les réglementations locales pour l'élimination appropriée des composants en aluminium et en métal.
- Envisagez de recycler le produit si possible, car il est fabriqué en alliage d'aluminium 6061 T6 solide.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le support de lunette AC30 Accucam, veuillez contacter l'équipe de support client du fabricant ou consulter la documentation du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre support de lunette AC30 Accucam. Merci de votre attention à la sécurité et à une utilisation responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Rapido AC30 Accucam

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio Rapido AC30 Accucam di GG&G. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro garantendo sicurezza e affidabilità. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire un uso sicuro del Montaggio Rapido AC30 Accucam, ti invitiamo a seguire le seguenti linee guida:

- Controlla sempre il montaggio del cannocchiale per eventuali segni di danno prima dell'installazione e dell'uso.
- Assicurati che il montaggio del cannocchiale sia compatibile con la tua arma da fuoco e le ottiche.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando utilizzi il Montaggio Rapido AC30 Accucam, osserva le seguenti precauzioni di sicurezza:

- Non superare il limite di peso raccomandato dal produttore per il cannocchiale montato.
- Evita di utilizzare il montaggio del cannocchiale con .50 BMG o mitragliatrici leggere in quanto potrebbe non essere adatto.
- Assicurati che la Leva Cam Accucam sia bloccata saldamente prima dell'uso per evitare distacchi accidentali.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi appropriate quando utilizzi armi da fuoco equipaggiate con questo montaggio del cannocchiale.
- Se utilizzi un cannocchiale da 1", considera di aggiungere i Riduttori per Anelli in Delrin (084000091) per una corretta adattabilità e stabilità.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che l'area di tiro sia sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Segui questi passaggi per l'installazione e l'uso corretto del Montaggio Rapido AC30 Accucam:

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Posiziona il montaggio del cannocchiale sul binario a coda di rondine della tua arma da fuoco.
- Ruota la Leva Cam Accucam nella posizione bloccata per fissare il montaggio.
- Verifica che il montaggio sia saldamente attaccato tirando delicatamente su di esso.

2. Uso:

- Prima di ogni utilizzo, verifica che il cannocchiale sia montato correttamente e in modo sicuro.
- Se devi rimuovere il cannocchiale, ruota la Leva Cam Accucam nella posizione sbloccata.
- Conserva il cannocchiale e il montaggio in un luogo sicuro e asciutto quando non sono in uso.

3. Reinstallazione:

- Quando reinstalli il cannocchiale, assicurati che il montaggio sia allineato correttamente.
- Ruota la Leva Cam Accucam nella posizione bloccata per fissare il cannocchiale.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando smaltisci il Montaggio Rapido AC30 Accucam, segui queste linee guida:

- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Controlla le normative locali per lo smaltimento corretto dei componenti in alluminio e metallo.
- Considera di riciclare il prodotto se possibile, poiché è realizzato in solido alluminio 6061 T6.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Montaggio Rapido AC30 Accucam, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore o a consultare la documentazione del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Montaggio Rapido AC30 Accucam. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e all'uso responsabile.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Lunety AC30 Accucam Quick Detach

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu lunety AC30 Accucam Quick Detach od GG&G. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia strzeleckiego, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i niezawodność. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie montażu lunety AC30 Accucam Quick Detach, przestrzegaj następujących wytycznych:

- Zawsze sprawdzaj montaż lunety pod kątem uszkodzeń przed instalacją i użyciem.
- Upewnij się, że montaż lunety jest kompatybilny z Twoją bronią palną i optyką.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni palnej i akcesoriów.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności

Podczas korzystania z montażu lunety AC30 Accucam Quick Detach przestrzegaj następujących środków ostrożności:

- Nie przekraczaj zalecanego przez producenta limitu wagowego dla zamontowanej lunety.
- Unikaj używania montażu z .50 BMG lub lekkimi karabinami maszynowymi, ponieważ może to być niewłaściwe.
- Upewnij się, że dźwignia Accucam Cam Lever jest pewnie zablokowana przed użyciem, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu.
- Zawsze nosić odpowiednie okulary ochronne podczas używania broni palnej wyposażonej w ten montaż lunety.
- Jeśli używasz lunety o średnicy 1", rozważ dodanie reduktorów pierścieni Delrin (084000091) dla właściwego dopasowania i stabilności.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki strzeleckie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby prawidłowo zainstalować i używać montażu lunety AC30 Accucam Quick Detach:

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Umieść montaż lunety na szynie dovetail swojej broni.
- Obróć dźwignię Accucam Cam Lever w pozycję zablokowaną, aby zabezpieczyć montaż.
- Sprawdź, czy montaż jest mocno przymocowany, delikatnie pociągając za niego.

2. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamontowana i zabezpieczona.
- Jeśli musisz usunąć lunetę, obróć dźwignię Accucam Cam Lever w pozycję odblokowaną.

- Przechowuj lunetę i montaż w bezpiecznym i suchym miejscu, gdy nie są używane.

3. Ponowna Instalacja:

- Podczas ponownej instalacji lunety upewnij się, że montaż jest prawidłowo wyrównany.
- Obróć dźwignię Accucam Cam Lever w pozycję zablokowaną, aby zabezpieczyć lunetę.

Instrukcje Utylizacji

Podczas utylizacji montażu lunety AC30 Accucam Quick Detach przestrzegaj następujących wytycznych:

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwej utylizacji komponentów aluminiowych i metalowych.
- Rozważ recykling produktu, jeśli to możliwe, ponieważ jest wykonany z litego stopu aluminium 6061 T6.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących montażu lunety AC30 Accucam Quick Detach, skontaktuj się z zespołem wsparcia klienta producenta lub zapoznaj się z dokumentacją produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z montażem lunety AC30 Accucam Quick Detach. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i odpowiedzialne użytkowanie.

Turvallisuusohjeet AC30 Accucam Quick Detach Scope Mountille

Johdanto

Kiitos, että valitsit GG&G:n AC30 Accucam Quick Detach Scope Mountin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi samalla kun se varmistaa turvallisuuden ja luotettavuuden. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti, jotta ymmärrät, miten tuotetta voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

AC30 Accucam Quick Detach Scope Mountin turvallisen käytön varmistamiseksi noudata seuraavia ohjeita:

- Tarkista aina kiikarikiinnitys ennen asennusta ja käyttöä vaurioiden varalta.
- Varmista, että kiikarikiinnitys on yhteensopiva aseesi ja optiikan kanssa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden ja tarvikkeiden käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

AC30 Accucam Quick Detach Scope Mountia käytettäessä noudata seuraavia turvallisuustoimenpiteitä:

- Älä ylitä valmistajan suosittelemaa painorajaa kiinnitetyle kiikarille.
- Vältä kiikarikiinnityksen käyttöä .50 BMG:n tai kevyiden konekiväärien kanssa, sillä se ei välttämättä ole sopiva.
- Varmista, että Accucam Cam Lever on lukittu ennen käyttöä, jotta vältetään vahingossa irtoaminen.
- Käytä aina sopivia silmäsuojia, kun käytät ampumaaseita, joissa on tämä kiikarikiinnitys.
- Jos käytät 1" kiikaritähtäintä, harkitse Delrin Ring Reducers (084000091) lisäämistä tilaukseesi oikean istuvuuden ja vakauden varmistamiseksi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.

Asennus ja käyttöohjeet

Noudata seuraavia vaiheita AC30 Accucam Quick Detach Scope Mountin oikeaa asennusta ja käyttöä varten:

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Aseta kiikarikiinnitys aseesi dovetailraitaan.
- Käännä Accucam Cam Lever lukittuun asentoon kiinnityksen varmistamiseksi.
- Tarkista, että kiinnitys on tukevasti kiinni vetämällä siitä kevyesti.

2. Käyttö:

- Varmista ennen jokaista käyttöä, että kiikari on oikein kiinnitetty ja turvallisesti paikallaan.
- Jos tarvitset kiikarin poistamista, käännä Accucam Cam Lever vapautettuun asentoon.
- Säilytä kiikari ja kiinnitys turvallisessa ja kuivassa paikassa, kun niitä ei käytetä.

3. Uudelleenasennus:

- Kun asennat kiikarin uudelleen, varmista, että kiinnitys on kohdistettu oikein.
- Käännä Accucam Cam Lever lukittuun asentoon varmistaaksesi kiikarin.

Hävitysohjeet

AC30 Accucam Quick Detach Scope Mountin hävittämisessä noudata seuraavia ohjeita:

- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikalliset säännökset alumiini ja metallikomponenttien oikeasta hävittämisestä.
- Harkitse tuotteen kierrättämistä, jos mahdollista, sillä se on valmistettu kiinteästä 6061 T6 alumiiniseoksesta.

Lisätietoja tukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AC30 Accucam Quick Detach Scope Mountista, ota yhteyttä valmistajan asiakastukitiimiin tai tutustu tuotteen dokumentaatioon.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja nautittavan kokemuksen AC30 Accucam Quick Detach Scope Mountin kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja vastuulliseen käyttöön.

Säkerhetsinstruktionsguide för AC30 Accucam Quick Detach Scope Mount

Introduktion

Tack för att du valt AC30 Accucam Quick Detach Scope Mount från GG&G. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse samtidigt som den säkerställer säkerhet och tillförlitlighet. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa säker användning av AC30 Accucam Quick Detach Scope Mount, vänligen följ dessa riktlinjer:

- Inspektera alltid kikarsikte monteringen för eventuella tecken på skador före installation och användning.
- Se till att kikarsikte monteringen är kompatibel med ditt vapen och optik.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och tillbehör.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

När du använder AC30 Accucam Quick Detach Scope Mount, vänligen observera följande säkerhetsåtgärder:

- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade viktgräns för det monterade kikarsiktet.
- Undvik att använda kikarsikte monteringen med .50 BMG eller lätta kulsprutor, eftersom den kanske inte är lämplig.
- Se till att Accucam Cam Lever är ordentligt låst före användning för att förhindra oavsiktlig avkoppling.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd när du använder skjutvapen utrustade med denna kikarsikte monteringen.
- Om du använder ett 1" kikarsikte, överväg att lägga till Delrin Ring Reducers (084000091) för korrekt passform och stabilitet.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.

Instruktioner för installation och användning

Följ dessa steg för korrekt installation och användning av AC30 Accucam Quick Detach Scope Mount:

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Placera kikarsikte monteringen på dovetail rail på ditt vapen.
- Vrid Accucam Cam Lever till låst läge för att säkra monteringen.
- Kontrollera att monteringen sitter fast genom att försiktigt dra i den.

2. Användning:

- Kontrollera före varje användning att kikarsiktet är korrekt monterat och säkert.
- Om du behöver ta bort kikarsiktet, vrid Accucam Cam Lever till olåst läge.
- Förvara kikarsiktet och monteringen på en säker och torr plats när de inte används.

3. Återinstallation:

- När du installerar kikarsiktet igen, se till att monteringen är korrekt justerad.
- Vrid Accucam Cam Lever till låst läge för att säkra kikarsiktet.

Avfallshanteringsinstruktioner

När du gör dig av med AC30 Accucam Quick Detach Scope Mount, vänligen följ dessa riktlinjer:

- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera lokala förordningar för korrekt avfallshantering av aluminium och metallkomponenter.
- Överväg att återvinna produkten om möjligt, eftersom den är tillverkad av solid billet 6061 T6 aluminiumlegering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående AC30 Accucam Quick Detach Scope Mount, vänligen kontakta tillverkarens kundsupportteam eller konsultera produktdokumentationen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din AC30 Accucam Quick Detach Scope Mount. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och ansvarsfull användning.

Bezpečnostní pokyny pro AC30 Accucam Quick Detach Scope Mount

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AC30 Accucam Quick Detach Scope Mount od GG&G. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek při zajištění bezpečnosti a spolehlivosti. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste pochopili, jak produkt bezpečně a efektivně používat.

Obecné bezpečnostní pokyny

Aby bylo zajištěno bezpečné používání AC30 Accucam Quick Detach Scope Mount, dodržujte prosím následující pokyny:

- Vždy zkontrolujte montážní základnu na jakékoli známky poškození před instalací a použitím.
- Ujistěte se, že je montážní základna kompatibilní s vaším střelným zbraněm a optikou.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a příslušenství.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Hláste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

Při používání AC30 Accucam Quick Detach Scope Mount dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nepřekračujte doporučený hmotnostní limit výrobce pro montovaný puškohled.
- Vyhnete se používání montáže s .50 BMG nebo lehkými kulomety, protože nemusí být vhodná.
- Ujistěte se, že je Accucam Cam Lever bezpečně uzamčen před použitím, aby se zabránilo náhodnému odpojení.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí při používání střelných zbraní vybavených touto montážní základnou.
- Pokud používáte puškohled s průměrem 1", zvažte přidání Delrin Ring Reducers (084000091) pro správné uchycení a stabilitu.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.

Pokyny pro instalaci a používání

Postupujte podle těchto kroků pro správnou instalaci a používání AC30 Accucam Quick Detach Scope Mount:

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a míří na bezpečnou oblast.
- Umístěte montážní základnu na drážkovou lištu vaší střelné zbraně.
- Otočte Accucam Cam Lever do uzamčené polohy, aby se montáž zajistila.
- Zkontrolujte, že je montáž pevně připojena jemným zatažením za ni.

2. Použití:

- Před každým použitím ověřte, že je puškohled správně namontován a bezpečně připevněn.
- Pokud potřebujete puškohled odstranit, otočte Accucam Cam Lever do odemčené polohy.
- Uložte puškohled a montáž na bezpečné a suché místo, když se nepoužívají.

3. Znovuinstalace:

- Při znovuinštalaci puškohledu se ujistěte, že je montáž správně zarovnána.
- Otočte Accucam Cam Lever do uzamčené polohy, aby se puškohled zajistil.

Pokyny pro likvidaci

Při likvidaci AC30 Accucam Quick Detach Scope Mount postupujte podle těchto pokynů:

- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte místní předpisy pro správnou likvidaci hliníkových a kovových komponentů.
- Zvažte recyklaci produktu, pokud je to možné, protože je vyroben z pevného billet 6061 T6 hliníkového slitinového materiálu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se AC30 Accucam Quick Detach Scope Mount, obraťte se na zákaznický servis výrobce nebo se poradte s dokumentací produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s vaším AC30 Accucam Quick Detach Scope Mount. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a odpovědnému používání.